

おわびと訂正

本機ではUSBの音は録音できません。
本取扱説明書に下記の誤りがありますので、
おわびして訂正いたします。

(誤)

(正)

39 ページ

録音時の曲番号について

- ラジオ、AUX、USBからの音を録音するときやCDをアナログ録音しているときは、下記の操作を行うと、曲番号が自動的につきま



録音時の曲番号について

- ラジオ、AUXからの音を録音するときやCDをアナログ録音しているときは、下記の操作を行うと、曲番号が自動的につきま

41 ページ

- 2** 録音する音楽ソースを選ぶ
外部入力：AUXキーを押して録音する音楽ソースを選ぶ。
すでにCDが入っているときは、再生が始まりますので、STOPキー(リモコンの■^{ストップ}STOPキー)を押して停止させます。



- 2** 録音する音楽ソースを選ぶ
外部入力：AUXキーを押して録音する音楽ソースを選ぶ。
ただし、USBの音は録音できません。
すでにCDが入っているときは、再生が始まりますので、STOPキー(リモコンの■^{ストップ}STOPキー)を押して停止させます。

42 ページ



- ラジオや"AUX"、"USB"の音をMDに録音するときは、アナログ録音になります。



- ラジオや"AUX"の音をMDに録音するときは、アナログ録音になります。