

本機の仕様について

本機は電源の切り忘れを防ぐため、レジューム状態または停止状態のままで約30分経過すると自動的に電源がオフ（スタンバイ）となるAUTO POWER SAVE機能が入っています。

再び電源を入れる場合はPOWER^{パワー}キーを押してください。

おわびと訂正

取扱説明書の18ページ「セットアップメニュー画面」に誤りがありましたので、おわびして訂正いたします。

誤

ビデオの設定



テレビモード

接続したテレビの種類に合わせて、選択します。

■ (STOP)キーを10秒間押し続けると、プログレッシブが選択されていてもインターレースに切り換えることができます。

インターレース

標準ビデオ、Sビデオ、D1ビデオ接続のときに選択します。

プログレッシブ

D2ビデオ接続のときに選択します。

正

ビデオの設定



テレビモード

接続したテレビの種類に合わせて、選択します。

リモコンの■ (STOP)キーを10秒間押し続けると、プログレッシブが選択されていてもインターレースに切り換えることができます。

インターレース

標準ビデオ、Sビデオ、D1ビデオ接続のときに選択します。

プログレッシブ

D2ビデオ接続のときに選択します。