

ご使用に当たってお読みください

○音楽ファイル(MP3,WMA)のパソコンからプレーヤーへの取り込みについて

付属のソフトKenwood Media Explorer^{メディア エクスプローラー}をパソコンにインストールし、このソフトから開いたフォルダにファイルをドラッグ&ドロップして転送してください。このとき拡張子は.kxmとなります。

【ご注意】 リムーバルディスクのフォルダにファイルをドラッグ&ドロップしても、拡張子が.mp3や.wma のままとなりプレーヤーでは再生できません。

詳しくは、取扱説明書 P22～26をご覧ください。

○外部機器のヘッドフォン出力からの録音について（ダイレクトエンコーディング）

試し録りを行って外部機器の出力を調整してください。

再生音にザーというノイズ又は歪み音が発生する。 ⇒外部機器の音量を下げる。

再生音が小さく雑音が大い。 ⇒外部機器の音量を上げる。

詳しくは、取扱説明書 P27をご覧ください。

○パナソニックのオキシライド乾電池について

初期電圧が1.7vと高いためプレーヤーは起動しない場合があります。アルカリ乾電池をご使用ください。

「パナソニック」、「オキシライド乾電池」は松下電器産業株式会社の商標または登録商標です。

B58-1953-00

ご使用に当たってお読みください

○音楽ファイル(MP3,WMA)のパソコンからプレーヤーへの取り込みについて

付属のソフトKenwood Media Explorer^{メディア エクスプローラー}をパソコンにインストールし、このソフトから開いたフォルダにファイルをドラッグ&ドロップして転送してください。このとき拡張子は.kxmとなります。

【ご注意】 リムーバルディスクのフォルダにファイルをドラッグ&ドロップしても、拡張子が.mp3や.wma のままとなりプレーヤーでは再生できません。

詳しくは、取扱説明書 P22～26をご覧ください。

○外部機器のヘッドフォン出力からの録音について（ダイレクトエンコーディング）

試し録りを行って外部機器の出力を調整してください。

再生音にザーというノイズ又は歪み音が発生する。 ⇒外部機器の音量を下げる。

再生音が小さく雑音が大い。 ⇒外部機器の音量を上げる。

詳しくは、取扱説明書 P27をご覧ください。

○パナソニックのオキシライド乾電池について

初期電圧が1.7vと高いためプレーヤーは起動しない場合があります。アルカリ乾電池をご使用ください。

「パナソニック」、「オキシライド乾電池」は松下電器産業株式会社の商標または登録商標です。

B58-1953-00

ご使用に当たってお読みください

○音楽ファイル(MP3,WMA)のパソコンからプレーヤーへの取り込みについて

付属のソフトKenwood Media Explorer^{メディア エクスプローラー}をパソコンにインストールし、このソフトから開いたフォルダにファイルをドラッグ&ドロップして転送してください。このとき拡張子は.kxmとなります。

【ご注意】 リムーバルディスクのフォルダにファイルをドラッグ&ドロップしても、拡張子が.mp3や.wma のままとなりプレーヤーでは再生できません。

詳しくは、取扱説明書 P22～26をご覧ください。

○外部機器のヘッドフォン出力からの録音について（ダイレクトエンコーディング）

試し録りを行って外部機器の出力を調整してください。

再生音にザーというノイズ又は歪み音が発生する。 ⇒外部機器の音量を下げる。

再生音が小さく雑音が大い。 ⇒外部機器の音量を上げる。

詳しくは、取扱説明書 P27をご覧ください。

○パナソニックのオキシライド乾電池について

初期電圧が1.7vと高いためプレーヤーは起動しない場合があります。アルカリ乾電池をご使用ください。

「パナソニック」、「オキシライド乾電池」は松下電器産業株式会社の商標または登録商標です。

B58-1953-00

ご使用に当たってお読みください

○音楽ファイル(MP3,WMA)のパソコンからプレーヤーへの取り込みについて

付属のソフトKenwood Media Explorer^{メディア エクスプローラー}をパソコンにインストールし、このソフトから開いたフォルダにファイルをドラッグ&ドロップして転送してください。このとき拡張子は.kxmとなります。

【ご注意】 リムーバルディスクのフォルダにファイルをドラッグ&ドロップしても、拡張子が.mp3や.wma のままとなりプレーヤーでは再生できません。

詳しくは、取扱説明書 P22～26をご覧ください。

○外部機器のヘッドフォン出力からの録音について（ダイレクトエンコーディング）

試し録りを行って外部機器の出力を調整してください。

再生音にザーというノイズ又は歪み音が発生する。 ⇒外部機器の音量を下げる。

再生音が小さく雑音が大い。 ⇒外部機器の音量を上げる。

詳しくは、取扱説明書 P27をご覧ください。

○パナソニックのオキシライド乾電池について

初期電圧が1.7vと高いためプレーヤーは起動しない場合があります。アルカリ乾電池をご使用ください。

「パナソニック」、「オキシライド乾電池」は松下電器産業株式会社の商標または登録商標です。

B58-1953-00

製品に関する一般的なご質問を弊社FAQ webページにて、情報提供しています。

http://www.kenwood.com/j/download/m256_512/index.html

ご使用方法にご不明な点がございましたら、カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

ナビダイヤル 0570-010-114 (一般電話・公衆電話からは、どこからでも市内通話料金でお問い合わせが可能です) 携帯電話、PHS、IP電話からは 045-933-5133

営業時間のご案内：月曜日～金曜日(土曜、日曜、祝日及び当社休日を除く。) 午前9時から午後6時まで

B58-1953-00

製品に関する一般的なご質問を弊社FAQ webページにて、情報提供しています。

http://www.kenwood.com/j/download/m256_512/index.html

ご使用方法にご不明な点がございましたら、カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

ナビダイヤル 0570-010-114 (一般電話・公衆電話からは、どこからでも市内通話料金でお問い合わせが可能です) 携帯電話、PHS、IP電話からは 045-933-5133

営業時間のご案内：月曜日～金曜日(土曜、日曜、祝日及び当社休日を除く。) 午前9時から午後6時まで

B58-1953-00

製品に関する一般的なご質問を弊社FAQ webページにて、情報提供しています。

http://www.kenwood.com/j/download/m256_512/index.html

ご使用方法にご不明な点がございましたら、カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

ナビダイヤル 0570-010-114 (一般電話・公衆電話からは、どこからでも市内通話料金でお問い合わせが可能です) 携帯電話、PHS、IP電話からは 045-933-5133

営業時間のご案内：月曜日～金曜日(土曜、日曜、祝日及び当社休日を除く。) 午前9時から午後6時まで

B58-1953-00

製品に関する一般的なご質問を弊社FAQ webページにて、情報提供しています。

http://www.kenwood.com/j/download/m256_512/index.html

ご使用方法にご不明な点がございましたら、カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

ナビダイヤル 0570-010-114 (一般電話・公衆電話からは、どこからでも市内通話料金でお問い合わせが可能です) 携帯電話、PHS、IP電話からは 045-933-5133

営業時間のご案内：月曜日～金曜日(土曜、日曜、祝日及び当社休日を除く。) 午前9時から午後6時まで

B58-1953-00