

起動時間について

本機の内蔵メモリや SD カードへ一度に多くの音楽ファイルを転送した場合、データベースを更新するため本機の起動に時間がかかることがあります。