

microSD カード使用時のご注意

携帯電話やデジタルカメラなど、他機器でご使用中の microSD カードは本機でご使用にならないでください。

また、本機でご使用の microSD カードは、他機器で使用できない場合があります。

microSD カードを本機でご使用の前には、必ず本機で「全消去」またはパソコンで「フォーマット」をしてください。

本機での「全消去」/パソコンでの「フォーマット」については、取扱説明書（50 ページ）の「すべてのデータを削除する / フォーマットする」をご覧ください。



- 「全消去」 / 「フォーマット」は、すべてのデータが削除されます。いったん消去およびフォーマットされた microSD カードの内容は、元に戻せませんのでご注意ください。大切なデータがある場合には、パソコンなどに保存してから上記操作を行なってください。
- microSD カード内のデータの消失・破損については、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。