

# KENWOOD

## 本機のボタン操作についてのご注意

本機のボタンの押し方には、ボタンを短めに押す「短押し」と、長めに押す「長押し」があります。

**短押し：説明書に（長押し）や「押し続ける」と記載されていない操作**

ボタンを軽く短めに「ポン」と押して、早めに指を離してください。強く押し過ぎたり、ゆっくり押しと本機が反応しない場合があります。そのような場合は、押す時間や力を調節して数回試してみてください。



**長押し：説明書に（長押し）や「押し続ける」と記載されている操作**



ボタンを長めに押し続け目的の動作が実行された後に、指を離してください。