

お知らせと訂正

お知らせ

- 本機にはオートパワーセーブ機能があります。
外部機器、BLUETOOTH 機器がどちらも接続されていない状態が 30 分続くと、電源が自動で切れます。
※外部機器接続中は、オートパワーセーブ機能ははたらきません。

訂正

- 取扱説明書 P5

(誤)

電源オフ	赤色に点滅後、消灯
------	-----------

(正)

電源オフ	赤色に点灯後、消灯
------	-----------

- 取扱説明書 P7

音楽再生の操作の項目

(誤)

前の音楽を再生する	音量 (－) ボタンを長押しする。
-----------	-------------------

(正)

前の音楽を再生する	音楽開始 1 秒以内に音量 (－) ボタンを長押しする。
-----------	------------------------------

※音楽開始 2 秒以降に音量 (－) ボタンを長押しすると、音楽の先頭に戻り再生します。

※接続する BLUETOOTH 機器によっては、動作が異なる場合がございます。

「電源を切る」

(誤) LED ランプが赤色に点滅してから消灯し、電源が切れます。

(正) LED ランプが赤色に点灯してから消灯し、電源が切れます。