



SVENSKA
DANSK
SUOMI

KD-DB912BT

CD-SPELARE MED MOTTAGARE
BRUKSANVISNING

RADIO MED CD
BRUGERVEJLEDNING

CD-VASTAANOTIN
KÄYTTÖOHJE

JVCKENWOOD Corporation





Pb

Information gällande handhavande av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och för batterier (för länder som har tillämpat separata återvinningssystem för avfall)

Produkter och batterier med symbolen (en överkorsad papperskorg) ska inte disponeras som hushållsavfall. Gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och batterier ska återvinnas på en plats som har befogenhet att ta hand om dess produkter och dess avfall.

Kontakta din lokala myndighet för information om närliggande återvinningsstationer. Lämplig återvinning och handhavande av det elektroniska avfallet hjälper oss att skona våra naturtillgångar och förebygger skadliga effekter på vår hälsa och miljö.

Notera: Märket "Pb" nedanför symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller spänning.

Oplysninger om bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr og batterier (gælder for lande, der har oprettet særlige affaldsindsamlingssystemer)

Produkter og batterier med dette symbol (skraldespand med kryds over) må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Gammelt elektrisk og elektronisk udstyr og batterier skal afleveres til genvinding på et sted, hvor man kan håndtere sådanne dele og deres affaldsstoffer.

Kontakt din kommune for at få nærmere oplysninger om en genbrugsstation i nærheden af dig. Korrekt genvinding og bortskaffelse er med til at bevare naturressourcerne og modvirke påvirkning af vores helbred og miljøet.

Bemærk: Tegnet Pb under symbolet for batterierne angiver, at dette batteri indeholder bly.

Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen hävittäminen (koskee maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Laitteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä (ruksattu roskapöntö) ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja akut on vietävä kierrätettäväksi laitokseen, jossa näitä ja niistä syntynyä jätteitä osataan käsitellä.

Kysy paikallisilta viranomaisilta tiedot lähimästä kierrätyslaitoksesta. Oikean kierrätyksen ja hävittämisen avulla säästetään luonnonvaroja ja estetään kielteiset vaikutukset terveydelle ja ympäristölle.

Huomautus: Akkusymobilin alapuolella oleva "Pb"-merkintä tarkoittaa, että akku sisältää lyijyä.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Märkning på apparater med inbyggd laser

Detta märke sitter på höljet och varnar om att det används laserstrålar av Klass 1 i apparaten. Detta innebär att laserstrålarna är av svag klass. Det finns ingen risk för farlig strålning utanför höljet.

Mærkning for produkter, der bruger lasere

Mærkaten er fastgjort på chassiset/kartonen og angiver, at komponenten anvender laserstråler, der er klassificeret som klasse 1. Det betyder, at enheden bruger laserstråler, der klassificeres som mindre stærke. Der er ingen risiko for farlig stråling uden for enheden.

Laseria käyttävien laitteiden merkinnät

Tarra on kiinnitetty alustaan/koteloon ja siinä lukee, että laitteessa käytetään luokkaan 1 luokiteltua lasersäädettä. Tämä tarkoittaa, että laitteessa käytetään luokaltaan heikompaa lasersäädettä. Laitteesta ei sätäile vaarallista sääteilyä ulkopuolelle.



Försäkran om överensstämelse med avseende på RE-direktiv 2014/53/EU
Försäkran om överensstämelse med avseende på RoHS-direktiv 2011/65/EU

Tillverkare:

JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

EU-representant:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

Konformitetsertkæring angående RE Direktiv 2014/53/EU
Overensstemmelseserklæring mht. RoHS-direktivet 2011/65/EU

Producent:

JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

EU-repræsentant:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

Yhdenmukaisuusjulistus koskien RE-direktiiviä 2014/53/EU

Vaatinustenmukaisuusvakuutus RoHS-direktiivin 2011/65/EY mukaisesti

Valmistaja:

JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

EU-edustaja:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "KD-DB912BT" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « KD-DB912BT » est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät "KD-DB912BT" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur "KD-DB912BT" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "KD-DB912BT" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "KD-DB912BT" cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "KD-DB912BT" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "KD-DB912BT" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Cesky

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "KD-DB912BT" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „KD-DB912BT” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Svenska

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen "KD-DB912BT" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress :

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite "KD-DB912BT" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema »KD-DB912BT« v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlásuje, že rádiové zariadenie „KD-DB912BT“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret "KD-DB912BT" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internettadresse:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξποστός «KD-DB912BT» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι θα διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et "KD-DB912BT" raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL.

Eli vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklārē, ka radio aparātūra „KD-DB912BT“ atbilst direktīvas 2014/53/EU prasībām.

Pilns ES atbilstības deklārācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radiojo įranga „KD-DB912BT“ atitinka 2014/53/EU direktyvos reikalavimus.

Visų EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-rađu "KD-DB912BT" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

Ti-test kolli tad-dikkarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema "KD-DB912BT" u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o uskladjenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio "KD-DB912BT" este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarării de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

БЪЛГАРСКИ

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на "KD-DB912BT" е в съответствие с Директива 2014/53/EC.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Turkish

Burada, JVCKENWOOD "KD-DB912BT" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğu bildirir.

AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KD-DB912BT» соответствует Директиве 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання «KD-DB912BT» відповідає Директиві 2014/53/EU.

Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Innehållsförteckning

Före användning.....	3	Felsökning.....	34
Grundläggande manövrering	3	Installation/Anslutning	36
Förberedande åtgärder	4	Tekniska data.....	39
1 Koppla ur demonstrationen			
2 Ställ in klockan och datum			
3 Utför grundinställningar			
Digital Radio	6		
Analog Radio	8		
CD/USB/iPod.....	10		
AUX.....	12		
Spotify	13		
Användning av andra appar	14		
Bluetooth®	15		
Bluetooth - Anslutning			
Bluetooth - Mobiltelefon			
Bluetooth - Ljud			
AMAZON ALEXA.....	22		
Ljudinställningar	24		
Visningsinställningar	30		
Referenser.....	31		
Underhåll			
Mer information			
Ändra informationen i teckenfönstret			

Hur bruksanvisningen används

- De bilder på teckenfönster och frontpaneler som visas i denna bruksanvisning är exempel avsedda att förtydliga beskrivningar av olika manövreringar. Bildernas utseende kan skilja sig en aning från det som visas i verkligheten.
- Beskrivningar av manövreringar gäller huvudsakligen när reglagen på frontpanelen används.
- Engelska indikeringar visas för olika beskrivningar. Önskat visningsspråk kan väljas på menyn. (Sidan 5)
- [XX] anger en vald menypost.
- (Sidan XX) refererar till angivet sidnummer för närmare detaljer.



Denna symbol på produkten anger att det finns viktiga instruktioner gällande användning och underhåll i denna bruksanvisning.
Se till att läsa instruktionerna i bruksanvisningen noga.

Före användning

VIKTIGT

- Läs igenom denna bruksanvisning innan produkten används för att garantera korrekt användning. Det är särskilt viktigt att du läser och följer anvisningarna under rubrikerna Varning och Försiktighet i denna bruksanvisning.
- Förvara bruksanvisningen på en säker och lättåtkomlig plats för framtidiga behov.

⚠️ VARNING

Utför ingen manövrering som medför att uppmärksamheten för säker körning påverkas.

⚠️ FÖRSIKTIGHET

Volyminställning:


- Välj en volymnivå som gör det möjligt att höra ljud utanför bilen för att förhindra olyckor.
- Sänk volymen före uppspelning av digitala källor för att undvika att skada högtalarna genom en plötslig höjning av utnivån.

Allmänt:

- Undvik att använda en extern enhet, om det kan medföra att körsäkerheten påverkas.
- Se till att alla viktiga data har säkerhetskopierats. Vi bär inget ansvar för eventuell förlust av inspelade data.
- Låt aldrig metallföremål (såsom mynt eller metallverktyg) tränga in i bilstereo, eftersom det kan orsaka kortslutning.
- Om skivfel uppstår till följd av kondensbildning på laserlinsen, så mata ut skivan och vänta tills fukten har avdunstat.

Grundläggande manövrering

Frontpanel




* Endast i förklarande syfte.

För att	På frontpanelen
Slå på strömmen	Tryck på SRC . • Håll knappen intryckt för att slå av strömmen.
Reglera volymen	Vrid på volymreglaget. Tryck på volymreglaget för att snabbdämpa ljudet eller pauza uppspelning. • Tryck en gång till för att återställa ljudet. Volymnivån återgår till samma nivå som före ljuddämpning eller paua.
Välja en källa	• Tryck upprepade gånger på SRC . • Tryck på SRC och vrid sedan på volymreglaget inom 2 sekunder.
Ändra informationen i teckenfönstret	Tryck upprepade gånger på DISP . (Sidan 33)

Fastsättning




Losstagnings



Återställning



Återställ bilstereoan iom
5 sekunder efter att
frontpanelen tagits loss.



1

Koppla ur demonstrationen

När strömmen slås på allra första gången (eller [FACTORY RESET] är inställt på [YES], se sidan 5) visas följande i teckenfönstret: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Tryck på volymreglaget.
[YES] är valt som grundinställning.
- 2 Tryck en gång till på volymreglaget.
"DEMO OFF" visas.

2

Ställ in klockan och datum

- 1 Tryck in och håll intryckt.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja [CLOCK] och tryck sedan på reglaget.

För att ställa in klockan

- 3 Vrid på volymreglaget för att välja [CLOCK ADJUST] och tryck sedan på reglaget.
- 4 Vrid på volymreglaget för att utföra inställningarna och tryck sedan på reglaget.
Ställ in tiden i ordningen "Timme" → "Minut".
- 5 Vrid på volymreglaget för att välja [CLOCK FORMAT] och tryck sedan på reglaget.
- 6 Vrid på volymreglaget för att välja [12H] eller [24H] och tryck sedan på reglaget.

För att ställa in datum

- 7 Vrid på volymreglaget för att välja [DATE SET] och tryck sedan på reglaget.
- 8 Vrid på volymreglaget för att utföra inställningarna och tryck sedan på reglaget.
Ställ in datumet i ordningen "Dag" → "Månad" → "År".

Förberedande åtgärder

9 Tryck på för att avsluta.

Tryck på för att återgå till föregående inställningsobjekt.

3 Utför grundinställningar

- 1 Tryck in och håll intryckt.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- 4 Tryck på för att avsluta.

Tryck på för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: [XX]

[SYSTEM]

[KEY BEEP] [ON]: Ej tillämpligt medan 3-vägs delning är valt. (Sidan 26)
[OFF]: Aktiverar knapptryckstolen. ; [OFF]: Avaktiverar.

[SOURCE SELECT]

[AM SRC]* [ON]: Aktiverar AM som källval. ; [OFF]: Avaktiverar. (Sidan 8)

[SPOTIFY SRC]* [ON]: Aktiverar SPOTIFY/SPOTIFY BT som källval. ; [OFF]: Avaktiverar.
(Sidan 13)

[BT AUDIO SRC]* [ON]: Aktiverar BT AUDIO som källval. ; [OFF]: Avaktiverar. (Sidan 21)

[BUILT-IN AUX]* [ON]: Aktiverar AUX som källval. ; [OFF]: Avaktiverar. (Sidan 12)

[F/W UPDATE]

[UPDATE SYSTEM]/[UPDATE DAB]

[F/W UP xxxx]/
[F/W UP xxxxx] [YES]: Uppgradering av den fasta programvaran startar. ; [NO]: Kopplar ur funktionen (upgradering avaktiveras).
Angående detaljer kring uppdatering av den fasta programvaran, så besök <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

[FACTORY RESET]

[YES]: Återställer ursprungliga grundinställningar (utom lagrade stationer). ;
[NO]: Avbryts.

[CLOCK]

[TIME SYNC] [ON]: Klocktiden ställs in automatiskt med hjälp av klocktidsdata (CT) i DAB-signaler. ; [OFF]: Avbryts.

[CLOCK DISPLAY]

[ON]: Klocktiden visas i teckenförflytt även medan bilstereo är avslagen. ;
[OFF]: Avbryts.

[ENGLISH]

[РУССКИЙ]

[ESPAÑOL]

Välj visningsspråk för meny och musikinformation, om tillämpligt.
[ENGLISH] är valt som grundinställning.

[FRANCAIS]

[DEUTSCH]

[DEMO MODE]

[ON]: Demonstrationsvisning aktiveras automatiskt om ingen manövrering utförs under cirka 15 sekunder. ; [OFF]: Avaktiverar.

* Visas ej medan motsvarande källa är vald.


Digital Radio

Angående DAB (Digital Audio Broadcasting)

DAB är ett av de digitala radiosändningssystem som finns tillgängliga idag. Det kan erbjuda ett störningsfritt ljud av digitalkvalitet utan signalförvrängning. Vidare kan text, bilder och data förmedlas med detta system.

Till skillnad från FM-sändningar, där varje program sänds på en egen frekvens, kombinerar DAB-sändningar flera program (kallade "tjänster") för att bilda en "ensemble".

Den "primära komponenten" (huvudradiostationen) åtföljs ibland av en "sekundär komponent", som kan innehålla extra program eller annan information.



- Indikeringen "DGTL" visas vid mottagning av digitala DAB-signaler och blinkar vid mottagning av RDS-signaler.
- Bilstereon kopplar automatiskt om till mottagning av DAB-larmmeddelande, när en larmsignal från en DAB-sändare tas emot.

Förberedelse:

- Anslut en DAB-antenn (säljs separat) till DAB-antenningången. (Sidan 38)
- Tryck upprepade gånger på ØSRC för att välja DAB.
- Tryck in Q/DAB en stund för att starta uppdatering av tjänstlista.

"DAB SORTING" visas och uppdatering startar.

Uppdatering tar upp till 3 minuter. Inget avbrott (för t.ex. trafikinformation) kan ske under pågående uppdatering.

För att avbryta uppdatering av tjänstlista: Tryck in Q/DAB en stund igen.

Sökning efter ensemble

- Tryck upprepade gånger på ØSRC för att välja DAB.
- Tryck på ↪/◀ för att starta automatisk ensemble sökning.
(eller)
Tryck in och håll ↪/◀ intryckt tills "M" blinkar och tryck sedan upprepade gånger för att söka efter en ensemble manuellt.
- Tryck på ↪/◀ för att välja en tjänst (primär eller sekundär) att lyssna på.

Inställningar i minnet

Upp till 18 tjänster kan lagras.

Lagrings av tjänst

Under pågående mottagning av en tjänst...

Håll någon av sifferknapparna (1 till 6).

(eller)

- Tryck in och håll volymreglaget intryckt tills "PRESET MODE" blinkar.
- Vrid på volymreglaget för att välja ett förvalsnummer och tryck sedan på reglaget.
"MEMORY" visas när tjänsten är lagrad.

Välj en lagrad tjänst

Tryck på någon av sifferknapparna (1 till 6).
(eller)

- Tryck på Q/DAB för att koppla in läget för val av DAB-sökning.
- Vrid på volymreglaget för att välja [PRST] (förinställt tjänst) och tryck sedan på reglaget.
- Vrid på volymreglaget för att välja ett förvalsnummer och tryck sedan på reglaget.

Håll Q/DAB intryckt för att avbryta.

Digital Radio

Grundinställning: [XX]

Välj en tjänst

- 1 Tryck på DAB för att koppla in läget för val av DAB-tjänst.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja [SRVC] (tjänstlista) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Vrid på volymreglaget för att välja en tjänst och tryck sedan på reglaget.
Håll DAB intryckt för att avbryta.

Välj en tjänst med hjälp av namn

- 1 Tryck på DAB för att koppla in läget för val av DAB-tjänst.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja [SRVC] (tjänstlista) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Tryck på för att välja tecken att söka efter.
- 4 Vrid på volymreglaget för att välja en tjänst och tryck sedan på reglaget.
Håll DAB intryckt för att avbryta.

Andra inställningar

- 1 Tryck in och håll intryckt.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktiverad eller följd de anvisningar som anges vid vald post.
- 4 Tryck på för att avsluta.

Tryck på för att återgå till föregående inställningsobjekt.

[TUNER SETTING]

- [RADIO TIMER]** Radion slägs på vid en viss tidpunkt, oberoende av aktuell källa.
- 1 [ONCE]/[DAILY]/[WEEKLY]/[OFF]: Välj hur ofta timern ska kopplas in.
 - 2 [FM]/[AM]/[DAB]: Välja en källa.
 - 3 [01] till [18] (för FM)/[01] till [06] (för AM)/[01] till [18] (för DAB): Välj önskad förvalstation.

- 4 Ställ in dag* och tid för aktivering.
Indikeringen "" visas när inställningen är klar.

- Radiotimer aktiveras inte under följande förhållanden.
- Bilstereo är avslagen.
 - [OFF] har valts för [AM SRC] under [SOURCE SELECT] efter att radiotimer för AM har valts. (Sidan 5)

[AF SET]

[ON]:

- Under pågående DAB-uppspelning...
Växling till mottagning av en FM-station som sänder samma program sker automatiskt, om DAB-signalstyrkan försvagas. Mottagning av DAB-ljud återupptas när signalerna blir starka igen.
Under pågående FM-uppspelning...
Växling till mottagning av en DAB-källa som sänder samma program (om tillgängligt) sker automatiskt; ;
[OFF]: Avbryts.

* Kan endast väljas efter val av [ONCE] eller [WEEKLY] i punkt 1.


Digital Radio

[TI]	[ON]: Tillåter bilsternen att tillfälligt växa över till trafikinformation, om tillgängligt (indikerande "TI" visas). ; [OFF]: Avbryts.
[PTY SEARCH]	Välj en PTY-kod (se följande "PTY-kod eller Programtyp"). Om en station sänder ett program med samma PTY-kod som den du valt ställs den stationen in.
[DAB ANNOUCMNT]	[TRAVEL]/[WARNINGS]/[NEWS]/[WEATHER]/[EVENT]/[SPECIAL]/[RAD INFO]/[SPORTS]/[FINANCE]: Vrid på volymreglaget för att göra ett val och tryck sedan på reglaget. "X" visas framför varje aktiverad meddelandetyp. Växling från vilken källa som helst till digital radio för mottagning av en ensemble som sänder en aktiverad meddelandetyp sker automatiskt. <ul style="list-style-type: none">• Flera meddelandetyper kan vara aktiverade samtidigt.• Tryck en gång till på volymreglaget för att avaktivera ("X" slöcknar).
[LIST UPDATE]	[UPDATE AUTO]: Uppdatera DAB-tjänstlistan automatiskt när strömmen slås på. ; [UPDATE MANUAL]: DAB-tjänstlistan uppdateras när DAB hålls intryckt en stund.
[PTY WATCH]	Bilsteren växlar automatiskt över från vilken källa som helst till digital radio för mottagning av en ensemble som sänder vald programtyp. (Se följande "PTY-kod eller Programtyp") [OFF]: Avbryts.
[DAB ANT POWER]	[ON]: DAB-antennen strömförjs. ; [OFF]: Ingen strömförjning sker. Välj detta vid användning av en passiv antenn utan förstärkare.
[RELATED SERV]	[ON]: Aktivera funktionen Soft-Link för att växla till en alternativ tjänst med ett annat ljudprogram än det nuvarande ljudprogrammet. ; [OFF]: Avaktivera.

PTY-kod eller Programtyp

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (musik), [ROCK M] (musik), [EASY M] (musik), [LIGHT M] (musik), [CLASSICS], [OTHER M] (musik), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musik), [OLDIES], [FOLK M] (musik), [DOCUMENT]

Analog Radio



Bilsteren kopplar automatiskt om till mottagning av FM-larmmeddelande, när en larmsignal från en FM-sändare tas emot.

Sökning efter en station

- 1 Tryck upprepade gånger på SRC för att välja FM eller AM.
- 2 Tryck på för att söka efter en station automatiskt.
(eller)
Tryck in och håll intryckt tills "M" blinkar och tryck sedan upprepade gånger för att söka efter en station manuellt.

Inställningar i minnet

Upp till 18 FM-stationer och 6 AM-stationer kan lagras i förvalsminnet.

Stationslagring

Medan du lyssnar på en station...

Håll någon av sifferknapparna (1 till 6).
(eller)

- 1 Tryck in och håll volymreglaget intryckt tills "PRESET MODE" blinkar.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja ett förvalsnummer och tryck sedan på reglaget.
"MEMORY" visas när stationen är lagrad.

Analog Radio

Val av lagrad station

Tryck på någon av sifferknapparna (1 till 6).
(eller)

- 1 Tryck på **Q/▷**.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja ett förvalsnr och tryck sedan på reglaget.

Andra inställningar

- 1 Tryck in och håll **SET** intryckt.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktiverad eller följd de anvisningar som anges vid vald post.
- 4 Tryck på **SET** för att avsluta.

Tryck på **Q/▷** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: **[XX]**

[TUNER SETTING]

[RADIO TIMER] Se sidan 7.

[SSM] **[SSM 01–06]/[SSM 07–12]/[SSM 13–18]:** Upp till 18 FM-stationer förinställs automatiskt. "SSM" slutar blinka när 6 stationer först har lagrats. Välj **[SSM 07–12]/[SSM 13–18]** för att lagra upp till 12 stationer till.

[LOCAL SEEK] **[ON]:** Söker endast efter FM-stationer med bra mottagning. ; **[OFF]:** Avbryts.
• Vald inställning tillämpas endast för aktuell källa/station. Vid byte av källa/station behöver önskad inställning väljas på nytt.

[IF BAND] **[AUTO]:** Radions selektivitet ökar för att minska störningsbrus från närliggande FM-stationer. (Stereoeffekten kan försvinna.) ; **[WIDE]:** Störningsbrus från närliggande FM-stationer kan förekomma, men ljudkvaliteten försämrar inte och stereoeffekten kvarstår.

[MONO SET]	[ON]: FM-mottagningen förbättras, men stereoeffekten förloras. ; [OFF]: Avbryts.
[NEWS SET]*	[ON]: Bilstereo växlar tillfälligt över till ett nyhetsprogram, om tillgängligt. ; [OFF]: Avbryts.
[REGIONAL]*	[ON]: Endast en annan station inom angiven region ställs in med funktionen "AF" för alternativ frekvens. ; [OFF]: Avbryts.
[AF SET]*	[ON]: Radion söker automatiskt efter en annan station som sänder samma program i aktuellt Radio Data System-nätverk med bättre mottagning, när nuvarande mottagning är dålig. ; [OFF]: Avbryts.
[TI]*	[ON]: Tillåter bilstereo att tillfälligt växla över till trafikinformation, om tillgängligt (indikeringen "TI" visas). ; [OFF]: Avbryts. • [TI] på AM-bandet är endast för aktivering av trafikavbrott till DAB-källa.
[PTY SEARCH]*	Välj en PTY-kod (se följande "PTY-kod"). Om en station sänder ett program med samma PTY-kod som den du valt ställs den stationen in.


* Kan endast väljas medan FM är valt som källa.

PTY-kod

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (musik), [ROCK M] (musik), [EASY M] (musik), [LIGHT M] (musik), [CLASSICS], [OTHER M] (musik), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musik), [OLDIES], [FOLK M] (musik), [DOCUMENT]


CD/USB/iPod

Insättning av skiva



CD väljs automatiskt som källa och uppspelning startar.


Anslutning av USB-enhet



USB väljs automatiskt som källa och uppspelning startar.

* Lämna inte kabeln inuti bilen, när den inte används.

Anslutning av iPod/iPhone-enhet




iPod USB väljs automatiskt som källa och uppspelning startar.

- En iPod/iPhone-enhet kan även anslutas via Bluetooth. (Sidan 16)

* Lämna inte kabeln inuti bilen, när den inte används.

Grundläggande manövrering



Valbar källa:

CD/USB/iPod USB eller iPod BT

För att	På frontpanelen
Hoppa bakåt/ snabbspelning framåt	Tryck in och håll ◀◀ / ▶▶ intryckt.
Välja ett spår eller en fil	Tryck på ◀◀ / ▶▶ .
Välja en mapp*1	Tryck på 2▲ / 1▼ .
Upprepad uppspelning*2	Tryck upprepade gånger på 4🔁 . [TRACK REPEAT]/[ALL REPEAT]: Ljud-CD [TRACK REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT]: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-fil [REPEAT ONE]/[REPEAT ALL]/[REPEAT OFF]: iPod
Slumpmässig uppspelning*2	Tryck upprepade gånger på 3🔀 . [ALL RANDOM]/[RANDOM OFF]: Ljud-CD [FOLDER RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF]: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-fil [SHUFFLE OFF]/[SHUFFLE ON]: iPod

*1 Gäller CD: Gäller endast MP3/WMA/AAC-filer. Detta fungerar inte med en iPod-enhet.

*2 Gäller iPod: Endast tillämpligt medan **[HEAD MODE]** är valt.

Välja musikminne

Medan USB är valt som källa: Tryck upprepade gånger på **5MODE**.

Låtar lagrade i följande minnesenhet spelas upp.

- Valt internt eller externt minne i en datormobil (masslagringsklass).
- Vald minnesenhet i en enhet med flera minnesenheter.

Välja manövreringsläge

Medan iPod USB (eller iPod BT) är valt som källa: Tryck upprepade gånger på **5MODE**.

[HEAD MODE]: iPod/iPhone-manövrering utförs med bilstereo.

[IPHONE MODE]: iPod/iPhone-manövrering utförs med själva iPod/iPhone-enheten.
Uppspelning/paus, filöverhopning och snabbspelning framåt/
bakåt kan emellertid fortfarande utföras med bilstereo.

Val av fil att spela

Från en mapp eller en lista

- Gäller iPod: Endast tillämpligt medan **[HEAD MODE]** är valt.
- 1 Tryck på **Q / ⏪**.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en mapp/lista och tryck sedan på reglaget.
- 3 Vrid på volymreglaget för att välja önskad fil och tryck sedan på reglaget.
Uppspelning av vald fil startar.

CD/USB/iPod

Snabbsökning (endast tillämpligt för källorna CD och USB)

Om många filer förekommer, så kan önskad fil snabbt sökas fram.

- 1 Tryck på .
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en mapp/lista och tryck sedan på reglaget.
- 3 Vrid snabbt på volymreglaget för att snabbt bläddra igenom listan.
- 4 Vrid på volymreglaget för att välja önskad fil och tryck sedan på reglaget.
Uppspelning av vald fil startar.

Alfabetisk sökning (endast tillämpligt för iPod USB- och iPod BT-källa)

En fil kan sökas fram med hjälp av första tecknet.

- Gäller iPod: Endast tillämpligt medan [HEAD MODE] är valt. (Sidan 11)

- 1 Tryck på .
 - 2 Vrid på volymreglaget för att välja en lista och tryck sedan på reglaget.
 - 3 Tryck på / eller vrid snabbt på volymreglaget för att välja önskat tecknen (A till Z, 0 till 9, OTHERS).
Välj "OTHERS", om det första tecknet är något annat än A till Z eller 0 till 9.
 - 4 Tryck på volymreglaget för att starta sökning.
Filer med de tecken som söks efter eller liknande tecken (alfabetisk ordning) visas.
 - 5 Vrid på volymreglaget för att välja önskad fil och tryck sedan på reglaget.
Uppspelning av vald fil startar.
- Tryck på för att återgå till föregående inställningsobjekt.
 - Håll intryckt för att avbryta.

AUX


Musik från en bärbar ljudspelare ansluten till extraingången kan spelas upp.

Förberedelse:

Välj [ON] för [BUILT-IN AUX] under [SOURCE SELECT]. (Sidan 5)

Starta uppspelning

- 1 Anslut en bärbar ljudspelare (säljs separat).



- 2 Tryck upprepade gånger på för att välja AUX.
- 3 Slå på den bärbara ljudspelaren och starta uppspelning.



Använd en kabel med 3-kärnig stereominikontakt för optimal ljudutmatning.

Spotify


Det är möjligt att återge Spotify på en iPhone/iPod touch-enhet (via Bluetooth eller via USB-ingången) eller Android-enhet (via Bluetooth).

Förberedelse:

- Installera den senaste versionen av Spotify-programmet i din enhet (iPhone/iPod touch eller Android-enhet), skapa sedan ett konto och logga in på Spotify.
- Välj [ON] för [SPOTIFY SRC] under [SOURCE SELECT]. (Sidan 5)

Starta uppspelning

- 1 Starta Spotify-appen på enheten.
- 2 Anslut enheten till USB-ingången.



iPhone/iPod touch- eller Android-enheten kan även anslutas via Bluetooth. (Sidan 16)

- Kontrollera att ingenting är anslutet till USB-ingången vid anslutning via Bluetooth.

- 3 Tryck upprepade gånger på ØSRC för att välja SPOTIFY (för iPhone/iPod touch) eller SPOTIFY BT (för Android-enhet).
Sändning startar automatiskt.

* Lämna inte kabeln inuti bilen, när den inte används.

För att	På frontpanelen
Starta/pausa uppspelning	Tryck på volymreglaget.
Hoppa över ett spår	Tryck på ↪◀*1 / ▶.
Välj tummen upp eller tummen ner*2	Tryck på 2▲ / 1▼.
Starta radio	Tryck in och håll 5 tryckt.
Upprepad uppspelning*3	Tryck upprepade gånger på 4🔁. [ALL REPEAT], [ONE REPEAT]*1, [REPEAT OFF]
Slumpmässig uppspelning*3	Tryck upprepade gånger på 3🔀.*1 [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

*1 Endast tillgängligt för användare med premiumkonto.

*2 Denna funktion kan endast användas för spår i radio. Om tummen ner väljs hoppas nuvarande spår över.

*3 Endast tillgängligt för spår på spellistor.

Sparande av information om favoritlåt

Under pågående radiolyssning på Spotify...

Tryck in och håll volymreglaget tryckt.

"SAVED" visas och informationen lagras i "Your Music (din musik)" eller "Your Library (ditt bibliotek)" på ditt Spotify-konto.

Upprepa samma manövering för att annullera sparandet.
"REMOVED" visas och informationen tas bort från "Your Music (din musik)" eller "Your Library (ditt bibliotek)" på ditt Spotify-konto.

Spotify

Sökning efter en låt eller en station

- 1 Tryck på .
 - 2 Vrid på volymreglaget för att välja en listtyp och tryck sedan på reglaget.
Vilka listtyper som visas beror på vilken information som sänds från Spotify.
 - 3 Vrid på volymreglaget för att välja önskad låt eller station och tryck sedan på reglaget.
Listan kan bläddras igenom snabbt genom att vrida snabbt på volymreglaget.
- Håll  intryckt för att avbryta.

Användning av andra appar

Appen JVC Remote

JVC-bilstereo kan manövreras från en iPhone/iPod touch-enhet (via Bluetooth eller via USB-ingången) eller Android-enhet (via Bluetooth) med hjälp av appen JVC Remote.

- För ytterligare information hänvisas till webbplatsen <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

Förberedelse:

Installera den senaste versionen av appen JVC Remote i enheten före anslutning.

Användning av appen JVC Remote

- 1 Starta JVC Remote-appen på enheten.
- 2 Anslut din enhet.
 - För Android-enhet:
Para Android-enheten med bilstereo via Bluetooth. (Sidan 16)
 - För iPhone/iPod touch:
Anslut iPhone/iPod touch-enheten till USB-ingången. (Sidan 10)
(eller)
Para iPhone/iPod touch-enheten med bilstereo via Bluetooth. (Sidan 16)
(Kontrollera att ingenting är anslutet till USB-ingången.)
- 3 Välj den enhet som ska användas på menyn.
Se "Inställningar för användning av appen JVC Remote" nedan.
[ANDROID] är valt som grundinställning. Välj [YES] för [IOS], om en iPhone/
iPod touch-enhet ska användas. (Sidan 15)

Inställningar för användning av appen JVC Remote

- 1 Tryck in och håll  intryckt.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja önskat alternativ (sidan 15) och tryck sedan på reglaget.

Användning av andra appar

3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.

4 Tryck på för att avsluta.

Tryck på för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: **[XX]**

[REMOTE APP]

[SELECT] Välj den typ av enhet (**[IOS]** eller **[ANDROID]**) som ska använda appen.

[IOS]

[YES]: Väljer iPhone/iPod touch för användning av appen via Bluetooth eller anslutning till USB-ingången. ; **[NO]:** Avbryts.

Om **[IOS]** är valt, så välj källan iPod BT (eller källan iPod USB om iPhone/iPod touch-enheten är ansluten via USB-porten) för att aktivera appen.

- Anslutningen till appen avbryts eller kopplas från, om:
 - källvalet iPod BT ändras till någon uppspelningskälla ansluten via USB-ingången.
 - källvalet ändras från iPod USB till iPod BT.

[ANDROID]

[YES]: Väljer Android-enhet för användning av appen via Bluetooth. ; **[NO]:** Avbryts.

[ANDROID LIST]

Välj vilken Android-enhet som ska användas på listan.

- Visas endast när **[ANDROID]** under **[SELECT]** är inställt på **[YES]**.

[STATUS]

Status för vald enhet visas.

[IOS CONNECTED]: Appen kan användas med hjälp av iPhone/iPod touch-enheten ansluten via Bluetooth eller USB-ingången.

[IOS NOT CONNECTED]: Ingen iOS-enhet är ansluten för användning av appen.

[ANDROID CONNECTED]: Appen kan användas med hjälp av Android-enhet ansluten via Bluetooth.

[ANDROID NOT CONNECTED]: Ingen Android-enhet är ansluten för användning av appen.

Bluetooth®

- Beroende på mobiltelefonens Bluetooth-version, operativsystem och fasta programvaruversion kan det hända att Bluetooth-funktioner inte fungerar med denna bilstereo.
- Se till att slå på Bluetooth-funktionen på enheten när följande manövreringar ska utföras.
- Signalförhållanden varierar beroende på omgivning.

Bluetooth — Anslutning


Bluetooth-profiler som stöds

- Handsfree-profil (HFP)
- Avancerad ljuddistributionsprofil (A2DP)
- Fjärrkontrollsp profil för ljud/bild (AVRCP)
- Serieportsprofil (SPP)
- Telefonboksåtkomstprofil (PBAP)

Bluetooth-kodekar som stöds

- Sub Band Codec (SBC)
- Advanced Audio Coding (AAC)

Anslutning av mikrofon



Parning och anslutning av en Bluetooth-enhet första gången

- 1 Tryck på SRC för att slå på bilstereon.
- 2 Leta fram och välj namnet på bilstereon ("KD-DB912BT") på Bluetooth-enheten.
"BT PAIRING" blinkar i teckenfönstret.
 - För vissa Bluetooth-enheter kan det vara nödvändigt att ange en personlig identifieringskod (PIN) omedelbart efter sökning.
- 3 Följ anvisningarna (A) eller (B) beroende på vad som visas i teckenfönstret. För vissa Bluetooth-enheter kan parningsordningen skilja sig från den som beskrivs i stegen nedan.
 - (A) "Enhetsnamn" ➔ "XXXXXX" ➔ "VOL – YES" ➔ "BACK – NO"
"XXXXXX" står för en 6-siffrig kodnyckel som genereras slumpvis vid varje parning.
 - 1 Kontrollera att kodnycklarna som visas på bilstereon och Bluetooth-enheten är samma.
 - 2 Tryck på volymreglaget för att bekräfta kodnyckeln.
 - 3 Manövrera Bluetooth-enheten för att bekräfta kodnyckeln.
 - (B) "Enhetsnamn" ➔ "VOL – YES" ➔ "BACK – NO"
 - 1 Tryck på volymreglaget för att starta parning.
 - 2 • Om "PAIRING" ➔ "PIN 0000" rullar fram i teckenfönstret, så mata in PIN-koden "0000" i Bluetooth-enheten.
PIN-koden kan ändras till önskad PIN-kod före parning. (Sidan 20)
 - Om endast "PAIRING" visas, så manövrera Bluetooth-enheten för att bekräfta parning.

"PAIRING COMPLETED" visas när parning är klar och visas när en Bluetooth-anslutning är upprättad.

- Indikeringen visas för att ange batteristyrka hos den anslutna enheten. Se även [FORMAT] på sidan 30 angående visning av batteri- och signalstyrka i teckenfönstret.

- Bilstereon stöder Secure Simple Pairing (SSP).
- Upp till fem enheter kan registreras (paras).
- När parningen är klar förblir Bluetooth-enheten registrerad i bilstereon, även om bilstereon återställs. Se [DEVICE DELETE] på sidan 20, om en parad enhet behöver raderas.
- Maximalt två Bluetooth-telefoner och en Bluetooth-ljudenhett kan vara anslutna samtidigt. Vi hänvisar till [PHONE SELECT] eller [AUDIO SELECT] under [BT MODE] angående anslutning eller fränkoppling av registrerad enhet. (Sidan 20)
Medan BT AUDIO är valt som källa är det emellertid möjligt att ansluta fem Bluetooth-ljudenheter och växla mellan dessa fem enheter. (Sidan 21)
- Vissa Bluetooth-enheter ansluts kanske inte automatiskt till bilstereon efter parning. Anslut en sådan enhet till bilstereon manuellt.
- Om batteriet i en ansluten Bluetooth-enhet är svagt, så visas "Enhetsnamn" ➔ "LOW BATTERY".
- Vi hänvisar till bruksanvisningen till Bluetooth-enheten angående detaljer.


Autoparning

Vid anslutning av en iPhone/iPod touch-enhet till USB-ingången aktiveras begäran om parning (via Bluetooth) automatiskt, om [AUTO PAIRING] är inställt på [ON]. (Sidan 20)

Tryck på volymreglaget för att para efter att enhetsnamnet har bekräftats.

Bluetooth®

Bluetooth — Mobiltelefon



Ta emot ett samtal

När ett inkommande samtal förekommer:

- Knapparna blinkar i den färg som valts under [RING COLOR]. (Sidan 18)
- Bilstereon besvarar samtalet automatiskt, om [AUTO ANSWER] är inställt på en vald tid. (Sidan 18)

Under ett samtal:

- Knapparna slutar blinika och lyser i den färg som valts under [RING COLOR]. (Sidan 18)
- Om bilstereon stängs av eller frontpanelen tas loss, så bryts Bluetooth-anslutningen.

Beroende på ansluten telefon kan det hända att följande manövreringar skiljer sig åt eller inte är tillgängliga.

För att	På frontpanelen
Första inkommande samtal...	
Besvara ett samtal	Tryck på -VOICE eller volymreglaget.
Avvisa ett samtal	Tryck in och håll -VOICE eller volymreglaget intryckt.
Avsluta ett samtal	Tryck in och håll -VOICE eller volymreglaget intryckt.
Under pågående först inkomna samtal...	
Besvara ett annat inkommande samtal och köplacer det pågående samtalet	Tryck på -VOICE eller volymreglaget.
Avvisa ett annat inkommande samtal	Tryck in och håll -VOICE eller volymreglaget intryckt.
Medan två aktiva samtal förekommer...	
Avsluta det pågående samtalet och aktivera det köplacerade samtalet	Tryck in och håll -VOICE eller volymreglaget intryckt.
Välja mellan det nuvarande och det köplacerade samtalet	Tryck på -VOICE.
Reglera telefonvolymen*1 [00] till [35] (Grundinställning: [15])	Vrid på volymreglaget under ett pågående samtal.
Välja mellan lägena för handsfree och privatsamtal*2	Tryck på under ett pågående samtal.

*1 Denna inställning påverkar inte volymen för andra källor.

*2 Manövreringsättet kan variera beroende på ansluten Bluetooth-enhet.

Bluetooth®

Förbättra röstkvaliteten

Under ett pågående samtal...

- 1 Tryck in och håll  intrryckt.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- 4 Tryck på  för att avsluta.

Tryck på / för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: [XX]

[SETTINGS]

[AUTO ANSWER]	[01 SEC] till [30 SEC]: Ett inkommende samtal besvaras automatiskt efter vald tid (i sekunder). ; [OFF]: Avbryts.
[RING COLOR]	[COLOR 01] till [COLOR 49] ([COLOR 08]): Välj önskad belysningsfärg för knapparna som signal för inkommende samtal och under pågående samtal. ; [OFF]: Avbryts.

Grundinställning: [XX]

[MIC GAIN]	[LEVEL -10] till [LEVEL +10] ([LEVEL -04]): Välj ett högre värde för att öka mikrofonens känslighet.
[NR LEVEL]	[LEVEL -05] till [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Justera brusreduceringsnivån tills så lite brus som möjligt hörs vid telefonsamtal.
[ECHO CANCEL]	[LEVEL -05] till [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Justera fördräjningstiden för urkoppling av eko tills så lite eko som möjligt hörs vid telefonsamtal.

Inställningar för mottagning av samtal

- 1 Tryck på -VOICE för att koppla in Bluetooth-läge.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.

Tryck på / för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Uppringning

Uppringning kan ske med hjälp av samtalshistorik, telefonbok eller slagning av telefonnummer. Röstuppringning kan också användas, om mobiltelefonen har denna funktion.

- 1 Tryck på -VOICE för att koppla in Bluetooth-läge.
"(Första enhetens namn)" visas.
 - Om två Bluetooth-telefoner är anslutna, så tryck på -VOICE igen för att växla till den andra telefonen.
"(Andra enhetens namn)" visas.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja önskat alternativ (sidan 19) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktiverad eller följd de anvisningar som anges vid vald post.

Tryck på / för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Bluetooth®

[RECENT CALL]	(Endast tillämpligt när telefon stöder PBAP.)
	1 Tryck på volymreglaget för att välja ett namn eller ett telefonnummer. <ul style="list-style-type: none">• <“anger mottagat samtal,>” anger ringt samtal och ”M” anger missat samtal.• ”NO HISTORY” visas, om ingen samtalshistorik och inget slaget nummer har registrerats.
	2 Tryck på volymreglaget för att ringa.
[PHONEBOOK]	(Endast tillämpligt när telefon stöder PBAP.)
	1 Tryck på $2\Delta / 1\blacktriangledown$ för att välja önskad bokstav (A till Z, 0 till 9 och OTHERS). <ul style="list-style-type: none">• ”OTHERS” visas när det första tecknet är något annat än A till Z eller 0 till 9.
	2 Vrid på volymreglaget för att välja ett namn och tryck sedan på reglaget.
	3 Vrid på volymreglaget för att välja ett telefonnummer och tryck sedan på reglaget för att ringa.
	<ul style="list-style-type: none">• Se till att tillåta åtkomst eller överföring från smartmobilen, om telefonbok ska användas med bilstereo. Tillvägagångssättet kan skilja sig åt beroende på anslutna mobil.• Bilstereo kan endast visa icke-accentuerade bokstäver. (Accentuerade bokstäver visas utan accent, t.ex. visas ”Ü” som ”U”.)
[DIAL NUMBER]	
	1 Vrid på volymreglaget för att välja en siffra (0 till 9) eller ett tecken (*, #, +).
	2 Tryck på $\text{I}\blacktriangleleft / \text{I}\blacktriangleright$ för att flytta inmatningsläget. Upprepa åtgärdena i steg 1 och 2 tills hela telefonnumret är inmatat.
	3 Tryck på volymreglaget för att ringa.
[VOICE]	Uttala namnet på en kontakt som ska ringas upp eller röstkommandot för manövrering av en viss telefonfunktion. (Se även ”Uppringning med hjälp av röstigenkänning” nedan.)

■ Uppringning med hjälp av röstigenkänning

- 1** Tryck in $\text{t}\cdot\text{VOICE}$ en stund för att aktivera den anslutna telefonens röstigenkänning.
- 2** Uttala namnet på en kontakt som ska ringas upp eller röstkommandot för manövrering av en viss telefonfunktion.
 - Vilka röstigenkänningsfunktioner som stöds varierar mellan olika telefoner. Vi hänvisar till bruksanvisningen till den anslutna telefonen angående detaljer.

Lagring av kontakter i minnet

Upp till 6 kontakter kan lagras under sifferknapparna (1 till 6).

- 1** Tryck på $\text{t}\cdot\text{VOICE}$ för att koppla in Bluetooth-läge.
- 2** Vrid på volymreglaget för att välja [RECENT CALL], [PHONEBOOK] eller [DIAL NUMBER] och tryck sedan på reglaget.
- 3** Vrid på volymreglaget för att välja en kontakt eller ange ett telefonnummer.
Om en kontakt är vald, så tryck på volymreglaget för att se telefonnumret.
- 4** Håll någon av sifferknapparna (1 till 6).
”MEMORY P(volt förinställt nummer)” visas när kontakten är lagrad.

En kontakt i snabbvalsminnet kan raderas genom att välja [DIAL NUMBER] i steg 2, lagra ett blankt nummer i steg 3 och sedan gå vidare till steg 4.

Uppringning av registrerat nummer

- 1** Tryck på $\text{t}\cdot\text{VOICE}$ för att koppla in Bluetooth-läge.
- 2** Tryck på någon av sifferknapparna (1 till 6).
- 3** Tryck på volymreglaget för att ringa.
”NO PRESET” visas, om ingen kontakt finns lagrad.

Inställningar för Bluetooth-läge

- 1** Tryck in och håll $\text{t}\cdot\text{*}$ intryckt.
- 2** Vrid på volymreglaget för att välja önskat alternativ (sidan 20) och tryck sedan på reglaget.
- 3** Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktiverad eller följd de anvisningar som anges vid vald post.
- 4** Tryck på $\text{t}\cdot\text{*}$ för att avsluta.

Tryck på Q/D för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: [XX]

[BT MODE]

[PHONE SELECT] Välj telefon eller ljudenhet som ska anslutas eller frånkopplas.

"**X**" visas framför namnet på en ansluten enhet.

"**>**" visas framför aktuell ljudenhet för uppspelning.

[AUDIO SELECT] • Maximalt två Bluetooth-telefoner och en Bluetooth-ljudenhet kan vara anslutna samtidigt.

[DEVICE DELETE] 1 Vrid på volymreglaget för att välja en enhet som ska raderas och tryck sedan på reglaget.
2 Vrid på volymreglaget för att välja [YES] eller [NO] och tryck sedan på reglaget.

[PIN CODE EDIT] Ändra PIN-koden (upp till 6 siffror).

(0000) 1 Vrid på volymreglaget för att välja ett nummer.

2 Tryck på **|◀| |▶|** för att flytta inmatningsläget.

Upprepa åtgärderna i steg 1 och 2 tills hela PIN-koden är inmatad.

3 Tryck på volymreglaget för att bekräfta.

[RECONNECT] **[ON]:** Bilstereo återansluter automatiskt, när den senast anslutna Bluetooth-enheten är inom anslutningsbart avstånd.; **[OFF]:** Avbryts.

[AUTO PAIRING] **[ON]:** Bilstereo parar automatiskt med en kompatibel Bluetooth-enhet (iPhone/iPod touch) som ansluts till USB-porten. Beroende på den anslutna enhetens operativsystem kan det hända att denna funktion inte fungerar.; **[OFF]:** Avbryts.

[INITIALIZE] **[YES]:** Initialiseras alla Bluetooth-inställningar (inklusive lagrad parning, telefonbok etc.); **[NO]:** Avbryts.

[INFORMATION] **[MY BT NAME]:** Namnet på bilstereo visas ("KD-DB912BT").; **[MY ADDRESS]:** Visar bilstereons adress.

Läge för kontroll av Bluetooth-kompatibilitet

Anslutningsmöjligheten för den profil som stöds mellan aktuell Bluetooth-enhet och bilstereo kan kontrolleras.

- Kontrollera att ingen Bluetooth-enhet är parad.

1 Tryck in och håll **VOICE** intryckt.

"BLUETOOTH" "CHECK MODE" visas. "SEARCH NOW USING PHONE" "PIN IS 0000" rullas fram i teckenfönstret.

2 Leta fram och välj namnet på bilstereo ("KD-DB912BT") på Bluetooth-enheten inom 3 minuter.

3 Följ anvisningarna (A), (B) eller (C) beroende på vad som visas i teckenfönstret.

(A) "**PAIRING**" "**XXXXXX**" (**6-siffrig kodnyckel**): Kontrollera att samma kodnyckel visas på bilstereo och Bluetooth-enheten och manövrera sedan Bluetooth-enheten för att bekräfta kodnyckeln.

(B) "**PAIRING**" "**PIN IS 0000**": Mata in "0000" på Bluetooth-enheten.

(C) "**PAIRING**": Manövrera Bluetooth-enheten för att bekräfta parning.

Efter att parningen har lyckats visas "PAIRING OK" "Enhetsnamn" och kontroll av Bluetooth-kompatibilitet startar.

Om "CONNECT NOW USING PHONE" visas, så manövrera Bluetooth-enheten för att tillåta fortsatt åtkomst av telefonbok.

"TESTING" blinkar i teckenfönstret.

Bluetooth®

Anslutningsresultatet blinkar i teckenfönstret.

"PAIRING OK" och/eller "HANDS-FREE OK"^{*1} och/eller "AUD.STREAM OK"^{*2} och/eller "PBAP OK"^{*3}: Kompatibel

*1 Kompatibel med handsfree-profil (HFP)


*2 Kompatibel med avancerad ljuddistributionsprofil (A2DP)

*3 Kompatibel med telefonbokskätkomstprofil (PBAP)

Efter 30 sekunder visas "PAIRING DELETED" för att ange att parning har raderats och att bilsternen lämnar kontrolläget.

- Avbryt genom att hålla ØSRC intryckt för att slå av strömmen och sedan slå på strömmen igen.

Bluetooth — Ljud



Medan BT AUDIO är valt som källa är det möjligt att ansluta fem Bluetooth-ljudenheter och växla mellan dessa fem enheter.

Ljudåtergivning av ljudspelare via Bluetooth

- Tryck upprepade gånger på ØSRC för att välja BT AUDIO.
- Manövrera ljudspelaren via Bluetooth för att starta uppspelning.

För att	På frontpanelen
Starta/pausa uppspelning	Tryck på volymreglaget.
Välja grupp eller mapp	Tryck på 2▲ / 1▼.
Hoppla över bakåt/framåt	Tryck på ▲◀ / ▶▶.
Hoppla bakåt/snabbspelning framåt	Tryck in och håll ▲◀ / ▶▶ intryckt.
Upprepad uppspelning	Tryck upprepade gånger på 4⟳.
	[TRACK REPEAT], [ALL REPEAT], [GROUP REPEAT] ^{*1} , [REPEAT OFF]
Slumpmässig uppspelning	Tryck upprepade gånger på 3⟲.
	[GROUP RANDOM] ^{*1} , [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

*1 Beroende på ansluten enhet kan det hända att enheten inte stöder denna funktion.

Bluetooth®

För att På frontpanelen

Val av fil från mapp/lista Vi härvisar till "Val av fil att spela" på sidan 11.

Växla mellan anslutna Bluetooth-ljudenheter Tryck på 5.*2

*2 Vid tryckning på "Play (startknappen)" på en viss ansluten enhet väljs också ljudutmatning från enheten ifråga.

Funktioner och indikeringar kan variera i enlighet med tillgänglighet på ansluten enhet.

iPod/iPhone-uppspelning via Bluetooth

Låtar i en iPod/iPhone-enhet kan spelas upp på bilstereo via Bluetooth.

Tryck upprepade gånger på ØSRC för att välja iPod BT.

- iPod/iPhone-enheten kan manövreras på samma sätt som en USB-anslutna iPod/iPhone-enhet. (Sidan 10)
- Om en iPod/iPhone-enhet ansluts till USB-ingången under pågående ljudåtergivning från en iPod BT-källa, så ändras källan automatiskt till iPod USB-källa.
Tryck på ØSRC för att välja källan iPod BT, om enheten fortfarande är ansluten via Bluetooth.

AMAZON ALEXA

Alexa är en molnbaserad rösttjänst utvecklad av Amazon. Alexa kan hjälpa dig med musikspelning, väderleksrapporter, trafikinformation, styrning av enheter i smarta hem, köp på Amazon, internetsökning, inställning av påminnelser med mera.

Förberedelse:

- Gå till <www.amazon.com> och skapa ett konto.
- Installera den senaste versionen av Alexa-mobilappen på din enhet (iPhone/iPod touch eller Android-enhet) och logga sedan in i appen.
- Se till att aktivera internetanslutningen på smartmobilen.

Förstagångsinställning

För Android-enhet

- 1 Para enheten med bilstereo via Bluetooth. (Sidan 16)
- 2 Starta Alexa-mobilappen på enheten.
- 3 Para bilstereo med Alexa-mobilappen.
Följ anvisningarna för alternativ A eller B.

För iPhone/iPod touch

- 1 Para enheten med bilstereo via Bluetooth. (Sidan 16)
- 2 Starta Alexa-mobilappen på enheten.
- 3 Tryck på Ø på bilstereo för att välja ALEXA som källa.
 - Tryck alternativt upprepade gånger på Ø SRC för att välja källan iPod BT.
- 4 Para bilstereo med Alexa-mobilappen.
Följ anvisningarna för alternativ A eller B.

Alternativ A: Direktlänk

Gå till webbadressen eller skanna QR-koden nedan med smartmobilen:

<http://www.jvc.net/car/alexa>




AMAZON ALEXA

Alternativ B: Manuell parning

- 1 Starta Alexa-mobilappen och gå till fliken "Devices (enheter)".
- 2 Knacka på ikonen "+" i övre högra hörnet.
- 3 Knacka på "Add Device (lägg till enhet)".
- 4 Knacka på "Automotive Accessory (biltillbehör)" eller "Headphones (hörlurar)" på listan över enhetstyper.
- 5 Knacka på bilstereons namn ("KD-DB912BT") och följ anvisningarna.

När inställningen är klar upprättar Alexa-mobilappen en anslutning till bilstereo.

- Alexa-anslutningen kan brytas, om:
 - Profilen A2DP fränkopplas
 - Bluetooth-anslutningen är bruten
 - Bilstereo är avslagen
 - Andra omständigheter uppstår till följd av ansluten enhet.
- Anslut profilen A2DP igen för att återupprätta Alexa-anslutningen.
- Alexa-anslutningen kan inte återupprättas, om du:
 - Återinstallerar Alexa-mobilappen
 - Raderar den parade enheten och utför parning igen (gäller Android-enhet)
 - Utför inställningen på nytt för att återupprätta Alexa-anslutningen.
- Alexa-anslutningen kan kontrolleras från Alexa-mobilappen.
Om namnet på bilstereo finns med under "ALL DEVICES", så behöver inställningen inte utföras på nytt.



Grundläggande manövrering

När en Alexa-anslutning har upprättats...

- 1 Tryck på på bilstereon för att tala med Alexa.
I teckenfönstret visas sedan: "ALEXA" ➔ "LISTENING..."
 - 2 Kommunicera med Alexa via den anslutna mikrofonen. (Sidan 15)
"THINKING..." visas medan Alexa behandlar din röstinmatning.
"SPEAKING..." visas medan Alexa besvarar din röstinmatning.
"ALEXA" eller sådan information som speltid, låttitel etc. visas i teckenfönstret medan Alexa är i viloläge.
- Tryck på SRC för att återgå till den källa som var vald innan ALEXA.
 - Tryck på för att aktivera Alexa.
 - Tryck på för att avbryta nuvarande lyssningsläge.
 - Tryck på för att avbryta nuvarande tanke/talläge och gå till lyssningsläge.
 - Endast en Alexa-anslutning kan vara ansluten samtidigt.
 - "DISCONNECTED" visas, om bilstereo kopplas loss från Alexa-mobilappen eller Bluetooth-anslutningen bryts.

AMAZON ALEXA

Starta uppspelning

Medan Alexa är i viloläge ...


- 1 Tryck på  på bilstereon för att aktivera Alexa.
I teckenfönstret visas sedan: "LISTENING..."
- 2 Kommunicera med Alexa via den anslutna mikrofonen. (Sidan 15)
- 3 Under pågående musikuppspelning med en ALEXA-källa kan följande manövreringar utföras:

För att På frontpanelen

Starta/pausa uppspelning	Tryck på volymreglaget.
Hoppa över bakåt/framåt	Tryck på  /  .

Tryck under pågående musikuppspelning på  för att pausa musiken och aktivera Alexa. Nu kan du börja kommunicera med Alexa.

Ljudinställningar



- 1 Tryck in och håll   intryckt.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktiverad eller följ de anvisningar som anges vid vald post.
- 4 Tryck på   för att avsluta.

Tryck på   för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: [XX]

[EQ SETTING]

[PRESET EQ]

Välj en förinställd frekvenskorrigering som passar aktuell musikgenre.

- Välj [USER] för att använda inställningarna gjorda under [EASY EQ] eller [PRO EQ].

[FLAT]/[DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]/[HARD ROCK]/[HIP HOP]/[JAZZ]/[POP]/[R&B]/[USER]/[CLASSICAL]

Frekvenskorrigering för körsing ([DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]) höjer vissa frekvenser i ljudsignalerna för att reducera ljud från bilens utsida eller buller från däckan.

- När demonstrationsvisning är aktiverat ([ON] är valt från början, sidan 5) väljs [HARD ROCK] automatiskt som [PRESET EQ].
 - Om [DEMO MODE] ställs in på [OFF] (sidan 5), så väljs [FLAT] som grundinställning för [PRESET EQ].

Ljudinställningar

[EASY EQ]	Utför egna ljudinställningar. • Inställningarna lagras som [USER] under [PRESET EQ]. • Gjorda inställningar kan påverka aktuella inställningar av [PRO EQ].	[SUB.W SP]*1*2: [00] till [+06] (Grundinställning: [+03]) [SUB.W]*1: [-50] till [+10] [00] [BASS]: [LVL-09] till [LVL+09] [LVL 00] [MID]: [LVL-09] till [LVL+09] [LVL 00] [TRE]: [LVL-09] till [LVL+09] [LVL 00]	[SUB.W LEVEL]*1 [SPK-OUT]*2 [SUB.W 00] till [SUB.W +06] ([SUB.W +03]): Ställ in utnivån för en subwoofer ansluten via högtalarkabel. (Sidan 38) [PRE-OUT] [SUB.W -50] till [SUB.W +10] ([SUB.W 00]): Ställ in utnivån för en subwoofer ansluten till linjeutgångarna (SW) via ett externt slutsteg. (Sidan 38)
[PRO EQ]	Utför egna ljudinställningar för varje källa. • Inställningarna lagras som [USER] under [PRESET EQ]. • Gjorda inställningar kan påverka aktuella inställningar av [EASY EQ].		[SUBWOOFER SET] [ON]: Kopplar in subwooferutmatning. ; [OFF]: Avbryts.
[62.5HZ]		[LEVEL -09] till [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Justerar nivån som lagras för varje källa. (Välj den källa du vill justera innan du gör justeringen.) [ON]: Kopplar in utvidgad bas. ; [OFF]: Avbryts.	[FADER] (Ej tillämpligt medan 3-vägs delning är valt.) [POSITION R15] till [POSITION F15] ([POSITION 00]): Ställ in balansen för främre och bakre högtalare.
		[100HZ]/[160HZ]/[250HZ]/[400HZ]/[630HZ]/[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[6.3KHZ]/[10KHZ]/[16KHZ]	[BALANCE]*3 [POSITION L15] till [POSITION R15] ([POSITION 00]): Ställ in balansen för vänster och höger högtalare.
		[LEVEL -09] till [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Justerar nivån som lagras för varje källa. (Välj den källa du vill justera innan du gör justeringen.)	[VOLUME ADJUST] [LEVEL -15] till [LEVEL +06] ([LEVEL 00]): En startvolymnivå förinställs för varje källa i förhållande till FM-volymnivån. (Välj före justering den källa vars inställning ska ändras.)
[Q FACTOR]	[1.35]/[1.50]/[2.00]: Justerar kvalitetsfaktorn.		[AMP GAIN] [LOW POWER]: Maximal volymnivå begränsas till 25. (Välj detta om maximal uteffekt för varje högtalare är under 50 W för att förhindra att högtalarna skadas.) ; [HIGH POWER]: Maximal volymnivå är 35.
[AUDIO CONTROL]			[SPK/PRE OUT] (Ej tillämpligt medan 3-vägs delning är valt.) Välj lämplig inställning för önskad utmatning i enlighet med aktuell högtalaranslutningsmetod. (Se "Inställningar för högtalarutmatning" på sidan 26.)
[BASS BOOST]	[LEVEL +01] till [LEVEL +05]: Välj föredragen basförstärkningsnivå. ; [OFF]: Avbryts.		[SPEAKER SIZE] Beroende på vilken delningstyp som är vald (se [X' OVER TYPE] på sidan 26) visas inställningsobjekt för 2-vägs delning eller 3-vägs delning. (Se "Delningsinställningar" på sidan 27.)
[LOUDNESS]	[LEVEL 01]/[LEVEL 02]: Låga eller höga frekvenser förstärks för att åstadkomma ett välväldarset ljud vid låg volym. ; [OFF]: Avbryts.		[X' OVER] 2-vägs delningstyp är valt som grundinställning.

*1, *2, *3: (se sidan 26)

Ljudinställningar

[DTA SETTINGS]

Se "Inställningar för digital tidsanpassning" på sidan 29 angående inställningar.

[CAR SETTINGS]

[X' OVER TYPE]

Försiktighet: Ställ in volymen innan [X' OVER TYPE] ändras, för att undvika plötslig höjning eller sänkning av utmåran.

[2-WAY]

(Visas endast medan [3-WAY] är valt.)
[YES]: 2-vägs delningstyp väljs.; [NO]: Avbryts.

[3-WAY]

(Visas endast medan [2-WAY] är valt.)
[YES]: 3-vägs delningstyp väljs.; [NO]: Avbryts.

[SOUND EFFECT]

[SPACE ENHANCE]

(Ej tillämpligt för FM/AM-källa och DAB-källa.)
[SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: Simulerar en förhöjd ljudbild.;
[OFF]: Avbryts.

[SND RESPONSE]

[LEVEL1]/[LEVEL2]/[LEVEL3]: Simulerar ett mer realistiskt ljud.;
[OFF]: Avbryts.

[SOUND LIFT]

[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: Simulerar annorlunda placering av ljudet från högtalarna.; [OFF]: Avbryts.

[VOL LINK EQ]

[ON]: Höjer frekvensen för att reducera ljud från bilens utsida eller buller från däcken.; [OFF]: Avbryts.

[K2 TECHNOLOGY]

(Ej tillämpligt för FM/AM-källa, DAB-källa och AUX-källa.)
[ON]: Ljudkvaliteten hos komprimerad musik förbättras.; [OFF]: Avbryts.

*1 Visas endast medan [SUBWOOFER SET] är inställt på [ON]. (Sidan 25)

*2 Vid 2-vägs delning: Visas endast medan [SPK/PRE OUT] är inställt på [SUB.W/SUB.W].

*3 Justeringen kan inte påverka subwooferns uteffekt.

Inställningar för högtalarutmatning [SPK/PRE OUT]

(Gäller endast om [X' OVER TYPE] är inställt på [2-WAY])

Välj lämplig utmatningsinställning för högtalarna [SPK/PRE OUT], i enlighet med aktuell högtalaranslutningsmetod.

Anslutning via linjeutgångar

För anslutning via externt slutste (Sidan 38)

Inställning på [SPK/PRE OUT]	Ljudsignaler via linjeutgångar		
	FRONT	REAR	SW
[REAR/REAR] (grundinställning)	Utgång för framhögtalare	Utgång för bakhögtalare	Subwooferutgång
[SUB.W/SUB.W]	Utgång för framhögtalare	L (vänster): Subwooferutgång R (höger): (Ljud avstängt)	Subwooferutgång

Anslutning via högtalarkablar

Du kan även ansluta högtalarna utan att använda ett externt slutsteg, men ändå erhålla en subwoofereffekt med dessa inställningar. (Sidan 38)

Inställning på [SPK/PRE OUT]	Ljudsignaler via bakre högtalarkabel	
	L (vänster)	R (höger)
[REAR/REAR]	Utgång för bakhögtalare	Utgång för bakhögtalare
[SUB.W/SUB.W]	Subwooferutgång	(Ljud avstängt)

Efter val av [SUB.W/SUB.W]:

- [120HZ] väljs för [SUBWOOFER LPF] och [THROUGH] kan inte väljas. (Sidan 28)
- [POSITION R02] väljs för [FADER] och valbart omfång är [POSITION R15] till [POSITION 00]. (Sidan 25)

Ljudinställningar

Delningsinställningar

Nedan beskrivs tillgängliga inställningsobjekt för 2-vägs delning och 3-vägs delning.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Välj lämplig delningstyp i enlighet med aktuella högtalaranslutningar. (Sidan 38)
Om fel typ är vald:

- Högtalarna kan skadas.
- Nivån på ljudet som matas ut kan vara extremt hög eller låg.

SPEAKER SIZE

Välj lämplig högtalarstorlek i enlighet med anslutna högtalare för optimal prestanda.

- Frekvens och kurva för den valda högtalarens delning ställs in automatiskt.
- Om [NONE] är valt för följande högtalare under [SPEAKER SIZE], så är inställningen [X' OVER] för vald högtalare inte tillgänglig.
 - 2-vägs delning: [TWEETER] för [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]
 - 3-vägs delning: [WOOFER]

X' OVER (delning)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Justerar delningsfrekvensen för vald högtalare (högpassfilter eller lågpassfilter). Om [THROUGH] är valt, så skickas alla signaler till de valda högtalarna.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Justerar delningskurvan. Kan endast väljas när en annan inställning än [THROUGH] är vald för delningsfrekvensen.
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Välj fas för högtalarutmatningen i enlighet med övrig högtalarutmatning.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Justerar den utgående volymen för vald högtalare.

Inställningsobjekt för 2-vägs delning

[SPEAKER SIZE]

[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE]	(ej anslutet)
[REAR]*1	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]/[NONE]	(ej anslutet)
[SUBWOOFER]*2	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE]	(ej anslutet)

[X' OVER]

[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	[−08DB] till [00DB]
	[GAIN RIGHT]	[−08DB] till [00DB]
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[F-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[F-HPF GAIN]	[−08DB] till [00DB]
[REAR HPF]*1	[R-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[R-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[R-HPF GAIN]	[−08DB] till [00DB]

*1, *2: (se sidan 28)

Ljudinställningar

[SUBWOOFER LPF]*2	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SW LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[−08DB] till [00DB]

Inställningsobjekt för 3-vägs delning

[SPEAKER SIZE]	
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]
[MID RANGE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]
[WOOFER]*2	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (ej anslutet)
[X' OVER]	
[TWEETER]	[HPF FRQ]

[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]

[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
[GAIN]	[−08DB] till [00DB]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] till [00DB]
[WOOFER]*2	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] till [00DB]

*1 Visas endast medan [SPK/PRE OUT] är inställt på [REAR/REAR]. (Sidan 26)

*2 Visas endast medan [SUBWOOFER SET] är inställt på [ON]. (Sidan 25)

Ljudinställningar

Inställningar för digital tidsanpassning

Med digital tidsanpassning kan fördräjningstiden för ljudåtergivning via högtalare ställas in för att skapa en mer anpassad miljö för ditt fordon.

- Vi hänvisar till "Automatisk beräkning av fördräjningstid" nedan angående detaljer.

[DTA SETTINGS]

[POSITION]	Välj önskad lyssningsplats (referenspunkt). [ALL]: Ingen kompensering ; [FRONT RIGHT]: Höger framsäte ; [FRONT LEFT]: Vänster framsäte ; [FRONT ALL]: Båda framsätten • [FRONT ALL] visas endast när [X' OVER TYPE] är inställt på [2-WAY]. (Sidan 26)
[DISTANCE]*1	[OCM] till [610CM]: Finjustera avståndet för att kompensera.
[GAIN]*1	[−8DB] till [0DB]: Finjustera den utgående volymen för vald högtalare.
[DTA RESET]	[YES]: Återställer inställningarna ([DISTANCE] och [GAIN]) för vald [POSITION] till ursprungliga grundinställningar. ; [NO]: Avbryts.
[CAR SETTINGS]	Ange aktuell biltyp och placering av bakre högtalare för korrekt justering [DTA SETTINGS].
[CAR TYPE]	[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/ [MINIVAN(LONG)]: Välj typen av fordon. ; [OFF]: Ingen kompensering.
[R-SP LOCATION]*2	Välj de bakre högtalarnas placering i fordonet för beräkning av det längsta avståndet från vald lyssningsplats (referenspunkt). • [DOOR]/[REAR DECK]: Kan endast väljas medan [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] eller [SUV] är valt för [CAR TYPE]. • [2ND ROW]/[3RD ROW]: Kan endast väljas medan [MINIVAN] eller [MINIVAN(LONG)] är valt för [CAR TYPE].

Automatisk beräkning av fördräjningstid

Om avståndet från den för tillfället inställda lyssningsplatsen till varje högtalare anges, så beräknas fördräjningstiden automatiskt.

1 Ställ in [POSITION] och fastställ lyssningsplatsen som referenspunkt (referenspunkt för [FRONT ALL] blir mitt emellan höger och vänster framsätten).

2 Mät avståndet från referenspunkten till högtalaren.

3 Beräkna avståndet mellan den högtalare som är längst bort (subwooferen på bilden) och övriga högtalare.

4 Ställ in [DISTANCE] på de värden som beräknades i punkt 3 för enskilda högtalare.

5 Justera inställningen [GAIN] för enskilda högtalare.

Exempel: När [FRONT ALL] är valt som lyssningsplats

*1 Välj högtalare, innan en justering utförs.

När 2-vägs delning är valt:


[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]:
– [REAR LEFT], [REAR RIGHT] och [SUBWOOFER] kan endast väljas om en annan inställning än
[NONE] är valt för [REAR] och [SUBWOOFER] under [SPEAKER SIZE]. (Sidan 27)

När 3-vägs delning är valt:

[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]:


– [WOOFER] kan endast väljas om en annan inställning än [NONE] är valt för [WOOFER] under
[SPEAKER SIZE]. (Sidan 28)

*2 Visas endast när [X' OVER TYPE] är inställt på [2-WAY] (sidan 26) och om en annan inställning än
[NONE] är valt för [REAR] under [SPEAKER SIZE]. (Sidan 27)




Visningsinställningar

Zonidentifiering för inställning av ljusstyrka



Zonidentifiering för färginställningar



- 1 Tryck in och håll intryckt.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktiverad eller följd de anvisningar som anges vid vald post.
- 4 Tryck på för att avsluta.

Tryck på för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: [XX]

[DISPLAY]

[DIMMER]

Dämpa belysningen.

[OFF]: Avbländaren är avslagen. Ljusstyrkan ändras till inställningen [DAY].

[ON]: Avbländaren är påslagen. Ljusstyrkan ändras till inställningen [NIGHT].

(Se inställningarna för "[BRIGHTNESS]" nedan.)

[DIMMER TIME]: Ställ in tiden då avbländaren ska slås på och då avbländaren ska slås av.

1 Vrid på volymreglaget för att välja [ON]-tid och tryck sedan på reglaget.

2 Vrid på volymreglaget för att välja [OFF]-tid och tryck sedan på reglaget.

(Grundinställning: [ON]: [18:00]; [OFF]: [6:00])

[DIMMER AUTO]: Avbländaren slås på eller av automatiskt när bilens strålkastare släcks eller tänds.*1

[BRIGHTNESS]

Ställ in ljusstyrkan separat för dagsljus och mörker.

1 [DAY]/[NIGHT]: Välj dagsljus eller mörker.

2 Välj en zon. (Se bilden i vänster spalt.)

3 [LEVEL 00] till [LEVEL 31]: Välj önskad ljusstyrkenivå.

[TEXT SCROLL]*2

[SCROLL ONCE]: Rullar fram information i teckenfönstret en gång.;

[SCROLL AUTO]: Upprepar rullning i 5-sekundersintervaller.;

[SCROLL OFF]: Avbryts.

- Ej tillämpligt för visning av Dynamic Label-information (sidan 33) medan DAB är valt som källa.

[FORMAT]*3

Nedanstående information visas i tilläggsfältet i teckenfönstret medan en Bluetooth-enhet är ansluten. (Sidan 33)

[BATT/SIGNAL]: Aktuell styrka på batteri och signal visas.;

[DATE]: Aktuellt datum visas.

*1 Anslutning av kabel för belysningskontroll krävs. (Sidan 38)

*2 Vissa tecken och symboler visas inte korrekt (eller raderas ut).

*3 Funktionaliteten beror på vilken typ av telefon som används.

Visningsinställningar

[COLOR]

[PRESET]

Välj belysningsfärger för reglage i olika zoner var för sig.

- 1 Välj en zon ([ZONE 1], [ZONE 2], [ALL ZONE]). (Se bilden på sidan 30.)
- 2 Välj önskad färg för vald zon.
 - [COLOR 01] till [COLOR 49]
 - [USER]: Den färg som skapats för [DAY COLOR] eller [NIGHT COLOR] visas.
 - [COLOR FLOW01] till [COLOR FLOW03]: Färgen ändras med olika hastigheter.
 - [CRYSTAL]/[FLOWER]/[FOREST]/[GRADATION]/[OCEAN]/[RELAX]/[SUNSET]: Valt färgmönster visas.* (Kan endast väljas när [ALL ZONE] är valt i steg 1.)

[DAY COLOR]

Egna belysningsfärger för dagsljus respektive mörker kan lagras för olika zoner.

- 1 Välj en zon ([ZONE 1], [ZONE 2]). (Se bilden på sidan 30.)

- 2 [RED]/[GREEN]/[BLUE]: Välj primärfärg.

- 3 [00] till [31]: Välj önskad nivå.

Upprepa åtgärderna i punkt 2 och 3 för alla primärfärger.

- Inställningen lagras som [USER] under [PRESET].
- [NIGHT COLOR] eller [DAY COLOR] ändras när bilens strålkastare tänds eller släcks.

[COLOR GUIDE]

[ON]: Belysningsfärgen för [ZONE 1] och [ZONE 2] ändras till vit vid inställning på menyer och listsökning, förutom i läget för färginställning. ; [OFF]: Avbryts.

* Om något av dessa färgmönster väljs, så ändras belysningsfärgerna för [ZONE 1] och [ZONE 2] till grundinställda färger.

Referenser

Underhåll

Rengöring av apparaten


Torka bort smuts på frontpanelen med en torr silikonduk eller en mjuk tygtrasa.

Rengöring av anslutningskontakten

Ta loss frontpanelen och rengör försiktigt

anslutningskontakten med en bomullsspinne.

Var noga med att inte skada anslutningskontakten.



Anslutningskontakt (på
baksidan av frontpanelen)

Hantering av skivor

- Vidrör inte en skivas inspelningsyta.
- Klistera inte fast tejp e.dyl. på en skiva och använd inte en skiva med tejp på.
- Använd inga tillbehör till en skiva.
- Torka rent skivan från mitten och ut mot kanten.
- Rengör en skiva med en torr silikonduk eller en mjuk tygtrasa. Använd inga lösningsmedel.
- Dra ut en skiva horisontellt, när den ska tas ut ur bilstereon.
- Ta bort eventuellt skägg från mitthållet och skivans ytterkant, innan en skiva sätts i.

Mer information

För:

- Senaste programuppdateringar och senaste lista över kompatibla tillbehör
- Originalapp från JVC
- Övrig ny information

Besök <www.jvc.net/cs/car/>.

Allmänt

• Bilsteron medger endast uppspelning av följande typer av CD-skivor:



• **DualDisc-uppspelning:** Icke-DVD-sidan av "DualDisc" överensstämmer inte med standarden "Compact Disc Digital Audio". Därför kan användning av en DualDisc-skivas icke-DVD-sida på denna produkt inte rekommenderas.

• För närmare information och anmärkningar kring spelbara ljudfiler hänvisas till webbplatsen <www.jvc.net/cs/car/audiofile/>.

Referenser

Spelbara filer

- Spelbara ljudfiler:
På en skiva: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)
På en USB-masslagringsenhets:
MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Spelbara skivmedier: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Spelbara filformat för skivor: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Långa filnamn
- Filsystem för spelbara USB-enheter: FAT12, FAT16, FAT32

Även om en ljudfil överensstämmer med de standarder som anges ovan kan det hända att den inte går att spela upp beroende på medians eller enheternas typ eller tillstånd.
En AAC-fil (.m4a) på en iTunes-kodad CD-skiva kan inte spelas upp på bilstereo.

Ospelbara skivor

- Skivor som inte är runda.
- Skivor som är färgade på inspelningsytan eller skivor som är smutsiga.
- Inspelningsbara/omskrivningsbara skivor som inte har slutbehandlats.
- 8 cm CD-skivor. Försök att sätta i en sådan skiva med hjälp av en adapter kan orsaka tekniskt fel.

Angående USB-enheter

- En USB-enhet kan inte anslutas via en USB-hubb.
- Anslutning av en kabel med en total längd på över 5 m kan resultera i onormal uppspelning.
- Bilstereo kan inte identifiera en USB-enhet med ett annat märkvalde än 5 V och som överstiger 1,5 A.

Angående iPod/iPhone-enheter

- Made for
 - iPod touch (6th generation)
 - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 eller senare)
- Det går inte att bläddra bland videofiler i menyn "Videos" i läget [HEAD MODE].
- Den låtförordning som visas på valmenyn på bilstereo kan skilja sig från den på iPod/iPhone-enheten.
- En iPod-enhet kan inte användas, om "JVC" eller "✓" visas på iPod-enheten.
- Beroende på vilken version iPod/iPhone-enhetens operativsystem har kan det hända att vissa funktioner inte kan användas på bilstereo.

Angående Spotify

- Spotify-appen stöder:
 - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 eller senare)
 - iPod touch (6th generation)
 - Android OS 4.0.3 eller senare
- Spotify är en tjänst från tredje part och dess specifikationer är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Därmed kan det hända att kompatibiliteten försämrar eller att en del eller alla tjänster blir otillgängliga.
- Vissa funktioner i Spotify kan inte manövreras från bilstereo.
- Vi hänvisar till Spotify's hemsida <www.spotify.com> angående frågor kring användning av appen.

Angående AMAZON ALEXA

- Alexa är en tjänst från tredje part och dess specifikationer är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Därmed kan det hända att kompatibiliteten försämrar eller att en del eller alla tjänster blir otillgängliga.

Tillgängliga kyrilliska bokstäver

Tillgängliga tecken

Indikeringar i teckenfönstret

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
Ӑ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ
Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ
Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ

Referenser

Ändra informationen i teckenfönstret

Vid varje tryckning på  ändras informationen i teckenfönstret.

- Om aktuell information inte är tillgänglig eller inspelad, så visas "NO TEXT", "NO NAME", annan information (t.ex. stationsnamn) eller ingenting i teckenfönstret.



*1 Datum ersätts av en ansluten Bluetooth-enhets batteri- och signalstyrka, om [FORMAT] är inställt på [BATT/SIGNAL]. (Sidan 30)

Källnamn	Information i teckenfönstret: Huvudfält (Tilläggfält)
DAB	Tjänstnamn (Ensemblenamn) ➔ Tjänstnamn (Ensemblenamn) med musiksynchroniseringseffekt*2 ➔ Tjänstnamn (Datum) ➔ Dynamiskt namn (Datum) ➔ Titel (Artist) ➔ Titel (Datum) ➔ Nästa program (EPG) (Datum) ➔ Signalnivå (Datum) ➔ tillbaka till början
FM/AM	<p>Frekvens (Datum) ➔ Frekvens (Datum) med musiksynchroniseringseffekt*2 ➔ tillbaka till början</p> <p>Gäller endast FM-radiodatasystemstationer: Stationsnamn/programtyp (Datum) ➔ Stationsnamn/programtyp (Datum) med musiksynchroniseringseffekt*2 ➔ Radiotext (Datum) ➔ Radiotext+ (Radiotext+) ➔ Låttitel (Artist) ➔ Låttitel (Datum) ➔ Frekvens (Datum) ➔ tillbaka till början</p>
CD/USB	Gäller CD-DA: Spårtitel (Artist) ➔ Spårtitel (Artist) med musiksynchroniseringseffekt*2 ➔ Spårtitel (Skivtitel) ➔ Spårtitel (Datum) ➔ Speltid (Datum) ➔ tillbaka till början

Källnamn	Information i teckenfönstret: Huvudfält (Tilläggfält)
CD/USB	Gäller MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-filer: Låttitel (Artist) ➔ Låttitel (Artist) med musiksynchroniseringseffekt*2 ➔ Låttitel (Albumtitel) ➔ Låttitel (Datum) ➔ Filnamn (Mappnamn) ➔ Filnamn (Datum) ➔ Speltid (Datum) ➔ tillbaka till början
iPod USB/iPod BT	När [HEAD MODE] är valt (sidan 11): Låttitel (Artist) ➔ Låttitel (Artist) med musiksynchroniseringseffekt*2 ➔ Låttitel (Albumtitel) ➔ Låttitel (Datum) ➔ Speltid (Datum) ➔ tillbaka till början
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Kontexttitel (Datum) ➔ Kontexttitel (Datum) med musiksynchroniseringseffekt*2 ➔ Låttitel (Artist) ➔ Låttitel (Albumtitel) ➔ Låttitel (Datum) ➔ Speltid (Datum) ➔ tillbaka till början
BT AUDIO/ALEXA	Låttitel (Artist) ➔ Låttitel (Artist) med musiksynchroniseringseffekt*2 ➔ Låttitel (Albumtitel) ➔ Låttitel (Datum) ➔ Speltid (Datum) ➔ tillbaka till början
AUX	Källnamn (Datum) ➔ Källnamn (Datum) med musiksynchroniseringseffekt*2 ➔ tillbaka till början

*2 Med musiksynchroniseringseffekt ändras knapparnas belysningsfärg eller ljusstyrkenivå och synchroniseras med musiknivån (i enlighet med aktuell färginställning för [PRESET] på sidan 31).

Felsökning

Symtom	Åtgärd		Symtom	Åtgärd
Allmänt	Inget ljud hörs.	<ul style="list-style-type: none"> Justera volymen till optimal nivå. Kontrollera sladdar och anslutningar. 	CD/USB/iPod	"IN DISC" visas och en skiva kan inte matas ut.
	"MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" visas.	Slå av strömmen och kontrollera sedan att högtalarkablarnas anslutningskopplingar är ordentligt isolerade. Slå på strömmen igen.		Tryck på och sätt sedan i skivan korrekt.
	"PROTECTING SEND SERVICE" visas.	Lämna in bilstereon på närmaste serviceverkstad.		Uppspelning sker ej i avsedd ordning.
	En källa kan inte väljas.	Markera inställningen [SOURCE SELECT] . (Sidan 5)		Förfluten speltid är inte korrekt.
	Mottagaren fungerar inte alls.	Äterställ mottagaren. (Sidan 4)		"NOT SUPPORT" visas och spår hoppas över.
	Korrekte tecken visas inte.	<ul style="list-style-type: none"> Bilstereon kan endast visa stora bokstäver, siffror och ett begränsat antal symboler. Beroende på vilket visningsspråk som är valt (sidan 5) kan det hända att vissa tecken inte visas korrekt. 		<ul style="list-style-type: none"> Använd inte för många hierarkiska nivåer och mappar. Ta ut och sätt i skivan på nytt eller återanslut enheten (USB/iPod/iPhone).
Digital Radio	Dålig DAB-mottagning.	Kontrollera att [ON] är valt för [DAB ANT POWER] . (Sidan 8)		"UNSUPPORTED DEVICE" visas.
	"CHK ANTENNA"	Kontrollera DAB-antennen. Om en passiv antenn (utan förstärkare) används, så ställ in [DAB ANT POWER] på [OFF] . (Sidan 8)		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera huruvida ansluten USB-enhet är kompatibel med bilstereon och att filsystemen är i format som stöds. (Sidan 32) Återanslut USB enheten.
	"RELATED SERV FOUND"	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på volymreglaget för att aktivera Soft-Link. (Sidan 8) Tryck på för att avbryta. 		"UNRESPONSIVE DEVICE" visas.
Analog Radio	Dålig radiomottagning. Statiskt ljud när du lyssnar på radion.	Anslut antennen ordentligt.		"USB HUB IS NOT SUPPORTED" visas.
CD/USB/ iPod	En skiva kan inte matas ut.	Håll intryckt för att tvängsutmatna skivan. Se till att inte tappa skivan när den har matats ut.		Bilstereon stöder inte en USB-enhet ansluten via ett USB-nät.
	Det brusar.	Hoppa till annat spår och ändra skivan.		"CANNOT PLAY" visas.
				<ul style="list-style-type: none"> Källan ändras inte till "USB" när en USB-enhet ansluts vid återgivning från en annan källa. "USB ERROR" visas. <p>Strömförbrukningen via USB-porten överstiger dess kapacitet. Slå av strömmen och koppla loss USB-enheten ifråga. Slå sedan på strömmen och återanslut USB-enheten. Om problemet kvarstår, så slå av och på strömmen (eller äterställ bilstereon) innan USB-enheten byts ut.</p>

Felsökning

Symtom	Åtgärd	Symtom	Åtgärd
CD/USB/iPod	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera anslutningen mellan bilstereon och iPod/iPhone-enheten. Koppla loss och återställ iPod/iPhone-enheten genom total återställning (hard reset). 	Telefonens ljudkvalité är dålig.	<ul style="list-style-type: none"> Minska avståndet mellan bilstereon och Bluetooth-enheten. Flytta bilen till en plats där bättre signalmottagning kan erhållas.
	"LOADING" visas vid inkoppling av sökläge genom att trycka på  .	Röstupprinning misslyckas.	<ul style="list-style-type: none"> Använd röstupprinning i en tydare miljö. Tala närmare mikrofonen när namnet sägs. Se till att samma röst som i registrerad röstag används.
	"NO DISC"	Ljudavbrott uppstår vid uppspelning på en Bluetooth-ljudspelare.	<ul style="list-style-type: none"> Minska avståndet mellan bilstereon och Bluetooth-ljudspelaren. Slå av och på bilstereon en gång och försök sedan ansluta på nytt. Andra Bluetooth-enheter försöker kanske ansluta till bilstereon.
	"NO DEVICE"	Den anslutna Bluetooth-ljudspelaren kan inte manövreras.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera huruvida anslutnen Bluetooth-ljudspelare stöder fjärrkontrollsprofilen för ljud/bild (AVRC). (Vi hänvisar till bruksanvisningen till ljudspelaren.) Koppla loss och anslut Bluetooth-spelaren igen.
	"MEMORY FULL"	"PLEASE WAIT"	Bilstereo förbereder användning av Bluetooth-funktionen. Om meddelandet inte slöcknar, så slå av och på bilstereon och anslut sedan enheten igen.
	"DISCONNECTED"	"NOT SUPPORT"	Anslut telefon stöder inte röstigenkänning eller telefonboksöverföring.
Spotify	"CONNECTING"	"NO ENTRY"/"NO PAIR"	Ingen registrerad enhet är ansluten/äterfinns via Bluetooth.
	<ul style="list-style-type: none"> Anslutning via USB-ingång: Enheten ansluter till huvudenheten. Vänta. Anslutning via Bluetooth: Bluetooth-anslutningen är bruten. Kontrollera Bluetooth-anslutningen och se till att både enheten och bilstereon har parats och anslutits. 	"ERROR"	Försök utföra aktuell manövrering igen. Om "ERROR" visas igen, så kontrollera att aktuell enhet stöder den funktion du försöker använda.
Bluetooth®	"CHECK APP"	"NO INFO"/"NO DATA"	Bluetooth-enheten kan inte få någon kontaktinformation.
	Ingen Bluetooth-enhet identifieras.		
	Bluetooth-pning kan inte utföras.		
	Eko eller brus hörs vid telefonsamtal.		

Felsökning

Symtom	Åtgärd
Bluetooth®	"H/W ERROR" Aterställ bilstereo och försök utföra aktuell manövrering igen. Om "H/W ERROR" visas igen, så kontakta närmaste serviceverkstad.
	"SWITCHING NG" Anslutna telefoner stöder kanske inte telefonväxling.
	Bluetooth-anslutningen mellan Bluetooth-enheten och bilstereo är instabil. Ta bort en registrerad Bluetooth-enhet som inte används från bilstereo. (Sidan 20)
	Alexa svarar inte efter röstömninmatning. Amazons molntjänst kunde inte analysera röstömninmatningen.
AMAZON ALEXA	Alexa ger fel svar. Alexa missförstod vad som sas eller uppfattade inte hela den intalade begäran eller meningen. Försök igen. (Sidan 23)
	"DISCONNECTED" Se till att ansluta smartmobilen till bilstereo via Bluetooth. (Sidan 16)
	Anslutning eller återanslutning till Alexa-mobilappen misslyckas. <ul style="list-style-type: none">Se till att ljudenheten är ansluten via Bluetooth. Välj ljudenheten från [AUDIO SELECT] under [BT MODE]. (Sidan 20)Utför engångsinställningen på nytt. Se "Förstagångsinställning" på sidan 22.Sätt av och på bilstereo en gång och försök sedan ansluta på nytt.Kontrollera för en iOS-enhet att ALEXA eller iPod BT är valt som källa.

Om problemet kvarstår, så återställ bilstereo. (Sidan 4)

Installation/Anslutning

Detta avsnitt är avsett för en yrkesinstallatör.
Överlärt för säkerhets skull anslutningar och montering åt en fackman. Rådgör med återförsäljaren av bilstereo.

⚠️ VARNING

- Bilstereo kan endast drivas med en negativt jordad 12 V likströmskälla.
- Koppla loss batteriets negativa pol före anslutning och montering.
- Anslut inte batterikabeln (gul) och tändningskabeln (röd) till bilens underrede eller jordkabel (svart), eftersom det kan leda till kortslutning.
- For att förhindra kortslutning:
 - Isolera oanslutna kablar med eltejp.
 - Se till att jorda bilstereo i bilens underrede igen efter installation.
 - Fäst kablarna med kabelklämmor och vira eltejp runt de kablar som kommer i kontakt med metalldelar för att skydda kablarna.

⚠️ FÖRSIKTIGHET

- Installera enheten i instrumentbrädan på fordonet. Vidrör inte bilstereons metalldelar medan bilstereo används eller strax efteråt. Sådana metalldelar som kylare och hölje blir väldigt varma.
- Anslut inte högtalarnas \ominus -kablar till bilens underrede, till jordkabeln (svart) eller parallellt.
- Anslut högtalarna med en maximal ineffekt på över 50 W. Om högtalarnas maximala ineffekt är lägre än 50 W, så ändra inställningen **[AMP GAIN]** för att undvika att skada högtalarna. (Sidan 25)
- Montera bilstereo i en vinkel på under 30°.
- Om fordonets kabelstam inte innehåller någon tändningskoppling, så anslut tändningskabeln (röd) till den koppling i fordonets säkringsdosa som avger 12 V likström och som släs på och av med startnyckeln.
- Håll alla kablar borta från värmeavgivande metalldelar.
- När apparaten har installerats kontrollerar du att bromslampor, blinkers, vindrutetorkare, etc. på bilen fungerar korrekt.
- Om säkringen går, så kontrollera först att inga kablar vidrör bilens underrede och byt sedan ut den gamla säkringen mot en ny säkring med samma amperatal.

Installation/Anslutning

Beskrivning av monteringsdelar

(A) Frontpanel ($\times 1$)



(B) Ramplåt ($\times 1$)



(C) Monteringskassett ($\times 1$)



(D) Kabelstam ($\times 1$)




(E) Demonteringsnyckel ($\times 2$)




Montering av bilstereo (i instrumentbräda)

1



2

Krok på övre sidan
Vänd ramplåten
enligt bilden före
inmontering.



② Utför nödvändiga
anslutningar. (Sidan 38)

(D)


Instrumentbräda
i bilen

Grundläggande funktioner

- Ta ut startnyckeln ur tändlåset och koppla sedan loss bilbatteriets \ominus -pol.
- Anslut kablarna ordentligt.
Se "Kabelslutningar" på sidan 38.
- Montera bilstereo i bilen.
Se "Montering av bilstereo (i instrumentbräda)" nedan.
- Anslut bilbatteriets \ominus -pol.
- Tryck på SRC för att slå på strömmen.
- Ta loss frontpanelen och återställ bilstereo inom 5 sekunder.
(Sidan 4)


Montering av bilstereo (utan monteringskassett)

- Ta loss monteringskassetten och ramplåten från bilstereo.
- Anpassa hålen i bilstereo (på båda sidor) till bilens monteringskonsol och fast bilstereo med skruvar (säljs separat).



⚠ Använd endast specificerade skruvar. Användning av fel slags skruvar kan skada bilstereo.


Demontering av bilstereo



Installation/Anslutning


Kabelanslutningar

Anslut slutstegets jordkabel till bilens underrede för att undvika att bilstereoan kan skadas, när ett externt slutsteg ansluts.




Anslutning av ISO-kopplingarna i vissa bilar från VW/Audi eller Opel (Vauxhall)

Dragningen av kablarna i den medföljande kabelstammen kan behöva modifieras enligt bilden nedan.



Om bilen inte har någon ISO-koppling

Av säkerhetsskäl rekommenderas att installation av bilstereo utförs av en fackman och med en separat inköpt kabelstam speciellt anpassad för bilen ifråga. Rådgör med återförsäljaren av bilstereo.



* En subwoofer kan även anslutas direkt, utan användning av ett externt subwooferslutsteg. Se sidan 26 angående inställning.

Tekniska data

Digital radio	Frekvensomfäng	Band III 174,928 MHz — 239,200 MHz
	Känslighet	-100 dBm
	Signalbrusförhållande	80 dB
	Antennanslutningstyp	SMB
	Utgående antennspänning (11 V — 16 V)	12 V Likström
	Maximal antennström	< 100 mA
Analog radio	Frekvensomfäng	87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz steg)
	Känslighet (26 dB signalbrusförhållande)	0,56 µV/75 Ω (6,2 dBf)
	Dämpningskänslighet (46 dB DIN signalbrusförhållande)	1,58 µV/75 Ω
	Frekvensrespons (±3 dB)	30 Hz — 15 kHz
	Signalbrusförhållande (MONO)	68 dB
	Stereoseparation (1 kHz)	40 dB
AM (MV)	Frekvensomfäng	531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz steg)
	Känslighet (20 dB signalbrusförhållande)	28,5 µV (29,1 dBµ)
AM (LV)	Frekvensomfäng	153 kHz — 279 kHz (9 kHz steg)
	Känslighet (20 dB signalbrusförhållande)	45 µV (33,1 dBµ)

CD-spelare	Laserdiod	GaAlAs
	Digitalfilter (D/A)	8 gånger översampling
	Axelhastighet	500 varv/min. — 200 varv/min. (CLV)
	Svaj	Under mätgränsen
	Frekvensrespons (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Total harmonisk distorsjon (1 kHz)	0,01 %
	Signalbrusförhållande (1 kHz)	97 dB
	Dynamikomfång	89 dB
	Kanalseparation	89 dB
	MP3-avkodning	Fungerar med MPEG-1/2 Audio Layer-3
USB	WMA-avkodning	Fungerar med Windows Media Audio
	AAC-avkodning	AAC-LC“.aac”-filer
	USB-standard	USB 1.1, USB 2.0 (hög hastighet)
	Kompatibla enheter	Masslagring
USB	Filsystem	FAT12/16/32
	Max matningsström	Likström 5 V — 1,5 A
	Omvandlare för digitalfilter (D/A)	24 bit
	Frekvensrespons (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Signalbrusförhållande (1 kHz)	98 dB
	Dynamikomfång	93 dB
	Kanalseparation	87 dB

Tekniska data

USB	MP3-avkodning	Fungerar med MPEG-1/2 Audio Layer-3	
	WMA-avkodning	Fungerar med Windows Media Audio	
	AAC-avkodning	AAC-LC ".aac" ".m4a"-filer	
	WAV-avkodning	Linjär PCM	
	FLAC-avkodning	FLAC-fil, upp till 24 bitar/96 kHz	
Extern uttag	Frekvensrespons (± 3 dB)	20 Hz — 20 kHz	
	Maximal inspänning	1 000 mV	
	Impedansingång	30 k Ω	
Bluetooth	Version	Bluetooth V4.2	
	Frekvensomfång	2,402 GHz — 2,480 GHz	
	RF-uteffekt (EIRP)	+4 dBm (max.), effektklass 2	
	Maximal kommunikationsräckvidd	Ca 10 m fritt avstånd (32,8 fot)	
	Pairning	SSP (Secure Simple Pairing)	
	Profil	HFP1.7.1 (Handsfree-profil) A2DP (Avancerad ljuddistributionsprofil) AVRCP1.6.1 (Fjärrkontrollsprofil för ljud/bild) PBAP (Telefonboksätkomstprofil) SPP (Serieportsprofil)	
Ljud	Max uteffekt	50 W \times 4 eller 50 W \times 2 + 50 W \times 1 (subwoofer = 4 Ω)	
	Full bandbreddseffekt (vid under 1 % övertonsdistorsion)	22 W \times 4	
	Högtalarimpedans	4 Ω — 8 Ω	
	Förstärkarnivå/belastning	2 500 mV/10 k Ω	
	Förstärkarens impedans	\leq 600 Ω	
Allmänt	Driftspänning	12V likströms bilbatteri	
	Installationsmått (B \times H \times D)	182 mm \times 53 mm \times 156 mm	
	Nettovikt (inkl. ramplåt och monteringskassett)	1,3 kg	

Rätt till ändringar förbehålls.

Indhold

Før brug	3	Fejlfinding	34
Det grundlæggende	3	Installation/Tilslutning	36
Kom godt i gang	4	Specifikationer	39
1 Annulér demonstrationen			
2 Indstil uret og datoen			
3 Indstil basisindstillinger			
Digital radio	6		
Analog radio	8		
CD/USB/iPod.....	10		
AUX.....	12		
Spotify	13		
Brug af andre programmer.....	14		
Bluetooth®	15		
Bluetooth - Forbindelse			
Bluetooth - Mobiltelefon			
Bluetooth - Lyd			
AMAZON ALEXA.....	22		
Lydindstillinger.....	24		
Displayindstillinger.....	30		
Referencer.....	31		
Vedligeholdelse			
Mere information			
Ændr displayinformationen			

Sådan læses manuelen

- Skærmene og frontpladerne, der er vist i denne brugervejledning er eksempler, der anvendes til at give tydelige forklaringer på betjeningen. Af denne grund kan de være forskellige fra de faktiske skærme eller frontplader.
- Betjeninger er hovedsagelig forklaret med brug af knapperne på forsidepladen.
- Indikeringer på engelsk anvendes til forklaringsformål. Det er muligt at vælge displaysproget fra menuen. (Side 5)
- [XX] angiver de valgte elementer.
- (Side XX) angiver, at der findes henvisninger på den angivne side.



Dette symbol på produktet betyder, at der er vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning.
Sørg for grundigt at læse instruktionerne i denne brugervejledning.

Før brug

VIGTIGT

- Gennemlæs venligst denne brugervejledning, inden produktet tages i brug, for at sikre en korrekt anvendelse. Det er i særlig grad vigtigt, at læse afsnittene betegnet med Avarsler og Forholdsregler i denne brugervejledning.
- Opbevar brugervejledningen på et sikkert og tilgængeligt sted til fremtidig reference.

⚠ ADVARSEL

Brug ikke funktioner, hvor din opmærksomhed tages væk fra sikker kørsel.

⚠ FORSIGTIG

Lydindstilling:


- Reguler lydstyrken, så du kan høre lydene uden for bilen, og dermed undgå ulykker.
- Sænk lydstyrken før afspilning af digitale kilder for at undgå beskadigelse af højttalerne ved en pludselig forhøjelse af udgangsniveauet.

Generelt:

- Undgå at bruge den eksterne anordning, hvis det hindrer kørslen i at blive sikker.
- Sørg for, at alle vigtige data er sikkerhedskopierede. Vi påtager os intet ansvar for eventuelt tab af optagne data.
- Sæt og efterlad aldrig metalgenstande (som mønter eller metalværktøjer) i enheden, da disse kan forårsage kortslutninger.
- Hvis der opstår en fejl på disken pga. kondens på laserlinserne, skubbes disken ud. Vent derefter på, at fugten fordamper.

Det grundlæggende

Frontplade



* Kun til illustrationsformål.


For at	På frontpladen
Tænd for strømmen	Tryk på ØSRC. <ul style="list-style-type: none">Tryk og hold nede for at slukke for strømmen.
Juster derefter lyden	Drej på lydknappen. Tryk på lydknappen for at dæmpe lyden eller sætte afspilningen på pause. <ul style="list-style-type: none">Tryk igen for at annullere. Lydstyrkniveauet går tilbage til det foregående niveau inden lyddæmpning eller pause.
Vælg en kilde	<ul style="list-style-type: none">Tryk på ØSRC flere gange.Tryk på ØSRC, og drej derefter på lydknappen inden for 2 sekunder.
Ændr displayinformationen	Tryk på ☰ flere gange. (Side 33)

Det grundlæggende

Påsætning



Aftagning




Sådan nulstilles



Nulstil enheden inden for 5 sekunder, efter at frontpladen er taget af.

Kom godt i gang



1

Annuler demonstrationen

Når du tænder første gang (eller [FACTORY RESET] sættes til [YES], se side 5), viser displayet: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Tryk på lydknappen.
[YES] vælges for den indledende opsætning.
- 2 Tryk på lydknappen igen.
"DEMO OFF" kommer frem.

2

Indstil uret og datoen

- 1 Tryk på og hold □-✖ inde.
- 2 Dreh lydknappen for at vælge [CLOCK], og tryk derefter på knappen.

- Indstilling af uret**
- 3 Dreh lydknappen for at vælge [CLOCK ADJUST], og tryk derefter på knappen.
 - 4 Dreh lydknappen for at udføre indstillingerne og tryk derefter på knappen.
Indstil tiden i rækkefølgen "Time" → "Minut".
 - 5 Dreh lydknappen for at vælge [CLOCK FORMAT], og tryk derefter på knappen.
 - 6 Dreh lydknappen for at vælge [12H] eller [24H] og tryk derefter på knappen.

- Indstilling af datoen**
- 7 Dreh lydknappen for at vælge [DATE SET], og tryk derefter på knappen.
 - 8 Dreh lydknappen for at udføre indstillingerne og tryk derefter på knappen.
Indstil datoen i rækkefølgen "Dag" → "Måned" → "År".

Kom godt i gang

9 Tryk på for at afslutte.

For at vende tilbage til det foregående indstillingspunkt, skal man trykke på /.

3 Indstil basisindstillinger

- 1 Tryk på og hold inde.
- 2 Drej lydknappen for at vælge en genstand (se den følgende tabel) og tryk derefter på knappen.
- 3 Gentag trin 2, indtil det ønskede punkt er valgt eller aktiveret.
- 4 Tryk på for at afslutte.

For at vende tilbage til det foregående indstillingspunkt, skal man trykke på /.

Standard: [XX]

[SYSTEM]

[KEY BEEP] [ON]: Aktiverer tastaturtone. ; [OFF]: Deaktiverer.

[SOURCE SELECT]

[AM SRC]* [ON]: Aktiverer AM under kildevalg. ; [OFF]: Deaktiverer. (Side 8)

[SPOTIFY SRC]* [ON]: Aktiverer SPOTIFY/SPOTIFY BT under kildevalg. ; [OFF]: Deaktiverer. (Side 13)

[BT AUDIO SRC]* [ON]: Aktiverer BT AUDIO under kildevalg. ; [OFF]: Deaktiverer. (Side 21)

[BUILT-IN AUX]* [ON]: Aktiverer AUX under kildevalg. ; [OFF]: Deaktiverer. (Side 12)

[F/W UPDATE]

[UPDATE SYSTEM]/[UPDATE DAB]

[F/W UP xxxx]/
[F/W UP xxxxx]

[YES]: Starter opgradering af firmware. ; [NO]: Annulerer (opgradering aktiveres ikke).

For detaljer om, hvordan man opdaterer firmwaren, besøg <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

[FACTORY RESET]

[YES]: Nulstiller indstillingerne til standard (undtagen den gemte station). ; [NO]: Annuleret.

[CLOCK]

[TIME SYNC]

[ON]: Uret indstilles automatisk vha. Clock Time (CT)-dataene i DAB-signalet. ; [OFF]: Annuleret.

[CLOCK DISPLAY]

[ON]: Uret vises på displayet, også når strømmen til enheden er slukket. ; [OFF]: Annuleret.

[ENGLISH]

[РУССКИЙ]

Vælg displaysprog for menuen og musikinformation, hvis anvendelig. Standardvalget er [ENGLISH].

[ESPANOL]

[FRANCAIS]

[DEUTSCH]

[DEMO MODE]

[ON]: Aktiverer skærmdemonstrationen automatisk, hvis der ikke er udført nogen drift i ca 15 sekunder. ; [OFF]: Deaktiverer.


* Vises ikke, når den tilsvarende kilde vælges.

Digital radio

Om DAB (Digital Audio Broadcasting)

DAB er et af de digitale radiosendesystemer, som er til rådighed i dag. Det kan levere digital kvalitetslyd uden nogen generende interferens eller signalforværgning. Derudover kan det vise tekst, billeder og data. I modsætning til FM-udsendelser, hvor hvert program sendes på dets egen frekvens, kombinerer DAB flere programmer (kalder "servicer") for at lave en enkelt "samling".

Den "primære komponent" (hovedradiostation) ledsages af og til af en "sekundær komponent", som kan indeholde ekstra programmer eller anden information.



- Indikatoren "DGTL" lyser op, når et DAB digitalt signal modtages, og blinker, når et RDS-signal modtages.
- Enheden skifter automatisk til DAB alarm, når der modtages et alarmsignal fra DAB-udsendelsen.

Forberedelse:

- Slut en DAB-antenne (kan købes i almindelig handel) til DAB-antennejackstikket. (Side 38)
- Tryk på SRC gentagne gange for at vælge DAB.
- Tryk på og hold Q/DAB inde for at starte opdatering af servicelisten. "DAB SORTING" kommer frem og opdatering starter. Opdatering tager op til 3 minutter. Ingen afbrydelse (som f.eks. trafikinformation) er mulig under opdatering.

Annulering af opdateringen af servicelisten: Tryk på og hold Q/DAB inde igen.

Søg efter en samling

- Tryk på SRC gentagne gange for at vælge DAB.
- Tryk på $\text{◀◀} / \text{▶▶}$ for at udføre automatisk søgning efter en samling. (eller)
Tryk på og hold $\text{◀◀} / \text{▶▶}$ inde, indtil "M" blinker, og tryk derefter gentagne gange for manuelt at søge efter en samling.
- Tryk på $\text{◀◀} / \text{▶▶}$ for at vælge en service (enten primær eller sekundær), du vil lytte til.

Indstillinger i hukommelsen

Der kan gemmes op til 18 servicer.

Gem en service

Mens du lytter til en service...

Tryk på og hold en af talknapperne (1 til 6) inde.
(eller)

- Tryk på og hold lydknappen inde, indtil "PRESET MODE" blinker.
- Drej lydknappen for at vælge et forindstillet tal og tryk derefter på knappen.
"MEMORY" vises, når tjenesten er gemt.

Vælg en gemt service

Tryk på en af talknapperne (1 til 6).
(eller)

- Tryk på Q/DAB for at komme ind i funktionen for valg af DAB-søgning.
- Drej lydstyrkekassen for at vælge [PRST] (forindstillet tjeneste), og tryk derefter på knappen.
- Drej lydknappen for at vælge et forindstillet tal og tryk derefter på knappen.

For at annullere, skal man trykke på og holde Q/DAB inde.

Digital radio

Standard: [XX]

Vælg en service

- 1 Tryk på DAB for at komme ind i funktionen for valg af DAB-tjeneste.
- 2 Drej lydstyrkeknappen for at vælge [SRVC] (liste over tjenester), og tryk derefter på knappen.
- 3 Drej lydknappen for at vælge en service, og tryk derefter på knappen.

For at annullere, skal man trykke på og holde DAB inde.

Vælg en service efter navn

- 1 Tryk på DAB for at komme ind i funktionen for valg af DAB-tjeneste.
- 2 Drej lydstyrkeknappen for at vælge [SRVC] (liste over tjenester), og tryk derefter på knappen.
- 3 Tryk på for at vælge det tegn, du vil søge efter.
- 4 Drej lydknappen for at vælge en service, og tryk derefter på knappen.

For at annullere, skal man trykke på og holde DAB inde.

Andre indstillinger

- 1 Tryk på og hold inde.
- 2 Drej lydknappen for at vælge en genstand (se den følgende tabel) og tryk derefter på knappen.
- 3 Gentag trin 2, indtil det ønskede punkt er valgt/aktiveret eller følg instruktionerne for det valgte punkt.
- 4 Tryk på for at afslutte.

For at vende tilbage til det foregående indstillingspunkt, skal man trykke på .

[TUNER SETTING]

[RADIO TIMER]

- Tænder for radioen på et bestemt tidspunkt, uanset den aktuelle kilde.
- 1 [ONCE]/[DAILY]/[WEEKLY]/[OFF]: Vælg, hvor ofte timeren skal tændes.
 - 2 [FM]/[AM]/[DAB]: Vælg en kilde.
 - 3 [01] til [18] (for FM)/[01] til [06] (for AM)/[01] til [18] (for DAB): Vælg den forindstillede station.
 - 4 Indstil aktiverings dag* og -tidspunkt.
""-indikatoren lyser, når du er færdig.

Radiotimeren kan ikke aktiveres i følgende tilfælde.

- Der er slukket for enheden.
- [OFF] er valgt til [AM SRC] i [SOURCE SELECT], efter Radio Timer til AM er valgt. (Side 5)

[AF SET]

[ON]:

Mens du lytter til DAB...

Skifter automatisk til FM-sending af det samme program, hvis DAB-signalen bliver svagt. Skifter tilbage til DAB-lyd, når signalen er blevet stærkt igen.

Mens du lytter til FM...

Skifter automatisk til DAB-kilde, der sender det samme program (hvis tilgængeligt). ;

[OFF]: Annulleret.

* Kan kun vælges, når [ONCE] eller [WEEKLY] er valgt i trin 1.


Digital radio

[TI]	[ON]: Lader apparatet skifte midlertidigt til Trafik Information, hvis der er nogen ("TI"-indikatorer lyser). ; [OFF]: Annuleret.
[PTY SEARCH]	Vælg en PTY-kode. (se følgende "PTY-kode eller Programtype"). Hvis der er en station, som sender et program med samme PTY-kode, som du har valgt, indstilles den pågældende station.
[DAB ANNOUCMNT]	[TRAVEL]/[WARNINGS]/[NEWS]/[WEATHER]/[EVENT]/[SPECIAL]/[RAD INFO]/[SPORTS]/[FINANCE]: Dreh lydknappen for at foretage et valg og tryk derefter på knappen. "x" vises foran den aktiverede meddelelsestype. Skifter automatisk fra en hvilken som helst kilde til digitale radiosamlinger, der sender en aktiveret meddelelsestype. <ul style="list-style-type: none">• Flerfoldig meddelelse kan aktiveres samtidigt.• For at deaktivere, skal man trykke på knappen igen ("x" slukker).
[LIST UPDATE]	[UPDATE AUTO]: Opdaterer automatisk DAB-servicelisten, når der tændes for apparatet. ; [UPDATE MANUAL]: Opdater DAB-servicelisten ved at trykke på og holde Q/DAB inde.
[PTY WATCH]	Apparatet skifter automatisk fra en hvilken som helst kilde til digitale radiosamlinger, der sender en valgt programtype. (Se følgende "PTY-kode eller Programtype") [OFF]: Annuleret.
[DAB ANT POWER]	[ON]: Stromforsyner DAB-antennen. ; [OFF]: Forsyn ikke strøm. Vælges når den anvendes en passiv antennen uden en booster.
[RELATED SERV]	[ON]: Muliggør Soft-Link funktion for at skifte til en alternativ service, som er et andet lydprogram en det aktuelle lydprogram. ; [OFF]: Deaktiverer.

PTY-kode eller Programtype

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (musik), [ROCK M] (musik), [EASY M] (musik), [LIGHT M] (musik), [CLASSICS], [OTHER M] (musik), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musik), [OLDIES], [FOLK M] (musik), [DOCUMENT]

Analog radio



Enheden skifter automatisk til FM alarm, når der modtages et alarmsignal fra FM-udsendelsen.

Søg efter en station

- 1 Tryk flere gange på ØSRC for at vælge FM eller AM.
- 2 Tryk på ↪/↔ for automatisk at søge efter en station.
(eller)
Tryk på og hold ↪/↔ inde, indtil "M" blinker, og tryk derefter gentagne gange for manuelt at søge efter en station.

Indstillinger i hukommelsen

Du kan gemme op til 18 FM-stationer og 6 AM-stationer.

Gem en station

Mens du lytter til en station...

Tryk på og hold en af talknapperne (1 til 6) inde.
(eller)

- 1 Tryk på og hold lydknappen inde, indtil "PRESET MODE" blinker.
- 2 Dreh lydknappen for at vælge et forindstillet tal og tryk derefter på knappen.
"MEMORY" vises, når stationen er gemt.

Analog radio

Vælg en gemt station

Tryk på en af talknapperne (1 til 6).
(eller)

- 1 Tryk på .
- 2 Drej lydknappen for at vælge et forindstillet tal og tryk derefter på knappen.

Andre indstillinger

- 1 Tryk på og hold inde.
- 2 Drej lydknappen for at vælge en genstand (se den følgende tabel) og tryk derefter på knappen.
- 3 Gentag trin 2, indtil det ønskede punkt er valgt/aktiveret eller følg instruktionerne for det valgte punkt.
- 4 Tryk på for at afslutte.

For at vende tilbage til det foregående indstillingspunkt, skal man trykke på .

Standard: [XX]

[TUNER SETTING]

[RADIO TIMER] Se side 7.

[SSM] [SSM 01–06]/[SSM 07–12]/[SSM 13–18]: Du kan automatisk forudindstille op til 18 FM-stationer. "SSM" holder op med at blinke, når de første 6 stationer er gemt. Vælg [SSM 07–12]/[SSM 13–18] for at gemme de følgende 12 stationer.

[LOCAL SEEK] **[ON]**: Søger kun efter FM-stationer med en god modtagning. ; **[OFF]**: Annuleret.
• Udførte indstillinger kan kun anvendes med den valgte kilde/station. Hvis kilden/stationen ændres, er det nødvendigt at udføre indstillingerne igen.

[IF BAND] **[AUTO]**: Øger indstillingsselektiviteten for at reducere interferensstøj fra tilstødende FM-stationer. (Stereovirkningen går måske tabt.) ; **[WIDE]**: Udsat for interferensstøj fra tilgrænsende FM-stationer, men lydkvaliteten vil ikke blive forringet og stereovirkningen vil forblive.

[MONO SET]	[ON] : FM-modtagelsen bliver bedre, men stereoeffekten går tabt. ; [OFF] : Annuleret.
[NEWS SET]*	[ON] : Enheden vil midlertidigt skifte til News Programme, hvis tilgængelig. ; [OFF] : Annuleret.
[REGIONAL]*	[ON] : Skifter kun til en anden station i det bestemte område vha. "AF"-kontrollen. ; [OFF] : Annuleret.
[AF SET]*	[ON] : Søger automatisk efter en anden station, der sender det samme program i det samme Radio Data System-netværk med bedre modtagelse, hvis den aktuelle modtagelse er dårlig. ; [OFF] : Annuleret.
[TI]*	[ON] : Lader apparatet skifte midlertidigt til Trafik Information, hvis der er nogen ("TI"-indikatorer lyser). ; [OFF] : Annuleret. • [TI] i AM- båndet er kun til at muliggøre trafik-afbrydelser i DAB-kilden.
[PTY SEARCH]*	Vælg en PTY-kode. (se følgende "PTY-kode"). Hvis der er en station, som sender et program med samme PTY-kode, som du har valgt, indstilles den pågældende station.


* Kan kun vælges, når indstillet til FM-kilde.

PTY-kode

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (musik), [ROCK M] (musik), [EASY M] (musik), [LIGHT M] (musik), [CLASSICS], [OTHER M] (musik), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musik), [OLDIES], [FOLK M] (musik), [DOCUMENT]


CD/USB/iPod

Indsæt en disk



Kilden skifter automatisk til CD, og afspilning starter.


Tilslut en USB-enhed



Kilden skifter automatisk til USB, og afspilning starter.

* Lad ikke kablet blive i bilen, når du ikke bruger det.

Tilslut en iPod/iPhone




Kilden skifter automatisk til iPod USB, og afspilning starter.

- Du kan også tilslutte iPod/iPhone via Bluetooth. (Side 16)

* Lad ikke kablet blive i bilen, når du ikke bruger det.

Grundlæggende drift



Valgbar kilde:

CD/USB/iPod USB eller iPod BT

For at	På frontpladen
Tilbagespoling/ fremspoling	Tryk på og hold / inde.
Vælg et spor/fil	Tryk på / .
Vælg en mappe*1	Tryk på / .
Gentag afspilning*2	Tryk på flere gange. [TRACK REPEAT]/[ALL REPEAT]: Lyd-cd [TRACK REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT]: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-fil [REPEAT ONE]/[REPEAT ALL]/[REPEAT OFF]: iPod
Tilfældig afspilning*2	Tryk på flere gange. [ALL RANDOM]/[RANDOM OFF]: Lyd-cd [FOLDER RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF]: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-fil [SHUFFLE OFF]/[SHUFFLE ON]: iPod

*1 For CD: Kun for MP3/WMA/AAC filer. Fungerer ikke med iPod.

*2 For iPod: Kun anvendelig, når **[HEAD MODE]** er valgt.

Vælg musikdrev

Mens i USB-kilde, tryk på **5MODE** gentagne gange.

Gemte melodier i det følgende drive vil blive afspillet.

- Valgt intern eller ekstern hukommelse i en smartphone (masselagerklasse).
- Valgt drev i en anordning med flere drev.

Vælger styrefunktion

I iPod USB-kilde tilstand (eller iPod BT-kilde), tryk på **5MODE** gentagne gange.
[HEAD MODE]: Kontrol af iPod/iPhone fra dette apparat.

[PHONE MODE]: Kontrol af iPod/iPhone med brug af selve iPod/iPhone. Det er stadig muligt at afsætte/pause, overspringe filer, køre frem- eller tilbage fra denne enhed.

Vælg en fil, der skal afspilles

Fra en mappe eller liste

• Kun anvendelig for iPod, når **[HEAD MODE]** er valgt.

- 1 Tryk på / .
- 2 Drej lydknappen for at vælge en mappe/liste, og tryk derefter på knappen.
- 3 Drej lydknappen for at vælge en fil, og tryk derefter på knappen.
Den valgte fil begynder at afspille.

CD/USB/iPod

Hurtigsøgning (gælder kun for CD-kilde og USB-kilde)

Hvis der er mange filer, kan man gennemsøge dem hurtigt.

- 1 Tryk på .
- 2 Drej lydknappen for at vælge en mappe/liste, og tryk derefter på knappen.
- 3 Drej lydknappen hurtigt for at gennemgå listen hurtigt.
- 4 Drej lydknappen for at vælge en fil, og tryk derefter på knappen.
Den valgte fil begynder at afspille.

Alfabetsøgning (gælder kun for iPod USB-kilde eller iPod BT-kilde)

Det er muligt at søge efter en fil i henhold til det første bogstav.

- Kun anvendelig for iPod, når [HEAD MODE] er valgt. (Side 11)

- 1 Tryk på .
 - 2 Drej lydknappen for at vælge en liste og tryk derefter på knappen.
 - 3 Tryk på  /  eller drej lydknappen hurtigt (A til Z, 0 til 9, OTHERS).
Vælg "OTHERS", hvis det første tegn er et andet end A til Z, 0 til 9.
 - 4 Tryk på lydknappen for at begynde søgning.
Filer med de tegn, du søgte efter eller med lignende tegn (alfabetisk rækkefølge) vises.
 - 5 Drej lydknappen for at vælge en fil, og tryk derefter på knappen.
Den valgte fil begynder at afspille.
- For at vende tilbage til det foregående indstillingspunkt, skal man trykke på .
 - For at annullere, skal man trykke på og holde  inde.

AUX

Du kan lytte til musik fra en bærbar lydafspiller via det ekstra indgangsstik.


Forberedelse:

Vælg [ON] til [BUILT-IN AUX] i [SOURCE SELECT]. (Side 5)

Begynd at lytte

- 1 Tilslut en bærbar lydafspiller (kan købes i almindelig handel).

3,5 mm ministereo kabel med "L"-formet
apparatstikforbindelse (kan købes i almindelig handel)



Ekstra indgangsjackstik

- 2 Tryk på  gentagne gange for at vælge AUX.
- 3 Tænd for den bærbare lydafspiller og start afspilning.



Brug et stereo-ministik med 3 stikpropper for optimal lydudgang.

Spotify


Du kan lytte til Spotify på en iPhone/iPod touch (via Bluetooth eller via USB-terminal) eller Android enhed (via Bluetooth).

Forberedelse:

- Installer den nyeste version af Spotify applikationen på din anordning (iPhone/iPod touch eller Android-enhed), opret derefter en konto og log ind på Spotify.
- Vælg [ON] til [SPOTIFY SRC] i [SOURCE SELECT]. (Side 5)

Begynd at lytte

- 1 Start Spotify-applikationen på din enhed.
- 2 Forbind din anordning til USB-indgangsterminalen.



Du kan også tilslutte iPhone/iPod touch eller Android enhed via Bluetooth. (Side 16)

- Sørg for, at USB-stikket er ikke forbundet, når du opretter forbindelse til en anden enhed via Bluetooth.

- 3 Tryk på ØSRC gentagne gange for at vælge SPOTIFY (for iPhone/iPod touch) eller SPOTIFY BT (for Android anordning). Udsendelsen starter automatisk

* Lad ikke kablet blive i bilen, når du ikke bruger det.

For at	På frontpladen
Afspilning/pause	Tryk på lydknappen.
Spring et spor over	Tryk på $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ *1 / $\triangleright\triangleright$.
Vælg tommelfinger op eller tommelfinger ned*2	Tryk på $2\blacktriangle$ / $1\blacktriangledown$.
Start radio	Tryk på og hold 5 inde.
Gentag afspilning*3	Tryk på 4C flere gange. [ALL REPEAT], [ONE REPEAT]*1, [REPEAT OFF]
Tilfældig afspilning*3	Tryk på 3D flere gange.*1 [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

*1 Kun til rådighed for premium kontobrugere.

*2 Denne egenskab er kun til rådighed for spor i radioen. Hvis tommelfinger ned vælges, vil det aktuelle spor blive springet over.

*3 Kun til rådighed for spor på afspilningslisten.

Gem information om favoritsange

Når der lyttes til radioen på Spotify...

Tryk på og hold lydknappen inde.

"SAVED" vises og informationen gemmes i "Your Music (Din Musik)" eller "Your Library (Dit Bibliotek)" på din Spotify konto.

For at annulere, gentages den samme fremgangsmåde.

"REMOVED" vises og informationen fjernes fra "Your Music (Din Musik)" eller "Your Library (Dit Bibliotek)" på din Spotify-konto.

Spotify

Søg efter en sang eller en station

- 1 Tryk på .
- 2 Drej lydknappen for at vælge en listetype og tryk derefter på knappen.
De viste listetyper er forskellige, afhængigt af den information, der sendes fra Spotify.
- 3 Drej lydknappen for at vælge den ønskede sang eller station, og tryk derefter på knappen.
Det er muligt at gennemblade listen hurtigt ved at dreje lydknappen hurtigt.

For at annulere, skal man trykke på og holde inde.

Brug af andre programmer

JVC Remote applikation

Du kan kontrollere JVC-bilmodtageren fra iPhone/iPod touch (via Bluetooth eller via USB-terminal) eller Android-enhed (via Bluetooth) ved hjælp af programmet JVC Remote.

- For mere information, besøg <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

Forberedelse:

Installer den nyeste version af JVC Remote applikationen på din enhed før tilslutning.

Start med at bruge JVC Remote programmet

- 1 Start JVC Remote-applikationen på din enhed.
- 2 Tilslut din enhed.
 - For Android anordning:
Kæd Android-enheden sammen med denne enhed via Bluetooth. (Side 16)
 - For iPhone/iPod touch:
Forbind iPhone/iPod touch til USB-indgangsterminalen. (Side 10)
(eller)
Kæd iPhone/iPod touch sammen med denne enhed via Bluetooth. (Side 16)
(Kontroller, at USB-internetterminalen ikke er forbundet til en anordning.)
- 3 Vælg den enhed, der skal anvendes, i menuen.
Se følgende "Indstillinger til at bruge JVC Remote applikationen".
Standardvalget er [ANDROID]. For at bruge iPhone/iPod touch, skal du vælge [YES] for [IOS]. (Side 15)

Indstillinger til at bruge JVC Remote applikationen

- 1 Tryk på og hold inde.
- 2 Drej lydknappen for at vælge et navn (side 15), og tryk derefter på knappen.

Brug af andre programmer

3 Gentag trin 2, indtil det ønskede punkt er valgt eller aktiveret.

4 Tryk på for at afslutte.

For at vende tilbage til det foregående indstillingspunkt, skal man trykke på .

Standard: [XX]

[REMOTE APP]

[SELECT] Vælg enheden [IOS] eller [ANDROID] for at bruge applikationen.

[IOS] **[YES]:** Vælger iPhone/iPod touch at benytte i applikationen via Bluetooth eller tilsluttet via USB-indgangen. ; **[NO]:** Annuleret.

Hvis [IOS] er valgt, skal du vælge iPod BT-kilde (eller iPod USB, hvis din iPhone/iPod touch er tilsluttet via USB-indgangsstikket) for at aktivere applikationen.

- Tilslutningen af applikationen vil blive afbrudt eller frakoblet, hvis:
 - Du skifter fra iPod BT kilde til enhver kilde tilsluttet via USB-indgangen.
 - Du skifter fra iPod USB kilde til iPod BT kilde.

[ANDROID] **[YES]:** Vælger Android enhed til at bruge programmet via Bluetooth. ; **[NO]:** Annuleret.

[ANDROID LIST] Vælger Android-enheden for at benytte fra listen.

- Vises kun når [ANDROID] af [SELECT] er sat til [YES].

[STATUS] Viser status for den valgte enhed.

[IOS CONNECTED]: Du kan benytte programmet ved hjælp af iPhone/iPod touch tilsluttet via Bluetooth eller USB-indgangen.

[IOS NOT CONNECTED]: Ingen iOS enhed er tilsluttet til at bruge programmet.

[ANDROID CONNECTED]: Du er i stand til at bruge programmet ved hjælp af en Android smartphone tilsluttet via Bluetooth.

[ANDROID NOT CONNECTED]: Ingen Android enhed er tilsluttet til at bruge programmet.

Bluetooth®

- Afhængigt af Bluetooth-versionen og firmwareversionen på din mobiltelefon, virker Bluetooth-funktioner muligvis ikke med denne enhed.
- Sørg for at slå Bluetooth-funktionen til på den enhed, for at foretage følgende handlinger.
- Signalbetingelserne er forskellige, alt afhængigt af omgivelserne.

Bluetooth — Forbindelse


Understøttede Bluetooth-profiler

- Hands-Free Profil (HFP)
- Advanceret Audio Distribution Profil (A2DP)
- Audio/Video Fjernbetjening Profil (AVRCP)
- Seriell portprofil (SPP)
- Telefonbog Adgang Profil (PBAP)

Understøttede Bluetooth-codecs

- Sub Band Codec (SBC)
- Advanced Audio Coding (AAC)

Tilslut mikrofonen



Par og indstil en Bluetooth-anordning den første gang

- 1 Tryk på ØSRC inde for at tænde for apparatet.
- 2 Søg og vælg navnet på din modtager ("KD-DB912BT") på Bluetooth-enheden.
"BT PAIRING" blinker på displayet.
 - For nogle Bluetooth-anordninger kan det være nødvendigt at indtaste dit personlige identifikationsnummer (PIN-kode) umiddelbart efter søgningen.

3 Udfør (A) eller (B), afhængigt af det, der vises på displayet.

For nogle Bluetooth-anordninger kan parringssekvensen afgive fra de herunder beskrevne trin.

(A) "Anordningens navn" → "XXXXXX" → "VOL – YES" → "BACK – NO"
"XXXXXX" er et 6-cifret kodeord, der frembringes tilfældigt under hver parring.

1 Sørg for, at adgangsnøgler der vises på enheden og Bluetooth-enheten er de samme.

2 Tryk på lydknappen for at bekræfte kodeordet.

3 Betjen Bluetooth-anordningen for at bekræfte kodeordet.

(B) "Anordningens navn" → "VOL – YES" → "BACK – NO"

1 Tryk på lydknappen for at begynde parring.

2 • Hvis "PAIRING" → "PIN 0000" ruller på displayet, skal du indtaste PIN-koden "0000" i Bluetooth-anordningen.

Du kan ændre til en ønsket PIN-kode inden parring. (Side 20)

• Hvis kun "PAIRING" kommer frem, skal du betjene Bluetooth-anordningen for at bekræfte parringen.

"PAIRING COMPLETED" kommer frem, når parringen er fuldført, og "Bluetooth" vil lyse, når Bluetooth-tilslutningen er etableret.

• Indikatoren "BT" begynder at lyse for at vise styrken på batteriet i en tilsluttet enhed.

Se også [FORMAT] på side 30 for den batteri- og signalstyrke, der vises på displayet.

- Dette apparat understøtter Secure Simple Pairing (SSP).
- Der kan registreres (parres) op til fem anordninger i alt.
- Så snart parringen er fuldført, vil Bluetooth-anordningen forblive registreret i apparatet, selv hvis dette nulstilles. For at slette den parrede enhed, se [DEVICE DELETE] på side 20.
- Højst to Bluetooth-telefoner og et Bluetooth-lydapparat kan tilsluttes på en og samme gang. For at tilslutte eller frakoble den registrerede enhed, se [PHONE SELECT] eller [AUDIO SELECT] i [BT MODE]. (Side 20)
Imens du er i BT AUDIO kilde, kan du oprette forbindelse til fem Bluetooth-lydenheder og skifte mellem disse fem enheder. (Side 21)
- Nogle Bluetooth-anordninger vil muligvis ikke automatisk sluttet til apparatet efter parring. Slut anordningen manuelt til apparatet.
- Når batteriet på den tilsluttede Bluetooth-enhed kører lavt, vises "Anordningens navn" → "LOW BATTERY".
- Vi henviser til brugervejledningen for Bluetooth-anordningen angående mere information.


Auto pairing

Når du slutter iPhone/iPod touch til USB-indgangsstikket, aktiveres en parringsanmodning (via Bluetooth) automatisk hvis [AUTO PAIRING] er indstillet til [ON]. (Side 20)

Tryk på volumenknappen for at parre, når du har bekræftet navnet på anordningen.

Bluetooth®

Bluetooth — Mobiltelefon



Modtag et kald

Når der er et indkommende opkald:

- Knapperne vil blinke i den farve, du har valgt i [RING COLOR]. (Side 18)
- Enheden besvarer opkaldet automatisk, hvis [AUTO ANSWER] er sat til et valgt tidsrum. (Side 18)

Under et opkald:

- Knapperne holder op med at blinke i den farve, du har valgt i [RING COLOR]. (Side 18)
- Hvis du slukker for enheden, eller tager frontpladen af, vil Bluetooth blive slået fra.

Følgende handlinger kan variere eller ikke være tilgængelige, afhængigt af den tilsluttede telefon.

For at	På frontpladen
Første indkommende opkald...	
Besvar et opkald	Tryk på -VOICE eller lydknappen.
Afvis et opkald	Tryk på og hold -VOICE eller lydknappen inde.
Afslut et opkald	Tryk på og hold -VOICE eller lydknappen inde.
Mens du taler med det første indkommende opkald...	
Besvar et andet indkommende opkald og bevar det aktuelle opkald	Tryk på -VOICE eller lydknappen.
Afslå et andet indkommende opkald	Tryk på og hold -VOICE eller lydknappen inde.
Mens der er to aktive opkald...	
Afslut det aktuelle opkald og aktiver det bevarede opkald	Tryk på og hold -VOICE eller lydknappen inde.
Skift mellem det aktuelle opkald og det bevarede opkald	Tryk på -VOICE.
Juster telefonens lydstyrke*1 [00] til [35] (Standard: [15])	Drej lydknappen under et kald.
Skift mellem håndfri og privat samtaltilstand*2	Tryk på / under et kald.

*1 Denen justering vil ikke have nogen indflydelse på de andre kilders lydstyrke.

*2 Betjeninger kan variere alt efter den tilsluttede Bluetooth-anordning.

Bluetooth®

Optimer stemmekvaliteten

Mens man taler i telefonen...

- Tryk på og hold  inde.
- Drej lydknappen for at vælge en genstand (se den følgende tabel) og tryk derefter på knappen.
- Gentag trin 2, indtil det ønskede punkt er valgt eller aktiveret.
- Tryk på  for at afslutte.

For at vende tilbage til det foregående indstillingspunkt, skal man trykke på .

Standard: [XX]

[SETTINGS]

[AUTO ANSWER]	[01 SEC] til [30 SEC]: Enheden besvarer automatisk indkommende opkald på det valgte tidspunkt (i sekunder).; [OFF]: Annuleret.
[RING COLOR]	[COLOR 01] til [COLOR 49] (<u>[COLOR 08]</u>): Vælger belysningsfarve for knapperne eller symbolknappen som meddelelse, når der er et indgående opkald og under et opkald.; [OFF]: Annuleret.

Standard: [XX]

[MIC GAIN]	[LEVEL -10] til [LEVEL +10] (<u>[LEVEL -04]</u>): Mikrofonens følsomhed øges i takt med at nummeret stiger.
[NR LEVEL]	[LEVEL -05] til [LEVEL +05] (<u>[LEVEL 00]</u>): Indstil støjreduktionsniveauet, så den mindste støj høres under en telefonsamtale.
[ECHO CANCEL]	[LEVEL -05] til [LEVEL +05] (<u>[LEVEL 00]</u>): Indstil forsinkelsestiden for ekko-annulling, indtil det sidste ekko høres under en telefonsamtale.

Foretag indstillingerne for modtagelse af et opkald

- Tryk på -VOICE for at indtaste Bluetooth-funktion.
- Drej lydknappen for at vælge en genstand (se den følgende tabel) og tryk derefter på knappen.
- Gentag trin 2, indtil det ønskede punkt er valgt eller aktiveret.

For at vende tilbage til det foregående indstillingspunkt, skal man trykke på .

Foretag et opkald

Du kan foretage et opkald fra opkaldshistorikken, telefonbogen eller ved at taste nummeret. Stemmeopkald er også muligt, hvis din mobiltelefon har denne funktion.

- Tryk på -VOICE for at indtaste Bluetooth-funktion.
"(Første enhedsnavn)" fremkommer.
 - Hvis to Bluetooth telefoner er tilsluttet, skal du trykke på -VOICE igen, for at skifte til en anden telefon.
"(Andet enhedsnavn)" fremkommer.
- Drej lydknappen for at vælge et navn (side 19), og tryk derefter på knappen.
- Gentag trin 2, indtil det ønskede punkt er valgt/aktiveret eller følg instruktionerne for det valgte punkt.

For at vende tilbage til det foregående indstillingspunkt, skal man trykke på .

Bluetooth®

[RECENT CALL]	(Kun valgbar, hvis telefonen understøtter PBAP)
	1 Tryk på lydknappen for at vælge et navn eller et telefonnummer. <ul style="list-style-type: none">• "<" angiver modtaget opkald, ">" angiver udført opkald, "M" angiver opkald, der ikke er gået igennem.• "NO HISTORY" kommer frem, hvis der ikke er nogen optaget opkaldshistorie eller opkaldsnummer.
	2 Tryk på lydknappen for at udføre opkald.
[PHONEBOOK]	(Kun valgbar, hvis telefonen understøtter PBAP)
	1 Tryk på 2 ▲ / 1 ▼ for at vælge det ønskede tegn (A til Z, 0 til 9, og OTHERS). <ul style="list-style-type: none">• "OTHERS" kommer frem, hvis det første tegn er et andet end A til Z, 0 til 9.
	2 Drej lydknappen for at vælge et navn, og tryk derefter på knappen.
	3 Drej lydknappen for at vælge et telefonnummer og tryk derefter på knappen for at foretage et opkald. <ul style="list-style-type: none">• For at bruge telefonbog med denne enhed skal du sørge for adgang til eller overførsel fra din smartphone. Afhængigt af den tilsluttede telefon, kan være en anden proces.• Denne enhed kan kun vise bogstaver uden accent. (Bogstaver med accent som f.eks. "Ü", vises som "U".)
[DIAL NUMBER]	1 Drej lydknappen for at vælge et nummer (0 til 9) eller tegn (*, #, +).
	2 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at flytte indtastningspositionen. Gentag trin 1 og 2, indtil du har indtastet telefonnummeret.
	3 Tryk på lydknappen for at udføre opkald.
[VOICE]	Sig navnet på den kontakt, du vil kalde eller stemmekommandoen for at styre telefonfunktionerne. (Se også følgende "Foretag et opkald ved hjælp af stemmegenkendelse".)

Foretag et opkald ved hjælp af stemmegenkendelse

- 1** Tryk på og hold **•-VOICE** for at aktivere stemmestyringen på den tilsluttede telefon.
- 2** Sig navnet på den kontakt, du vil kalde eller stemmekommandoen for at styre telefonfunktionerne.
 - Understøttede stemmegenkendelsesegenskaber er forskellige for hver telefon. Vi henviser til brugervejledningen for den tilsluttede telefon angående detaljer.

Gem en kontakt i hukommelsen

Du kan lagre op til seks kontaktpersoner under nummerknapperne (1 til 6).

- 1** Tryk på **•-VOICE** for at indtaste Bluetooth-funktion.
- 2** Drej lydknappen for at vælge [RECENT CALL], [PHONEBOOK] eller [DIAL NUMBER] og tryk derefter på knappen.
- 3** Drej lydknappen for at vælge en kontakt eller indtaste et telefonnummer. Hvis en kontakt er valgt, skal man trykke på lydknappen for at vise telefonnummeret.
- 4** Tryk på **hold en af talknapperne (1 til 6) inde.**
"MEMORY P(valgt forvalgsnummer)" vises, når kontakten er gemt.

Hvis du vil slette en kontakt fra den forudindstillede hukommelse, skal du vælge [DIAL NUMBER] i trin 2, skal du gemme nummeret i en tom trin 3 og fortsætte til trin 4.

Ring til et registreret nummer

- 1** Tryk på **•-VOICE** for at indtaste Bluetooth-funktion.
- 2** Tryk på en af talknapperne (1 til 6).
- 3** Tryk på lydknappen for at udføre opkald.
"NO PRESET" vises, hvis der ikke er gemt en kontaktperson.

Bluetooth funktion indstillinger

- 1** Tryk på **hold ◻-❖ inde.**
- 2** Drej lydknappen for at vælge et navn (side 20), og tryk derefter på knappen.
- 3** Gentag trin 2, indtil det ønskede punkt er valgt/aktivert eller følg instruktionerne for det valgte punkt.
- 4** Tryk på **◻-❖** for at afslutte.

For at vende tilbage til det foregående indstillingspunkt, skal man trykke på **◻-❖**.

Standard: [XX]

[BT MODE]	
[PHONE SELECT]	Vælger den telefon eller lydanordning, der skal tilsluttes eller tages ud af forbindelse. “*” vises foran anordningens navn, når den er tilsluttet. “>” vises foran den aktuelle afspillende lydenhed.
[AUDIO SELECT]	• Højst to Bluetooth-telefoner og et Bluetooth-lydapparat kan tilsluttes på en og samme gang.
[DEVICE DELETE]	1 Dreh lydknappen for at vælge en anordning, der skal slettes, og tryk derefter på knappen. 2 Dreh lydknappen for at vælge [YES] eller [NO] og tryk derefter på knappen.
[PIN CODE EDIT] (0000)	Ændrer PIN-koden (op til 6 cifre). 1 Dreh lydknappen for at vælge et nummer. 2 Tryk på << / >> for at flytte indtastningspositionen. Gentag trin 1 og 2, indtil du har indtastet PIN-koden. 3 Tryk på lydknappen for at bekräfte.
[RECONNECT]	[ON]: Enheden tilslutter automatisk igen, når den senest tilsluttede Bluetooth-enhed er inden for rækkevidde. ; [OFF]: Annuleret.
[AUTO PAIRING]	[ON]: Enheden parer automatisk med de understøttede Bluetooth-enheder (iPhone/iPod touch), når den er tilsluttet via USB-indgangsstikket. Denne funktion fungerer muligvis ikke afhængigt af operativsystemet på den tilsluttede anordning. ; [OFF]: Annuleret.
[INITIALIZE]	[YES]: Initialiserer alle Bluetooth-indstillingerne (inklusive gemt paring, telefonbog o.s.v.). ; [NO]: Annuleret.
[INFORMATION]	[MY BT NAME]: Viser navnet på din modtager ("KD-DB912BT"). ; [MY ADDRESS]: Viser dette apparats navn.

Funktion for kontrol af Bluetooth-kompatibilitet

Du kan kontrollere tilslutningsevnen for den understøttede profil mellem Bluetooth-anordningen og apparatet.

- Sørg for, at ingen Bluetooth-anordning er parret.

- 1 Tryk på og hold **• VOICE** inde.
“BLUETOOTH” \leftrightarrow “CHECK MODE” kommer frem. “SEARCH NOW USING PHONE” \rightarrow “PIN IS 0000” ruller på displayet.
- 2 Søg og vælg navnet på din modtager (“KD-DB912BT”) på Bluetooth-enhedens, inden for 3 minutter.
- 3 Udfør (A), (B) eller (C), afhængigt af det, der vises på displayet.
 - (A) **“PAIRING” \rightarrow “XXXXXX” (6-cifret kodeord):** Bekræft, at det samme kodeord vises på enheden og Bluetooth-anordningen, og betjen derefter Bluetooth-anordningen for at bekräfte kodeordet.
 - (B) **“PAIRING” \rightarrow “PIN IS 0000”:** Indtast “0000” på Bluetooth-anordningen.
 - (C) **“PAIRING”:** Betjen Bluetooth-anordningen for at bekräfte parring.

Når parring er lykkedes, vises “PAIRING OK” \rightarrow “Anordningens navn” og kontrol af Bluetooth kompatibilitet begynder.
Hvis “CONNECT NOW USING PHONE” vises, skal man betjene Bluetooth-anordningen for at tillade, at adgang til telefonbogen fortsætter.
“TESTING” blinker på displayet.

Bluetooth®

Resultatet af tilslutningsevnen blinker på displayet.

"PAIRING OK" og/eller "HANDS-FREE OK"^{*1} og/eller "AUD.STREAM OK"^{*2} og/eller "PBAP OK"^{*3}: Kompatibel

*1 Kompatibel med Hands-Free Profil (HFP)


*2 Kompatibel med Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) (Advanceret Audio Distribution Profil)

*3 Kompatibel med Phonebook Access Profile (PBAP) (Telefonbog Adgang Profil)

Efter 30 sekunder kommer "PAIRING DELETED" frem som indikering af, at parring er sluttet, og enheden afslutter kontrolfunktion.

- For at annullere, skal man trykke på ØSRC for at slukke, og derefter skal man tænde igen.

Bluetooth — Lyd



Når tilsluttet til BT AUDIO kilde, kan du oprette forbindelse til fem Bluetooth-lydenheder og skifte mellem disse fem enheder.

Lyt til lydafspilleren via Bluetooth

- Tryk på ØSRC gentagne gange for at vælge BT AUDIO.
- Betjen lydafspilleren via Bluetooth for at starte afspilning.

For at	På frontpladen
Afspilning/pause	Tryk på lydknappen.
Vælg gruppe eller mappe	Tryk på 2▲ / 1▼.
Spring over fremad/spring over tilbage	Tryk på ▲◀ / ▶▶.
Tilbagespoling/fremspoling	Tryk på og hold ▲◀ / ▶▶ inde.
Gentag afspilning	Tryk på 4CDC flere gange. [TRACK REPEAT], [ALL REPEAT], [GROUP REPEAT] ^{*1} , [REPEAT OFF]
Tilfældig afspilning	Tryk på 3CDC flere gange. [GROUP RANDOM] ^{*1} , [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

*1 Afhængigt af den tilsluttede enhed, understøttedes visse enheder muligvis ikke denne funktion.

Bluetooth®

For at

Vælg et fil fra en mappe/liste

På frontpladen

Vi henviser til "Vælg en fil, der skal afspilles" på side 11.

Skift mellem tilsluttede Bluetooth-lydenheder

Tryk på 5.*2

*2 Et tryk på "Play (Afspil)" tasten på den tilsluttede enhed vil også forsøge at slukke for lydudgangen på enheden.

Betjeninger og display-indikeringer kan være forskellig, alt efter deres tilgængelighed på den tilsluttede anordning.

Lyt til iPod/iPhone via Bluetooth

Du kan lytte til sangene på en iPod/iPhone via Bluetooth på denne enhed.

Tryk på ØSRC gentagne gange for at vælge iPod BT.

- Du kan betjene en iPod/iPhone på samme måde som iPod/iPhone via USB-indgangen. (Side 10)
- Hvis du tilslutter en iPod/iPhone til USB-indgangen imens du lytter til iPod BT-kilden, vil kilden automatisk skifte til iPod USB-kilde.

Tryk ØSRC for at vælge iPod BT, hvis enheden stadig er tilsluttet via Bluetooth.

AMAZON ALEXA

Alexa er cloud-baserede voice service udviklet af Amazon. Du kan bede Alexa om at afspille musik, få vejrapporter, trafikoplysninger, styre smart home-enheder, handle på Amazon, søge på internettet, sæt påmindelser og meget mere.

Forberedelse:

- Opret en konto på <www.amazon.com>.
- Installér den nyeste version af Alexa-mobilapplikationen på din enhed (iPhone/iPod touch eller Android-enhed), og log derefter ind på applikationen.
- Sørg for at aktivere internetforbindelse på din smartphone.

Opsætning for første gang

For Android anordning

- 1 Kæd enheden sammen med denne enhed via Bluetooth. (Side 16)
- 2 Start Alexa-applikationen på din enhed.
- 3 Kæd denne enhed sammen med Alexa-mobilapplikationen.
Udfør valgmulighed A eller valgmulighed B.

For iPhone/iPod touch

- 1 Kæd enheden sammen med denne enhed via Bluetooth. (Side 16)
- 2 Start Alexa-applikationen på din enhed.
- 3 Tryk på Ø på enheden for at indtaste ALEXA-kilde.
 - Du kan også trykke gentagne gange på ØSRC for at vælge iPod BT-kilde.
- 4 Kæd denne enhed sammen med Alexa-mobilapplikationen.
Udfør valgmulighed A eller valgmulighed B.

Valgmulighed A: Direkte link

Opnå adgang til følgende hjemmeside, eller scan QR-koden med din smartphone:

<http://www.jvc.net/car/alexa>




AMAZON ALEXA

Valgmulighed B: Manuel sammenkædning

- 1 Start Alexa-mobilapplikationen op, og gå til fanen "Device (Enheder)".
- 2 Tryk på ikonet "+" i øverste højre hjørne.
- 3 Tryk på "Add Device (Tilføj enhed)".
- 4 Tryk på "Automotive Accessory (Automobiltilbehør)" eller "Headphones (Hovedtelefoner)" på listen over enhedstyper.
- 5 Tryk på navnet på din modtager ("KD-DB912BT"), og følg instruktionerne.

Når installationsprocessen er afsluttet, vil Alexa mobilapplikationen etablere forbindelse til denne enhed.

- Alexa-forbindelsen kan afbrydes, hvis:
 - A2DP-profilen er afbrudt
 - Bluetooth er taget ud af forbindelse
 - Der er slukket for enheden
 - Alle andre forhold, afhængigt af den tilsluttede enhed.
- For at etablere Alexa-forbindelse igen, skal du tilslutte A2DP-profilen igen.
- Alexa-forbindelse kan ikke oprettes igen, hvis du:
 - Geninstallér Alexa mobilapplikation
 - Slet den parrede enhed og udfør pairing igen (til Android-enhed)For at etablere Alexa-forbindelse igen, skal du udføre opsætningsprocessen igen.
- Du kan tjekke Alexa-forbindelsen fra Alexa-mobilapplikationen.
Hvis navnet på denne enhed vises på skærmen "ALL DEVICES", behøver du ikke at udføre opsætningen igen.



Grundlæggende drift

Når Alexa-forbindelse er etableret ...

- 1 Tryk på på enheden for at tale med Alexa.
Displayet viser: "ALEXA" ➔ "LISTENING..."
 - 2 Kommunikér med Alexa via den tilsluttede mikrofon. (Side 15)
"THINKING..." vises, når Alexa behandler din stemmeindgang.
"SPEAKING..." vises, mens Alexa svarer på din stemmeindgang.
"ALEXA" eller visningsoplysninger som afspilningstid, sangtitel og lignende vises, mens Alexa er i tomgangstilstand.
- For at vende tilbage til den forrige kilde før ALEXA, tryk på .
 - For at aktivere Alexa, tryk på .
 - For at annullere den aktuelle lyttetilstand, tryk på .
 - For at annullere nuværende tænkende/talende tilstande og gå til lytningstilstand, tryk på .
 - Der kan kun tilsluttes én Alexa-forbindelse ad gangen.
 - "DISCONNECTED" vises, hvis enheden er afbrudt fra Alexa-mobilapplikationen, eller Bluetooth-forbindelsen er afbrudt.

Begynd at lytte

Mens i Alexa inaktiv tilstand ...


- Tryk på  på enheden for at aktivere Alexa.

Displayet viser: "LISTENING..."

- Kommunikér med Alexa via den tilsluttede mikrofon. (Side 15)
- Under afspilning af musik i ALEXA-kilde kan du udføre følgende handlinger:

For at	På frontpladen
Afspilning/pause	Tryk på lydknappen.
Spring over fremad/spring over tilbage	Tryk på  /  .

Under musikafspilning skal du trykke på  for at sætte musikken på pause og aktivere Alexa. Du kan nu begynde at kommunikere med Alexa.



- Tryk på og hold  inde.
- Drej lydknappen for at vælge en genstand (se den følgende tabel) og tryk derefter på knappen.
- Gentag trin 2, indtil det ønskede punkt er valgt/aktivert eller følg instruktionerne for det valgte punkt.
- Tryk på  for at afslutte.

For at vende tilbage til det foregående indstillingspunkt, skal man trykke på /.

Standard: [XX]

[EQ SETTING]

[PRESET EQ]

Vælg en forindstillet equalizer, der er velegnet til musikgenren.

- Vælg [USER] for at bruge de indstillinger, der er foretaget i [EASY EQ] eller [PRO EQ].

[FLAT]/[DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]/[HARD ROCK]/[HIP HOP]/[JAZZ]/[POP]/[R&B]/[USER]/[CLASSICAL]

Drev equalizeren ([DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]) forstærker specifikke frekvenser i lydsignalet for at reducere den støj, der høres uden for bilen eller kørestojen fra dækken.

- Når skærm demonstrationen er aktiveret ([ON] er valgt fra start, side 5), vælges [HARD ROCK] automatisk som [PRESET EQ].
 - Hvis du indstiller [DEMO MODE] til [OFF] (side 5), vælges [FLAT] som standardindstillingen for [PRESET EQ].

Lydindstillinger

[EASY EQ]	Juster dine egne lydindstillinger. • Indstillingerne gemmes under [USER] i [PRESET EQ]. • De udførte indstillinger kan påvirke de aktuelle indstillinger af [PRO EQ].	[SUB.W LEVEL]*1	[SPK-OUT]*2	(Kan ikke anvendes, når 3-vejs overgang er valgt.) [SUB.W 00] til [SUB.W +06] ([SUB.W +03]): Indstiller udgangsniveauet for den subwoofer, som er tilsluttet via højttalerledningen. (Side 38)
[SUB.W SP]*1*2:	[00] til [+06] (Standard: [+03])	[PRE-OUT]	[SUB.W -50] til [SUB.W +10] ([SUB.W 00]): Indstiller udgangsniveauet for den subwoofer, som er tilsluttet liniedugangsterminalerne (SW) via en ekstern forstærker. (Side 38)	
[SUB.W]*1:	[-50] til [+10] (00)	[SUBWOOFER SET]	[ON]: Tænder for subwoofer-output. ; [OFF]: Annuleret.	
[BASS]:	[LVL-09] til [LVL+09] (LVL 00)	[FADER]	(Kan ikke anvendes, når 3-vejs overgang er valgt.) [POSITION R15] til [POSITION F15] ([POSITION 00]): Juster for- og baghøjttalerenes udgangsbalance.	
[MID]:	[LVL-09] til [LVL+09] (LVL 00)	[BALANCE]*3	[POSITION L15] til [POSITION R15] ([POSITION 00]): Juster venstre og højre højttalers udgangsbalance.	
[TRE]:	[LVL-09] til [LVL+09] (LVL 00)	[VOLUME ADJUST]	[LEVEL -15] til [LEVEL +06] ([LEVEL 00]): Forudindstiller det indleddende lydstyrkeniveau for hver enhed, sammenlignet med FM-lydstyrkeniveauet. (Vælg inden justeringen den kilde, du vil justere.)	
[62.5HZ]	[LEVEL -09] til [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Indstiller niveauet for at huske hver kilde. (Vælg inden justeringen den kilde, du vil justere.) [ON]: Tænder for den udvidede bas. ; [OFF]: Annuleret.	[AMP GAIN]	[LOW POWER]: Begränsrer maks. lydniveau til 25. (Vælg, om maks. effekt til hver højttaler er under 50 W for at undgå skader på højttalerne.) ; [HIGH POWER]: Maks. lydniveau er 35.	
[Q FACTOR]	[1.35]/[1.50]/[2.00]: Indstil kvalitetsfaktoren.	[SPK/PRE OUT]	(Kan ikke anvendes, når 3-vejs overgang er valgt) Vælg, afhængigt af højttalertilslutningsmetoden, den rigtige indstilling for at opnå den ønskede output. (Se "Indstillingen af højttaleroutput" på side 26.)	
[AUDIO CONTROL]		[SPEAKER SIZE]	Afhængigt af den overgangstype, du har valgt (se [X ' OVER TYPE] på side 26), vil 2-vejs overgangs- eller 3-vejs overgangsindstillingspunkter blive vist. (Se "Overgangsindstillinger" på side 27.)	
[BASS BOOST]	[LEVEL +01] til [LEVEL +05]: Vælger dit foretrukne bassniveau. ; [OFF]: Annuleret.	[X ' OVER]	Som standard er 2-vejs overgangstype valgt.	
[LOUDNESS]	[LEVEL 01]/[LEVEL 02]: Forøger lave og høje frekvenser for at frembringe en velafbalanceret lyd ved lav lydstyrke. ; [OFF]: Annuleret.			

*1, *2, *3: (Se side 26)

Lydindstillinger

[DTA SETTINGS]	For indstillinger, se "Digital Tidskorrektion indstillinger" på side 29.
[CAR SETTINGS]	
[X' OVER TYPE]	Forsigtig: Indstil lydstyrken, inden du ændrer [X' OVER TYPE], for at undgå en pludselig øgning eller mindskning af udgangsniveauer.
[2-WAY]	(Vises kun når [3-WAY] er valgt). [YES]: Vælger tovejs overgangstype. ; [NO]: Annuleret.
[3-WAY]	(Vises kun når [2-WAY] er valgt). [YES]: Vælger trevejs overgangstype. ; [NO]: Annuleret.
[SOUND EFFECT]	
[SPACE ENHANCE]	(Ikke anvendelig for FM/AM-kilde og DAB-kilde). [SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: Øger virtuelt lydrummet. ; [OFF]: Annuleret.
[SND RESPONSE]	[LEVEL1]/[LEVEL2]/[LEVEL3]: Gør lyden virtuelt mere realistisk. ; [OFF]: Annuleret.
[SOUND LIFT]	[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: Regulerer virtuelt den lydposition, der høres fra højttalerne. ; [OFF]: Annuleret.
[VOL LINK EQ]	[ON]: Forstærker frekvensen for at reducere den støj, der høres uden for bilen eller kørestøjen fra dækene. ; [OFF]: Annuleret.
[K2 TECHNOLOGY]	(Ikke anvendelig for FM/AM-kilde, DAB-kilde og AUX-kilde). [ON]: Forbedrer komprimeret musiks lydkvalitet. ; [OFF]: Annuleret.

*1 Vises kun når [SUBWOOFER SET] er indstillet til [ON]. (Side 25)

*2 For 2-vejs overgang: Vises kun når [SPK/PRE OUT] er indstillet til [SUB.W/SUB.W].

*3 Justeringen påvirker ikke subwooferen.

Indstillinger af højttaleroutput [SPK/PRE OUT]

(Kun tilgængelig hvis [X' OVER TYPE] er sat til [2-WAY])

Vælg outputindstilling for højttalerne [SPK/PRE OUT], baseret på højttalertilslutningsmetoden.

Tilslutning via linjeudgangsterminalerne

Til tilslutninger gennem en ekstern forstærker (Side 38)

Indstilling på [SPK/PRE OUT]	Lydsignaler gennem linjeudgangsterminal		
	FRONT	REAR	SW
[REAR/REAR] (Standard)	Fronthøjttalerudgang	Baghøjttalerudgang	Subwoofer-udgang
[SUB.W/SUB.W]	Fronthøjttalerudgang	L (venstre): Subwoofer- udgang R (højre): (Dæmpning)	Subwoofer-udgang

Tilslutning via højttalerledninger

Du kan også tilslutte højttalerne uden at bruge en ekstern forstærker, men kan stadig nyde subwooferudgangen med disse indstillinger. (Side 38)

Indstilling på [SPK/PRE OUT]	Lydsignal gennem baghøjttalerledning	
	L (venstre)	R (højre)
[REAR/REAR]	Baghøjttalerudgang	Baghøjttalerudgang
[SUB.W/SUB.W]	Subwoofer-udgang	(Dæmpning)

Hvis [SUB.W/SUB.W] vælges:

- [120HZ] vælges i [SUBWOOFER LPF] og [THROUGH] ikke er til rådighed. (Side 28)
- [POSITION R02] er valgt i [FADER] og det valgbare område er [POSITION R15] til [POSITION 00]. (Side 25)

Lydindstillinger

Overgangsindstillinger

Herunder er de tilgængelige indstillingsspunkter for 2-vejs og 3-vejs overgang.

⚠ FORSIGTIG

Vælg en overgangstype alt efter, hvordan højttalerne er tilsluttede. (Side 38)

Hvis en forkert type vælges:

- Højttalerne kan lide skade.
- Udgangsniveauet kan blive ekstremt højt eller lavt.

SPEAKER SIZE

Vælg alt efter den tilsluttede højttaler for optimal ydelse.

- Frekvens- og hældningsindstillingerne indstilles automatisk for den valgte højttalers overgang.
- Hvis [NONE] er valgt til følgende højttaler i [SPEAKER SIZE], er indstillingen [X' OVER] for den valgte højttaler, ikke tilgængelig.
 - 2-vejs overgang: [TWEETER] for [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]
 - 3-vejs overgang: [WOOFER]

X' OVER (overgang)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Indstiller overgangsfrekvensen for de valgte højttalere (højpasfilter og lavpasfilter). Hvis [THROUGH] er valgt, vil alle signaler blive sendt til de valgte højttalere.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Indstiller overgangshældningen.
Kan kun vælges, hvis en anden indstilling end [THROUGH] er valgt som overgangsfrekvens.
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Vælger fasen i højttalererudgangen til at modsvare den anden højttalererudgang.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Indstiller udgangslydstyrken for den valgte højttaler.

2-vejs overgangsindstillingspunkter

[SPEAKER SIZE]

[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]
	[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE] (ikke tilsluttet)
[REAR]*1		[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]/[NONE] (ikke tilsluttet)
	[SUBWOOFER]*2	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (ikke tilsluttet)

[X' OVER]

[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	[−08DB] til [00DB]
	[GAIN RIGHT]	[−08DB] til [00DB]
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[F-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[F-HPF GAIN]	[−08DB] til [00DB]
[REAR HPF]*1	[R-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[R-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[R-HPF GAIN]	[−08DB] til [00DB]

*1, *2: (Se side 28)

Lydindstillinger

[SUBWOOFER LPF]*2	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SW LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[−08DB] til [00DB]

■ 3-vejs overgangsindstillingspunkter

[SPEAKER SIZE]	
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]
[MID RANGE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]
[WOOFER]*2	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (ikke tilsluttet)
[X' OVER]	
[TWEETER]	[HPF FRQ]

[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]

[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
[PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
[GAIN]	[−08DB] til [00DB]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] til [00DB]
[WOOFER]*2	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] til [00DB]

*1 Vises kun når [SPK/PRE OUT] er indstillet til [REAR/REAR]. (Side 26)

*2 Vises kun når [SUBWOOFER SET] er indstillet til [ON]. (Side 25)

Lydindstillinger

Digital Tidskorrektion indstillinger

Digital Tidskorrektion indstiller forsinkelsestiden for højttalerudgangen for at skabe et mere passende miljø til dit køretøj.

- For yderligere information, se følgende "Automatisk bestemmelse af forsinkelsestid".

[DTA SETTINGS]

[POSITION]

Vælger din lytteposition (referencepunkt).

- [ALL]: Kompenserer ikke ; [FRONT RIGHT]: Højre forsæde ; [FRONT LEFT]: Venstre forsæde ; [FRONT ALL]: Forsæder
- [FRONT ALL] vises kun når [X' OVER TYPE] er sat til [2-WAY]. (Side 26)

[DISTANCE]*1

[OCM] til [610CM]: Finjuster afstanden for at kompensere.

[GAIN]*1

[−8DB] til [0DB]: Finjuster output volumen af den valgte højttaler.

[DTA RESET]

[YES]: Nulstiller indstillingerne ([DISTANCE] og [GAIN]) for den valgte [POSITION] til standard. ; [NO]: Annuleret.

[CAR SETTINGS]

Identificer din biltype og placering af baghøjttalere for at foretage justeringen for [DTA SETTINGS].

[CAR TYPE]


[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/
[MINIVAN(LONG)]: Vælger typen af køretøj. ; [OFF]: Kompenserer ikke.

[R-SP LOCATION]*2

Vælger placeringen af baghøjttalernes i bilen til at beregne afstanden længst væk fra den valgte lytteposition (referencepunkt).

- [DOOR]/[REAR DECK]: Kun valgbar når [CAR TYPE] er sat til [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] eller [SUV].
- [2ND ROW]/[3RD ROW]: Kun valgbar når [CAR TYPE] er sat til [MINIVAN] eller [MINIVAN(LONG)].

Automatisk bestemmelse af forsinkelsestid



Hvis du angiver afstanden fra centrum af lyttepositionen i øjeblikket for hver højttaler, vil forsinkelsestiden automatisk blive beregnet.

1 Indstil [POSITION] og bestem lyttepositionen som referencepunkt (referencepunktet for [FRONT ALL] vil være midt mellem højre og venstre i forsæderne).

2 Mål afstanden fra referencepunktet til højttalerne.

3 Beregn afstanden mellem den fjerneste højttaler (subwoofer på illustrationen) og andre højttalere.

4 Indstiller [DISTANCE] beregnet i trin 3 for individuelle højttalere.

5 Juster [GAIN] for individuelle højttalere.

Eksempel: Når [FRONT ALL] er valgt som lytteposition

*1 Før en justering foretages, vælg højttaleren:
Når 2-vejs delefilter er valgt:

[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]:

– [REAR LEFT], [REAR RIGHT] og [SUBWOOFER] kan kun vælges, hvis en anden indstilling end [NONE] er valgt for [REAR] og [SUBWOOFER] af [SPEAKER SIZE]. (Side 27)

Når 3-vejs delefilter er valgt:


[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]:

– [WOOFER] kan kun vælges, hvis en anden indstilling end [NONE] er valgt for [WOOFER] af [SPEAKER SIZE]. (Side 28)


*2 Vises kun når [X' OVER TYPE] er sat til [2-WAY] (side 26) og hvis en anden indstilling end [NONE] er valgt for [REAR] af [SPEAKER SIZE]. (Side 27)

Displayindstillinger

Zone-identifikation for lysstyrkeindstillinger



Zone-identifikation for farveindstillinger



- 1 Tryk på og hold inde.
- 2 Drej lydknappen for at vælge en genstand (se den følgende tabel) og tryk derefter på knappen.
- 3 Gentag trin 2, indtil det ønskede punkt er valgt/aktiveret eller følg instruktionerne for det valgte punkt.
- 4 Tryk på for at afslutte.

For at vende tilbage til det foregående indstillingspunkt, skal man trykke på .

Standard: [XX]

[DISPLAY]

[DIMMER]

Nedblænd belysningen.

[OFF]: Dimmeren slukker. Lysstyrken skifter til [DAY] indstilling.

[ON]: Dimmeren tændes. Lysstyrken skifter til [NIGHT] indstilling.

(Se følgende indstillinger for “[BRIGHTNESS]”.)

[DIMMER TIME]: Indstil tiden til at tænde lysdæmper og for at slukke for lysdæmper.

1 Drej lydknappen for at indstille [ON] tiden, og tryk derefter på knappen.

2 Drej lydknappen for at indstille [OFF] tiden, og tryk derefter på knappen.

(Standard: [ON]: [18:00] ; [OFF]: [6:00])

[DIMMER AUTO]: Dimmeren aktiveres og deaktiveres automatisk, når du slukker eller tænder for bilens forlygter.*1

[BRIGHTNESS]

Indstil lysstyrken separat til dag og nat.

1 [DAY]/[NIGHT]: Vælger dag eller nat.

2 Vælg en zone. (Se illustration i venstre spalte.)

3 [LEVEL 00] til [LEVEL 31]: Indstiller lysniveau.

[TEXT SCROLL]*2

[SCROLL ONCE]: Ruller én gang gennem displayets informationer. ;

[SCROLL AUTO]: Fortsætter med at bladre med 5-sekunders intervaller. ;

[SCROLL OFF]: Annullerer.

• Gælder ikke for Dynamic Label displayoplysninger (side 33) for DAB-kilder.

[FORMAT]*3

Nedenstående oplysninger vises på det supplerende display, når Bluetooth-enheden er tilsluttet. (Side 33)

[BATT/SIGNAL]: Viser styrken af batteriet og signalet. ;

[DATE]: Viser datoen.

*1 Det er nødvendigt, at lysreguleringssledningen er tilsluttet. (Side 38)

*2 Nogle tegn eller symboler vises ikke korrekt (eller vil være blanke).

*3 Funktionaliteten afhænger af typen af den anvendte telefon.

Displayindstillinger

[COLOR]

[PRESET]

Vælger belysningsfarver for knapperne på forskellige zoner separat.

- 1 Vælg en zone ([ZONE 1], [ZONE 2], [ALL ZONE]). (Se illustration på side 30.)
- 2 Vælg en farve for den valgte zone.
 - [COLOR 01] til [COLOR 49]
 - [USER]: Den farve, der er lavet for [DAY COLOR] eller [NIGHT COLOR], vises.
 - [COLOR FLOW01] til [COLOR FLOW03]: Farveændringer ved forskellige hastigheder.
 - [CRYSTAL]/[FLOWER]/[FOREST]/[GRADATION]/[OCEAN]/[RELAX]/[SUNSET]: Det valgte farvemønster vises.* (Kan kun vælges, når [ALL ZONE] er valgt i trin 1.)

[DAY COLOR]

Gem dine egne dag- og nattelysningsfarver til forskellige zoner.

- 1 Vælg en zone ([ZONE 1], [ZONE 2]). (Se illustration på side 30.)

- 2 [RED]/[GREEN]/[BLUE]: Vælg den primære farve.

- 3 [00] til [31]: Vælg niveauet.

[NIGHT COLOR]

Gentag trin 2 og 3 til alle de primære farver.

- Indstillingen gemmes under [USER] i [PRESET].
- [NIGHT COLOR] eller [DAY COLOR] ændres ved at tænde eller slukke for bilens forlygter.

[COLOR GUIDE]

[ON]: Belysningsfarven på [ZONE 1] og [ZONE 2] ændres til hvid farve, når indstillinger udføres i menu- og listesøgning, undtagen i farveindstillingsfunktionen. ; [OFF]: Annulerer.

* Hvis et af disse farvemønstre vælges, vil [ZONE 1] og [ZONE 2] belysningsfarverne ændres til standardfarverne.

Referencer


Vedligeholdelse

Rengøring af enheden

Tør snavs af frontpladen med en tør silikoneklud eller en blød klud.

Rengøring af apparatstikforbindelsen

Løsn frontpladen og rengør konnektoren forsigtigt med en bomuldsklud. Pas på, ikke at beskadige konnektoren.



Konnektor (bagpå frontpladen)

Håndtering af discs

- Rør ikke ved discens optageflade.
- Klæb ikke tape etc. på discen og anvend ikke en disc med påklæbet tape.
- Anvend ikke noget tilbehør til discen.
- Rengør discen fra midten ud mod yderkanten.
- Rengør discen med en tør silikoneklud eller en blød klud. Anvend ikke oplosningsmidler.
- Når du tager en disc ud af denne enhed, skal den trækkes ud horisontalt.
- Fjern stykker fra midterhullet og diskanten, inden du sætter disken i.

Mere information

For: — Sidste nye firmware-opdateringer og sidste nye kompatible punktliste

— JVC original applikation

— Enhver anden sidste nye information

Besøg <www.jvc.net/cs/car/>.

Generelt

- Denne enhed kan kun afspille følgende cd'er:



- Afspilning af DualDisc: Non-DVD-siden af en "DualDisc" overholder ikke standarden for "Compact Disc Digital Audio". Derfor anbefales brug af Non-dvd-siden af en DualDisc på dette produkt ikke.

- For detaljeret information og bemærkninger om de afspillelige lydfiler, besøg <www.jvc.net/cs/audiofile/>.

Referencer

Afspillelige filer

- Afspillelig lydfl: For disc: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)
For USB-anordning i masselagerklassen:
MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Afspillelig disc media: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Afspillelig disc fil format: ISO 9660 niveau 1/2, Joliet, Langt filnavn
- Afspillelig USB-anordning filsystem: FAT12, FAT16, FAT32

Selv hvis lydfilerne er i overensstemmelse med de herover angivne standarder, kan afspilning være umulig, afhængigt af typerne, eller tilstændene af medier eller enheder.
AAC (.m4a) fil i en CD, der er kodet med iTunes, kan ikke spilles på denne enhed.

Diske, som ikke kan afspilles

- Discs, der ikke er runde.
- Discs med farvet optagelse eller discs, der er finaliserede.
- Disk til optagelse/genskrivning, som ikke er afsluttede.
- 8 cm CD. Forsøg på at isætte og bruge en adapter kan føre til fejlfunktion.

Om USB-anordninger

- Det er ikke muligt at tilslutte en USB-anordning via en USB-hub.
- Hvis der tilsluttes et kabel, som er mere end 5 m langt i alt, kan det resultere i unormal afspilning.
- Denne enhed kan ikke genkende en USB-enhed med en anden nominel spænding end 5 V og en mærkestrøm på over 1,5 A.

Om iPod/iPhone

- Made for
 - iPod touch (6th generation)
 - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 eller senere)
- Det er ikke muligt at gennemse videofiler på menuen "Videos" i [HEAD MODE].
- Rækkefølgen af de sange, der vises på enhedens valgmenu, kan være anderledes end rækkefølgen på iPod/iPhone.
- Du kan ikke betjene iPod, hvis "JVC" eller "✓" vises på iPod.
- Afhængigt af versionen af operativsystemet i iPod/iPhone, vil nogle funktioner muligvis ikke fungere på dette apparat.

Om Spotify

- Spotify-applicationsen understøtter:
 - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 eller senere)
 - iPod touch (6th generation)
 - Android OS 4.0.3 eller senere
- Spotify er en tredjeparts service, hvorfor specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Derfor kan kompatibiliteten blive forringet eller dele eller hele servicen kan blive utilgængelig.
- Nogle funktioner i Spotify kan ikke betjenes fra denne enhed.
- For punkter, der anvender applikationen, bedes du kontakte Spotify på <www.spotify.com>.

Om AMAZON ALEXA

- Alexa er en tredjeparts service, hvorfor specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Derfor kan kompatibiliteten blive forringet eller dele eller hele servicen kan blive utilgængelig.

Tilgængelige kyrilliske bogstaver



Tilgængelige tegn



Displayindikationer

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
Ӑ	Ӗ	Ҫ	Ӯ	Ӱ	Ӳ	Ӵ	Ӷ	Ӹ	ӹ	ӻ	Ӽ	ӽ	Ӿ	ӷ	Ӹ	ӹ
С	Т	У	Ф	Х	҆	҇	҈	҉	Ҋ	ҋ	Ҍ	ҍ	Ҏ	ҏ	Ґ	ґ
Ҫ	Ҭ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ

Referencer

Ændr displayinformationen

Ved hvert tryk på  skifter display informationen.

- Hvis information er utilgængelig eller ikke er optaget, vil "NO TEXT", "NO NAME", eller anden information (f.eks. stationsnavn) komme frem eller displayet vil være blankt.



*1 Dato erstattes med batteri og signalstyrke på den tilsluttede Bluetooth-enhed, hvis [FORMAT] er indstillet til [BATT/SIGNAL]. (Side 30)

Kildenavn	Oplysninger på displayet: Hoved (supplerende)
DAB	Service Label (Ensemble Label) ➔ Service Label (Ensemble Label) med Musiksynchroniseringseffekt*2 ➔ Service Label (Dato) ➔ Dynamisk Label (Dato) ➔ Titel (Kunstner) ➔ Titel (Dato) ➔ Næste Program (EPG) (Dato) ➔ Signal Niveau (Dato) ➔ tilbage til begyndelsen
FM/AM	<p>Frekvens (Dato) ➔ Frekvens (Dato) med Musiksynchroniseringseffekt*2 ➔ tilbage til begyndelsen</p> <p>Kun for FM Radio Data System-stationer: Stationsnavn/Programtype (Dato) ➔ Stationsnavn/Programtype (Dato) med Musiksynchroniseringseffekt*2 ➔ Radio tekst (Dato) ➔ Radio tekst+ (Radio tekst+) ➔ Sangtitel (Kunstner) ➔ Sangtitel (Dato) ➔ Frekvens (Dato) ➔ tilbage til begyndelsen</p>
CD/USB	For CD-DA: Sportitel (Kunstner) ➔ Sportitel (Kunstner) med Musiksynchroniseringseffekt*2 ➔ Sportitel (Discittel) ➔ Sportitel (Dato) ➔ Afspilningstid (Dato) ➔ tilbage til begyndelsen

Kildenavn	Oplysninger på displayet: Hoved (supplerende)
CD/USB	For MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC filer: Sangtitel (Kunstner) ➔ Sangtitel (Kunstner) med Musiksynchroniseringseffekt*2 ➔ Sangtitel (Albumtitel) ➔ Sangtitel (Dato) ➔ Filnavn (Mappenavn) ➔ Filnavn (Dato) ➔ Afspilningstid (Dato) ➔ tilbage til begyndelsen
iPod USB/iPod BT	Når [HEAD MODE] er valgt (side 11): Sangtitel (Kunstner) ➔ Sangtitel (Kunstner) med Musiksynchroniseringseffekt*2 ➔ Sangtitel (Albumtitel) ➔ Sangtitel (Dato) ➔ Afspilningstid (Dato) ➔ tilbage til begyndelsen
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Kontekst-titel (Dato) ➔ Kontekst-titel (Dato) med Musiksynchroniseringseffekt*2 ➔ Sangtitel (Kunstner) ➔ Sangtitel (Albumtitel) ➔ Sangtitel (Dato) ➔ Afspilningstid (Dato) ➔ tilbage til begyndelsen
BT AUDIO/ALEXA	Sangtitel (Kunstner) ➔ Sangtitel (Kunstner) med Musiksynchroniseringseffekt*2 ➔ Sangtitel (Albumtitel) ➔ Sangtitel (Dato) ➔ Afspilningstid (Dato) ➔ tilbage til begyndelsen
AUX	Kildenavn (Dato) ➔ Kildenavn (Dato) med Musiksynchroniseringseffekt*2 ➔ tilbage til begyndelsen

*2 Under Musiksynchroniseringseffekten ændres belysningsfarven eller lysstyrkeniveauet for knapperne, og synkroniserer med musikniveauet (afhængigt af den farveindstilling, der er indstillet med [PRESET] på side 31).

Fejlfinding

Symptom	Løsning
Generelt	Der er ingen lyd.
	<ul style="list-style-type: none"> Juster lydstyrken til det optimale niveau. Kontroller ledninger og forbindelser.
	"MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON"-vises.
	Sluk for strømmen, og kontroller derefter at højttalerkablernes terminaler er ordentligt isolerede. Tænd derefter igen.
	"PROTECTING SEND SERVICE"-vises.
Digital radio	Indlever apparatet til det nærmeste servicecenter.
	Kilde kan ikke vælges.
	Kontroller indstillingen [SOURCE SELECT] . (Side 5)
	Enheden fungerer slet ikke.
	Nulstil enheden. (Side 4)
Analog radio	Korrekte tegn vises ikke.
	<ul style="list-style-type: none"> Enheden kan kun vise store bogstaver, tal og et begrænset antal symboler. Afhængigt af det anvendte displaysprog (side 5), vil nogle tegn muligvis ikke blive vist korrekt.
	DAB-modtagning er dårlig.
	Bekræft, at [ON] er valgt for [DAB ANT POWER] . (Side 8)
	"CHK ANTENNA"
CD/USB/iPod	Kontroller DAB-antennen. Hvis der anvendes en passiv antenné (uden booster), skal [DAB ANT POWER] sættes til [OFF] . (Side 8)
	"RELATED SERV FOUND"
	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på lydknappen for at aktivere Soft-Link. (Side 8) Tryk på Q/ for at annullere.
	Radiomodtagelsen er dårlig.
	Statisk støj når der lyttes til radioen.
Disk	Tilslut antennen korrekt.
	Disk'en kan ikke skydes ud.
Støj	Tryk på og hold ▲ inde for at tvinge disk'en ud. Pas på, at disk'en ikke falder ned, når den skydes ud.
	Støj genereres.
Spring til en ny sang, eller skift CD.	

Symptom	Løsning
"IN DISC" vises, og disk'en kan ikke udskydes.	Sørg for, at der ikke er noget, der blokerer drevet, når disk'en skydes ud.
"PLEASE EJECT" kommer frem.	Tryk på ▲ , og sæt derefter disk'en korrekt ind.
Afspilningsrækkefølgen er ikke som tilsigtet.	Afspilningsrækkefølgen bestemmes af rækkefølgen, hvori filer blev optaget (disk) eller filnavnet (USB).
Forløbet afspilningstid er ikke korrekt.	Dette afhænger af den tidligere optagelsesproces (disk/USB).
"NOT SUPPORT" kommer frem og sporet springes over.	Tjek, om sporet er i et format, der kan afspilles. (Side 31, 32)
"READING" bliver ved med at blinke.	<ul style="list-style-type: none"> Brug ikke for mange hierarkiplan og mapper. Genindlæs disk'en eller genmonter enheden (USB/iPod/ iPhone).
"UNSUPPORTED DEVICE" kommer frem.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, om den tilsluttede USB-enhed er kompatibel med denne enhed, og sørg for, at filsystemerne er i understøttede formater. (Side 32) Tilslut USB-anordningen.
"UNRESPONSIVE DEVICE" kommer frem.	Sørg for, at USB-enheten ikke fejler, og sæt USB-enheten til igen.
"USB HUB IS NOT SUPPORTED" kommer frem.	Denne enhed kan ikke understøtte en USB-lydenhed der er tilsluttet via en USB-hub.
"CANNOT PLAY" kommer frem.	Tilslut en USB-lydenhed der indeholder spilbare lydfiler.
<ul style="list-style-type: none"> Kilden skifter ikke til "USB", hvis du tilslutter en USB-anordning mens du lytter til en anden kilde. "USB ERROR" kommer frem 	<p>USB-porten trækker mere effekt end design-begrænsningen. Afbryd og tag USB-anordningen ud af forbindelse. Tænd derefter igen, og sæt USB-anordningen i forbindelse igen.</p> <p>Hvis dette ikke løser problemet, skal du slukke og tænde (eller nulstille enheden), inden du skifter den ud med en anden USB-enhed.</p>

Fejfinding

Symptom	Løsning	Symptom	Løsning	
CD/USB/iPod	iPod'en/iPhone'n tænder ikke eller virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller forbindelsen mellem enhed og iPod/iPhone. Frikobl og nulstil iPod/iPhone vha. total nulstilling. 	Telefonens lydkvalitet er dårlig.	<ul style="list-style-type: none"> • Reducer afstanden mellem apparatet og Bluetooth-anordningen. • Flyt bilen til et sted, hvor en bedre signalmodtagning kan opnås.
	"LOADING" kommer frem, når du indtaster søgefunktion ved at trykke på  .	Dette apparat forbereder stadig iPod/iPhone musiklisten. Indlæsning kan tage nogen tid, så prøv igen senere.	Stemmeopkaldsmetoden er ikke succesfuld.	<ul style="list-style-type: none"> • Brug stemmeopkaldsmetoden i mere stille omgivelser. • Reducer afstanden fra mikrofonen, når du siger navnet. • Sørg for, at den samme stemme som den registrerede stemmetag bruges.
	"NO DISC"	Indsæt en afspilningsdisk i diskåbningen.	Lyden afbrydes eller falder ud under afspilning af en Bluetooth-lydafspiller.	<ul style="list-style-type: none"> • Reducer afstanden mellem apparatet og Bluetooth-lydafspilleren. • Sluk og tænd derefter for apparatet og prøv at tilslutte igen. • Andre Bluetooth-anordningen kan være i gang med at slutte til apparatet.
	"NO DEVICE"	Tilslut en enhed (USB/iPod/iPhone), og skift kilden til USB/iPod/iPhone igen.	Den tilsluttede Bluetooth-lydafspiller kan ikke styres.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, om den tilsluttede Bluetooth-lydafspiller understøtter Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP). (Vi henviser til instruktionerne for din lydafspiller). • Tag Bluetooth-afspilleren ud af forbindelse og tilslut den igen.
	"MEMORY FULL"	Du har nået grænsen for maksimal opbevaring af din iPod/iPhone.	"PLEASE WAIT"	Apparatet forbereder sig på at bruge Bluetooth-funktionen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, skal du slukke og tænde for apparatet og derefter tilslutte anordningen igen.
	"DISCONNECTED"	USB er taget ud af forbindelse med hovedenheden. Bekræft venligst at anordningen er tilsluttet ordentligt via USB.	"NOT SUPPORT"	Den tilsluttede telefon understøtter ikke stemmegenkendelse eller telefonbogsoverførsel.
Spotify	"CONNECTING"	<ul style="list-style-type: none"> Tilsluttet via USB-indgang: Anordningen er sluttet til hovedenheden. Vent venligst. Tilsluttet via Bluetooth: Bluetooth er taget ud af forbindelse. Kontroller venligst Bluetooth-forbindelsen og bekræft, at både anordningen og enheden er parret til sluttet. 	"NO ENTRY"/"NO PAIR"	Der er ikke nogen registreret enhed tilsluttet/fundet via Bluetooth.
	"CHECK APP"	Spotify-applikationen er ikke ordentligt tilsluttet eller brugeren er ikke logget ind. Afslut Spotify-applikationen og genstart. Log derefter på din Spotify-konto.	"ERROR"	Prøv igen. Hvis "ERROR" kommer frem igen, skal du kontrollere, om anordningen understøtter den funktion, du har forsøgt.
Bluetooth®	Ingen Bluetooth-anordning findes.	<ul style="list-style-type: none"> Søg fra Bluetooth-anordningen igen. Nulstil enheden. (Side 4) 	"NO INFO"/"NO DATA"	Bluetooth-enhed kan ikke få kontaktoplysningerne.
	Bluetooth-parring kan ikke laves.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at du har indtastet den samme PIN-kode til både apparatet og Bluetooth-anordningen. Slet parring-informationen fra både apparatet og Bluetooth-anordningen, og udfør derefter parring igen. (Side 16) 		
	Der høres ekko eller støj under en telefonsamtale.	<ul style="list-style-type: none"> Juster mikrofonenhedens position. (Side 15) Kontroller indstillingen [ECHO CANCEL]. (Side 18) 		

Fejfinding

Symptom	Løsning
Bluetooth®	"H/W ERROR" Nulstil apparatet og forsøg igen. Hvis "H/W ERROR" kommer frem igen, bedes du konsultere det nærmeste service center.
	"SWITCHING NG" De tilsluttede telefoner understøtter muligvis ikke telefonskiftegenskaben.
	Bluetooth-forbindelsen mellem Bluetooth-enheden, og enheden, er ustabil. Slet den ubrugte, registrerede Bluetooth-enhed fra enheden. (Side 20)
	Intet svar fra Alexa efter stemmeindgangen. Amazon-skyen kunne ikke analysere stemmeindgangen.
AMAZON ALEXA	Forkert svar fra Alexa. Alexa misforstod hvad der blev sagt eller ikke fangede hele anmodningen eller den talte sætning. Prøv venligst igen. (Side 23)
	"DISCONNECTED" Sørg for at tilslutte din smartphone til enheden via Bluetooth. (Side 16)
	Ikke i stand til at oprette forbindelse eller genoprette forbindelse til Alexa mobilapplikation. <ul style="list-style-type: none">Sørg for, at enheden er tilsluttet via Bluetooth. Vælg lydenheden fra [AUDIO SELECT] i [BT MODE]. (Side 20)Udfør engangssopsætningen igen. Se "Opsætning for første gang" på side 22.Sluk og tænd derefter for apparatet og prøv at tilslutte igen.For iOS-enheden skal du kontrollere, at ALEXA-kilde eller iPod BT-kilde er valgt.

Hvis der stadig er problemer, skal enheden nulstilles. (Side 4)

Installation/Tilslutning

Dette afsnit er til den professionelle installatør.

For en sikkerheds skyld skal du overlade ledningsføring og montering til fagfolk. Kontakt forhandleren af bilradioer.

▲ ADVARSEL

- Enheden kan kun bruges med en 12V jævnstrømforsyning, negativ jord.
- Frakol batteriets negativ terminal før ledningsføring og montering.
- Tilslut ikke batterierledningen (gul) og tændingsledningen (rød) til bilchassiset eller jordledningen (sort) for at forhindre en kortslutning.
- Forhindring af kortslutning:
 - Isoler ikke-tilsluttede ledninger med vinyltape.
 - Sørg for at jorde denne enhed til bilens chassis igen efter installation.
 - Fastgør ledningerne med kabelklemmer og vkl vinyltape omkring de ledninger, der kommer i berøring med metaldele, for at beskytte ledningerne.

▲ FORSIGTIG

- Installer denne enhed i konsollen i din bil. Rør ikke ved metaldelene på denne enhed under og kort tid efter anvendelse af enheden. Metaldele såsom køleplade og kabinet bliver varme.
- Forbind ikke højttalerens \ominus ledninger med bilchassiset eller jordledningen (sort), og forbind dem ikke parallelt.
- Tilslut højttalere med en maks. effekt på over 50W. Hvis højttalerenes maks. effekt er under 50W, ændres indstillingen **[AMP GAIN]** for at undgå beskadigelse af højttalerne. (Side 25)
- Monter enheden i en vinkel på mindre end 30°.
- Hvis bilens ledningsnet ikke har en tændingsterminal, forbinder tændingsledningen (rød) med terminalen på bilens sikringsboks, som giver 12V jævnstrøm, der tændes og slukkes med tændingsnøglen.
- Hold alle kabler væk fra varmeafgivende metaldele.
- Kontroller, når enheden er installeret, at bremselamperne, avisering blinklyset, viskerne etc. på bilen fungerer ordentligt.
- Hvis sikringen springer, skal du først kontrollere, at ledningerne ikke berører bilens chassis, og derefter skifte den gamle sikring ud med en, der har den samme rating.

Installation/Tilslutning

Liste med dele til montering

(A) Forplade ($\times 1$)



(B) Panelholder ($\times 1$)



(C) Monteringshylster ($\times 1$)



(D) Ledningsnet ($\times 1$)



(E) Udtagningsnøgle ($\times 2$)




Grundlæggende fremgangsmåde

- Tag nogen ud af tændingskontakten, og frakobl derefter bilbatteriets \ominus -terminal.
- Forbind ledningerne korrekt.
Se "Ledningsføring" på side 38.
- Installer enheden i bilen.
Se følgende: "Montering af enheden (montering på instrumentbrættet)"
- Tilslut bilbatteriets \ominus -terminal.
- Tryk på ØSRC for at tænde for apparatet.
- Tag frontpladen af og nulstil apparatet inden for 5 sekunder.
(Side 4)


Montering af enheden (montering på instrumentbrættet)

1



Vend panelholderen som vist på illustrationen inden montering.
Fastgør på topsiden

2




2 Foretag den nødvendige ledningsføring. (Side 38)

(D)


Installation af enheden (uden monteringshylster)

- Fjern monteringshylsteret og panelholderen fra apparatet.
- Sæt hullerne i apparatet (på begge sider) ud for køretøjets monteringskonsole og fastgør apparatet med skruer (fås i handelen).



⚠ Brug kun de specifiserede skruer. Brug af forkerte skruer kan beskadige enheden.

Fjernelse af enheden




Installation/Tilslutning

Ledningsføring


Når der sluttet til en ekstern forstærker, skal dens jordledning sluttet til bilens karrosseri for at undgå at apparatet lidet skade.

Rear-udgang/3-vejs overgang: Diskanhøjttaler-udgang
Front-udgang/3-vejs overgang: Mellemtone-udgang
Subwooferudgang/3-vejs overgang: Woofer-udgang




Tilslutning af ISO-stik på visse VW/Audi eller Opel (Vauxhall) biler

Det kan blive nødvendigt at ændre ledningsføringen i det medfølgende ledningsnet som vist herunder.



Hvis din bil ikke har en ISO-terminal

Vi anbefaler at apparatet installeres med et specielt ledningsnet til din bil (fås i handelen) og at du af hensyn til sikkerheden overlader dette arbejde til en fagmand. Kontakt forhandleren af bilradioer.



* Det er også muligt at tilslutte en subwoofer direkte uden en ekstern subwoofer-forstærker. Se side 26 for indstillinger.

Specifikationer

Digital radio	Frekvensomåde	Bånd III 174,928 MHz — 239,200 MHz
	Følsomhed	-100 dBm
	Signal/støjforhold	80 dB
	Antennetilslutningstype	SMB
	Antenneudgangsspænding (11 V — 16 V)	12 V DC
	Antenne maks. strøm	< 100 mA
FM	Frekvensomåde	87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz trin)
	Brugbar følsomhed (S/N = 26 dB)	0,56 μ V/75 Ω (6,2 dBf)
	Dæmpningsfølsomhed (DIN S/N = 46 dB)	1,58 μ V/75 Ω
	Frekvensrespons (± 3 dB)	30 Hz — 15 kHz
	Signal/støjforhold (MONO)	68 dB
	Stereoseparation (1 kHz)	40 dB
AM (MB)	Frekvensomåde	531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz trin)
	Brugbar følsomhed (S/N = 20 dB)	28,5 μ V (29,1 dB μ)
AM (LB)	Frekvensomåde	153 kHz — 279 kHz (9 kHz trin)
	Brugbar følsomhed (S/N = 20 dB)	45 μ V (33,1 dB μ)

CD-afspiller	Laserdiode	GaAlAs
	Digital filter (D/A)	8 gange over sampling
	Spindelhastighed	500 opm — 200 opm (CLV)
	Wow & Flutter	Under målbar grænse
	Frekvensrespons (± 1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Total harmonisk forvrængning (1 kHz)	0,01 %
	Signal/støjforhold (1 kHz)	97 dB
	Dynamisk område	89 dB
	Kanaladskillelse	89 dB
	MP3 Dekodning	I overensstemmelse med MPEG-1/2 Audio Layer 3
	WMA Dekodning	I overensstemmelse med Windows Media Audio
	AAC Dekodning	AAC-LC „.aac“ filer
USB	USB Standard	USB 1.1, USB 2.0 (Højhastighed)
	Kompatible anordninger	Masselagerklasse
	Filsystem	FAT12/16/32
	Maks. forsyningsstrøm	DC 5 V \equiv 1,5 A
	Digital Filter (D/A) Converter	24 Bit
	Frekvensrespons (± 1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Signal/støjforhold (1 kHz)	98 dB
	Dynamisk område	93 dB
	Kanaladskillelse	87 dB

Specifikationer

USB	MP3 Dekodning	I overensstemmelse med MPEG-1/2 Audio Layer-3	Lyd	Maks. udgangseffekt	50 W × 4 eller 50 W × 2 + 50 W × 1 (Subwoofer = 4 Ω)
	WMA Dekodning	I overensstemmelse med Windows Media Audio		Fuld båndbredde effekt (ved mindre end 1 % THD (total harmonisk forvrængning))	22 W × 4
	AAC Dekodning	AAC-LC ".aac" ".m4a" filer		Højttalerimpedans	4 Ω — 8 Ω
	WAV Dekodning	Lineær PCM		Preout niveau/belastning	2 500 mV/10 kΩ
	FLAC Dekodning	FLAC filer, Op til 24 bit/96 kHz		Preout impedans	≤ 600 Ω
Ekstra	Frekvensrespons (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz	Generelt	Driftsspænding	12 V DC-bilbatteri
	Maks. indgangsspænding	1 000 mV		Installationsstørrelse (B × H × D)	182 mm × 53 mm × 156 mm
	Indgangsimpedans	30 kΩ		Nettovægt (inkluderer panelholder, monteringshylster)	1,3 kg
Bluetooth	Version	Bluetooth V4.2	Kan ændres uden varsel.		
	Frekvensområde	2,402 GHz — 2,480 GHz			
	RF-udgangseffekt (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAX), Effektklasse 2			
	Max. kommunikationsrækkevidde	Sigtelinie ca. 10 m (32,8 fod)			
	Parring	SSP (Secure Simple Pairing)			
	Profil	HFP1.7.1 (Hands-Free Profile) A2DP (Avanceret Audio Distribution Profil) AVRCP1.6.1 (Audio/Video Fjernbetjening Profil) PBAP (Telefonbog Adgang Profil) SPP (Seriel portprofil)			

Sisällyksessä

Ennen käyttöä	3	Vianmääritys.....	34
Perusseikat.....	3	Asennus/Liitää.....	36
Aloittaminen	4	Tekniset tiedot	39
1 Peruuta esitys			
2 Aseta kello ja päivämäärä			
3 Säädä perusasetukset			
Digitaalinen radio.....	6		
Analoginen radio	8		
CD/USB/iPod.....	10		
AUX.....	12		
Spotify	13		
Muiden sovellusten käyttäminen.....	14		
Bluetooth®	15		
Bluetooth - Liitäntä			
Bluetooth - Matkapuhelin			
Bluetooth - Audio			
AMAZON ALEXA.....	22		
Ääniasetukset.....	24		
Näytön asetukset.....	30		
Viitteet	31		
Kunnossapito			
Lisätietoja			
Vaihda näyttötiedot			

Tämän ohjekirjan käyttö

- Tässä käyttöoppaassa esitettyt näytöt ja etulevyt ovat esimerkkejä, joiden tarkoitus on selittää toimintoja. Tämän vuoksi ne voivat poiketa todellisista näytöistä tai etulevyistä.
- Käyttötoimet on selostettu pääasiassa käyttämällä päälevyn painikkeita.
- Selityksissä on käytetty englanninkielisiä merkintöjä. Näytökieli voidaan valita valikosta. (Sivu 5)
- [XX] osoittaa valitut kohdat.
- (Sivu XX) osoittaa, että viitetietoja on saatavilla mainitulla sivulla.



Tämä tuotteessa oleva symboli osoittaa, että käyttöoppaassa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.
Lue käyttöoppaan ohjeet huolellisesti.

Ennen käyttöä

TÄRKEÄÄ

- Varmista, että laitteen käyttö tulee tutuksi lukemalla tämä käyttöohje ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. On erityisen tärkeää lukea tässä käyttöohjeessa mainitut varoitukset ja huomautukset ja noudataa niitä.
- Säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten paikassa, josta se löytyy helposti.

VAROITUS

Älä tee mitään, mikä saattaa viedä huomiosi pois turvallisesta ajamisesta.

HUOMAUTUS

Äänenvoimakkuusasetus:


- Säädä äänenvoimakkuus niin, että voit kuulla auton ulkopuolelta tulevat äänet onnettomuuksien estämiseksi.
- Lasekäänenvoimakkuutta ennen digitaalilähteiden toistoa, etteivät kaiuttimet vaurioidu äänenvoimakkuuden noustessa äkillisesti.

Yleistä:

- Vältä ulkoisen laitteen käytöä, jos se vaarantaa ajoturvallisuuden.
- Varmista, että kaikki tärkeät tiedot on tuettu. Emme vastaa äänitetyjen tietojen menetyksestä.
- Oikosulun estämiseksi älä pane tai jätä metalliesineitä (kuten esimerkiksi kolikkoja tai metallisia työkaluja) laitteen sisään.
- Jos laserlinssille kertynyt kosteus aiheuttaa levyvirheen, ota levy pois ja odota, kunnes kosteus haittui pois.

Perusseikat

Etulevy




* Vain havainnollistamista varten.

Toimenpide	Etulevyssä
Kytke virta päälle	<ul style="list-style-type: none">Paina \odot SRC.Paina ja pidä painettuna virran katkaisemiseksi.
Säädä äänenvoimakkuutta	<ul style="list-style-type: none">Käännä äänenvoimakkuusnuppiä.Paina äänenvoimakkuusnuppiä äänen vaimentamiseksi tai toiston kytkemiseksi tauolle.Peruuta painamalla uudelleen.Äänenvoimakkuustaso palaa vaimennusta tai taukoa edeltävälle tasolle.
Valitse lähdde	<ul style="list-style-type: none">Paina \odot SRC toistuvasti.Paina \odot SRC ja käännä sitten äänenvoimakkuusnuppiä 2 sekunnin kuluessa.
Vaihda näyttötiedot	Paina \square - \diamond toistuvasti. (Sivu 33)

Kiinnitä



Irrota




Palautus



Nollaa laite 5 sekunnin kuluessa etulevyn irrottamisen jälkeen.

Aloittaminen



1 Peruuta esitys

Kun virta kytketään ensimmäistä kertaa (tai [FACTORY RESET] -valinta on [YES], katso sivu 5), näytössä näky: "CANCEL DEMO" ➔ "PRESS" ➔ "VOLUME KNOB"

- 1 Paina äänenvoimakkuusnappia. [YES] valitetaan alkuperäisestä varten.
- 2 Paina äänenvoimakkuusnappia uudelleen. "DEMO OFF" tulee näytöön.

2 Aseta kello ja päivämäärä

- 1 Paina ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse [CLOCK] käänämällä äänenvoimakkuusnappia ja paina sitten nappia.

Kellon asettaminen aikaan

- 3 Valitse [CLOCK ADJUST] käänämällä äänenvoimakkuusnappia ja paina sitten nappia.
- 4 Tee asetuksen käänämällä äänenvoimakkuusnappia ja paina sitten nappia. Aseta aika järjestyksessä "Tunti" ➔ "Minuutti".
- 5 Valitse [CLOCK FORMAT] käänämällä äänenvoimakkuusnappia ja paina sitten nappia.
- 6 Valitse [12H] tai [24H] käänämällä äänenvoimakkuusnappia ja paina sitten nappia.

Päivämäärän asettaminen

- 7 Valitse [DATE SET] käänämällä äänenvoimakkuusnappia ja paina sitten nappia.
- 8 Tee asetuksen käänämällä äänenvoimakkuusnappia ja paina sitten nappia. Aseta päivämäärä järjestyksessä "Päivä" ➔ "Kuukausi" ➔ "Vuosi".

Aloittaminen

9 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .

3 Sääädä perusasetukset

- 1 Paina  ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta käänämällä äänenvoimakkuusnupbia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnies haluamasi kohta on valittu tai käynnistetty.
- 4 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .

Oletus: [XX]

[SYSTEM]

[KEY BEEP] (Ei käytettäväissä, kun valitaan 3-teinen jakotaujuus.) (Sivu 26)
[ON]: Käynnistää näppäinäinen. ; [OFF]: Lopettaa.

[SOURCE SELECT]

[AM SRC]* [ON]: Ota AM käyttöön lähdevalinnassa. ; [OFF]: Ottaa pois käytöstä. (Sivu 8)

[SPOTIFY SRC]* [ON]: Ota SPOTIFY/SPOTIFY BT käyttöön lähdevalinnassa. ; [OFF]: Ottaa pois käytöstä. (Sivu 13)

[BT AUDIO SRC]* [ON]: Ota BT AUDIO käyttöön lähdevalinnassa. ; [OFF]: Ottaa pois käytöstä. (Sivu 21)

[BUILT-IN AUX]* [ON]: Ota AUX käyttöön lähdevalinnassa. ; [OFF]: Ottaa pois käytöstä. (Sivu 12)

[F/W UPDATE]

[UPDATE SYSTEM]/[UPDATE DAB]

**[F/W UP xxxx]/
[F/W UP xxxxx]** [YES]: Aloittaa laiteohjelmiston päivityksen parempaan versioon. ;
[NO]: Peruuttaa (päivitystä parempaan versioon ei ole käynnytetty).
Saat lisätietoja laiteohjelmiston päivitymisestä osoitteessa
<<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

[FACTORY RESET]

[YES]: Nollaa asetukset oletusarvoille (tallennettua asetusta lukuunottamatta). ;
[NO]: Peruuttaa.

[CLOCK]

[TIME SYNC] [ON]: Kelloaika säätyy automaattisesti DAB-signaalilta Clock Time (CT) -datan (kellonaika) avulla. ; [OFF]: Peruuttaa.

[CLOCK DISPLAY] [ON]: Kelloaika näkyy näytössä myös silloin, kun laitteen virta on kytketty pois päältä. ; [OFF]: Peruuttaa.

[ENGLISH]

[РУССКИЙ]

Valitse näytökieli valikoille ja musiikkitiedoiille, jos ne ovat käytettäväissä.
Oletusasetuksena on englanti [ENGLISH].

[FRANCAIS]

[DEUTSCH]

[DEMO MODE] [ON]: Aktivoi näytön esittelyn automaattisesti, jos mitään toimintoja ei suoriteta noin 15 sekunnin aikana. ; [OFF]: Lopettaa.

* Ei näy, kun vastaava lähde on valittu.


Digitaalinen radio

DAB-toiminnosta (Digital Audio Broadcasting)

DAB on eräs nykyään saatavilla olevista digitaalisista radiolähetysjärjestelmistä. Sen avulla saavutetaan digitaalinen, korkeatasoinen, häiriötön äänelaatu. Lisäksi sen avulla voidaan lähettää tekstiä, kuvia ja dataa.

Toisin kuin FM-lähetysissä, joissa kukaan ohjelma lähetetään omalla taajuudellaan, DAB yhdistää useampia ohjelmia (joista käytetään nimitystä "palvelu") yhden "kokonaisuuden" muodostamiseksi.

"Ensisijaisen komponentin" (pääradioasema) mukana on joskus "toissijainen komponentti", joka sisältää ylimääriäisiä ohjelmia tai muita tietoa.



- "DGTL"-merkkivalo palaa tasaisesti vastaanotettaessa digitaalista DAB-signaalia ja vilkkuu vastaanotettaessa RDS-signaalia.
- Yksikö vaihtaa automaattisesti DAB-hälytykseen, kun se vastaanottaa DAB-lähetysessä hälytyssignaalin.

Valmistelu:

- 1 Kytke (erikseen ostettava) DAB-antenni DAB-antenniliitintään. (Sivu 38)
- 2 Valitse DAB painamalla toistuvasti SRC .
- 3 Aloita palvelulistan (Service List) päivitys painamalla Q / D DAB-painiketta ja pitämällä se painettuna.
"DAB SORTING" näkyy ja päivitys alkaa.
Päivitys kestää noin 3 minuuttia. Keskeytys (esim. liikennetiedotus) ei ole mahdollista päivitysten aikana.

Palvelulistan päivityksen peruuttaminen: Paina Q / D DAB-painiketta ja pidä sitä painettuna uudelleen.

Etsi kokonaisuus

- 1 Valitse DAB painamalla toistuvasti SRC .
- 2 Etsi kokonaisuus automaattisesti painamalla $\text{◀◀} / \text{▶▶}$.
(tai)
Paina ja pidä painettuna $\text{◀◀} / \text{▶▶}$ kunnes "M" vilkkuu ja paina sitten toistuvasti etsiäksesi kokonaisuuden manuaalisesti.
- 3 Valitse kuunneltava palvelu (joko ensisijainen tai toissijainen) painamalla $\text{◀◀} / \text{▶▶}$.

Muistissa olevat asetukset

On mahdollista tallentaa 18 palvelua.

Tallenna palvelu

Palvelua kuunnettaessa...

- Paina ja pidä painettuna jotakin numeropainikkeista (1 – 6).
(tai)

- 1 Paina ja pidä painettuna äänenvoimakkuusnuppi, kunnes "PRESET MODE" vilkkuu.
- 2 Valitse esiviritysnumero käänämällä äänenvoimakkuusnuppi ja paina sitten nuppi.
Laite näyttää "MEMORY", kun palvelu on tallennettu.

Valitse tallennettu palvelu

Paina jotakin numeropainikkeesta (1 – 6).

- (tai)
- 1 Siirry DAB-valintatilaan painamalla Q / D DAB-painiketta.
 - 2 Valitse [PRST] (esivalinta) ensin kiertämällä ja sitten painamalla äänenvoimakkuusnuppi.
 - 3 Valitse esiviritysnumero käänämällä äänenvoimakkuusnuppi ja paina sitten nuppi.

Peruuta painamalla ja pitämällä painettuna Q / D DAB.

Digitaalinen radio

Valitse palvelu

- 1 Sirry DAB-aseman valintatilaan painamalla / DAB-painiketta.
- 2 Valitse [SRVC] (asemaluettelo) ensin kiertämällä ja sitten painamalla äänenvoimakkuusnupbia.
- 3 Valitse palvelu käantämällä äänenvoimakkuusnupbia ja paina sitten nupbia.

Peruuta painamalla ja pitämällä painettuna / DAB.

Valitse palvelu nimellä

- 1 Sirry DAB-aseman valintatilaan painamalla / DAB-painiketta.
- 2 Valitse [SRVC] (asemaluettelo) ensin kiertämällä ja sitten painamalla äänenvoimakkuusnupbia.
- 3 Valitse etsittävä kirjain painamalla / .
- 4 Valitse palvelu käantämällä äänenvoimakkuusnupbia ja paina sitten nupbia.

Peruuta painamalla ja pitämällä painettuna / DAB.

Mut asetukset

- 1 Paina * ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta käantämällä äänenvoimakkuusnupbia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nupbia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.
- 4 Poistu painamalla *.

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla / .

Oletus: [XX]

[TUNER SETTING]

- [RADIO TIMER] Kytkee radion tietynä aikana riippumatta sen hetkisestä läheestä.
- 1 [ONCE]/[DAILY]/[WEEKLY]/[OFF]: Valitse kuinka usein ajastin kytkeytyy.
 - 2 [FM]/[AM]/[DAB]: Valitse lähtö.
 - 3 [01] - [18] (FM-taajuuksille)/[01] - [06] (AM-taajuuksille)/[01] - [18] (DAB-taajuuksille): Valitse esiviritysasema.
 - 4 Asetet käynnistyspäivä* ja -aika.
Merkkivalo "①" sytyty, kun toiminto on valmis.

Radioajastin ei kytkeydy seuraavissa tapauksissa.

- Laite on kytetty pois päältä.
- [OFF] on valittu asetukselle [AM SRC] kohdassa [SOURCE SELECT] sen jälkeen, kun radioajastin on valittu AM-taajuuksille. (Sivu 5)

[AF SET]

[ON]:

Kuuneltaessa DAB-lähetystä...

Kytkee automaattisesti samaa ohjelmaa lähettävälle FM-lähetykselle, jos DAB-signaali heikkenee. Kun signaali taas voimistuu, DAB-ääni kytkeytyy uudelleen. Kuuneltaessa FM-lähetystä...

Kytkee automaattisesti samaa ohjelmaa lähettävälle DAB-läheelle (jos saatavilla);
[OFF]: Peruuttaa.

* Valittavissa vain kun [ONCE] tai [WEEKLY] on valittu vaiheessa 1.


Digitaalinen radio

[TI]	[ON]: Sallii laitteen kytketytä tilapäisesti liikennetiedotukselle, jos sellainen on käytettävissä (merkkivalo "TI" sytyy). ; [OFF]: Peruuttaa.
[PTY SEARCH]	Valitse PTY-koodi (katso seuraavaa "PTY-koodi tai Ohjelmatyyppi"). Jos verkossa on asema, joka lähetää valitsemasi PTY-koodin ohjelmaa, asema virittyy.
[DAB ANNOUCMNT]	[TRAVEL]/[WARNINGS]/[NEWS]/[WEATHER]/[EVENT]/[SPECIAL]/[RAD INFO]/[SPORTS]/[FINANCE]: Valitse käänämällä äänenvoimakkuusnuppi ja paina sitten nupbia. "x" näkyy käynnistetyn ilmoitusytypin edessä. Kytke automaattisesti miltä tahansa lähteeltä digitaalisen radion kokonaisuuksille, jotka lähetätään käynnistetyn ilmoitusytypin mukaista ohjelmaa. <ul style="list-style-type: none">• Useampi ilmoitus voidaan käynnistää samanaikaisesti.• Lopeta painamalla äänenvoimakkuusnuppi uudelleen ("x" sammuu).
[LIST UPDATE]	[UPDATE AUTO]: Päivittää automaattisesti DAB-palvelulistan, kun virta kyttää. ; [UPDATE MANUAL]: Päivitä DAB-palvelulista painamalla Q/D DAB-painiketta ja pitämällä se painettuna.
[PTY WATCH]	Laite kytkee automaattisesti miltä tahansa lähteeltä digitaalisen radion kokonaisuuksille, jotka lähetätään valitun tyyppin mukaista ohjelmaa. (Katso seuraavaa "PTY-koodi tai Ohjelmatyyppi"). [OFF]: Peruuttaa.
[DAB ANT POWER]	[ON]: Antaa virtaa DAB-antennille. ; [OFF]: Ei virtaa. Valitsee käytettäessä passiiviantennia ilman tehostinta.
[RELATED SERV]	[ON]: Mahdollista Soft-Link -toiminto, jotta voidaan kytkeä vaihtoehtoiselle palvelulle, jolla on erilainen audio-ohjelma kuin nykyinen audio-ohjelma. ; [OFF]: Ottaa pois käytöstä.

PTY-koodi tai Ohjelmatyyppi

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (musiikki), [ROCK M] (musiikki), [EASY M] (musiikki), [LIGHT M] (musiikki), [CLASSICS], [OTHER M] (musiikki), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musiikki), [OLDIES], [FOLK M] (musiikki), [DOCUMENT]

Analoginen radio



Yksikkö vaihtaa automaattisesti FM-hälytykseen, kun se vastaanottaa FM-lähetyksessä hälytyssignaalin.

Aseman haku

- 1 Valitse FM tai AM painamalla toistuvasti ⓂSRC.
- 2 Hae asema automaattisesti painamalla ↪/◀ / ▶/◀.
(tai)
Paina ja pidä painettuna ↪/◀ / ▶/◀ kunnes "M" vilkkuu ja paina sitten toistuvasti etsiäksesi aseman manuaalisesti.

Muistissa olevat asetukset

Voit tallentaa enintään 18 asemaa FM-taajuuksille ja 6 asemaa AM-taajuuksille.

Aseman tallennus

Asemaa kuunneltaessa...

Paina ja pidä painettuna jotakin numeropainikkeesta (1 – 6).
(tai)

- 1 Paina ja pidä painettuna äänenvoimakkuusnupbia, kunnes "PRESET MODE" vilkkuu.
- 2 Valitse esivirityksenumeron käänämällä äänenvoimakkuusnupbia ja paina sitten nupbia.
Laite näyttää "MEMORY", kun asema on tallennettu.

Analoginen radio

■ Valitse tallennettu asema

Paina jotakin numeropainikkeista (1 – 6).
(tai)

- 1 Paina **Q/⌚**.
- 2 Valitse esiviritysnumero käänämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.

Muut asetukset

- 1 Paina **⌚·⊗** ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta käänämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valittuissa kohteissa mainittuja ohjeita.
- 4 Poistu painamalla **⌚·⊗**.

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla **Q/⌚**.

Oletus: **[XX]**

[TUNER SETTING]

[RADIO TIMER]

Katsosivulta 7.

[SSM]

[SSM 01–06]/[SSM 07–12]/[SSM 13–18]: Voit esivirittää automaattisesti korkeintaan 18 asemaa FM-taajuusalueelle. "SSM" lakkaa vilkkumasta, kun ensimmäiset 6 asemaa on tallennettu. Valitse **[SSM 07–12]/[SSM 13–18]** ja tallenna seuraavat 12 asemaa.

[LOCAL SEEK]

[ON]: Etsii vain FM-asemat, joiden vastaanotto on hyvä. ; **[OFF]:** Peruuttaa.

- Tehdyt asetukset ovat voimassa vain valitulle lähteelle/asemalle. Kun lähde/asema muutetaan, asetukset on tehtävä uudelleen.

[IF BAND]

[AUTO]: Lisää virittimen valintatarkkuutta vierekkäisten FM-asemien kohinan vähentämiseksi. (Stereovaikutelma saatetaan menettää.) ; **[WIDE]:** Vierekkäisillä FM-taajuuksilla lähettävät asemat voivat aiheuttaa häiriötä, mutta äänen laatu pysyy hyvinä ja stereovaikutelma säilyy.

[MONO SET]	[ON]: FM-vastaanotto paranee, mutta stereofekti häviää. ; [OFF]: Peruuttaa.
[NEWS SET]*	[ON]: Laite kytkeytyy väliaikaisesti uutisohjelmalle, jos sellainen on saatavilla. ; [OFF]: Peruuttaa.
[REGIONAL]*	[ON]: Kytkee toiselle asemalle vain erityisellä alueella, jolla käytetään "AF"-säätiöä. ; [OFF]: Peruuttaa.
[AF SET]*	[ON]: Etsii automaattisti toisen aseman, joka lähettää samaa ohjelmaa samassa Radio Data System -verkossa ja jolla on parempi kuuluvuus, jos nykyinen kuuluvuus on heikko. ; [OFF]: Peruuttaa.
[TI]*	[ON]: Sallii laitteen kytkeytyä tilapäisesti liikennetiedotukselle, jos sellainen on käytettäväissä (merkkivalo "TI" sytyy). ; [OFF]: Peruuttaa. <ul style="list-style-type: none">• AM-kaistan [TI] on tarkoitettu vain liikennetiedotuksen keskeyttämiseen DAB-lähteelle.
[PTY SEARCH]*	Valitse PTY-koodi (katso seuraavaa "PTY-koodi"). Jos verkossa on asema, joka lähettää valitsemasi PTY-koodin ohjelmaa, asema virrityy.


* Valittavana vain käytettäessä FM-lähettää.

PTY-koodi

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (musiikki), [ROCK M] (musiikki), [EASY M] (musiikki), [LIGHT M] (musiikki), [CLASSICS], [OTHER M] (musiikki), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musiikki), [OLDIES], [FOLK M] (musiikki), [DOCUMENT]


CD/USB/iPod

Levyn asettaminen



Lähde muuttuu automaattisesti CD, ja toisto alkaa.


Yhdistää USB-laitte



Lähde muuttuu automaattisesti USB, ja toisto alkaa.

* Kun kaapelia ei käytetä, älä jätä sitä autoon.

Liitä iPod/iPhone




Lähde muuttuu automaattisesti iPod USB, ja toisto alkaa.

- iPod/iPhone voidaan liittää myös Bluetoothilla. (Sivu 16)

* Kun kaapelia ei käytetä, älä jätä sitä autoon.

Perustoiminnot



Valittavissa oleva lähde:

CD/USB/iPod USB tai iPod BT

Toimenpide	Etulevyssä
Kelaus taaksepäin/ pikakelaus eteenpäin	Paina / ja pidä se painettuna.
Raidan/tiedoston valinta	Paina / .
Kansion valinta*1	Paina / .
Toistosoitto*2	Paina toistuvasti. [TRACK REPEAT]/[ALL REPEAT]: Audio CD [TRACK REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT]: MP3-/WMA-/AAC-/WAV-/FLAC-tiedosto [REPEAT ONE]/[REPEAT ALL]/[REPEAT OFF]: iPod
Satunnaissoitto*2	Paina toistuvasti. [ALL RANDOM]/[RANDOM OFF]: Audio CD [FOLDER RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF]: MP3-/WMA-/AAC-/WAV-/FLAC-tiedosto [SHUFFLE OFF]/[SHUFFLE ON]: iPod

*1 CD: Vain MP3-/WMA-/AAC-tiedostolle. Tämä ei toimi iPodille.

*2 iPod: Toimii vain kun [HEAD MODE] on valittu.

Valitse musiikin asema

Kun olet USB-lähteellä, paina 5MODE toistuvasti.

Seuraavaan asemaan tallennetut kappaletut toistuvat.

- Älypuhelimen valittu sisäinen tai ulkoinen muisti (massamuistilaite).
- Moniasemaisen laitteen valittu asema.

Valitse säätmömuoto

Kun lähteenä on iPod USB (tai iPod BT), paina 5MODE toistuvasti.

[HEAD MODE]: iPod/iPhone-laitteen säättö täästää laitteesta.

[IPHONE MODE]: iPod/iPhone-laitteen säättö itse iPod/iPhone-laitteesta. Tällä yksiköllä on silti mahdollista suorittaa toisto/tauko, tiedoston ohitus sekä siirtyä tiedostossa nopeasti eteenpäin ja nopeasti taaksepäin.

Valitse toistettava tiedosto

Kansiosta tai luettelosta

• iPodille: toimii vain kun [HEAD MODE] on valittu.

- 1 Paina .
- 2 Valitse kansioluettelo käänämällä äänenvoimakkuusnuppi ja paina sitten nupbia.
- 3 Valitse tiedosto käänämällä äänenvoimakkuusnuppi ja paina sitten nupbia.

Valitun tiedoston toisto alkaa.

CD/USB/iPod

Pikaetsintä (käytettävässä vain CD- ja USB-lähteille)

Jos tiedostoja on paljon, niiltä voidaan etsiä nopeasti.

- 1 Paina .
- 2 Valitse kansio/luettelo kääntämällä äänenvoimakkuusnuppija ja paina sitten nuppija.
- 3 Selaa listaan nopeasti kääntämällä äänenvoimakkuusnuppija.
- 4 Valitse tiedosto kääntämällä äänenvoimakkuusnuppija ja paina sitten nuppija.

Valitun tiedoston toisto alkaa.

Aakkosellinen haku (käytettävässä ainoastaan kun lähteenä toimii iPod USB ja iPod BT)

Tiedosto voidaan etsiä ensimmäisen merkin avulla.

- iPodille: toimii vain kun [HEAD MODE] on valittu. (Sivu 11)

- 1 Paina .
- 2 Valitse luettelo ensin kiertämällä äänenvoimakkuusnuppija ja sitten painamalla nuppija.
- 3 Paina  /  tai ja käänny äänenvoimakkuusnuppija nopeasti halutun merkin valintaa varten (A – Z, 0 – 9, OTHERS).
Valitse "OTHERS", jos ensimmäinen merkki on muu kuin A – Z, 0 – 9.
- 4 Aloita haku painamalla äänenvoimakkuusnuppija.
Näyttöön tulee tiedostoja, joiden nimissä on haettuja tai vastaavia merkkejä (akkosjärjestyksessä).
- 5 Valitse tiedosto kääntämällä äänenvoimakkuusnuppija ja paina sitten nuppija.

Valitun tiedoston toisto alkaa.

- Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukseelle painamalla .
- Peruuta painamalla ja pitämällä painettuna .

AUX

Voit kuunnella musiikkia kannettavalta audiosoitimelta lisätulon liittimen kautta.

Valmistelu:

Valitse [ON] asetukselle [BUILT-IN AUX] kohdassa [SOURCE SELECT]. (Sivu 5)

Aloita kuunteleminen

- 1 Liitä kannettava audiosointi (erikseen hankittava).

3,5 mm stereo mini-liitin
(joska "L"-muotoinen liitin) (erikseen hankittava)



Kannettava audiosointi

Lisätulon liitin

- 2 Valitse AUX painamalla toistuvasti .

- 3 Kytke virta kannettavaan audiosoitimeen ja aloita toisto.



Käytä 3-liitinpistokkeista stereominipistoketta parasta mahdollista äänilähtöä varten.

Spotify


Voit kuunnella Spotify-palvelua iPhonella/iPod touchilla (Bluetoothin tai USB-tuloliitännän kautta) tai Android-laitteella (Bluetoothin kautta).

Valmistelu:

- Asenna laitteeseesi (iPhone tai iPod touch tai Android-laitte) Spotify-sovelluksen uusin versio. Luo sen jälkeen tili ja kirjaudu Spotify-palveluun.
- Valitse [ON] asetukselle [SPOTIFY SRC] kohdassa [SOURCE SELECT]. (Sivu 5)

Aloita kuunteleminen

- Käynnistä Spotify-sovellus laitteellasi.
- Litä laiteesi USB-tuloliittimeen.



Voit myös liittää iPhoneen/iPod touchin tai Android-laitteen Bluetooth-yhteyden kautta. (Sivu 16)
• Kun muodostat yhteyden Bluetooth-yhteyden kautta varmista, että USB-tuloliitännässä ei ole laitetta.

- Valitse SPOTIFY (iPhone tai iPod touch) tai SPOTIFY BT (Android-laitte) painamalla toistuvasti ØSRC.
Lähetyks alkaa automaattisesti

* Kun kaapelia ei käytetä, älä jätä sitä autoon.

Toimenpide	Etulevyssä
Toisto/tauko	Paina äänenvoimakkuusnupbia.
Ohita kappale	Paina $\text{I}\blacktriangleleft\blacktriangleleft^*$ 1 / $\text{I}\triangleright\triangleright$.
Valitse peukalo ylös tai peukalo alas*2	Paina $2\blacktriangle$ / $1\blacktriangledown$.
Aava radio	Paina 5 ja pidä se painettuna.
Toistosoitto*3	Paina 4C toistuvasti. [ALL REPEAT], [ONE REPEAT]*1, [REPEAT OFF]
Satunnaissoitto*3	Paina 3D toistuvasti*1. [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

*1 Käytettävissä ainoastaan käyttäjille, joilla on premium-tili.

*2 Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan Radion kappaleille. Jos valitse peukalon alas, soitin hypää nykyisen kappaleen yli.

*3 Käytettävissä ainoastaan Soittolistan kappaleille.

Tallenna suosikkikappaleen tiedot

Samalla kun kuuntelet Radiota Spotify-palvelussa...

Paina ja pidä painettuna äänenvoimakkuusnupbia.

Laitte näyttää ilmoituksen "SAVED" ja tiedot on tallennettu Spotify-tilisi "Your Music (Oma musiikki)" - tai "Your Library (Oma kirjasto)" -palveluun.

Poista tallennus samalla tavalla.

Laitte näyttää ilmoituksen "REMOVED" ja tiedot on poistettu Spotify-tilisi "Your Music (Oma musiikki)" - tai "Your Library (Oma kirjasto)" -palvelusta.

Spotify

Kappaleen tai aseman haku

- 1 Paina .
- 2 Valitse listatyyppi käänämällä äänenvoimakkuusnuppija ja paina sitten nupbia.
Näytettävät listatyypit vaihtelevat Spotifyn lähettämistä tiedoista riippuen.
- 3 Valitse haluamasi kappale tai asema käänämällä äänenvoimakkuusnuppija ja paina sitten nupbia.
Voit selata listaan nopeasti käänämällä äänenvoimakkuusnuppija nopeasti.

Peruuta painamalla ja pitämällä painettuna .

Muiden sovellusten käyttäminen

JVC Remote -sovellus

Voit ohjata JVC-autovastaanointia iPhoneelta/iPod touchilta (Bluetoothin tai USB-tuloliittännän kautta) tai Android-laitteelta (Bluetoothin kautta) JVC Remote -sovelluksen avulla.

- Katso lisätietoja osoitteesta <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

Valmistelu:

Asenna laitteeseesi JVC Remote-sovelluksen uusin versio ennen yhdistämistä.

JVC Remote -sovelluksen käytön aloittaminen

- 1 Käynnistä JVC Remote-sovellus laitteellasi.
- 2 Liitä laite:
 - Android-laitte:
Muodosta Android-laitteesta tämän laiteparin Bluetoothin kautta. (Sivu 16)
 - iPhone/iPod touch:
Liitä iPhone/iPod touch USB-tuloliittään. (Sivu 10)
(tai)
Muodosta iPhonesta/iPod touchista tämän laiteparin Bluetoothin kautta. (Sivu 16)
(Varmista ettei USB-tuloliittintä ole yhdistetty muuhun laitteeseen.)
- 3 Valitse käytettävä laite valikosta.
Kato seuraavaa "Asetukset JVC Remote-sovelluksen käyttämistä varten".
Oletusasetuksena on englanti [ANDROID]. Käytä iPhonea/iPod touchia valitsemalla [IOS]-kohtaan [YES]. (Sivu 15)

Asetukset JVC Remote-sovelluksen käyttämistä varten

- 1 Paina  ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta käänämällä äänenvoimakkuusnuppija (sivu 15) ja paina sitten nupbia.

Muiden sovellusten käyttäminen

- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluamasi kohta on valittu tai käynnistetty.
- 4 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla /.

Oletus: [XX]

[REMOTE APP]

[SELECT] Valitse laite ([IOS] tai [ANDROID]), jolla käytät sovellusta.

[IOS]

[YES]: Valitsee iPhoneen/iPod touchin käyttämään sovellusta Bluetoothin tai liitetyn USB-tuloliittimän kautta. ; [NO]: Peruuttaa.

Jos [IOS] on valittuna, valitse iPod BT -lähde (tai iPod USB -lähde, jos iPhone/ iPod touch on kytketty USB-tuloliittimen kautta) aktivoidaksesi sovellus.

- Sovelluksen liitäntä keskeytetään tai katkaistaan, jos:
 - Vaihdat iPod-BT-lähteestä mihin tahansa toistolähteeseen, joka on liitetty USB-tuloliittimeen.
 - Vaihdat iPod-USB-lähteestä iPod-BT-lähteeseen.

[ANDROID]

[YES]: Valitsee Android-laitteen käyttämään sovellusta Bluetoothin kautta.; [NO]: Peruuttaa.

[ANDROID LIST]

Valitsee luettelosta käytettävän Android-laitteen.

- Tulee näkyviin vain, kun [SELECT]-kohdan [ANDROID] on asetettu tilaan [YES].

[STATUS]

Näyttää valitun laitteen tilan.

[IOS CONNECTED]: Voit käyttää sovellusta Bluetoothin tai USB-tuloliittimän kautta liitettyllä iPhoneella/iPodilla.

[IOS NOT CONNECTED]: Mitään IOS-laitetta ei ole liitetty käyttämään sovellusta.

[ANDROID CONNECTED]: Voit käyttää sovellusta Bluetoothin kautta liitettyllä Android-laitteella.

[ANDROID NOT CONNECTED]: Mitään Android-laitetta ei ole liitetty käyttämään sovellusta.

Bluetooth®

- Matkapuhelimen Bluetooth-version sekä käyttöjärjestelmä- ja latoehjelmistoversioon mukaan Bluetooth-toiminnot voivat olla toimimatta tämän laitteen kanssa.
- Suorita seuraavat toimenpiteet ottamalla laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön.
- Signaalin tila riippuu ympäristöstä.

Bluetooth — Liitäntä


Tuetut Bluetooth-profiilit

- Hands-Free -profiili (HFP)
- Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP)
- Audio/Video Remote Control -profiili (AVRCP)
- Sarjaporttiprofiili (SPP)
- Phonebook Access -profiili (PBAP)

Tuetut Bluetooth-koodekit

- Apukaiastakoodekki (SBC)
- Edistynyt audiokoodaus (AAC)

Liitä mikrofoni



Bluetooth-laitteen yhdistäminen ja liittäminen ensimmäistä kertaa

- 1 Kytke laitteen virta painamalla SRC.
- 2 Etsi ja valitse vastaanottimesi nimi ("KD-DB912BT") Bluetooth-laitteessa. "BT PAIRING"-vilkku näytössä.
 - Joillakin Bluetooth-laitteilla on näppäiltävä henkilökohtainen tunnuskoodi (PIN) ensin haun jälkeen.
- 3 Suorita (A) tai (B) riippuen siitä mikä näkyy näytössä.Joillakin Bluetooth-laitteita yhdistämisen toimenpidevaiheet saattavat poiketa alla kuvatuista.
 - (A) "Laitteen nimi" → "XXXXXX" → "VOL – YES" → "BACK – NO"
"XXXXXX" on 6-numeroinen tunnussana, joka luodaan satunnaisesti kunkin yhdistämisen aikana.
 - [1] Varmista, että yksikössä ja Bluetooth-laitteessa näkyvät tunnussanat ovat samat.
 - [2] Varmista tunnussana painamalla äänenvoimakkuusnuppi.
 - [3] Varmista tunnussana Bluetooth-laitteella.
 - (B) "Laitteen nimi" → "VOL – YES" → "BACK – NO"
 - [1] Aloita yhdistäminen painamalla äänenvoimakkuusnuppi.
 - [2] • Jos "PAIRING" → "PIN 0000" vierii näytössä, näppäile PIN-koodi "0000" Bluetooth-laitteeseen.
PIN-koodi voidaan muuttaa halutuksi ennen yhdistämistä. (Sivu 20)
 - Jos vain "PAIRING" näkyy, varmista yhdistäminen käyttämällä Bluetooth-laitetta.

"PAIRING COMPLETED" näkyy, kun yhdistäminen on suoritettu ja palaa, kun Bluetooth-yhteys on muodostettu.

- -merkkivalo syttyy ilmoittaaan kytketyn laitteen akun varauksen. Tietoa näytöllä näkyvästä akun ja signaalin voimakkuudesta on myös sivun 30 kohdassa [FORMAT].

- Tämä yksikkö tukee muotoa Secure Simple Pairing (SSP).
- Yhteensä voidaan rekisteröidä (yhdistää) jopa viisi laitetta.
- Kun yhdistäminen on suoritettu, Bluetooth-laitte pysyy rekisteröitynä yksikössä vaikka yksikkö nollataan. Yhdistetyn laitteen poisto, katso **[DEVICE DELETE]** sivulla 20.
- Korkeintaan kaksi Bluetooth-puhelinta ja yksi Bluetooth-audiolaitte voidaan liittää milloin tahansa. Liitä tai irrota muistin tallennettu laite katsomalla **[BT MODE]**-kohdasta **[PHONE SELECT]** tai **[AUDIO SELECT]**. (Sivu 20)
Kuitenkin, kun käytät BT AUDIO -lähettää, voit liittää viisi Bluetooth-audiolaitetta ja vaihtaa näiden välillä. (Sivu 21)
- Jotkut Bluetooth-laitteet eivät liity automaatisesti järjestelmään yhdistämisen jälkeen. Liitä laite yksiköön manuaalisesti.
- Kun akun varaus alkaa liitettyssä Bluetooth-laitteessa loppumaan, näytetään "Laitteen nimi" → "LOW BATTERY".
- Katso lisähjeita Bluetooth-laitteen mukana tulleista ohjeista.


Automaattinen yhdistäminen

Kun iPhone/iPod touch liitetään USB-tuloliitintään, laiteparin muodostamispyyntö (Bluetoothin kautta) käynnisty automaattisesti, jos **[AUTO PAIRING]** -valintana on **[ON]**. (Sivu 20)

Yhdistä painamalla äänenvoimakkuusnuppi, kun olet varmistannut laitteen nimen.

Bluetooth®

Bluetooth — Matkapuhelin



Soittoon vastaanaminen

Kun puhelu on tulossa:

- Painikkeet vilkkuvat värillä, joka on valittu kohdassa **[RING COLOR]**. (Sivu 18)
- Laite vastaa puhelun automaatisesti, jos **[AUTO ANSWER]** on säädetty valitulle ajalle. (Sivu 18)

Puhelun aikana:

- Painikkeet lakkavat vilkkumasta ja palavat värillä, joka on valittu kohdassa **[RING COLOR]**. (Sivu 18)
- Jos yksiköstä katkaistaan virta tai etulevy irrotetaan, Bluetooth katkaistaan.

Liiitetystä puhelimesta riippuen seuraavat toiminnot saattavat olla erilaisia tai ne eivät väältämättä ole käytettävissä.

Toimenpide	Etulevyssä
Esimmäinen tuleva puhelu...	
Puheluun vastaanminen	Paina ← VOICE tai äänenvoimakkuusnuppi.
Puhelun hylkääminen	Paina ja pidä painettuna ← VOICE tai äänenvoimakkuusnuppi.
Puhelun lopettaminen	Paina ja pidä painettuna ← VOICE tai äänenvoimakkuusnuppi.
Puhuttaessa ensimmäiseen tulevaan puheluun...	
Vastaa toiseen tulevaan puheluun ja laita nykyinen puhelu pitoon	Paina ← VOICE tai äänenvoimakkuusnuppi.
Toisen tulevan puhelun hylkääminen	Paina ja pidä painettuna ← VOICE tai äänenvoimakkuusnuppi.
Kun kaksi puhelua on meneillään...	
Lopeta nykyinen puhelu ja jatka pidossa olevaa puhelua	Paina ja pidä painettuna ← VOICE tai äänenvoimakkuusnuppi.
Vaihda nykyistä ja pidossa olevaa puhelua	Paina ← VOICE .
Säädä puhelimen äänenvoimakkuus*1 [00] – [35] (Oletus: [15])	Käännä äänenvoimakkuusnuppija puhelun aikana.
Hands free -tilan ja ykstyisen puhelutilan vaihtaminen*2	Paina Q/↙ soiton aikana.

*1 Säätö ei vaikuta muiden lähteiden äänenvoimakkuuteen.

*2 Käyttötöimet vaihtelevat riippuen liitetystä Bluetooth-laitteesta.

Bluetooth®

■ Äänelaadun parantaminen

Puhulessasi puhelimeissa...

- 1 Paina  ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnas haluamasi kohta on valittu tai käynnistetty.
- 4 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .

Oletus: [XX]

[MIC GAIN]	[LEVEL -10] – [LEVEL +10] (<u>[LEVEL -04]</u>): Mikrofonin herkkyys suureneeta numeroon suuretessa.
[NR LEVEL]	[LEVEL -05] – [LEVEL +05] (<u>[LEVEL 00]</u>): Säädä kohinanvaimennuksen tasoa niin, että puhelinkeskustelun aikana kuuluu mahdollisimman vähän kohinaa.
[ECHO CANCEL]	[LEVEL -05] – [LEVEL +05] (<u>[LEVEL 00]</u>): Säädä kaiun peruutuksen viiveaika kunnes pienin kaiku kuuluu puhelinkeskustelun aikana.

■ Tee puhelun vastaanottamista varten tarvittavat asetukset

- 1 Kytke Bluetooth-tila painamalla -VOICE.
- 2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnas haluamasi kohta on valittu tai käynnistetty.

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .

Oletus: [XX]

[SETTINGS]

[AUTO ANSWER]	[01 SEC] – [30 SEC]: Vastaava tulevaan puheluun automaattisesti valittuna aikana (sekunnit). ; [OFF]: Peruuttaa.
[RING COLOR]	[COLOR 01] – [COLOR 49] (<u>[COLOR 08]</u>): Valitsee valaistuksen väriin painikkeille, jotka palavat tulevan puhelon ja puhelun aikana. ; [OFF]: Peruuttaa.

Puhelun soittaminen

On mahdollista soittaa soittohistoriasta, puhelinluettelosta tai valitsemalla numero. Soitto äänen avulla on myös mahdollista, jos matkapuhelimeissa on tämä toiminto.

- 1 Kytke Bluetooth-tila painamalla -VOICE.
"(Ensimmäisen laitteen nimi)" tulee näkyviin.
 - Jos kaksi Bluetooth-puhelinta liitetään, paina -VOICE uudelleen vaihtaaaksesi toiseen puhelimeen.
"(Toisen laitteen nimi)" tulee näkyviin.
- 2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (sivu 19) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnas haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .

Bluetooth®

[RECENT CALL]

(Valitavissa vain silloin kun puhelin tukee muotoa PBAP)

- 1 Valitse nimi tai puhelinnumero painamalla äänenvoimakkuusnuppi.
 - "<"osoittaa vastaanottettua puhelua, ">"osoittaa soitettua puhelia, "M" osoittaa vastaanottaa jäänyttä soittoa.
 - "NO HISTORY" näky, jos tallennetta soittohistoriaa tai soittonumeroa ei ole.
- 2 Soita painamalla äänenvoimakkuusnuppi.

[PHONEBOOK]

(Valitavissa vain silloin kun puhelin tukee muotoa PBAP)

- 1 Paina 2▲ / 1▼ halutun merkin valintaan varten (A – Z, 0 – 9 ja OTHERS).
 - "OTHERS" näky, jos ensimmäinen merkki on muu kuin A – Z, 0 – 9.
- 2 Valitse nimi käantämällä äänenvoimakkuusnuppi ja paina sitten nuppiä.
- 3 Valitse puhelinnumero käantämällä äänenvoimakkuusnuppi ja soita sitten painamalla nuppiä.
 - Käytä puhelinmuistista tähän laitteeseen kanssa sallimalla käyttöoikeudet älypuhelimeen tai siirrä älypuhelimesta. Menettelytapa voi erota kuvastusta liitetyn puhelimen mukaan.
 - Tämä laite pystyy näyttämään vain kirjaimia, joissa ei ole aksenttiimerkkejä. (Aksentillista varustetut kirjaimet kuten "Ü" näkyvät muodossa "U")

[DIAL NUMBER]

- 1 Valitse numero (0 – 9) tai merkki (#, +) käantämällä äänenvoimakkuusnuppi.
- 2 Siirrä näppäilykohta painamalla ▶◀ / ▶▶. Toista vaiheita 1 ja 2 kunnes puhelinnumero on näppäiltyn.
- 3 Soita painamalla äänenvoimakkuusnuppi.

[VOICE]

Sano sen kontaktin nimi, jolle haluat soittaa tai sano äänikomento säätääksesi puhelimen toimintoja. (Katso myös seuraava kohta "Puhelin soittaminen käantämällä äänentunnistusta".)

Puhelin soittaminen käantämällä äänentunnistusta

- 1 Ota liitetyn puhelimen äänentunnistus käyttöön pitämällä ↳-VOICE -näppäin alhaalla.
 - 2 Sano sen kontaktin nimi, jolle haluat soittaa tai sano äänikomento säätääksesi puhelimen toimintoja.
- Tuettu äänitunnistustoiminto on erilainen eri puhelimeissa. Katso tarkemmat tiedot liitetyn puhelimen käyttöohjeista.

Tallenna kontakti muistiin

On mahdollista tallentaa 6 kontaktia numeropainikkeille (1 – 6).

- 1 Kytke Bluetooth-tila painamalla ↳-VOICE.
- 2 Valitse [RECENT CALL], [PHONEBOOK] tai [DIAL NUMBER] käantämällä äänenvoimakkuusnuppi ja paina sitten nuppiä.
- 3 Valitse kontakti käantämällä äänenvoimakkuusnuppi tai näppäile puhelinnumero.
Jos kontakti on valittu, ota puhelinnumero näkyviin painamalla äänenvoimakkuusnuppi.
- 4 Paina ja pidä painettuna jotakin numeropainikkeesta (1 – 6). "MEMORY P(valitse esiviritysnumero)" näky, kun kontakti on tallennettu.

Poista yhteystieto esiviritysmuistista valitsemalla [DIAL NUMBER] vaiheessa 2, tallentamalla tyhjä numero vaiheessa 3 ja siirtymällä vaiheeseen 4.

Soittaminen tallennettuun numeroon

- 1 Kytke Bluetooth-tila painamalla ↳-VOICE.
- 2 Paina jotakin numeropainikkeesta (1 – 6).
- 3 Soita painamalla äänenvoimakkuusnuppi.
"NO PRESET" näky, jos yhtään yhteystietoa ei ole tallennettu.

Bluetooth-tilan asetukset

- 1 Paina ⌂-▢ ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta käantämällä äänenvoimakkuusnuppi (sivu 20) ja paina sitten nuppiä.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.
- 4 Poistu painamalla ⌂-▢.

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla Q/▢.

Oletus: [XX]

[BT MODE]	
[PHONE SELECT]	Valitsee liitettyän tai irrotettavan puhelimen tai audiolaitteen. "X" näkytä laitteineen nimen edessä, kun laite on liitetty. ">" näkytä tallä hetkellä toistettavan audiolaitteen edessä.
[AUDIO SELECT]	• Korkeintaan kaksi Bluetooth-puhelinta ja yksi Bluetooth-audiolaitte voidaan liittää yhtä aikaa.
[DEVICE DELETE]	1 Valitse poistettava laite käytämällä äänenvoimakkuusnuppija ja paina sitten nupbia. 2 Valitse [YES] tai [NO] käytämällä äänenvoimakkuusnuppija ja paina sitten nupbia.
[PIN CODE EDIT] (0000)	Muuttaa PIN-koodin (korkeintaan 6 numeroa). 1 Valitse numero käytämällä äänenvoimakkuusnuppija. 2 Siirrä näppäilykohtta painamalla ↵ / ↶. Toista vaiheita 1 ja 2 kunnes PIN-koodi on näppäiltyn. 3 Varmista painamalla äänenvoimakkuusnuppija.
[RECONNECT]	[ON]: Laite liitetään automaattisesti uudelleen, kun viimeksi liitetty Bluetooth-laitte on yhteysetäisyysdellä. ; [OFF]: Peruuttaa.
[AUTO PAIRING]	[ON]: Laite yhdistetään automaattisesti tuetun Bluetooth-laitteen (iPhone/iPod touch) kanssa, kun se liitetään USB-tulolittimeen. Liitetyn laitteen käyttöjärjestelmästä riippuen tämä toiminto ei kenties toimi. ; [OFF]: Peruuttaa.
[INITIALIZE]	[YES]: Nollaa kaikki Bluetooth-asetukset (mukaan lukien tallennetut yhdistystiedot, puhelinmuistion jne.) ; [NO]: Peruuttaa.
[INFORMATION]	[MY BT NAME]: Näyttää vastaanottimen nimen ("KD-DB912BT"). ; [MY ADDRESS]: Näyttää tämän yksikön osoitteen.

Bluetooth-yhteensopivuuden tarkastusmuoto

Bluetooth-laitteen ja yksikön tuetun profiilin liitettyvyys voidaan varmistaa.

- Varmista, että mitään Bluetooth-laitetta ei ole yhdistetty.

- Paina ↵-VOICE ja pidä se painettuna.**
"BLUETOOTH" ↔ "CHECK MODE" näky. "SEARCH NOW USING PHONE" → "PIN IS 0000" vierii näytössä.
- Etsi ja valitse vastaanottimesi nimi ("KD-DB912BT")** Bluetooth-laitteessa 3 minuutin sisällä.
- Suorita (A), (B) tai (C) riippuen siitä mikä näkyy näytössä.**
(A) "PAIRING" → "XXXXXX" (6-numeroinen tunnussana): Varmista, että sama tunnussana näkyy laitteessa ja Bluetooth-laitteessa ja käytä sitten Bluetooth-laitetta tunnussanan varmistamiseksi.
(B) "PAIRING" → "PIN IS 0000": Näppäile "0000" Bluetooth-laitteeseen.
(C) "PAIRING": Varmista yhdistäminen Bluetooth-laitetta käyttämällä.

Kun yhdistäminen on tehty onnistuneesti, "PAIRING OK" → "Laitteen nimi" näkyvät ja Bluetooth-yhteensopivuuden tarkastus alkaa.

Jos "CONNECT NOW USING PHONE" tulee näkyviin, käytä Bluetooth-laitetta, jotta puhelinmuistion käyttö jatkuu.
"TESTING" vilkkuu näytössä.

Bluetooth®

Liittäväystulos vilkkuu näytössä.

"PAIRING OK" ja/tai "HANDS-FREE OK" *1 ja/tai "AUD.STREAM OK" *2 ja/tai "PBAP OK" *3 : Yhteensopiva

*1 Yhteensopiva Hands-Free -profilin (HFP) kanssa


*2 Yhteensopiva Advanced Audio Distribution -profilin (A2DP) kanssa

*3 Yhteensopiva Phonebook Access -profilin (PBAP) kanssa

30 sekunnin kuluttua "PAIRING DELETED" tulee näkyviin ja osoittaa, että yhdistäminen on poistettu ja laite poistuu tarkastustilasta.

- Peruuta katkaisemalla virta painamalla ja pitämällä painettuna \textcircled{S} RC ja kytke virta sitten uudelleen.

Bluetooth — Audio



Kun käytät BT AUDIO -lähettää, voit liittää viisi Bluetooth-audiolaitetta ja vaihtaa näiden viiden laitteen väillä.

Audiosoittimen kuunteleminen Bluetoothin kautta

- Valitse BT AUDIO painamalla \textcircled{S} RC toistuvasti.
- Käytä audiosoitinta Bluetooth-liitännän kautta aloittaaksesi toiston.

Toimenpide	Etulevyssä
Toisto/tauko	Paina äänenvoimakkuusnuppia.
Ryhmän tai kansion valinta	Paina $2\blacktriangle / 1\blacktriangledown$.
Ohitus taakse/Ohitus eteen	Paina $\blacktriangleleft / \triangleright$.
Kelaus taaksepäin/pikakelaus eteenpäin	Paina $\blacktriangleleft / \triangleright$ ja pidä se painettuna.
Toistosoitto	Paina $4\textcircled{C}$ toistuvasti. [TRACK REPEAT], [ALL REPEAT], [GROUP REPEAT]*1, [REPEAT OFF]
Satunnaissoitto	Paina $3\textcircled{D}$ toistuvasti. [GROUP RANDOM]*1, [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

*1 Osa laitteista voi olla tukematta tästä ominaisuutta liitetyn laitteen mukaan.

Bluetooth®

Toimenpide	Etulevyssä
Tiedoston valinta kansiosta/luettelosta	Katso "Valitse toistettava tiedosto" sivulta 11.
Vaihtaa liitettyjen Bluetooth-äänilaitteiden välillä	Paina 5.*2

- *2 Liitetyn laitteen "Play"-painikkeen painaminen myös aikaansa vaihdon kyseisen laitteen äänilähtöön.
Toimenpiteet ja näytömerkinnät riippuvat liitetystä laitteesta.

Kuuntele iPodia/iPhonea Bluetoothin kautta

Voit kuunnella tällä laitteella iPodin/iPhonen kappaleita Bluetoothin kautta.

Valitse iPod BT painamalla SRC toistuvasti.

- Voit käyttää iPodia/iPhonea samalla tavalla kuin USB-tuloliittimessä olevaa iPodia/iPhonea. (Sivu 10)
 - Jos kytkeyt iPodin/iPhonen USB-tuloliittimeen kun kuuntelet iPod BT -lähettää, lähde vaihtuu automaattisesti iPod USB:ksi.
- Paina SRC valitaksesi iPod BT lähde, jos laite on yhä yhdistetty Bluetoothin kautta.

AMAZON ALEXA

Alexa on Amazonin kehittämä pilvipohjainen puhepalvelu. Voit pyytää Alexaa soittamaan musiikkia, antamaan säätietoja ja liikenneyhteyksiä, hallitsemaan älykodin laitteita, ostamaan Amazonista, tekemään internet-hakuja, asettamaan muistutuksia ja paljon muuta.

Valmistelu:

- Luo tili osoitteessa <www.amazon.com>.
- Asenna laitteeseen (iPhone tai iPod touch tai Android-laitte) Alexa-mobiilisovelluksen uusin versio ja kirjaudu sitten sovellukseen.
- Muista ottaa älypuhelimen internet-yhteys käyttöön.

Ensimmäinen käyttöönotto

Android-laitte

- 1 Muodosta laitteesta tämän laitepari Bluetoothin kautta. (Sivu 16)
- 2 Käynnistä laitteen Alexa-mobiilisovellus.
- 3 Muodosta laitteesta Alexa-mobiilisovelluksen pari. Suorita vaihtoehto A tai vaihtoehto B.

iPhone/iPod touch

- 1 Muodosta laitteesta tämän laitepari Bluetoothin kautta. (Sivu 16)
- 2 Käynnistä laitteen Alexa-mobiilisovellus.
- 3 Siirry ALEXA-lähteeseen painamalla laitteen ♀-painiketta.
 - Voit myös valita iPod BT -lähteen painamalla toistuvasti SRC-painiketta.
- 4 Muodosta laitteesta Alexa-mobiilisovelluksen pari. Suorita vaihtoehto A tai vaihtoehto B.

Vaihtoehto A: suora yhteys

Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen tai skanna QR-koodi älypuhelimella:

<http://www.jvc.net/car/alex>




AMAZON ALEXA

Vaihtoehto B: manuaalinen laiteparin muodostaminen

- 1 Käynnistää Alexa-mobiilisovellus ja siirry "Devices (Laitteet)" -välilehdelle.
- 2 Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa "+" -kuvaketta.
- 3 Valitse "Add Device (Lisää laite)".
- 4 Valitse laitetyyppiluettelosta "Automotive Accessory (Autotarvikkeet)" tai "Headphones (Kuulokkeet)".
- 5 Valitse vastaanottimen nimi ("KD-DB912BT") ja noudata ohjeita.

Kun käyttöönotto on valmis, Alexa-mobiilisovellus muodostaa yhteyden tähän laitteeseen.

- Alexa-yhteys voi katketa, jos:
 - A2DP-profilili kankaistaan
 - Bluetooth-yhteys on katkaistu
 - Laite on kytketty pois päältä
 - Mahdolliset muut ehdot liitetyn laitteen mukaan.Muodosta Alexa-yhteys uudelleen liittämällä A2DP-profilin uudelleen.
- Alexa-yhteyttä ei voi luoda uudelleen, jos käyttäjä:
 - Asentaa Alexa-mobiilisovelluksen uudelleen
 - Poista laiteparin ja muodostaa laiteparin uudelleen (Android-laitteelle)Muodosta Alexa-yhteys uudelleen suorittamalla käyttöönotto uudelleen.
- Alexa-yhteys voidaan tarkistaa Alexa-mobiilisovelluksesta.
Jos tämän laitteen nimi näkyy "ALL DEVICES" -näytössä, käyttöönottoa ei tarvitse suorittaa uudelleen.



Perustoiminnot

Kun Alexa-yhteys on muodostettu...

- 1 Puhu Alexan kanssa painamalla laitteen -painiketta.
Näytössä lukee: "ALEXA" ➔ "LISTENING..."
 - 2 Viesti Alexan kanssa kytketyn mikrofonin kautta. (Sivu 15)
Näytössä lukee "THINKING...", kun Alexa käsittelee käyttäjän ääniviestiä.
Näytössä lukee "SPEAKING...", kun Alexa vastaa käyttäjän ääniviestiin.
Näytössä näkyy "ALEXA" tai muita tietoja, kuten esim. toistoaika tai kappaleen nimi, Alexan ollessa valmiustilassa.
- Palaa ALEXA edeltäneeseen lähteeseen valitsemalla SRC.
 - Käynnistää Alexa painamalla -näppäintä.
 - Peruuta nykyinen kuuntelutila painamalla -näppäintä.
 - Peruuta nykyiset miettimis- tai puhumistilat ja siirry kuuntelutilaan painamalla -näppäintä.
 - Vain yksi Alexa-yhteys voi olla kerrallaan toiminnassa.
 - Näytössä lukee "DISCONNECTED", jos laite on katkaistu Alexa-mobiilisovelluksesta tai Bluetooth-yhteys on katkaistu.

AMAZON ALEXA

Aloita kuunteleminen


Alexan ollessa valmiustilassa...

- 1 Käynnistä Alexa painamalla laitteen -näppäintä.
Näytössä lukee: "LISTENING..."
- 2 Viesti Alexan kanssa kytkeytyn mikrofonin kautta. (Sivu 15)
- 3 Toistettaessa musiikkia ALEXA-lähteestä käyttäjä voi suorittaa seuraavat toiminnot:

Toimenpide	Etulevysä
Toisto/tauko	Paina äänenvoimakkuusnuppia.
Ohitus taakse/Ohitus eteen	Paina / .

Musiikin toiston aikana musiikki voidaan keskeyttää ja Alexa käynnistää painamalla -näppäintä. Tämän jälkeen voit aloittaa viestinnän Alexan kanssa.

Ääniasetukset



- 1 Paina ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta käänämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nupbia.
- 3 Toista vaihetta 2 tunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.
- 4 Poista painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla / .

Oletus: [XX]

[EQ SETTING]

[PRESET EQ]

Valitse musiikkilajille sopiva esiasettelu taajuuskorjain.

- Valitse [USER], kun halutaan käyttää kohdassa [EASY EQ] tai [PRO EQ] tehtyjä asetuksia.
- [FLAT]/[DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]/[HARD ROCK]/[HIP HOP]/[JAZZ]/[POP]/[R&B]/[USER]/[CLASSICAL]
Aseman taajuuskorjain ([DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]) korostaa taajuutta vähentäen näin kohinaa, joka kuuluu auton ulkopuoleita, tai renkaiden ääntä.
- Kun näytön esittely on aktivoitunut (aluki valituna on [ON], sivu 5), [HARD ROCK] valitaan automaattisesti asetukseksi [PRESET EQ].
– Jos valitset [DEMO MODE]-asetukseksi [OFF] (sivu 5), [FLAT] valitaan asetuksen [PRESET EQ] oletusasetuksaksi.

Ääniasetukset

[EASY EQ]	Omien äänitilojen säätäminen. • Asetukset on tallennettu kohtaan [USER] kohdassa [PRESET EQ].
	• Tehdyt säädöt saattavat vaikuttaa kohdan [PRO EQ] nykyisiin asetuksiin.
[SUB.W SP]*1*2:	[00] – [+06] (Oletus: [+03])
[SUB.W]*1:	[−50] – [+10] [00]
[BASS]:	[LVL−09] – [LVL+09] [LVL 00]
[MID]:	[LVL−09] – [LVL+09] [LVL 00]
[TRE]:	[LVL−09] – [LVL+09] [LVL 00]
[PRO EQ]	Omien äänitilojen säätäminen kullekin lähteelle. • Asetukset on tallennettu kohtaan [USER] kohdassa [PRESET EQ].
	• Tehdyt säädöt saattavat vaikuttaa kohdan [EASY EQ] nykyisiin asetuksiin.
[62.5HZ]	
	[LEVEL −09] – [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Tallenna muistitaso kullekin lähteelle. (Valitse ennen säädön tekemistä säädetävä lähde.)
	[ON]: Kytkee jatketun basson. ; [OFF]: Peruuttaa.
	[100HZ]/[160HZ]/[250HZ]/[400HZ]/[630HZ]/[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[6.3KHZ]/[10KHZ]/[16KHZ]
	[LEVEL −09] – [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Tallenna muistitaso kullekin lähteelle. (Valitse ennen säädön tekemistä säädetävä lähde.)
[Q FACTOR]	[1.35]/[1.50]/[2.00]: Säädä laatukerrointa.
[AUDIO CONTROL]	
[BASS BOOST]	[LEVEL +01] – [LEVEL +05]: Valitsee haluamasi bassonkorostustason. ; [OFF]: Peruuttaa.
[LOUDNESS]	[LEVEL 01]/[LEVEL 02]: Korostaa matalia ja korkeita taajuuksia niin, että ääni on tasapainoinen pienelläkin äänenvoimakkuudella. ; [OFF]: Peruuttaa.

[SUB.W LEVEL]*1	[SPK-OUT]*2	(Ei käytettävissä, kun valitaan 3-teinen jakotaajuus.) [SUB.W 00] – [SUB.W +06] ([SUB.W +03]): Säättää kalutinjohdolla liitetyn subwooferin lähtötason. (Sivu 38)
	[PRE-OUT]	[SUB.W −50] – [SUB.W +10] ([SUB.W 00]): Säättää linjan lähtöliittimiin (SW) liitetyn subwooferin lähtötason ulkoisen vahvistimen kautta. (Sivu 38)
[SUBWOOFER SET]	[ON]	Kytkee subwooferin lähdön päälle. ; [OFF]: Peruuttaa.
[FADER]		(Ei käytettävissä, kun valitaan 3-teinen jakotaajuus.) [POSITION R15] – [POSITION F15] ([POSITION 00]): Säättää etu- ja takakaiuttimen lähtötasapainoa.
[BALANCE]*3	[POSITION L15] – [POSITION R15] ([POSITION 00]):	Säättää vaseman ja oikean kaiuttimen lähtötasapainoa.
[VOLUME ADJUST]	[LEVEL −15] – [LEVEL +06] ([LEVEL 00]):	Esisäättää kunkin lähteen äänenvoimakkuuden lähtötason vertaamalla sitä FM:n äänenvoimakkuuden tasoon. (Valitse ennen säätöä säädetävä lähde.)
[AMP GAIN]	[LOW POWER]:	Rajoittaa maksimiääänvoimakkuuden tasoon 25. (Valitse, jos kunkin kaiuttimen suurin teho on alle 50 W, jotta saadaan estetyksi kaiuttimien vahingotilaisuuksiin.) ; [HIGH POWER]: Suurin äänenvoimakkuustaso on 35.
[SPK/PRE OUT]		(Ei käytettävissä, kun valitaan 3-teinen jakotaajuus.) Valitse kaluttimen liittämistavasta riippuen sopiva asetus haluttua lähtöä varten. (Katso "Kaiuttimien lähtöasetukset" sivulla 26.)
[SPEAKER SIZE]		Riippuen siitä mikä jakotaajuustyyppi on valittu (katso [X 'OVER TYPE] sivulla 26), 2-teisen jakotaajuuden tai 3-teisen jakotaajuuden säätitökohdat näkyvät. (Katso "Jakotaajuuden säädöt" sivulla 27.)
[X 'OVER]		Oletuksena valitaan 2-teinen jakotaajuustyyppi.

*1, *2, *3: (katso sivulta 26)

Ääniasetukset

[DTA SETTINGS]

Katso asetuksia varten "Digitaaliset ajankohdistusasetukset" sivulla 29.

[CAR SETTINGS]

[X' OVER TYPE]

Huomautus: Säädä äänenvoimakkuus ennen kuin muutat kohtaa [X' OVER TYPE], jotta saadaan vältettyä lähtötason yhtäkkinen suureneminen tai pienenneminen.

[2-WAY]

(Näkyvät vain kun [3-WAY] on valittu.)
[YES]: Valitsee kaksiteisen jakotajaustyyppin.; [NO]: Peruuttaa.

[3-WAY]

(Näkyvät vain kun [2-WAY] on valittu.)
[YES]: Valitse kolmitoisen jakotajaustyyppin.; [NO]: Peruuttaa.

[SOUND EFFECT]

[SPACE ENHANCE]

(Ei käytettävässä FM/AM-lähteelle ja DAB-lähteelle.)
[SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: Korostaa virtuaalisesti ääniavaruutta.;
[OFF]: Peruuttaa.

[SND RESPONSE]

[LEVEL1]/[LEVEL2]/[LEVEL3]: Tekee äänestä virtuaalisesti todentuntuisemman.; [OFF]: Peruuttaa.

[SOUND LIFT]

[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: Säätää virtuaalisesti kaiuttimista kuuluvan äänen paikkaa.; [OFF]: Peruuttaa.

[VOL LINK EQ]

[ON]: Korostaa taaajuutta vähenneä nän kohinaa, joka kuuluu auton ulkopuolelta tai renkaiden ääntä.; [OFF]: Peruuttaa.

[K2 TECHNOLOGY]

(Ei käytettävässä FM/AM-lähteelle, DAB-lähteelle ja AUX-lähteelle.)
[ON]: Parantaa pakatun musiikin äänen laatu.; [OFF]: Peruuttaa.

*1 Tulee näkyviin vain, kun [SUBWOOFER SET] on asetettu [ON]-tilaan. (Sivu 25)

*2 2-teiselle jakotajaudelle: Tulee näkyviin vain, kun [SPK/PRE OUT] on asetettu [SUB.W/SUB.W]-tilaan.

*3 Sääät ei vaikuta alibassokaiuttimen lähtöön.

Kaiuttimien lähtöasetukset [SPK/PRE OUT]

(Käytettävässä vain jos [X' OVER TYPE] on asetettu arvoon [2-WAY])

Valitse lähtöasetus kaiuttimille [SPK/PRE OUT] kaiuttimien liitäntätavan mukaisesti.

■ Liitää linjan lähtöliittimien kautta

Kun liitääntää on tehty ulkoisen vahvistimen kautta (Sivu 38)

Asetus [SPK/PRE OUT]	Audiosignaali linjalähtöliittännän kautta		
	FRONT	REAR	SW
[REAR/REAR] (oletus)	Etukaiuttimien lähtö	Takakaiuttimen lähtö	Subwooferin lähtö
[SUB.W/SUB.W]	Etukaiuttimien lähtö	L (vasen): Subwooferin lähtö R (oikea): (Vaimennus)	Subwooferin lähtö

■ Liitää kaiuttimien johdoilla

Näitä asetuksia käytämällä voit myös liittää kaiuttimet ilman ulkoista vahvistinta, mutta silti nauttia subwooferin lähdöstä. (Sivu 38)

Asetus [SPK/PRE OUT]	Audiosignaali takakaiuttimen johdon kautta	
	L (vasen)	R (oikea)
[REAR/REAR]	Takakaiuttimien lähtö	Takakaiuttimen lähtö
[SUB.W/SUB.W]	Subwooferin lähtö	(Vaimennus)

Jos [SUB.W/SUB.W] on valittu:

- [120HZ] on valittu kohdassa [SUBWOOFER LPF] ja [THROUGH] ei ole käytettävässä. (Sivu 28)

- [POSITION R02] on valittu kohdassa [FADER] ja valittava ala on [POSITION R15] – [POSITION 00]. (Sivu 25)

Ääniasetukset

Jakotaajuuden säädöt

Alla on valittavissa olevat säätökohdat 2-teiselle jakotaajuudelle ja 3-teiselle jakotaajuudelle.

▲ HUOMAUTUS

Valitse jakotaajuustyyppi kaiuttimien liitäntätavan mukaisesti. (Sivu 38)

Jos valitset väärän tyyppin:

- Kaiuttimet saattavat vahingoittua.
- Lähtevän äänen taso saattaa olla erittäin korkea tai matala.

SPEAKER SIZE

Valitsee liitettyjen kaiuttimien koon mukaan niin, että suorituskyky on paras mahdollinen.

- Taajuuden ja kaltevuuden asetukset säädetään automaattisesti valitun kaiuttimen jakotaajudelle.
- Jos seuraavan kaiutimen asetuksessa [SPEAKER SIZE] valitaan [NONE], valitun kaiuttimen [X' OVER]-asetus ei ole käytettävissä.
 - 2-tie jakosuodin: [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]-kaiuttimen [TWEETER]
 - 3-tie jakosuodin: [WOOFER]

X'OVER (jakotaajuus)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Säädä valittujen kaiuttimien jakotaajuus (korkeiden tai matalien ohitussuodatin). Jos [THROUGH] valitaan, kaikki signaalit lähetetään valittuihin kaiutimiin.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Säättää jakotaajuuden kaltevuuden. Valittavissa vain jos muu asetus kuin [THROUGH] on valittu jakotaajudelle.
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Valitsee kaiuttimen lähdön vaiheen sopivaksi toisen kaiuttimen lähdölle.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Säättää valitun kaiuttimen lähtötason.

2-teisen jakotaajuuden säätökohdat

[SPEAKER SIZE]

[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE]	(ei liitetty)
[REAR]*1	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]/[NONE]	(ei liitetty)
[SUBWOOFER]*2	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE]	(ei liitetty)

[X' OVER]

[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	[−08DB] – [00DB]
	[GAIN RIGHT]	[−08DB] – [00DB]
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[F-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[F-HPF GAIN]	[−08DB] – [00DB]
[REAR HPF]*1	[R-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[R-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[R-HPF GAIN]	[−08DB] – [00DB]

*1, *2: (katso sivulta 28)

Ääniasetukset

[SUBWOOFER LPF]*2	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SW LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[−08DB] – [00DB]

■ 3-teisen jakotaaajuuden säätökohdat

[SPEAKER SIZE]	
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]
[MID RANGE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]
[WOOFER]*2	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (ei liitetty)
[X' OVER]	
[TWEETER]	[HPF FRQ]

[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]

[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
[GAIN]	[−08DB] – [00DB]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] – [00DB]
[WOOFER]*2	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] – [00DB]

*1 Tulee näkyviin vain, kun [SPK/PRE OUT] on asetettu [REAR/REAR]-tilaan. (Sivu 26)

*2 Tulee näkyviin vain, kun [SUBWOOFER SET] on asetettu [ON]-tilaan. (Sivu 25)

Ääniasetukset

Digitaaliset ajankohdistusasetukset

Digitalainen ajankohdistus asettaa kaiutintulon viiveajan luodakseen ajoneuvollesi sopivamman ympäristön.

- Lisätietoja on saatavilla seuraavassa kohdassa "Viiveajan määrittäminen automaattisesti".


[DTA SETTINGS]

[POSITION]	Valitse kuuntelupaikkasi (viitepiste). [ALL]: Ei kompenointia ; [FRONT RIGHT]: Oikea etupenki ; [FRONT LEFT]: Vasen etupenki ; [FRONT ALL]: Etuistuumet • [FRONT ALL] on näkyvissä vain, jos [X' OVER TYPE] on asetettu arvoon [2-WAY]. (Sivu 26)
[DISTANCE]*1	[0CM] – [610CM]: Hienosäästä etäisyystä kompensoidaksesi.
[GAIN]*1	[–8DB] – [0DB]: Hienosäästä valitun kaiuttimen äänien lähtövoimakkauden.
[DTA RESET]	[YES]: Palauttaa valitun [POSITION]-kohdan asetukset ([DISTANCE] ja [GAIN]) oletusarvoihin. ; [NO]: Peruuttaa.

[CAR SETTINGS]

	Tunnista automallisi ja takakaiuttimien sijainti tehdäksesi säädot [DTA SETTINGS]-kohtaan.
[CAR TYPE]	[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/ [MINIVAN(LONG)]: Valitsee ajoneuvon tyyppi. ; [OFF]: Ei kompenointia.
[R-SP LOCATION]*2	Valitse ajoneuvosi takakaiuttimien sijainti laskeaksesi pisin etäisyys valitusta kuuntelupaikasta (viitepiste). <ul style="list-style-type: none">[DOOR]/[REAR DECK]: Valittavissa vain, kun [CAR TYPE]-valinta on joko [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] tai [SUV].[2ND ROW]/[3RD ROW]: Valittavissa vain, kun [CAR TYPE]-valinta on joko [MINIVAN] tai [MINIVAN(LONG)].

Viiveajan määrittäminen automaattisesti



Jos annat etäisyyden nyt käytössä olevasta kuuntelupaikasta jokaiseen kaiuttimeen, viiveika lasketaan automaattisesti.

- Anna [POSITION] ja määritä kuuntelupaikka vertailupisteeksi ([FRONT ALL]-vertailupiste on etuistuumen oikean ja vaseman keskipiste).
- Mittaa etäisyydet viitepisteestä kaiuttimeille.

- Laske etäisimmän kaiuttimen (kuvassa subwoofer) ja muiden kaiuttimien välinen etäisyys.
- Aseta [DISTANCE] kuten valheessa 3 laskettiin yksittäisille kaiuttimille.
- Säädä [GAIN]-asetusta yksittäisille kaiuttimille.

Esimerkki: Kun [FRONT ALL] on valittuna kuuntelupaikaksi

*1 Ennen säädön tekemistä valitse kaiutin:

Ei käytettävässä, kun valitaan 2-tie-jakotajaus:

[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]:
– [REAR LEFT], [REAR RIGHT] ja [SUBWOOFER] on valittavissa vain kun joku muu asetus kuin [NONE] on valittuna [REAR]:lle ja [SUBWOOFER]:lle [SPEAKER SIZE]:ssa. (Sivu 27)


Ei käytettävässä, kun valitaan 3-tie-jakotajaus:

[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]:
– [WOOFER] on valittavissa vain kun joku muu asetus kuin [NONE] on valittuna [WOOFER]:lle [SPEAKER SIZE]:ssa. (Sivu 28)


*2 Näytetään vain kun [X' OVER TYPE] on asetettu arvoon [2-WAY] (sivu 26) ja joku muu asetus kuin [NONE] on valittu [REAR]:lle [SPEAKER SIZE]:ssa. (Sivu 27)

Näytön asetukset

Alueen tunnistus kirkkausasetuksia varten



Alueen tunnistus väriasetuksia varten



- 1 Paina ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta käänämällä äänenvoimakkuusnupbia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nupbia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.
- 4 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .

Oletus: [XX]

[DISPLAY]

[DIMMER]

Vaimennä valaistus.

[OFF]: Himmennin on kytketty pois päältä. Kirkkaus muuttuu asetukselle [DAY].

[ON]: Himmennin on kytketty päälle. Kirkkaus muuttuu asetukselle [NIGHT].

(Katso seuraavat "[BRIGHTNESS]"-asetukset.)

[DIMMER TIME]: Aseta himmentimen käynnistymis- ja sammumisaika.

1 Säädä kytketymisaika [ON] käänämällä äänenvoimakkuusnupbia ja paina sitten nupbia.

2 Säädä katkeamisaika [OFF] käänämällä äänenvoimakkuusnupbia ja paina sitten nupbia.

(Oletus: [ON]: [18:00]; [OFF]: [6:00])

[DIMMER AUTO]: Himmennin kytkettyy ja katkeaa automaattisesti, kun auton ajovalot kytketään päälle tai summattetaan.*1

[BRIGHTNESS]

Säätää kirkkaiden päivällä ja yöllä erikseen.

1 [DAY]/[NIGHT]: Valitse päivä tai yö.

2 Valitse ala. (Katso kuva vasemmassa sarakkeessa.)

3 [LEVEL 00] – [LEVEL 31]: Valitse kirkkaustaso.

[TEXT SCROLL]*2

[SCROLL ONCE]: Vierittää näytettäviä tietoja kerran näytössä. ;

[SCROLL AUTO]: Toistaa selauksen 5 sekunnin välein. ;

[SCROLL OFF]: Peruuttaa.

• Dynaamisen nimen näyttötiedot (sivu 33) ei ole käytettävissä, kun olet DAB lähetellä.

[FORMAT]*3

Kun Bluetooth-laitte liitetään, lisänäytöllä esitetään seuraavat tiedot. (Sivu 33)

[BATT/SIGNAL]: Näyttää akun varauksen ja signaalivoimakkuuden. ;

[DATE]: Näyttää päivämäärän.

*1 Valaistuksen ohjausjohto liitetävä. (Sivu 38)

*2 Kaikki merkit ja symbolit eivät välittämättä näy oikein näytöllä (tai näky tyhjä kohta).

*3 Toimivuus riippuu käytössä olevan puhelimen tyyppistä.

Näytön asetukset

[COLOR]

[PRESET]

Valitsee painikkeiden valaistuksen värin eri alueille erikseen.

1 Valitse ala ([ZONE 1], [ZONE 2], [ALL ZONE]). (Katso piirros sivulla 30.)

2 Valitse väri valitulle alueelle.

- [COLOR 01] – [COLOR 49]

- [USER]: Väri, joka on luotu asetukselle [DAY COLOR] tai [NIGHT COLOR] näkyvö.

- [COLOR FLOW01] – [COLOR FLOW03]: Väri muuttuu eri nopeudella.

- [CRYSTAL]/[FLOWER]/[FOREST]/[GRADATION]/[OCEAN]/[RELAX]/[SUNSET]: Valittu väriin muuttotapa näkyy.* (Valittavissa vain, jos [ALL ZONE] on valittu vaiheessa 1.)

[DAY COLOR]

Tallenna erikseen omat valaistuksen päivä- ja yövärit eri alueille.

1 Valitse ala ([ZONE 1], [ZONE 2]). (Katso piirros sivulla 30.)

2 [RED]/[GREEN]/[BLUE]: Valitse päiväväri.

3 [00] – [31]: Valitse taso.

[NIGHT COLOR]

Toista vaiheet 2 ja 3 kaikkile ensisijaisväriille.

- Asetus on tallennettu kohtaan [USER] kohdassa [PRESET].

- [NIGHT COLOR] tai [DAY COLOR] muuttuu kytkemällä auton ajovalot päälle tai pois päältä.

[COLOR GUIDE]

[ON]: Valaistuksen väri [ZONE 1] ja [ZONE 2] muuttuu valkoiseksi kun asetukset suoritetaan valikossa ja luettelohuissa, värinsäätötilaa lukuunottamatta. ; **[OFF]:** Peruttaa.

* Jos jokin näistä värin muuttotavoista valitaan, alueiden [ZONE 1] ja [ZONE 2] valaistusvärit muuttuvat oletusväireksi.

Viitteet

Kunnossapito

Laitteen puhdistaminen

Pyyhi pois lika etulevyn pinnoilta kuivalla silikonirievulla tai jollakin pehmeällä kankaalla.

Liittimen puhdistaminen

Irrota etulevy ja puhdista liitin varovasti pumpulipuikolla.

Varo etettä vahingoita liittintä.



Liitin (etulevyn
kääntöpuolella)

Levyjen käsittely

- Älä kosketa levyä änäityspuolta.

- Älä kiinnitä teippiä levylle äläkä käytä sellaista levyä, jonka pinnalle on kiinnitetty teippi.

- Älä käytä levylevylle mitään lisälaitteita.

- Puhdista levy keskustasta reunolle pään.

- Puhdista levy kuivalla silikonirievulla tai pehmeällä kankaalla. Älä käytä liuotusaineita.

- Kun poistat tästä laitteesta levy, vedä se ulos vaakasuoran.

- Ota pois särmiä keskireistä ja levy reunoipta ennen kuin asetat levy paikalleen.

Lisätietoja

Malleille: – Lista uusimmista laiteohjelmiston päivityksistä ja yhteensopivista laitteista

- Alkuperäinen JVC-sovellus

- Muut uusimmat tiedot

Katso <www.jvc.net/cs/car/>.

Yleistä

- Tässä laitteessa voidaan toistaa vain seuraavien CD-levyjä:



- DualDisc-levyjen toisto: "DualDisc"-levyjen CD-puoli ei ole yhteensopiva "Compact Disc Digital Audio"-standardin kanssa. Tämän takia emme suosittele DualDisc-levyjen ei-DVD-puolen käyttöä tässä laitteessa.

- Katso tarkemmat tiedot toistokelpoisista äänitiedostoista katsomalla <www.jvc.net/cs/car/audiofile/>.

Viitteet

Tiedostot, jotka voidaan toistaa

- Toistokelainen audiotiedosto:
Levyille: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)
USB-massamuistilaitteille:
MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Toistettavissa oleva levyymedia: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Toistettavissa oleva levytiedostoformaatti: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, pitkä tiedostonimi
- Toistokelainen USB-laitteen tiedostojärjestelmä: FAT12, FAT16, FAT32

Vaikea audiotiedostot ovat edellä mainittujen normien mukaisia, toisto ei kenties ole mahdollista riippuen median tai laitteiden tyyppistä ja tilasta.

Tässä laitteessa ei voi toistaa CD:illä olevaa iTunes-ohjelman koodattua AAC (.m4a) -tiedostoa.

Levyt, joita ei voi soittaa

- Levyt, joita eivät ole pyöreitä.
- Levyt, joiden äänityspinnalla on väriä tai likaa.
- Äänitettävät/uudelleenkirjoitetut levyt, joita ei ole viimeistelyt.
- 8 cm CD-levyt. Jos levy yritetään panna paikoilleen sovitinta käyttämällä, laite saattaa mennä epäkuntoon.

USB-laitesta

- Ei ole mahdollista liittää USB-laitetta USB-navan kautta.
- Yli 5 m pituisen kaapelin liittäminen saattaa aiheuttaa epänormaalua toistoa.
- Tämä vastaanotin ei tunnistaa USB-laitetta, jonka luokitus on muu kuin 5 V ja enemmän kuin 1,5 A.

iPod/iPhone-laitteista

- Made for
 - iPod touch (6th generation)
 - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 tai uudempia)
- Ei ole mahdollista selata "Videos"-valikon videotiedostoja [HEAD MODE]-tilassa.
- Laitteen valintavalikossa näkyvä kappalejärjestys saattaa poiketa iPodin/iPhonen järjestyksestä.
- Ei voi käyttää iPodia jos iPodissa näytetään "JVC" tai "✓".
- iPodin/iPhonen käyttötöjärjestelmän versiosta riippuen jotkin toiminnot eivät kenties toimi tässä laitteessa.

Tietoja Spotify-palvelusta

- Spotify-sovellus tukee:
 - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 tai uudempia)
 - iPod touch (6th generation)
 - Android OS 4.0.3 tai uudempia
- Spotify on kolmannen osapuolen palvelu ja sen tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Näin ollen yhteensopivuus saattaa heikentyä ja jotkin tai kaikki palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä.
- Tällä laitteella ei voida käyttää eriäitä Spotify-toimintoja.
- Jos sovelluksen käytöstä nousee kysymyksiä, ota yhteys Spotify-palveluun osoitteessa <www.spotify.com>.

Tietoja AMAZON ALEXA

- Alexa on kolmannen osapuolen palvelu ja sen tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Näin ollen yhteensopivuus saattaa heikentyä ja jotkin tai kaikki palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä.

Käytettävissä olevat kyrilliset kirjaimet

Käytettävissä olevat merkit Näytön merkinnät

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
Ӑ	Ӗ	Ҫ	Ӯ	Ӱ	Ӗ	Ҫ	Ӱ	Ӣ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
С	Т	У	Ф	Х	Ҷ	Ч	Ҳ	Ҷ	Ҷ	Ҳ	Ҳ	Ҳ	Ҳ	Ҳ	Ҳ	Ҳ
Ҫ	Ҭ	Ҽ	Ւ	Ւ	Ҽ	Ւ	Ւ	Ւ	Ւ	Ւ	Ւ	Ւ	Ւ	Ւ	Ւ	Ւ

Viitteet

Vaihda näyttötiedot

Joka kerta, kun painetaan  , näyttötiedot muuttuvat.

- Jos tietoja ei ole saatavilla tai niitä ei ole tallennettu, laite näyttää "NO TEXT", "NO NAME" tai muita tietoja (esim. aseman nimi), tai näyttö pysyy tyhjänä.



*1 Päivämääri korvataan liitetyn Bluetooth-laitteen akun varauksella ja signaalivoimakkuudella, jos asetukseksi [FORMAT] asetetaan [BATT/SIGNAL]. (Sivu 30)

Lähteen nimi	Näyttötiedot: Pää (lisä)
DAB	Palvelun nimi (Kokonaisuuden nimi) ➔ Palvelun nimi (Kokonaisuuden nimi) musiikin synkronointiefektilä*2 ➔ Palvelun nimi (Päivämäärä) ➔ Dynaaminen nimi (Päivämäärä) ➔ Nimi (Artisti) ➔ Nimi (Päivämäärä) ➔ Seuraava ohjelma (EPG) (Päivämäärä) ➔ Signaalitaso (Päivämäärä) ➔ takaisin alkuun
FM/AM	Taajuus (Päivämäärä) ➔ Taajuus (Päivämäärä) musiikin synkronointiefektilä*2 ➔ takaisin alkuun Vain FM Radio Data System -asemilla: Aseman nimi/Ohjelmatyppi (Päivämäärä) ➔ Aseman nimi/ Ohjelmatyppi (Päivämäärä) musiikin synkronointiefektilä*2 ➔ Radioteksti (Päivämäärä) ➔ Radioteksti+ (Radioteksti+) ➔ Kappaleen nimi (Artisti) ➔ Kappaleen nimi (Päivämäärä) ➔ Taajuus (Päivämäärä) ➔ takaisin alkuun
CD/USB	Mallille CD-DA: Raidan nimi (Artisti) ➔ Raidan nimi (Artisti) musiikin synkronointiefektilä*2 ➔ Raidan nimi (Levyn nimi) ➔ Raidan nimi (Päivämäärä) ➔ Soittoalika (Päivämäärä) ➔ takaisin alkuun

Lähteen nimi	Näyttötiedot: Pää (lisä)
CD/USB	Tiedostoille MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC: Kappaleen nimi (Artisti) ➔ Kappaleen nimi (Artisti) musiikin synkronointiefektilä*2 ➔ Kappaleen nimi (Albumin nimi) ➔ Kappaleen nimi (Päivämäärä) ➔ Tiedoston nimi (Kansion nimi) ➔ Tiedoston nimi (Päivämäärä) ➔ Soittoalika (Päivämäärä) ➔ takaisin alkuun
iPod USB/iPod BT	Kun [HEAD MODE] on valittu (sivu 11): Kappaleen nimi (Artisti) ➔ Kappaleen nimi (Artisti) musiikin synkronointiefektilä*2 ➔ Kappaleen nimi (Albumin nimi) ➔ Kappaleen nimi (Päivämäärä) ➔ Soittoalika (Päivämäärä) ➔ takaisin alkuun
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Kontekstin otsikko (Päivämäärä) ➔ Kontekstin otsikko (Päivämäärä) musiikin synkronointiefektilä*2 ➔ Kappaleen nimi (Artisti) ➔ Kappaleen nimi (Albumin nimi) ➔ Kappaleen nimi (Päivämäärä) ➔ Soittoalika (Päivämäärä) ➔ takaisin alkuun
BT AUDIO/ALEXA	Kappaleen nimi (Artisti) ➔ Kappaleen nimi (Artisti) musiikin synkronointiefektilä*2 ➔ Kappaleen nimi (Albumin nimi) ➔ Kappaleen nimi (Päivämäärä) ➔ Soittoalika (Päivämäärä) ➔ takaisin alkuun
AUX	Lähteen nimi (Päivämäärä) ➔ Lähteen nimi (Päivämäärä) musiikin synkronointiefektilä*2 ➔ takaisin alkuun

*2 Musiikin synkronointiefektiä käytettäessä painikkeiden valaistuksen väri tai kirkkaustaso vaihtelee musiikin äänentason (sivun 31 [PRESET]-asetukseen tehdyn väriasetuksen mukaisesti) mukaan.

Vianmääritys

Oire	Korjaustapa	Oire	Korjaustapa
Yleistä	<p>Ääntä ei kuulu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Säädä äänenvoimakkuus optimaaliseksi. Tarkista johdot ja kytkennät. <p>“MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON” tulee näyttöön.</p> <p>Katkaise virta ja varmista, että kaiutinjohtojen liitännät on eristetty kunnolla. Kytke virta uudelleen.</p> <p>“PROTECTING SEND SERVICE” tulee näyttöön.</p> <p>Lähetä laite lähipään huoltokeskukseen.</p> <p>Lähettää ei voi valita.</p> <p>Tarkista [SOURCE SELECT]-asetus. (Sivu 5)</p> <p>Laite ei toimi lainkaan.</p> <p>Nollaa vastaanotin. (Sivu 4)</p>	<p>Laite näyttää “IN DISC” eikä levyä voi poistaa.</p> <p>“PLEASE EJECT” tulee näyttöön.</p> <p>Toistojärjestys ei ole sama kuin suunniteltu.</p> <p>Kulunut toistoaika ei ole oikea.</p> <p>“NOT SUPPORT” näkyjä ja raita ohitetaan.</p> <p>“READING” vilkkuu.</p> <p>“UNSUPPORTED DEVICE” tulee näyttöön.</p> <p>“UNRESPONSIVE DEVICE” tulee näyttöön.</p> <p>“USB HUB IS NOT SUPPORTED” tulee näyttöön.</p> <p>“CANNOT PLAY” tulee näyttöön.</p>	<p>Katsa, että mikään ei tuki levypesää, kun otat levyn pois.</p> <p>Paina  ja aseta levy sitten oikein.</p> <p>Toistojärjestyksen määrää tiedostonimi (USB) tai se, missä järjestyksessä tiedostot tallennettiin (levylle).</p> <p>Tämä riippuu aiemasta äänitysmenetelystä (levy/USB).</p> <p>Tarkista, onko raidan muoto toistokelpoinen. (Sivu 31, 32)</p> <ul style="list-style-type: none"> Älä käytä liian hierarkkista rakennetta ja liikaa kansioita. Aseta levy uudelleen tai kiinnitä laite uudelleen (USB/iPod/iPhone). <p>Tarkista, onko liitetty USB-laitte yhteensopiva tämän laitteen kanssa ja varmista, että tiedostojärjestelmät ovat tuettua muotoa. (Sivu 32)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kiinnitä USB-laitte uudelleen. <p>Varmista, että USB-laitte ei toimi väärin, ja liitä USB-laitte uudelleen.</p> <p>Laite ei tue USB-laitteen liittämistä USB-keskittimen kautta.</p> <p>Liitä USB-laitte, joka sisältää toistettavia äänitiedostoja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kun asetat soittimeen USB-laitteen kuunnellessasi samanaikaisesti muuta lähdestä, lähdettä ei vaihdeta USB:hen. “USB ERROR” tulee näyttöön.
	DAB-vastaanotto on heikkolaatuinen.	Varmista, että [ON] on valittu asetuksessa [DAB ANT POWER]. (Sivu 8)	
	“CHK ANTENNA”	Tarkista DAB-antenni. Jos käytetään passiivista antennia (ilman tehostintaa), aseta [DAB ANT POWER] asentoon [OFF]. (Sivu 8)	
	“RELATED SERV FOUND”	<ul style="list-style-type: none"> Käynnistä Soft-Link painamalla äänenvoimakkuusnupbia. (Sivu 8) Peruuta painamalla . 	
	<ul style="list-style-type: none"> Radiovastaanotto on heikkolaatuinen. Radion kuuntelussa on saatusta häiriötä. 	Kytke antenni kunnolla paikalleen.	
Digitaalinen radio	Levyyn poistaminen ei onnistu.	Ota levy pois pakotetusti painamalla ja pitämällä painettuna  Varo pudottamasta levyä, kun se on otettu pois.	
Analoginen radio	Laite synnyttää kohinaa.	Hyppää toiseen kappaleeseen tai vaihda levyä.	
CD/USB/ iPod			CD/USB/iPod

Vianmääritys

Oire	Korjaustapa	Oire	Korjaustapa	
CD/USB/iPod	iPod/iPhone ei kytkeydy päälle tai ei toimi.	Tarkista tämän laitteen ja iPodin/iPhonen välinen yhteys. • Irrota ja nollaa iPod/iPhone käytämällä laitteen nollausta.	Puhelimen äänenlaatu on heikko.	• Siirrä laite läheemmäs Bluetooth-laitetta. • Siirrä auto paikkaan, jossa on parempi signaalinvastaanotto.
	"LOADING" näkyy, kun hakumuoto kytetään painamalla  .	Tämä laite valmistaa vielä iPod/iPhone-musiikkilistaa. Lataaminen saattaa kestää jonkin aikaa, yritä uudelleen myöhemmin.	Äänipuhelut -soittotapa ei onnistu.	• Käytä äänipuhelutoimintoa hiljaisemmassa paikassa. • Tuo mikrofoni läheemmäs, kun sanot nimet. • Varmista, että käytössä on sama ääni kuin rekisteröidessä äänitiedossa.
	"NO DISC"	Aseta soitettava levy latausaukkoon.	Ääni on katkonainen tai hyppii Bluetooth-audiosoittimen toiston aikana.	• Siirrä laite läheemmäs Bluetooth-audiosointia. • Katkaise yksikön virta, kytke se uudelleen tai yritä liittää vielä kerran. • Muut Bluetooth-laitteet saattavat yrittää liittyä yksikköön.
	"NO DEVICE"	Lität laite (USB/iPod/iPhone) ja vaihda lähteeksi uudelleen USB/iPod/iPhone.	Liitetyn Bluetooth-audiosoittimen säätö ei onnistu.	• Tarkasta tukeeko liitetty Bluetooth-audiosoitin Audio/Video Remote Control -profiilia (AVRCP). (Katso audiosoittimen käyttöohjeita.) • Irrota ja liitä Bluetooth-soitin uudelleen.
	"MEMORY FULL"	iPodin/iPhonen muistin tallennusraja on saavutettu.	"PLEASE WAIT"	Yksiköö valmistelee Bluetooth-toiminnon käyttöä. Jos ilmoitus ei katoa, katkaise virta yksiköstä ja kytke uudelleen ja liitä laite sitten vielä kerran.
	"DISCONNECTED"	USB on irrotettu pääyksiköstä. Varmista että laite on kunnolla yhdistetty USB:n välityksellä.	"NOT SUPPORT"	Liitetty puhelin ei tue äänitunnistustoimintoa tai kontaktien siirtämistä .
	"CONNECTING"	• Yhdistetty USB-tuloliittimen välityksellä: Laite on yhdistetty pääyksiköön. Odota. • Yhdistetty Bluetoothin välityksellä: Bluetooth-yhteys on katkaistu. Tarkista Bluetooth-yhteys ja varmista, että sekä laite että yksikkö on paritettu ja yhdistetty.	"NO ENTRY"/"NO PAIR"	Liitetty rekisteröity laitetta ei ole eikä sellaista löydy Bluetoothin kautta.
	"CHECK APP"	Spotify-sovellusta ei ole kunnolla yhdistetty tai käytäjä ei ole kirjautunut palveluun. Lopeta Spotify-sovellus ja käynnistä se uudelleen. Kirjaudu tämän jälkeen Spotify-palveluun.	"ERROR"	Yritä uudelleen. Jos "ERROR" näkyy taas, tarkasta tukeeo laite toimintoja, joita yritetään käyttää.
	Bluetooth-laitetta ei havaittu.	• Etsi uudelleen Bluetooth-laitesta. • Nollaa vastaanotin. (Sivu 4)	"NO INFO"/"NO DATA"	Bluetooth-laitte ei saa yhteystietoja.
	Bluetooth-laiteparia ei voida muodostaa.	• Varmista, että olet nappaillyt saman PIN-koodin sekä yksikölle että Bluetooth-laitteelle. • Poista yhdistämistiedot sekä yksiköstä että Bluetooth-laitteesta ja suorita yhdistäminen sitten uudelleen. (Sivu 16)		
Spotify	Puhelinkeskustelun aikana kuuluu kaiku tai kohinaa.	• Säädä mikrofonilaitteen asentoa. (Sivu 15) • Tarkista [ECHO CANCEL]-asetus. (Sivu 18)		
Bluetooth®	Bluetooth-laitetta ei havaittu.	• Etsi uudelleen Bluetooth-laitesta. • Nollaa vastaanotin. (Sivu 4)		
	Bluetooth-laiteparia ei voida muodostaa.	• Varmista, että olet nappaillyt saman PIN-koodin sekä yksikölle että Bluetooth-laitteelle. • Poista yhdistämistiedot sekä yksiköstä että Bluetooth-laitteesta ja suorita yhdistäminen sitten uudelleen. (Sivu 16)		
	Puhelinkeskustelun aikana kuuluu kaiku tai kohinaa.	• Säädä mikrofonilaitteen asentoa. (Sivu 15) • Tarkista [ECHO CANCEL]-asetus. (Sivu 18)		

Vianmääritys

Oire	Korjaustapa
Bluetooth®	"H/W ERROR" Nollaa yksiköö ja yrityä uudelleen. Jos "H/W ERROR" näkyy taas, ota yhteys lähiimpään huoltokeskuksen.
	"SWITCHING NG" Liitetty puhelimen ei vältä tue puhelimen vaihtotoimintoa.
	Bluetooth-laitteen ja yksikön välinen Bluetooth-yhteys on epävakaan. Poista yksiköstä käytämätön rekisteröity Bluetooth-laitte. (Sivu 20)
AMAZON ALEXA	Alexa ei vastaa ääniviestiin. Amazon-pilvi ei pystynyt analysoimaan ääniviestiä.
	Alexa antoi väärän vastauksen. Alexa ymmärsi väärin, mitä sanottiin, tai ei ymmärtänyt koko pyyntöä tai lausetta. Yritä uudelleen. (Sivu 23)
	"DISCONNECTED" Muista liittää älypuhelini laitteeseen Bluetoothin kautta. (Sivu 16)
	Ei voi yhdistää tai muodostaa uudelleen yhteyttä Alexa-mobiilisovellukseen. <ul style="list-style-type: none">• Varmista, että äänilaite on liitetty Bluetooth-yhteydellä. Valitse äänilaite [BT MODE] -kohdasta [AUDIO SELECT]. (Sivu 20)• Suorita kertaläteen tehtävä käyttöönotto uudelleen. Katso "Ensimmäinen käyttöönotto" sivulla 22.• Katkaise yksikön virta, kytke se uudelleen tai yritä liittää vielä kerran.• iOS-laitetta käytettäessä varmista, että ALEXA-lähde tai iPod BT-lähde on valittu.

Jos ongelmia yhä esiintyy, nollaa laite. (Sivu 4)

Asennus/Liitääntä

Tämä osio on tarkoitettu ammattiinsentajalle.

Turvallisuuden vuoksi on parasta jättää johdotus ja asennus ammattilaisen tehtäväksi. Kysy neuvoa autostereokauppialta.

▲ VAROITUS

- Laitetta voidaan käyttää vain 12 V tasavirtalähteellä, jossa on negatiivinen maadoitus.
- Irrota akun negatiivinen liitin ennen johtojen liittämistä ja asentamista.
- Älä liitä akkujohto (keltainen) ja sytytysjohto (punainen) auton alustaan tai maadoitusjohtoon (musta), jotta oikosulku saadaan estetyksi.
- Oikosulun estämisen:
 - Eristä liittämättöminä johdot muoviteipillä.
 - Muista maadoittaa tämä laite auton alustaan asentamisen jälkeen.
 - Kiinnitä johdot kaapelikiinnikeillä ja suojaa metalliosien kanssa kosketuksiin pääsevät johdot kiertämällä johtojen ympärille muoviteippiä.

▲ HUOMAUTUS

- Asenna tämä laite ajoneuvon konsoliin. Älä kosketa tämän laitteen metalliosia laitteen käytön aikana ja heti sen jälkeen. Metalliosat kuten jäähytyslevy ja pinnat kuumenevat huomattavasti.
- Älä liitä kaluttimen \ominus -johtoja auton alustaan tai maadoitusjohtoon (musta) äläkä liitä niitä rinnakkain.
- Liitä kaiuttimet, joiden suurin teho on yli 50 W. Jos kaiuttimien suurin teho on alle 50 W, mutta [AMP GAIN]-asetus, jotta kaiuttimet eivät vahingoitu. (Sivu 25)
- Asenna laite alle 30° kulmaan.
- Jos ajoneuvon kaapelinipussa ei ole sytytysliitintä, liitä sytytysjohto (punainen) ajoneuvon sulakerasian liittimeen, jossa on 12 V tasavirtalähde ja joka kytkeytää päälle ja pois päältä virta-avaimella.
- Pidä kaapelit poissa lämpöä synnyttäviä metalliosien läheisyydestä.
- Kun laite on asennettu, varmista että ajoneuvon jarrulämpä, vilkut, pyyhkimet jne. toimivat oikein.
- Jos sulake palaa, varmista ensin, että johtimet eivät kosketa auton alustaa ja vahida sitten vanha sulake saman arvon omaavaan uuteen sulakkeeseen.

Asennus/Liitää

Osalista asennusta varten

(A) Etulevy ($\times 1$)



(B) Verhoilulevy ($\times 1$)



(C) Asennusholkki ($\times 1$)



(D) Kaapelinippu ($\times 1$)




(E) Tyhjennysavain ($\times 2$)




Laitteen asennus (kojelauta-asennus)

1



2

Kiinnitä yläpuolelle
Suuntaa verhoilulevy
kuvaassa näytettyllä tavalla
ennen kiinnittämistä.




2 Liitä vaaditut johdot.
(Sivu 38)

(D)


Laitteen poistaminen

Laitteen asennus (ilman asennusholkkia)

- 1 Irrota asennusholkki ja verhoilulevy laitteesta.
- 2 Sovita laiteen aukot (kummallakin puolella) ajoneuvon asennuskiinnikeeseen ja kiinnitä laite ruuveilla (erikseen hankittava).



⚠ Käytä vain teknisissä tiedoissa mainittuja ruuveja. Väärin ruuvien käyttö saattaa vahingoittaa laitetta.




Asennus/Liitännä

Johtojen kytkentä


Kun liitetään ulkoiseen vahvistimeen, liitä sen majojohdoon auton runkoon, jotta saadaan vältettyä laiteen vahingoittuminen.

Takalähtö/3-tie jakosuodin: Diskanttikaiuttimen lähtö
Etulähtö/3-tie jakosuodin: Keskialan lähtö
Subwooferin lähtö/3-tie jakosuodin: Bassokaiuttimen lähtö



Liittäminen joidenkin VW/Audi tai Opel (Vauxhall) autojen ISO-liitännöihin

Varusteisiin kuuluvan kaapelinipun johdotusta joudutaan kenties muuttamaan alla kuvattulla tavalla.



Jos autossa ei ole ISO-liitintää

Suosittelemme, että laite asennetaan erikseen hankittavan ajoneuvolle sopivan kaapelinipun avulla ja asennus jätetään turvallisuuden vuoksi ammattihenkilön tehtäväksi. Kysy neuvoa autostorekauppiasta.



* Subwooferin kaiutin voidaan myös liittää suoraan ilman ulkoista subwooferin vahvistinta. Katso asetusta varten sivu 26.

Tekniset tiedot

Digitalainen radio	DAB	Taajuusalue	Kaista III 174,928 MHz — 239,200 MHz		Laserdiodi	GaAlAs
	Herkkyys	—100 dBm			Digitaalinen suodatin (D/A)	8-kertainen ylinäytteenotto
	Signaalikohinasuhde	80 dB			Akselinopeus	500 kier./min. — 200 kier./min. (CLV)
	Antennin liitintyyppi	SMB			Huojunta ja värinä	Alle mitattavan rajan
	Antennin lähtöjännite (11 V — 16 V)	12 V DC			Taajuusvaste (± 1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Antennin suurin virta	< 100 mA			Harmoninen konkaisäärö (1 kHz)	0,01 %
	FM	Taajuusalue	87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz vaihe)		Signaalikohinasuhde (1 kHz)	97 dB
Analogen radio		Käyttökelpoinen herkkyys (S/N = 26 dB)	0,56 μ V/75 Ω (6,2 dBf)		Dynaaminen ala	89 dB
		Vaimennusherkkyys (DIN S/N = 46 dB)	1,58 μ V/75 Ω		Kanavaerotus	89 dB
		Taajuusvaste (± 3 dB)	30 Hz — 15 kHz		MP3-dekoodaus	Yhteensopiva järjestelmän MPEG-1/2 Audio Layer 3 kanssa
		Signaalikohinasuhde (MONO)	68 dB		WMA-dekoodaus	Yhteensopiva Windows Media Audion kanssa
		Stereokerrotelu (1 kHz)	40 dB		AAC-dekoodaus	AAC-LC "aac" tiedostot
	AM (MW)	Taajuusalue	531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz vaihe)		USB-standardi	USB 1.1, USB 2.0 (Suuri nopeus)
		Käyttökelpoinen herkkyys (S/N = 20 dB)	28,5 μ V (29,1 dB μ)		Yhteensopivat laitteet	Massamuistiväliline
USB	AM (LW)	Taajuusalue	153 kHz — 279 kHz (9 kHz vaihe)		Tiedostojärjestelmä	FAT12/16/32
		Käyttökelpoinen herkkyys (S/N = 20 dB)	45 μ V (33,1 dB μ)		Suurin tulovirta	Tasavirta 5 V \equiv 1,5 A
					Digitaalisen suodattimen (D/A) muunnin	24 bittiä
					Taajuusvaste (± 1 dB)	20 Hz — 20 kHz
					Signaalikohinasuhde (1 kHz)	98 dB
					Dynaaminen ala	93 dB
					Kanavaerotus	87 dB

Tekniset tiedot

USB	MP3-dekoodaus	Yhteensoviva järjestelmän MPEG-1/2 Audio Layer-3 kanssa	Surin lähtöteho 50 W × 4 tai 50 W × 2 + 50 W × 1 (Subwoofer = 4 Ω)
	WMA-dekoodaus	Yhteensoviva Windows Media Audion kanssa	
	AAC-dekoodaus	AAC-LC ".aac" ".m4a" tiedostot	
	WAV-dekoodaus	Lineaarinen PCM	
	FLAC-dekoodaus	FLAC-tiedosto, 24 bit/96 kHz saakka	
Lisävarusteet	Taajuusvaste (± 3 dB)	20 Hz — 20 kHz	Koko kaistaleveyden teho (alle 1 % harmonisella kokonaissäällä) Kaiuttimien impedanssi Esilähdon taso/kuorma Esilähdon impedanssi
	Suurin tulojännite	1 000 mV	
	Tuloiimpedanssi	30 kΩ	
Bluetooth	Versio	Bluetooth V4.2	Käytöjännite 12V DC-auton akku Asennuskoko (lev. × kork. × syv.) 182 mm × 53 mm × 156 mm Nettopaino (mukaanlukien etulevy ja asennusholkkki) 1,3 kg
	Taajuusalue	2,402 GHz — 2,480 GHz	
	RF-lähtöteho (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAX), teholuokka 2	
	Suurin tiedonsiirtoala	Näkötaisyyys noin 10 m (32,8 jalkaa)	
	Yhdistäminen	SSP (Secure Simple Pairing)	
	Profiili	HFP1.7.1 (Hands-Free -profiili) A2DP (Advanced Audio Distribution -profiili) AVRCP1.6.1 (Audio/Video Remote Control -profiili) PBAP (Phonebook Access -profiili) SPP (Sarjaporttiprofiili)	

Pidätämme oikeudet muuttaa ilman erityistä ilmoitusta.

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- Android is a trademark of Google LLC.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- Amazon Alexa is not available in all languages and countries.
- Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.