

RM-LP100 固件升级 (V0310)

这是有关功能的更改或添加以及屏幕显示中的更改的信息。请与“使用说明书”一起阅读。

添加可操作的摄像机

现在可以使用 RM-LP100 操作“KY-PZ510N/KY-PZ510”摄像机。

型号名称	支持的版本
KY-PZ100	从第一台生产摄像机开始
GY-HM200	V0310 或更高版本
GY-HM660	V0110 或更高版本
GY-HM890/GY-HM850	V0305 或更高版本
GY-HM258	从第一台生产摄像机开始

型号名称	支持的版本
KY-PZ400N	从第一台生产摄像机开始
KY-PZ200N/KY-PZ200	从第一台生产摄像机开始
KY-PZ510N/KY-PZ510	从第一台生产摄像机开始

各摄像机控制的对应功能表

有关可操作的设置和功能，请参考下面的“对应功能表”。

【对应功能表：摄像机相关】

✓：可操作 / —：不可操作

设置按键	指定功能	GY-HM200	GY-HM258	GY-HM660	GY-HM890/ GY-HM850
变焦杆	PAN/TILT	—	—	—	—
	ZOOM (W/T)	✓	✓	✓	✓ (*1)
对焦旋钮 / 一键式自动对焦按键	FOCUS / PUSH AUTO	✓	✓	✓	✓ (*1)
F1/F2 旋钮	WB R/B	✓	✓	✓	✓
	AE LEVEL	✓	✓	✓	✓
	SPEED (PAN / TILT)	✓	✓	✓	✓
	SHUTTER	✓	✓	✓	✓
	GAIN	✓	✓	✓	✓
	IRIS	✓	✓	✓	✓ (*1)
	FOCUS	✓	✓	✓	✓ (*1)
	DETAIL	✓	✓	✓	✓
F3 控制杆	MASTER BLACK	✓	✓	✓	✓
	NONE	✓	✓	✓	✓
	ZOOM	✓	✓	✓	✓ (*1)
	IRIS	✓	✓	✓	✓ (*1)
	FOCUS	✓	✓	✓	✓ (*1)
USER1/USER2 按键	MASTER BLACK	✓	✓	✓	✓
	EXPOSURE	—	—	—	—
	WHITE BALANCE	✓	✓	✓	✓
	AWB TRIGGER	✓	✓	✓	✓
	FOCUS	✓	✓	✓	✓ (*1)
	STREAMING	✓	✓	✓	✓
SETTINGS	REC	✓	✓	✓	✓
	Preset Position “STORE” / “DELETE”	—	—	—	—
	Network Camera registration “AUTO”	— (*2)	— (*2)	— (*2)	— (*2)
	VIDEO “ON” / “OFF”	— (*2)	— (*2)	— (*2)	— (*2)
	MENU Control	✓	✓	✓	✓

(*1) 仅适用于标准镜头 (FUJIFILM Corporation “FUJINON” 镜头)。

(*2) 不起作用，但“RM-LP100”屏幕上显示“Completed”。

【对应功能表：PTZ 远程摄像机相关】

✓：可操作 / —：不可操作

设置按键	指定功能	KY-PZ100	KY-PZ400N (※3)	KY-PZ200N/ KY-PZ200 (※4)	KY-PZ510N/ KY-PZ510 (※5)
变焦杆	PAN/TILT	✓	✓	✓	✓
	ZOOM (W/T)	✓	✓	✓	✓
对焦旋钮 / 一键式自动对焦按键	FOCUS / PUSH AUTO	✓	✓	✓	✓
F1/F2 旋钮	WB R/B	✓	✓	✓	✓
	AE LEVEL	✓	—	—	—
	SPEED (PAN / TILT)	✓	✓	✓	✓
	SHUTTER	✓	✓	✓	✓
	GAIN	✓	✓	✓	✓
	IRIS	✓	✓	✓	✓
	FOCUS	✓	✓	✓	✓
	DETAIL	✓	—	—	—
	BRIGHT	—	✓	✓	✓
	MASTER BLACK	—	—	—	—
F3 控制杆	NONE	✓	✓	✓	✓
	ZOOM	✓	✓	✓	✓
	IRIS	✓	✓	✓	✓
	FOCUS	✓	✓	✓	✓
	MASTER BLACK	—	—	—	—
USER1/USER2 按键	EXPOSURE	✓	✓	✓	✓
	WHITE BALANCE	✓	✓	✓	✓
	AWB TRIGGER	✓	✓	✓	✓
	FOCUS	✓	✓	✓	✓
	STREAMING	✓	✓	✓	✓
	REC	✓	—	—	—
SETTINGS	Preset Position “STORE” / “DELETE”	✓	✓	✓	✓
	Network Camera registration “AUTO”	✓	✓	✓	✓
	VIDEO “ON” / “OFF”	✓	✓	✓	✓
	MENU Control	✓	✓	✓	✓

(*3) 从 RM-LP100 固件 V0300 开始支持

(*4) 从 RM-LP100 固件 V0301 开始支持

(*5) 从 RM-LP100 固件 V0310 开始支持

注：

当“GY-HM200”、“GY-HM258”、“GY-HM660”或“GY-HM890/GY-HM850”摄像机连接到“RM-LP100”遥控器时，以下功能无法操作。

- 无法进行“PAN/TILT”操作。
- “EXPOSURE”功能不起作用。
- 无法注册或删除“预设位置”。
- 无法使用自动分配 IP 地址的功能。将预先在摄像机中设置的 IP 地址手动注册到“RM-LP100”。
- VIDEO “ON” / “OFF” 功能不起作用。要“打开 / 关闭”摄像机单元的电源，请操作摄像机单元。
- 操作“SHUTTER”、“GAIN”、“IRIS”和“WHITE BALANCE”时，请将摄像机单元的全自动模式设置为“关”。但是，根据各模式的设置，即使全自动模式为“关”，也可能无法进行这些操作。
- 无法从“RM-LP100”配置或取消全自动模式。请操作摄像机单元。

有关全自动模式“开/关”下的“可操作”或“不可操作”的功能，请参考下表。

✓: 可操作 / —: 不可操作

设置按键	指定功能	全自动模式		
		开	关	
对焦旋钮 / 一键式自动对焦按键	FOCUS / PUSH AUTO	✓	✓	
F1/F2 旋钮	WB R/B	✓	A / B / FAW 预设 (PRST) ✓	
	AE LEVEL	✓	SHUTTER OFF / EEI	✓
			GAIN AGC / ALC	✓
			IRIS AUTO	✓
			上述以外	—
	SPEED (PAN / TILT)	✓	✓	
	SHUTTER	—	OFF / EEI	—
			上述以外	✓
	GAIN	—	AGC / ALC	—
			上述以外	✓
IRIS	—	AUTO	—	
		MANUAL	✓	
FOCUS	✓	✓ (*6)		
DETAIL	✓	✓		
MASTER BLACK	✓	✓		
F3 控制杆	NONE	✓	✓	
	ZOOM	✓	✓	
	IRIS	—	✓	
	FOCUS	✓	✓	
	MASTER BLACK	✓	✓	
USER1/USER2 按键	EXPOSURE	—	—	
	WHITE BALANCE	—	✓	
	AWB TRIGGER	—	✓	
	FOCUS	✓	✓	
	STREAMING	✓	✓	
REC	✓	✓		

(*6) 仅限 GY-HM890/GY-HM850

默认情况下，“AUTO FOCUS”指定给摄像机单元上的“AUTO FOCUS / 11”。

由于此“AUTO FOCUS / 11”是一个“滑动开关”，因此在使用“RM-LP100”操作时，需指定除“AUTO FOCUS”以外的功能。

设置按钮指定表

有关 RM-LP100 的各种设置按键的指定，请参考下表。

连接“GY-HM200”、“GY-HM258”、“GY-HM660”或“GY-HM890/GY-HM850”时

设置按键	LIVE	EXPOSURE	WHITE BALANCE
F1	AE LEVEL	GAIN	WB R
F2	IRIS	SHUTTER	WB B
F3	MASTER BLACK	IRIS	NONE
USER1	FOCUS	EXPOSURE	WB
USER2	REC	STREAMING	AWB TRIGGER

连接“KY-PZ100”、“KY-PZ400N”、“KY-PZ200N/KY-PZ200”或“KY-PZ510N/KY-PZ510”时

设置按键	LIVE	EXPOSURE	WHITE BALANCE
F1	AE LEVEL	GAIN	WB R
F2	SPEED	SHUTTER	WB B
F3	NONE	IRIS	NONE
USER1	FOCUS	EXPOSURE	WB
USER2	REC	STREAMING	AWB TRIGGER