

取扱説明書  
安全上の注意ポータブルワイヤレススピーカー  
型名 SP-WS10BT※本機は天然素材を使用しているため、  
外観が1台ずつ異なります。

© 2025 JVCKENWOOD Corporation

B5A-4876-00

「Web マニュアル編」のご案内

**詳しい操作は  
「Web マニュアル編」を  
ご覧ください。**

[https://manual3.jvckenwood.com/  
accessory/headphones/contents/  
sp-ws10bt/jp/](https://manual3.jvckenwood.com/accessory/headphones/contents/sp-ws10bt/jp/)

## ユーザー登録のおすすめ

お買い上げいただきました製品について下記アドレスのホームページより、「ユーザー登録」をお願いいたします。ご登録いただきますと、製品のサポート情報、製品情報やイベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。

今後のよりよい製品開発のために「ユーザーアンケート」にもご協力をお願いいたします。  
<https://www3.jvckenwood.com/jvc/system/cons/index.asp>

## 電波について

・本機は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けてあります。したがって、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。日本国内のみで使用してください。日本国外以外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。また、以下の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。

- 分解 / 改造すること
- 本機の証明表示 (㊣) を変更すること

## 2.4 FH 4

2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線機器です。

FH : FH-SS 変調方式を表します。

4 : 電波干渉距離は 40 m です。

--- : 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の  
帯域を回避可能であることを表します。

本機の使用周波数帯 (2.4 GHz) では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

・本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または本機の運用を停止（電波の発信を停止）してください。  
そのほか、「他の無線局」に対して有害な電波干渉が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときには、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

・使用可能距離は見通し距離約 10m です。

鉄筋コンクリートや金属の壁等をはさんで本機の受信機と送信機またはご使用のBLUETOOTH機器を設置すると電波を遮ってしまい、音楽が途切れたり、出なくなったりする場合があります。本機を使用する環境により伝送距離が短くなります。

・下記の電子機器と本機との距離が近いと電波干渉により、正常に動作しない、雑音が発生するなどの不具合が生じことがあります。

- 2.4GHz の周波数帯域を利用する無線 LAN、電子レンジ、デジタルコードレス電話などの機器の近く。電波が干渉して音が途切れることができます。

- ラジオ、テレビ、ビデオ、BS/CS チューナー、VICSなどのアンテナ入力端子を持つ AV 機器の近く。音声や映像にノイズがのることがあります。

・本機は電波を使用しているため、第3者が故意または偶然に傍受することが考えられます。重要な通信や人命にかかる通信には使用しないでください。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。

株式会社JVCケンウッドは使用許諾のもとでこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

## 保証書

持込修理

品名 ポータブルワイヤレススピーカー		製造番号 (S/N)
型名 SP-WS10BT		
お客様	お名前	ふりがな
	ご住所	□□□-□□□□
お買い上げ年月日		お買い上げから 保証期間
年 月 日		本体 1年間
お買い上げ店 住所・店名・電話		

## お客様へのお願い

- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は、直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。購入日の確認できる書類（シールやレシートなど）の添付でもかまいませんので、大切に保管してください。
- お買い上げ商品の底面部に表示されている製造番号 (S/N) をお確かめのうえ、記入をお願い致します。
- ご贈答品などで、本書記載のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、株式会社JVCケンウッドおよびJVCケンウッドグループ関係会社（以下、当社）にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
  - 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
  - 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

## 株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

## 保証とアフターサービス

## 保証書

所定事項記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。

## 補修用性能部品の最低保有期間

製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。故障及びその他の状況により、修理ではなく製品交換になる場合がありますので、ご了承願います。お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間中、およびその後の点検・サービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。本書は、本書記載内容での無料修理を行うことをお約束するものです。

- 保証期間中、取扱説明書および本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理または本体部の交換をさせていただきます。その際、当社の判断で再生部品を用いる場合があります。商品と本書をお買い上げの販売店にご持参ご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合はお買い上げの販売店、またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
- 次のような場合は保証期間内でも有料修理にさせていただきます。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書に型名、製造番号、お買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合。
  - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
  - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
  - 火災、地震、風水害、雷その他の天災地変、虫害、塙害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定以外の使用電源（電圧・周波数）による故障および損傷。
  - 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
  - 一般家庭用以外（例えば業務用など）への長時間使用および車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
  - 消耗品（電池など）の消耗。
  - 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料はお客様負担とさせていただきます。また、出張修理を行なった場合には、出張料はお客様負担とさせていただきます。
  - 不注意、許可なしに行なった修正/改造、あるいは事前承諾を得ずに付加した部品またはインストールしたソフトウェア、ファームウェアが原因となって損傷が発生した場合。
  - この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって株式会社JVCケンウッドおよびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

## ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。  
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談  
JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

0120-2727-87

携帯電話・一部のIP電話・FAXなどからのご利用は

携帯電話 0570-010-114 (ナビダイヤル)

一部IP電話 045-450-8950

各種サポート情報 <https://www.victor.jp/audio/support/>

## 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。記載している表示・図記号についての内容を良く理解してから本文をお読みになり、必ずお守りください。

●表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる人への危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



死亡、または重傷を負う可能性が切迫して生じるおそれがあるもの。



死亡、または重傷を負う可能性があるもの。



傷害を負う、または物的損害が生じる可能性があるもの。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

注意をうながす記号



行為を禁止する記号



行為を指示する記号



### 危険

端子をショートさせない また、金属製のネックレスやコインなどの金属小物といっしょに携帯または保管しない  
火災や発火、破裂の原因になります。

火の中に投入したり、加熱しない 高温での充電・使用・放置をしない  
発熱や発火、破裂の原因になります。

本機には充電池が内蔵されているので、次のような取り扱いはしない  
可燃性の液体やガス発生による爆発や漏れにつながる可能性があります。  
・火の中に投入する。 ② 切ったり潰すなど、破壊する。  
・不適切に廃棄する。 ③ 非常に高温な場所や過度の低気圧環境に放置する。

### 警告

専用 USB ケーブルは確実に差し込む  
差し込みが不完全な場合は、発火や感電の原因になります。

ぬれた手で本体や専用 USB ケーブルをさわらない  
発火や、感電の原因になります。

水などの液体を入れない  
発熱や発火の原因になります。

強い衝撃を与えること、投げつけたりしない  
火災ややけど、けがの原因になります。

端子部に金属類を差し込まない  
発熱や発火の原因になります。

分解、改造しない  
故障、発熱、火災、感電の原因になります。

表示された電源電圧以外で使用しない  
表示された電源電圧以外では、火災・感電の原因となります。本機を使用できるのは日本国内のみです。  
This set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

電源プラグは根元まで確実に差し込む  
差し込みが不完全だと、発熱したりほこりが付着して火災や感電の原因となります。  
また、たこ足配線も、コードが熱を持ち危険ですのでしないでください。

### 電源プラグは定期的に清掃する

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取り除いてください。

## 注意

湿気やほこりの少ない場所で保管する  
発熱や発火、感電の原因になります。

本機を使用するときは、音量を上げすぎない  
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて使用すると、聴力に悪い影響を与えることがあります。

はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳をいためることができます。音量は徐々に上げましょう。

5°C~40°C以外の場所で使用しない  
液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

火のそばやストーブのそば、車内など高温、高湿になる場所で使用したり、放置しない  
発熱や発火、破裂の原因になります。

物を載せたり、落下しやすいところに置かない  
発熱や発火、感電、けがの原因になります。

専用 USB ケーブルが傷んだり、端子の差し込みがゆるいときは使用しない  
発火や感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない  
感電の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

電源が切れているときでも本機には、わずかな電流が流れています。安全および節電のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れをするときは、電源プラグを抜く

電源が切れているときでも本機には、わずかな電流が流れています。電源プラグがコンセントに接続されていると、感電の原因となることがあります。

(AC アダプターを使用する製品の場合) AC アダプターの取り扱いに注意する

火災や感電の原因になるため、  
・付属の AC アダプター以外は使用しないでください。  
・付属の AC アダプターを本機以外の機器には使用しないでください。

## 使用上のご注意

- 充電中、使用中は毛布や衣類などを本機にかぶせないでください。発熱や発火の原因になります。
- 高温（60°C以上）の場所に放置しないでください。発熱や発火、破裂の原因になります。
- 心臓にペースメーカーを装着している方は使用しないでください。ペースメーカーが、本機の電波の影響を受けるおそれがあります。
- 病院などの医療機関、医療機器の近くでは本機を使用しないでください。電波の影響によって機器の誤作動が発生し、事故の原因となるおそれがあります。
- 航空機内で使用しないでください。電波の影響によって機器の誤作動が発生し、事故の原因になります。
- 許容入力以上の音量を加えると、音が歪んだり、振動板を壊す場合がありますので、ご注意ください。
- 高温多湿な場所での放置は、故障の原因になりますので避けてください。
- 本機の近くで無線機器などをお使いの場合、ノイズが入ることがあります。
- 本機を持ち運ぶときは、落下防止のためハンドルを持つようにしてください。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## 本機の防滴、防水について

本機は防滴、防水仕様ではありません。

故障の原因となりますので、水や汗が付着しないよう充分注意してください。

## 本機の置き場所について

故障などを防止するために、次のような場所には置かないでください。

- ・湿気やほこりの多い場所
- ・熱器具やエアコンなどの近く
- ・風通しの悪い狭い場所
- ・極端に寒い場所
- ・他のアンプ、チューナーのそば
- ・磁気を発生する場所
- ・バランスの悪い不安定な場所
- ・OA 機器や蛍光灯のすぐ近く
- ・直射日光の当たる場所
- ・振動の激しい場所

本機を設置するときは、置き場所をきれいにしてから置いてください。  
置き場所によっては、大音量のときに本機が動くことがあります。

## ご注意

本機の使用環境温度は、5°C~40°Cです。この範囲外の温度で使用すると、正しく動作しなかったり故障の原因となることがあります。

## 本体の清掃について

パネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布に付けてふき、あとからからぶきしてください。

## ご注意

シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色したり表面の仕上げをいためことがあります。