



車種別取付例

※ここにある取付例は、基本的に運転席側を表しています。

車種別の取付情報に申しましては、当社ホームページより「車種別適合情報」をご覧ください。



https://www.kenwood.com/jp/car/compatibility/

■ライズ(R1/11~現在)/ロッキー(R1/11~現在)/REX(R4/11~現在)

トヨタ ダイハツ スバル. フロントドア. 取付手順と部品図. 純正スピーカーの取り外しと取り付けのステップ.

■タンク(H28/11~R2/9)/ルーミー(H28/11~現在)/トール(H28/11~現在)/ジャスティ(H28/11~現在)

トヨタ ダイハツ スバル. フロントドア. 取付手順と部品図. 純正スピーカーの取り外しと取り付けのステップ.

■タント/タント カスタム(R1/7~現在)/シフォン/シフォン カスタム(R1/7~現在)

ダイハツ スバル. フロントドア. 取付手順と部品図. 純正スピーカーの取り外しと取り付けのステップ.

■ノート(R2/12~現在)/ノートオーラ(R3/8~現在)

日産. フロントドア. 取付手順と部品図. SKX-102S付属の部品と接続方法.

■ムーヴ/ムーヴ カスタム(H26/12~現在)/ステラ/ステラ カスタム(H26/12~現在)

ダイハツ スバル. フロントドア. 取付手順と部品図. 純正スピーカーの取り外しと取り付けのステップ.

ホンダ. リアサイド. 取付手順と部品図. リアスピーカーの取り付け位置と方法.

■N-BOX カスタム(H29/9~現在)

ダイハツ スバル. フロントドア. 取付手順と部品図. SKX-202S付属の部品と接続方法.

ダイハツ スバル. フロントドア. 取付手順と部品図. 純正スピーカーの取り外しと取り付けのステップ.

■スペース/スペース カスタム(H29/12~現在)/スペース ギア(H30/12~現在)/スペース ベース(R4/8~現在)/フレアワゴン/フレアワゴン カスタムスタイル(H30/2~現在)/フレアワゴン タフスタイル(H30/12~現在)

ダイハツ スバル. フロントドア. 取付手順と部品図. SKX-202S付属の部品と接続方法.

ダイハツ スバル. フロントドア. 取付手順と部品図. 純正スピーカーの取り外しと取り付けのステップ.

■NV100 クリッパー リオ/NV100 クリッパー(H27/3~現在)/エブリイ/エブリイワゴン(H27/2~現在) タウンボックス/ミニキャブバン(H27/3~現在)/スクラムバン/スクラムワゴン(H27/3~現在)

日産 スズキ 三菱 マツダ. フロントドア. 取付手順と部品図. SKB-101付属の部品と接続方法.

■ソリオ/ソリオバンディット(R2/12~現在)/デリカD:2(R2/12~現在)

日産 スズキ 三菱. フロントドア. 取付手順と部品図. SKB-101付属の部品と接続方法.

■デイズ(H31/3~現在)/サクラ(R4/6~現在)/eKクロス/eKワゴン(H31/3~現在)/eKクロスEV(R4/6~現在)

日産 三菱. フロントドア. 取付手順と部品図. SKM-301S付属の部品と接続方法.

■ルークス(R2/3~現在)/eKスペース/eKクロススペース(R2/3~現在)

日産 三菱. フロントドア. 取付手順と部品図. SKX-202S付属の部品と接続方法.