

JVC

CS

使用后的维护

在于水下或灰尘较多的地方使用以后，请立即用水冲洗摄像机并彻底擦干。

1 请确保端子盖盖紧。

2 请使用清水冲洗。

将摄像机浸泡在装满足够水的容器中以完全浸没摄像机，然后轻轻冲洗。

- 在于海中或沙滩上使用摄像机以后，请在淡水中浸泡摄像机约 10 分钟以去除盐颗粒，然后更换水并冲洗摄像机。
- 打开并关上液晶监视器，并且操作按键或变焦操作以去除空隙间的沙子或灰尘。



3 擦干摄像机。

用柔软的干布彻底擦拭摄像机，并且让其在通风良好和阴凉的地方进行干燥。

- 在液晶监视器关闭时，将摄像机镜头向下放置，并放置大约 10 分钟。（这样做，话筒和 LDC 部件可以很容易地晾干。）在摄像机完全晾干后，将摄像机朝右上方方向放置在干布上后关闭端子盖。
- 擦去盖子里任何的异物或水滴。

*如果您把摄像机浸泡在盐水里，或者让盐水的水滴留在摄像机上，这可能会导致腐蚀、变色或防水性能的劣化。

*如果您擦拭或擦干摄像机时上面有沙粒附着，这可能会导致摄像机上的划痕。

*请勿使用化学品、肥皂、中性清洁剂或酒精进行清洗。

*请勿使用吹风机或其他热源干燥摄像机。这会影响其防水性能。

C5B

B5H-0095-00
1215TOH-SW-MT

