

お知らせ

【重要】

「**⏻**（電源）ボタンを押しても電源が入らない」、「内蔵電池に充電しない」場合は、本機がエコモードになっている可能性があります。その場合は、AC 電源コードを接続し、本体の **⏻**（電源）ボタンを押し続け（5 秒以上）エコモードを解除してください。

1. エコモードについて

本機は内蔵電池の消費を抑えるエコモードを搭載しています。エコモード中は表示部が消灯し、本体の **⏻**（電源）ボタン以外の操作は受け付けなくなります。

- ・ お買い上げ時は、本機がエコモードになっています。
- ・ 内蔵電池の残量がなくなると、本機は自動的にエコモードになります。
- ・ 電源オフ（スタンバイ）時に **⏻**（電源）ボタンを押し続ける（約 2 秒）と、エコモードになります。

2. 内蔵電池の充電について

- ・ エコモード中は内蔵電池の充電はできませんので、電池の残量がなくなった場合は、AC 電源コードを接続し、エコモードを解除してから、電源オンまたは電源オフ（スタンバイ）の状態充電してください。
- ・ 充電中は表示部左上の電池マークが  から  に変わります。

3. 電源モードの遷移について（**⏻**（電源）ボタン操作）

