

ステアリングリモコン機能の対応について

車両のステアリングリモコンから本機を操作するステアリングリモコン機能に対応しました。

対応モデルは製造年とシリアル番号(S/NO.)で確認できます。

- ・2024年製(左から3桁の数字が129****、139****、149****、159****、169****、179****)
- ・2025年製以降

ステアリングリモコンを使う

本機に車両のステアリングリモコンを接続し、設定を行うと、ステアリングリモコンから本機を操作することができます。

■ ステアリングリモコンの学習機能

ステアリングリモコンのキーに機能を割り当てます。

ステアリングリモコンが対応していない場合は、学習が完了せずエラーメッセージが表示されることがあります。

1 [MENU] ボタンを押す

- ▶ メニュー画面が表示されます。

2 をタッチする

- ▶ 設定画面が表示されます。

3 [ユーザーインターフェース] をタッチする



- ▶ ユーザーインターフェース画面が表示されます。

4 [ステアリングリモコン] をタッチする

- ▶ ステアリングリモコン画面が表示されます。

5 設定したい機能をタッチする



6 ステアリングリモコンのキーを押し続ける 登録が完了すると「成功」と表示されます。

7 手順5と6をくり返して、すべてのキーに 割り当てを行う

8 [] をタッチする

注意・補足

- ・学習済みの機能を変更する場合は、手順5の機能一覧から機能を選択し、変更したいキーを押し続けます。

ケーブル接続

ステアリングリモコンの対応車両と接続方法については、以下のウェブサイトでご確認ください。

<https://www.kenwood.com/jp/car/option/cables/model-by-steering-remote-cable/>

