

## 安全上の注意

△:本項目は安全確保のために、必ずお読みください。

製品を安全にご使用いただくため、この「安全上の注意」をご使用の前によくお読みください。

この「安全上の注意」には、当社のプレーヤー以外のポータブルオーディオ機器全般についての内容も記載しています。(説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります。)

### 絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようにになっています。内容を良く理解してから、本文をお読みください。

**危険:** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

**警告:** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意:** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例

△記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

電源プラグを定期的に清掃する  
電源プラグにはこりなどが付着していると、湿気等により絶縁が悪くなり、火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜いて、乾いた布で取り除いてください。

雷が鳴り始めたらACアダプターや電源プラグには触れない  
感電の原因となります。

はじめから音量を上げすぎない  
突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。特にヘッドホンをご使用になるときは注意してください。

耳を刺激するような大きな音で長時間続けて聞かない  
聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンをご使用になるときは注意してください。

ACアダプターや機器のケースを開けたり改造したりしない  
内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。点検、修理は販売店または当社サービス窓口にご依頼ください。

指定のACアダプターを使う  
指定以外のACアダプターを使用すると、火災・感電の原因となります。

運転中はヘッドホンを使用しない  
自転車に乗りながら、または自動車・オートバイなどの運転中は、絶対にヘッドホンを使用しない。また、歩行中にこの機器を使用する場合、特に踏切や交差点などでは周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因となります。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障、その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した際に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害

・録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

## 警告

ACアダプターの電源プラグは交流100ボルトに接続する  
指定の電源電圧以外で使用すると、火災・感電の原因となります。

布や団などでおおつたりつつんだりしない  
ACアダプターは、風通しの悪いところで使用すると内部に熱がこもり、火災の原因となります。

湿気やこりの多い場所に置かない  
油煙や湯気の当たる調理台や加湿器のそば、湿気やこりの多い場所に置かない。火災・感電の原因となることがあります。

温度の高い場所に置かない  
窓を閉めきった自動車の中や直射日光があたる場所など、非常に温度が高くなる場所に放置しない。本体や部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。

水をかけたりぬらしたりしない  
窓を閉めきった自動車の中や直射日光があたる場所など、非常に温度が高くなる場所に放置しない。本体や部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。

電源コードを傷つけない  
電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、ステープルや釘などで固定したりしない。

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない  
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む  
内蔵電池は、幼児の手の届く場所に置かない

内蔵電池の液がもれて目にはいったときは、すぐにきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けるそのままにしておくと、目に障害がおきる原因となります。

内蔵電池の取り外しかた:  
重要: 廃棄をするとほかに、プレーヤーを絶対に分解しないでください。(内蔵電池の交換については、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口へご依頼ください)

1 BATT. ON/OFFスイッチを「OFF」側にスライドさせる。

2 プレーヤー底面のネジ2カ所を精密ドライバー(+/-)で外す。

3 プレーヤー表面のキャビネットをスライドさせて外す。

4 内蔵電池を取り出す。  
コネクターとは反対側を、コネクター部分に力が加わらないように持ち上げてください。

5 コネクターを外す。  
内蔵電池とコネクターを接続しているケーブルを必ずまっすぐ矢印方向に引っ張って外してください。

6 ケーブルは内蔵電池に貼り付け、ボリ袋などに入れる。  
取り外した内蔵電池は、ケーブルのコネクター部をテープでおおうようにして内蔵電池に貼り付け、ボリ袋などに入れてください。

内蔵電池のリサイクル  
プレーヤーの内蔵電池は、リチウムイオン充電池を使用しています。リチウムイオン充電池はリサイクル可能な資源です。

プレーヤーを廃棄する際には、内蔵電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収、リサイクルおよびリサイクル協力店に関する情報:  
社団法人 電池工業会 小形二次電池再資源化推進センター

ホームページ: <http://www.JBRC.com>

## 注意

電源コード、ACアダプターを熱器具に近づけない  
電源コード、ACアダプターを熱器具(ストーブ、アイロンなど)に近づけない。

火のそばや炎天下などに置かない  
火災・破裂・発熱の原因となります。

内蔵電池のコネクターに絶縁テープを貼る  
電極がショートすると、破裂・発火のおそれがあります。

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

## 廃棄時のご注意

△:本項目は安全確保のために、必ずお読みください。

製品を安全にご使用いただくため、この「安全上の注意」をご使用の前によくお読みください。

この「安全上の注意」には、当社のプレーヤー以外のポータブルオーディオ機器全般についての内容も記載しています。(説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります。)

## 危険

内蔵電池を過熱したり、分解・改造したり、火や水の中にいれない

発熱・破裂・発火によって火災の原因となります。

内蔵電池の液が漏れると、火災・感電の原因となることがあります。

内蔵電池のコネクターに絶縁テープを貼る  
電極がショートすると、破裂・発火のおそれがあります。

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

お名前 様  
※お客様 お名前 様  
※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

## 保証書

持込修理用(日本国内専用)

品名 デジタル  
オーディオ  
プレーヤー 形名 HD20GA7  
保証対象 本体 保証期間 (お買上げ日より)  
1年間

※お買上げ日 年 月 日

※お客様 お名前 様

※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

※お客様 お名前 様

※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

※お客様 お名前 様

※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

※お客様 お名前 様

※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

※お客様 お名前 様

※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

※お客様 お名前 様

※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

※お客様 お名前 様

※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

※お客様 お名前 様

※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

※お客様 お名前 様

※販売店 店名 住所 電話番号 ( )

※お客様 お名前 様

※販売店 店名 住所

**各部のなまえと動き**

**キャリングケース**

**CD-ROMは付属していません。アプリケーションソフトウェアおよび取扱説明書などはプレーヤーの内蔵ハードディスクに格納されています。**

**内蔵電池を充電する ②**

- BATT. ON/OFFスイッチを「ON」側にスライドさせる。
- マルチコントロール[上／下]ボタンを押して、言語、日付および時刻を合わせる。
- 「BATT. ON/OFF」スイッチを「ON」側にスライドしてください。

**プレーヤーにACアダプター(付属品)を接続する。**

充電がはじまると、液晶パネルに充電中アイコン(赤)を表示します。  
約2.5時間で充電が完了します。充電が終了すると、液晶パネルに充電完了アイコン(緑)を表示します。

- 手順2～3を繰り返して他の項目を合わせる。
- マルチコントロール[中央]ボタンを押す。
- 言語、日付および時刻を確定します。

**アプリケーションソフトウェアのインストール ④**

**動作環境**

- オペレーティングシステム(OS): Microsoft Windows XP Professional / Microsoft Windows XP Home Edition / Microsoft Windows 2000 Professional
- パソコン: IBM PC/AT互換機
- CPU: Intel Pentium II 300MHz以上(Pentium III 1GHz以上を推奨)
- メモリ: 128MB以上
- ハードディスク空き容量: オーディオデータを除き160MB以上
- USB端子(USB 2.0/USB 1.1)
- Windows Media Player 9またはWindows Media Player 10

**電源を入れ、表示する言語、日付および時刻を設定する ③**

- 「ルート」ボタンを押し、プレーヤーの電源をオンにする。

はじめて電源を入れた場合は、「INITIAL SETTINGS」の設定画面を表示します。

**付属品 ①**

次の付属品がそろっていることを確認してください。

**STEP 0 オーディオデータを用意する**

音楽CDを取り込むには、「Windows Media Player」などを使用します。

**STEP 1 パソコンとプレーヤーを接続する**

- パソコンを起動する。  
アプリケーションをインストールする場合は、管理者権限/Administratorのユーザーでログインしてください。
- プレーヤーにACアダプター(付属品)を接続する。
- 「ルート」ボタンを押しプレーヤーの電源をオンにする。
- USBケーブル(付属品)を使って、パソコンとプレーヤーを接続する。

**STEP 2 アプリケーションソフトウェアのインストール**

- インストーラの初期画面で「次へ」ボタンをクリックする。
- 「使用許諾契約書」画面の内容をよく読み同意のうえ「使用許諾契約書の全項目に同意します」選び、「次へ」をクリックする。

**STEP 3 インストール先を指定し「次へ」をクリックする。**

音楽CDを取り込むには、「Windows Media Player」などを使用します。

**STEP 4 「インストール」をクリックする。インストールを開始します。**

**STEP 5 ショートカットアイコンをデスクトップに登録するときは「はい」をクリックする。**

**STEP 6 セットアップ終了後に取扱説明書を表示するときは「はい」をクリックする。**

取扱説明書を表示するときは、「Adobe Reader」を別途インストールしてください。

**STEP 7 「完了」をクリックしインストールを終了する。**

再起動を促す画面が表示されたときは再起動します。

**STEP 8 オーディオデータをプレーヤーに転送する**

重要: 読って「Kenwood Media Application」をパソコンから削除したときは、エクスプローラから「マイコンピュータ」→「ローカルディスク」→「Program Files」→「KENWOOD」→「HD20GA7」→「BACK UP」→「INSTALL」→「Install」を起動して、インストールを終了してください。

**Microsoft Windows XP Professional/Microsoft Windows XP Home Edition のとき:**

- タスクバーの「ハードウェアの安全な取り外し」をクリックする。
- 「USB 大容量記憶装置ドライバ」を安全に取り外します」をクリックする。

**オーディオデータ再生中(トラックのカウントが0:03以降)マルチコントロール[上]ボタンを押すと、現在再生中のオーディオデータの先頭に移動します。**

**ACアダプター(AC-050150A):**

電源 ..... AC100-240V(50/60Hz)  
定格出力 ..... DC5V/1.5A  
● プレーヤーからUSBケーブルを抜く。

**オーディオデータをプレーヤーに転送する ⑤**

パソコン上のMP3、WMA、WAVのオーディオデータを「Kenwood Media Application」を使って、オーディオデータをプレーヤーに転送します。著作権保護されたオーディオデータについては、「Windows Media Player」を使って転送してください。

**Microsoft Windows 2000 Professional のとき:**

- タスクバーの「ハードウェアの取り外し」をクリックする。
- 「USB 大容量記憶装置ドライバ」を停止します」をクリックする。

**オーディオデータを転送する ⑥**

パソコンにはじめてプレーヤーを接続すると、自動的にアプリケーションソフトウェアのインストーラが起動します。(取扱説明書などと一緒にパソコンにインストールされます。)

**記録したオーディオデータについて:**

プレーヤーやパソコンの不具合で、オーディオデータが破損または消去された場合、そのデータ内容および付随的損害(音楽の購入取得に要した諸費用等を含む)の保証はできません。

**電源を切る ⑪**

「ルート」ボタンを2秒間以上押し続ける。

**一時停止する(再生を止める) ⑦**

前後のオーディオデータにスキップする ⑩

**定格**

**本体部:**

内蔵電池	リチウムイオン充電池
質量(重量)	約140g
外形寸法	幅×高さ×奥行[突起物含まず] 61mm×104mm×17mm 幅×高さ×奥行[突起物含む] 61mm×104.2mm×17.6mm

**使用環境について**

お問い合わせの際は、あらかじめ下記の項目をご用意して頂くようお願いいたします。また、お問い合わせの前にぜひ一度、弊社FAQ Webページをご覧下さい。

**関東・信越**

さいたまサービスセンター  
〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-311-1  
加茂宮ビル1F  
☎ (048) 664-3611

千葉サービスセンター  
〒277-0081 市川市富里1-2-1  
☎ (047) 7163-1441

東京サービスステーション  
〒169-0073 新宿区百人町2-16-15  
(MYビル)  
☎ (03) 3363-1650

横浜サービスセンター  
〒226-8525 横浜市緑区白山1-16-2  
☎ (045) 939-6242

新潟サービスステーション  
〒950-0923 新潟市西区山1-5-37  
☎ (025) 287-7736

**中部・甲州**

名古屋サービスセンター  
〒462-0861 名古屋市北区辻本通1-11  
☎ (052) 917-2550

静岡サービスステーション  
〒420-0816 静岡市葵5-61-1  
☎ (054) 262-8765

松本サービスステーション  
〒390-0832 松本市南松本2-7-30  
(昭和ビル2F)  
☎ (0263) 26-7331

金沢サービスステーション  
〒920-0036 金沢市元菊町21-87  
☎ (076) 265-5045

**近畿・四国**

大阪サービスセンター  
〒532-0034 大阪市淀川区野中北2-1-22  
☎ (06) 6394-8075

高松サービスステーション  
〒760-0068 高松市松島町3-1  
☎ (087) 835-2413

**中国**

広島サービスセンター  
〒731-0137 広島市安佐南区山本1-8-23  
☎ (082) 832-2210

**九州**

福岡サービスセンター  
〒810-0325 福岡市南区向野2-8-18  
☎ (092) 551-9755

鹿児島サービスステーション  
〒890-0063 鹿児島市鴨池2-15-10  
(パレス鴨池1F)  
☎ (099) 251-6347

沖縄サービスステーション  
〒901-2132 浦添市伊祖1-5-2  
☎ (098) 874-9010

**北海道**

札幌サービスセンター  
〒007-0843 札幌市東区北34条東14-1-23  
☎ (011) 743-7740

**東北**

仙台サービスセンター  
〒984-0042 仙台市若林区大和町5-32-12  
(サンライズ大和)  
☎ (022) 284-1171

盛岡サービスステーション  
〒020-0124 盛岡市厨川4-5-11  
☎ (019) 646-2311

**商標について**

Microsoft、Windows、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標、または商標です。

IBMおよびPC/ATは、IBM International Business Machines Corporationの登録商標です。

PentiumおよびIntelは、Intel Corporationの米国および他の国における商標または登録商標です。

Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。その他のシステム、製品名は、一般的に各開発メーカーの商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。