

ヒント TVからの音が出ないときは…

本機を正しく使うにはテレビ側の設定も必要です。このチャートに沿って本機とテレビを正しく設定してください。

