



Opmerking
De oordopjes kunnen zich automatisch verbinden met het laatst gekoppelde apparaat zodra u ze inschakelt.

1. Het vervangen van een batterij door een onjuist type kan gevaarlijk zijn.
2. Het weggooien van een batterij in vuur, hitte of in scherpe machines voor snijden of pletten kan leiden tot een explosie van de batterij.
3. Het achterlaten van een batterij bij een extreem hoge temperatuur kan ertoe leiden dat de batterij ontploft of ontvlambare vloeistoffen of gassen vrijkomen.
4. Een batterij die wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan exploderen of ontvlambare vloeistoffen of gassen lekken.

