

KENWOOD

DNX716WDABS

DNX8160DABS

DNX5160DABS

DNX5160BTS

DNX3160BT

DNX516DABS

GPS-NAVIGERINGSSYSTEM

INSTRUKTIONSBOK

JVC KENWOOD Corporation

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Programlicensavtal

GENOM ATT ANVÄNDA DNX716WDABS / DNX8160DABS / DNX5160DABS / DNX5160BTS / DNX3160BT / DNX516DABS GODKÄNNER DU VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.

Garmin Ltd. och dess dotterbolag ("Garmin") ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer.

Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran, som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller bakätkompilera Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller återexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar som gäller i något annat tillämpligt land.

Licensavtal för slutanvändare

Garmin-enheten du har köpt ("enheten"), eller hämtningen som du gör ("hämtningen"), kan innehålla ett program, innehåll eller båda delarna. Programvaran som är inbäddad i en enhet ("programvaran") respektive programmet som utgör en hämtning, inklusive dess inbäddade programvara (tillsammans kallat "programmet"), ägs av Garmin Ltd. eller dess dotterbolag (tillsammans kallat "Garmin"). Kartdata som kan finnas inbäddade i din enhet eller som har hämtats separat ("kartdata") ägs antingen av Garmin eller av HERE North America LLC och/eller dess dotterbolag ("HERE") eller av en annan tredje part och används på licens från Garmin. Garmin äger även eller har licenser från tredjepartsleverantörer för information, trafikdata, text, bilder, grafik, fotografier, ljud, video, bilder och

andra program och data som kan vara inbäddade i enheten eller programmet, eller som hämtats separat ("annat innehåll"). Kartdata och annat innehåll kallas tillsammans för "innehållet". Programvaran, programmet och innehållet (kallas tillsammans för "Garmin-produkter") skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal. Garmin-produkterna används på licens och säljs inte. Strukturen, organisationen och koden för programvaran och programmet är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer. Garmin-produkterna tillhandahålls under detta licensavtal och får användas på följande villkor, som accepteras av slutanvändaren ("du" eller "dig"), å ena sidan, samt av Garmin, dess licensgivare och filialer till Garmin och dess licensgivare å andra sidan. Garmins licensgivare, inklusive licensgivare, tjänsteleverantörer, kanalpartner, leverantörer och filialer till Garmin och dess licensgivare, är var och en direkt och avsedd förmånstagare av detta avtal, och de kan genomdriva sina rättigheter direkt mot dig om du bryter mot det här avtalet.

VIKTIGT: LÄS NOGA IGENOM HELA DET HÄR LICENSAVTALET INNAN DU KÖPER ELLER ANVÄNDER ENHETEN ELLER DET HÄMTADE PROGRAMMET ELLER INNEHÅLLET. GENOM ATT DU INSTALLERAR, KOPIERAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDER ENHETEN ELLER DET HÄMTADE PROGRAMMET BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST IGENOM LICENSAVTALET OCH GODKÄNNER VILLKOREN. OM DU INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN FÖR PRODUKTEN MÅSTE DU RETURNERA DEN FULLSTÄNDIGA ENHETEN INOM SJU DAGAR EFTER INKÖPSDATUM (OM DU HAR KÖPT EN NY PRODUKT) TILL DEN ÅTERFÖRSÄLJARE SOM DU KÖPTE ENHETEN AV FÖR EN FULLSTÄNDIG ÅTERBETALNING. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR FÖR HÄMTNINGEN SKA DU INTE KÖPA, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA HÄMTNINGEN.

Licensvillkor

Garmin ("vi" eller "oss") förser dig med lagringsmedia som innehåller program och innehållet som är inbäddat däri, inklusive all onlinedokumentation, elektronisk dokumentation och tryckt material för enheter, eller programmet och inbäddade eller medföljande innehåll, inklusive all onlinedokumentation, elektronisk dokumentation och tryckt material vid hämtning. Garmin beviljar dig en begränsad, icke-exklusiv licens att använda tillämplig Garmin-produkt i enlighet med villkoren i detta avtal. Du accepterar att tillämplig Garmin-produkt endast får användas av dig personligen eller, i tillämpliga fall, i ditt företags interna verksamhet. De får inte användas av servicebyråer, för tiddelning, för återförsäljning eller för liknande syften. Du får kopiera tillämplig Garmin-produkt inom den begränsning som omfattas av villkoren i följande paragrafer, i den omfattning som behövs, för att kunna (i) visa dem och (ii) spara dem, förutsatt att du inte bryter mot någon upphovsrätt i detta avtal eller ändrar Garmin-

produkten på något sätt. Din användning av programmet får inte bryta mot programleverantörens användningsvillkor eller annan tredjeparts tjänsteleverantör du använder för att aktivera programmet. Du accepterar att du annars inte får reproducera, arkivera, kopiera, ändra, dekompilera, demontera, bakåtkompilera eller skapa härledning av någon del i Garmin-produkterna, samt inte överlåta eller distribuera den i någon form, för något som helst syfte, utöver det som tillåts enligt lagstiftningen. Garmin förbehåller sig även rätten att sluta tillhandahålla data som tillhandahålls av tredjepartsleverantör om den leverantören slutar tillhandahålla sådant innehåll eller om Garmins avtal med den leverantören avslutas av någon anledning.

Begränsningar Utöver fall där du har fått särskild licens av Garmin får du inte använda dessa Garmin-produkter utöver begränsningen i föregående paragrafer tillsammans med några produkter, system eller program som har installerats, anslutits eller på annat sätt kommunicerats genom hjälpmedel som kan sända, koppla eller på liknande sätt använda innehållet från en central kontrollpunkt ut till flera fordon. Det är också förbjudet att hyra ut eller leasa ut Garmin-produkter till en annan person eller tredje part. Endast biluthyrningsföretag som har ett särskilt, skriftligt tillstånd från Garmin att hyra Garmins produkter med Innehåll till sina biluthyrningskunder får hyra ut dessa produkter.

Du accepterar fullt ansvar för ditt beteende och innehåll när du använder Programvaran och för alla konsekvenser som kan följa därav. Du accepterar att endast använda Programvaran för syften som är lagliga, korrekta och i enlighet med detta Avtal och övriga tillämpliga policyer eller riktlinjer. Exempelvis, men inte uteslutande, accepterar du i och med användandet av Programvaran att inte:

- överföra, posta, e-posta eller sända eller på annat sätt göra innehåll tillgängligt som kan kränka några patent, varumärken, upphovsrätter, branschhemligheter eller annan egendomsrätt som tillhör någon part, såvida du inte äger rättigheterna eller har ägarens tillstånd att posta sådant Innehåll;
- använda Programvaran eller annat innehåll för förbjudna eller obehöriga syften; eller
- överföra några virus, maskar, defekter, trojanska hästar, eller andra destruktiva föremål.

Är du bosatt utanför USA accepterar du att följa de lagar, regler eller föreskrifter som gäller där du eller din webbserver finns, angående onlineuppförande och accepterat innehåll, inklusive lagar som reglerar exporten av data till USA eller det land du är bosatt i.

Dataöverföring Vissa tjänster i anslutning till Programmet kan leda till överföring av data från enheten. I så fall kan extra avgifter för dataöverföring uppstå beroende enhetens dataplan. Kontakta din dataleverantör för att få mer information om extra kostnader.

Ingen garanti Garmin-produkterna tillhandahålls i befintligt skick och du godkänner därför att använda

dem på egen risk. Garmin och dess licensgivare, inklusive licensgivare, tjänsteleverantörer, kanalpartner, leverantörer och filialer till Garmin och dess licensgivare lämnar inga som helst säkerheter, utfästelser eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, med härledning från lag eller annars, inklusive, men inte begränsat till, innehåll, kvalitet, riktighet, fullständighet, effektivitet, tillförlitlighet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, användbarhet, användning eller resultat gällande Garmin-produkterna, eller att innehållet eller servern är avbrottsfri eller elfri. Garmin-produkterna är endast avsedda att användas som hjälp vid resa och får inte användas till något ändamål som kräver exakt mätning av riktning, distans, plats eller topografi. GARMIN GARANTERAR INTE EXAKTHET ELLER FULLSTÄNDIGHET FÖR KARTDATA ELLER ANNAT INNEHÅLL.

Garantifriskrivning GARMIN OCH DESS LICENSTAGARE, inklusive licenstagare, tjänsteleverantörer, kanalpartner, leverantörer och filialer till Garmin och dess licenstagare, AVSÄGER SIG ALLA GARANTIER, SÄVAL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÄDDA, FÖR KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN FÖR GARMINS PRODUKTER. MUNTliga OCH SKRIFTLIGA RÅD ELLER INFORMATION FRÅN GARMIN ELLER DESS LEVERANTÖRER OCH LICENSIVARE UTGÖR INTE NÅGON GARANTI OCH DU KAN INTE KRÄVA ATT DU KAN FÖRLITA DIG PÅ SÅDAN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION. DENNA GARANTIFRISKRIVNING ÄR ETT VIKTIGT VILLKOR I AVTALET. Vissa länder tillåter inte alla garantifriskrivningar, så ovanstående klausul kanske inte gäller för dig.

Friskrivning från ansvarsskyldighet GARMIN OCH DESS LICENSIVARE, inklusive licensgivare, tjänsteleverantörer, kanalpartner, leverantörer och filialer till Garmin och dess licensgivare, KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, ANSPRÅK ELLER YRKANDEN OM DIREKT ELLER INDIREKT FÖRLUST, SKADA ELLER MEN PÅ GRUND AV ANVÄNDNING ELLER BESITNING AV GARMIN-PRODUKTERNA ELLER FÖR UTEBLIVEN VINST, INTÄKT, KONTRAKTERING, BESPARING ELLER ANDRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA GARMIN-PRODUKTERNA, BRIST I INNEHÅLLET ELLER INFORMATIONEN, ELLER BROTT MOT DESSA AVTALSVILLKOR, OAVSETT OM DET GRUNDAS PÅ AVTAL, UTOMBLIGATORISKT FÖRHÅLLANDE ELLER GARANTI OCH OAVSETT OM DET ÄR ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA GARMIN-PRODUKTERNA OCH ÄVEN OM GARMIN ELLER DESS LICENSIVARE KÄNDE TILL RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. GARMIN OCH DESS LICENSIVARES TOTALA ACKUMULERADE SKADESTÄNDSSKYLDIGHET

UNDER ÅTAGANDET I DETTA LICENSAVTAL, ELLER ÖVRIGT SOM GÄLLER PROGRAMMET ELLER INNEHÅLLET KAN INTE ÖVERSKRIDA 1,00 dollar. Vissa länder tillåter inte alla ansvarsfriskrivningar, så ovanstående klausul kanske inte gäller för dig. Om du har köpt programmet från en tredjepartsleverantör är PROGRAMLEVERANTÖRENS ENDA ANSVAR I HÄNDELSE AV BROTT MOT GARANTIN EN ÅTERBETALNING AV PROGRAMMETS INKÖPSPRIS.

ALL NEDLADDNING ELLER ÖVERFÖRING ELLER INFÖRSKAFFNING AV INNEHÅLL ELLER MATERIAL MED HJÄLP AV PROGRAMVARN SKER PÅ EGEN RISK. DU KOMMER ATT HÅLLAS ENSAMT ANSVARIG FÖR SKADA PÅ DIN ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONSENHET ELLER FÖRLUST AV DATA TILL FÖLJD AV HÄMTNING ELLER ÖVERFÖRING AV SÄDANT INNEHÅLL ELLER MATERIAL ELLER ANVÄNDANDET AV PROGRAMVARN.

Förutsagd rutt Enheten kan ha en funktion för förutsagd rutt kallad myTrends som identifierar dina körrutiner. Om den här funktionen finns kommer enheten när den beräknar en rutt att visa beräknad tid till destinationen och relevant trafikinformation som gäller den beräknade ruten. Information som rör dina körrutiner finns tillgänglig för andra personer som använder enheten. Om du inte vill att enheten ska beräkna dina rutter eller visa information som gäller beräknade rutter kan du stänga av myTrends via menyn Inställningar på enheten.

Insamling av information Vi kan samla in information om hur ofta du använder Garmin-produkten eller hur ofta vissa program och funktioner i Garmin-produkten används. Sådan information samlas in anonymt på ett sätt som inte identifierar dig personligen. Vi kan använda den här informationen till att ta reda på användartrender och för att på andra sätt förbättra våra produkter och program. Användningen av platsbaserade tjänster i Garmin-produkten, som kan omfatta väder, filmtider, trafikinformation, bränslepriser och information om lokala event gör att enhetens fysiska plats samlas in för att förse dig med sådana platsbaserade tjänster. Dessa platsdata samlas in anonymt i en form som inte identifierar dig personligen. Om du ger ditt samtycke samlar Garmin in och överför sådan information som din plats, hastighet och riktning (även kallat "traffic probe data" (trafikgivardata) eller "floating car data" (flytande bildata)) i syfte att förbättra kvaliteten på trafikdata och annat innehåll som tillhandahålls av Garmin eller andra tjänsteleverantörer. Om du lämnar ditt medgivande kan Garmin också dela dessa data med eller sälja dem till tredje part. Dessa data delas och säljs anonymt i en form som inte identifierar dig personligen. Inhämtning och användning av sådan platsinformation beskrivs mer detaljerat i Garmin-produktens sekretessförklaring.

Friskrivning från endossering; ändring av innehållsleverantörer Referenser till produkter, tjänster, processer, hypertextlänkar till tredje part

eller annat innehåll med varunamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller annat utgör eller innebär inte nödvändigtvis endossering, sponsring eller rekommendation av Garmin eller dess licensgivare. Varje enskild leverantör ansvarar helt för produkt- och serviceinformation. HERE:s namn och logotyp, varumärkena och logotyperna HERE och HERE ON BOARD eller andra varumärken och handelsnamn som ägs av HERE North America LLC får inte användas kommersiellt utan föregående skriftligt tillstånd från HERE. Leverantörer av innehåll kan ändras av Garmin under villkoren i detta avtal och din upplevelse av innehållet som tillhandahålls av en ny leverantör får inte leda till att din erfarenhet av tidigare innehållsleverantör upprepas.

Exportkontroll Du samtycker till att inte exportera någon del av innehållet eller någon direkt produkt därav, med undantag för vad som är tillåtet enligt tillämpliga licenser och godkännanden under rådande exportlagar, regler och förordningar.

Juridisk överensstämmelse Du står som garant för att (i) du inte befinner dig i ett land som är belagt med embargo av den amerikanska regeringen eller har klassats av den amerikanska regeringen som ett land som "stödjer terrorism", och (ii) för att du inte finns med på någon begränsningslista hos den amerikanska regeringen.

Skadeersättning Du godkänner att försvara, skydda och hålla Garmin och dess licenstagare inklusive deras respektive licenstagare, tjänsteleverantörer, kanalpartner, leverantörer, befুলmäktigade, dotterbolag, filialer och deras respektive styrelsemedlemmar, chefer, anställda och aktieägare, agenter och representanter skadefria från rättsligt ansvar, förlust, skada (inklusive dödsfall), krav, handlingar, kostnader, utgifter och andra skador, inklusive, men inte begränsat till, advokatkostnader, som uppstår av eller i samband med användning eller innehav av Garmin-produkterna.

Kartdata Användning av kartdata omfattas av vissa restriktioner och/eller krav från tredjepartsleverantörer och/eller statliga myndigheter eller förvaltningsmyndigheter, och för HERE-data gäller även det som anges på http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

Villkor Detta avtal gäller tills, (i) om så är tillämpligt, ditt abonnemang sägs upp (av dig eller av Garmin) eller upphör, eller (ii) Garmin säger upp detta avtal av valfri orsak, inklusive, men inte begränsat till, om Garmin finner att du har överträtt något av villkoren i detta avtal. Avtalet sägs dessutom upp omedelbart vid uppsägning av avtalet mellan Garmin och någon tredje part från vilken Garmin (a) erhåller tjänster eller distribution som behövs för att ge stöd åt Garmin-produkterna eller (b) licensierar innehåll. Du accepterar att vid upphörandet förstöra alla kopior av innehållet. Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning som anges ovan är i kraft även efter ett upphörande.

Hela avtalet Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Garmin och dess licensgivare, inklusive deras licensgivare och leverantörer, tjänsteleverantörer,

kanalpartner, leverantörer och filialer till Garmin och deras licensgivare och dig vad gäller allt som regleras här, och har alltid företrädde framför andra skriftliga eller muntliga tidigare avtal gällande detta.

Rådande lagstiftning

(a) Gällande Data från HERE inom EU

Ovanstående villkor regleras av nederländsk lagstiftning, utan effekt av (i) bestämmelser om lagkonflikter eller (ii) FN-konventionen om internationella köpavtal, som undantas explicit. Du accepterar att avtalet lyder under nederländsk lagstiftning vid eventuella tvistemål, skadeståndsanspråk eller handlingar som uppstår av eller i samband med användning av HERE Data under detta avtal.

(b) Gällande Data från HERE inom Nordamerika eller utanför EU

Ovanstående villkor regleras av Illinois lagstiftning, utan effekt av (i) bestämmelser om lagkonflikter eller (ii) FN-konventionen om internationella köpavtal, som undantas explicit. Du accepterar att avtalet lyder under Illinois lagstiftning vid eventuella tvistemål, skadeståndsanspråk eller handlingar som uppstår av eller i samband med användning av HERE Data under detta avtal.

(c) För tvistemål, skadeståndsanspråk och handlingar som inte gäller HERE Data

Ovanstående villkor regleras av Kansas lagstiftning, utan effekt av (i) bestämmelser om lagkonflikter eller (ii) FN-konventionen om internationella köpavtal, som undantas explicit. Du accepterar att avtalet lyder under Kansas lagstiftning vid eventuella tvistemål, skadeståndsanspråk eller handlingar som uppstår av eller i samband med användning av programmet eller innehållet. Översättning av detta avtal från engelska tillhandahålls endast som en service. Om detta avtal översätts till ett språk annat än engelska och villkoren motsäger varandra i den engelska versionen och den andra språkversionen, har den engelska versionen företrädde.

Myndighetsanvändare

Om användaren är en myndighet, avdelning eller annan enhet under den amerikanska regeringen, eller har etablerats helt eller delvis inom den amerikanska regeringen, regleras användning, kopiering, reproducering, offentliggörande, ändringar, upplysningar eller överlåtelser av programmet och medföljande dokumentation av begränsningarna i DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (DOD för definition av kommersiell datorprogramvara), DFARS 27.7202-1 (DOD för policy om kommersiell datorprogramvara), FAR 52.227-19 (JUN 1987) (klausul om kommersiell datorprogramvara för statliga verk), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (DOD för tekniska data – klausul om kommersiella artiklar), FAR 52.227-14 Alternativ I, II och III (JUN 1987) (klausul om tekniska data och icke-kommersiell datorprogramvara för statliga verk), och/eller FAR 12.211 och FAR 12.212 (anskaffning av kommersiella artiklar) efter tillämplighet. Vid konflikt mellan bestämmelserna i FAR och DFARS som anges här och detta licensavtal, har den strängaste

begränsningen av myndigheters rättigheter alltid företrädde. Leverantören/tillverkaren är Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA och HERE North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 USA.

Garmin® är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerade i USA och andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

HERE är ett varumärke i USA och andra länder. Alla andra företagsnamn och varumärken som anges eller hänvisas till i denna dokumentation tillhör respektive ägare. Med ensamrätt.

Varumärkesinformation

Garmin® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. ecoRoute™, myTrends™ och trafficTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Alla andra företagsnamn och varumärken som anges eller hänvisas till i denna dokumentation tillhör respektive ägare. Med ensamrätt.

Innehållsförteckning

Komma igång	1
Navigeringssystem	1
Ikoner i statusfältet	1
Använd skärmmknappar	1
Ta bort en genväg	1
Lägga till en genväg	1
Uppdatera programvaran	1
Uppdaterar kartdata	1
Söka efter platser	1
Positioner	1
Söka efter en plats efter kategori	1
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet	2
Byta sökområde	2
Sökverktyg	2
Söka efter en adress	2
Söka efter en korsning	2
Söka efter en stad	2
Söka efter en plats med koordinater	3
Påbörja en rutt med hjälp av kartan	3
Söka efter en plats med hjälp av Snabbsökning	3
Spara en hemposition	3
Köra hem	3
Ändra information om din hemposition	3
Söka efter senast hittade platser	3
Rensa listan med senast hittade platser	3
Söka efter parkering	3
Ange en simulerad plats	3
Spara platser	3
Spara en plats	3
Starta en rutt till en sparad plats	4
Ändra en sparad plats	4
Tilldela kategorier till en sparad plats	4
Navigering	4
Påbörja en rutt	4
Förhandsvisa flera rutter	4
Din rutt på kartan	4
Använda kartan	4
Lägga till en punkt på en rutt	5
Göra en avstickare	5
Stoppa rutten	5
Använda föreslagna rutter	5
Om avfartstjänster	5
Söka efter avfartstjänster	5
Navigera till en avfart	5
Undvika vägfunktioner	5
Om egna undvikanden	5
Undvika ett område	5
Undvika en väg	5
Avaktivera ett eget undvikande	6
Ta bort egna undvikanden	6
Aktivera Avancerade avstickare	6
Göra en avstickare	6
Egna intressanta platser	6
Installera programvaran POI Loader	6
Använda hjälpfilerna för POI Loader	6
Söka efter extrafunktioner	6
Kartsidor	6
Anpassa kartan	6
Anpassa kartlager	6
Visa tripploggen	6
Ändra kartdatafältet	6
Anpassa knapparna på kartan	7
Ändra kartperspektiv	7
Visa ruttaktivitet	7
Visa en lista över svängar	7
Visa nästa sväng	7
Visa trafikvarningar	7
Visa korsningar	7
Visa trippinformationssidan	7
Få vägbeskrivning till din aktuella plats	8
Visa aktuell platsinformation	8
Söka efter närliggande serviceställen	8
Använda appar	8
Söka efter hjälpavsnitt	8
Om ecoRoute	8
Ställa in fordonet	8
Kalibrera bränsleekonomin	8
Ändra bränslepriset	8
Om ecoChallenge	8
Visa information om bränsleekonomi	9
Avståndsrapporter	9
Nollställa ecoRoute information	9
Planera en resa	9
Schemalägga en resa	9
Navigera till en sparad resa	9

Ändra en sparad resa	9
Visa tidigare rutter och destinationer	10
Visa väderprognosen	10
Visa vädret i närheten av en annan ort	10
Visa väderradarn	10
Visa vädervarningar	10
Kontrollera vägförhållanden	10
Visa vägväder	10
Söka efter bensinstationer och priser	10
Dynamisk parkering	10
Om trafik	11
Trafikdata med INRIX trafiktjänst	11
FM TMC-trafik	11
Om trafikikonen	11
Trafik på rutten	11
Visa trafik längs rutten	11
Undvika trafik längs rutten manuellt	11
Ta en annan väg	11
Visa trafik på kartan	11
Trafik i ditt område	12
Söka efter trafikfördröjningar	12
Visa ett trafikproblem på kartan	12
Förklaring till trafikdata	12
Anpassa enheten	12
Kart- och fordonsinställningar	12
Aktivera kartor	12
Navigeringsinställningar	12
Ändra ruttberäkningsläget	12
Skärminställningar	13
Ändra färgläge	13
Trafikinställningar	13
trafficTrends	13
Avaktivera trafficTrends	13
Enhets- och tidsinställningar	13
Språk- och tangentbordsinställningar	13
Enhets- och sekretessinställningar	13
Inställningar för positionslarm	13
Återställa inställningarna	14

Komma igång

⚠ VARNING

Se *Säkerhetsföreskrifter och viktig information* i snabbstarthandboken för produktvarningar och annan viktig information.

Obs! Skärmbilderna som visas i den här handboken motsvarar kanske inte exakt skärmbilderna i ditt navigeringssystem. Bilderna som används i den här handboken är bara avsedda som referens.

Navigeringssystem

Fullständig ljudsystemsinformation finns i de övriga KENWOODsystemhandböckerna.



- ① Öppnar navigeringssystemet när det har valts.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	GPS-signalstatus
	Aktuell tid
	Status för INRIX Traffic Service

Använd skärmmknappar

- Välj för att återgå till föregående menyskärm.
- Håll ned för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj eller för att visa fler alternativ.
- Håll ned eller för att bläddra snabbare.
- Välj för att visa en meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Ta bort en genväg

- 1 Välj **Vart?** > > **Ta bort genväg(ar)**.
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
- 4 Välj **Spara**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn **Vart?** En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Menyn **Vart?** kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg**.
- 2 Välj ett objekt.

Uppdatera programvaran

Innan du kan uppdatera navigeringssystemets programvara måste du ha ett SD-kort och en USB-masslagringsenhet och en Internet-anslutning.

- 1 Gå till www.garmin.com/kenwood.
- 2 Välj **Uppdatera**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Uppdaterar kartdata

Du kan köpa uppdaterade kartdata från Garmin® eller be din JVC KENWOOD återförsäljare eller JVC KENWOOD servicecenter för mer information.

- 1 Gå till www.garmin.com/kenwood.
- 2 Välj **Uppdatera**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Söka efter platser

Positioner

De detaljerade kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Använd kategorierna för att söka efter företag och sevärdheter i närheten. Du kan även söka efter adresser, koordinater, orter och korsningar.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?**.

2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.

3 Välj vid behov en underkategori.

4 Välj en plats.

Söka inom en kategori

För att begränsa listan med sökresultat kan du söka inom vissa kategorier.

1 Välj **Vart?**.

2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.

3 Välj vid behov en underkategori.

4 Om det behövs anger du hela eller delar av namnet i sökfältet.

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.

1 Välj **Vart?**.

2 Välj **Ange söktext** i sökfältet.

3 Ange hela eller en del av sökordet.

Föreslagna sökord visas under sökfältet.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
- Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
- Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
- Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
- Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
- Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.

5 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
- Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.

6 Välj eventuellt en plats.

Byta sökområde

1 På huvudmenyn väljer du **Vart?**.

2 Välj **Söker nära**.

3 Välj ett alternativ.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka efter en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

1 Välj **Vart? > Adress**.

2 Om det behövs väljer du **Ort eller land** för att ändra sökområde.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill begränsa sökningen till en ort i sökområdet väljer du **Ange ort**.
- Om du vill begränsa sökningen till ett postnummer i sökområdet väljer du **Ange postnummer**.
- Om du vill söka efter en adress inom alla orter och postnummer i sökområdet väljer du **Sök alla**.

4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.

5 Välj adressen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

1 Välj **Vart? > Kategorier > Korsningar**.

2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.

3 Välj korsningen.

Söka efter en stad

1 Välj **Vart? > Kategorier > Orter**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
- Om du vill söka nära en annan plats väljer du **Söker nära: (Byta sökområde)**.
- Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du **Ange söktext**, anger ett ortsnamn och väljer **Q**.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Vid behov, välj **≡** > **Format**, välj rätt koordinatformat för den typ av karta som du använder och välj **Spara**.
- 3 Välj latitudkoordinaten.
- 4 Ange den nya koordinaten och välj **Klar**.
- 5 Välj longitudkoordinaten.
- 6 Ange den nya koordinaten och välj **Klar**.
- 7 Välj **Visa på kartan**.

Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj vid behov **Q** för att filtrera visade intressanta platser efter kategori.
Platsmarkörer (📍 eller en blå punkt) visas på kartan.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 5 Välj **Kör!**.

Söka efter en plats med hjälp av Snabbsökning

Efter att du har sökt efter en intressant plats, kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senaste valda destinationer.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den är rätt.
- 4 Välj aktuell destination om det behövs.

Spara en hemposition

Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka till.

- 1 Välj **Vart?** > **≡** > **Ange hemposition**.
- 2 Välj **Ange min adress**, Använd aktuell plats eller **Senast sökta**.

Platsen sparas som "Hem" på menyn Sparat.

Köra hem

Välj **Vart?** > **Kör Hem**.

Ändra information om din hemposition

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat** > **Hem**.
- 2 Välj **📍**.
- 3 Välj **≡** > **Ändra**.
- 4 Ange ändringarna.
- 5 Välj **Klar**.

Söka efter senast hittade platser

Enheten lagrar de senaste 50 platserna som du hittat.

- 1 Välj **Vart?** > **Senaste**.
- 2 Välj en plats.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** > **≡** > **Rensa** > **Ja**.

Söka efter parkering

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Välj en parkeringsplats.

Ange en simulerad plats

Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot satellitsignaler, kan du använda GPS: En för att ange en simulerad position.

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **GPS-simulator**.
- 2 Från huvudmenyn, välj **Visa kartan**.
- 3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
- 4 Välj platsbeskrivningen.
- 5 Välj **Välj plats**.

Spara platser

Spara en plats

- 1 Söka efter en plats ([Söka efter en plats efter kategori](#)).

2 Välj en plats från sökresultaten.

3 Välj .

4 Välj  > Spara.

Starta en rutt till en sparad plats

1 Välj **Vart?** > Sparat.

2 Vid behov, välj en kategori eller välj **Alla sparade platser**.

3 Välj en plats.

4 Välj **Kör!**.

Ändra en sparad plats

1 Välj **Vart?** > Sparat.

2 Om det behövs väljer du en kategori.

3 Välj en plats.

4 Välj .

5 Välj  > Ändra.

6 Välj ett alternativ:

- Välj **Namn**.
- Välj **Telefonnummer**.
- Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
- Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.

7 Ändra informationen.

8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

1 Välj **Vart?** > Sparat.

2 Välj en plats.

3 Välj .

4 Välj  > Ändra > Kategorier.

5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.

6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.

7 Välj **Klar**.

Navigering

Påbörja en rutt

1 Sök efter en plats (**Positioner**).

2 Välj en plats.

3 Välj **Kör!**.

4 Vid behov, välj en rutt.

Förhandsvisa flera rutter

1 Söka efter en plats (**Söka efter en plats efter kategori**).

2 Välj en plats från sökresultaten.

3 Välj **Rutter**.

4 Välj en rutt.

5 Välj **Kör!**.

Din rutt på kartan

OBS!

Fartbegränsningsfunktionen är endast avsedd som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsbegränsningar eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin och JVC KENWOOD ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En målflagga anger din destination.

Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och du får en ny vägbeskrivning.

Använda kartan

1 Från huvudmenyn, välj **Visa kartan**.

2 Om zoomkontrollerna inte syns visar du dem genom att markera kartan.

3 Välj kartan.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill zooma in eller ut väljer du  eller .
- Om du vill rotera kartvyn väljer du .
- Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .

- Om du vill lägga till eller ta bort kartlager väljer du .
- Om du vill visa specifika kategorier väljer du .
- Välj  om du vill centrera kartan på din aktuella plats.
- Om du vill visa genvägar för kart- och navigationsfunktioner väljer du .

Lägga till en punkt på en rutt

Innan du kan lägga till en punkt måste du navigera längs en rutt.

- 1 Från kartan väljer du  > **Vart?**.
- 2 Sök efter en plats.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**.
- 5 Välj **Lägg till i aktiv rutt**.

Göra en avstickare

När du navigerar längs en rutt kan du använda avstickare till att undvika hinder framför dig, t.ex. byggplatser.

När du navigerar väljer du  > **Avstickare**.

Stoppa rutten

På kartan väljer du  > **Stoppa**.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen ([Enhets- och sekretessinställningar](#)).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparat plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Om avfartstjänster

Obs! Du måste köra på en större motorväg eller landsväg för att kunna visa avfartstjänster.

När du navigerar längs en rutt kan du söka efter företag och tjänster nära kommande avfarter. Tjänsterna visas efter kategori.

	Bensin
	Mat
	Logi
	Toaletter

Söka efter avfartstjänster

- 1 Välj  > **Avfartstjänster**.
- 2 Välj en kommande avfart med pilarna.
- 3 Välj en avfartstjänstflik.
- 4 Välj en intressant plats.

Navigera till en avfart

- 1 Välj  > **Avfartstjänster** >  från kartan.
- 2 Välj **Kör!**.

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Om egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du undvika specifika områden och vägvägsnitt. Du kan aktivera och avaktivera egna undvikanden efter behov.

Undvika ett område

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Undvika en väg

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Välj **Lägg till väg att undvika**.

- 3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja  > **Ta bort**.

Aktivera Avancerade avstickare

Välj **Inställningar > Navigation > Avancerade avstickare**.

Göra en avstickare

Innan du gör en avstickare måste du navigera till en rutt.

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs ruten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Avstickare**.
- 2 Välj ett alternativ.
 - Om du vill göra en avstickare från ruten på en viss sträcka väljer du en sträcka.
 - Om du vill göra en avstickare förbi en viss väg på ruten väljer du **Undvik väg på rutt** och väljer den väg som du vill göra en avstickare förbi.

Egna intressanta platser

Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i

närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.

Installera programvaran POI Loader

Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på datorn och installera dem på enheten med programvaran POI Loader. Du måste använda en USB-masslagringsenhet för att kunna läsa in intressanta platser.

- 1 Gå till www.garmin.com/extras.
- 2 Klicka på **Tjänster och program > POI Loader**.
- 3 Installera POI Loader på din dator.

Använda hjälpfilerna för POI Loader

För mer information om POI Loader, se hjälpfil.

När POI Loader är öppen, klicka på **Hjälp**.

Söka efter extrafunktioner

- 1 Välj **Vart? > Kategorier > Egna POIs**.
- 2 Välj en kategori.

Kartsidor

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj **Kartlager**.
- 3 Välj vilka lager du vill inkludera på kartan och välj **Spara**.

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan **Tripplogg**.
- 3 Välj **Spara**.

Ändra kartdatafältet

- 1 På kartan trycker du på datafältet i det nedre vänstra hörnet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.

3 Välj **Spara**.

Anpassa knapparna på kartan

På höger sida av huvudkartan kan det finnas upp till tre ikoner.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan**.
- 2 Välj en ikon och tryck på **OK**.
- 3 Välj .
- 4 Välj en annan ikon.
- 5 Välj **Spara**.

Ta bort knappar från kartan

Du kan ta bort alla knappar på höger sida av kartan.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan**.
- 2 Välj en ikon och tryck på **OK**.
- 3 Välj **Spara**.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.
- 3 Välj **Spara**.

Visa ruttaktivitet

Visa en lista över svängar

När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och manövrer för hela rutten och avståndet mellan svängarna.

- 1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på kartan.
- 2 Välj en sväng.

Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar.

Visa hela rutten på kartan

- 1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på kartan.
- 2 Välj  > **Karta**.

Visa nästa sväng

Under navigering visas en förhandsvisning av nästa sväng, filbyte och andra manövrer högst upp till vänster på kartan.

Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen eller manövern och den fil du köra i, om tillgängligt.

Välj  på kartan för att visa nästa sväng på kartan.

Visa trafikvarningar

När du navigerar längs en rutt kan en trafikvarning visas i navigeringsfältet.

Välj varningen om du vill visa mer information.

Visa korsningar

Du kan visa korsningar på huvudvägar när du navigerar längs en rutt. När du närmar dig en korsning på rutten visas helt kort sidan för korsningen, om den är tillgänglig.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla modeller.

Välj  från kartan för att visa korsningen, om tillgänglig.

Visa trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om resan.

Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så att den kan mäta förflyten tid under resan.

Välj **Hastighet** på kartan.

Återställa trippinformationen

- 1 Välj **Hastighet** på kartan.
- 2 Välj  > **Nollställ allt**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
 - Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färd datorn.
 - Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.
 - Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
- 4 Välj **Nollställ**.

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj  > **Vägbeskrivningar till mig.**

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj  > **Var är jag?** på kartan.

Söka efter närliggande serviceställen

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närliggande serviceställen, till exempel sjukhus och polisstationer.

- 1 Välj  > **Var är jag?** på kartan.
- 2 Välj en kategori.

Använda appar

Söka efter hjälpavsnitt

Välj **Appar > Hjälp > Q.**

Om ecoRoute

Funktionen ecoRoute™ beräknar bränsleekonomin och bränslepriset för att navigera till ett mål. Den har också verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.

De data som tillhandahålls av ecoRoute är bara en uppskattning.

Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon och dina körvanor kan du kalibrera bränsleekonomin ([Kalibrera bränsleekonomin](#)).

Ställa in fordonet

Första gången du använder ecoRoute funktionerna måste du ange fordonsinformation.

- 1 Välj **Appar > ecoRoute™.**
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Kalibrera bränsleekonomin

Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina körvanor. Du bör kalibrera när du tankar.

- 1 Välj **Appar > ecoRoute™ > Vid pumpen.**
- 2 Ange aktuellt bränslepris.
- 3 Ange den bränslemängd som fordonet har använt sedan senaste fulltankning.
- 4 Ange det avstånd som fordonet har kört sedan senaste fulltankning.
- 5 Välj **Nästa.**
Enheten kalkylerar fordonets genomsnittliga bränsleekonomi.
- 6 Välj **Spara.**

Ändra bränslepriset

- 1 Välj **Appar > ecoRoute™ > Vid pumpen.**
- 2 Ange det aktuella bränslepriset och välj **Nästa.**
- 3 Välj **Ja.**

Om ecoChallenge

Med ecoChallenge kan du maximera bränsleekonomin genom att få poäng för dina körvanor. Ju högre ecoChallenge-poäng du får, desto mer bränsle sparar du. ecoChallenge samlar in data och beräknar en poäng när fordonet rör sig.

Visa ecoChallenge-poäng

Välj **Appar > ecoRoute™ > ecoChallenge.**

Om ecoChallenge-poäng

Bladfärgen på ecoChallenge-ikonen ändras beroende på dina resultat i utmaningen.

Total: Visar ett genomsnitt av poängen för hastighet, acceleration och bromsning.

Hastighet: Visar dina poäng när du kör i den mest bränslesnåla hastigheten.

Acceleration: Visar poängen för jämn och gradvis acceleration. Du mister poäng om du gasar snabbt.

Bromsning: Visar poängen för jämn och gradvis bromsning. Du mister poäng om du bromsar hårt.

Nollställa ecoChallenge-poängen

- 1 Välj **Appar** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.
- 2 Välj  > **Nollställ**.
- 3 Välj **Ja**.

Visa information om bränsleekonomi

- 1 Välj **Appar** > **ecoRoute™** > **Bränsleekonomi**.
- 2 Välj en del av diagrammet att zooma in.

Avståndsrapporter

Med körsträckerapporten beräknas avståndet, tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att navigera till ett mål.

En körsträckerapport skapas för varje rutt du kör. Om du avbryter en rutt i enheten skapas en körsträckerapport för den sträcka du har kört.

Exportera en körsträckerapport

- 1 Anslut en USB-masslagringsenhet till din KENWOOD enhet.
- 2 Välj **Appar** > **ecoRoute™** > **Körsträckerapport**.
- 3 Välj **Exportera** för att exportera och spara en rapport på USB-masslagringsenheten.

Nollställa ecoRoute information

- 1 Välj **Appar** > **ecoRoute™** > **Fordonsprofil**.
- 2 Välj **Nollställ**.
- 3 Välj **Ja**.

Planera en resa

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa med flera destinationer.

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare**.
- 2 Välj **Ny resa**.
- 3 Välj **Välj startplats**.
- 4 Söka efter en plats ([Söka efter en plats efter kategori](#)).
- 5 Välj **Välj**.
- 6 Om du vill lägga till ytterligare platser väljer du .
- 7 Sök efter en plats.
- 8 Välj **Välj**.

- 9 Välj **Nästa**.

- 10 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Schemalägga en resa

Du kan lägga till planeringsinformation för varje plats på resan, bland annat önskad ankomsttid och uppehållstid på varje plats. Det kan hjälpa dig att planera din avresa för att komma fram till platser i tid.

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare**.
- 2 Välj **resa**.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Avgångstid** eller **Ankomsttid**.
- 5 Välj ett datum och en tid och välj sedan **Spara**.
- 6 Välj **Längd**.
- 7 Välj hur lång tid du planerar att stanna på platsen och välj **Spara**.
- 8 Vid behov, upprepa steg 3 till 7 för varje plats.

Navigera till en sparad resa

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Välj nästa destination.
- 5 Om du uppmanas till det väljer du en rutt.

Ändra en sparad resa

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **Ändra destinationer** för att lägga till en plats, eller för att ändra ordning på platser.
 - Välj **Ta bort resa**.
 - Välj **Byt namn på resa**.
 - Välj **Optimera ordningen** om du vill ordna resans stopp i den mest effektiva ordningen.
 - Välj **Ruttpreferenser** för att ändra ruttberäkningsläget för din resa.

Visa tidigare ruttor och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen (**Enhets- och sekretessinställningar**).

Du kan visa dina föregående ruttor och platser som du stannat på i kartan.

Välj **Appar > Platser jag besökt**.

Visa väderprognosen

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten via Bluetooth för att det ska gå att komma åt onlinetjänster. Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

1 Välj **Appar > Väder**.

2 Välj en dag.

Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

1 Välj **Appar > Väder > Aktuell position**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
- Om du vill lägga till en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

Visa väderradarn

Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.

1 Välj **Appar > Väder**.

2 Vid behov, välj en ort.

3 Välj **☰ > Väderradar**.

Visa vädervarningar

Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i närheten av din aktuella plats eller den valda orten.

1 Välj **Appar > Väder**.

2 Om det behövs väljer du en ort.

3 Välj **☰ > Vädervarningar**.

Kontrollera vägförhållanden

1 Välj **Appar > Väder**.

2 Om det behövs väljer du en ort.

3 Välj **☰ > Vägförhållanden**.

Visa vägväder

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten via trådlös Bluetooth® teknik så att du kan komma åt onlinetjänster. Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

1 Välj **Appar > Vägväder**.

Väderhändelser som påverkar vägförhållanden visas på kartan.

2 Välj en väderhändelse för att se information om händelsen.

Söka efter bensinstationer och priser

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten via Bluetooth för att det ska gå att komma åt onlinetjänster.

Du kan söka efter närliggande bensinstationer och jämföra bränslepriser.

1 Välj **Appar > Bränslepriser**.

2 Vid behov väljer du **☰ > Bränsletyp**, sedan väljer du en bränsletyp och sedan **Spara**.

3 Välj en bensinstation.

Dynamisk parkering

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten via Bluetooth för att det ska gå att komma åt onlinetjänster. Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan hitta detaljerad parkeringsinformation, bland annat tillgänglig parkering i närliggande garage och information om priser.

1 Välj **Appar > Dynamisk parkering**.

2 Välj en parkeringsplats.

Om trafik

OBS!

Garmin och JVC KENWOOD ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Ditt navigationssystem kan ta emot trafikinformation via den inbyggda trafikmottagaren eller ett abonnemang på INRIX® trafik tjänsten. Om du ska kunna ta emot information måste trafikinformationsmottagaren vara inom dataräckhåll för en station som sänder ut trafikdata. Trafikabonnemanget aktiveras automatiskt när navigeringssystemet tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av tjänsten. När du tar emot INRIX trafikinformation, visas inte FM TMC-information. Du kan lägga till fler abonnemang när du vill. Mer information om trafikmottagare och täckningsområden finns på www.garmin.com/kenwood.

Obs! INRIX trafik tjänsten och FM TMC-trafik är inte tillgängligt på alla modeller eller i alla områden.

Trafikdata med INRIX trafik tjänst

Du kan köpa ett trafikabonnemang för att kunna ta emot trafikdata med INRIX trafik tjänst. När ditt navigeringssystem är anslutet till INRIX och befinner sig inom ett trafik täckningsområde börjar det att visa trafikinformation. Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden.

Information om INRIX trafikabonnemanget finns i tillämpningsprogrammet KENWOOD Traffic Powered By INRIX™.

FM TMC-trafik

FM-trafikinformationsmottagare (TMC) tar emot och använder trafikinformationssändningar över FM-RDS-nätet. FM TMC-abonnemanget aktiveras automatiskt när navigeringssystemet tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av tjänsten. Du kan lägga till fler FM TMC-abonnemang när du vill.

Obs! Tillgängligheten för FM TMC är beroende av region och kan kräva att du köper ett abonnemang.

Mer information om trafikmottagare och täckningsområden finns på www.garmin.com/kenwood.

Om trafikikonen

När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon på kartan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandenas allvarlighetsgrad.

Grön: Trafiken flyter utan problem.

Gul: Trafiken flyter men med hinder. Det finns viss trafikstockning.

Röd: Trafiken flyter inte eller flyter mycket sakta. Allvarlig fördröjning.

Grå: Trafikinformation finns inte tillgänglig.

Trafik på rutten

Visa trafik längs rutten

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du .
- 2 Välj **Trafik på rutten**.
En lista med trafik händelser visas, ordnade efter positionen längs rutten.
- 3 Välj ett evenemang.

Undvika trafik längs rutten manuellt

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj **Trafik på rutten**.
- 3 Om det behövs trycker du på pilarna för att visa övriga trafikfördröjningar på rutten.
- 4 Välj  > **Undvik**.

Ta en annan väg

- 1 När du navigerar en personbilsrutt, välj .
- 2 Välj **Alternativ rutt**.
- 3 Välj en rutt.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj **Trafikförhållanden**.

Trafik i ditt område

Söka efter trafikfördröjningar

- 1 Välj  på kartsidan.
- 2 Välj **Trafikförhållanden** > **Q**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en fördröjning trycker du på pilarna så visas övriga fördröjningar.

Visa ett trafikproblem på kartan

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj en trafikikon.

Förklaring till trafikdata

I trafiktexten förklaras de ikoner och färger som används på trafikkartan.

- 1 Från kartan väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj **Trafiktext**.

Anpassa enheten

Kart- och fordonsinställningar

Om du vill öppna kart- och fordonsinställningarna väljer du **Inställningar** > **Karta och fordon** på huvudmenyn.

Fordon: Anger vilken ikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Knappar på kartan: Anger vilka ikoner som visas på kartan. Upp till tre ikoner kan inkluderas på kartan.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (**Anpassa kartlager**).

Instrumentbrädor: Anger layouten på kartinforutorna.

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

Hörbar Fartvarning: Du får en varning när fordonet överskrider hastighetsbegränsningen.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

- 1 Välj **Inställningar** > **Karta och fordon** > **minaKartor**.
- 2 Välj en karta.

Navigeringsinställningar

Om du vill öppna sidan Navigeringsinställningar väljer du **Inställningar** > **Navigation** på huvudmenyn.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Avancerade avstickare: Anger längden på en avstickare.

Säkerhetsläge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet och som kan stjäla uppmärksamhet från körningen.

Talade instruktioner: Aktiverar talade instruktioner.

GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal.

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan ha längre sträcka.
 - Välj **Kortare väg** om du vill beräkna rutter som är kortare men som kan ta längre tid att köra.
 - Välj **Mindre bränsle** för att beräkna bränslesnålare rutter.
- 3 Välj **Spara**.

Skärminställningar

Välj **Inställningar > Skärm**.

Färgläge: Gör så att enheten visar dagsljus- eller nattljusfärger.

Ändra färgläge

1 Välj **Inställningar > Skärm > Färgläge**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill använda en ljus bakgrund väljer du **Dag**.
- Om du vill använda en mörk bakgrund väljer du **Natt**.
- Du kan välja alternativet **Auto** om du vill att enheten ställer in dagsljus- och nattljusfärger automatiskt beroende på vad klockan är.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du **Inställningar > Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafik.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

trafficTrends™: Aktiverar funktionen trafficTrends™ ([trafficTrends](#)).

Talade instruktioner för trafik: Möjliggör talade instruktioner för trafikhändelser.

trafficTrends

När funktionen trafficTrends aktiveras använder enheten trafikhistorikinformation för att beräkna effektivare rutter.

Obs! Olika rutter kan beräknas utifrån trafiktrender för aktuell veckodag eller tid på dagen.

Avaktivera trafficTrends

Om du vill förhindra att enheten registrerar trafikdata måste du avaktivera trafficTrends.

Välj **Inställningar > Trafik > trafficTrends™**.

Enhets- och tidsinställningar

Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på huvudmenyn **Inställningar > Enheter och tid**.

Aktuell: Ställer in enhetens tid.

Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för sträckor.

Språk- och tangentbordsinställningar

Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord väljer du **Inställningar > Språk och tangentbord**.

Obs! Information om inställningar för textspråk finns i de andra KENWOOD systemhandböckerna.

Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.

Tangentbordsspråk: Anger språk för tangentbordet.

Tangentbordslayout: Anger tangentbordslayouten.

Enhets- och sekretessinställningar

Om du vill öppna sidan Enhetsinställningar väljer du **Inställningar > Enhet**.

Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.

Färdhistorik: Gör att enheten kan registrera information för funktionerna myTrends ([Använda föreslagna rutter](#)), Platser jag besökt ([Visa tidigare rutter och destinationer](#)) och Tripplogg ([Visa tripploggen](#)).

Rensa färdhistorik: Rensar din färdhistorik från navigeringssystemet.

Uppdatera karta: Exporterar data från navigeringsenheten för kart- och programvaruuppdateringar och trafikabonnemang ([Uppdaterar kartdata](#)).

Inställningar för positionslarm

Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för att larm för larmade positioner ska visas.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Välj **Inställningar > Områdeslarm**.

Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du närmar dig larmade positioner.

Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som varningar ska spelas upp för.

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla inställningar till fabriksinställningarna.

- 1 Välj **Inställningar**.
- 2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
- 3 Välj  > **Återställ**.
- 4 Välj **Ja**.

Hämta kostnadsfria uppdateringar till navigeringsprogramvaran och köp uppdaterade kartor till din produkt genom att gå till www.garmin.com/kenwood.

