

KENWOOD

DNX716WDABS

DNX8160DABS

DNX5160DABS

DNX5160BTS

DNX3160BT

DNX516DABS

НАВІГАЦІЙНА СИСТЕМА GPS

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

JVCKENWOOD Corporation

Усі права захищено. Згідно з законами про авторські права повне чи часткове копіювання цього документа без письмового дозволу компанії Garmin заборонене. Компанія Garmin залишає за собою право змінювати чи вдосконалювати свою продукцію, а також вносити зміни до цього документа, не зобов'язуючись повідомляти будь-кого про такі зміни чи вдосконалення. Щоб отримати останні оновлення або додаткові відомості щодо користування цим продуктом, відвідайте сайт www.garmin.com.

Ліцензійна угода про користування програмним забезпеченням

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРИСТРІЙ DNX716WDABS / DNX8160DABS / DNX5160DABS / DNX5160BTS / DNX3160BT / DNX516DABS, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ВИКОНУВАТИ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ ПРО КОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, ЯКУ НАВЕДЕНО НИЖЧЕ. БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЇЇ ЗМІСТОМ.

Компанія Garmin Ltd. та її дочірні компанії (далі "Garmin") надають вам обмежену ліцензію на використання програмного забезпечення, вбудованого в цей пристрій (далі "програмне забезпечення") і виконаного у бінарній формі, за звичайної роботи пристрою. Правооснова, права власності та права інтелектуальної власності на програмне забезпечення залишаються у компанії Garmin та (або) її постачальників.

Ви визнаєте, що програмне забезпечення є власністю компанії Garmin та (або) її постачальників і перебуває під захистом законів Сполучених Штатів Америки про авторські права та міжнародних угод про захист авторських прав. Крім того, ви визнаєте, що структура, побудова та вихідний код програмного забезпечення, для якого вихідний код не надається, а також програмне забезпечення у формі вихідного коду є і надалі залишатимуться комерційною таємницею компанії Garmin та (або) її постачальників. Ви погоджуєтесь утриматися від декомпіляції, розбирання, змінення, повторного збирання, зворотного проектування або доведення до стану, зручного для читання, програмного забезпечення чи будь-якої його частини, чи створення будь-яких похідних розробок на основі цього програмного забезпечення. Ви погоджуєтесь не експортувати і не проводити ре-експорт програмного забезпечення до будь-якої країни із порушенням законів контролю за експортом Сполучених Штатів Америки чи будь-якої іншої відповідної країни.

Ліцензійна угода кінцевого користувача

Придбаний вами пристрій Garmin ("Пристрій") або завантажені дані ("Завантажені Дані") можуть містити програму та (або) матеріали. Вбудоване у Пристрій програмне забезпечення ("Програмне Забезпечення") та, якщо йдеться про Завантажені Дані, програма разом із вбудованим програмним забезпеченням (що сукупно іменуються "Програмою") є власністю компанії Garmin Ltd. або

її дочірніх компаній (що сукупно іменуються "Garmin"). Дані карт, що можуть бути вбудовані у Пристрій чи Програму або завантажені окремо ("Дані Карт"), є власністю компанії Garmin або компанії HERE North America LLC та (або) її афілійованих компаній ("Компанія HERE") або іншої третьої особи та надаються компанії Garmin за ліцензією. Інформація, дані дорожнього руху, текст, зображення, графічні матеріали, фотографії, аудіодані, відеозаписи та інші прикладні програми й дані, що можуть бути вбудовані у Пристрій чи Програму або завантажені окремо ("Інший Вміст"), також є власністю Garmin або надані компанії Garmin за ліцензією сторонніми постачальниками. Дані Карт та Інший Вміст далі сукупно іменуються "Вмістом". Програмне Забезпечення, Програму та Вміст (що сукупно іменуються "Продукцією Garmin") захищено законами про авторські права та міжнародними угодами про захист авторських прав. Продукція Garmin не продається, а надається за ліцензією. Структура, побудова та код Програмного Забезпечення і Програми є комерційною таємницею компанії Garmin та(або) її сторонніх постачальників. Уся Продукція Garmin надається згідно з положеннями цієї Ліцензійної Угоди та з дотриманням наведених нижче умов, які прийнято Кінцевим Користувачем (вами) з одного боку і компанією Garmin, її ліцензіарами, афілійованими компаніями Garmin та їхніми ліцензіарами з іншого боку. Кожен із ліцензіарів компанії Garmin, включаючи ліцензіарів, постачальників послуг, торгових партнерів, постачальників і афілійованих компаній Garmin та її ліцензіарів, є прямих і прямо зазначеним стороннім бенефіціаром цієї Угоди та має право самостійно вимагати від вас дотримання своїх прав у разі порушення вами цієї Угоди.

УВАГА! ПЕРШ НІЖ ПРИДБАТИ ЧИ ПОЧАТИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИСТРІЙ ЧИ ЗАВАНТАЖЕНУ ПРОГРАМУ АБО МАТЕРІАЛИ, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОЇ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ. ПРИДБАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ, КОПУВАННЯ ЧИ БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ, ЗАВАНТАЖЕНОЇ ПРОГРАМИ ЧИ ВМІСТУ СВІДЧИТЬ ПРО ТЕ, ЩО ВИ ОЗНАЙОМИЛИСЯ З ЦЬОЮ ЛІЦЕНЗІЙНОЮ УГОДОЮ І ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЇЇ ПОЛОЖЕННЯМИ ТА УМОВАМИ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ ТА УМОВАМИ ЩОДО ПРОДУКТУ, ПОВЕРНІТЬ ПРИСТРІЙ У ПОВНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ ПРОТЯГОМ 7 ДНІВ З ДАТИ ЙОГО ПРИДБАННЯ (ЯКЩО ЙОГО БУЛО ПРИДБАНО НОВИМ) ДИЛЕРУ, У ЯКОГО ВИ ПРИДБАЛИ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ, ЩОБ ОТРИМАТИ ВІДШКОДУВАННЯ ЙОГО ВАРТОСТІ У ПОВНОМУ ОБСЯГІ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ ТА УМОВАМИ СТОСОВНО ЗАВАНТАЖЕНИХ ДАНИХ, НЕ ЗАВАНТАЖУЙТЕ, НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ І НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦІ ДАНІ.

Положення та умови ліцензії

Компанія Garmin ("ми") надає вам носій, що містить Програмне Забезпечення та вбудований у нього Вміст, у тому числі усю "мережеву" чи електронну документацію та друківані матеріали (якщо йдеться про Пристрій) або, якщо йдеться про Завантажені Дані, Програму, у Вміст, що вбудований чи додається до неї, у тому числі усю "мережеву" чи електронну документацію та друківані матеріали. Garmin надає вам обмежену і невиключну ліцензію на використання відповідного Продукту Garmin згідно з умовами цієї Угоди. Ви погоджуєтесь використовувати відповідний Продукт Garmin лише в особистих цілях або, залежно від обставин, для своїх внутрішніх ділових операцій, проте не для потреб бюро обслуговування, надання одночасного доступу кільком користувачам, перепродажу чи з іншою подібною метою. Відповідно, ви можете робити копії відповідного Продукту Garmin, але згідно з обмеженнями, викладеними у подальших параграфах, маєте право робити це лише для власних потреб, а саме для його (i) перегляду та (ii) збереження за умови, що ви не видалятимете жодних повідомлень про авторські права і не вноситимете жодних змін у цей Продукт Garmin. Використання вами Програми не повинно порушувати правил використання, встановлених Постачальником Програми чи будь-яким іншим стороннім постачальником послуг, залученого вами до активування Програми. Ви зобов'язуєтесь не відтворювати у будь-який спосіб, не архівувати, не копіювати, не змінювати, не декопіювати, не розбирати, не проводити зворотного проектування і не створювати похідних розробок будь-якої частини Продукції Garmin, і не передаватимете і не розповсюджуватимете її у будь-якому вигляді, з будь-якою метою за винятком випадків, передбачених законодавством. Компанія Garmin також зберігає право припинити надання будь-якого Вмісту від стороннього постачальника, якщо цей постачальник припиняє постачання такого вмісту або якщо угоду, укладену Garmin із цим постачальником, буде розірвано з будь-яких причин.

Обмеження. За винятком випадків, коли ви отримали ліцензію від компанії Garmin на відповідні дії, та без обмеження положень попередніх пунктів, ви не маєте права використовувати ці дані з будь-якими виробами, системами або прикладними програмами, які встановлено або іншим чином підключено чи під'єднано до транспортних засобів і які можуть виконувати координаційні функції, керувати автопарком або виконувати інші подібні завдання, у яких Вміст використовується певним центром управління для керування відправками автомобілів. Крім того, вам заборонено орендувати або здавати в оренду Продукцію Garmin іншим особам чи третій стороні. Дозвіл на здавання в оренду своїм клієнтам продуктів, які містять цей Вміст, мають лише компанії прокату автомобілів, яким видано окремий письмовий дозвіл від компанії Garmin.

Ви приймаєте на себе повну відповідальність за свій вміст, свої дії під час користування Програмним забезпеченням і наслідки таких дій. Ви погоджуєтесь використовувати Програмне забезпечення за призначенням, без порушень законодавства, з дотриманням вимог цієї Угоди та всіх відповідних правил і нормативів. Зокрема, під час використання Програмного забезпечення ви погоджуєтесь не виконувати такі дії:

- розміщувати в мережі, надсилати електронною поштою або іншим чином надавати стороннім особам вміст, який порушує патент, товарний знак, комерційну таємницю авторське право чи інше право інтелектуальної власності будь-якої особи, крім випадків, коли ви є власником таких прав або маєте дозвіл власника на розповсюдження такого Вмісту;
- використовувати Програмне забезпечення чи інший вміст із незаконною метою або в несанкціонований спосіб; або
- здійснювати передачу вірусів, хробаків, троянських програм або іншого шкідливого коду.

Якщо ви перебуваєте за межами Сполучених Штатів, ви погоджуєтесь дотримуватися законів, норм і правил, що діють у країні вашого місцезнаходження або місцезнаходження вашого веб-сервера та стосуються поведінки в Інтернеті та вмісту, зокрема таких, що регулюють експорт даних до Сполучених Штатів або до країни вашого проживання.

Передача даних. Деякі пов'язані з Програмою сервіси можуть ініціювати передачу даних із вашого пристрою. У таких випадках за передачу даних може стягуватися плата, розмір якої залежить від пристрою та тарифного плану. З питань додаткової плати звертайтеся до свого постачальника послуг передачі даних.

Відсутність гарантій. Продукція Garmin надається вам у стані "як є", і ви погоджуєтесь користуватися нею на власний ризик. Компанія Garmin та її ліцензіари, у тому числі постачальники товарів і послуг, торгові партнери і філії компанії Garmin, а також їхні ліцензіари, не дають жодних гарантій чи заяв будь-якого виду, як прямих, так і непрямих, що випливають із дії закону або в інший спосіб, у тому числі гарантій щодо вмісту, якості, точності, повноти, ефективності, надійності, товарної придатності, придатності для певної мети, корисності, використання або результатів, отриманих внаслідок використання Продукції Garmin, а також щодо безперебійності або безпомилковості роботи Вмісту або сервера. Продукцію Garmin призначено для використання лише як допоміжний засіб під час подорожі. Його не можна застосовувати для точного визначення напрямку, відстані, місцезнаходження чи інших топографічних вимірів. GARMIN НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ ТА ПОВНОТИ ДАНИХ КАРТ ЧИ ІНШОГО ВМІСТУ.

Відмова від гарантій. КОМПАНІЯ GARMIN ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ, у тому числі постачальники товарів і послуг, торгові партнери та афілійовані компанії Garmin, а також їхні ліцензіари, ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЯК ПРЯМИХ, ТАК І НЕПРЯМИХ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ЯКОСТІ, РОБОТИ, ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ АБО ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРАВ. ЖОДНІ УСНІ АБО ПИСЬМОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ АБО ІНФОРМАЦІЯ, НАДАНІ КОМПАНІЄЮ GARMIN АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ Й ЛІЦЕНЗІАРАМИ, НЕ СТАНОВЛЯТЬ ГАРАНТІЇ, І ВИ НЕ МАЄТЕ ПРАВА ПОКЛАДАТИСЯ НА ТАКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ АБО ІНФОРМАЦІЮ. ЦЯ ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ Є ВАЖЛИВОЮ УМОВОЮ ЦЬОЇ УГОДИ. У певних штатах, регіонах і країнах заборонено робити певні виключення з гарантії, тому в такій мірі наведене вище виключення може вас не стосуватися.

Відмова від відповідальності. КОМПАНІЯ GARMIN ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ, у тому числі постачальники товарів і послуг, торгові партнери і філії компанії Garmin, а також їхні ліцензіари, НЕ НЕСУТЬ ПЕРЕД ВАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ПРЕТЕНЗІЙ, ВИМОГ АБО ПОЗОВІВ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ХАРАКТЕРУ ПІДСТАВ ТАКОЇ ПРЕТЕНЗІЇ, ВИМОГИ АБО ПОЗОВУ ЩОДО ТРАВМУВАННЯ, ШКОДИ АБО ЗБИТКІВ, ПРЯМИХ ЧИ НЕПРЯМИХ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ GARMIN ЧИ ВОЛОДІННЯ НЕЮ; АБО ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ВТРАТ ПРИБУТКУ, ДОХОДІВ, КОНТРАКТІВ ЧИ ЗАОЩАДЖЕНЬ, АБО ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ, ПРЯМИХ, НЕПРЯМИХ, ПОБІЧНИХ, ФАКТИЧНИХ ЗБИТКІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ПРОДУКЦІЇ GARMIN, ЧЕРЕЗ БУДЬ-ЯКІ НЕДОЛІКИ ВМІСТУ ЧИ ІНФОРМАЦІЇ АБО ПОРУШЕННЯ ЦИХ УМОВ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ КОНТРАКТУ, ПРАВООПОРУШЕННЯМ ЧИ НЕДОТРИМАННЯМ УМОВ ГАРАНТІЇ, СПРИЧИНЕНІ ВИКОРИСТАННЯМ, НЕПРАВИЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЧИ НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ GARMIN АБО ДЕФЕКТАМИ ЧИ ПОМИЛКАМИ ПРОГРАМИ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЮ GARMIN АБО ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРІВ БУЛО ПОПЕРЕДЖЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ЗАГАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ GARMIN ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРІВ ЗА ЇХНІМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ЗА ЦЬОЇ ЛІЦЕНЗІЙНОЮ УГОДОЮ АБО ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ, ЯКІ ІНШИМ ЧИНОМ СТОСУЮТЬСЯ ПРОГРАМИ ЧИ ВМІСТУ, НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ СУМИ В 1,00 ДОЛАР США. У певних штатах, регіонах та країнах заборонено робити певні виключення відповідальності або гарантії, тому повною мірою наведене вище виключення може вас не стосуватися. Якщо ви придбали Програму у стороннього постачальника програм, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКА

ПРОГРАМИ ЗА ГАРАНТІЄЮ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ПОВЕРНЕННЯМ ЦІНИ ПОКУПКИ ПРОГРАМИ.

ЗАВАНТАЖЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ВАШ ВЛАСНИЙ РИЗИК. ВИ НЕ СЕТЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКУ ШКОДУ, ЗАВДАНУ ВАШОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ ЗАСОБУ ЗВ'ЯЗКУ, ВТРАТУ ДАНИХ УНАСЛІДОК ЗАВАНТАЖЕННЯ ТАКОГО ВМІСТУ ЧИ МАТЕРІАЛУ АБО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Передбачення маршруту. Ваш пристрій може мати функцію "передбачення маршруту" myTrends, яка розпізнає ваші звичайні маршрути. Якщо у вашому пристрої є така функція, кожного разу коли пристрій прогнозуватиме маршрут, він відобразитиме приблизний час руху до пункту призначення, а також інформацію про стан дорожнього руху для прогнозованого маршруту. Інформація про ваші маршрути доступна будь-якій особі, що користується вашим пристроєм. Якщо ви не хочете, щоб пристрій прогнозував ваші маршрути або відображав інформацію щодо прогнозованих маршрутів, функцію myTrends можна вимкнути в меню "Налаштування" пристрою.

Збирання інформації. Компанія Garmin іноді збирає інформацію про частоту використання продукту Garmin, певних програм чи окремих функцій. Збирання такої інформації здійснюється анонімно, у спосіб, який не дозволяє ідентифікувати вашу особу. Ця інформація може використовуватися для виявлення найпоширеніших тенденцій серед користувачів і вдосконалення нашої продукції та прикладних програм. Якщо продукт Garmin використовується для отримання послуг, які ґрунтуються на інформації про місцезнаходження, наприклад погодними даними, розкладами кіносеансів, шляховою інформацією, відомостями про ціни на пальне та місцеві події, для надання вам таких послуг нам доведеться отримати дані про фізичне місцезнаходження вашого пристрою. Збирання таких даних про місцезнаходження здійснюється анонімно, у формі, яка не дозволяє ідентифікувати вашу особу. Після отримання відповідного дозволу компанія Garmin копіюватиме з вашого пристрою певні дані, наприклад дані про місцезнаходження, швидкість і напрямок руху (так звані "дані датчиків дорожнього руху" або "дані мобільних засобів машин") з метою підвищення якості шляхової інформації та іншого вмісту, який надається компанією Garmin чи іншими постачальниками. У разі отримання вашої згоди Garmin може передавати або продавати ці дані третім особам. Передача та продаж таких даних здійснюється анонімно, у формі, яка не дозволяє ідентифікувати вашу особу. Докладніші відомості щодо збирання та використання даних про місцезнаходження можна знайти в декларації про конфіденційність для відповідного продукту Garmin.

Відмова від підтвердження якості; зміна постачальників Вмісту. Посилання на будь-які інші продукти, послуги, процеси, гіпертекстові посилання на треті сторони або інший Вміст за допомогою назви торгової марки, торгового знаку, виробника, постачальника або в інший спосіб не обов'язково становить або передбачає схвалення якості, спонсорство або рекомендацію з боку компанії Garmin чи її ліцензіарів. Усю відповідальність за інформацію про продукт і обслуговування несе конкретний продавець. Назва і логотип HERE, торгові марки й логотипи HERE і HERE ON BOARD, а також інші торгові марки та назви, які належать компанії HERE North America LLC, заборонено використовувати з будь-якою комерційною метою без попередньої письмової згоди Компанії HERE. Протягом дії цієї Угоди Garmin має право міняти постачальників Вмісту; ваші враження від користування Вмістом, який надано новим постачальником, можуть відрізнятись від досвіду користування Вмістом від попереднього постачальника.

Контроль за експортом. Ви зобов'язуєтесь здійснювати експорт із будь-якої країни світу будь-якої частини Вмісту або будь-якого похідного продукту цього Вмісту лише за наявності усіх ліцензій та дозволів, передбачених застосовними законами, правилами та нормативними положеннями про експорт.

Дотримання вимог законодавства. Ви засвідчуєте і гарантуєте, що (i) ви не знаходитесь у країні, на яку поширюється дія встановленого урядом США ембарго, або у країні, яка визнана урядом США такою, що підтримує тероризм, і (ii) вас не включено до жодного зі списків осіб та організацій, щодо яких урядом США встановлено заборони чи обмеження.

Захист від відповідальності. Ви зобов'язуєтесь відшкодувати, захищати і звільняти від відповідальності компанію Garmin та її ліцензіарів (у тому числі їхніх відповідних ліцензіарів, постачальників товарів і послуг, торгових партнерів, представників, дочірні й афілійовані компанії та відповідних службовців, директорів, працівників, акціонерів, агентів і представників кожного з них) за будь-які збитки, травми (у тому числі смертельні), вимоги, позови, витрати, вадитки чи претензії будь-якого виду, і, зокрема, гонорари адвокатів, пов'язані з будь-яким використанням вами Продукції Garmin чи володінням нею.

Дані карт. У відношенні даних карт діють певні обмеження та (або) вимоги сторонніх постачальників та (або) урядових чи регуляторних органів. Відповідну інформацію щодо даних, наданих Компанією HERE, можна знайти на сторінці http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

Термін. Ця Угода зберігає чинність до (i) припинення (вами або Garmin) чи завершення терміну дії передплати або (ii) припинення компанією Garmin дії цієї Угоди з будь-яких

причин, включаючи, зокрема, випадки порушення вами, на думку компанії Garmin, будь-яких умов цієї Угоди. Крім того, ця Угода припинить свою дію відразу після припинення дії договору між Garmin і будь-якою третьою особою, що надає компанії Garmin (а) послуги дистриб'ютора чи інші послуги, що є необхідними для підтримки Продукції Garmin, чи (б) ліцензії на Вміст. Ви погоджуєтесь знищити всі наявні копії Вмісту після завершення терміну дії Угоди. Відмови від гарантій та відповідальності, викладені вище, зберігають чинність навіть після припинення дії Угоди з будь-яких причин.

Повнота угоди. Ці положення та умови складають повну угоду між компанією Garmin та її ліцензіарами, у тому числі постачальниками товарів і послуг, торговими партнерами і філіями компанії Garmin, а також їхніми ліцензіарами, та вами щодо предмету угоди і повністю замінюють усі письмові чи усні домовленості, які раніше існували між нами щодо цього предмету угоди.

Застосовне законодавство.

(а) Стосовно даних HERE у Європейському Союзі:

На наведені вище положення та умови поширюються закони Нідерландів без застосування положень (i) колізійного права зазначеної країни та (ii) Конвенції ООН щодо міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, що чітко виключаються. Ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції Нідерландів стосовно будь-яких спорів, претензій і позовів, які виникають у зв'язку з даними HERE, наданими за цією Угодою.

(б) Стосовно даних North American HERE та інших даних HERE у країнах за межами Європейського Союзу:

На наведені вище положення та умови поширюються закони штату Іллінойс без застосування положень (i) колізійного права, що використовується у штаті Канзас, або (ii) Конвенції ООН щодо міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, що чітко виключаються. Ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції штату Іллінойс стосовно будь-яких чи усіх спорів, претензій та позовів, які виникають чи пов'язані з даними HERE, які надано вам за цією Угодою.

(в) Для спорів, претензій та позовів, що не пов'язані з даними HERE:

На наведені вище положення та умови поширюються закони штату Канзас без застосування положень (i) колізійного права, що використовується у штаті Канзас, або (ii) Конвенції ООН щодо міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, що чітко виключаються. Ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції штату Канзас стосовно усіх спорів, претензій та позовів, які виникають у зв'язку з Програмою чи Вмістом. Будь-який переклад цієї Угоди з англійської мови надається виключно для зручності. У разі перекладу цієї Угоди будь-якою мовою крім англійської і виникнення суперечностей між англійським текстом Угоди та текстом іншою мовою, пріоритет матиме англійський текст.

Користувачі з державних структур.

Якщо кінцевим користувачем є державна установа, управління або інша державна організація Сполучених Штатів або ж організація, що повністю або частково фінансується урядом Сполучених Штатів, у цьому випадку щодо використання, копіювання, відтворення, розповсюдження, зміни, розголошення або передачі Програми та супровідної документації діють обмеження, викладені у DFARS (Доповнення до Федеральних норм МО щодо закупівлі товарів) 252.227-7014(a)(1) (червень 1995 р.) (визначення комерційного комп'ютерного програмного забезпечення МО), DFARS 27.7202-1 (політика МО щодо комерційного комп'ютерного програмного забезпечення), FAR (Федеральні норми придбання) 52.227-19 (червень 1987 р.) (положення про комерційне комп'ютерне програмне забезпечення для цивільних організацій), DFARS 252.227-7015 (листопад 1995 р.) (технічні дані МО – положення про комерційні вироби); FAR 52.227-14 заміна I, II, та III (червень 1987 р.) (положення про технічні дані та некомерційне комп'ютерне програмне забезпечення для цивільних організацій); та (або) FAR 12.211 і FAR 12.212 (придбання комерційних виробів), залежно від ситуації. Якщо будь-яке із зазначених у цьому документі положень FAR і DFARS суперечить цій Ліцензійній Угоді, перевагу слід віддавати тлумаченню, яке накладає більші обмеження на права уряду. Підрядник/виробник Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA (США) і HERE North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 USA (США).

Garmin® – це торгова марка компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній, зареєстрована у США та інших країнах. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin.

HERE є торговою маркою у США та інших країнах. Усі інші назви компаній і торгові марки, у той чи інший спосіб згадані в цій документації, є власністю відповідних компаній. Усі права захищено.

Інформація щодо торгових марок

Garmin® та логотип Garmin є торговими марками компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній і зареєстровані в США та інших країнах. ecoRoute™, myTrends™ та trafficTrends™ є торговими марками компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin.

Текстовий товарний знак Bluetooth® та логотипи є власністю корпорації Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цієї назви компанією Garmin здійснюється згідно з ліцензією. Усі інші назви компаній і торгові марки, у той чи інший спосіб згадані в цій документації, є власністю відповідних компаній. Усі права захищено.

Зміст

Початок роботи	1
Навігаційна система.....	1
Піктограми панелі стану.....	1
Використання екранних клавіш.....	1
Видалення ярлика.....	1
Додавання ярлика.....	1
Оновлення програмного забезпечення.....	1
Оновлення картографічних даних.....	1
Пошук об'єктів	2
Об'єкти.....	2
Пошук об'єкта за категорією.....	2
Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку.....	2
Зміна зони пошуку.....	2
Засоби пошуку.....	2
Пошук адреси.....	2
Пошук перехрестя.....	3
Пошук міста.....	3
Пошук об'єкта за координатами.....	3
Запуск навігації за маршрутом із використанням карти.....	3
Пошук об'єктів за допомогою швидкого пошуку.....	3
Збереження позиції "Дім".....	3
Повернення додому.....	4
Редагування даних позиції "Дім".....	4
Пошук нещодавно знайдених об'єктів.....	4
Очищення списку нещодавно знайдених об'єктів.....	4
Пошук стоянок.....	4
Налаштування імітованого місцезнаходження.....	4
Збереження об'єктів.....	4
Збереження об'єкта.....	4
Початок навігації до збереженого об'єкта.....	4
Редагування збереженого об'єкта.....	4
Віднесення збереженого об'єкта до певних категорій.....	4
Навігація	5
Запуск навігації за маршрутом.....	5
Перегляд кількох маршрутів.....	5
Ваш маршрут на карті.....	5
Використання карти.....	5
Додавання пунктів до маршруту.....	5
Виконання об'їзду.....	6
Зупинення навігації за маршрутом.....	6
Використання рекомендованих маршрутів.....	6
Інформація про сервіси на з'їзді.....	6
Пошук сервісів на з'їзді.....	6
Прокладання маршруту до з'їзду.....	6
Уникання дорожніх об'єктів.....	6
Про налаштовувані небажані об'єкти.....	6
Оминання зони.....	6
Оминання дороги.....	6
Вимкнення налаштованого небажаного об'єкта.....	7
Видалення налаштованих небажаних об'єктів.....	7
Увімкнення додаткових об'їздів.....	7
Виконання об'їзду.....	7
Налаштовані об'єкти зацікавлення.....	7
Встановлення програми POI Loader.....	7
Користування файлами довідки POI Loader.....	7
Пошук додаткового вмісту.....	7
Екрани карти	7
Налаштування карти.....	7
Налаштування шарів карти.....	7
Перегляд журналу маршруту.....	8
Зміна областей даних на карті.....	8
Налаштування кнопок карти.....	8
Зміна перспективи огляду карти.....	8
Перегляд активності за маршрутом.....	8
Перегляд послідовності поворотів.....	8
Перегляд наступного повороту.....	8
Перегляд повідомлень про дорожній рух.....	8
Огляд перехресть.....	8
Перегляд сторінки інформації про маршрут.....	9
Як дістатися до вас.....	9
Перегляд інформації про поточне розташування.....	9
Пошук служб поблизу.....	9
Користування програмами	9
Пошук тем довідки.....	9
Про функцію ecoRoute.....	9

Налаштування транспортного засобу.....	9	Перегляд інформації про дорожні пригоди на карті.....	14
Калібрування коефіцієнта економії пального.....	9	Пояснення шляхової інформації.....	14
Коригування вартості пального.....	10	Персоналізація пристрою.....	14
Про ecoChallenge.....	10	Налаштування карти і транспортного засобу.....	14
Перегляд даних про економію пального.....	10	Увімкнення карт.....	14
Звіти про пробіг.....	10	Налаштування навігації.....	14
Скидання інформації ecoRoute.....	10	Зміна режиму розрахунку маршруту.....	15
Планування подорожі.....	11	Налаштування екрана.....	15
Планування подорожей.....	11	Зміна кольорового режиму.....	15
Навігація до збереженого маршруту.....	11	Налаштування шляхової інформації.....	15
Редагування збереженого маршруту.....	11	trafficTrends.....	15
Перегляд попередніх маршрутів і пунктів призначення.....	11	Вимкнення інформації trafficTrends.....	15
Перегляд прогнозу погоди.....	11	Налаштування одиниць виміру і часу.....	15
Перегляд погоди поблизу іншого міста.....	12	Налаштування мови та клавіатури.....	16
Перегляд даних метеорадіолокатора.....	12	Налаштування пристрою та налаштування конфіденційності.....	16
Перегляд попереджень метеослужби.....	12	Налаштування сигналізації наближення.....	16
Перевірка умов дорожнього руху.....	12	Відновлення налаштувань.....	16
Перегляд інформації про погоду на дорогах.....	12		
Пошук заправних станцій і цін на пальне.....	12		
Динамічне паркування.....	12		
Про шляхову інформацію.....	12		
Отримання шляхової інформації за допомогою послуги шляхової інформації INRIX.....	13		
FM-приймач шляхової інформації TMC.....	13		
Про піктограму дорожнього руху.....	13		
Дорожній рух уздовж маршруту.....	13		
Перегляд дорожнього руху уздовж маршруту.....	13		
Уникання заторів на маршруті вручну.....	13		
Використання альтернативного маршруту.....	13		
Перегляд інформації про дорожній рух на карті.....	14		
Дорожній рух у вашому регіоні.....	14		
Пошук заторів.....	14		

Початок роботи

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб ознайомитися із застереженнями щодо продукту та іншою важливою інформацією, дивіться розділ *Залобіжні заходи та інша важлива інформація* у короткому посібнику.

ПРИМІТКА. знімки екрана, наведені у цьому посібнику, можуть дещо відрізнятись від екранів вашої навігаційної системи. Зображення, використані у посібнику, подано лише як наочний приклад.

Навігаційна система

Повну інформацію про аудіосистему дивіться в інших посібниках для систем KENWOOD.



① Якщо вибрати, відкриває навігаційну систему.

Піктограми панелі стану

Панель стану розташована вгорі екрана головного меню. Піктограми панелі стану відображають інформацію про функції пристрою. Деякі з піктограм можна вибирати, щоб змінити налаштування або переглянути додаткову інформацію.

	Стан сигналу GPS
	Поточний час
	Стан послуги шляхової інформації INRIX

Використання екранних клавіш

- Щоб повернутися до попереднього екрана меню, виберіть .
- Щоб швидко повернутися до головного меню, утримуйте .

- Для перегляду інших варіантів виберіть або .
- Для більш швидкого прокручування утримуйте або .
- Щоб побачити контекстне меню для поточного екрана, виберіть .

Видалення ярлика

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > > **Видал.корот.команди.**
- 2 Виберіть ярлик, який треба видалити.
- 3 Виберіть цей ярлик ще раз для підтвердження.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

Додавання ярлика

Ви можете додавати ярлики до меню "Куди поїдемо?". Ярлики можуть вказувати на певний об'єкт, категорію чи інструмент пошуку.

Меню "Куди поїдемо?" може містити до 36 піктограм ярликів.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Дод. коротку команду.**
- 2 Виберіть потрібний пункт.

Оновлення програмного забезпечення

Для оновлення програмного забезпечення навігаційної системи потрібні картка SD, USB-накопичувач і підключення до Інтернету.

- 1 Перейдіть на веб-сторінку www.garmin.com/kenwood.
- 2 Виберіть **Оновити**.
- 3 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Оновлення картографічних даних

Ви можете придбати оновлені картографічні дані у Garmin® або звернутися по допомогу до пункту продажу JVC KENWOOD чи центру обслуговування JVC KENWOOD.

- 1 Перейдіть на веб-сторінку www.garmin.com/kenwood.
- 2 Виберіть **Оновити**.

- 3 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Пошук об'єктів

Об'єкти

Завантажені у пристрій детальні карти містять об'єкти зацікавлення, наприклад ресторани, готелі, автосервіси, а також детальні дані про вулицю. Ви можете використовувати категорії для огляду розташованих поблизу компаній та визначних місць. Можна також виконувати пошук адрес, координат, міст та перехресть.

Пошук об'єкта за категорією

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть потрібну категорію або виберіть **Категорії**.
- 3 За необхідності виберіть підкатегорію.
- 4 Виберіть потрібний об'єкт.

Пошук у певній категорії

Для уточнення результатів пошуку ви можете здійснювати пошук лише у певних категоріях.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть потрібну категорію або виберіть **Категорії**.
- 3 За необхідності виберіть підкатегорію.
- 4 За необхідності введіть повну назву або фрагмент назви в панелі пошуку.

Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку

Ви можете використовувати панель пошуку для пошуку об'єктів, вводячи потрібну категорію, назву фірми чи торгової марки, адресу чи назву міста.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть **Введіть інформацію для пошуку** у панелі пошуку.
- 3 Введіть ключове слово повністю чи фрагмент ключового слова.
Запропоновані ключові слова з'являтимуться під панеллю пошуку.
- 4 Виберіть один із варіантів:

- Для пошуку певного типу закладів введіть назву потрібної категорії, наприклад "кінотеатри".
 - Для пошуку фірми чи закладу за назвою введіть повну назву або фрагмент назви.
 - Для пошуку певної адреси поблизу від вашого місцезнаходження введіть номер будинку і назву вулиці.
 - Для пошуку певної адреси в іншому місті введіть номер будинку, назву вулиці, назву міста і штат (регіон).
 - Для пошуку певного міста введіть назву міста і штат (регіон).
 - Для пошуку об'єкта за координатами введіть широту і довготу.
- 5 Виберіть один із варіантів:
 - Для пошуку з використанням запропонованого ключового слова виберіть це слово.
 - Для пошуку з використанням введеного вами тексту виберіть **Q**.
 - 6 Якщо необхідно, виберіть потрібний об'єкт.

Зміна зони пошуку

- 1 У головному меню виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть **Пошук поблизу?**.
- 3 Виберіть потрібний варіант.

Засоби пошуку

Інструменти пошуку дозволяють знаходити об'єкти певного типу, реагуючи на підказки на екрані.

Пошук адреси

ПРИМІТКА. порядок кроків може змінюватися залежно від завантажених на пристрій даних карт.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Адреса**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть **Регіон/ країна**, щоб змінити зону пошуку.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб обмежити результати пошуку певним містом у зоні пошуку, виберіть **Ввести місто**.

- Щоб обмежити результати пошуку певним поштовим індексом у зоні пошуку, виберіть **Вести пошт. індекс**.
- Для пошуку певної адреси за всіма містами та поштовими індексами у зоні пошуку, виберіть **Шукати скрізь**.

4 Дотримуючись інструкцій на екрані, введіть інформацію про адресу.

5 Виберіть адресу.

Пошук перехрестя

Можна знаходити точки перетину або перехрестя двох вулиць, автомагістралей чи інших доріг.

1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії > Перехрестя**.

2 Дотримуючись інструкцій на екрані, введіть інформацію про вулицю.

3 Виберіть точку перетину.

Пошук міста

1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії > Міста**.

2 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть місто зі списку найближчих міст.
- Для пошуку поблизу іншого місця виберіть **Пошук поблизу: (Зміна зони пошуку)**.
- Для пошуку міста за назвою виберіть **Введіть інформацію для пошуку**, введіть назву міста й виберіть **Q**.

Пошук об'єкта за координатами

Ви можете знаходити об'єкти за широтою і довготою.

1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії > Координати**.

2 Якщо необхідно, виберіть **≡ > Формат**, виберіть правильний формат координат для того типу карти, яким ви користуєтеся, і виберіть **Зберегти**.

3 Виберіть широту.

4 Введіть нову координату і виберіть **Готово**.

5 Виберіть довготу.

6 Введіть нову координату і виберіть **Готово**.

7 Виберіть **Відображення на карті**.

Запуск навігації за маршрутом із використанням карти

Можна запустити навігацію за маршрутом, обравши певне місце на карті.

1 Виберіть **Огляд карти**.

2 Перетягуйте карту і змінійте її масштаб, щоб відкрити на екрані зону пошуку.

3 За необхідності виберіть **Q**, щоб відфільтрувати відображені об'єкти зацікавлення за категоріями.

На карті з'являться знаки об'єктів (**W** або блакитна крапка).

4 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть знак потрібного об'єкта.
- Виберіть потрібну точку, наприклад вулицю, перехрестя чи адресу об'єкта.

5 Виберіть **Старт**.

Пошук об'єктів за допомогою швидкого пошуку

Після того як буде здійснено пошук об'єкта зацікавлення, у деяких категоріях можуть відобразитися списки швидкого пошуку, що містять останні чотири вибрані вами пункти призначення.

1 Виберіть **Куди поїдемо?**.

2 Виберіть потрібну категорію або виберіть **Категорії**.

3 Якщо треба, виберіть пункт призначення зі списку швидкого пошуку.

4 Якщо необхідно, виберіть відповідний пункт призначення.

Збереження позиції "Дім"

Місце, до якого ви найчастіше повертаєтесь, можна позначити як позицію "Дім".

1 Виберіть **Куди поїдемо? > ≡ > Встан. позицію "Дім"**.

2 Виберіть **Ввести мою адресу, Використати поточне**

місцезнаходження або **Недавно знайдене**.

Місце буде збережене як "Дім" у меню "Збережено".

Повернення додому

Виберіть **Куди поїдемо?** > **Додому**.

Редагування даних позиції "Дім"

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Збережено** > **Дім**.
- 2 Виберіть **i**.
- 3 Виберіть **≡** > **Редагувати**.
- 4 Введіть потрібні зміни.
- 5 Виберіть **Готово**.

Пошук нещодавно знайдених об'єктів

Пристрій зберігає останні 50 знайдених об'єктів.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Недавнє**.
- 2 Виберіть потрібний об'єкт.

Очищення списку нещодавно знайдених об'єктів

Виберіть **Куди поїдемо?** > **Недавнє** > **≡** > **Очистити** > **Так**.

Пошук стоянок

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Категорії** > **Стоянка**.
- 2 Виберіть місце паркування.

Налаштування імітованого місцезнаходження

Якщо ви перебуваєте у приміщенні або пристрій не отримує супутникових сигналів, ви можете скористатися імітатором GPS для налаштування імітованого місцезнаходження.

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Навігація** > **Імітатор GPS**.
- 2 У головному меню виберіть **Огляд карти**.
- 3 Двічі торкніться карти для вибору зони. Адреса об'єкта відобразиться внизу екрана.

4 Виберіть опис об'єкта.

5 Виберіть **Встанов. місцезнах..**

Збереження об'єктів

Збереження об'єкта

- 1 Виконайте пошук об'єкта (**Пошук об'єкта за категорією**).
- 2 Виберіть потрібний об'єкт із результатів пошуку.
- 3 Виберіть **i**.
- 4 Виберіть **≡** > **Зберегти**.

Початок навігації до збереженого об'єкта

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Збережено**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть потрібну категорію або виберіть **Усі збережені об'єкти**.
- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть **Старт**.

Редагування збереженого об'єкта

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Збережено**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть потрібну категорію.
- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть **i**.
- 5 Виберіть **≡** > **Редагувати**.
- 6 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Назва**.
 - Виберіть **Номер телефону**.
 - Виберіть **Категорії**, щоб віднести збережений об'єкт до певних категорій.
 - Виберіть **Змінити символ карти**, щоб змінити символ, який використовується для позначення збереженого об'єкта на карті.
- 7 Внесіть зміни до інформації.
- 8 Виберіть **Готово**.

Віднесення збереженого об'єкта до певних категорій

Для упорядкування збережених об'єктів можна додавати власні категорії.

ПРИМІТКА. категорії з'являться у меню "Збережено" після того, як вами буде збережено принаймні 12 об'єктів.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Збережено**.
- 2 Виберіть потрібний об'єкт.
- 3 Виберіть **i**.
- 4 Виберіть **≡** > **Редагувати** > **Категорії**.
- 5 Введіть одну чи кілька назв категорій, розділивши їх комами.
- 6 Якщо необхідно, виберіть запропоновану категорію.
- 7 Виберіть **Готово**.

Навігація

Запуск навігації за маршрутом

- 1 Знайдіть потрібне місце (**Об'єкти**).
- 2 Виберіть потрібний об'єкт.
- 3 Виберіть **Старт**.
- 4 Якщо необхідно, виберіть маршрут.

Перегляд кількох маршрутів

- 1 Знайдіть потрібне місце (**Пошук об'єкта за категорією**).
- 2 Виберіть місце за результатами пошуку.
- 3 Виберіть **Маршрути**.
- 4 Виберіть потрібний маршрут.
- 5 Виберіть **Старт**.

Ваш маршрут на карті

ПОВІДОМЛЕННЯ

Функція повідомлення про обмеження швидкості призначена лише для довідки; ви зобов'язані завжди підкорятися усім знакам обмеження швидкості на маршруті й завжди діяти виходячи з міркувань безпеки дорожнього руху. Garmin та JVC KENWOOD не нестимуть жодної відповідальності за будь-які штрафи чи виклики до суду внаслідок недотримання усіх відповідних правил та вимог знаків дорожнього руху.

Маршрут на карті виділяється яскраво-червоною лінією. Пункт призначення позначено прапорцем у шахову клітинку.

Під час руху пристрій скеровує вас до пункту призначення за допомогою голосових підказок, стрілок на карті та вказівок у верхній частині карти. Якщо ви відхилитесь від початкового маршруту, пристрій перераховує маршрут і дає нові вказівки щодо руху.

Використання карти

- 1 У головному меню виберіть **Огляд карти**.
- 2 Якщо засоби керування збільшенням приховані, виберіть карту, щоб вони відобразилися на екрані.
- 3 Виберіть карту.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Для збільшення чи зменшення масштабу виберіть **+** або, відповідно, **-**.
 - Щоб повернути карту, виберіть **↺**.
 - Для перемикання між режимом огляду з орієнтацією на північ і тривимірним режимом огляду виберіть **▲**.
 - Для додавання чи видалення шарів карти виберіть **☑**.
 - Для перегляду певних категорій виберіть **Q**.
 - Щоб центрувати карту відносно вашого поточного місцезнаходження, виберіть **↻**.
 - Щоб побачити ярлики для функцій керування картою і навігаційних функцій, виберіть **≡**.

Додавання пунктів до маршруту


- Додавати пункти можна лише під час навігації за маршрутом.
- 1 На екрані карти виберіть **↻** > **Куди поїдемо?**
 - 2 Виконайте пошук об'єкта.
 - 3 Виберіть потрібний об'єкт.
 - 4 Виберіть **Старт**.
 - 5 Виберіть **Додати до поточ.марш..**

Виконання об'їзду

Під час навігації за маршрутом можна використовувати функцію об'їздів, щоб оминати перешкоди на шляху, наприклад зони дорожніх робіт.

Під час навігації за маршрутом виберіть  > **Об'їзд**.

Зупинення навігації за маршрутом

На екрані карти виберіть  > **Зупинити**.

Використання рекомендованих маршрутів

Для користування цією функцією необхідно спершу зберегти принаймні один об'єкт і увімкнути функцію збереження історії подорожі (**Налаштування пристрою та налаштування конфіденційності**).





Функція myTrends™ дозволяє пристрою прогнозувати ваш пункт призначення, виходячи з вашої історії подорожі, дня тижня та часу доби. Після того як ви кілька разів відвідаєте збережений об'єкт, цей об'єкт може з'явитися у навігаційній панелі на екрані карти разом із приблизним часом подорожі та даними дорожнього руху.

Виберіть навігаційну панель для перегляду рекомендованого маршруту до цього об'єкта.


Інформація про сервіси на з'їзді

ПРИМІТКА. для користування сервісами на з'їзді ви маєте знаходитися на великій автомагістралі чи дорозі.



Під час руху за маршрутом біля з'їздів попереду можна знаходити заклади торгівлі та обслуговування. Списки сервісів розбиті за категоріями.

	Паливо
	Заклади харчування
	Житло
	Туалети

Пошук сервісів на з'їзді

- 1 На екрані карти виберіть  > **Сервіси на з'їзді**.
- 2 Виберіть стрілками потрібний з'їзд попереду.
- 3 Виберіть вкладку сервісів на з'їзді.
- 4 Виберіть об'єкт зацікавлення.

Прокладання маршруту до з'їзду

- 1 На екрані карти виберіть  > **Сервіси на з'їзді** > .
- 2 Виберіть **Старт**.

Уникання дорожніх об'єктів

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Навігація** > **Небажані об'єкти**.
- 2 Виберіть дорожні об'єкти, яких слід уникати під час прокладання маршрутів, і натисніть **Зберегти**.

Про налаштовувані небажані об'єкти

Налаштовувані небажані об'єкти дозволяють уникати певних зон і ділянок дороги. Ви можете вмикати та вимикати уникання налаштовуваних небажаних об'єктів, коли у цьому виникне потреба.

Оминання зони

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Навігація** > **Налашт. небажані об'єкти**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть **Додати небажаний об'єкт**.
- 3 Виберіть **Додати небажану зону**.
- 4 Виберіть верхній лівий кут зони, яку треба оминати, і натисніть **Далі**.
- 5 Виберіть нижній правий кут зони, яку треба оминати, і натисніть **Далі**.
Вибрана зона буде затемненою на карті.
- 6 Виберіть **Готово**.

Оминання дороги

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Навігація** > **Налашт. небажані об'єкти**.
- 2 Виберіть **Додати небаж. дорогу**.
- 3 Виберіть початковий пункт відрізка дороги, який слід оминати, і натисніть **Далі**.

4 Виберіть кінцевий пункт цього відрізка дороги і натисніть **Далі**.

5 Виберіть **Готово**.

Вимкнення налаштованого небажаного об'єкта

Ви можете вимкнути уникнення певного налаштованого небажаного об'єкта, не видаляючи його.

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Налашт. небажані об'єкти**.
- 2 Виберіть потрібний небажаний об'єкт.
- 3 Виберіть **≡ > Вимкнути**.

Видалення налаштованих небажаних об'єктів

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Налашт. небажані об'єкти**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Для видалення усіх налаштованих небажаних об'єктів виберіть **✕**.
 - Для видалення одного налаштованого небажаного об'єкта виберіть потрібний небажаний об'єкт і натисніть **≡ > Видалити**.

Увімкнення додаткових об'їздів

Виберіть **Налаштування > Навігація > Додаткові об'їзди**.

Виконання об'їзду

Виконувати об'їзд можна лише під час навігації за маршрутом.

Ви можете виконувати об'їзд певної протяжності уздовж маршруту або об'їжджати певні дороги. Це зручно, якщо на вашому шляху розташовані зони дорожніх робіт, перекриті ділянки дороги або ділянки з несприятливими умовами дорожнього руху.

- 1 На екрані карти виберіть **≡ > Об'їзд**.
- 2 Виберіть потрібний варіант.
 - Щоб об'їхати ділянку маршруту певної протяжності, виберіть потрібну відстань.
 - Щоб об'їхати певну дорогу на маршруті, виберіть **Об'їзд доріг на**

маршруті, а потім виберіть дорогу, яку треба об'їхати.

Налаштовані об'єкти зацікавлення

Налаштовані об'єкти зацікавлення — це об'єкти, налаштовані користувачем на карті. До них можуть додаватися попередження, які сповіщатимуть вас про наближення до об'єкта або про перевищення визначеної швидкості.

Встановлення програми POI Loader

Ви можете створювати чи завантажувати власні списки об'єктів зацікавлення на комп'ютері і завантажувати їх на свій пристрій за допомогою програми POI Loader. Для завантаження ОЗ необхідно використовувати USB-накопичувач.

- 1 Завітайте на www.garmin.com/extras.
- 2 Виберіть **Services & Utilities > POI Loader**.
- 3 Встановіть POI Loader на свій комп'ютер.

Користування файлами довідки POI Loader

Щоб дізнатися більше про POI loader, дивіться файл довідки цієї програми.

Відкривши POI loader, клацніть **Довідка**.

Пошук додаткового вмісту

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії > Налаштовані ОЗ**.
- 2 Виберіть категорію.

Екрани карти

Налаштування карти

Налаштування шарів карти

Ви можете визначати, які дані мають відображатися на карті, наприклад піктограми об'єктів зацікавлення та умов дорожнього руху.

- 1 На екрані карти виберіть **≡**.
- 2 Виберіть **Шари карти**.
- 3 Виберіть шари, які ви хочете включити до карти, і натисніть **Зберегти**.

Перегляд журналу маршруту

Пристрій фіксує траєкторію маршруту, а саме шлях, який ви подолали.


- 1 Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб > Шари карти.**
- 2 Встановіть прапорець для пункту **Журнал маршруту.**
- 3 Виберіть **Зберегти.**

Зміна областей даних на карті

- 1 На екрані карти виберіть область даних у нижньому лівому куті екрана.
- 2 Виберіть тип даних, які потрібно відображати на карті.
- 3 Виберіть **Зберегти.**

Налаштування кнопок карти

Ви можете додати одну, дві чи три піктограми до правої частини основної карти.

- 1 Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб > Кнопки карти.**
- 2 Виберіть піктограму і виберіть **ОК.**
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть іншу піктограму.
- 5 Виберіть **Зберегти.**

Видалення кнопок із карти

Ви можете видалити усі кнопки у правій частині основної карти.

- 1 Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб > Кнопки карти.**
- 2 Виберіть піктограму і виберіть **ОК.**
- 3 Виберіть **Зберегти.**

Зміна перспективи огляду карти

- 1 Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб > Вигляд карти для режиму автомобіля.**
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **За курсом** для відображення карти як двовимірного зображення з орієнтацією за напрямом руху.
 - Виберіть **На північ** для відображення карти як двовимірного зображення з орієнтацією на північ.
 - Виберіть **3D** для відображення карти як тривимірного зображення.
- 3 Виберіть **Зберегти.**


Перегляд активності за маршрутом

Перегляд послідовності поворотів

Під час навігації за маршрутом ви можете переглядати усі повороти і маневри для усього маршруту, а також відстань між поворотами.

- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть текстову панель вгорі карти.
- 2 Виберіть потрібний поворот.
На екрані з'явиться детальна інформація про цей поворот. Для перехрестя основних доріг відображається зображення перехрестя (якщо воно доступне).


Перегляд усього маршруту на карті

- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть навігаційну панель вгорі карти.
- 2 Виберіть  **> Карта.**

Перегляд наступного повороту

Під час навігації за маршрутом у верхньому лівому кутку екрана карти відбувається перегляд наступного повороту, зміни ряду або іншого маневру.

Перегляд включає відстань до повороту чи маневру та ряд, у якому ви повинні рухатися (якщо така інформація доступна).

Для перегляду наступного повороту виберіть  на екрані карти.

Перегляд повідомлень про дорожній рух

Під час навігації за маршрутом на навігаційній панелі може з'явитися повідомлення про дорожній рух.

Виберіть це повідомлення, щоб отримати більш детальну інформацію.

Огляд перехрестя

Під час навігації за маршрутом ви можете переглядати перехрестя на основних дорогах. Під час наближення до перехрестя на маршруті зображення цього перехрестя, якщо воно доступне, на короткий час з'явиться на екрані.

ПРИМІТКА. деякі моделі не мають цієї функції.

Для перегляду перехрестя, якщо це є можливим, виберіть на екрані карти



Перегляд сторінки інформації про маршрут

На сторінці інформації про маршрут відображається швидкість руху та статистичні відомості про маршрут.

ПРИМІТКА. якщо ви часто зупиняєтесь, не вимикайте пристрій, щоб забезпечити точне вимірювання часових затрат маршруту.

На екрані карти виберіть **Швидкість**.

Скидання шляхової інформації

1 На екрані карти виберіть **Швидкість**.

2 Виберіть **≡ > Скинути все**.

3 Виберіть один із варіантів:

- Якщо не виконується навігація за маршрутом, виберіть **Вибрати все**, щоб скинути дані в усіх полях першої сторінки за винятком показань спідометра.
- Виберіть **Скинути дані маршруту**, щоб скинути дані бортового комп'ютера.
- Виберіть **Скинути дані маршр. В**, щоб скинути дані одометра.
- Виберіть **Скинути максимальну швидкість**, щоб скинути максимальну швидкість.

4 Виберіть **Скинути**.

Як дістатися до вас

Якщо вам треба повідомити іншу особу про те, як дістатися до вашого поточного місцезнаходження, пристрій може надати вам необхідні вказівки.

1 Виберіть на екрані карти транспортний засіб.

2 Виберіть **≡ > Як дістатися до мене**.

Перегляд інформації про поточне розташування

Ви можете скористатися екраном "Де я?" для перегляду інформації про своє поточне розташування. Ця функція може стати у пригоді в разі потреби повідомити

службу екстреної допомоги про своє місцезнаходження.

На екрані карти виберіть **≡ > Де я?**.

Пошук служб поблизу

Ви можете скористатися сторінкою "Де я?" для пошуку розташованих поблизу служб, наприклад лікарень чи поліцейських відділків.

1 На екрані карти виберіть **≡ > Де я?**.

2 Виберіть категорію.

Користування програмами

Пошук тем довідки

Виберіть **Програми > Довідка > Q**.

Про функцію ecoRoute

Функція ecoRoute™ дозволяє розрахувати коефіцієнт економії пального і вартість пального, потрібного для навігації до вибраного пункту призначення, а також пропонує засоби покращення ефективності використання пального.

Дані, надані вам за допомогою функції ecoRoute, є приблизними.

Щоб отримувати більш точні звіти про пальне з урахуванням характеристик конкретного транспортного засобу та ваших особистих водійських звичок, виконайте калібрування показників економії пального (**Калібрування коефіцієнта економії пального**).

Налаштування транспортного засобу

Під час першого користування функцією ecoRoute необхідно ввести інформацію про транспортний засіб.

1 Виберіть **Програми > ecoRoute™**.

2 Дотримуйтесь інструкцій, що з'являтимуться на екрані.

Калібрування коефіцієнта економії пального

Ви можете виконати калібрування показників економії пального, щоб отримувати більш точні звіти про пальне з урахуванням характеристик конкретного

транспортного засобу та ваших особистих водійських звичок. Калібрування слід виконувати після заповнення паливного баку.

- 1 Виберіть **Програми > ecoRoute™ > На заправці**.
- 2 Введіть актуальну ціну на пальне.
- 3 Введіть кількість пального, витрачену транспортним засобом після останнього заповнення паливного бака.
- 4 Введіть відстань, що пройдено після останнього заповнення паливного бака.
- 5 Виберіть **Далі**.
Пристрій здійснить розрахунок середнього коефіцієнта економії пального.
- 6 Виберіть **Зберегти**.

Коригування вартості пального

- 1 Виберіть **Програми > ecoRoute™ > На заправці**.
- 2 Введіть поточну ціну на пальне і виберіть **Далі**.
- 3 Виберіть **Так**.

Про ecoChallenge

Функція ecoChallenge дозволяє збільшити економію пального, виставляючи бали за вашу манеру водіння. Високий загальний бал в ecoChallenge свідчить про високий рівень економії пального. Функція ecoChallenge збирає дані та розраховує загальний бал щоразу під час руху транспортного засобу.

Перегляд результатів ecoChallenge

Виберіть **Програми > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

Про бали ecoChallenge

Колір листочка на піктограмі ecoChallenge змінюватиметься згідно із вашими результатами.

Разом: відображає середній бал за швидкість, набирання швидкості та гальмування.

Швидкість: відображає бали, набрані вами за водіння з оптимальною (з точки зору економії пального) для

вашого транспортного засобу швидкістю.

Набирання швидкості: відображає бали, набрані вами за поступове і плавне набирання швидкості. Ви втрачаєте бали за різке набирання швидкості.

Гальмування: відображає бали, набрані вами за поступове і плавне гальмування. Ви втрачаєте бали за різке гальмування.

Скидання результатів ecoChallenge

- 1 Виберіть **Програми > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Виберіть **≡ > Скинути**.
- 3 Виберіть **Так**.

Перегляд даних про економію пального

- 1 Виберіть **Програми > ecoRoute™ > Економія пального**.
- 2 Торкніться потрібної ділянки графіка, щоб збільшити її.

Звіти про пробіг

Звіт про пробіг містить дані про пройдену відстань, час, за який цю відстань було пройдено, середній коефіцієнт економії пального і вартість пального, використаного для подолання маршруту. Для кожного маршруту створюється окремий звіт про пробіг. Якщо зупинити запис маршруту у вашому пристрої, звіт про пробіг створюється для відрізка маршруту, який ви подолали.

Експортування звіту про пробіг

- 1 Підключіть USB-накопичувач до свого пристрою KENWOOD.
- 2 Виберіть **Програми > ecoRoute™ > Звіт про пробіг**.
- 3 Виберіть **Експортувати**, щоб експортувати та зберегти звіт на USB-накопичувач.

Скидання інформації ecoRoute

- 1 Виберіть **Програми > ecoRoute™ > Профіль ТЗ**.
- 2 Виберіть **Скинути**.
- 3 Виберіть **Так**.

Планування подорожі

Для створення та збереження маршруту з кількома пунктами призначення використовуйте планувальник подорожей.

- 1 Виберіть **Програми > План-к подорож..**
- 2 Виберіть **Нова подорож.**
- 3 Виберіть **Вибрати відправний пункт.**
- 4 Виконайте пошук об'єкта (**Пошук об'єкта за категорією**).
- 5 Виберіть **Виберіть.**
- 6 Щоб додати додаткові пункти, виберіть **+**.
- 7 Виконайте пошук об'єкта.
- 8 Виберіть **Виберіть.**
- 9 Виберіть **Далі.**
- 10 Введіть назву і виберіть **Готово.**

Планування подорожей

До кожного об'єкта в подорожі можна додати дані розкладу, у тому числі бажаний час прибуття та тривалість перебування в кожному місці. Це може допомогти спланувати від'їзд, щоб вчасно прибувати до місць, запланованих у подорожі.

- 1 Виберіть **Програми > План-к подорож..**
- 2 Виберіть потрібний маршрут.
- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть **Час відправлення** або **Час прибуття.**
- 5 Виберіть дату і час і натисніть **Зберегти.**
- 6 Виберіть **Тривалість.**
- 7 Виберіть проміжок часу, який ви плануєте провести у вибраному пункті призначення, і виберіть **Зберегти.**
- 8 За потреби повторіть кроки з 3 по 7 для кожного пункту.

Навігація до збереженого маршруту

- 1 Виберіть **Програми > План-к подорож..**
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть **Старт.**
- 4 Виберіть наступний пункт призначення.

- 5 Якщо необхідно, виберіть маршрут.

Редагування збереженого маршруту

- 1 Виберіть **Програми > План-к подорож..**
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть **≡**.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Редаг. пункти призн.**, щоб додавати і видаляти пункт призначення або змінити порядок розташування об'єктів.
 - Виберіть **Видалити подорож.**
 - Виберіть **Перейменув. подорож.**
 - Виберіть **Впорядкувати**, щоб розташувати зупинки на вашому маршруті у найбільш ефективний спосіб.
 - Виберіть **Параметри складення маршруту**, щоб змінити режим розрахунку маршруту подорожі.

Перегляд попередніх маршрутів і пунктів призначення

Для користування цією функцією необхідно спершу увімкнути функцію збереження історії подорожі (дивіться [Налаштування пристрою та налаштування конфіденційності](#)).

Ви можете переглядати свої попередні маршрути і місця зупинки на карті.

Виберіть **Програми > Відвідані місця.**

Перегляд прогнозу погоди

Для користування цією функцією ваш пристрій має бути підключений через Bluetooth для доступу до підключених пристроїв. Ця функція доступна не в усіх країнах.

- 1 Виберіть **Програми > Погода.**
- 2 Виберіть потрібний день.
На екрані з'явиться детальний прогноз на цей день.

Перегляд погоди поблизу іншого міста

- 1 Виберіть **Програми > Погода > Поточне місцезнаходження**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Для перегляду інформації про погоду у вибраному місті виберіть місто у списку.
 - Щоб додати вибране місто, виберіть **Додати місто** і введіть назву міста.

Перегляд даних метеорадіолокатора

Ви можете побачити отриману за допомогою метеорадіолокатора анімовану карту поточних погодних умов із кольоровим кодуванням, а також піктограму погоди на карті. Піктограма погоди змінюється залежно від погодних умов поблизу, зокрема дощу, снігу чи грози.

- 1 Виберіть **Програми > Погода**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть місто.
- 3 Виберіть **☰ > Метеорадіолокатор**.

Перегляд попереджень метеослужби

Під час подорожі із пристроєм на карті можуть з'являтися попередження метеослужби. Ви можете також переглядати карту попереджень метеослужби у районі вашого поточного місцезнаходження або поблизу від вибраного міста.

- 1 Виберіть **Програми > Погода**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть місто.
- 3 Виберіть **☰ > Метеопередження**.

Перевірка умов дорожнього руху

- 1 Виберіть **Програми > Погода**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть місто.
- 3 Виберіть **☰ > Дорожні умови**.

Перегляд інформації про погоду на дорогах

Перш ніж використовувати цю функцію, пристрій слід під'єднати за допомогою бездротової технології Bluetooth®, щоб отримати доступ до підключених послуг. Ця функція доступна не в усіх країнах.

1 Виберіть Програми > Погода на дорозі.

На карті відобразяться погодні явища, які впливають на стан дороги.

2 Виберіть погодне явище для перегляду детальної інформації.

Пошук заправних станцій і цін на пальне

Для користування цією функцією ваш пристрій має бути підключений через Bluetooth для доступу до підключених пристроїв.

Ви можете знаходити розташовані поблизу заправні станції і порівнювати вартість пального.

- 1 Виберіть **Програми > Ціни на пальне**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть **☰ > Тип пального**, виберіть потрібний тип пального, а потім виберіть **Зберегти**.
- 3 Виберіть потрібну заправну станцію.

Динамічне паркування

Для користування цією функцією ваш пристрій має бути підключений через Bluetooth для доступу до підключених пристроїв. Ця функція доступна не в усіх країнах.

Ви можете отримувати детальну інформацію щодо паркування, в тому числі інформацію про наявність вільних місць у гаражах поблизу та інформацію про ціни.

- 1 Виберіть **Програми > Динаміч. паркув.**
- 2 Виберіть місце паркування.

Про шляхову інформацію

ПОВІДОМЛЕННЯ

Garmin та JVC KENWOOD не гарантують точності чи своєчасності надання шляхової інформації.

Ваша навігаційна система може отримувати шляхову інформацію за допомогою вбудованого приймача або передплати на послугу шляхової

інформації INRIX®. Для отримання шляхової інформації приймач шляхової інформації має працювати у діапазоні даних станції, що передає дані дорожнього руху. Передплата послуг шляхової інформації автоматично активується за умови приймання навігаційною системою супутникових сигналів та сигналів постачальника послуг дорожньої інформації. Під час прийому шляхової інформації INRIX інформація FM-приймачів TMC не відображається. Додавати інші передплати можна у будь-який час. Інформацію про приймачі шляхової інформації та зони покриття можна знайти на сторінці www.garmin.com/kenwood.

ПРИМІТКА. INRIX Послуга шляхової інформації та FM-приймач шляхової інформації доступні не для всіх моделей і не для всіх регіонів.

Отримання шляхової інформації за допомогою послуги шляхової інформації INRIX

Ви можете придбати передплату на отримання шляхової інформації за допомогою послуги шляхової інформації INRIX. Якщо ваша навігаційна система підключена до INRIX і перебуває у зоні покриття, вона починає відображати шляхову інформацію. Шляхова інформація доступна не в усіх регіонах.

Проглядайте KENWOOD Traffic Powered By INRIX™ INRIX передплаченими послугами шляхової інформації.

FM-приймач шляхової інформації TMC

FM-приймачі шляхової інформації TMC (Traffic Message Channel) отримують сповіщення про дорожній рух, які передаються через систему FM-радіо. Передплата послуг FM TMC автоматично активується за умови приймання навігаційною системою супутникових сигналів та сигналів постачальника послуг дорожньої інформації. Додавати інші передплати FM TMC можна у будь-який час.

ПРИМІТКА. наявність FM TMC залежить від регіону та може потребувати придбання передплати.

Інформацію про приймачі шляхової інформації та зони покриття можна знайти на сторінці www.garmin.com/kenwood.

Про піктограму дорожнього руху

Під час отримання шляхової інформації на карті з'являється піктограма дорожнього руху. Піктограма дорожнього руху змінює колір залежно від складності дорожніх умов.

Зелений: рух вільний.


Жовтий: транспорт рухається, але з затримкою. На маршруті помірна дорожня пробка.

Червоний: затор не рухається або рухається дуже повільно. На маршруті серйозна затримка.



Сірий: шляхова інформація недоступна.

Дорожній рух уздовж маршруту


Перегляд дорожнього руху уздовж маршруту

- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть .
- 2 Виберіть **Рух на маршруті**.
На екрані з'явиться список дорожніх подій, упорядкованих за їхнім місцем розташування на маршруті.
- 3 Виберіть потрібну подію.

Уникання заторів на маршруті вручну

- 1 На екрані карти виберіть .
- 2 Виберіть **Рух на маршруті**.
- 3 Якщо необхідно, скористайтесь стрілками для перегляду інших заторів на маршруті.
- 4 Виберіть  > **Уникати**.

Використання альтернативного маршруту

- 1 Під час навігації за автомобільним маршрутом виберіть .

2 Виберіть **Альтернат. маршр..**

3 Виберіть потрібний маршрут.

Перегляд інформації про дорожній рух на карті

Карта дорожнього руху відображає інтенсивність руху та затори на найближчих дорогах за допомогою відповідних кольорових позначень.

1 На екрані карти виберіть .

2 Виберіть **Умови дорож. руху**.

Дорожній рух у вашому регіоні

Пошук заторів

1 На екрані карти виберіть .

2 Виберіть **Умови дорож. руху > Q.**

3 Виберіть потрібний пункт зі списку.

4 Якщо заторів декілька, скористайтеся стрілками для перегляду інших заторів.

Перегляд інформації про дорожні пригоди на карті


1 На екрані карти виберіть .

2 Виберіть **Умови дорож. руху**.

3 Виберіть піктограму дорожнього руху.

Пояснення шляхової інформації

Позначення дорожнього руху містять пояснення щодо піктограм і кольорів, які використовуються на карті дорожнього руху.

1 На екрані карти виберіть  > **Дорожній рух.**

2 Виберіть **Познач. дор. руху**.

Персоналізація пристрою

Налаштування карти і транспортного засобу

Щоб відкрити налаштування карти і транспортного засобу, у головному меню виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб**.

Транспортний засіб: визначає піктограму, що використовуватиметься для позначення вашого розташування на карті.

Вигляд карти для режиму автомобіля: дозволяє вибрати перспективу для карти.

Деталізація карт: визначає рівень деталізації карти. Більша кількість відображуваних деталей може призвести до повільнішого відображення карти.

Тема карти: дозволяє змінити колір відображення даних карти.

Кнопки карти: визначає піктограми, які відобразатимуться на карті. На карті може відобразитися до трьох піктограм.

Шари карти: визначає, які дані відобразатимуться на екрані карти (**Налаштування шарів карти**).

Панелі керування: визначає компонування панелі керування карти.

Автомасштабування: автоматично вибирає оптимальний рівень масштабування для використання карти. Коли цю функцію вимкнено, масштабування здійснюється вручну.

Звукові оповіщення щодо швидкості: надає попередження, коли транспортний засіб перевищує обмеження швидкості.

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

мої Карти: визначає, які зі встановлених карт пристрій має використовувати.

Увімкнення карт

Встановлені на вашому пристрої карти можна вмикати.

1 Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб > мої Карти**.

2 Виберіть потрібну карту.

Налаштування навігації

Щоб відкрити сторінку налаштувань навігації у головному меню, виберіть **Налаштування > Навігація**.

Режим розрахунку: визначає спосіб розрахунку маршруту.

Небажані об'єкти: визначає типи доріг, яких слід уникати на маршруті.

Налашт. небажані об'єкти: дозволяє уникати певних зон і доріг.

Додаткові об'їзди: визначає відстань об'їзду.

Безпечний режим: вимикає всі функції, які вимагають значної уваги користувача та можуть відволікати водія від керування автомобілем.

Голосові підказки: активує голосові підказки.

Імітатор GPS: вимикає прийом сигналу GPS.

Зміна режиму розрахунку маршруту

1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Режим розрахунку**.

2 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть **Мін. часові затрати** для розрахунку маршрутів, що потребують менше часу для подолання, але можуть бути довшими за відстанню.
- Виберіть **Коротша відстань** для розрахунку маршрутів, що є коротшими за відстанню, але можуть потребувати більше часу для подолання.
- Виберіть **Мін.затрати пальн.** для розрахунку маршрутів, що забезпечують найкращу економію пального.

3 Виберіть **Зберегти**.

Налаштування екрана

Виберіть **Налаштування > Екран**.

Кольоровий режим: дозволяє вибрати денний чи нічний режим відтворення кольорів пристроєм.

Зміна кольорового режиму

1 Виберіть **Налаштування > Екран > Кольоровий режим**.

2 Виберіть один із варіантів:

- Для встановлення світлого фону виберіть **День**.
- Для встановлення темного фону виберіть **Ніч**.

- Щоб дозволити пристрою автоматично визначати кольоровий режим залежно від часу доби, виберіть **Автоматич..**

Налаштування шляхової інформації

У головному меню виберіть **Налаштування > Дорожній рух**.

Дорожній рух: вмикає поточне оновлення шляхової інформації.

Передплати: дає змогу переглянути поточні передплати послуг шляхової інформації.

trafficTrends™: вмикає функцію trafficTrends™ (**trafficTrends**).

Голосові підказки про дорожній рух: вмикає голосові підказки про дорожні події.

trafficTrends

Коли функцію trafficTrends увімкнено, ваш пристрій використовує статистичну інформацію про дорожній рух для розрахунку більш ефективних маршрутів.

ПРИМІТКА. розрахунок маршруту може дати різні результати залежно від даних дорожнього руху для цього дня тижня або часу дня.

Вимкнення інформації trafficTrends

Якщо ви не хочете, щоб ваш пристрій реєстрував дані дорожнього руху, слід вимкнути trafficTrends.

Виберіть **Налаштування > Дорожній рух > trafficTrends™**.

Налаштування одиниць виміру і часу

Щоб відкрити сторінку налаштувань одиниць виміру і часу, виберіть у головному меню **Налаштування > Одиниці виміру і час**.

Поточн.: дозволяє налаштувати час на пристрої.

Формат часу: дозволяє вибрати 12- або 24-годинний формат або UTC (універсальний час).

Одиниці вимірювання: дозволяє встановити одиниці виміру відстані.

Налаштування мови та клавіатури

Щоб відкрити налаштування мови та клавіатури, у головному меню виберіть **Налаштування > Мова та клавіатура**.

ПРИМІТКА. інформацію щодо налаштування мови тексту див. в інших KENWOOD посібниках до систем.

Мова голосу: використовується для зміни мови голосових підказок.

Мова клавіатури: дозволяє вибрати мову клавіатури.

Розкладка клавіатури: дозволяє встановити розкладку клавіатури.

Налаштування пристрою та налаштування конфіденційності

Щоб відкрити сторінку налаштувань пристрою в головному меню, виберіть **Налаштування > Пристрій**.

Про пристрій: відображає номер версії програмного забезпечення, серійний номер пристрою та іншу інформацію про програмне забезпечення.

Історія подорожі: дозволяє пристрою зберігати інформацію для функцій myTrends ([Використання рекомендованих маршрутів](#)), "Відвідані місця" ([Перегляд попередніх маршрутів і пунктів призначення](#)) та "Журнал маршруту" ([Перегляд журналу маршруту](#)).

Стерти історію подорожі: видалення історії подорожі з навігаційної системи.

Оновлення карт: експортує дані з навігатора для оновлення карти та програмного забезпечення, а також для передплати послуг шляхової інформації (Оновлення картографічних даних – Kenwood ([Оновлення картографічних даних](#))).

Налаштування сигналізації наближення

ПРИМІТКА. для відображення сигналів про наближення до пунктів із зоною сигналізації необхідно мати налаштовані об'єкти зацікавлення (ОЗ).

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

Виберіть **Налаштування > Сигналізація наближення**.

Аудіо: дозволяє налаштувати тип сигналу, який подається в разі наближення до пунктів із зоною сигналізації.

Попередження: дозволяє налаштувати тип пунктів, для яких подається сигнал про наближення.

Відновлення налаштувань

Ви можете відновити заводські значення для певної групи налаштувань або для всіх налаштувань.

- 1 Виберіть **Налаштування**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть категорію налаштувань.
- 3 Виберіть **≡ > Відновити**.
- 4 Виберіть **Так**.

Для завантаження безкоштовних оновлень навігаційного програмного забезпечення та придбання оновлених карт впродовж усього часу експлуатації вашого пристрою перейдіть на веб-сторінку www.garmin.com/kenwood.

