

KENWOOD

DNX8160SM

نظام الملاحة GPS
كتيب التعليمات

JVCKENWOOD Corporation

والقنوات الشريكة وموردها والشركات المرتبطة بـ Garmin ومرخصوها، طرفاً ثالثاً مباشراً ومعتمداً يستفيد من هذه الاتفاقية ويمكنه تطبيق حقوقه مباشرة ضدك في حال قمت بخرق هذه الاتفاقية.

هام: اقرأ اتفاقية الترخيص هذه بكاملها بعناية قبل شراء أو استخدام جهازك أو التطبيق أو المحتوى الذي تم تزويله. بشير شراء الجهاز أو التطبيق أو المحتوى الذي تم تزويله أو تشبهه أو نسخه أو خلافاً لذلك استخدامه إلى إقرارك بأنك قرأت اتفاقية الترخيص هذه ووافقت على الشروط والأحكام الواردة فيها. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط والأحكام المتعلقة بالمنتج، عليك إعادة الجهاز كاملاً خلال 7 أيام من تاريخ حصولك عليه (إذا قمت بشراؤه بهذا) لتسترد مالكه بالكامل من البائع الذي اشتريته منه. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط والأحكام المتعلقة بالتزويل، فلا تشر التزويل أو تشبه أو تستخدمه.

أحكام الترخيص وشروطه

توفر لك شركة Garmin (المُشار إليها بـ "نحن" أو "نا") وسيلة التخزين التي تحتوي على البرنامج والمحتوى المضمن في هذا المستند، بما في ذلك أي وثائق "على إنترنت" أو الإلكترونية ومواد مطبوعة في حالة الجهاز أو في حالة التزويل أو التطبيق والمحتوى المضمن أو المصاحب، بما في ذلك أي وثائق "على إنترنت" أو الإلكترونية ومواد مطبوعة. وتمنحك شركة Garmin ترخيصاً محدوداً وغير حصري لاستخدام منتجنا المنطوق وفقاً لشروط هذه الاتفاقية. توافق على استخدام منتج Garmin المنطوق للاستخدام الشخصي فقط، أو إذا كان ذلك منطوقاً، للاستخدام في العمليات الداخلية لشركتك وليس لمكتب خدمات أو مشاريع الوقت أو إعادة البيع أو أغراض أخرى مماثلة. بناءً عليه، ولكن مع مراعاة القيود المبينة في الفقرات التالية، يجوز لك إجراء نسخ لمنتج Garmin المنطوق عند الاقتضاء فقط بغية (i) عرضها (ii) حفظها، شرط عدم إزالة أي إشعارات خاصة بحقوق النشر قد تظهر فيها وعدم تعديل منتج Garmin بأي شكل من الأشكال. يجب ألا ينتهك استخدامك للتطبيق أيًا من قواعد الاستخدام الخاصة ببيع التطبيق أو أي مزود خدمة طرف ثالث تستخدمه لتمكين التطبيق. توافق على عدم إعادة إنتاج أي جزء من منتجات Garmin أو أرشفتها أو نسخها أو تعديلها أو إلغاء تحويلها البرمجي أو إلغاء تجميعها أو إجراء هندسة عكسية لها أو إنشاء أعمال مشتقة منها، ولا يجوز لك نقلها أو توزيعها بأي شكل، ولاي عرض، باستثناء الحد الذي تسمح به القوانين الإلزامية. تحفظ شركة Garmin أيضاً بحقها في التوقف عن تقديم أي محتوى يزودها به أي مزود طرف ثالث في حال توقف المزود عن توفير ذلك المحتوى أو في حال انتهاء عقد Garmin مع هذا المزود لأي سبب من الأسباب.

القيود. باستثناء حيث يتم ترخيصك بشكل خاص للقيام بذلك من قبل Garmin، ومن دون الحصر بالفقرات السابقة، لا يجوز لك استخدام منتجات Garmin مع أي منتج أو أنظمة أو تطبيقات مثبتة أو خلافاً لذلك متصلة أو على اتصال بالمركبات وتكون قادرة على إرسال أو إدارة الأسطول أو تطبيقات مماثلة حيث يتم استخدام المحتوى من قبل مركز تحكم مركزي في إرسال أسطول المركبات. إضافة إلى ذلك، يحظر عليك استئجار منتجات Garmin أو تأجيرها لأي شخص آخر أو طرف ثالث. يسمح فقط لشركات تأجير السيارات المخولة بشكل خاص وكتابي من قبل Garmin تأجير منتجات Garmin التي تتضمن المحتوى إلى عملاء الإيجار الخاصين بها، بتأجير هذه المنتجات.

توافق على تحمل المسؤولية التامة عن سلوكك الخاص وعن المحتوى عند استخدام البرنامج وعن أي تداعيات تنتج من ذلك. توافق على استخدام البرنامج فقط لأغراض قانونية وصحية ومتوافقة مع هذه الاتفاقية وأي سياسات أو إرشادات منطوقة. على سبيل المثال لا الحصر، توافق على أنك لن تقوم بما يلي عند استخدام البرنامج:

- تحميل أو نشر أو إرسال بالبريد الإلكتروني أو نقل أو خلافاً لذلك توفير محتوى يتعدى على أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو حقوق نشر أو أسرار تجارية أو حقوق ملكية أخرى

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزئياً ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلزم بإعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تحديثات ومعلومات تكميلية تسري على استخدام المنتج.

اتفاقية ترخيص البرنامج

باستخدام DNX8160SD، توافق على الالتزام بشروط وشروط اتفاقية ترخيص البرنامج التالية. يرجى قراءة هذه الاتفاقية بعناية.

تمنحك شركة Garmin Ltd. وشركاتها التابعة (المشار إليها بـ "Garmin") ترخيصاً محدوداً لاستخدام البرنامج المضمن في هذا الجهاز (المشار إليه بـ "البرنامج") بموجب نموذج ثاني قابل للتطبيق في التشغيل العادي للمنتج. تحفظ Garmin و/أو مزودو الطرف الثالث بالحق الشرعي وحقوق الملكية وحقوق الملكية الفكرية في البرنامج وله.

تقرّ بأن البرنامج ملك لـ Garmin و/أو مزودو الطرف الثالث وهو محمي بموجب قوانين حقوق النشر في الولايات المتحدة الأمريكية والمعاهدات الدولية لحفظ حقوق النشر. وتقر أيضاً بأن بنية البرنامج الذي لم يتم توفير رمز مصدر له، وتنظيمه وشفرته هي أسرار تجارية قيمة لشركة Garmin و/أو مزودو الطرف الثالث وبأن البرنامج المتوفر في صيغة التعليمات البرمجية المصدر يبقى سرّاً تجارياً فيما لـ Garmin و/أو مزودو الطرف الثالث. كما أنك توافق على عدم إلغاء التحويل البرمجي أو إلغاء التجميع أو تعديل أو إجراء تجميع عكسي أو هندسة عكسية أو تحويل البرنامج أو أي جزء منه إلى أي شكل يمكن قراءته بالعين أو إنشاء أي أعمال مشتقة مستندة إلى البرنامج. وتوافق على عدم تصدير أو إعادة تصدير البرنامج إلى أي بلد بشكل ينتهك قوانين الرقابة على التصدير في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي من الدول الأخرى التي تسري فيها قوانين الرقابة على التصدير.

اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي

قد يحتوي جهاز Garmin الذي اشتريته (المُشار إليه بـ "الجهاز") أو الملف الذي تقوم بتزويله (المُشار إليه بـ "التزويل") على تطبيق أو على محتوى أو على كليهما. في حالة الجهاز، فإن البرنامج المضمن فيه (المُشار إليه بـ "البرنامج")، أو في حالة التزويل، فالتطبيق، بما فيه البرنامج المضمن (المُشار إليه معاً بـ "التطبيق")، هو ملك لشركة Garmin Ltd. والشركات التابعة لها (المُشار إليها مجتمعة بـ "Garmin"). إن بيانات الخرائط التي قد تكون مضمنة في جهازك أو التطبيق أو تم تزويلها بشكل منفصل (المُشار إليها بـ "بيانات الخرائط") هي ملك إما لشركة Garmin أو لشركة HERE North America LLC و/أو الشركات المرتبطة بها (المُشار إليها بـ "HERE") أو لطرف ثالث آخر ومرخصة لشركة Garmin. إن Garmin تملك أيضاً المعلومات وبيانات حركة المرور والنص والصور والرسومات والصور الفوتوغرافية وملفات الفيديو والملفات الضمنية والصور وغير ذلك من التطبيقات والبيانات التي قد تكون مضمنة في الجهاز أو التطبيق أو تم تزويلها بشكل منفصل (المُشار إليها بـ "المحتوى الآخر"). أو أنها مرخصة لها من مزودو الطرف الثالث. يُشار إلى بيانات الخرائط والمحتوى الآخر معاً بـ "المحتوى". إن البرنامج والتطبيق والمحتوى (المُشار إليهم مجتمعين بـ "منتجات Garmin") محميون بموجب قوانين حقوق النشر والمعاهدات الدولية لحفظ حقوق النشر. ويجدر الذكر بأن منتجات Garmin مرخصة وليست مخصصة للبيع. وإن بنية البرنامج والتطبيق وتنظيمهما وشفرتهما هي أسرار تجارية قيمة لشركة Garmin و/أو مزودو الطرف الثالث. يتم توفير كل من منتجات Garmin بموجب اتفاقية الترخيص هذه وهي تخضع للبند والشروط التالية، التي يوافق عليها المستخدم النهائي (المُشار إليه بـ "أنت" أو "الخاص بك")، من جهة، وGarmin ومرخصوها والشركات المرتبطة بـ Garmin ومرخصوها من جهة أخرى. يعد كل من مرخصي Garmin، بما في ذلك مرخصوها ومزودو الخدمات

لأي طرف، ما لم تكن أنت مالك الحقوق أو ما لم تملك إذن المالك بنشر هذا المحتوى؛

- استخدام البرنامج أو أي محتوى آخر لأي غرض غير قانوني أو غير مصرح به؛ أو
- إرسال أي فيروسات أو فيروسات متقلة أو أحصنة طروادة أو أي عناصر ذات طبيعة مدمرة.

في حال كنت مقيماً خارج الولايات المتحدة، توافق على الامتثال لأي قوانين أو قواعد أو أنظمة سارية في موقعك أو في موقع خادم الويب في ما يتعلق بالسلوك والمحتوى المقبول على الإنترنت، بما في ذلك القوانين ذات الصلة بتصدير البيانات إلى الولايات المتحدة أو بلد إقامتك.

نقل البيانات. قد يؤدي استخدام بعض الخدمات المرتبطة بالتطبيق إلى نقل بيانات من جهازك. في هذه الحالة، قد ترتب عليك رسوم إضافية على نقل البيانات، ويتوقف ذلك على خطة بيانات جهازك. يرجى الاتصال بموفر البيانات الذي تتعامل معه للحصول على تفاصيل حول الرسوم الإضافية.

لا ضمانات. يتم توفير منتجات Garmin إليك "كما هي" وتوافق على استخدامها على مسؤوليتك الخاصة. لا تقدم Garmin ومركزها ما في ذلك مركزهم ومزود الخدمات وشركاء القناة وموردهم والشركات المرتبطة بـ Garmin ومركزها أي كفالات أو إعلانات أو ضمانات أبداً كان نوعها، أكانت صريحة أم ضمنية، ناشئة بموجب القانون أو خلافاً لذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المحتوى أو النوعية أو الدقة أو الاكتمال أو الفعالية أو الموثوقية أو قابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين أو الفائدة أو الاستخدام أو النتائج التي يتم الحصول عليها من منتجات Garmin أو بيان المحتوى أو الخادم سيكوان غير مقطعين أو خاليين من الأخطاء. إن منتجات Garmin معدة للاستخدام فقط كوسائل مساعدة إضافية أثناء السفر، ولا يجوز استخدامها لأي غرض آخر يتطلب مفايس دقيقة للاتجاه أو المسافة أو الموقع أو الطوبوغرافيا. لا تقدم Garmin أي ضمانات تتعلق بدقة بيانات الخرائط أو المحتوى الآخر أو اكتماله.

تصل من الضمانات. تخلي Garmin ومركزها، بما في ذلك مركزهم ومزود الخدمات والقنوات الشريكة وموردهم والشركات المرتبطة بـ Garmin ومركزها، مسؤوليتها عن أي ضمانات، صريحة أم ضمنية، خاصة بالجودة أو الأداء أو قابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين أو عدم انتهاك الحقوق في ما يتعلق بمنتجات Garmin. ما من نصيحة أو معلومات شفوية أو كتابية موفرة من قبل Garmin أو مورديها ومركزها تؤدي إلى إنشاء ضمانات ولا يحق لك الاعتماد على أي نصيحة أو معلومات كهذه. يعد هذا التصل من الضمانات شرطاً أساسياً من هذه الاتفاقية. إن بعض الولايات والمناطق والدول لا تسمح ببعض الاستثناءات في الضمانات، لذلك، إلى هذا الحد، قد لا ينطبق عليك الاستثناء المذكور أعلاه.

تصل من المسؤولية. لا تكون Garmin ومركزها، بما في ذلك مركزهم ومزود الخدمات والقنوات الشريكة وموردهم والشركات المرتبطة بـ Garmin ومركزها، مسؤوليتها تجاهك: عن أي ادعاء أو طلب أو دعوى، بغض النظر عن طبيعة سبب الادعاء أو الطلب أو الإجراء، تزعم بموجبها وقوع أي خسارة أو إصابة أو أضرار، مباشرة أو غير مباشرة، قد تنتج عن استخدام منتجات Garmin أو امتلاكها؛ أو أي خسارة للأرباح أو العائدات أو العقود أو الممتلكات أو أي أضرار أخرى مباشرة أو غير مباشرة أو عرصة أو خاصة أو نتيجة ناجمة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام منتجات Garmin أو أي عيب في المحتوى أو المعلومات أو خرق لهذه الشروط أو الأحكام، سواء كان ذلك خرقاً للعقد، أو انتهاكاً للقانون أو إخلالاً بشروط ضمانات سواء كان ناتجاً من استخدام منتجات Garmin أو سوء استخدامها أو عدم التمكن من استخدامها أو من عيوب أو أخطاء في التطبيق، حتى لو تم تبليغ Garmin أو مركزها باستخدام وقوع هذه الأضرار. لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لـ Garmin ومركزها في ما يتعلق بالتزاماتها بموجب اتفاقية الترخيص هذه أو في ما يتعلق بالتطبيق أو المحتوى \$1.00. إن بعض الولايات والمناطق والدول لا تسمح ببعض الاستثناءات في

المسؤولية أو بتحديد الأضرار، لذلك، إلى هذا الحد، قد لا ينطبق عليك ما ذكر أعلاه. في حال اشتريت التطبيق من بائع تطبيق طرف ثالث، فإن المسؤولية القصوى والوحيدة التي تقع على عاتق بائع التطبيق في ما يتعلق بغسل ضمانات تتمثل باسترداد ثمن شراء التطبيق.

إن تنزيل أي محتوى أو مواد أو تحميلها أو خلافاً لذلك الحصول عليها من خلال البرنامج يتم وفق تقديرك ومسؤوليتك الشخصية. ستتمثل وحدك المسؤولية عن أي ضرر يلحق بجهاز الانصالات الإلكتروني التابع لك أو أي فقدان للبيانات ناتج من تنزيل أو تحميل مثل هذا المحتوى أو هذه المواد أو من استخدام البرنامج.

التوجه التوقعي. قد يكون هذا الجهاز مزوداً بميزة "التوجه التوقعي" المعروفة بـ myTrends التي تتعرف على عاداتك في القيادة. في حال وجود هذه الميزة على الجهاز، يعرض هذا الأخير عندما يتنبأ بمسار رحلة الوقت المقدّر إلى الوجهة ومعلومات حركة المرور المتعلقة بمسار الرحلة الذي يتم تنبؤه. يمكن لأي شخص آخر يستخدم الجهاز أن يصل إلى المعلومات المرتبطة بعاداتك في القيادة. في حال لم ترغب في أن يتوقع الجهاز مسارات الرحلة أو يعرض معلومات تتعلق بمسارات الرحلة المتوقعة، يمكنك إيقاف تشغيل myTrends عبر الوصول إلى قائمة الإعدادات في جهازك.

جمع المعلومات. يجوز لنا أن نجمع معلومات متعلقة بمدى استخدامك لمنتج Garmin أو وثيرة استخدام تطبيقات وميزات معينة منه في جهازك. يتم جمع هذه المعلومات كمجھولة المصدر بحيث لا تعرف عنك شخصياً. يمكن أن نستخدم هذه المعلومات في الكشف عن اتجاهات المستخدمين الواسعة ومن ناحية أخرى في تحسين منتجاتنا أو تطبيقاتنا. إن استخدام الخدمات المستندة إلى الموقع على منتج Garmin التي قد تشمل على معلومات حول أحوال الطقس أو أوقات عرض الأفلام أو حركة المرور أو أسعار الوقود أو معلومات متعلقة بالأحداث المحلية، يؤدي إلى جمع معلومات متعلقة بموقعك الفعلي بغية تزويدك بهذه الخدمات المستندة إلى الموقع. يتم جمع بيانات الموقع هذه كمجھولة المصدر بحيث لا تعرف عنك شخصياً. إذا وافقت على ذلك، فستجمع Garmin المعلومات وتحملها، مثل معلومات الموقع والسرعة والوجهة (المعروفة بـ "بيانات التحقق من حركة المرور" أو "بيانات السيارات العامة") بهدف تحسين جودة بيانات حركة المرور والمحتوى الآخر الذي توفره Garmin أو موفرو المحتوى. إذا وافقت على ذلك، قد تشارك شركة Garmin هذه البيانات مع أطراف ثالثة أو تبنيها إليها. تتم مشاركة هذه البيانات وبيعها كبيانات مجھولة المصدر بحيث لا تعرف عنك شخصياً. يتم تقديم شرح مفصل حول عملية جمع معلومات الموقع هذه واستخدامها في بيان الخصوصية التابع لمنتج Garmin.

تصل من الاعتماد؛ تغيير موفري المحتوى. إن أي إشارة إلى أي منتجات أو خدمات أو إجراءات أو ارتباطات نص تشعبي بالأطراف الثالثة أو المحتوى الآخر غير اسم تجاري أو علامة تجارية أو مصنع أو مورد أو خلافاً لذلك لا تشكل بالضرورة أو تتضمن اعتماداً أو وكالة أو توصية من قبل Garmin أو مركزها. يتحمل كل بائع فردي وحده مسؤولية المعلومات الخاصة بالمنتج والخدمة. لا يجوز استخدام اسم HERE وشعارها وعلامتي HERE وHERE ON BOARD وشعارهما والعلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى المملوكة من HERE North في أمريكا LLC في أي أمر تجاري بدون موافقة كتابية مسبقة من HERE. قد تقوم Garmin بتغيير مزودي المحتوى أثناء مدة هذه الاتفاقية، وقد لا تتطابق تجربتك مع المحتوى الذي يوفره مزود جديد مع تجربتك مع مورد المحتوى السابق.

مراقبة التصدير. توافق على عدم تصدير أي جزء من المحتوى أو أي منتج مباشر له من أي مكان إلا بما يتوافق مع كل التراخيص والموافقات المطلوبة بموجب القوانين والقواعد والنظم المطبقة الخاصة بالتصدير.

الامتثال القانوني. تقر وتضمن أنك (i) لست مقيماً في أي بلد يخضع لحظر من قبل حكومة الولايات المتحدة، أو تمت الإشارة

إليه كـلـد "يدعم الإرهاب" من قبل حكومة الولايات المتحدة، و(ii) ولست مدرجاً على قائمة الأطراف الممنوعة أو المحظورة من قبل حكومة الولايات المتحدة.

التعويض. توافق على تعويض والدفاع ودفع الضرر عن Garmin ومرخصيها، بما في ذلك مرخصوهم ومزودو الخدمات والقنوات الشريكة وموردوهم والمشاركين لهم والشركات التابعة لها والشركات المرتبطة بها والمسؤولون والمدراء والموظفون والمساهمون والوكلاء والممثلون الخاصون بكل من Garmin ومرخصوها على التوالي من وند أي مسؤولية أو خسارة أو إصابة (بما في ذلك الإصابات التي تؤدي إلى الوفاة) أو طلب أو دعوى أو تكلفة أو نفقة أو ادعاء أيا كان نوعه أو طبيعته، على سبيل المثال لا الحصر لأتباع المحامين، الناجمة عن أو المرتبطة بأي استخدام أو امتلاك من قبلك لمنتجات Garmin.

بيانات الخرائط. يخضع استخدام بيانات الخرائط لقيود محددة و/أو متطلبات بغرضها موردو طرف ثالث و/أو السلطات الحكومية أو التنظيمية. وفي حالة بيانات HERE، كما هو منصوص عليه في <http://corporate.na.teve.com/terms>.

المدة. تكون هذه الاتفاقية نافذة، (i) وإذا كان ذلك منطيقاً، حتى يتم إما إنهاء مدة اشتراك (من قبلك أو من قبل Garmin) أو تنتهي صلاحيتها، و(ii) تنتهي Garmin هذه الاتفاقية لأي سبب، على سبيل المثال لا الحصر، إذا اعتبرت Garmin أنك قد انتهكت أيًا من بنود هذه الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، تنتهي هذه الاتفاقية فوراً عند إنهاء الاتفاقية بين Garmin وأي طرف ثالث تقوم Garmin (i) بالحصول منه على الخدمات أو التوزيع الضروري لدعم منتجات Garmin، أو (ب) بترخيص المحتوى منه. أنت توافق، عند الإنهاء، على إتلاف كل النسخ من المحتوى الموجود، ستسري حدود الضمانات والمسؤولية القانونية الواردة أعلاه حتى بعد أي إنهاء.

مجمّل الاتفاقية. تشكل هذه الأحكام والشروط مجمّل الاتفاقية بين Garmin ومرخصيها، بما في ذلك مرخصوهم، ومزودو الخدمات والقنوات الشريكة وموردوهم والشركات المرتبطة بـ Garmin ومرخصيها وبينك في ما يخص الموضوع الوارد في ما سبق، وهي تحل في مجملها محل أي اتفاقيات كتابية أو شفوية موجودة بيننا مسبقاً في ما يتعلق بمثل هذا الموضوع.

القانون الحاكم.

(أ) لبيانات HERE الخاصة بالاتحاد الأوروبي

تخضع الشروط والأحكام أعلاه لقوانين هولندا، من دون إعطاء نفاذ إلى (i) تعارض أحكام القوانين، أو (ii) اتفاقية الأمم المتحدة للعقود بشأن البيع العالمي للسلع، التي يتم استثنائها صراحة. توافق على الخضوع للاختصاص القضائي في هولندا في ما يتعلق بأي من وكافة النزاعات والمطالبات والدعاوى الناشئة عن بيانات HERE أو المرتبطة بها المتوفرة لك بموجبه.

(ب) لبيانات HERE في أمريكا الشمالية وبيانات HERE الخاصة بالبلدان غير التابعة للاتحاد الأوروبي

تخضع الشروط والأحكام أعلاه لقوانين إيلانوي، من دون إعطاء نفاذ إلى (i) تعارض أحكام القوانين، أو (ii) اتفاقية الأمم المتحدة للعقود بشأن البيع العالمي للسلع، التي يتم استثنائها صراحة. توافق على الخضوع للاختصاص القضائي في إيلانوي بالنسبة لأي من وكافة النزاعات والمطالبات والدعاوى الناشئة عن بيانات HERE أو المرتبطة بها المتوفرة لك بموجبه.

(ج) بالنسبة إلى النزاعات والمطالبات والدعاوى غير المرتبطة ببيانات HERE

تخضع الشروط والأحكام أعلاه لقوانين كنساس، من دون إعطاء نفاذ إلى (i) تعارض أحكام القوانين، أو (ii) اتفاقية الأمم المتحدة للعقود بشأن البيع العالمي للسلع، التي يتم استثنائها صراحة. توافق على الخضوع للاختصاص القضائي في كنساس بالنسبة لأي من وكل النزاعات والادعاءات والدعاوى الناشئة عن التطبيق أو المحتوى أو المرتبطة به. إن أي ترجمة لهذه الاتفاقية من اللغة الإنكليزية موفرة لملاءمة احتياجاتك فقط. إذا تمت ترجمة هذه الاتفاقية إلى لغة أخرى غير اللغة الإنكليزية ووجد

تعارض بين النسخة بالإنكليزية والنسخة المتوفرة بلغة أخرى، فيتم اعتماد النسخة المتوفرة باللغة الإنكليزية.

المستخدمون الحكوميون.

في حال كان المستخدم النهائي وكالة أو إدارة أو أي كيان آخر من حكومة الولايات المتحدة، أو كان ممولاً، سواء بشكل كلي أو جزئي من قبل حكومة الولايات المتحدة، يخضع استخدام التطبيق والوثائق المرفقة به أو نسخها أو إجراء نسخة طبق الأصل لها أو إصدارها أو تعديلها أو الكشف عنها أو نقلها للقيود المنصوص عليها في DFARS 252.227-7014 (أ) (1) (يونيو 1995) (تعريف برامج الكمبيوتر التجارية من وزارة الدفاع، DFARS 27.7202-1 (سياسة وزارة الدفاع الخاصة ببرامج الكمبيوتر التجارية)، FAR 52.227-19 (يونيو 1987) (بند برامج الكمبيوتر التجارية للوكالات المدنية)، DFARS 252.227-7015 (توفمبر 1995) (بيانات وزارة الدفاع التقنية - بند السلع التجارية)، FAR 52.227-14 (بند أ) و FAR 12.211 و FAR 12.212 (جهازات السلع التجارية)، وفق ما ينطبق. في حال التعارض بين أي من أحكام FAR و DFARS المدرجة في ما يلي واتفاقية الترخيص هذه، تسود الصيغة التي توفر قيوداً أكبر على حقوق الحكومة. إن المقابل/المصنع هو Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA and HERE North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 USA.

Garmin® هي علامة تجارية تابعة لـ Garmin Ltd. أو شركائها التابعة، ومسجلة في الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

HERE هي علامة تجارية في الولايات المتحدة ودول أخرى. تعود كافة أسماء الشركات الأخرى وعلاماتها التجارية المذكورة أو المشار إليها في هذه الوثيقة إلى مالكيها المحددين. جميع الحقوق محفوظة.

إشعارات العلامة التجارية

Garmin® وشعار Garmin هما علامتان تجاريتان لـ Garmin Ltd أو شركائها التابعة، مسجلة في الولايات المتحدة الأميركية وفي بلدان أخرى. إن myTrends و ecoRoute و trafficTrends هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركائها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

إن علامة Bluetooth® المكتوبة وشعاراتها هي ملك Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لمثل هذا الاسم من قبل Garmin يخضع لترخيص. تعود كافة أسماء الشركات الأخرى وعلاماتها التجارية المذكورة أو المشار إليها في هذه الوثيقة إلى مالكيها المحددين. جميع الحقوق محفوظة.

جدول المحتويات

5	تجنب منطقة
5	تجنب طريق
5	إلغاء تمكين تجنب مخصص
5	حذف تجنبات مخصصة
5	تمكين تحويلات متقدمة
5	سلوك تحويلة
5	نقاط اهتمام مخصصة
5	تثبيت برنامج POI Loader
6	استخدام ملفات تعليمات برنامج POI Loader
6	البحث عن إضافات
6	صفحات الخريطة
6	تخصيص الخريطة
6	تخصيص طبقات الخريطة
6	عرض سجل الرحلة
6	تغيير حقن بيانات الخريطة
6	تخصيص أزرار الخريطة
6	تغيير الرسم المنظوري للخريطة
6	عرض نشاط مسار رحلة
6	عرض قائمة بالانعطافات
6	عرض الانعطاف التالي
6	عرض تنبيهات حركة المرور
7	عرض ملتقيات الطرق
7	عرض صفحة معلومات الرحلة
7	الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي
7	عرض معلومات الموقع الحالي
7	البحث عن خدمات مجاورة
7	استخدام التطبيقات
7	البحث في موضوعات التعليمات
7	حول ecoRoute
7	إعداد المركبة
7	معايرة الاقتصاد في الوقود
7	تغيير سعر الوقود
7	حول ecoChallenge
8	عرض معلومات الاقتصاد في الوقود
8	تقارير المسافات بالميل
8	إعادة ضبط معلومات ecoRoute
8	التخطيط لرحلة
8	جدولة رحلة
8	الملاحة إلى رحلة محفوظة
8	تعديل رحلة محفوظة
9	عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة
9	حركة المرور
9	تنشيط اشتراك حركة المرور
9	حركة المرور بواسطة FM TMC
9	حول رمز حركة المرور
9	حركة المرور في مسار رحلتك
9	عرض حركة المرور في مسار رحلتك

1	الشروع في العمل
1	نظام الملاحة
1	رموز شريط الحالة
1	استخدام الأزرار الموجودة على الشاشة
1	إزالة اختصار
1	إضافة اختصار
1	تحديث البرنامج
1	تحديث بيانات الخرائط
1	البحث عن مواقع
1	مواقع
1	البحث عن موقع حسب الفئة
2	البحث عن موقع باستخدام شريط البحث
2	تغيير منطقة البحث
2	أدوات البحث
2	البحث عن عنوان
2	البحث عن تقاطع
2	البحث عن مدينة
2	البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات
2	بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة
3	البحث عن موقع باستخدام البحث السريع
3	حفظ موقع المنزل
3	الانتقال إلى المنزل
3	تعديل معلومات موقع منزلك
3	البحث عن أماكن عثر عليها مؤخراً
3	مسح قائمة بالأماكن التي عثر عليها مؤخراً
3	البحث عن موقع
3	تعيين موقع تمت محاكاته
3	حفظ المواقع
3	حفظ موقع
3	بدء مسار رحلة إلى موقع محفوظ
3	تعديل موقع محفوظ
3	تعيين فئات إلى موقع محفوظ
4	ملاحة
4	بدء مسار رحلة
4	معاينة مسارات رحلة متعددة
4	مسار رحلتك على الخريطة
4	استخدام الخريطة
4	إضافة نقطة إلى مسار رحلة
4	سلوك تحويلة
4	إيقاف مسار الرحلة
4	استخدام مسارات رحلة مقترحة
4	حول الخدمات عند المخارج
5	البحث عن الخدمات عند المخارج
5	الملاحة وصولاً إلى مخرج
5	تجنب ميزات الطرق
5	حول التجنبات المخصصة

تجنب حركة المرور في المسار يدويًا	9
سلوك مسار رحلة بديل	9
عرض حركة المرور على الخريطة	9
حركة المرور في منطقتك	9
البحث عن ازدحامات مرورية	9
عرض حادث مروري على الخريطة	9
فهم بيانات حركة المرور	10
تخصيص الجهاز	10
إعدادات الخريطة والمركبة	10
تمكين الخرائط	10
إعدادات الملاحة	10
تغيير وضع احتساب مسار الرحلة	10
إعدادات العرض	10
تغيير وضع الألوان	10
إعدادات حركة المرور	10
trafficTrends	11
إلغاء تمكين trafficTrends	11
إعدادات الوحدات والوقت	11
إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح	11
الجهاز وإعدادات الخصوصية	11
إعدادات تحذيرات التقارب	11
استعادة الإعدادات	11

الشروع في العمل

⚠ تحذير

راجع التدابير الوقائية المتعلقة بالسلامة والمعلومات المهمة في دليل التشغيل السريع للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

ملاحظة: قد لا تتطابق لقطات الشاشة المعروضة في هذا الكتيب بشكل دقيق مع الشاشات التي تظهر على نظام الملاحة. تم إعداد الصور المستخدمة في هذا الكتيب لاستخدامها كمرجع فقط.

نظام الملاحة

للحصول على معلومات كاملة حول نظام الصوت، راجع دلائل نظام KENWOOD الأخرى.



① لفتح نظام الملاحة عند تحديده.

رموز شريط الحالة

إن شريط الحالة موجود في أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

حالة إشارة GPS	الوقت الحالي
9:10	

استخدام الأزرار الموجودة على الشاشة

- اختر ⏮ للعودة إلى الشاشة السابقة.
- اضغط باستمرار ⏮ للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
- اختر ⏭ أو ⏮ لمشاهدة المزيد من الخيارات.
- اضغط باستمرار على ⏭ أو ⏮ للتمرير بشكل أسرع.
- اختر ≡ لعرض قائمة الخيارات المتوفرة للشاشة الحالية.

إزالة اختصار

- 1 اختر إلى أين؟ < ≡ لإزالة اختصارات.
- 2 اختر اختصاراً لإزالته.
- 3 اختر الاختصار مجدداً للتأكيد.

4 اختر حفظ.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟. يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث.

يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

- 1 اختر إلى أين؟ < إضافة اختصار.
- 2 اختر عنصراً.

تحديث البرنامج

قبل تحديث برنامج نظام الملاحة، يجب أن تمتلك بطاقة SD وجهاز تخزين بتوصيل USB واتصال بالإنترنت.

- 1 انتقل إلى www.garmin.com/kenwood.
- 2 اختر تحديث.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تحديث بيانات الخرائط

يمكنك شراء بيانات خرائط محدثة من Garmin® أو طلب التفاصيل من وكيل JVC KENWOOD خدمة JVC KENWOOD.

- 1 انتقل إلى الموقع www.garmin.com/kenwood.
- 2 اختر تحديث.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

البحث عن مواقع

مواقع

تحتوي الخرائط المفصلة التي تم تحميلها على جهازك على مواقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. ويمكنك استخدام فئات لاستعراض الأعمال التجارية والمواقع السياحية المجاورة. يمكنك أيضاً البحث عن عناوين وأحداث ومدن ونقاطات.

البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر فئة، أو اختر فئات.
- 3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.
- 4 اختر موقعاً.

البحث ضمن فئة

لتضييق نتائج البحث، يمكنك البحث ضمن بعض الفئات.

- 1 اختر إلى أين؟.

2 اختر فئة، أو اختر فئات.

3 إذا لزم الأمر، اختر فئة فرعية.

4 إذا لزم الأمر، أدخل الاسم كله أو جزءاً منه في شريط البحث.

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن المواقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر أدخل البحث في شريط البحث.

3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.

تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.

4 حدد خياراً:

- للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").

- للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

- للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمه.

- للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

- للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

- للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.

5 حدد خياراً:

- للبحث باستخدام عنصر بحث مقترح، اختر العنصر.

- للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر Q.

6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.

تغيير منطقة البحث

1 من القائمة الرئيسية، اختر إلى أين؟.

2 اختر البحث بالقرب من:.

3 حدد خياراً.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

1 اختر إلى أين؟ < عنوان.

2 إذا لزم الأمر، اختر ولاية أو بلد لتغيير منطقة البحث.

3 حدد خياراً:

- لتضييق نتائج البحث إلى مدينة في منطقة البحث، اختر تهجئة اسم مدينة.

- لتضييق نتائج البحث إلى رمز بريدي في منطقة البحث، اختر إدخال رمز بريدي.

- للبحث عن عنوان في كل المدن والرموز البريدية في منطقة البحث، اختر بحث في الكل.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.

5 اختر العنوان.

البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

1 اختر إلى أين؟ < فئات < تقاطعات.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.

3 اختر التقاطع.

البحث عن مدينة

1 اختر إلى أين؟ < فئات < مدن.

2 حدد خياراً:

- اختر مدينة من قائمة المدن المجاورة.

- للبحث بالقرب من موقع آخر، اختر البحث بالقرب من: (تغيير منطقة البحث).

- للبحث عن مدينة بحسب الاسم، اختر أدخل البحث، ثم أدخل اسم مدينة واختر Q.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

1 اختر إلى أين؟ < فئات < إحداثيات.

2 إذا لزم الأمر، اختر ≡ < تنسيق، واختر تنسيق الإحداثية الصحيح لنوع الخريطة التي تستخدمها، ثم اختر حفظ.

3 اختر إحداثية العرض.

4 أدخل الإحداثية الجديدة، واختر تم.

5 اختر إحداثية الطول.

6 أدخل الإحداثية الجديدة، واختر تم.

7 اختر عرض على الخريطة.

بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.

3 عند الضرورة، اختر Q لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة.

تعيين موقع تمت محاكاته

إذا كنت في مكان مغلق أو لم تتمكن من تلقي إشارات الأقمار الصناعية، يمكنك استخدام محاكي GPS لتعيين موقع تمت محاكاته.

- 1 اختر إعدادات > ملاحظة > محاكي GPS.
- 2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.
- 3 قم بالضغط مرتين على الخريطة لاختيار منطقة. يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.
- 4 اختر وصف الموقع.
- 5 اختر تعيين موقع.

حفظ المواقع

حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة).
- 2 اختر موقعاً من نتائج البحث.
- 3 اختر ⓘ.
- 4 اختر ≡ > حفظ.

بدء مسار رحلة إلى موقع محفوظ

- 1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر فئة، أو اختر جميع الأماكن المحفوظة.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 اختر انطلق!.

تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 اختر ⓘ.
- 5 اختر ≡ > تحرير.
- 6 حدد خياراً:
 - اختر الاسم.
 - اختر رقم الهاتف.
 - اختر فئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.
 - اختر تغيير رمز الخريطة من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
- 7 قم بتعديل المعلومات.
- 8 اختر تم.

تعيين فئات إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة المواقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعاً على الأقل.

تظهر علامات الموقع ⓘ أو نقطة زرقاء على الخريطة.

- 4 حدد خياراً:
 - اختر علامة موقع.
 - اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.
- 5 اختر انطلق!.

البحث عن موقع باستخدام البحث السريع

بعد الانتهاء من تنفيذ عملية بحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفئات قائمة بحث سريع تعرض الواجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر فئة، أو اختر فئات.
- 3 اختر وجهة من قائمة بحث سريع، إذا كان ذلك ممكناً.
- 4 إذا لزم الأمر، اختر الوجهة المناسبة.

حفظ موقع المنزل

يمكنك تعيين موقع المنزل للموقع الذي غالباً ما تعود إليه.

- 1 اختر إلى أين؟ > ≡ > تعيين موقع المنزل.
 - 2 اختر إدخال عنواني، استخدام الموقع الحالي، أو أخيرة.
- يُحفظ الموقع في القائمة تم الحفظ على أنه "المنزل".

الانتقال إلى المنزل

اختر إلى أين؟ > انتقل إلى المنزل.

تعديل معلومات موقع منزلك

- 1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ > المنزل.
- 2 اختر ⓘ.
- 3 اختر ≡ > تحرير.
- 4 أدخل تغييراتك.
- 5 اختر تم.

البحث عن أماكن عُثر عليها مؤخراً

يقوم الجهاز بتخزين آخر 50 موقعاً تم العثور عليها.

- 1 اختر إلى أين؟ > أخيرة.
- 2 اختر موقعاً.

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخراً

اختر إلى أين؟ > أخيرة > ≡ > مسح > نعم.

البحث عن موقف

- 1 اختر إلى أين؟ > فئات > موقف.
- 2 اختر موقع موقف.

1 اختر إلى أين؟ < تم الحفظ.

2 اختر موقعًا.

3 اختر ①.

4 اختر ≡ < تحرير > فئات.

5 أدخل اسم فئة واحدة أو أكثر، مع الفصل بينها بفواصل.

6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقترحة.

7 اختر تم.

3 اختر الخريطة.

4 حدد خيارًا:

• للتكبير أو التصغير، اختر + أو -.

• لتدوير عرض الخريطة، اختر ↻.

• للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى إلى العرض الثلاثي الأبعاد، اختر ▲.

• لإضافة طبقات الخريطة أو إزالتها، اختر 🗒.

• لعرض فئات محددة، اختر Q.

• لتوسيط الخريطة في موقعك الحالي، اختر ➡.

• لعرض اختصارات لميزات الخريطة والملاحة، اختر ≡.

ملاحظة

بدء مسار رحلة

1 ابحث عن موقع (مواقع).

2 اختر موقعًا.

3 اختر انطلق!.

4 إذا لزم الأمر، اختر مسار رحلة.

معاينة مسارات رحلة متعددة

1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة).

2 اختر موقعًا من نتائج البحث.

3 اختر مسارات رحلة.

4 حدد مسار رحلة.

5 اختر انطلق!.

إضافة نقطة إلى مسار رحلة

قبل إضافة نقطة، يجب أن تقوم بالملاحة على مسار رحلة.

1 من الخريطة، اختر ➡ < إلى أين؟.

2 ابحث عن موقع.

3 اختر موقعًا.

4 اختر انطلق!.

5 اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

سلوك تحويلة

أثناء الملاحة على مسار رحلة، يمكنك استخدام التحويلات لتجنب العوائق أمامك، مثل مناطق مشاريع البناء.

أثناء الملاحة، اختر ≡ < تحويلة.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر ≡ < قف.

استخدام مسارات رحلة مقترحة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز وإعدادات الخصوصية).

باستخدام ميزة myTrends™ سيقوم الجهاز بالتنبؤ بوجهة رحلتك استنادًا إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، سيظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترح للموقع.

حول الخدمات عند المخارج

ملاحظة: يجب أن تتواجد على طريق سريع رئيسي أو طريق عادي لتتمكن من عرض الخدمات عند المخارج.

مسار رحلتك على الخريطة

ملاحظة

إن الغرض من خاصية تقييد السرعة هو توفير المعلومات الإرشادية فقط غير أنها لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بجميع إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تتحمل Garmin و JVC KENWOOD أي مسؤولية عن أي مخالفات مرورية أو استدعاءات للمحكمة قد يتلقاها الشخص نتيجة عدم التزامه بالإشارات والقوانين المرورية السارية.

يتم تمييز مسار الرحلة بخط أرجواني. ويميز علم ذو مربعات وجهتك.

أثناء سفر، يرشدك الجهاز إلى الوجهة بواسطة مطالبات صوتية وأسهم على الخريطة واتجاهات في أعلى الخريطة. إذا انحرفت عن المسار الأصلي، فسيبعد الجهاز احتساب مسار الرحلة ويوفر اتجاهات جديدة.

استخدام الخريطة

1 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.

2 إذا تم إخفاء عناصر تحكم التكبير/التصغير، فاختر الخريطة لعرض عناصر تحكم التكبير/التصغير.

أثناء الملاحظة في مسار رحلة، يمكنك العثور على شركات وخدمات بالقرب من المخارج الآتية. تكون الخدمات مدرجة حسب الفئة.

	محطات وقود
	مطاعم
	أماكن سكن
	مراحيض

البحث عن الخدمات عند المخارج

- 1 من الخريطة، اختر خدمات عند المخارج.
- 2 استخدم الأسهم لاختيار مخرج آتٍ.
- 3 اختر علامة تبويب لإحدى الخدمات عند المخارج.
- 4 اختر نقطة اهتمام.

الملاحة وصولاً إلى مخرج

- 1 من الخريطة، اختر خدمات عند المخارج > .
- 2 اختر انطلق!

تجنب ميزات الطرق

- 1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات.
- 2 اختر ميزات مسار الرحلة لتجنبها ضمن مسار رحلتك، ثم اختر حفظ.

حول التجنبات المخصصة

تسمح لك التجنبات المخصصة بتجنب مناطق وأقسام معينة من الطريق. يمكنك تمكين التجنبات المخصصة أو إلغاء تمكينها بحسب الحاجة.

تجنب منطقة

- 1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.
- 3 اختر إضافة تجنب منطقة.
- 4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.
- 5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.
- 6 تم تظليل المنطقة المختارة على الخريطة.

تجنب طريق

- 1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر إضافة تجنب طريق.
- 3 اختر نقطة البداية لقسم من الطريق لتجنبه، ثم اختر التالي.

4 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، ثم اختر التالي.

5 اختر تم.

إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

- 1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر تجنبًا.
- 3 اختر إلغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

- 1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 حدد خيارًا:
 - لحذف التجنبات المخصصة كلها، اختر .
 - لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب، ثم اختر حذف.

تمكين تحويلات متقدمة

اختر إعدادات > ملاحة > تحويلات متقدمة.

سلوك تحويلة

- قبل أن تسلك تحويلة، يجب أن تقوم بالملاحة على مسار رحلة.
- يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيداً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.
- 1 من الخريطة، اختر تحويلة.
 - 2 حدد خيارًا.
 - لسلوك تحويلة على مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر مسافة.
 - لسلوك تحويلة حول طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة حسب الطريق(الطرق)على المسار واختر طريقاً للتحويل عنها.

نقاط اهتمام مخصصة

إن نقاط الاهتمام المخصصة عبارة عن نقاط تم تخصيصها على الخريطة. ويمكن أن تحتوي على تنبيهات تسمح لك بمعرفة ما إذا كنت قريباً من نقطة معينة أو إذا كنت تتنقل بسرعة تفوق السرعة المحددة.

ثبيت برنامج POI Loader

يمكنك إنشاء قوائم نقاط اهتمام مخصصة أو تنزيلها وتثبيتها على الجهاز باستخدام برنامج POI Loader. يتعين عليك استخدام جهاز التخزين بتوصيل USB لتحميل نقاط الاهتمام.

- 1 انتقل إلى الصفحة www.garmin.com/extras.
- 2 انقر فوق الخدمات والمرافق > POI Loader.

3 قم بتثبيت برنامج POI Loader على الحاسوب.

استخدام ملفات تعليمات برنامج POI Loader
لمزيد من المعلومات حول برنامج POI Loader،
ارجع إلى ملف تعليمات.

أثناء تشغيل برنامج POI Loader، انقر فوق
تعليمات.

البحث عن إضافات

- 1 اختر إلى أين؟ < فئات < نقاط اهتمام مخصصة.
- 2 اختر فئة.

صفحات الخريطة

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة
يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة،
كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

1 من الخريطة، اختر ≡.

2 اختر طبقات الخريطة.

3 اختر الطبقات التي تريد تضمينها على الخريطة،
واختر حفظ.

عرض سجل الرحلة

يحتفظ الجهاز بسجل الرحلة، وهو عبارة عن سجل
للمسار الذي اجتزرته.

1 اختر إعدادات < الخريطة والعربة < طبقات
الخريطة.

2 اختر خانة الاختيار سجل السفر.

3 اختر حفظ.

تغيير حقل بيانات الخريطة

1 من الخريطة، اختر حقل البيانات الموجود في
الركن الأيسر السفلي.

2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

3 اختر حفظ.

تخصيص أزرار الخريطة

يمكن تضمين ثلاثة أزرار كحد أقصى على الجانب
الأيمن للخريطة الرئيسية.

1 اختر إعدادات < الخريطة والعربة < أزرار
الخريطة.

2 اختر رمزًا، واختر موافق.

3 اختر Ⓢ.

4 اختر رمزًا مختلفًا.

5 اختر حفظ.

إزالة الأزرار من الخريطة

يمكنك إزالة الأزرار كلها من الجانب الأيمن للخريطة.

1 اختر إعدادات < الخريطة والعربة < أزرار
الخريطة.

2 اختر رمزًا، واختر موافق.

3 اختر حفظ.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

1 اختر إعدادات < الخريطة والعربة < عرض خريطة
القيادة.

2 حدد خيارًا:

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة
بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في
الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل
ثنائي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل
ثلاثي الأبعاد.

3 اختر حفظ.

عرض نشاط مسار رحلة

عرض قائمة بالانعطافات

عند الملاحة على مسار رحلة، يمكنك عرض كل
الانعطافات والمنارات الموجودة في مسار الرحلة
بأكمله والمسافة بين الانعطافات.

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر شريط النص
الموجود في أعلى الخريطة.

2 اختر انعطافًا.

تظهر التفاصيل الخاصة بالانعطاف. إذا كانت
متوفرة، تظهر صورة ملتقى طرق لملتقيات طرق
على الطرق الرئيسية.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة على مسار رحلة، اختر شريط
الملاحة الموجود في أعلى الخريطة.

2 اختر ≡ < خريطة.

عرض الانعطاف التالي

أثناء الملاحة ضمن مسار الرحلة، ستظهر معاينة
للانعطاف التالي أو تغيير المسار الفرعي أو أي مناورة
أخرى في الزاوية اليسرى العليا من الخريطة.

تتضمن المعاينة مقدار المسافة حتى الانعطاف أو
المناورة وكذلك المسار الذي يجب سلوكه، إذا كان
متوفرًا.

من الخريطة، اختر ⓘ لعرض الانعطاف التالي
على الخريطة.

عرض تنبيهات حركة المرور

أثناء الملاحة في مسار رحلة، قد يظهر تنبيه حركة
المرور في شريط الملاحة.

اختر التنبيه لعرض المزيد من المعلومات.

- 1 من الخريطة، اختر ≡ < أين أنا الآن؟.
- 2 اختر فئة.

استخدام التطبيقات

البحث في موضوعات التعليمات

اختر تطبيقات < تعليمات > Q.

حول ecoRoute

تقوم ميزة ecoRoute™ باحتساب الاقتصاد في الوقود وسعر الوقود للملاحة إلى إحدى الوجهات، كما توفر أدوات لتحسين الاقتصاد في الوقود. إن البيانات التي توفرها ميزة ecoRoute ليست سوى تقديرات.

للحصول على تقارير أكثر دقة حول الوقود في مركبتك وعادات القيادة الخاصة بك، قم بمعايرة الاقتصاد في استهلاك الوقود (معايرة الاقتصاد في الوقود).

إعداد المركبة

يجب عليك إدخال معلومات المركبة، في المرة الأولى التي تستخدم فيها ميزات ecoRoute.

- 1 اختر تطبيقات < ecoRoute™.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

معايرة الاقتصاد في الوقود

يمكنك معايرة الاقتصاد في الوقود لتلقي تقارير أكثر دقة حول الوقود لمركبتك المحددة وحول عاداتك في القيادة. ويجب القيام بالمعايرة عندما تملأ خزان الوقود.

- 1 اختر تطبيقات < ecoRoute™ > عند الضخ.
- 2 أدخل سعر الوقود الحالي.
- 3 أدخل كمية الوقود التي تستهلكها المركبة منذ آخر مرة تم فيها ملء خزان الوقود.
- 4 أدخل المسافة التي قطعها منذ آخر مرة تم فيها ملء خزان الوقود.
- 5 اختر التالي.
- يحتسب الجهاز متوسط الاقتصاد في الوقود في المركبة.
- 6 اختر حفظ.

تغيير سعر الوقود

- 1 اختر تطبيقات < ecoRoute™ > عند الضخ.
- 2 أدخل سعر الوقود الحالي، ثم اختر التالي.
- 3 اختر نعم.

حول ecoChallenge

تساعدك أداة ecoChallenge على زيادة الاقتصاد في الوقود في المركبة إلى الحد الأقصى من خلال تسجيل عاداتك في القيادة. كلما كان مجموع النقاط

عرض ملتقيات الطرق

أثناء الملاحة ضمن مسار الرحلة، يمكنك عرض ملتقيات الطرق الموجودة على مسالك الطرق الرئيسية. عند الاقتراب من ملتقى طرق في مسار رحلة، تظهر صورة لهذا الملتقى لفترة وجيزة، إذا كان ذلك متوفراً.

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في الطرازات كافة. من الخريطة، اختر  لعرض ملتقى الطرق، إذا كان ذلك متوفراً.

عرض صفحة معلومات الرحلة

تعرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتوفر إحصاءات حول رحلتك.

ملاحظة: إذا كنت تتوقف بشكل متكرر، فاترك الجهاز قيد التشغيل ليتمكن من قياس الوقت المنقضي أثناء الرحلة بدقة.

من الخريطة، اختر السرعة.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

- 1 من الخريطة، اختر السرعة.
- 2 اختر ≡ < إعادة ضبط الكل.
- 3 حدد خياراً:

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عداد السرعة، على الصفحة الأولى.

- اختر إعادة ضبط بيانات الرحلة لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.

- اختر إعادة تعيين الرحلة ب لإعادة تعيين عداد المسافات.

- اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.

4 اختر إعادة ضبط.

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر ≡ < إرشادات الوصول إلى.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر ≡ < أين أنا الآن؟.

البحث عن خدمات مجاورة

تستطيع استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للبحث عن خدمات مجاورة كالمستشفيات أو مراكز الشرطة.

التخطيط لرحلة

يمكنك استخدام مخطّط الرحلات لإنشاء رحلة بعدة وجهات وحفظها.

- 1 اختر تطبيقات < مخطّط الرحلات.
- 2 اختر رحلة جديدة.
- 3 اختر اختيار موقع البدء.
- 4 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة).
- 5 اختر اختيار.
- 6 لإضافة مواقع إضافية، اختر ➕.
- 7 ابحث عن موقع.
- 8 اختر اختيار.
- 9 اختر التالي.
- 10 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

جدولة رحلة

يمكنك إضافة معلومات لجدولة كل موقع من رحلتك، بما في ذلك وقت الوصول الذي تريده ومدة التوقف المؤقت في كل موقع. يساعدك ذلك في التخطيط لموعد الانطلاق للوصول إلى المواقع التي تتضمنها رحلتك في الوقت المناسب.

- 1 اختر تطبيقات < مخطّط الرحلات.
- 2 اختر رحلة.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 اختر وقت الرحيل أو وقت الوصول.
- 5 اختر التاريخ والوقت، ثم اختر حفظ.
- 6 اختر المدة.
- 7 اختر مدة الوقت التي تنوي أن تمضيها في الموقع واختر حفظ.
- 8 كرر الخطوات من 3 إلى 7 لكل موقع، إذا لزم الأمر.

الملاحة إلى رحلة محفوظة

- 1 اختر تطبيقات < مخطّط الرحلات.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر انطلق!
- 4 اختر وجهتك التالية.
- 5 اختر مسار رحلة إذا طلب منك ذلك.

تعديل رحلة محفوظة

- 1 اختر تطبيقات < مخطّط الرحلات.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر ≡.
- 4 حدد خيارًا:

- اختر تعديل الوجهات لإضافة موقع وحذفه، أو لتغيير ترتيب المواقع.
- اختر حذف الرحلة.

الإجمالي لميزة ecoChallenge أعلى، تمكنت من توفير الوقود بنسبة أكبر. تقوم أداة ecoChallenge بجمع البيانات واحتساب مجموع نقاط كلما تحركت المركبة.

عرض مجموع نقاط أداة ecoChallenge

اختر تطبيقات < ecoRoute™ < ecoChallenge.

حول مجموع نقاط أداة ecoChallenge

يتغير لون الورقة الموجودة على رمز ecoChallenge بحسب أدائك في التحدي.

المجموع: لعرض متوسط السرعة والتسريع ودرجة الحرارة.

السرعة: لعرض مجموع النقاط لقيادة المركبة بالسرعة المثالية للاقتصاد في استهلاك الوقود.

تسريع: لعرض مجموع النقاط في التسريع التسلسلي والتدريجي. أنت تفقد نقاطك للتسريع السريع.

الفرملة: لعرض مجموع النقاط للفرملة السلسة والتدريجية. أنت تفقد نقاطًا للفرملة الشديدة.

إعادة ضبط مجموع نقاط ecoChallenge

1 اختر تطبيقات < ecoRoute™ < ecoChallenge.

2 اختر ≡ < إعادة ضبط.

3 اختر نعم.

عرض معلومات الاقتصاد في الوقود

- 1 اختر تطبيقات < ecoRoute™ < اقتصاد الوقود.
- 2 اختر قسمًا من الرسم البياني للتكبير.

تقارير المسافات بالميل

تزوّد تقارير المسافات بالميل بالمسافة المقطوعة خلال الملاحظة نحو وجهة معينة إضافة إلى الوقت المستغرق ومتوسط الاقتصاد في الوقود وتكلفة الوقود.

يتم إنشاء تقرير المسافة بالميل لكل مسار رحلة تسلكه. وإذا قمت بإيقاف مسار رحلة على الجهاز، يتم إنشاء تقرير المسافة بالميل للمسافة التي اجتريتها.

تصدير تقرير المسافة بالأميال

- 1 قم بتوصيل جهاز التخزين بتوصيل USB بوحدة KENWOOD.
- 2 اختر تطبيقات < ecoRoute™ < تقرير الأميال.
- 3 اختر تصدير لتصدير تقرير وحفظه في جهاز التخزين بتوصيل USB.

إعادة ضبط معلومات ecoRoute

- 1 اختر تطبيقات < ecoRoute™ < ملف المركبة.
- 2 اختر إعادة ضبط.
- 3 اختر نعم.

• اختر إعادة تسمية الرحلة.

• اختر تحسين الترتيب لترتيب نقاط التوقف على مدار رحلتك وفقاً للترتيب الأكثر فعالية.

• اختر الطريق المفضل لتغيير وضع احتساب مسار الرحلة.

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكين ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز وإعدادات الخصوصية).

يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.

اختر تطبيقات > مواقع زرتها.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل كل من JVC KENWOOD وGarmin مسؤولية عن دقة المعلومات حول حركة المرور أو توقيتها. قد لا تتوفر معلومات حول حركة المرور في المناطق أو البلدان كافة.

باستخدام وحدة مستقبل حركة المرور المضمن، يتمكن نظام الملاحة من تلقي معلومات عن حركة المرور واستخدامها. عند استلام رسائل حركة المرور، يمكن رؤية الحدث على الخريطة وتغيير مسار الرحلة لتجنب حادث سيارة. إن معلومات حركة المرور غير متوفرة على كل الطرازات.

تنشيط اشتراك حركة المرور

يمكنك شراء اشتراكات في حركة المرور للمناطق أو البلدان. انتقل إلى www.garmin.com/kenwood للحصول على مزيد من المعلومات.

حركة المرور بواسطة FM TMC

تتلقى أجهزة استقبال حركة المرور الخاصة بقناة رسائل حركة المرور (FM TMC) معلومات عن حركة المرور تم بثها عبر نظام بيانات راديو FM. بتنشيط اشتراك FM TMC تلقائياً بعد أن يلتقط نظام الملاحة إشارات الأقمار الصناعية عند تلقي إشارات حركة المرور من مزود الخدمة. يمكنك إضافة اشتراكات FM TMC أخرى في أي وقت.

ملاحظة: يعتمد توفر FM TMC على منطقتك وقد تتطلب شراء اشتراك.

للحصول على معلومات حول أجهزة استقبال حركة المرور ومناطق التغطية، انتقل إلى www.garmin.com/kenwood.

حول رمز حركة المرور

أثناء تلقي معلومات عن حركة المرور، يظهر رمز حركة المرور على الخريطة. يتغير لون رمز حركة المرور للإشارة إلى حدة ظروف حركة المرور.

أخضر: حركة المرور جارية.

أصفر: حركة المرور تتقدم ولكن هناك تأخير. تشهد حركة المرور ازدحاماً معتدلاً.

أحمر: حركة المرور لا تتقدم أو أنها تتقدم ببطء شديد. ثمة تأخير هائل.

رمادي: لا تتوفر معلومات عن حركة المرور.

حركة المرور في مسار رحلتك

عرض حركة المرور في مسار رحلتك

1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر .

2 اختر حركة المرور على مسار الرحلة.

تظهر قائمة بأحداث حركة المرور تم تنظيمها حسب موقعها على مسار الرحلة.

3 اختر حدثاً.

تجنب حركة المرور في المسار يدوياً

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر حركة المرور على مسار الرحلة.

3 إذا لزم الأمر، استخدم الأسهم لعرض ازدحامات حركة المرور الأخرى على مسار رحلتك.

4 اختر  > تجنب.

سلوك مسار رحلة بديل

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر .

2 اختر مسار رحلة بديل.

3 اختر مسار رحلة.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر ظروف حركة المرور.

حركة المرور في منطقتك

البحث عن ازدحامات مرورية

1 من صفحة الخريطة، اختر .

2 اختر ظروف حركة المرور > Q.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من ازدحام، فاستخدم الأسهم لعرض ازدحامات إضافية.

عرض حادث مروري على الخريطة

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر ظروف حركة المرور.

3 اختر رمز حركة المرور.

فهم بيانات حركة المرور

يفسر مفتاح حركة المرور الرموز والألوان المستخدمة على خريطة حركة المرور.

1 من الخريطة، اختر  حركة المرور.

2 اختر مفتاح حركة المرور.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

تحويلات متقدمة: لتعيين طول التحويلة.

الوضع الآمن: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل ويمكن أن تؤدي إلى تشتيت الانتباه أثناء القيادة.

مطالبات صوتية: لتمكين المطالبات الصوتية.

محاكي GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

1 اختر إعدادات > ملاح > وضع الاحتساب.

2 حدد خياراً:

- اختر الأسرع زمنياً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافة.
 - اختر الأقصر مسافةً لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.
 - اختر وقود أقل لاحتساب مسارات الرحلة التي تستهلك كمية أقل من الوقود.
- 3 اختر حفظ.

إعدادات العرض

اختر إعدادات > عرض.

وضع الألوان: يسمح للجهاز بعرض ألوان النهار أو الليل.

تغيير وضع الألوان

1 اختر إعدادات > عرض > وضع الألوان.

2 حدد خياراً:

- لاستخدام خلفية مضيئة، اختر يوم.
- لاستخدام خلفية مظلمة، اختر ليل.
- للسماح للجهاز بعرض ألوان النهار أو الليل تلقائياً استناداً إلى الوقت، اختر تلقائياً.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين حركة المرور.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

trafficTrends™: لتمكين ميزة trafficTrends™ (trafficTrends).

المطالبات الصوتية لحركة المرور: لتمكين المطالبات الصوتية لأحداث حركة المرور.

تخصيص الجهاز

إعدادات الخريطة والمركبة

افتح إعدادات الخريطة والمركبة، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > الخريطة والعربة.

مركبة: لتعيين الرمز الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

أزرار الخريطة: لتعيين الأدوات المضمنة في الخريطة. يمكن تضمين ثلاثة رموز كحد أقصى على الخريطة.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة (تخصيص طبقات الخريطة).

لوح القيادة: لتعيين تخطيط لوح القيادة على الخريطة.

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في الطرازات كافة.

تكبير/تصغير تلقائياً: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطتك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

تنبيهات السرعة المسموعة: لتنبيهك حين تتجاوز مركبتك حد السرعة.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على الجهاز.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربة > myMaps.

2 اختر خريطة.

إعدادات الملاح

افتح صفحة إعدادات الملاح، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > ملاح.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

عند تمكين ميزة trafficTrends، يستخدم الجهاز بيانات قديمة لحركة المرور لاحتساب مسارات الرحلة الأكثر فعالية.

ملاحظة: يمكن احتساب مسارات رحلة مختلفة استناداً إلى اتجاهات حركة المرور ليوم من الأسبوع أو وقت من اليوم.

إلغاء تمكين trafficTrends

لمنع جهازك من تسجيل بيانات حركة المرور، يجب إلغاء تمكين trafficTrends.

اختر إعدادات < حركة المرور >
trafficTrends™.

إعدادات الوحدات والوقت

افتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات < الوحدات والوقت.

الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.

تنسيق الوقت: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المنسق (UTC).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

افتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات < اللغة ولوحة المفاتيح.

ملاحظة: لإعدادات لغة النص، راجع كتيبات نظام KENWOOD الأخرى.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

لغة لوحة المفاتيح: لتعيين لغة لوحة المفاتيح.

تخطيط لوحة مفاتيح: لتعيين تخطيط لوحة المفاتيح.

الجهاز وإعدادات الخصوصية

افتح صفحة إعدادات الجهاز، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات < الجهاز.

حول: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.

محفوظات الرحلات: يسمح هذا الخيار للجهاز بتسجيل

معلومات عن ميزات myTrends (استخدام

مسارات رحلة مقترحة)، وأين كنت (عرض

مسارات الرحلة والوجهات السابقة)، وسجل الرحلة (عرض سجل الرحلة).

مسح محفوظات الرحلة: لمسح محفوظات الرحلات من نظام الملاحة.

تحديث الخريطة: لتصدير البيانات من وحدة الملاحة

لتحديثات الخريطة والبرنامج واشتراكات حركة

المرور (تحديث بيانات الخرائط).

إعدادات تحذيرات التقارب

ملاحظة: يجب أن تقوم بتحميل نقاط الاهتمام المخصصة (POIs) لعرض تحذيرات نقاط التقارب.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

اختر إعدادات < تحذيرات التقارب.

صوت: لتعيين نمط التحذير الذي سيصدر عند الاقتراب من نقاط التقارب.

تنبيهات: لتعيين نوع نقاط التقارب التي عند الاقتراب منها، يصدر التحذير.

استعادة الإعدادات

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات أو كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر إعدادات.

2 إذا لزم الأمر، اختر فئة إعدادات.

3 اختر ≡ < استعادة.

4 اختر نعم.

لتنزيل التحديثات المجانية لبرنامج الملاحة وشراء خرائط محدّثة لمنتجك، انتقل إلى
www.garmin.com/kenwood.

