


ビクターカラーテレビ 型名 AV-21H90



お買い上げいただきありがとうございます

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そしてお読みになったあとは、後日役に立つことがありますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

目次

安全上のご注意	2~7
テレビを見る	8~9
アンテナ/ビデオデッキの接続	10~11
チャンネルを合わせる	12~18
チャンネル表	12~15
地域の放送局を一括して合わせるには	16
放送局をひとつずつ合わせるには	17
ポジション選局とCATVダイレクト選局の切り換えをするには	18
色あいや明るさを調節する	18
映像・音声を調節するには	18
節電する	19
設定した時間に電源を切るには	19
自動的に電源を切るには	19
一度に消費電力を抑える設定をするには	19
ゲームを楽しむ	20
ゲームボタンを押したときの入力を設定するには	20
故障かな?と思うまえにまず確かめて	21
保証とアフターサービス	22~23
仕様	裏表紙

お使いになるまえに


- 安全上のご注意を必ずお読みください。(P.2)
- 転倒防止の処理をしてください。

地震など非常時の安全確保と、事故を防止するために、次のような処置をしてください。

専用の置台に転倒防止用固定器具があるとき固定器具に添付の取扱説明書にしたがって処理をしてください。

壁や柱などに固定するとき

テレビ後面左右の穴(またはフック)を利用して、市販の丈夫なひもなどで結んでください。柱や壁は、確実に固定できる場所を選んでください。



(イラストは実物とは異なります)

テレビを見るまえに

1 付属品を確認する

万一不足しているものがあれば、販売店にご連絡ください。



2 アンテナをつなぐ(P.10)


VHF/UHFアンテナをつなぐには(P.10)
CATVケーブルをつなぐには(CATV関連会社にお問い合わせください。)

3 電源プラグをコンセントに差し込む

家庭用コンセント(交流100V)に差し込みます。

4 リモコンに電池を入れる

単3電池を2本入れます。
ショートを防ぐため必ず電池の●(マイナス)側を先に入れてください。



5 チャンネルを合わせる(P.12)

地域の放送局を一括して合わせるには(P.16)
放送局をひとつずつ合わせるには(P.17)

安全上のご注意

テレビを見る

アンテナ/ビデオデッキの接続

設定・調節する

保証とアフターサービス
故障かな?と思うまえに

安全上のご注意

「安全上のご注意」は、テレビ全般に共通する内容を記載しています。

「安全上のご注意」の絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵（マーク）が表示されています。これらは、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。

⚠ 警告

この絵表示（文字含む）は、そこに書かれていることを無視すると、死亡したり重傷を負うことが想定される内容です。十分注意してください。

⚠ 注意

この絵表示（文字含む）は、そこに書かれていることを無視すると、傷害を負ったり、物的損害が想定される内容です。十分注意してください。

●注意（警告を含む）が必要なことを示す記号

		
一般的注意	指をはさまれないよう注意	感電注意

●してはいけない行為（禁止行為）を示す記号

					
禁止	水場での使用禁止	ぬれ手禁止	分解禁止	接触禁止	水ぬれ禁止


●必ずしてほしい行為（強制・指示行為）を示す記号



⚠ 警告 万一、次のような異常が発生したときは

- 煙が出ている、へんなにおいをするなどの異常のとき。
- 画面が映らない、音が出ないなどの故障のとき。
- テレビの内部に水や物が入ってしまったとき。
- テレビを落としたり、キャビネットが破損したとき。


このようなときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、（煙などが出ていたときは、それが出なくなったことを確かめてから）販売店に修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。なお、お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。



⚠ 警告 設置するときの警告

不安定な場所に置かない

ぐらついている台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする原因となります。



指定の電源電圧（交流100V）以外で使用しない


表示された電源電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



⚠ 警告 使用するときの警告

テレビ内部に物を入れない

金属や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。火災・感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。




テレビに水をかけない

風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

水などの入った容器（花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など）は、こぼれたりしますので、テレビの上に置かないでください。

また、雨天、降雪中、海岸、水辺での使用はご注意ください。




テレビの上に物を置かない

重いものを置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



テレビの裏ぶたは外さない

テレビ内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。



安全上のご注意 (つづき)

⚠ 警告 使用するときの警告 (つづき)

雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れない

感電の原因となります。




テレビを改造しない

火災・感電の原因となります。




電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものをのせたり、電源コードを加工したり・無理に曲げたり・ねじったり・引っ張ったり、電源コードを熱器具に近づけたりしないでください。火災・感電の原因となります。



電源コードが切れたり、芯線が出たりしたときは、販売店に電源コードの交換を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。




⚠️ 注意 設置するときの注意

次のような場所に置かない


火災・感電の原因となることがあります。

- ・ 湿気やほこりの多いところ
- ・ 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるところ
- ・ 熱器具の近くまたは、直射日光の当たるところに置くと、キャビネットやブラウン管が変質することがあります。



移動するときは 接続コード類を外す


コードを傷つけますので、電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線などの接続コードをはずしてください。コードに傷がつくと、火災・感電の原因となることがあります。また、テレビは重いので必ず2人以上で持ってください。



テレビの通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げませんので、火災の原因となることがあります。次のことにご注意ください。

- ・ 壁や家具などから10cm以上離す
- ・ 押し入れ、本箱など狭いところに入れない
- ・ じゅうたんや布団などの上に置かない
- ・ テーブルクロスなどを掛けない
- ・ あお向け、横倒し、逆さまにしない



キャスター付きテレビ台に 乗せるときは、キャスターを 固定する


キャスター止め（受け皿など）で動かないようにしてください。けがの原因となることがあります。



アンテナ工事は販売店に 依頼する

技術と経験が必要ですので、販売店に依頼してください。

- ・ 倒れても電線に触れない場所に設置するよう依頼してください。感電の原因となることがあります。
- ・ BS、CS放送用アンテナは、風の影響を受けやすいので、しっかり取り付けるよう依頼してください。



⚠ 注意 使用するときの注意

テレビに乗らない

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。




電源コードは電源プラグを持って抜く

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。




また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。




長期間テレビを使用しないときは、電源プラグを抜く

安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。



お手入れをするときは電源コードを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。




電源プラグのほこりに注意する

電源プラグとコンセントの間にほこりがたまると火災の原因になります。定期的に電源プラグを抜き、掃除してください。



5年に一度はテレビ内部の掃除を販売店に依頼する

テレビの内部にホコリがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。



乾電池の使い方に注意する


電池は間違った使い方をすると、破裂したり液がもれて、火災・けが・故障・周囲の汚損の原因となることがあります。次のことにご注意ください。

- ・新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- ・種類の違う電池を混ぜて使わない
- ・電池ケースのプラス (+) とマイナス (-) の表示どおりに入れる
- ・指定された電池以外は使わない



お手入れのしかた

- キャビネットやブラウン管面の汚れは
柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。




- キャビネットが変質したり、塗料がはげることがありますので、次のことに注意してください。

- ・シンナーやベンジンでふかない
- ・殺虫剤など揮発性のものをかけない
- ・ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない



テレビを見る

この取扱説明書では、リモコンを使っての操作を説明しています。
リモコンが使えないときは、テレビ本体のボタンで操作できます。




1 電源を入れる

電源ランプが赤く点灯します。



3 チャンネルを選ぶ



●1から12ボタンを使った選び方には、2つの方法があります。18ページの「CATV設定」により、チャンネルの選び方が変わります。CATVと契約したときや、チャンネルがうまく選べないときにご覧ください。

4 電源を切る


次に電源を入れるときは、このボタンを押します。



順番にチャンネルを選ぶ



2 音量を調節する



 チャンネルが切り換わらないときや、チャンネル表示に-が出ているときは、CATV用にチャンネルを2桁の数字で選ぶようになっています。(P.18)

チャンネル番号を表示する

もう一度押すと消えます。

- ビデオ入力の場合はビデオ入力の番号を表示します。
- ビデオ入力の場合、信号がないときは表示を消すことはできません。


ビデオ画面に切り換える

テレビに映す映像を切り換えます。

- ビデオ1 本体の後面に接続したビデオ機器の映像
- ビデオ2 本体の前面に接続したビデオ機器の映像

チャンネルをひとまわり見る

チャンネルが数秒づつ映ります。途中で止めたいときはもう一度押します。



急いで音を消す


もう一度押すと元の音量に戻ります。

二重音声放送のとき音声を切り換える

二重音声放送のときに聞きたい音声を選びます。



- ステレオ放送のときは、ステレオとモノラルの切り換えができます。ステレオ放送受信中に雑音が入るときは、モノラルに切り換えると聞きやすくなります。





アンテナ／ビデオデッキの接続


VHF、UHFアンテナをつなぐには

お部屋の壁面アンテナ端子の種類や据置型ビデオデッキの有無によって、つなぎかたが異なります。接続例を参考にして、接続してください。


壁面アンテナ端子の形とアンテナ線の種類



同軸ケーブル用端子 フィーダー線用端子



同軸ケーブル



フィーダー線




F型コネクター

※壁面アンテナ端子にF型コネクターが付いているときは、そのまま本機のアンテナ端子につなぎます。


- 妨害電波の影響を避けるため、道路や電車の架線、ネオンなどから離して設置するよう依頼してください。
- アンテナは定期的に点検・交換してください。特にばい煙や潮風があるところでは、傷みややすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。
- フィーダー線を使用すると、電波妨害を受けやすくなります。できるだけ同軸ケーブルをお使いください。お部屋(壁面)のアンテナ端子がフィーダー線用端子の場合は、販売店にご相談ください。

VHFとUHFが混合されているとき




VHFとUHFが別々になっているとき


① VHF、UHFのどちらか一方を接続する



② VHF、UHFの両方を接続する



ビデオデッキを接続するとき




アンテナ/ビデオデッキの接続

アンテナコネクターのつなぎかた

■同軸ケーブルのとき

1. カバーをあける




2 接続線を取りはずす




3. ケーブルをつなぐ




4. カバーをつける




■フィーダー線のとき




芯線をまきつけ
ねじをしめる



太いケーブル (5C-2V)



細いケーブル (3C-2V)



チャンネルを合わせる

お買い上げいただいた状態では、リモコンボタンの1~12にVHF1チャンネルからVHF12チャンネルが割り当てられています。UHF放送やCATV放送を見るには、チャンネル合わせが必要です。



1 地域番号を調べる (P.12~P.15)

地域名を参考にお住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに一番合った番号を選びます。

2 地域チャンネル設定をする (P.16)

3 必要に応じてチャンネル設定をする (P.17)

地域チャンネル設定では映らない放送局をひとつずつ映るように設定します。

1 必要に応じてCATV設定をする (P.18)

見たい放送局が13局以上→設定をします。
見たい放送局が12局以下→設定は必要ありません。

2 チャンネル設定をする (P.17)

放送局をひとつずつ映るように設定します。

■チャンネルの選びかた (CATV設定「入」のとき)

チャンネルを2桁の数値で選びます。(P.18)

●地域チャンネル設定で、お住まいの地域に合った放送局が設定できないときは、別の近くの地域(近県を含む)を選び、再度地域チャンネル設定(P.16)をおこなってみてください。

地域名/番号	放送局名・受信チャンネル											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
初期設定 000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道												
札幌(江別) 001	北海道放送 1		NHK総合 3		札幌テレビ 5			北海道文化 27		北海道テレビ 35	テレビ北海道 17	NHK教育 12
小樽 002		NHK教育 2		北海道テレビ 4			札幌テレビ 7	北海道文化 26	北海道放送 9		NHK総合 11	テレビ北海道 24
旭川 003		NHK教育 2	北海道文化 37		北海道テレビ 39		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	テレビ北海道 33
名寄 004			北海道文化 26	NHK総合 4		札幌テレビ 6		北海道テレビ 24		北海道放送 10		NHK教育 12
稚内 005		NHK教育 30	北海道文化 26		北海道テレビ 24		札幌テレビ 22		NHK総合 28	北海道放送 10		
室蘭 006		NHK教育 2	北海道文化 37		北海道テレビ 39		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	テレビ北海道 29
苫小牧 007		NHK教育 49	北海道文化 53		北海道テレビ 61		札幌テレビ 57		NHK総合 51		北海道放送 55	テレビ北海道 47
函館 008		北海道文化 27		NHK総合 4		北海道放送 6		北海道テレビ 35		NHK教育 10	テレビ北海道 21	札幌テレビ 12
帯広 009		北海道文化 32		NHK総合 4		北海道放送 6		北海道テレビ 34		札幌テレビ 10		NHK教育 12
釧路 010		NHK教育 2	北海道文化 41		北海道テレビ 39		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	
網走 011	北海道放送 1		NHK総合 3		札幌テレビ 5			北海道文化 27		北海道テレビ 35		NHK教育 12
北見 012		NHK教育 2	北海道文化 59		北海道テレビ 61		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 59	
青森												
青森(弘前) 013	青森放送 1		NHK総合 3	青森朝日 34	NHK教育 5							青森テレビ 38
八戸 014		若手めんこい 29		青森朝日 31			NHK教育 7		NHK総合 8		青森放送 11	青森テレビ 33
むつ 015				NHK総合 4		青森朝日 56		青森テレビ 58		青森放送 10		NHK教育 12
盛岡												
盛岡 016				NHK総合 4		若手放送 6		NHK教育 8	若手朝日放送 31	テレビ若手 35		若手めんこい 33
釜石 017		NHK総合 2				テレビ若手 58		若手めんこい 60	若手朝日放送 62	若手放送 10		NHK教育 12
二戸 018		若手放送 2			NHK総合 5			若手めんこい 29	若手朝日放送 61	テレビ若手 37		NHK教育 12
宮城												
仙台 019	東北放送 1		NHK総合 3		NHK教育 5		東日本放送 32		宮城テレビ 34			仙台放送 12
石巻 020	東北放送 59		NHK総合 51		NHK教育 49		東日本放送 61		宮城テレビ 55			仙台放送 57
気仙沼 021		NHK総合 2		東北放送 4		仙台放送 6	東日本放送 43		宮城テレビ 37	NHK教育 10		
秋田												
秋田 022		NHK教育 2			秋田朝日 31				NHK総合 9		秋田放送 11	秋田テレビ 37
大館 023				NHK総合 4	秋田朝日 59	秋田放送 6		NHK教育 8				秋田テレビ 57
大曲 024		NHK教育 43			秋田朝日 41				NHK総合 45		秋田放送 47	秋田テレビ 51
山形												
山形 025		さくらんぼテレビ 30		NHK教育 4		テレビユー山形 36		NHK総合 8		山形放送 10		山形テレビ 38
鶴岡(酒田) 026	山形放送 1	さくらんぼテレビ 24	NHK総合 3			NHK教育 6		テレビユー山形 22				山形テレビ 39
米沢 027		さくらんぼテレビ 60		NHK教育 50		テレビユー山形 56		NHK総合 52		山形放送 54		山形テレビ 58

●自分のお住まいの地域を選んででも放送が受信できないときは、別の近くの地域（近県を含む）を選んでください。地域チャンネル設定（P.16）は、テレビの中継局からの電波には対応しておりません。中継局からの電波を受信したい場合は、個別にチャンネル合わせ（P.17）をおこなってください。

●八王子にお住まいの方で「八王子（043）」で放送が受信できないときは、「23区（042）」に設定してください。

●横浜市にお住まいの方は、はじめに「横浜2（046）」で設定してください。放送が受信できないときは「横浜1（045）」で設定し直してください。

放送局名、受信チャンネルは
当社の調査によるものです。
（1997年3月現在）

リモコンのチャンネル番号

放送局名	地域名/番号				
	1	2	3	4	5
放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名
受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル

地域名/番号	放送局名・受信チャンネル													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
福島	福島(郡山) 028	NHK教育 2		テレビ福島 31		福島中央 33			NHK総合 9	福島放送 35	福島テレビ 11			
	いわき 029		テレビ福島 62	NHK総合 4		福島中央 58		福島テレビ 8		NHK教育 10		福島放送 60		
	会津若松 030	NHK総合 1		NHK教育 3	テレビ福島 47		福島テレビ 6		福島中央 37		福島放送 41			
茨城	水戸(ひたちなか) 031	NHK総合 46		NHK教育 42	日本テレビ 40			フジテレビ 38		TV朝日 36		テレビ東京 32		
	日立 032	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56		フジテレビ 58		TV朝日 60	テレビ東京 62		
栃木	宇都宮 033	NHK総合 29		NHK教育 27	日本テレビ 25		TBS 23		フジテレビ 21		TV朝日 19	テレビ東京 17		
	矢板 034	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		TV朝日 59	テレビ東京 61		
群馬	前橋 (伊勢崎・高崎) 035	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56	放送大学 40		フジテレビ 58		TV朝日 60	群馬テレビ 48	テレビ東京 62
	桐生 036	NHK総合 43		NHK教育 45	日本テレビ 39		TBS 37	放送大学 40		フジテレビ 35		TV朝日 33	群馬テレビ 41	テレビ東京 31
埼玉	浦和 (三郷・越谷・狭山・草加・所沢・新座・上尾・朝霞・入間・岩槻・大宮・春日部・川口・川越) 037	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4		TBS 6			フジテレビ 8		TV朝日 10	テレビ埼玉 38	テレビ東京 12
	熊谷 038	NHK総合 33		NHK教育 35	日本テレビ 25		TBS 23			フジテレビ 21		TV朝日 19	テレビ埼玉 28	テレビ東京 17
	秩父 039	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55			フジテレビ 57		TV朝日 59	テレビ埼玉 47	テレビ東京 61
千葉	千葉 (我孫子・市川・市川南・浦安・船・木更津・佐倉・津山・習志野・野田・船橋・松戸・八千代) 040	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4		TBS 6			フジテレビ 8		TV朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
	銚子 041	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55			フジテレビ 57		TV朝日 59	千葉テレビ 39	テレビ東京 61
東京	23区 (昭島・青梅・小笠原・小平・立川・国府・東久留米・東村山・日野・府中・武蔵野・三鷹) 042	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBS 6	テレビ埼玉 35		フジテレビ 8	テレビ神奈川 42	TV朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
	八王子 043	NHK総合 51	MXテレビ 47	NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55			フジテレビ 57		TV朝日 59		テレビ東京 61
	多摩 044	NHK総合 30	MXテレビ 28	NHK教育 32	日本テレビ 26		TBS 24			フジテレビ 22		TV朝日 20		テレビ東京 18
神奈川	横浜1 (横浜) 045	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56			フジテレビ 58		TV朝日 60	テレビ神奈川 48	テレビ東京 62
	横浜2 (横浜の一部・厚木・海老名・藤沢・川崎・相模原・藤原・鶴岡・町田・大和・横浜西) 046	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4		TBS 6			フジテレビ 8		TV朝日 10	テレビ神奈川 42	テレビ東京 12
	平塚(茅ヶ崎) 047	NHK総合 33		NHK教育 29	日本テレビ 35		TBS 37			フジテレビ 39		TV朝日 41	テレビ神奈川 31	テレビ東京 43
	秦野 048	NHK総合 47		NHK教育 49	日本テレビ 51		TBS 53			フジテレビ 55		TV朝日 57	テレビ神奈川 61	テレビ東京 59
山梨	小田原 049	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56			フジテレビ 58		TV朝日 60	テレビ神奈川 46	テレビ東京 62
	甲府 050	NHK総合 1		NHK教育 3		山梨放送 5		テレビ山梨 37						
	長野1 051		NHK総合 44	長野朝日 50		テレビ信州 40		長野放送 42		NHK教育 46			信越放送 48	
	長野2 052		NHK総合 2	長野朝日 20		テレビ信州 30		長野放送 38		NHK教育 9			信越放送 11	
	松本 053		NHK総合 44	長野朝日 50		テレビ信州 48		長野放送 42		NHK教育 46			信越放送 40	
新潟	飯田 054			NHK教育 3	NHK総合 4	テレビ信州 42	信越放送 6		長野放送 40			長野朝日 44		
	岡谷・諏訪 055				NHK総合 4	テレビ信州 59	信越放送 6		NHK教育 8	長野放送 47		長野朝日 61		
	新潟(長岡) 056			新潟朝日 21	テレビ新潟 29	新潟放送 5			NHK総合 8	テレビ新潟 33	新潟朝日 35		NHK教育 12	
富山	上越 057	NHK教育 1		NHK総合 3	テレビ新潟 27		新潟朝日 37		新潟総合TV 33		新潟放送 10			
	富山 058	北日本放送 1		NHK総合 3					富山テレビ 34		NHK教育 10		チューリップTV 32	
石川	高岡 059	北日本放送 50		NHK総合 48					富山テレビ 44		NHK教育 46		チューリップTV 42	
	金沢(小松) 060		石川テレビ 37		NHK総合 4		北陸放送 6		NHK教育 8		テレビ金沢 33		北陸朝日 25	
七尾 061	テレビ金沢 57		北陸朝日 59		NHK教育 5			石川テレビ 55		NHK総合 9		北陸放送 11		

設定・調節する

(次ページへつづく)

チャンネルを合わせる (つづき)

(前ページよりつづき)

リモコンのチャンネル番号

地域名/番号		放送局名・受信チャンネル				
		1	2	3	4	5
都道府県名	地域番号	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル

放送局名、受信チャンネルは
当社の調査によるものです。
(1997年3月現在)

	地域名/番号	放送局名・受信チャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
福井	福井 062			NHK教育 3			北陸放送 6			NHK総合 9		福井放送 11	福井テレビ 39
	敦賀 063						NHK総合 6			福井放送 8		福井テレビ 38	NHK教育 12
岐阜	岐阜(大垣) 064	東海テレビ 1		NHK総合 39		中部日本放送 5		中京テレビ 36		NHK教育 9	岐阜放送 37	名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
	高山 065		NHK教育 2		NHK総合 4		中部日本放送 6	中京テレビ 26	東海テレビ 8		岐阜放送 38		名古屋テレビ 12
	中津川 066				NHK総合 4		名古屋テレビ 6	中京テレビ 26	中部日本放送 8		東海テレビ 10	岐阜放送 28	NHK教育 12
静岡	(清水・焼津)												
	静岡 067		NHK教育 2	静岡第1 31		静岡朝日 33		テレビ静岡 35		NHK総合 9		静岡放送 11	
	浜松 068		静岡第1 30		NHK総合 4		静岡放送 6		NHK教育 8		静岡朝日 28		テレビ静岡 34
	富士(富士宮) 069		NHK教育 54	静岡第1 27		静岡朝日 29		テレビ静岡 39		NHK総合 52		静岡放送 41	
	三島・沼津 070		NHK教育 51	静岡第1 81		静岡朝日 57		テレビ静岡 59		NHK総合 53		静岡放送 55	
	島田 071	NHK総合 1		NHK教育 3		静岡放送 5		静岡第1 48			静岡朝日 50		テレビ静岡 58
藤枝 072	NHK総合 42		NHK教育 44		静岡放送 40		静岡第1 24			静岡朝日 26		テレビ静岡 38	
愛知	(安城・一宮・岡崎・春日井・刈谷・小牧・瀬戸・半田)												
	名古屋 073	東海テレビ 1		NHK総合 3		中部日本放送 5	岐阜放送 37	中京テレビ 36	三重テレビ 33	NHK教育 9		名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
	豊橋(豊川) 074	東海テレビ 58		NHK総合 54		中部日本放送 62		中京テレビ 58		NHK教育 50		名古屋テレビ 60	テレビ愛知 52
三重	豊田 075	東海テレビ 57		NHK総合 53		中部日本放送 55		中京テレビ 59		NHK教育 51		名古屋テレビ 61	テレビ愛知 49
	(鈴鹿・松坂・四日市)												
	津 076	東海テレビ 1		NHK総合 31		中部日本放送 5		中京テレビ 35		NHK教育 9	三重テレビ 33	名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
滋賀	伊勢 077	東海テレビ 57		NHK総合 53		中部日本放送 55		中京テレビ 47		NHK教育 49	三重テレビ 59	名古屋テレビ 61	
	名張 078	東海テレビ 62		NHK総合 52		中部日本放送 60		中京テレビ 54		NHK教育 50	三重テレビ 58	名古屋テレビ 59	
	大津 079		NHK総合 28		毎日放送 36		朝日放送 38	京都テレビ 34	関西テレビ 40		読売テレビ 42	びわ湖放送 30	NHK教育 46
京都	彦根 080		NHK総合 52		毎日放送 54		朝日放送 56		関西テレビ 60		読売テレビ 62	びわ湖放送 56	NHK教育 50
	京都(宇治) 081		NHK総合 2	京都テレビ 34	毎日放送 4	テレビ大阪 19	朝日放送 6		関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 12
	舞鶴 082		NHK総合 51		毎日放送 53	京都テレビ 57	朝日放送 55		関西テレビ 59		読売テレビ 61		NHK教育 49
	福知山 083		NHK総合 50		毎日放送 54	京都テレビ 56	朝日放送 58		関西テレビ 60		読売テレビ 62		NHK教育 52
大阪	(池田・和泉・茨木・門真・河内長野・岸和田・堺・吹田・大東・高槻・豊中・富田林・寝屋川・羽曳野・東大阪・枚方・松原・守口・八尾)												
	大阪 084		NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日放送 4		朝日放送 6		関西テレビ 8	テレビ大阪 19	読売テレビ 10		NHK教育 12
	神戸 085		NHK総合 28	サンテレビ 36	毎日放送 18		朝日放送 20		関西テレビ 22		読売テレビ 24	テレビ大阪 19	NHK教育 26
兵庫	神戸灘 086		NHK総合 52	サンテレビ 62	毎日放送 54		朝日放送 56		関西テレビ 58		読売テレビ 60	テレビ大阪 19	NHK教育 50
	川西 087		NHK総合 29	サンテレビ 33	毎日放送 35		朝日放送 37		関西テレビ 39		読売テレビ 41		NHK教育 31
	三木 088		NHK総合 44	サンテレビ 36	毎日放送 34		朝日放送 38		関西テレビ 40		読売テレビ 42		NHK教育 46
	姫路 089		NHK総合 50	サンテレビ 56	毎日放送 54		朝日放送 58		関西テレビ 60		読売テレビ 62		NHK教育 52
	明石(加古川) 090		NHK総合 51	サンテレビ 55	毎日放送 83		朝日放送 57		関西テレビ 59		読売テレビ 61	テレビ大阪 19	NHK教育 49
奈良	奈良(橿原) 091		NHK総合 51	奈良テレビ 55	毎日放送 4	テレビ大阪 19	朝日放送 6		関西テレビ 8	サンテレビ 36	読売テレビ 10		NHK教育 12
	五條 092		NHK総合 43	奈良テレビ 41	毎日放送 39		朝日放送 35		関西テレビ 37		読売テレビ 39		NHK教育 45
和歌山	和歌山 093		NHK総合 32	テレビ和歌山 30	毎日放送 42		朝日放送 44		関西テレビ 46		読売テレビ 48		NHK教育 26
	海南・田辺 094		NHK総合 50	テレビ和歌山 56	毎日放送 54		朝日放送 56		関西テレビ 60		読売テレビ 62		NHK教育 52
	鳥取 095	日本海テレビ 1		NHK総合 3	NHK教育 4				山陰中央 24		山陰放送 22		

地域名/番号	放送局名・現播チャンネル											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
島根	松江 096	日本海テレビ 30				NHK総合 6		山陰中央 34		山陰放送 10		NHK教育 12
	浜田 097		NHK総合 2	日本海テレビ 54		山陰放送 5		山陰中央 58	NHK教育 9			
岡山	岡山(倉敷) 098	TVせとうち 23		NHK教育 3		NHK総合 5	瀬戸内海放送 25	岡山放送 35		西日本放送 9		山陰放送 11
	津山 099		NHK総合 2		TVせとうち 56		瀬戸内海放送 62	山陽放送 7		西日本放送 58		岡山放送 60
広島	笠岡 100		NHK総合 2		NHK教育 4	TVせとうち 19	山陽放送 6			西日本放送 17	瀬戸内海放送 21	岡山放送 80
	広島 101	テレビ新広島 31		NHK総合 3	中国放送 4			NHK教育 7		広島ホームTV 35		広島テレビ 12
山口	福山 102	テレビ新広島 54		NHK教育 3		NHK総合 5		中国放送 7		広島ホームTV 57		広島テレビ 11
	尾道 103	NHK総合 1			広島ホームTV 24			NHK教育 7	テレビ新広島 26		中国放送 10	広島テレビ 12
山口	呉 104	NHK教育 1			広島ホームTV 24	広島テレビ 5			テレビ新広島 26	中国放送 9		NHK総合 11
	山口(備前) 105	NHK教育 1				山口朝日 28		テレビ山口 38		NHK総合 9		山口放送 11
山口	下関 106	NHK教育 41		TXN九州 23	山口放送 4	山口朝日 21		テレビ山口 33		NHK総合 39	テレビ西日本 10	
	宇部 107	NHK教育 14				山口朝日 31		テレビ山口 20		NHK総合 16	テレビ西日本 10	山口放送 18
徳島	岩園 108	NHK教育 1				山口朝日 28		テレビ山口 22		NHK総合 8		山口放送 11
	徳島 109	四国放送 1		NHK総合 3	毎日放送 4		朝日放送 6		関西テレビ 8		読売テレビ 10	NHK教育 38
香川	高松 110	TVせとうち 18		NHK総合 39		NHK総合 37	瀬戸内海放送 33	岡山放送 31		西日本放送 41		山陽放送 29
	丸亀 111	TVせとうち 16		NHK教育 40		NHK総合 44	瀬戸内海放送 42	岡山放送 22		西日本放送 20		山陽放送 18
愛媛	松山 112	NHK教育 2			あいテレビ 29		NHK総合 6		愛媛放送 37	愛媛朝日 25	南海放送 10	テレビ新広島 31
	新居浜 113		NHK総合 2		NHK教育 4		南海放送 6		愛媛放送 36	愛媛朝日 14		あいテレビ 27
高知	今治 114		NHK教育 30		あいテレビ 27		NHK総合 32		愛媛放送 36	愛媛朝日 17	南海放送 34	
	宇和島 115	NHK教育 1			あいテレビ 34		NHK総合 6		愛媛放送 32	愛媛朝日 16	南海放送 10	
福岡	高知 116				NHK総合 4		NHK教育 6		高知放送 8		テレビ高知 38	高知放送 40
	福岡 117	九州朝日 1		NHK総合 3	RKB毎日 4		NHK教育 6			テレビ西日本 9		TXN九州 19
福岡	福岡放送 37											
	久留米 118	九州朝日 57		NHK総合 46	RKB毎日 48		NHK教育 54			テレビ西日本 60		TXN九州 14
福岡	福岡放送 52											
	大牟田 119	九州朝日 58		NHK総合 53	RKB毎日 61		NHK教育 50			テレビ西日本 55		TXN九州 19
福岡	福岡放送 43											
	北九州 120		九州朝日 2	TXN九州 23	福岡放送 35		NHK総合 6		RKB毎日 8		テレビ西日本 10	NHK教育 12
佐賀	行橋 121		九州朝日 57	TXN九州 19	福岡放送 43		NHK総合 49		RKB毎日 60		テレビ西日本 54	NHK教育 46
	佐賀 122		NHK教育 40	九州朝日 57	RKB毎日 48	TXN九州 14		サガテレビ 36	テレビ西日本 60	NHK総合 38		熊本放送 11
長崎	福岡放送 62											
	長崎 123	NHK教育 1		NHK総合 3		長崎放送 5		長崎国際 25		長崎文化 27		テレビ長崎 37
熊本	佐世保 124		NHK教育 2		長崎国際 17		長崎文化 31		NHK総合 8		長崎放送 10	テレビ長崎 35
	熊本(八代) 126		NHK教育 2		熊本朝日 18		熊本朝日 22	テレビ熊本 34		NHK総合 9		熊本放送 11
大分	熊本放送 11											
	大分(別府) 127			NHK総合 3		大分放送 5		テレビ大分 36		大分朝日 24		NHK教育 12
宮崎	中津 128			NHK総合 48		大分放送 51		テレビ大分 37		大分朝日 17		NHK教育 45
	宮崎(都城) 129						テレビ宮崎 35		NHK総合 8		宮崎放送 10	NHK教育 12
鹿児島	延岡 130		NHK教育 2		NHK総合 4		宮崎放送 8		テレビ宮崎 39			
	鹿児島 131	南日本放送 1		NHK総合 3		NHK教育 5		鹿児島放送 32		鹿児島テレビ 38		鹿児島放送 30
鹿児島	鹿児島放送 30											
	阿久根 132		鹿児島放送 17		鹿児島放送 23		鹿児島テレビ 35		NHK総合 8		南日本放送 10	NHK教育 12
沖縄	鹿児島放送 25											
	鹿児島 133		NHK教育 2		NHK総合 4		南日本放送 6		鹿児島放送 31		鹿児島テレビ 33	鹿児島放送 25
沖縄	那覇(沖縄) 134		NHK総合 2			琉球朝日放送 28			沖縄テレビ 8		琉球放送 10	NHK教育 12

設定・調節する

チャンネルを合わせる (つづき)

地域の放送局を一括して合わせるには

メニュー「地域チャンネル設定」

お住まいの地域で受信できる放送局を一括して合わせるができます。
地域チャンネル合わせをすると放送のないチャンネルはスキップ(飛び越し)に設定されます。

1 地域番号を調べる (P.12~P.15)

地域名を参考にお住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに一番あった番号を選びます。


2 チャンネルボタン1を押す

チャンネルボタン1に切り換わります。




この操作は、設定を確実にこなすためのものです。ビデオ1やビデオ2になっていると、この設定ができません。テレビ放送が受信できるようにすればよいので、1~12のどのチャンネルボタンを押してもかまいません。


3 メニューボタンを押してメニューを表示させる




4 何回か▼ボタンを押して「地域チャンネル設定」を紫色にする



5 ▶ボタンを押して「地域チャンネル設定」メニューを表示させる



6 ◀▶ボタンを押して、調べた地域番号と画面の地域No.の数字を合わせる



7 ▼ボタンを押して「設定」を紫色にする



8 ▶ボタンを押す

画面表示が少し消え、チャンネルリストが表示されます。



9 ▼ボタンを押して放送が映るかどうか確認する

▼ボタンを押す度に次の受信チャンネルに切り換わります。

10 メニューボタンを押して設定を終わる



●自分のお住まいの地域を選んでも放送が受信できないときは、近くの地域(近県を含む)を選んでください。地域チャンネル設定(P.16)は、テレビの中継局からの電波には対応していません。中継局からの電波を受信したい場合は、個別にチャンネル合わせ(P.17)をおこなってください。

●八王子にお住まいの方で「八王子(043)」で放送が受信できないときは、「23区(042)」に設定してください。

●横浜市にお住まいの方は、はじめに「横浜2(046)」で設定してください。放送が受信できないときは「横浜1(045)」で設定し直してください。

放送局をひとつずつ合わせるには


メニュー「チャンネル設定」

チャンネルボタンにひとつずつ放送局を登録します。

1 チャンネルボタン1を押す

チャンネルボタン1に切り換わります。


2 メニューボタンを押してメニューを表示させる




3 何回か▼ボタンを押して「チャンネル設定」を紫色にする



4 ▶ボタンを押して「チャンネル設定」メニューを表示させる



5 ◀▶ボタンを押して、「リモコンキー」の数字 (登録したいチャンネルボタン番号) を設定する



6 ▼ボタンを押して「受信チャンネル」を紫色にする

7 ◀▶ボタンを押して受信したいチャンネルの番号に合わせる

画面がきれいに映らないときはファイン調整をします。「ファイン調整」の項目を紫色にし、◀▶ボタンで調節します。

8 ▼ボタンを押して「表示」を紫色にする

9 ◀▶ボタンを押してチャンネルボタンを押して選んだときに画面に表示させる番号 (チャンネル) を設定する

10 チャンネルスキップが「切」になっていることを確認する

チャンネルスキップが「入」になっているとチャンネル+/-ボタンやチャンネルサーチボタンで選ぶことができなくなります。

11 手順5~10を繰り返しておこない、チャンネルボタンに放送局を登録する

12 メニューボタンを押して設定を終わる

チャンネルを合わせる (つづき)


ポジション選局とCATVダイレクト選局の切り換えをするには メニュー「CATV設定」

ポジション選局 : リモコンの1~12のチャンネルボタンに放送局を割り当てて選局する方式
 CATVダイレクト選局 : 放送局のチャンネルをリモコンの1~10のボタンを使って2桁で選局する方式

- 1 メニューボタンを押してメニューを表示させる
- 2 何回か▼ボタンを押して「CATV設定」を紫色にする



- 3 ▶ボタンを押して設定を変更する



- 4 メニューボタンを押して終了する

CATV設定を「入」にしたときのチャンネルの選びかた
 2桁でチャンネル番号を選びます。

例1 : チャンネル3を選局するには



例2 : チャンネル12を選局するには



例3 : CATVのチャンネル13を選局するには



■ 1桁のチャンネルを選局するとき、以下の方法でも選局することができます。

例1 : を押して少し待つ

例2 : を押して (選局) を押す


色あいや明るさなどを調節する

映像・音声を調節するには

メニュー「映像・音声設定」

- 1 メニューボタンを押して、メニューを表示させる

- 2 ▲▼ボタンを押して調節したい項目を紫色にする



- 3 ◀▶ボタンを押して好みの状態に調節する



- 4 手順2~3の操作を繰り返して映像・音声を調節する

- 5 メニューボタンを押して終わる

■映像の調節を標準に戻すには

ボタンを押すと映像の設定値がすべてお買い上げ時の設定に戻ります。

■映像を調節するめやす

	◀	▶
ピクチャー		
見やすい映像の明るさや濃さに	淡く	濃く
明るさ		
見やすい明るさに	暗く	明るく
色のこさ		
鮮やかな肌色に (色あいや交互に調節)	淡く	濃く
色あいや		
綺麗な肌色に (色のこさと交互に調節)	赤っぽく	緑っぽく
画質		
好みのゆんかくに	やわらか	くっきり

■音声を調節する項目

	◀	▶
低音	低音を弱める	低音を強める
高音	高音を弱める	高音を強める
バランス	左の音を大きく	右の音を大きく

節電する


テレビを消し忘れないために

設定した時間に電源を切るには

オフタイマー



設定した時間に電源を切ることができます。
 押すごとに30分単位で2時間までの時間が指定できます。
 設定した時間の3分前になると、残り時間が表示されます。




■設定した時間を変更するときは
 オフタイマーボタンを押して時間を設定しなおします。

自動的に電源を切るには

メニュー「電源オートオフ設定」

放送終了後や無操作状態が続いたとき、自動的に電源を切ります。
 電源が切れる3分前から表示がでます。

1 メニューボタンを押してメニューを表示させる




3 ▶ ボタンを押して設定を変更する



入：無信号状態が4分間続いた場合や無操作が3時間続いた場合に自動的にテレビの電源が切れます。
 切：設定を解除します。

2 何回か▼ボタンを押して「電源オートオフ設定」を紫色にする




4 メニューボタンを押して終了する

一度に消費電力を抑える設定をするには

おトク

おトクボタンを使うと、電源オートオフ機能とE.E.センサー機能を同時に設定でき、効率よく節電ができます。



- E.E.センサーとは：Ecology & Economy (目にやさしい省電力)+Electronic Eye (電子の目)
 部屋の明るさに合わせて画面の明るさを自動的に調節します。E.E.センサー入のほうが消費電力が少なくなります。
- E.E.センサーが「入」になると
 本体前面のE.E.センサーランプが点灯します。
- ♡マークを消すには
 E.E.センサーの動作を♡マークの数で表示できるようになっています。表示する、しないの設定はメニューでおこないます。(右記)
 部屋が暗くなるにしたがい、♡マークがたくさん表示されます。

1 メニューボタンを押してメニューを表示させる 2 ▼ボタンを押して「E.E.センサー表示」を紫色にする



3 ▶ ボタンを押して設定を変更する




入：E.E.センサーの効果を確かめるときに選びます。部屋の明るさが変化すると♡マークが表示され、E.E.センサーの効果を確認することができます。
 切：E.E.センサーの効果を確かめる必要がないときに選びます。ふだんは「切」に設定してください。

4 メニューボタンを押して終了する

設定・調節する

ゲームを楽しむ

ゲームボタンを押すだけで、ゲームに最適な映像と入力に切り換えることができます。
 (下記の「ゲームボタンを押したときの入力を設定するには」をおこなってください。)
 30分おきに経過時間が表示されます。



1 ゲーム機をビデオ入力2につなぐ

ゲーム機の取扱説明書もあわせてお読みください。

2 リモコンのゲームボタンを押す



3 ゲーム機の電源を入れる


ゲーム機の取扱説明書もあわせてお読みください。

4 ゲームをして遊ぶ


5 ゲームをして楽しんだ後は、ゲームボタンを押して、ゲームボタン「切」にする。

ゲームボタンを押したときの入力を設定するには メニュー「ゲーム設定」

1 メニューボタンを押してメニューを表示させる



2 何回か▼ボタンを押して「ゲーム設定」を紫色にする



3 ▶ボタンを押して設定を変更する



ビデオ1：ゲームボタンを押したとき、ビデオ1への入力切換を連動させます。

ビデオ2：ゲームボタンを押したとき、ビデオ2への入力切換を連動させます。

切：ゲームボタンを押したとき、入力切換を連動させません。

4 メニューボタンを押して終了する

故障かな？と思うまえにまず確かめて

修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。それでも不具合や異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

症状原因と対処 (参照ページ)

電源が入らない

→電源プラグがはずれていませんか。

リモコンで操作できない

→本体の電源ランプが赤く点灯していますか。点灯してなければ、本体の電源ボタンを押してください。(P.8)

→本体の操作ボタンで操作できるときは、電源の消耗が考えられます。電池を交換してください。(P.8)

正常に動作しない

→本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。本機が正常に操作できなくなったときは、一度電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、あらためてコンセントに差し込み、電源を入れて操作してください。

VHF/UHF が映らない

→アンテナは正しく接続されていますか。(P.10)
→チャンネル合わせは済んでいますか。(P.12)

CATV が映らない

→受信契約はお済みですか。
→ケーブルは正しく接続されていますか。
→チャンネル+/-ボタンで選べないときは、チャンネルスキップの設定を「切」にしてください。(P.16)

色が出ない、おかしい

→色あいや色の濃さの調節がズレていませんか。映像設定をやり直してください。(P.17)
→受信周波数がズレていませんか。「チャンネル設定」で「ファイン調整」を試してみてください。(P.16)

音が出ない

→ヘッドホン端子にヘッドホンが差し込まれたままになっていませんか。(P.8)
→消音ボタンを押していませんか。(P.9)

音声がダブって聞こえる

→二重放送の音声が「主+副」になっていませんか。(P.9)

接続したビデオ機器からの映像、音が出ない

→ビデオ機器は正しく接続されていますか。(P.11)
→正しいビデオ入力を選んでいませんか。(P.9)
→ビデオ機器の電源は入っていますか。

チャンネルが切り換わらない

チャンネルが切り換わるのに時間がかかる

→CATV設定(メニュー)が「入」になっていませんか。(P.18)

症状原因と対処 (参照ページ)

突然電源が切れた

→オフタイマーを設定していませんか。(P.18)
→電源オートオフ機能を設定していませんか。(P.18)
→おトクボタンで電源オートオフ機能が強制「入」になっていませんか。(P.18)

画面表示が消えない

→ビデオ機器の映像が映っていますか。受信できるチャンネルを選んでいませんか。入力信号がないときは強制的に表示され、消すことはできません。

このようなときは故障ではありません

- ブラウン管に手を触れると弱い電気を感じることがありますが、これはブラウン管が静電気を帯びているため、人体に影響はありません。
- 画面に白い服などの明るい画像が静止しているとき、その部分に色が付くことがあります。これはブラウン管の構造によるもので、明るい画像がなくなれば消えます。
- 部屋の温度変化により、テレビから「ミシッ」という音がすることがあります。画面や音声に異常がなければ心配はありません。
- 磁石やスピーカー、ブースターなどを近づけたとき、画面が揺れたり色むらが出ることがあります。これは磁気の影響を受けているため故障ではありません。

以下のようなときは、アンテナの調整や妨害機器への対策などで症状が改善される場合もありますが、どうしても避けられないこともあります。

雪が降っているような画面になる(スノーノイズ)・雑音が出る

- アンテナは正しく接続されていますか。
- 屋外のアンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。
- アンテナの向きが変わっていたり、壊れたりしていませんか。

画像が2重・3重になる(ゴースト)

- 山や建物などの影響が考えられます。また、放送局のアンテナが近い場合は、テレビに直接入る電波が影響していることも考えられます。

画面にはん点が出る・雑音が出る(妨害)

- ドライバー・自動車・オートバイ・蛍光灯などの妨害電波の影響が考えられます。

画面にしま模様が出る・雑音が出る(混信)

- 無線局やパソコン・AV機器・電子レンジなどからの電波の混入が考えられます。

設定・調節する

保証とアフターサービス
故障かな？と思うまえに

保証とアフターサービス

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。ただし、ブラウン管については2年間です。

補修用性能部品の最低保有期限

当社は、カラーテレビの補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有します。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

修理を依頼になる前に、「故障かな?と思うまえにまず確かめて」(P.21)にしたがって確認をしてください。それでも不具合や異常があるときは、電源を切り、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口にご連絡ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	ビクターカラーテレビ
型名	AV-21H90
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて
お名前	() -
電話番号	
訪問ご希望日	

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

便利メモ お買い上げの販売店 () -

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店にご依頼ください

ご贈答品等ご保証書に記載のお買い上げ販売店にご依頼にならない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口 (ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

所在地、電話番号は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

都道府県	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌SC	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29
	苫小牧SS	(0144)34-6682	053-0032	苫小牧市緑町2-7-11
	旭川SC	(0166)61-3659	070-8012	旭川市神宮二条3-2-15
	北見SS	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19
	釧路SC	(0154)24-0797	085-0036	釧路市岩竹町6-13
	帯広SS	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11
青森県	函館SS	(0138)46-5324	041-0806	函館市美京3-16-25
	青森SC	(0177)23-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17
	八戸SS	(0178)44-4521	031-0804	八戸市青葉2-21-2
	弘前SS	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1
	盛岡SC	(019)637-0121	020-0835	盛岡市津志38地蔵2-4-1
	水沢SS	(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台町3-12
秋田県	秋田SC	(0188)24-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1
	大館SS	(0186)43-0980	017-0874	大館市美園町5-6
	横手SS	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大遼向3-6
	仙台SC	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13
	石巻SS	(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字野瀬谷地8-18
	山形SC	(023)642-0279	990-2412	山形市松山9-12-18
山形県	酒田SS	(0234)26-7145	998-0842	酒田市鶴ヶ崎6-6-1
	郡山SC	(0249)52-6331	963-0205	郡山市堤1-3
	いわきSS	(0246)28-4991	970-8034	いわき市平上荒川字松町19-4
	会津若松SS	(0242)32-0247	965-0022	会津若松市港町1-5
	福島SS	(0245)53-9437	960-0103	福島市本内宇南原26-1
	東京都	【出張修理専門】のご相談窓口		
首都圏SC		(025)241-4003	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
【お預かり修理、補修用部品】のご相談				
新 潟	新 潟SC	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19

都道府県	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
新潟県	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	長 岡SS	(0258)24-8391	940-0012	長岡市下条2-1366-1
	上 越SS	(0255)45-1734	942-0081	上越市五賢1-11
長野県	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(026)221-7607	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
群馬県	長 野SC	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新庄962-1
	松 本SS	(0263)25-9165	390-0837	松本市鎌田2-3-50
	【出張修理専門】のご相談窓口			
栃木県	首都圏SC	(027)255-5982	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	前 橋SC	(027)255-5921	371-0854	前橋市大塚1-19-1
東京都	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(028)635-2938	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
茨城県	宇都宮SC	(028)638-1639	320-0864	宇都宮市住吉町17-9
	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
東京都	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	土 浦SC	(0299)21-8756	300-0813	土浦市霞土崎1丁目10-1
	水 戸SS	(029)246-1560	310-0836	水戸市元吉田町1077
山 梨	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(0552)27-5773	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
山 梨	甲 府SS	(0552)37-4016	400-0864	甲府市葛川2-11-6

都道府県	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
千葉	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏S.C.	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理・補修用部品】のご相談			
	千葉S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1
	木更津S.S.	(0438)23-3035	292-0000	木更津市清見台2-1-3 グレイスビル1F
	柏S.C.	(0471)75-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67
	浦安S.S.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27
東京	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏S.C.	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理・補修用部品】のご相談			
	本郷S.C.	(03)5684-8254	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
	秋葉原S.S.	(03)3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
	練馬S.S.	(03)3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
	大田S.C.	(03)3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6
	八王子S.C.	(0426)46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
	【業務用機器専門】のご相談窓口			
	首都圏メンテ ナンスセンター	(03)3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸5-4-3
埼玉	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏S.C.	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理・補修用部品】のご相談			
	大宮S.C.	(048)654-5241	330-0037	大宮市東大が池2-658-1
	熊谷S.S.	(0485)53-5105	361-0057	行田市城野2-7-39 ツインハイイツ山北
	川越S.S.	(0492)42-4496	350-1106	川越市小室491-1
神奈川	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏S.C.	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理・補修用部品】のご相談			
	横浜S.C.	(045)651-0403	231-0028	横浜市中区鶴町1-3-1
	横浜東S.S.	(0468)34-9261	239-0831	横浜市中区久里浜4-1
	川崎S.C.	(044)975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平3-2 (第2石原ビル)
	平塚S.C.	(0463)23-2687	254-0033	平塚市老松町4-9 (木村ビル)
	相模原S.C.	(0427)76-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4
静岡	【出張修理専門】のご相談窓口			
	静岡S.C.	(054)282-4141	422-8006	静岡市由命6-5-28
	沼津S.S.	(0559)22-1557	410-0041	沼津市崎井町6-5
	浜松S.S.	(053)421-3441	435-0041	浜松市北島町785
愛知	【出張修理専門】のご相談窓口			
	名古屋S.C.	(0668)25-3235	481-0041	西春日井郡豊春町 丸之坪豊田121-1
	三河S.S.	(0564)26-1005	444-2133	岡崎市井ノ口町河原西31
	豊橋S.S.	(0532)64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-19-1
岐阜	岐阜S.S.	(058)274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
三重	三重S.S.	(0593)52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2
	津S.S.	(0592)29-7780	514-0815	津市大寺藤方485-18
富山	富山S.C.	(0764)25-2397	939-8211	富山市二口町四丁目1-3
石川	金沢S.C.	(076)269-4821	921-8062	金沢市新保本町1丁目65-17
福井	福井S.S.	(0776)53-6916	910-0843	福井市西郷3-211
滋賀	【サービス関連すべて】のご相談窓口			
	滋賀S.S.	(0775)82-5812	524-0033	守山市浮気町268
	【出張修理専門】のご相談窓口			
大阪	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川12-4-28
京都	京都S.C.	(075)313-3189	600-8861	京都市下京区七条御所ノ内北町91

都道府県	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地	
京都	【サービス関連すべて】のご相談窓口				
	福知山S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚狭町145-2	
	【出張修理専門】のご相談窓口				
	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川12-4-28	
奈良	【お預かり修理・補修用部品】のご相談				
	奈良S.C.	(0744)4-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2	
	【出張修理専門】のご相談窓口				
大阪	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川12-4-28	
【お預かり修理・補修用部品】のご相談					
大阪	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川12-4-28	
	大阪南S.C.	(06)6768-5489	543-0028	大阪市天王寺区小幡町10-16	
	堺S.C.	(0722)54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅田3丁目21-2 伊勢ハイツ	
【業務用機器専門】のご相談窓口					
	業務機器C	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川12-4-28	
和歌山	【サービス関連すべて】のご相談窓口				
	和歌山S.S.	(0734)72-6799	640-8323	和歌山市太田430-8	
	田辺S.S.	(0739)22-9914	646-0023	田辺市文里1-19-18	
兵庫	【出張修理専門】のご相談窓口				
	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川12-4-28	
【お預かり修理・補修用部品】のご相談					
神戸	神戸S.C.	(078)252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16	
	明石S.S.	(078)924-1104	673-0018	明石市西野五北町3-12-9 小西ビル1F	
兵庫	【サービス関連すべて】のご相談窓口				
	姫路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地産町11-1	
岡山	【出張修理専門】のご相談窓口				
	岡山S.C.	(086)243-1566	700-0926	岡山市西古瀬町18-23	
	広島	広島S.C.	(082)243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17
	福山S.C.	(0849)31-6984	721-0973	福山市南蔵工町35-15	
山口	山口S.C.	(0839)73-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花畑町5-28	
	徳山S.S.	(0834)27-1331	745-0042	徳山市野上町2-35	
	下関S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市前野町12-14-23	
岡山	高松S.C.	(0878)66-1200	761-8057	高松市田村町205-1	
	徳島S.C.	(0886)22-7387	770-8052	徳島市沖兵2-37	
	高知S.S.	(0888)82-0546	780-8122	高知市高島町4-143	
愛媛	松山S.C.	(0899)23-0372	791-8015	松山市中央1-4-12	
	宇和島S.S.	(0895)20-1018	798-0087	宇和島市坂下津年407-40	
	新居浜S.S.	(0897)67-1030	792-0881	新居浜市松神子2-2-25	
福岡	福岡S.C.	(092)431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1	
	久留米S.C.	(0942)39-3495	830-0038	久留米市西陣字神南1-1192	
	北九州S.C.	(093)921-3981	802-0055	北九州市小倉北区三本理2-9-3	
佐賀	佐賀S.S.	(0952)26-8785	840-0023	佐賀市本庄町大字袋265-1	
	長崎S.C.	(095)862-5522	852-8021	長崎市城山町9-13	
	佐世保S.S.	(0956)33-5568	857-1166	佐世保市木園町1467-2	
大分	大分S.C.	(097)543-1422	870-0822	大分市大町4-1-2	
熊本	熊本S.C.	(096)353-4536	861-4101	熊本市近見8-1-10	
宮崎	宮崎S.S.	(0985)24-5401	880-0032	宮崎市藤崎町3-59	
	延岡S.S.	(0982)35-7077	882-0857	延岡市藤崎町124-3	
鹿児島	鹿児島S.C.	(099)267-3572	891-0114	鹿児島市小松原2-23-23	
沖縄	沖縄S.C.	(098)898-3631	901-2224	沖縄県豊後市真志舎1-13-16	
鳥取	【出張修理専門】のご相談窓口				
	山陰ビクター販売(株) サービスセンター (松江・米子担当)	(0852)31-8900	680-0823	松江市西川津町1484-3	
	出雲営業所 サービス係	(0853)21-4611	683-0001	出雲市今市町85-4	
	浜田営業所 サービス係	(0855)22-1584	697-0023	浜田市長沢町671-1	
鳥取	鳥取営業所 サービス係	(0857)23-2151	680-0845	鳥取市千代水1丁目22-1	

0999

保証とアフターサービス
故障かな?と思うまえに

仕様

種類	AV-21H90 カラーテレビ		
受信方式	NTSC		
受信チャンネル	VHF 1~12, UHF 13~62, CATV C13~C38		
使用電源	AC100V, 50/60Hz		
消費電力	70W (リモコン待機時 0.6W)		
年間消費電力量	87kW・h/年		
画面寸法 (幅×高さ×対角)	21型 40.6cm X 30.5cm X 50.8cm		
音声出力	1.5W+1.5W		
スピーカー	6cm X 12cm 2個		
アンテナ端子	VHF/UHF 共用, 75Ω, F型コネクター		
ビデオ入力	前面	映像	1V (p-p), 75Ω, 同期負
		音声	500mV (rms), ハイインピーダンス (ステレオ)
ビデオ入力	背面	映像	1V (p-p), 75Ω, 同期負
		音声	500mV (rms), ハイインピーダンス (ステレオ)
ヘッドホン端子	直径 3.5mm ステレオミニジャック		
最大外形寸法 (幅×高さ×奥行)	61.9cm X 45.8cm X 48.7cm		
質量	22 kg		
付属品	表紙をご覧ください。		
別売品	テレビスタンド RK-C21S1、アンテナ混同器 VZ-84		

※このテレビを使用できるのは日本国内のみです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますのでご使用できません。

This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

※仕様および外観は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

※テレビの型 (21型等) は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

※写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。実物とは多少異なりますのでご了承ください。

※年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での年間視聴時間を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。

ご相談や修理は

**ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、
お買い上げの販売店にご相談ください。**

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様相談センター
22~23ページをご覧ください	東京 ☎ (03) 5684-9311 【代表】 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル 大阪 ☎ (06) 6765-4161 【代表】 〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

※電圧、電流などの影響や、使用の機会により構造が変化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような
症状は
ありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が暗く、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。



ご使用を
中
止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店にご相談下さい。

ちょっとした
心づかいで
テレビの安全



Victor JVC
日本ビクター株式会社

テレビ事業部

〒306-0698 茨城県岩井市大字辺田1106番地 電話 (0297) 35-0066

© 1999 VIC OR COMPANY OF JAPAN, LIMITEED

LC 0668-001A-H
1099- N-VP-JM