

■このリモコンをご使用になる前に、下記の手順でケーブルテレビのメーカー設定を行なってください。

- ・お買い上げ時、このリモコンのメーカー設定は次のようになっています。  
テレビ:ビクター(デジタルテレビ)/ケーブルテレビ:松下(デジタルSTB(セットトップボックス))

※ ご使用の機器が松下製でも、機種によってリモコン信号が異なります。  
正しく動作しないときは、メーカー設定をやり直してください。

本機のご使用前のご注意、電池の入れ方およびテレビの操作については「取扱説明書 テレビ編」を参照してください。

## メーカー設定をしましょう

**手順 1**

リモコン裏面の送信モードスイッチを**設定**に合わせる

「ビビビ…」音が鳴り始めます。

**手順 2**

お客様のご使用する**ホームターミナル**または**デジタルSTB(セットトップボックス)**の**メーカー**を右表より探しその**メーカーのボタン**を押す

- ・機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態に戻してください。本機は初期状態のリモコンモードにのみ対応します。

ケーブルテレビのメーカー設定表

メーカー	押すボタン	ボタンを押す回数	
		デジタルSTB(セットトップボックス)	ホームターミナル(アナログ)
富士通	④	—	1~2回
東芝	⑥	—	1~2回
NEC	⑦	1回	2回
パイオニア	⑧	1~2回	3回
日立	⑨	—	1回
松下(パナソニック)	⑪*	1~2回	3~4回
マスプロ	+ (チャンネル)	1~2回	3回
サイエンティフィック・アトランタ(SA)		1回	2回
住友電工	入力切替	—	3~5回
愛知電子		—	6回
Bn・mux		—	5回

リモコンが正しく動作したとき、ボタンを何回押したかをメモしておいてください。  
メーカーのボタン  押した回数  回

**手順 3**

**ケーブル電源ボタン**を押す

設定が確定すると「ピー！」と音がした後、2秒間無音になります。その後「ビビビ…」と再度鳴り始めます。

**手順 4**

リモコン裏面の送信モードスイッチを**ノーマル**に合わせる

「ビビビ…」音が鳴りやみます。

## それでは正しく動作するリモコンを操作してみましょう

機器選択スイッチを「ケーブル」に合わせてケーブル電源の入/切、チャンネル切換え、音声切換えを行なってください。

動作した

動作しない

**設定完了です**

メーカー設定の**手順 1**から設定をやり直してください

やり直す場合は**手順 2**で、メーカーボタンの押す回数を変えてください

※ 同じメーカーのテレビでも機種によってリモコン信号が異なります。  
手順2でボタンの押す回数を1回、2回、…と変えることによって設定されるリモコン信号が変わります。

# ケーブルテレビホームターミナルの操作

■ あらかじめケーブルテレビのメーカー設定を行なってください。

基本的な使いかたは、お手持ちの機器の付属リモコンと同様です。ただし、一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。

また、機能ボタンとの二重押しで操作する場合があります。

詳しくは、右記の「ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表」をご覧ください。

- ・ケーブルテレビホームターミナルの音量調節は本機ではできません。あらかじめケーブルテレビホームターミナル側で調節してください。
- ・ケーブルテレビホームターミナルのメニュー操作、タイマー予約の操作などはできません。

## 放送切換ボタン

- 一部メーカーでは「解約」と同じ動作

## ケーブル電源ボタン



## 機器選択スイッチ

- 「ケーブル」に合わせます

## チャンネル数字ボタン (1~10(0))

## チャンネル+/-ボタン

## 3桁入力ボタン

- 機種により機能が異なります(詳しくは右記「ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表」参照)

## 音声切換ボタン

- 機種により機能が異なります(詳しくは右記「ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表」参照)

## 機能ボタン

デジタルSTB(セットトップボックス)でデジタル放送を見る場合は、「取扱説明書 テレビ編」の『デジタル放送の基本操作』をご覧ください。

## ケーブルテレビホームターミナルの選局

チャンネル数字ボタンを押して、チャンネル番号を入力する

例: 32チャンネルを選局する。



- ・チャンネル+/-ボタンを使っての順送りでも選局できます。

## ●ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表

機能+他のボタン は、

機能ボタンを押しながら、他のボタンを押して操作します。

- ・機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。
- ・この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンが無い場合には、操作できません。

メーカー	富士通	東芝	NEC	パイオニア、富士通、住友電工、Br·mux	日立、住友電工	松下、愛知電子	サイエンティフィック・アトランタ(SA)、マスプロ
本機ボタン名							
音声切換	主/副	音多切換	主/副	音声切換または主副	二重音声	音声切換	音声切換または主副
3桁入力	プログラムチャンネル	お好みまたは呼出	お好みCH	番号入力または呼出	呼出または照会	チャンネル番号入力またはお好みCH	#またはお好み
機能+チャンネル+	—	—	—	映像切換	—	映像切換	映像切換
機能+チャンネル-	ライン	ビデオ/CATV	CATV/VTR	入力切換または映像切換	契約	入力切換またはホームターミナル/ビデオ	—
機能+3桁入力	—	—	お好み設定	—	—	お好み	簡単選局
機能+音声切換	—	—	—	d	—	d	d

※ のモードはお手持ちの機器によっては表に記載のモードに切換ったのち、カーソル操作が必要になります。この場合、本機にはカーソルボタンがないため設定操作を行う事はできません。

# おかしいな?と思ったら

## ●お手持ちのテレビとリモコン信号が合っていない。

メーカー設定表により、ボタンの押す回数を覚えて、メーカー設定をやり直してください。

## ●リモコン信号を送信しないボタンを押している。

機能ボタンのみを押している。または、信号が割り当てられていないボタンです。

## ●電池が消耗している。

新しい電池に交換してください。電池交換後に、メーカー設定が変わってしまった場合には、もう一度、メーカー設定を行なってください。

電池が消耗していると、ボタンを押している間「ピピピピピ…」という音をくり返します。

## ●電池を交換した。電池が正しく入っていない。また、電池の+、-端子の汚れなどによる接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定(ビクターのリモコン信号)になっている。

このような場合は、電池の+、-端子を確認して、もう一度メーカー設定を行なってください。

## ●ローパワーモードになっている。

操作するテレビとの距離が4m以上あるときは、ローパワーモードではリモコン操作はできません。ノーマルモードにしてください。

このリモコンでお手持ちのテレビが動作しないときは、次のようなことが考えられます。

※ 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。

## ●放送切換を正しく指示していない。

「CS」・「BS」・「地上デジタル」・「地上アナログ」または「放送切換」ボタンを押してから、各ボタンを押してください。

## ●ボタンを早くはなし過ぎる。

ボタンを少し長めに押してください。早くはなし過ぎると、一部のメーカーでは、十分な信号が送信されません。音量などを微調整するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。

## ●テレビ側の問題の場合もあります。リモコン信号受光部の汚れ、故障、リモコン信号受光部に日光が当たり、リモコン信号を受け付けにくいなど。

受光部の汚れをふきとる。他のテレビをお持ちでしたら、そちらでもお試してください。

※ リモコン全般のQ&Aをビクターホームページで紹介しています。参考にしてください。

ご相談や修理は  
ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、  
お買い上げの販売店にご相談ください。  
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談  
お客様ご相談センター

フリーダイヤル  
**0120-2828-17**  
携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は  
電話 (045) 450-8950  
FAX (045) 450-2275  
〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

弊社ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2006 Victor Company of Japan, Limited