

重要なお知らせ

動作中にいきなり電源プラグを抜くと、記録されている音楽データが破損することがあります。
必ず電源ボタンを押して電源を切ってから、電源プラグを抜いてください。