

重要なお知らせ

- 動作中にいきなり電源プラグを抜くと、記録されている音楽データが破損することがあります。
必ず電源ボタンを押して電源を切ってから、電源プラグを抜いてください。
- SDカードの挿入 / 取り出しは、本機の電源を切ってから行ってください。電源が入っているときに行うと、本機の故障の原因になります。