

# 本機に対応携帯電話機種一覧



詳しくは取扱説明書の「携帯電話を使って本機でできること」をご覧ください。

2008年5月21日現在

## ▶ NTT ドコモ

機種	Magic Sync	録音
L600i (SIMPURE L)*	○	—
L601i (SIMPURE L1)*	○	—
L602i (SIMPURE L2)*	○	—
N600i (SIMPURE N)	○	—
N601i (SIMPURE N1)	○	—
N700i	○	—
N701i	○	—
N701IECO	○	—
N702iD	○	—
N702iS	○	—
N703iD	○	—
N703i μ	○	—
N704i μ	○	—
N705i	○	○
N705i μ	○	○
N900i	○	—
N900iG	○	—
N900iL	○	—
N900iS	○	—
N901iC	○	—
N901iS	○	—
N902i	○	—
N902iL	○	—
N902iS	○	—
N902iX (HIGH-SPEED)	○	—
N903i	○	—
N904i	○	○
N905i	○	○
N905iBiz	○	—
N905i μ	○	○
N2001	○	—
N2002	○	—
N2051	○	—
N2102V	○	—
N2701	○	—
F700i	○	—
F700iS	○	—
F702iD	○	—
F703i	○	○
F704i	○	○
F705i	○	—
F801i (キッズケータイ)	○	—
F880iES (らくらくホン)	○	—
F881iES (らくらくホンII)	○	—
F882iES (らくらくホンIII)	○	—
F883i (らくらくホンベーシック)	○	—
F883iES (らくらくホンIV)	○	—
F883iESS	○	—
F884i	○	—
F900i	○	—
F900iC	○	—
F900iT	○	—
F901iC	○	—
F901iS	○	—
F902i	○	—
F902iS	○	—
F903i	○	○
F903iX (HIGH-SPEED)	○	—

機種	Magic Sync	録音
F904i	○	—
F905i	○	○
F1100	○	—
F2051	○	—
F2102V	○	—
P700i	○	—
P701iD	○	—
P702i	○	—
P702iD	○	—
P703i	○	—
P703i μ	○	—
P704i	○	○
P704i μ	○	—
P705i	○	○
P705iCL (PROSOLID μ)	○	—
P705i μ	○	○
P851i (prosolid II)	○	—
P900i	○	—
P900iV	○	—
P901i	○	—
P901iS	○	—
P901iTV	○	—
P902i	○	—
P902iS	○	—
P903i	○	—
P903iTV	○	—
P903iX (HIGH-SPEED)	○	—
P904i	○	○
P905i	○	○
P905iTV (VIERA)	○	○
P2002	○	—
P2102V	○	—
SH700i	○	—
SH700iS	○	—
SH702iD	○	—
SH702iS	○	—
SH703i	○	—
SH704i	○	—
SH705i	○	—
SH705i II	○	—
SH851i (DOLCE)	○	—
SH900i	○	—
SH901iC	○	—
SH901iS	○	—
SH902i	○	—
SH902iS	○	—
SH902iSL (DOLCE SL)	○	—
SH903i	○	○
SH903iTV	○	—
SH904i	○	○
SH905i	○	○
SH905iTV (AQUOS)	○	○
D701i	○	—
D701iWM (Music Porter II)	○	—
D702i	○	—
D702iBCL	○	—
D702iF	○	—
D703i	○	—
D704i	○	○
D705i	○	○
D705i μ	○	○
D800iDS	○	—

機種	Magic Sync	録音
D851iWM (MUSIC PORTER X)	○	—
D901i	○	—
D901iS	○	—
D902i	○	—
D902iS	○	—
D903i	○	○
D903iTV	○	○
D904i	○	—
D905i	○	○
S0702i	○	—
S0703i	○	—
S0704i	○	—
S0705i	○	—
S0902i	○	—
S0902iWP+	○	—
S0903i	○	—
S0903iTV	○	—
S0905i	○	○
S0905iCS (Cyber-Shot)	○	○
SA700iS	○	—
SA702i	○	—
SA800i	○	—
M702iG	○	—
M702iS	○	—
M1000	○	—

## ▶ SoftBank

機種	Magic Sync	録音
DM001SH (ディズニー)	○	—
703SH	○	—
703SHf	○	—
705SH	○	—
802SH	○	—
804SH	○	—
810SH	○	—
811SH	○	—
812SH	○	—
812SH (ホークスケータイ)	○	—
812SH s	○	—
812SH sII	○	—
813SH	○	—
814SH	○	—
815SH	○	—
816SH	○	—
820SH	○	○
821SH	○	○
822SH	○	○
823SH	○	○
902SH	○	—
903SH	○	—
904SH	○	—
905SH	○	—
910SH	○	—
911SH	○	—

機種	Magic Sync	録音
912SH	○	—
913SH	○	—
920SH	○	○
920SH YK	○	—
921SH	○	○
922SH	○	—
V801SH	○	—
705T	○	—
803T	○	—
810T	○	—
811T	○	—
812T	○	—
813T	○	—
814T	○	—
815T	○	—
820T	○	—
822T	○	—
902T	○	—
903T	○	—
904T	○	—
910T	○	—
911T	○	—
912T	○	—
920T	○	—
921T	○	—
705SC	○	—
804N	○	—
802SE	○	—

## ▶ au

機種	Magic Sync	録音
E02SA	○	—
W21SA	○	—
W22SA	○	—
W31SA	○	—
W31SA II	○	—
W32SA	○	—
W33SA	○	—
W33SA II	○	—
W41SA	○	—
W42SA	○	—
W43SA	○	—
W51SA	○	—
W52SA	○	—
W53SA	○	—
W54SA	○	—
INFOBAR2 (W55SA)	○	—
W61SA	○	—
W62SA	○	—
W21T	○	—
W31T	○	—
W32T	○	—
W41T	○	—
neon (W42T)	○	—
W43T	○	—
W44T	○	—
W44T II	○	—
W45T	○	—
DRAPE (W46T)	○	—
W47T	○	—
W51T	○	—
W52T	○	—

機種	Magic Sync	録音
W53T	○	—
W54T	○	—
W55T	○	—
W56T	○	—
W61T	○	—
W11K	○	—
W21K	○	—
W31K	○	—
W31K II	○	—
W32K	○	—
W41K	○	—
W42K	○	—
W43K	○	—
W44K	○	—
W44K II (カメラ有り)	○	—
W44K II (カメラ無し)	○	—
W51K	○	—
MEDIA SKIN (W52K)	○	—
W53K	○	—
W61K	○	—
W31S	○	—
W32S	○	—
W41S	○	—
W42S	○	—
W43S	○	—
W44S	○	—
W51S	○	—
W52S	○	—
W53S	○	—
W54S	○	—

機種	Magic Sync	録音
W61S	○	—
W62S	○	—
E03CA	○	—
W21CA	○	—
W21CA II	○	—
W31CA	○	—
W41CA	○	—
W42CA	○	—
W43CA	○	—
W51CA	○	—
W52CA	○	—
W53CA	○	—
W61CA	○	—
W22H	○	—
PENCK (W31H)	○	—
W32H	○	—
W41H	○	—
W42H	○	—
W43H	○	—
W43H II	○	—
W51H	○	—
W52H	○	—
W53H	○	—
W61H	○	—
W41SH	○	—
W51SH	○	—
W52SH	○	—
W61SH	○	—
W51P	○	—
W52P	○	—
W61P	○	—
W61PT	○	—

\* moperaUのみ対応の機種。本機の「携帯設定」を「NTT moperaU」に設定すると使用することができます。取扱説明書の「曲情報を取得する—MagicSync—」をご覧ください。