

# 知っておいてほしいこと

本機をお使いになる前に必ずお読みください

XA-V80-W/-B/-R/-A

XA-V40-W/-B/-R/-A

XA-V20-W/-B/-R/-A



## お知らせ 不具合が発生したらリセットを

本機で発生した問題のほとんどは、本機をリセットすることで解決できます。

### <リセット方法>

のびしたペーパーリップなど先の細いもので本機の裏側のリセットボタンを押します。電源が切れるので、再び電源を入れてください。

保存されているデータは削除されません。