



Victor

NX-PN10

モーションセンサーについて

本機には、モーションセンサー機能が搭載されています。
本体に近づくと自動的に電源が入り、iPodの再生またはFM
放送の受信が始まります。

お買い上げ時は、モーションセンサーがオンに設定されていま
す。

- ・モーションセンサーがオンのときは、本体の表示窓に「*」と表
示されます。(→取扱説明書の12ページをご覧ください。)

モーションセンサーをオフにするには

本体の[MOTION SENSOR]を押します。表示窓に「M.S OFF」
と表示されます。

**誤って本機の電源がオンになるのを防ぐため、次のような場合
はモーションセンサーをオフにしてください。**

- 本機を長期間使用しないとき
- お目覚めタイマーを使用するとき
(→取扱説明書の26ページをご覧ください。)
- 室内で犬・猫などのペットを飼っているとき