

本機に対応携帯電話機種一覽



掲載の機種については動作を確認していますが、すべてを保証するものではありません。
最新の対応状況については、弊社ホームページ <<http://www.victor.co.jp/>>をご覧ください。

2011年2月現在

▶NTT ドコモ

機種	Magic Sync	録音
D905i	○	○
D705iμ	○	○
D705i	○	○
D702iBCL	○	—
F-10A (らくらくホン 6)	○	—
F-09A	○	—
F-08B	○	○
F-08A	○	—
F-07B	○	○
F-07A (らくらくホンベーシック II)	○	—
F-06B	○	○
F-04B	○	○
F-04A	○	○
F-03C	○	○
F-03B	○	○
F-02C	○	○
F-02B	○	○
F-02A	○	○
F-01C	○	○
F-01B	○	○
F-01A	○	—
F906i	○	○
F905i	○	○
F884iES (らくらくホン V)	○	—
F884i	○	—
F883iESS (らくらくホン IVS)	○	—
F883iS (らくらくホンベーシック S)	○	—
F801i (キッズケータイ)	○	—
F706i	○	○
F705i	○	—
F1100	○	—
P-10A	○	○
P-09A	○	○
P-08A	○	○
P-07B	○	○
P-07A	○	○
P-06B	○	○
P-06A	○	—
P-05B	○	○
P-05A	○	○
P-04B	○	○
P-04A	○	○
P-03C	○	○
P-03B	○	○
P-03A	○	○
P-02C	○	○
P-02B	○	—
P-02A	○	○

機種	Magic Sync	録音
P-01C	○	○
P-01B	○	—
P-01A	○	○
P906i	○	○
P905iTV	○	○
P905i	○	○
P706ie	○	—
P706iμ	○	○
P705iCL (PROSOLID μ)	○	○
P705iμ	○	○
P705i	○	○
P2002	○	—
L-06A	○	—
L-04B	○	—
L-04A	○	—
L-03B	○	—
L-03A	○	—
L-02B	○	—
L-01C	○	—
L-01B	○	—
L-01A	○	—
L852i (PRADA Phone by LG)	○	—
L706ie	○	—
M1000	○	—
N-09A	○	○
N-08A	○	○
N-07B	○	○
N-07A	○	○
N-06B	○	○
N-06A	○	○
N-05B	○	○
N-05A	○	○
N-04A	○	○
N-03B	○	○
N-03A	○	—
N-02C	○	○
N-02B	○	○
N-02A	○	○
N-01C	○	○
N-01B	○	○
N-01A	○	○
N906iL	○	—
N906iμ	○	—
N906i	○	○
N905iBiz	○	—
N905iμ	○	○
N905i	○	○
N902iL	○	—
N900iS	○	—
N900iL	○	—
N706iII	○	—
N706ie	○	—

機種	Magic Sync	録音
N706i	○	○
N705iμ	○	○
N705i	○	○
N2701	○	—
N2002	○	—
N2001	○	—
SH-09B	○	○
SH-08A	○	—
SH-07A	○	—
SH-06B	○	○
SH-06A	○	—
SH-05B	○	○
SH-05A	○	○
SH-04B	○	○
SH-03B	○	○
SH-03A	○	○
SH-02C	○	○
SH-02B	○	○
SH-02A	○	○
SH-01C	○	○
SH-01B	○	○
SH-01A	○	○
SH906iTV	○	○
SH906i	○	○
SH905iTV	○	○
SH905i	○	○
SH706iw	○	—
SH706ie	○	—
SH706i	○	○
SH705i II	○	—
SH705i	○	—
SO906i	○	○
SO905iCS (Cyber-shot)	○	○
SO905i	○	○
SO706i	○	○
SO705i	○	○

機種	Magic Sync	録音
W65T	○	—
W65K	○	—
W64T	○	—
W64SH	○	—
W64SA	○	—
W64S	○	—
W64K	○	—
W63T	○	—
W63SH (URBANO)	○	—
W63H	○	—
W63SA	○	—
W63S	○	—
W63K	○	—
W63K (カメラなし)	○	—
W63CA	○	—
W62T	○	—
W62SH	○	—
W62SA	○	—
W62S	○	—
W62PT	○	—
W62P	○	—
W62K	○	—
W62H	○	—
W62CA	○	—
W61T	○	—
W61SH	○	—
W61SA	○	—
W61S	○	—
W61PT	○	—
W61P	○	—
W61K	○	—
W61H	○	—
W61CA	○	—
W56T	○	—
W55T	○	—
W55SA (INFOBAR 2)	○	—
W54SA	○	—
W54S	○	—
W53S	○	—
W53K	○	—
W53H	○	—
W53CA	○	—
W31K II	○	—
W22H	○	—
T004 (REGZA Phone)	○	—
T003	○	—
T002	○	—
Sportio	○	—
water beat	○	—
S004 (BRAVIA Phone)	○	—
S003(Cyber-shot ケータイ)	○	—
S002	○	—
S001	○	—
SA002	○	—

機種	Magic Sync	録音
SA001	○	—
SH008 (AQUOS SHOT)	○	—
SH007 (SOLAR PHONE)	○	—
SH006	○	—
SH005	○	—
SH004	○	—
SH003	○	—
SH002 (SOLAR PHONE)	○	—
P001	○	—
NS-02	○	—
misora	○	—
K005(単ケータイ)	○	—
K004	○	—
K003	○	—
K002	○	—
G'zOne CA002	○	—
G9	○	—
E08T	○	—

機種	Magic Sync	録音
E06SH	○	—
E05SH	○	—
E03CA	○	—
E02SA	○	—
biblio	○	—
beskey	○	—
Mobile Hi-Vision CAM Wooo	○	—
PLY	○	—
CA005 (EXILIMケータイ)	○	—
CA004 (EXILIMケータイ)	○	—
CA003 (EXILIMケータイ)	○	—
U1 (BRAVIA Phone)	○	—
PRISMOID	○	—
lotta	○	—
URBANO	○	—
BARONE	○	—

▶ SoftBank

機種	Magic Sync	録音
002SH	○	—
945SH	○	—
944SH	○	—
943SH	○	○
942SH	○	—
941P	○	—
941SH	○	○
940N	○	—
940P	○	—
940SH	○	○
936SH	○	—
935SH (THE PREMIUM)	○	○
934SH(mirumo)	○	○
933SH (AQUOS SHOT)	○	○
932SH	○	○
931N	○	—
931P	○	—
931SH	○	○
930N	○	—
930CA	○	—
930SC(OMNIA)	○	—
930SH	○	○
923SH	○	○
922SH	○	○
921SH	○	○
921T	○	—
920SHYK	○	—
920SH	○	○
920T	○	—
912T	○	—
842SH	○	—
841SH	○	—

機種	Magic Sync	録音
840SH	○	—
832P	○	—
832SH	○	—
832SHs	○	—
831N	○	—
831SHs(GENT)	○	—
831T (fanfun. petit)	○	—
830CA	○	—
830SC	○	—
830SHs	○	—
830T(fanfun. 2)	○	—
830SH	○	—
830N	○	—
825SH	○	○
824SH	○	○
824T	○	—
823SH	○	○
823T	○	—
822SH	○	○
822T	○	—
821N	○	—
821SH	○	○
820N	○	—
820SH	○	○
820T	○	—
815T	○	—
740SC	○	—
DM005SH (ディスプレイ)	○	—
DM004SH	○	—
DM003SH	○	—
DM002SH	○	—
DM001SH	○	—