



Victor

UX-FH7-B UX-FH7-W

お知らせ

音楽 CD から USB 機器へ録音するときは

- 音楽 CD から USB 機器へ録音している間は、録音している曲の再生音を聞くことはできません。
- お使いの USB 機器によっては、CD▶USB REC ボタンを押してから録音が始まるまでに、時間がかかることがあります。これは、USB 機器の認識にかかる時間です。USB 機器の認識中、表示窓には「PLEASE WAIT」と表示されます。録音が始まるまでしばらくお待ちください。録音が始まるまでの時間は、お使いの USB 機器によって異なります。