


よくあるお問い合わせ

質 問	答 え	取扱説明書 ページ
どうやって電源を入れるの？	<p>このスイッチを矢印の向きに押し上げ、そのまま2～3秒待ってください。</p>  <p>この画面が表示されたら、スイッチをはなします。</p>	24 ページをご覧ください。
「重ね録音」って何？	たとえばあらかじめ先生の伴奏を録音しておいて、それを鳴らしながら自分の演奏を伴奏といっしょに録音できる機能です。	42 ページをご覧ください。
「パートキャンセル」って何？	ふつうの曲をカラオケのようにできる機能です。	75 ページをご覧ください。
ライン入力で録音すると音がひずむんだけど…	録音感度を変えてみてください。	39 または 113 ページをご覧ください。
録音したファイルをCD-Rに焼くにはどうすればよいですか？	パソコンでの操作になりますので、お使いのパソコンのメーカーにご相談ください。	—

お知らせ

- 本製品には取扱説明書のほかに、基本的な使い方をまとめた「レッスンマスター かんたんガイド」を付属していますので、ぜひお読みください。
- わからない機能や用語がありましたら、取扱説明書 **144** ページの索引で探してみてください。