

<A-K805>

■ iPod/iPhone のメニュー操作について (取扱説明書 P.17)

iPod/iPhone が iOS 7.0.x の場合、本機側で下記のメニュー操作ができません。iPod/iPhone 側でメニュー操作を行なってください。

1 メニューを表示する



2 項目を選ぶ



前のメニューに戻る

- [リターン] を押す。

■ iPod/iPhone の充電について (取扱説明書 P.16)

iPod は以下のときに充電されます。

- 音源にかかわらず本機の電源が入っているとき、USB 端子に接続すると充電されます。
- 本機のチャージモード (取扱説明書 P.18) をオンに設定し電源が切れているとき (スタンバイ状態のとき)、USB 端子に接続すると充電されます。
- iPod/iPhone の充電池またはバッテリーが完全に消耗している場合、充電機能が働かないことがあります。その場合は、一度本機の電源を入れなおしてください。
- iPod/iPhone が充電されない場合、本機の電源を入れて音源を「USB (iPod)」に切り換え、iPod/iPhone を再生できる状態になってから電源を切ってください。
- 以下の iPod/iPhone は、本機の電源が切れているとき (スタンバイ状態のとき) に接続しても充電できません。
iPod nano (第2世代)、iPod touch (第1世代 / 第2世代 / 第3世代 / 第4世代)、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4

<A-K905NT>

■ iPod/iPhone のメニュー操作について (取扱説明書 P.16)

iPod/iPhone が iOS 7.0.x の場合、本機側で下記のメニュー操作ができません。iPod/iPhone 側でメニュー操作を行なってください。

1 メニューを表示する



2 項目を選ぶ



前のメニューに戻る

- [リターン] を押す。

■ iPod/iPhone の充電について (取扱説明書 P.14)

iPod は以下のときに充電されます。

- 音源にかかわらず本機の電源が入っているとき、本機前面の USB 端子に接続すると充電されます。
- 本機のチャージモード (取扱説明書 P.22) をオンに設定し電源が切れているとき (スタンバイ状態のとき)、本機前面の USB 端子に接続すると充電されます。
- iPod/iPhone の充電池またはバッテリーが完全に消耗している場合、充電機能が働かないことがあります。その場合は、一度本機の電源を入れなおしてください。
- iPod/iPhone が充電されない場合、本機の電源を入れて音源を「USB1 (iPod)」(本機前面の USB 端子用) に切り換え、iPod/iPhone を再生できる状態になってから電源を切ってください。
- 以下の iPod/iPhone は、本機の電源が切れているとき (スタンバイ状態のとき) に接続しても充電できません。
iPod nano (第2世代)、iPod touch (第1世代 / 第2世代 / 第3世代 / 第4世代)、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4
- 「Net Standby」(取扱説明書 P.37) を「Enable」にした場合、本機の電源が切れているとき (スタンバイ状態のとき) に本機前面の USB 端子に接続すると、「Charging」は表示されません。接続機器 (iPod/iPhone など) の充電表示をご確認ください。

■ Extended Mode (エクステンドモード) 操作時のアイコンについて (取扱説明書 P.17)

- iPod/iPhone 側で「リピート」や「ランダム」の操作を行なった場合、本機の表示部には iPod/iPhone 側の再生モードの表示アイコンが反映されません。(リピートやランダムの状況は iPod/iPhone 側の表示をご確認ください。)
- 本機の表示部にアイコンを表示させるには、本機リモコンの [リピート] や [ランダム] ボタンを押して再生モードを選んでください。