

## ご使用のまえにお読みください ～ハードディスクムービーの取り扱いについて～

取扱説明書とあわせてお読みいただき、本機をご活用ください。

### ■大切な記録データはバックアップしてください。

大切な記録データを保護するために、記録したファイルはパソコンへコピーしてください。また、パソコンから DVD などにコピーして保存することをお勧めします。(パソコンへの接続は；P.66)

### ■大切な記録のまえには、ためし撮りをしてください。

撮ったところを再生してみて、画面と音が記録されていることをご確認ください。(撮影、再生のしかたは；P.34～P.41)

### ■使用できるメディアをご確認ください。

次の記録用メディアで動作確認をしています。その他のメディアでは動作保証していませんので、市販のメディアをお使いになるときは、十分にご注意ください。

- 小型ハードディスク : 日立製マイクロドライブ、ビクターの別売マイクロドライブ (CU-MD04J)
  - コンパクトフラッシュカード : レキサー製 (LEXAR)、サンディスク製 (SanDisk)、ハギワラシスコム製 (HAGIWARA SYS-COM)
  - SDメモリーカード : 松下製 (Panasonic)、東芝製 (TOSHIBA)、サンディスク製 (SanDisk)、PQI 製
- ・ その他のメディアをお使いになると、正しく記録できなかつたり、すでに記録済みのデータが消去されることがあります。
  - ・ 1GB以下のマイクロドライブには対応していません。
  - ・ マルチメディアカードには対応していません。
  - ・ 動画を撮影するときは、小型ハードディスク、高速タイプのコンパクトフラッシュカード(40倍速以上)、SDメモリーカード(10MB/s以上)をお使いください。
  - ・ PQI製のSDメモリーカードは、静止画の撮影のみ動作確認をしています。

裏面もお読みください。

## ■メディアをフォーマットしてからお使いください。

本機をお使いになるまえに、付属の小型ハードディスクをメニューのフォーマット機能でフォーマットしてください。また、新しく買ったCFカード(小型ハードディスク、コンパクトフラッシュカード)やSDメモリーカードも本機でフォーマットしてからお使いください。メディアへアクセスする速度などが安定します。(フォーマットのしかたは；P.26)

## ■撮影するときはカメラの持ち方にご注意ください。

レンズ、ステレオマイク、カメラセンサー、フラッシュ付近を指などでふさがないでください。(各部の位置は；P.11)

## ■正常に動作しないときは、カメラをリセットしてください。

このカメラはマイコンを使用しています。周囲の雑音、妨害ノイズ、その他の理由により正常に動作しないことがあります。正常に動作しないときは、カメラをリセットする必要があります。(リセットのしかたは；P.90)

## ■修理を依頼されるときは、カメラと小型ハードディスクを一緒にお持ち込みください。

どちらかが無いと不具合の原因が診断できないために、正しく修理できません。(修理のご依頼については；P.102)

このシートをお読みになったあとは、取扱説明書と一緒に保管し、必要なときにお読みください。