

MONITEUR LCD MULTI-FORMAT DT-V24G2 DT-V21G2 DT-V17G2 DT-V17G25

MANUEL D'INSTRUCTIONS



L'illustration correspond à un moniteur DT-V21G2.

Veuillez lire les informations suivantes avant de commencer : Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Avant de faire fonctionner cette unité, veuillez lire les instructions attentivement afin de garantir la meilleure performance possible.



Assurez-vous de lire attentivement les "Précautions de sécurité", puis d'utiliser l'appareil correctement.

Avertissement: C'est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, cet appareil peut causer des interférences radio et dans ce cas l'utilisateur peut être requis de prendre les mesures correctives nécessaires.

- N'utiliser que la source d'alimentation spécifiée sur l'appareil.
- Alimentation secteur : 120 V / 220 V 240 V, 50 Hz/60 Hz
- Alimentation CC : 12 V 17 V (DT-V21G2/DT-V17G2 uniquement)

AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures causées par une chute accidentelle

Fixez le moniteur sur un mur en utilisant des cordes.

Fixation du moniteur

Attachez le crochet (non fourni) aux trous de montage VESA sur le panneau arrière (utilisez les deux trous de la partie supérieure) en utilisant des vis M4 x 10 mm (non fournies). Attachez les crochets du panneau arrière du moniteur sur un mur ou un pilier en utilisant une corde durable.

Trous de montage VESA



Crochet et vis (M4 x 10 mm) Crochet (non fourni) (non fournis)

L'illustration du moniteur est du DT-V21G2.

Supplément EMC

Ce matériel est en conformité avec les provisions et exigences de protection des directives européennes correspondantes. Ce matériel est conçu pour des applications vidéo professionnelles et peut être utilisé dans les milieux suivants:

• Milieux contrôlés EMC (par exemple studio d'enregistrement ou conçu pour la diffusion), et en extérieur (loin des lignes de chemins de fer, des émetteurs, des lignes aériennes haute tension, etc.)

Pour maintenir la meilleure performance et pour assurer la compatibilité électromagnétique, nous recommandons l'utilisation de câbles n'excédant pas les longueurs suivantes:

Câble	Longueur
Cordon d'alimentation (câble fourni (H05VV-F 3 x 0,75 mm ²))	2,0 m
Câble de signal vidéo (câble coaxial)	
Câble de signal audio (câble blindé)	1,5 m
Câble HDMI (câble blindé)	
Câble RS-232C (câble blindé) (Un câble rectiligne avec un connecteur D-Sub 9 broches)	2,0 m
Câble RS-485 (câble à paire torsadée) (Un câble réseau rectiligne)	2,0 m
Câble REMOTE (câble à paire torsadée) (Un câble réseau rectiligne)	2,0 m

PRÉCAUTION

Dans le cas où il y a des ondes électromagnétiques puissantes ou du magnétisme près du câble audio ou du câble de signal, le son ou l'image contiendra du bruit. Dans ce cas, veuillez éloigner le câble des sources de la perturbation.

Fiche produit

Fournisseur	JVCKENWOOD Corporation			
Nom du modèle	DT-V24G2	DT-V21G2	DT-V17G2	DT-V17G25
Classes d'efficacité énergétique	С	С	D	D
Diagonale d'écran visible	24 inch/61 cm	21,5 inch/55 cm	16,5 inch/42 cm	16,5 inch/42 cm
Consommation électrique en mode marche	38,9 W	38,8 W	29,0 W	29,7 W
Consommation d'énergie annuelle*1	57 kWh	57 kWh	43 kWh	44 kWh
Consommation électrique en mode veille	0,29 W	0,29 W	0,30 W	0,30 W
Résolution	1920 x 1200 pixels	1920 x 1080 pixels	1920 x 1080 pixels	1920 x 1080 pixels

*1 Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

Le panneau LCD et le rétroéclairage ont une durée de vie. Les caractéristiques de base du panneau LCD pourraient produire une image consécutive ou une anomalie d'affichage. Il est conseillé de changer les images régulièrement, d'activer la touche d'économie d'énergie, ou d'éteindre le matériel régulièrement pour diminuer la charge sur le panneau LCD. Une utilisation continue de l'écran LCD peut accélérer la détérioration.

Précautions d'utilisation du produit pendant plusieurs heures

Si vous souhaitez utiliser le moniteur pendant de longues heures, nous recommandons de régler « Absence Sync. » de « Paramètres Sync. » sur « Energie Eco. » dans Menu Principal (🖙 page 15). Cela réduira la consommation d'énergie et évitera les traces sur le moniteur. Pour réduire les dommages à l'écran LCD, il est recommandé d'utiliser la fonction d'économiseur d'écran Mode LCD Eco. (🖙 page 16)

Précautions lors de l'utilisation de l'appareil par haute température

N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où la température est trop élevée ; sinon, les pièces de cet appareil ou le panneau à cristaux liquides pourraient être endommagés. Cet appareil est muni d'un capteur de température qui vous avertira si la température devient trop élevée. Si la température dépasse la plage d'utilisation normale, « Température surélevée » est affiché et l'appareil se met automatiquement hors tension si la température augmente encore. Dans ce cas, déplacez l'appareil dans un endroit où la température est plus basse et laissez-le refroidir.

Entretien

Débranchez cet appareil de la prise secteur avant le nettoyage.

Panneau à cristaux liquides

Pour éviter tout changement irréparable de l'apparence de l'écran, tel que des couleurs inégales, une décoloration ou des rayures, faites attention à ce qui suit :

- Ne collez pas ni n'attachez quoi que ce soit avec n'importe quelle colle ou ruban adhésif à l'appareil.
- N'écrivez rien sur l'écran.
- Ne frappez pas l'écran avec un objet dur.
- Évitez la condensation sur l'écran.
- Ne frottez l'écran avec aucun liquide, même de l'eau. De plus, frotter l'écran avec de l'eau additionnée de détergent neutre ou de solvant tel qu'alcool, diluant, benzine peut affecter le traitement anti-réflexion de l'écran.
- Ne frottez pas l'écran trop fort.

Nettoyez les saletés du panneau à cristaux liquides avec un chiffon doux. Si l'écran est très sale, frottez-le avec un chiffon doux humidifié avec une solution détergente neutre diluée dans de l'eau puis bien essoré, puis essuyez avec un chiffon doux et sec.

Coffret

Pour éviter toute détérioration ou dommage du coffret, telle qu'un écaillement de la peinture, faites attention à ce qui suit :

- Ne frottez pas le coffret avec un solvant tel que de l'alcool, un diluant ou de la benzine.
- N'exposez pas le coffret à une substance volatile telle qu'un insecticide.
- Ne laissez pas un objet en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.
- Ne frottez pas le coffret trop fort.

Nettoyez les saletés du coffret avec un chiffon doux. Si le coffret est très sale, frottez-le avec un chiffon doux humidifié avec une solution détergente neutre diluée dans de l'eau puis bien essoré, puis essuyez avec un chiffon doux et sec.

Ouvertures de ventilation

Utilisez un aspirateur pour éliminer la poussière autour des bouches d'aération (toutes les ouvertures). Si vous n'avez pas d'aspirateur, utilisez un chiffon et frottez. Laissez de la poussière s'accumuler près des ouvertures de ventilation peut empêcher une dissipation correcte de la chaleur et endommager l'appareil.

Table des matières

Précautions de sécurité	.2
Précautions de fonctionnement	.3
heures Précautions lors de l'utilisation de l'appareil par haute	3
température Entretien	3 3
Installation	.4
Liste des pièces et des fonctions Panneau arrière Panneau avant	.5 5 6
Affichage des signaux d'entrée	.8
Sélection du canal audio À propos de l'affichage des informations À propos de l'affichage d'état	8 8 8
Configuration des menus	.9
Première installation	9
Procedure de fonctionnement Menu Diagramme de transition	9 10
Menu Principal	11
Menu de paramétrage	15

Commande externe	20 20 21
Dépannage Programme de vérification automatique	23 24
Spécifications Généralités Panneau à cristaux liquides Prises d'entrée/sortie Dimensions Signaux disponibles	25 25 25 26 27

- N'appuyez pas votre bras sur le moniteur ni ne vous appuyez à lui.
- Ne touchez pas le panneau à cristaux liquides lors de l'installation du moniteur.
- Assurez-vous d'installer le moniteur de façon sûre pour éviter qu'il tombe et qu'il soit endommagé ou cause des blessures.

Installation 1

Vous pouvez incliner le moniteur comme illustré ci-dessous.



• Faites attention de ne pas vous pincer les doigts dans les espaces entre le moniteur et le socle.

Installation 2

Vous pouvez installer le moniteur comme illustré ci-dessous.

 Retirez les vis sur les côtés du socle (voir l'illustration), et soulevez ce dernier.



- *1 Environ 148° pour le modèle DT-V24G2.
- 2 Fixez les vis déposées et positionnez le moniteur comme illustré ci-dessous.



 Pour remettre le moniteur dans la position indiquée en « Installation 1 », retirez les vis sur les côtés du socle, alignez les lignes guides, puis refixez les vis.

PRÉCAUTION

- Pour soulever le socle…
 - Couchez le moniteur sur un tissu avec le panneau à cristaux liquides dirigé vers le bas pour éviter que le panneau soit endommagé.
 - Faites attention de ne pas vous pincer les doigts dans les éléments mobiles.
- Veillez à soulever le socle afin que le moniteur soit à la verticale ; sinon le moniteur risque de tomber.
- Placez le moniteur sur un tapis pour éviter de rayer la surface de la table.

Pour détacher le socle

Couchez le moniteur sur un tissu avec le panneau à cristaux liquides dirigé vers le bas pour éviter que le panneau soit endommagé.



Pour installer le socle

Lors de la fixation du socle au moniteur, insérez les guides de la plaque du socle dans les orifices correspondants sur le moniteur afin de positionner le socle correctement. Puis, fixez fermement le socle à l'aide des vis de fixation.



Panneau arrière



- NE branchez PAS le cordon d'alimentation avant que toutes les connexions soient terminées.
- · Reportez-vous aussi au manuel de l'utilisateur de chaque appareil.

1 Prise REMOTE

Prise pour commander le moniteur à partir d'une commande externe (🖙 « Commande externe » à la page 20).

2 Prises VIDEO (BNC)

5

- Prises d'entrée et de sortie pour les signaux composites. Prises COMPO. (Y, PB/B-Y, PR/R-Y) (BNC)
- Prises d'entrée pour le signal en composantes analogiques (différence de couleur).
- 4 Prises AUDIO ASSIGN (IN 1, IN 2) (IN 1 : prise cinch, IN 2 : 03,5 mm) Prises d'entrée pour les signaux audio analogiques.
 - Utilisez cette prise pour la connexion audio analogique SDI. Si un signal se superpose en entrée (signal EMBEDDED AUDIO sur un signal SDI), l'entrée de signaux audio analogiques n'est pas possible.
- 5 Prises AUDIO ASSIGN (MONITOR OUT) (prise cinch)
- Prises de sortie pour le signal audio analogique.
 - Le signal est sorti par cette prise uniquement quand le moniteur est sous tension ou en mode « Energie Eco. » (économie d'énergie) (🖙 « Absence Sync. » à la page 15).
 - Le signal EMBEDDED AUDIO...

 - est décodé en signal analogique, puis sorti. est sorti uniquement quand « SDI 1 » ou « SDI 2 » est choisi, et que les signaux EMBEDDED AUDIO entrent par la prise 3G/HD/SD SDI (IN 1 ou IN 2)
 - Les signaux audio sont sortis uniquement par la prise HDMI quand les signaux ne sont pas protégés par HDCP.
 - Même quand les signaux sont protégés par HDCP, le son est sorti par les enceintes.

⁶ Prises 3G/HD/SD SDI (IN 1, IN 2) (BNC)

- Prises d'entrée pour les signaux 3G/HD/SD SDI.
- Les prises acceptent aussi les signaux EMBEDDED AUDIO comprenant jusqu'à 16 canaux audio avec une fréquence
- d'échantillonnage de 48 kHz. Utilisez les prises SDI IN 1 et SDI IN 2 lorsque vous sélectionnez DUAL LINK SDI pour l'entrée.
- Insérez Link A dans IN 1 et Link B dans IN 2.

7 Prise 3G/HD/SD SDI (OUT 1, OUT 2 : SWITCHED OUT) (BNC)

- Prise de sortie pour les signaux 3G/HD/SD SDI.
 Pour la sortie SDI OUT 1, le signal SDI IN1 est émis.
 Pour la sortie SDI OUT 2, réglez le signal de sortie dans SDI2 OUT SEL du Menu Principal (Par « Paramètres Signal » à la page 12).
 Quand une entrée autre que SDI 1 et SDI 2 est choisie, le signal SDI de l'artée choisie an dervice critte price.
- de l'entrée choisie en dernier est émis par cette prise.
- Les signaux sont émis par cette prise uniquement quand le moniteur est sous tension ou en mode « Énergie Eco. » (économie d'énergie) (🖙 page 15).
- 8 Prises HDMI
 - Prise d'entrée pour le signal HDMI compatible HDCP.

9 Orifices de vis pour fixation d'une batterie extérieure (DT-V21G2/DT-V17G2 uniquement)

Fixez la batterie extérieure pour l'alimentation CC en utilisant ces 2 trous. Choisissez le trou approprié parmi les trous 1, 2 ou 3 en fonction du type de batterie extérieure. (En fonction du type de pile.) Utilisez la batterie extérieure Anton Bauer Dionic 90 (support de Attention : N'utilisez pas une batterie extérieure avec une alimentation de 24 V CC.

Utilisez uniquement la batterie spécifiée ci-dessus. Si une batterie lourde est utilisée, elle peut tomber selon la façon dont le moniteur est utilisé

- 10 Commutateur CC (DT-V21G2/DT-V17G2 uniquement)
 - Met l'alimentation CC en ou hors service. Vous devez appuyer sur la touche Ů / I (☞ 20 à la page 7) sur
 - le panneau avant pour mettre le moniteur sous tension après avoir mis en service le commutateur CC. • Le moniteur consomme la batterie même quand il est en
 - veille. Pour économiser la batterie, mettez hors service le commutateur CC.
- 11 Prise DC IN (DT-V21G2/DT-V17G2 uniquement) (DC12 V) Connecteur d'entrée d'alimentation CC 12 V -3: NC 1: -- • (GND) (maximum 17 V CC). 2: NC

Lors de l'utilisation de l'alimentation CC 12 V (CC 17 V maximum), vérifiez le signal de la prise DC IN, et utilisez la polarité correcte. Si la polarité est inversée, cela peut causer un incendie ou des blessures personnelles.

- Lors de l'utilisation de l'alimentation secteur et CC en même temps, l'alimentation secteur est utilisée de préférence. Si l'alimentation secteur est coupée (par exemple, quand l'appareil est mis hors tension au niveau de l'interrupteur d'alimentation POWER), l'alimentation CC prend automatiquement le relais
- Utiliser une alimentation CC munie d'une fonction LPS (Limited Power Sources).

12 Prise AC IN

- Connecteur d'entrée d'alimentation secteur. Branchez le cordon d'alimentation secteur fourni sur une prise de courant.
- Fixez le support de cordon d'alimentation fourni pour éviter un débranchement accidentel du cordon d'alimentation secteur. (🖙 page 24)

Attention : Ne branchez pas le cordon d'alimentation avant que toutes les autres connexions soient terminées.

13 Interrupteur d'alimentation (POWER)

Met l'alimentation secteur en ou hors service.
 Vous devez appuyer sur la touche O / I (☞ 20) à la page 7) pour utiliser le moniteur après avoir mis en service l'interrupteur d'alimentation.

Panneau avant

Témoin de signalisation (Tally)

- Ce témoin est commandé par la fonction de signalisation de la prise MAKE/TRIGGER.
 - Vous pouvez choisir la couleur du témoin de signalisation « Vert » ou « Rouge ».
 - Vous pouvez aussi sélectionner si tout le témoin s'allume en une fois, ou s'il s'allume une moitié à la fois. (ﷺ « Paramétrage Tally » dans « Autres Réglages » à la page 15 et « Commande externe » à la page 20)



L'illustration correspond à un moniteur DT-V21G2.



- « Pas d'effet » est affiché quand vous appuyez sur une touche qui n'est pas disponible pour l'entrée ou le format actuel (le témoin s'allume même quand la fonction n'est pas en cours de fonctionnement).
- Vous ne pouvez pas utiliser les touches pour les options commandées par le système MAKE (« Télécommande active » s'affiche et le témoin ne s'allume pas).

1 Haut-parleurs (stéréo)

Les haut-parleurs émettent le même signal audio que celui émis par les prises AUDIO ASSIGN (MONITOR OUT). (© 5 Prises « AUDIO ASSIGN (MONITOR OUT) (prise cinch) » à la page 5)

2 Bouton de réglage VOLUME

Pour ajuster le volume.

3 Bouton d'ajustement d'image

- PHASE: Ajuste la teinte de l'image
- CHROMA : Ajuste la densité de couleur de l'image
- BRIGHT: Ajuste la luminosité de l'image
- CONTRAST: Ajuste le contraste de l'image
- PHASE et CHROMA ne peuvent pas être ajustés pour certains formats de signal.
- Quand « Phase Composantes » est réglé sur « Désactiver » et qu'un signal NTSC est entré, PHASE peut être ajusté (^{E®} page 15).

4 Touche MUTING

Coupe le son (sourdine).

- Pour annuler la fonction, appuyez de nouveau sur la touche ou utilisez le bouton de réglage VOLUME.
- La fonction de coupure de son est aussi annulée lorsque « Balance » de « Paramètres Audio » est modifié dans le Menu Principal (ﷺ page 13).
- La fonction de coupure de son ne peut pas être activée quand l'écran de menu est affiché.
- 5 Touche FUNCTION

Affectez les fonctions aux touches F1 et F2 quand le menu n'est pas affiché. (🖙 page 16)

6 Touche de paramétrage EMBEDDED AUDIO

Sélectionne un canal audio quand des signaux EMBEDDED AUDIO sont contenus dans l'entrée SDI. (Instruction du canal audio » à la page 8)

7 Touches $\triangleleft / \triangleright / \triangle / \heartsuit$

Quand un écran de menu est affiché, elles permettent de sélectionner ou d'ajuster les éléments du menu. (ﷺ « Procédure de fonctionnement » à la page 9)

● Un appui sur la touche
I tout en maintenant la touche
enfoncée affiche le Menu de paramétrage (I® « Configuration des menus » à la page 9).

8 Touche MENU

Met en/hors service l'affichage du Menu Principal (🖙 « Configuration des menus » à la page 9).

9 Touche/témoin COLOR OFF

Affiche uniquement le signal de luminance. • Cette option ne fonctionne pas pour les signaux RVB.

10 Touche/témoin SCOPE

Affiche/masque l'indication du moniteur de forme d'onde et de l'oscilloscope vectoriel (ﷺ « Réglage scope » à la page 14). Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la fenêtre

- change de la façon suivante.
 - → Pas d'affichage → Moniteur de forme d'onde -Histogramme → Oscilloscope vectoriel →

11 Touche/témoin AREA MARKER

Affiche/masque la Zone de Marqueur.

- Sélectionnez le style de la Zone de Marqueur dans « Marqueurs » du Menu Principal (© page 12).
- Cette option ne fonctionne qu'avec un affichage 16:9.
- Elle ne fonctionne pas lorsque « Zone de Marqueur » ou « Zone de Marqueur Droit » est désactivé (« Arrêt ») dans « Marqueurs. »

12 Touche/témoin SAFETY MARKER

Affiche/masque le Marqueur de sureté.

- Réglez la Zone du Marqueur de sécurité dans « Marqueurs » du Menu Principal (ISS page 12).
- Cette option ne fonctionne pas lorsque l'affichage est au format 1:1 et lorsque « Taille Standard 4:3 » dans le menu est réglé sur « H. plein écran ».
- Elle ne fonctionne pas lorsque « Marqueur de sureté » ou « Marqueur de Sécurité Droit » est désactivé (« Arrêt ») dans
 - « Marqueur ».

13 Touche/témoin 1:1

Affiche l'image à la résolution originale du signal d'entrée.

 Le format de l'image peut changer en fonction du signal d'entrée

14 Touche/témoin SCREENS CHECK

Affiche uniquement l'élément choisi (R, V ou B) du signal vidéo. • Cette option ne fonctionne pas pour les signaux RVB.

 Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'image change de la façon suivante.

RVB (Écran norma	al)	 Écran rouge		
Écran bleu	-	 Écran vert	-	

15 Touche/témoin T.C. (Code Temporel)

Active/désactive l'affichage des données temporelles (code temporel) contenues dans le signal SDI (reg « À propos de l'affichage des informations » à la page 8).

 Sélectionnez le type de code temporel dans « Information » du Menu de paramétrage (Es page 17).

16 Touches/témoins F1/F2

Vous pouvez utiliser les fonctions affectées à cette touche.

17 Touches/témoins INPUT SELECT

```
Choisit une entrée
```

Entrée de la prise 3G/HD/SD SDI (IN 1)
Entrée de la prise 3G/HD/SD SDI (IN 2)
Entrée des prises 3G/HD/SD SDI (IN 1, IN 2)
Entrée de la prise HDMI
Entrée des prises COMPO.
Entrée de la prise VIDEO
ée choisie s'allume.
tion POWER
Le moniteur est complètement hors

Ltenne.	Le moniteur est completement nois
	tension (l'interrupteur d'alimentation
	(POWER) sur le panneau arrière est en
	position hors tension) ou en mode basse
	puissance (🖙 page 19)
Allumé vert :	Le moniteur est sous tension
Allumé orange :	Le moniteur est hors tension (en veille)

Allumé orange : Le moniteur est hors tension (en veille) Clignotant orange : Le moniteur est en mode Energie Eco.

(économie d'énergie) (☞ « Absence Sync. » à la page 15)

19 Témoin DC (DT-V21G2/DT-V17G2 uniquement)

Quand l'alimentation CC devient faible à cause de la consommation de la batterie, le témoin passe du vert à l'orange. Lorsque la tension devient inférieure à un certain niveau, le moniteur se met automatiquement hors tension et le témoin devient rouge.

- Assurez-vous de couper l'interrupteur d'alimentation (POWER) (reg 13 à la page 5) l'commutateur CC (reg 10 à la page 5) sur le panneau arrière avant de remplacer la batterie.
- La durée pendant laquelle le témoin est allumé en orange dépend du type de batterie ou de la condition de la batterie. Il est recommandé de remplacer la batterie quand le témoin devient orange.

20 Touche ①/ I

Met le moniteur sous et hors tension (en veille).

● Pour mettre le moniteur totalement hors tension, mettez l'interrupteur d'alimentation (POWER) (☞ 13 à la page 5) et l'commutateur CC (☞ 10 à la page 5) en position Arrêt.

Sélection du canal audio

Sélectionnez la sortie du canal audio entre l'enceinte et les prises AUDIO ASSIGN (MONITOR OUT) (OUT1(L)/OUT2(R)) quand un signal EMBEDDED AUDIO est entré pendant une entrée SDI. Écran Audio Embedded

- Mémorisez le réglage pour chaque entrée SD 1 et SD 2.
- 1 Quand le menu n'est pas affiché, utilisez la touche D L'écran « Audio Embedded » apparaît.
 - L'écran « Audio Embedded » disparaît automatiquement si aucune opération n'est réalisée pendant environ 30 secondes.
- Utilisez les touches $\Delta \nabla$ pour sélectionner le canal audio
- Utilisez les touches <a>> pour sélectionner les canaux gauche et droit (canal G/canal G/canal G+D)
- Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le canal audio change ainsi que le réglage « Réglage Audio Embarqué ». (🖙 page 13)
- 4 Appuyer sur la touche MENU

L'écran « Audio Embedded » disparaît.

À propos de l'affichage des informations

Le moniteur affiche les informations ci-dessous.

• Faites le réglage pour afficher/cacher les informations à l'aide du MENU à l'exception de 5, commandée par la touche T.C. (🖙 15) à la page 7).

1 Vumètre

- Vous pouvez vérifier les conditions des signaux EMBEDDED AUDIO quand « Affichage vumètres » est réglé sur « Horizontal1 », « Horizontal2 » ou « Vertical ». (🖙 « Paramètres Audio » à la page 13)
- N'est pas affiché quand « Affichage du Niveau Audio » est réglé sur « Arrêt » ou « Lissajous ».
- 2 Format du signal
 - Est affiché quand « Affich. Données » est réglé sur « Marche ». (🖙 « Information » à la page 17)
 - Pour le contenu affiché, reportez-vous à « Signaux disponibles » à la page 27 et à « À propos du format de signal » ci-dessous.

3 Nom de source affecté dans « Paramètres Caractères » (🖙 « Information » à la page 17)

- Est affiché quand « Source ID » est réglé sur « Marche » ou « Auto ». (🖙 « Information » à la page 17)
- Affiché en grande lettres quand « Affich. Données » est réglé sur « Arrêt » ou « Auto ».

4 Indication d'erreur CRC

- Est affiché quand « Erreur CRC » est réglé sur « Marche ». (🖙 « Information » à la page 17)
- Un carré rouge apparaît quand une erreur se produit.

5 Code temporel

- Appuyez sur la touche T.C. (🖙 15 à la page 7).
- Quand le signal d'entrée ne comprend pas de code temporel, «TC -:- -: -: -: » est affiché (ISS « Information » à la page 17).

A propos de l'affichage d'état

Si vous appuyez sur la touche INPUT SELECT (🐨 17 à la page 7) actuellement allumée, l'état du signal d'entrée et le réglage de MUTING sont affichés pendant environ 3 secondes.

- Faites le réglage pour afficher/cacher l'état dans « Affich. Données » de « Information ». (
 r page 17)
- Quand « Affich. Données » est réglé sur « Auto » ou « Marche », les informations ci-dessous sont aussi affichées dans les cas suivants :
 - Quand vous changez l'entrée
 - Quand la condition du signal de l'entrée actuelle change
 - Ouand vous mettez le moniteur sous tension
- Quand « Affich. Données » est réglé sur « Marche », le format de signal et « Mode Image » restent affichés pendant 3 secondes après l'affichage de l'état. Si « Mode Image » est réglé sur « Arrêt », il ne s'affiche pas.

1 Format du signal

Pour le contenu affiché, reportez-vous à « Signaux disponibles » à la page 27 et à « À propos du format de signal » ci-dessous.

À propos du format de signal



2 Format de signal de l'entrée HDMI et VIDEO/COMPO.

Indication de l'état des informations de signal DUAL LINK/3G SDI

● « DUAL LINK » s'affiche lorsque « Dual Link » du Menu Principal 📧 page 12) est réglé sur « Marche » dans l'entrée SDI, et les informations de signal 3G SDI s'affichent lorsque « Dual Link » du Menu Principal est réglé sur « Arrêt ».

	Indication de l'état des informations de signal 3G SDI				
Les inform	Les informations de signal suivantes peuvent s'afficher lors de l'entrée d'un signal 3G SDI.				
3G A-1 : 3G A-2 : 3G A-3 : 3G A-4 :	Structure 1 de mappage de niveau A Structure 2 de mappage de niveau A Structure 3 de mappage de niveau A Structure 4 de mappage de niveau A	3G B-DS1 : Flux de données 1 de niveau B 3G B-DS2 : Flux de données 2 de niveau B 3G B-DUAL : DUAL LINK de niveau B			
nformations détaillées de l'entrée de signal 3G SDI/HD-SDI DUAL LINK					

• Affiche la structure d'échantillonnage ou la résolution en pixels du format de signal. Affiché lors de l'entrée du signal 3G SDI/HD-SDI DUAL LINK.

4 Paramétrage de « MUTING »

Apparaît uniquement en mode de sourdine (1887 4) à la page 6).

5 Affichage du Mode Image

• « Mode-1 », « Mode-2 » ou « Mode-3 » s'affiche (🖙 à la page 11).



4

5

1	2 3	4	5	1
	CAMERA-1 1080/601	CRC:	C 12:34:56:01	

3

1080 / 59.94p ······

3G A-2

4:4:4 RGB 10bit

Suppression active •••

Mode-1 ·····

Première installation

Quand vous mettez l'appareil sous tension et que « Première installation » s'affiche sur le moniteur. Démarrez le réglage en vous référant à la configuration du menu.

Pour régler ces éléments, consultez les pages ci-dessous. 🖙 « Langage » à la page 17

- « Langage »
- 🖙 « Paramètres Sync. » à la page 15 « Absence Sync. »
- « Pas d'opération » 🖙 « Pas d'opération » à la page 15

Procédure de réglage

- **1** Appuyez sur $\Delta \nabla$ pour déplacer le curseur sur l'élément à régler
- **2** Appuyez sur $\triangleleft \triangleright$ pour choisir les valeurs de réglage
- Chaque fois que vous appuyez sur une de ces touches, la valeur de réglage change.
- 3 Déplacez le curseur sur « Set »
- Appuyez sur ⊳ pour terminer le réglage
- Lorsque vous modifiez les paramètres, un message de confirmation s'affiche.

Suivez les instructions affichées à l'écran.

Procédure de fonctionnement

1 Appuyez sur la touche MENU pour afficher le Menu Principal Pour afficher le Menu Principal

→ Appuyez sur la touche MENU.

Pour afficher le Menu de paramétrage

→ Appuyez sur la touche <> tout en maintenant la touche <> enfoncée.

$\textbf{2} \hspace{0.1 cm} \textbf{Utilisez les touches} \, \bigtriangleup \, \nabla \, \textbf{pour sélectionner un élément et}$ appuyez sur la touche ⊳ pour passer à l'écran suivant

● Pour certains éléments, l'appui sur les touches <>>> permet d'ajuster le paramétrage.



Une fois que les réglages ont été ajustés, cet écran n'apparaît plus. Les réglages peuvent être changés plus tard dans le Menu Principal et le Menu de paramétrage.



- L'écran de menu disparaît automatiquement si aucune opération n'est réalisée pendant environ 30 secondes.
- Les menus inutilisables sont grisés.
- Certains éléments ne sont pas affichés sur le menu en fonction de l'entrée et du format de signal sélectionnés.
- Sous-titres » est disponible uniquement en Amérique du Nord.
- **3** Utilisez les touches $\triangle \nabla$ pour sélectionner un élément et utilisez les touches ⊲⊳ pour ajuster le paramétrage
- 4 Appuyez sur la touche MENU pour terminer les opérations Appuyez répétitivement sur la touche MENU jusqu'à ce que l'écran du menu disparaît.

Menu Diagramme de transition

Menu Principal



*1 : DT-V24G2 uniquement.

*2 : Amérique du Nord uniquement.

*3 : « Température de couleur » est seulement affiché et ne peut pas être réglé/modifié.

Menu Principal

Fonction Image

Réglage pour la qualité de l'image.

Élément		Fonction	Valeur de réglage	
Rétro-éclai	rage	Ajuste la luminosité de l'affichage.	–20 à +20	
Contour*1		Met en/hors service la fonction au niveau réglé dans « Niveau de Contour ».	Arrêt, Marche	
Niveau de O	Contour*1	Compense la réponse en fréquence du signal de luminance du signal vidéo.	01 à 10	
СТІ		Ajuste la netteté des contours du signal de chrominance.	Arrêt, Normale, Fort	
LTI		Ajuste la netteté des contours du signal de luminance.	Arrêt, Normale, Fort	
Gamma		Choix de la valeur de correction du Gamma. 2,2 est équivalent à Y 2,2, 2,35 est équivalent à Y 2,35, 2,45 est équivalent à Y 2,45, 2,6 est équivalent à Y 2,6.	2,2, 2,35, 2,45, 2,6	
Températu	re de couleur	Choix de la température de couleur.	9300K, 6500K, 5600K, Utilis.	
Mémoire In	nage	Mémorisation et rappel des valeurs paramétrées dans « Mode Image », « Mémoriser » et « Paraméti	rage ».	
Mode Ir	nage*2	Rappel d'une valeur de paramétrage mémorisée.	Arrêt, Mode-1, Mode-2, Mode-3	
Mémori	ser	 Mémorisation d'une destination pour une valeur paramétrée. Les valeurs définies à l'aide du bouton d'ajustement de l'image et les valeurs définies dans le menu « Fonction Image » sont mémorisées en « Mode Image ». Accessible uniquement si « Mode Image » est désactivé « Arrêt ». 	Mode-1, Mode-2, Mode-3	
Paramé	trage	Ajuste/mémorise la luminosité, le contraste, etc. de l'image. • Accessible lorsque « Mode Image » est réglé sur « Mode-1 », « Mode-2 » ou « Mode-3 ».		
	Contraste	Ajuste le niveau de luminosité de l'écran.	-128 à +127	
	Luminosité	Ajuste le niveau de noir.	-128 à +127	
	Couleur	Ajuste la densité de couleur.	-128 à +127	
	Phase	Ajuste la phase de couleur.	-128 à +127	
	Rétro-éclairage	Ajuste la luminosité du rétro-éclairage.	-20 à +20	
	Contour	Met en/hors service la fonction au niveau réglé dans « Niveau de Contour ».	Arrêt, Marche	
	Niveau de Contour	Compense la réponse en fréquence du signal de luminance du signal vidéo.	01 à 10	
	Gamma*3	Choix de la valeur de correction du Gamma. 2,2 est équivalent à Y 2,2, 2,35 est équivalent à Y 2,35, 2,45 est équivalent à Y 2,45, 2,6 est équivalent à Y 2,6.	2,2, 2,35, 2,45, 2,6	
	Température de couleur*3	Choix de la température de couleur.	9300K, 6500K, 5600K, Utilis.	
	Réglage plus clair R*4	Ajuste le niveau de commande de chaque couleur (rouge, vert et bleu).	Mini – 000 – Maxi	
	Réglage plus clair V*4	Les valeurs maximum (Maxi) et minimum (Mini) varient en fonction du signal d'entrée ou	Mini – 000 – Maxi	
	Réglage plus clair B*4	des autres reglages.	Mini – 000 – Maxi	
	Color Gamut*3	Choix de la gamme de reproduction des couleurs.	ITU-709, Utilisateur, Adobe RGB	
sous-menu		Affiche le sous-menu qui vous permet d'ajuster les options dans « Paramètres mémoire image » en regardant l'image actuelle.		
	Mémoriser Mémorisation d'une destination pour une valeur paramétrée. • Mémorisée dans le « Mode-* » actuellement sélectionné			
	Restaurer	Restauration des valeurs mémorisées.		
sous-menu	pus-menu Affiche le sous-menu qui vous permet d'ajuster les options dans « Fonction Image » en regardant l'image actu		ant l'image actuelle.	
réinitialisat	ion	Rétablit les réglages par défaut de toutes les options de « Fonction Image ».		

Si le bouton d'ajustement de l'image est utilisé lorsque « Mode Image » est réglé sur « Mode-1 », « Mode-2 » ou « Mode-3 », le « sous-menu » de «

Paramétrage » s'affiche et le réglage est possible uniquement en utilisant les touches ⊲▷.

*****1 Mémorisé pour chaque entrée.

*****2 Lors du rappel d'une valeur de réglage, « Mode-1 », « Mode-2 » ou « Mode-3 » s'affichera sur l'affichage d'état.

Si une valeur a été mémorisée à l'aide de « Mémoriser » après le réglage dans « Paramétrage », ou n'a pas été rétablie à la valeur mémorisée à l'aide de « Restaurer », « Mode-1* », « Mode-2* » ou « Mode-3* » s'affichera.

*3

« Gamma », «Température de couleur » et « Color Gamut » ne peuvent être paramétrés que si « Mode Image » est réglé sur « Mode-3 ». « Réglage plus clair R », « Réglage plus clair V » et « Réglage plus clair B » ne peuvent être paramétrés que si « Température de couleur » est réglé sur « Utilis. ». *****4

Réglage Taille / Position Ajuste la taille et la position de l'image.

Élément	Fonction	Valeur de réglage
Taille Horizontale*1	Ajuste la taille horizontale de l'image.	
Position Horizontale*1	Ajuste la position horizontale de l'image.	La valeur de réglage varie en
Taille Verticale*1	Ajuste la taille verticale de l'image.	fonction des signaux.
Position Verticale*1	Ajuste la position verticale de l'image.	
sous-menu	Affiche le sous-menu qui vous permet d'ajuster les options dans « Réglage Taille / Position » el	n regardant l'image actuelle.
réinitialisation	Rétablit les réglages par défaut de toutes les options de « Réglage Taille / Position ».	

*****1 Mémorisé pour chaque format de signal.

Aspect

Règle le format d'image de l'écran pour l'affichage des images vidéo.

Élément	Fonction	Valeur de réglage
Aspect Auto	Choisissez d'ajuster le format d'image (rapport horizontal sur vertical de l'écran) du signal SD,	Arrêt, Marche
-	automatiquement ou manuellement (Aspect Manuel).	
Aspect Manuel*1	Paramètre le format du signal SD.	16:9, 4:3
Taille Standard 4:3*1,*2	Sélectionne la taille des images lorsque le format du signal d'entrée est 4:3.	Normale, H. plein écran,
	Normale : Ajuste la taille de l'image verticale au nombre de pixels.	V. plein écran*4
	H. plein écran : Ajuste la taille de l'image horizontale à la taille horizontale de l'écran.	
	A ce moment, le haut et le bas de l'image sont surbalayés.	
	V. plein écran * ⁴ : Agrandit l'image verticalement.	

Configuration des menus (suite)

1:1* ³	Affiche l'image à la résolution originale du signal d'entrée.	Arrêt, Marche
	Le format de l'image peut changer en fonction du signal d'entrée.	
Taille 16:9*1,*2,*4	Sélectionne la taille des images lorsque le format du signal d'entrée est 16:9.	Normale, V. plein écran
	Normale : Ajuste la taille de l'image verticale au nombre de pixels.	
	V. plein écran : Agrandit l'image verticalement. À ce moment, la droite et la gauc de l'image sont surbalayées et des marqueurs s'affichent.	he

Ne pas activer lorsque l'image est affichée en mode 1:1.

Lorsque l'histogramme, le moniteur de forme d'onde ou le vector scope est affiché, seul « Normale » est disponible. Lorsque l'histogramme, le moniteur de forme d'onde ou le vector scope est affiché, seul « Arrêt » est disponible. *****2

*****3

*****4 DT-V24G2 uniquement.

Zébra

Réglages d'affichage de la plage de luminosité.

Élément	Fonction	Valeur de réglage
Mode Zébra	Active/désactive la fonction.	Arrêt, Marche
Niveau de Seuil -Haut	Paramétrage de la luminosité maximale d'une image pour Zébra. « Hors calibre » correspond à une plage supérieure à 100 %.	5 % à 100 % (par pas de 5 %), Hors calibre
Niveau de Seuil -Bas	Paramétrage de la luminosité minimale d'une image pour Zébra.	0 % à 100 % (par pas de 5 %)

Paramètres Signal

Réglages pour les signaux d'entrée.

Élément	Fonction	Valeur de réglage		
HDMI Mode	 Paramétrage des formats d'entrée des signaux sur la prise HDMI. Distingue automatiquement les signaux si le réglage est « Auto ». (Normalement, sélectionnez « Auto ») Sélectionnez « Composantes », « RVB » ou « PC » si l'image ne s'affiche pas correctement avec « Auto ». L'entrée HDMI du moniteur est compatible HDCP. 	Auto, Composantes, RVB, PC		
3G SDI Level B	Sélectionne le flux de données à partir de deux signaux HD SDI multiplexés lors de l'entrée d'un signal 3G SDI LEVEL B. • En cas d'entrée d'un signal 3G SDI LEVEL B DUAL LINK, la valeur de paramétrage sera incorrecte.	DS1, DS2		
Dual Link	Active/désactive la fonction DUAL LINK des signaux SDI. • « Dual Link » s'affiche lorsque le paramétrage est réglé sur « Marche ».	Arrêt, Marche		
Mode I/P	Choisit un mode correct correspondant à l'image entrée.	Normale, Cinéma		
Système Couleur	Choisit le standard de couleur. • Si l'image est instable avec « Auto », sélectionnez le système de couleur en fonction du signal d'entrée.	Auto, NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60		
SDI2 OUT SEL	Spécifie le signal de sortie de la prise SDI OUT 2. Commutateur : Le signal de l'entrée SDI (SDI 1 ou SDI 2) actuellement sélectionnée est régénéré en horloge puis émis. SDI-2 : Le signal entré via la prise SDI IN 2 est émis.	Commutateur, SDI-2		
sous-menu	Afficher le sous-menu qui vous permet d'ajuster les options dans « Paramètres Signal » en reg	Afficher le sous-menu qui vous permet d'ajuster les options dans « Paramètres Signal » en regardant l'image actuelle.		
réinitialisation	Rétablit les réglages par défaut de toutes les options de « Paramètres Signal ».			

Marqueurs*1

Réglages pour les fonctions de marqueur.

Élément		Fonction	Valeur de réglage
1/2	Zone de Marqueur	Mise en/hors service du marqueur de zone et choix du style. Arrêt : Désactive le marqueur. Ligne : Affiche la zone avec un contour. 50% : La zone à l'extérieur du rapport d'écran spécifié s'affiche avec une Luminance transparence de 50 %. 50% : La zone du format d'écran spécifié est indiquée par un contour, et la zone à Lum.+Ligne l'extérieur s'affiche avec une transparence de 50 %.	Arrêt, Ligne, 50% Luminance, 50% Lum.+Ligne
	Aspect Marqueur	Choisit le format d'image de la zone de marqueur.	4:3, 16:9, 14:9, 13:9, 2.35:1, 1.85:1, 1.75:1, 1.66:1
	Marqueur de sureté	Met hors service le marqueur de sécurité et choisit son style.*2	Arrêt, Ligne, 50 % Luminance, 50 % Lum.+Ligne
	Zone de Sécurité	Ajuste la zone du marqueur de sécurité.	80 % à 100 %
	Image* ³	Affiche/cache la zone vidéo.	Arrêt, Marche
	Marqueur Central*3	Affiche/cache le marqueur indiquant la position centrale de l'image.	Arrêt, Marche
	Luninosité line	Ajuste la luminosité du marqueur.	Bas, Haut
2/2	Zone de Marqueur Droit	Met en/hors service la zone du marqueur et choisit son style.*2	Arrêt, Ligne, 50 % Luminance, 50 % Lum.+Ligne
	Aspect Marqueur Droit	Choisit le format d'image de la zone de marqueur.	4:3, 16:9, 14:9, 13:9, 2.35:1, 1.85:1, 1.75:1, 1.66:1
	Marqueur de Sécurité Droit	Met hors service le marqueur de sécurité et choisit son style.*2	Arrêt, Ligne, 50% Luminance, 50 % Lum.+Ligne
	Zone de Sécurité-Droit	Ajuste la zone du marqueur de sécurité.	80 % à 100 %

La zone de marqueur ou le marqueur de sécurité est affiché en utilisant la touche MARKER ou une commande extérieure. « R » signifie « REMOTE (commande à distance) ». Choisissez des éléments non « R- » ou des éléments « R- » pour mettre en service en utilisant la commande externe. (🖙 « Commande externe » à la page 20) Quand une image est affichée au format 4:3, le marqueur de sécurité pour la zone 4:3 est affiché.

Pour afficher le marqueur de sécurité pour la zone d'une image affichée au format 16:9, réglez la Zone de Marqueur sur « Arrêt ».
*1 Mémorisé pour chaque entrée

Mémorisé pour chaque entrée.

*****2 Les valeurs de réglage sont identiques à celles de la « Zone de Marqueur ».

*3 En mode 1:1, cet affichage est grisé et ne peut pas être utilisé.

Paramètres Audio

L

Réglages pour les signaux AUDIO, signaux EMBEDDED AUDIO et pour le signal d'affichage du niveau audio.

Élément	Fonction	Valeur de réglage		
Balance	Aiuste la balance entre les enceintes droite et gauche.	L5 à L1, 0, R1 à R5		
Sélection audio SDI-1*1 Sélection audio SDI-2*1	Sélectionne l'entrée par laquelle le son est sorti. Arrêt, Auto, Numérique, Arrêt : Le son n'est pas sorti. Auto : Le son numérique est sorti en priorité sur le son analogique. Numérique : Sortie du son par la prise SDI.			
	Analogique1 : Sortie du son par la prise AUDIO ASSIGN (IN 1). Analogique2 : Sortie du son par la prise AUDIO ASSIGN (IN 2).			
Sélection audio HDMI	Sélectionne l'entrée par laquelle le son est sorti. Arrêt : Le son n'est pas sorti. Numérique : Sortie du son par la prise HDMI. Analogique1 : Sortie du son par la prise AUDIO ASSIGN (IN 1). Analogique2 : Sortie du son par la prise AUDIO ASSIGN (IN 2).	Arrêt, Numérique, Analogique1, Analogique2		
YPrPb Vidéo	Sélectionne l'entrée par laquelle le son est sorti. Arrêt : Le son n'est pas sorti. Analogique1 : Sortie du son par la prise AUDIO ASSIGN (IN 1). Analogique2 : Sortie du son par la prise AUDIO ASSIGN (IN 2).	Arrêt, Analogique1, Analogique2		
Affichage du Niveau Audio	Spécifie la mise hors service de l'Affichage du Niveau Audio ou l'affichage Vumètre ou Lissajous.	Arrêt, Vumètre, Lissajous		
Réglage Audio Embarqué*1	Spécifie un CANAL EMBEDDED AUDIO.	·		
Entrée ch	Affiche le SDI INPUT CH actuellement sélectionné.			
Lissajous	Affiche le CANAL EMBEDDED AUDIO sélectionné sur l'écran Lissajous.			
Sortie 1ch à 16ch	Sélectionne un canal de sortie.	L, R, LR,		
Paramètres Vumètres*2	Spécifie l'affichage vumètres pour les signaux EMBEDDED AUDIO. Exemple d'affichage vumètres - Rapport entre la position du vumètre et le canal Ex : Quand « Horizontal 1 » est sélectionné pour « Affichage vumètres » : Ex : Quand « Vertical » est sélectionné pour « Affichage vumètres » :	ctionné pour « Affichage		
	 Niveau hors calibre Référence Image: Start Response Start Response Start Response Référence Niveau hors calibre Niveau hors calibre Image: Start Response Référence Niveau hors calibre Niveau hors calibre Niveau hors calibre Image: Start Response Référence Niveau hors calibre Niveau hor	Groupe Audio Embedded ». « Blanc ».		
	 en bas de l'écran. Si « Vertical » est sélectionné pour « Affichage vumètres », la position d'affichage sera dans le coin inférieur gauche, dans le coin supérieur gauche ou dans le coin supérieur droit de l'écran. Quand « Marche » est sélectionné pour « Mémorisation Crête », la valeur maximum est retenue quand le niveau de signal devient maximum. 	oin inférieur droit, dans le e pendant un certain temps		
Affichage vumètres	Choix de l'état du vumètre (affiché verticalement ou horizontalement).	Vertical, Horizontal1, Horizontal2		
Groupe Audio Embeded*2	Choix du groupe de canaux audio pour les signaux EMBEDDED AUDIO affichés sur le vumètre. 1G : canal (canaux) 1/2/3/4 2G : canal (canaux) 5/6/7/8 1-2G : canal (canaux) 1/2/3/4/5/6/7/8 3G : canal (canaux) 9/10/11/12 4G : canal (canaux) 9/10/11/12/13/14/15/16 3-4G : canal (canaux) 9/10/11/12/13/14/15/16 1-4G : canal (canaux) 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16	1G, 2G, 1-2G ,3G, 4G, 3-4G, 1-4G		
Gestion des canaux	Choix de la manière dont les canaux audio sont affichés sur le vumètre.	Ligne, Divisé		
Position Verticale	Ajuste la position verticale du vumètre.	Inf.Droit, Inf.Gauche, Sup.Gauche, Sup.Droit		
Position Horizontale	Ajuste la position horizontale du vumètre.	Plus haut, Plus bas		
Type de vumètres	Spécifie la forme du vumètre.	Bare, Bloc		
Couleur	Sélectionne la couleur de l'affichage vumètres.	3 Couleurs (couleurs en fonction du niveau), Blanc (blanc uniquement)		
Niveau de Référence	Choix du niveau d'entrée standard indiqué sur le vumètre.	–20dB, –18dB		
Niveau hors calibre	Choix de la limite inférieure du niveau d'entrée indiquée en rouge pour l'affichage « 3 Couleurs ».	-10dB, -8dB, -6dB, -4dB, -2dB		
Luninosité bare	Sélectionne la luminosité du vumètre.	Bas, Haut		
Transparence	Ajuste la transparence de l'affichage vumètres par rapport à l'image.	Arrêt, Fond, Tous		
Mémorisation Crête	Met en/hors service la fonction de maintien de crête du vumètre.	Arrêt, Marche		

Configuration des menus (suite)

Paramétrage Lissajous	Paramétrage Lissajous <exemple d'affichage="" lissajous=""></exemple>	
Axe H. Canal(X)	Choix d'un CANAL EMBEDDED AUDIO à afficher sur l'axe horizontal de l'écran Lissajous.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Axe V. Canal(Y)	Choix d'un CANAL EMBEDDED AUDIO à afficher sur l'axe vertical de l'écran Lissajous. 1, 2, 3, 4, 5, 6 12, 13, 14, 15	
Position	Choix d'une position d'affichage de l'écran.	Inf. Droit, Inf. Gauche, Sup. Gauche, Sup. Droit
Transparence	Règle le fond de l'écran sur translucide. Arrêt, Marche	
Gain	Spécifie le gain Lissajous.	0dB, +6dB, +12dB
Délais audio	Paramétrage du délai audio	
Délais	Délai EMBEDDED AUDIO de l'entrée SDI.	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

*1 Fonctionne en SDI-1 lors de l'entrée Dual Link. *****2 Mémorisé pour chaque entrée.

Réglage scope*1

Configure les paramètres du moniteur de forme d'onde, de Oscilloscope vectoriel et de l'histogramme.

Élément	Fonction	Valeur de réglage
Gain*2	Règle le niveau de l'amplificateur d'entrée.	–10 à +10
Taille*3	Règle la taille de la fenêtre.	Normale, Grande
Position	Sélectionne la position de la fenêtre.	Inf. Droit, Inf. Gauche Sup. Gauche, Sup. Droit
Transparence	Met en/hors service la fonction rendant la fenêtre translucide.	Arrêt, Marche
	Arrêt : Normale Marche : Translucide	
Extinction Automatique	Règle la fonction de façon à ce que la fenêtre se ferme automatiquement dans les 15 minutes qui suivent l'affichage.	Arrêt, Marche
Affichage Histogramme	Choix de la composante du signal pour l'affichage de l'histogramme.	Y, R, V, B, RVB
Affichage Forme d'onde	Sélectionne une forme d'onde à afficher pour le moniteur de forme d'onde.	Y, Pb, Pr (signaux HD) Y, Cb, Cr (signaux SD) R, V, B (signaux RVB)
Filtre de Forme d'onde	Active/désactive le filtre passe-bas à poser sur les données de la forme d'onde d'entrée.	Filtre plat (Pas de filtre) Filt. Passe Bas
Marq. de dépassement de niveau	Active/désactive la fonction pour changer la couleur de forme d'onde des signaux supérieurs à la valeur indiquée dans « Forme d'onde hors calibre ». (ﷺ ci-dessous)	Arrêt, Marche
Forme d'onde hors calibre	Aiuste la limite inférieure pour le piveau de bors calibre	70 – 109

<Exemple d'affichage d'histogramme>



Signaux d'images Démarrage Le début et la fin de la pente correspondent à 0 % et à 100 % du signal.

Rouge-

100

Ex. : Quand le signal de luminance est Y, « Marq. de dépassement de niveau » est réglé sur « Marche » et « Forme d'onde hors calibre » est réglée sur « 80 »

<Exemple de moniteur de forme d'onde>

- Blanc

Fin

- Si la couleur de forme d'onde des signaux est . supérieure à la valeur indiquée dans « Forme
- d'onde hors calibre », elle devient rouge. L'affichage diffère en fonction du signal d'entrée ou du réglage de « Affichage Forme d'onde ». .



<Exemple de oscilloscope vectoriel>

Ex.: Quand la barre de couleur est affichée

*1 Le Oscilloscope vectoriel ne s'affiche pas lorsque les signaux d'entrée sont RVB.

*****2 Non disponible pour l'histogramme.

*****3 La taille de l'histogramme ne peut être que « Normale ».

Paramètres Sync.

Réglages de la synchronisation avec les signaux.

Élément	Fonction	Valeur de réglage
Absence Sync.	Choix de l'état de l'écran quand aucun signal n'est entré.	Arrêt, En veille, Energie Eco. (mode d'économie d'énergie), Fond gris (écran gris)
Temporisation	Choix de la période avant que l'écran ne change comme choisi dans « Absence Sync. » quand il n'y a plus de signal.	30s, 5min, 15min
Faible Latence	Met en/hors service la fonction pour réduire la durée d'affichage de l'image (fonction de réduction du temps de latence).	Arrêt, Marche
	 Si l'image n'est pas affichée de façon stable quand « Marche » est choisi, choisissez « Arrêt ». Quand « Marche » est choisi, l'image affichée peut devenir instable lors de l'utilisation des touches du panneau avant ou du menu, ou bien quand le format du signal change. 	

Quand « Absence Sync. » est réglé sur « Fond gris » la couleur de l'écran devient grise et cela permet d'économiser la moitié de la consommation du rétroéclairage. Choisir « Energie Eco. » (mode économie d'énergie) permet d'économiser plus d'énergie en mettant hors service le rétroéclairage.

Pas d'opération Valeurs de réglage : Arrêt, Marche

Le réglage de la fonction pour mettre l'appareil hors tension (en veille) automatiquement si aucune opération n'est faite pour plus de 4 heures.

Arrêt : Ne se met pas hors tension automatiquement

Marche : Se met hors tension automatiquement

Lorsque la fonction est activée, un message d'avertissement s'affiche environ 3 minutes avant la mise hors tension automatique.
 Lors de la mise sous tension de l'appareil lorsque la fonction est activée, un message informant que le paramétrage est activé s'affiche pendant environ 30 secondes.

Sous-titres*1,*2

Paramétrage des fonctions Sous-titres

Élément	Fonction	Valeur de réglage
Sous-titres	Active/désactive les sous-titres.	Arrêt, Marche
Data Format	Choix du format des données pour les sous-titres.	708, 608ANC, 608(708), 608VBI* ³
Decode channel	Choix du type de sous-titres.	CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3, Text4
Service Block	Choix du type de Service Block.	Chaîne1, Chaîne2, Chaîne3, Chaîne4, Chaîne5

• Sous-titres ne fonctionne pas pour tous les formats vidéo.

Sous-titres ne fonctionne pas pour l'entrée COMPO./HDMI.

• Sous-titres ne fonctionne pas pour les formats d'entrée SDI 1035/60i, 1035/59.94i, 1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p et 3G SDI Level A.

Selon le format de signal, il est possible que dans certains cas les sous-titres ne s'affichent pas correctement.

• En mode 1:1, les sous-titres peuvent ne pas s'afficher correctement.

*1 Amérique du Nord uniquement.

^{*2} Mémorisé pour chaque entrée.

*3 Affiché uniquement si un signal SD SDI est entré.

Menu de paramétrage

Autres Réglages

Paramétrage de l'affichage des sous-menus, du témoin Tally, de l'intensité des témoins de touches, de Mode LCD Eco. et de la touche FUNCTION.

Élément	Fonction	Valeur de réglage
Position du sous menu	Choix du contenu et de la position d'affichage du « sous-menu ».	Plus bas 1, Plus haut
	Plus bas 1 : Affiche le réglage actuel et la barre d'ajustement dans la partie inférieure de l'écran.	1, Plus bas 2, Plus haut 2
	Plus haut 1 : Affiche le réglage actuel et la barre d'ajustement dans la partie supérieure de l'écran.	
	Plus bas 2 : Affiche le réglage actuel dans la partie inférieure de l'écran.	
	Plus haut 2 : Affiche le réglage actuel dans la partie supérieure de l'écran.	
	La barre d'ajustement n'apparaît pas pour certaines options.	
Paramétrage Tally	Règle la couleur et le mode du témoin de signalisation en utilisant la commande extérieure.	
Type de Tally	Normale:Allume le témoin de signalisation en entier.50%:Allume alternativement les moitiés gauche et droite du témoin de signalisation.Luminancesignalisation.	Normale, 50% Luminance
Couleur du Tally	Règle la couleur du témoin de signalisation quand « Type de Tally » est réglé sur « Normale ».	Vert, Rouge
Affichage variable	Choix de l'intensité des témoins de touche.	Normale, Profond
Phase Composantes	Met hors service la fonction de l'ajustement de la PHASE (bouton d'ajustement de l'image et « Sous Réglage image » dans Menu de paramétrage) sauf quand aucun signal NTSC n'entre (ﷺ à la page 16).	Activer, Désactiver
Color Gamut	Choix de la gamme de reproduction des couleurs.	ITU-709, Utilisateur, Adobe RGB

Configuration des menus (suite)

Mode Veille		Choix de l'état de fonctionnement lors de la mise hors tension du moniteur (en veille). Normale Passage en mode basse puissance 30 secondes après la mise hors tension pour réduire la consommation d'énergie. Dans ce cas, la mise sous tension par une commande externe n'est pas possible. Commande Peut être alimenté par commande extérieure après mise hors tension (OFF). Actif SDI Peut être alimenté par commande extérieure après mise hors tension (OFF). En outre, la vidéo sera émise par la prise SDI OUT.	Normale, Commande Active, Actif SDI
Mode LCD Eco.		Configure le réglage pour réduire les dommages à l'écran LCD lors d'une utilisation longue dur	ée. (🖙 à la page 19)
Paramétrage	1ère mise en fonction	Règle la durée d'attente. (unité : heures)	00h-24h
	Durée de fonctionnement	Règle la durée d'utilisation de la fonction. (unité : heures)	01h-06h
	Contraste	Règle la réduction du contraste.	Normale, Eco.
	Rétro-éclairage	Réduction de la luminosité du rétro-éclairage.	Normale, Eco.
	Niveau de contraste du Menu	Règle la réduction du contraste de l'affichage OSD.	Normale, Eco.
	Masquage des cotés	Pour utiliser ou non le masquage des côtés. * La fonction Masquage des cotés fonctionne que Mode LCD Eco. soit activé ou désactivé.	Arrêt, Marche
	réinitialisation	Rétablit les réglages par défaut de toutes les options de « Mode LCD Eco. ».	
Validation		Exécute la fonction Mode LCD Eco.	
Annulation		Arrête la fonction Mode LCD Eco. (« Annulation » apparaît en grisé quand la fonction est à l'a	rrêt.)
Etat		Affiche l'état de la fonction Mode LCD Eco.	Arrêt, Prêt
Mise en fonct	ion après	Affiche le délai nécessaire avant le début du fonctionnement du Mode LCD Eco. (unité : heures et minutes)	**h **min
Réglage des touch	es de fonction	Spécifie la fonction affectée à la touche F1/F2.	
Fonction 1 Fonction 2		 Spécifie la fonction affectée à la touche F1/F2. * Pour plus de détails sur le réglage des fonctions, reportez-vous à la description des menus (pages 11 à 18). 	, Contour, Mode I/P, Image, Marqueur Central, Affichage vumètres, Gamma, Température de couleur, Erreur CRC, Aspect Manuel, Mode Image
Affich. Fonction		Pour afficher ou non l'état de la fonction affectée quand vous appuyez sur la touche F1.	Arrêt, Mode-1,
		Arrêt: Pas d'affichage d'état. Réalisez la fonction d'enregistrement.Mode-1: Affiche l'état. Réalisez la fonction d'enregistrement.Mode-2: Affiche l'état. Ne réalisez pas la fonction d'enregistrement. Réalisez la fonction d'enregistrement quand l'état est affiché et que vous appuyez de nouveau sur la touche.	Mode-2

À propos du fonctionnement de la touche F1/F2

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur de réglage pour la fonction affectée change dans l'ordre. Ex : Quand « Température de couleur » est affectée

 \rightarrow 9300K \rightarrow 6500K \rightarrow 5600K \rightarrow Utilis.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, quatre valeurs de réglage alternent.

Sous Réglage image

Configure le niveau standard de l'ajustement des images.

Élément	Fonction Valeur de réglage			
Contraste*1	Ajuste le niveau standard pour le contraste réglé avec le bouton CONTRAST sur le panneau avant.	–20 à +20		
Luminosité*1	Ajuste le niveau standard pour la luminosité réglée avec le bouton BRIGHT sur le panneau avant.	–20 à +20		
Couleur*1	Ajuste le niveau standard pour la chrominance réglée avec le bouton CHROMA sur le panneau avant.	–20 à +20		
Phase*1,*2	Ajuste le niveau standard pour la phase réglée avec le bouton PHASE sur le panneau avant.	–20 à +20		
Paramètres NTSC	Choix du niveau d'établissement du signal NTSC entré.	00 (conforme avec un signal d'établissement à 0 %), 7.5 (conforme avec un signal d'établissement à 7,5 %)		
Niveau du Composantes	Choix du niveau du signal en composantes analogiques (480i uniquement).	B75 (conforme avec un signal d'établissement à 7,5 % BetacamVTR), B00 (conforme avec un signal d'établissement à 0 % BetacamVTR), SMPTE (conforme avec les signaux M2VTR)		
sous-menu	Affiche le sous-menu qui vous permet d'ajuster les options dans « Sous Réglage image » en regardant l'image actuelle.			
réinitialisation	Rétablit les réglages par défaut de toutes les options de « Sous Réglage image ».			

*1 Mémorisé pour chaque entrée.

⁴² Quand « Phase Composantes » (187 page 15) est réglé sur « Désactiver », « Phase » ne peut pas être ajusté si aucun signal NTSC n'est entré.

Paramètre Balance des Blancs

Affiche la température de couleur et ajuste le niveau de commande et le point de suppression de chaque couleur (R/V/B).

Élément	Fonction	Valeur de réglage
Température de couleur	Température de couleur Choix de la température de couleur. (Ne peut pas être réglé/changé)	
Réglage plus clair R *1	Réglage plus clair R *1 Ajuste le niveau de commande de chaque couleur (rouge, vert et bleu).	
Réglage plus clair V	Réglage plus clair V . Les valeurs maximum (Maxi) et minimum (Mini) varient en fonction du signal d'entrée ou	
Réglage plus clair B des autres réglages.		
Réglage plus foncé R *1 Ajuste le point de suppression de chaque couleur (rouge, vert et bleu).		Mini – 000 – Maxi
Réglage plus foncé V • Les valeurs maximum (Maxi) et minimum (Mini) varient en fonction du signal d'entrée ou		(sur 1024 valeurs)
Réglage plus foncé B	des autres réglages.	
sous-menu	Affiche le sous-menu qui vous permet d'ajuster les options dans « Paramètre Balance des Blancs »	» en regardant l'image actuelle.
réinitialisation	Rétablit les réglages par défaut de toutes les options de « Paramètre Balance des Blancs ».	

*1 Mémorisé pour chaque « Température de couleur ».

Paramètre Télécommande

Réglages de la commande externe.

Élément	Fonction	Valeur de réglage
Type série	Choix d'une prise pour la commande externe en mode série.	RS232C, RS485
Type Parallèle	Choix d'une méthode de commande pour la prise MAKE/TRIGGER.	Make, Trigger, Set
Pin1		
Pin2	Affecte les fonctions de commande aux broches de la prise MAKE/TRIGGER.	Affichage » dans « Fonctions commandées par le système MAKE/TRIGGER » à la page 21
Pin3	• Affectez une fonction à chaque borne en choisissant « Set » dans « Type Parallèle » comme	
Pin4	décrit ci-dessus.	
Pin5		
Pin6	Les fonctions sont affectées pour « Pin6 » – « Pin8 » et vous ne pouvez pas changer	Témoin Tally
Pin7	l'affectation de ces fonctions.	Valide
Pin8		GND

Information

Réglages pour l'affichage des informations du moniteur.

Élément	Fonction	Valeur de réglage			
Source ID	 ource ID Pour choisir si le nom affecté dans « Paramètres Caractères » (🖙 ci-dessous) apparâît sur l'écran (🖙 « À propos de l'affichage des informations » à la page 8). Quand « Auto » est choisi, la couleur de l'affichage est synchronisée avec la couleur du témoin de signalisation pendant que ce dernier est allumé. 				
Paramètres Caractères	Affecte le nom que vous souhaitez à chaque source vidéo (10 caractères maximum). Vous pouvez aussi entrer un nom en utilisant le système RS-232C. (🖙 Page 19)				
Affich. Données Affiche/cache l'état de l'entrée actuelle et du réglage de MUTING. (🖙 « À propos de l'áffichage d'état » à la page 8)		Auto, Arrêt, Marche			
Code Temporel	Choix du type d'affichage du code temporel (TIME CODE).	VITC*1, LTC*1, D-VITC			
Erreur CRC	Erreur CRC Affiche/cache l'erreur CRC quand un signal HD SDI est entré. (🖙 « À propos de l'affichage des informations » à la page 8)				
Compt. Hor. Inter	Affiche la durée d'utilisation (unité : heure). La durée d'utilisation peut être réinitialisée à 0.	~ 			
Modèle	Affiche le nom de modèle du moniteur.				
Version	Affiche la version du moniteur.				
Compteur Horaire	Afficher la durée totale d'utilisation (unité : heure). Cette valeur est utilisée pour l'entretien du réinitialiser cette valeur	moniteur. Vous ne pouvez pas			

*****1 Code temporel auxiliaire

Contrôle de Verrouillage Valeurs de réglage : Arrêt, Verrouil.Vol., Verrouil.total

Réglages pour mettre hors service les touches du panneau avant.

- Les opérations suivantes ne sont pas disponibles quand « Verrouil.Vol. » est choisi.
- Bouton d'ajustement d'image
- Bouton de réglage VOLUME
- La fonction « Verrouil.total » met hors service les touches du panneau avant. Mais les opérations suivantes restent disponibles. - Mise sous/hors tension (en veille) du moniteur
- Affichage du Menu de paramétrage en appuyant sur la touche < tout en maintenant la touche 🗸 enfoncée et en désactivant « Contrôle de Verrouillage » (« Arrêt »)
- Commande du moniteur par une commande externe
- Si vous essayez d'autres opérations, « Contrôle de Verrouillage Actif » apparaît sur l'écran.

Langage Valeurs de réglage : English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Русский

Choix de la langue d'affichage des menus, etc.

Format SDI Valeurs de réglage : Auto, MS1YCbCr, MS2YCbCr, MS3YCbCr, MS4YCbCr, MS2 RGB, MS3 RGB, 3G-B-DS

Si « Auto » est sélectionné, les signaux 3G SDI/HD-SDI DUAL LINK sont automatiquement reconnus. (Normalement, sélectionnez « Auto »)

• Si l'image est instable avec « Auto », sélectionnez la valeur de réglage en fonction du format du signal d'entrée.

• « M » (pour « Manual » (Manuel)) s'affiche sur l'affichage d'état si un réglage autre que « Auto » est sélectionné.

IMD

Réglages pour IMD (In-monitor Display). (🖙 Page 19)

Élément	Fonction	Valeur de réglage
Affichage IMD	Réglage de l'affichage Arrêt : Non affiché Marche : Affiché	Arrêt, Marche
Protocole IMD	Réglage du protocole de communication série Arrêt : Prend en charge le protocole JVC TSL V4.0 : Prend en charge le protocole TSL UMD V4.0	Arrêt, TSL V4.0
Adresse	Réglage de l'adresse 000 à 126 : Réglez une adresse particulière	000 à 126
Taille IMD	Réglage de la taille des textes Petit : Petite taille Moyen : Taille moyenne Grand : Grande taille	Petit, Moyen, Grand
Position IMD	Spécifie la position d'affichage.	Plus haut, Plus bas
Couleur Texte	Réglage de la couleur du texte Commande : Même couleur que celle réglée pour la communication (Commande) Rouge, Vert, Ambre, Bleu, Cyan, Magenta, Blanc : Réglages de la couleur	Commande, Rouge, Vert, Ambre, Bleu, Cyan, Magenta, Blanc
Tally couleur 1	Réglage Tally couleur 1 Commande : Même couleur que celle réglée pour la communication (Commande) Rouge, Vert, Ambre, Bleu, Cyan, Magenta, Blanc : Réglages de la couleur	Commande, Rouge, Vert, Ambre, Bleu, Cyan, Magenta, Blanc
Tally couleur 2	Réglage Tally couleur 2 Commande : Même couleur que celle réglée pour la communication (Commande) Rouge, Vert, Ambre, Bleu, Cyan, Magenta, Blanc : Réglages de la couleur	Commande, Rouge, Vert, Ambre, Bleu, Cyan, Magenta, Blanc
Couleur de Fond	Affiche le réglage de la couleur du fond Noir : Règle le fond de l'affichage IMD sur noir. Translucide : L'image sur le moniteur apparaît sur l'affichage IMD. Transparence : Règle le fond de l'affichage IMD sur transparence.	Noir, Translucide, Transparence
réinitialisation	Rétablit les réglages « IMD » aux valeurs par défaut.	

réinitialisation Totale

Rétablit tous les réglages et ajustements du moniteur aux valeurs par défaut.

• « Compteur Horaire » et les réglages spécifiés en utilisant le bouton d'ajustement de l'image (🖙 3 à la page 6) ne sont pas réinitialisés.

Réglage de « Paramètres Caractères »

- 1 Changez l'entrée à laquelle vous souhaitez affecter un nom de source vidéo.
- 2 Choisissez « Paramètres Caractères ».
- **3** Appuyez sur les touches $\Delta \nabla$ pour choisir le premier caractère.

Appuyez sur la touche ∇ pour inverser l'ordre. \longrightarrow Espace $\longrightarrow 0 \sim 9 \longrightarrow A \sim Z \longrightarrow a \sim z \longrightarrow \&() *+,-./:<>_-$

- Appuyez sur la touche ▷ pour déplacer la flèche sur l'espace suivant.
 Les caractères entrés avant le déplacement du curseur sont mémorisés.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 (10 caractères maximum).
- 6 Appuyez sur la touche MENU pour mémoriser le nom.

• Comment utiliser Mode LCD Eco.

- 1. Réglez la fonction réduite à réaliser.
- 2. Réglez l'heure de démarrage de la fonction et le temps pendant lequel elle va fonctionner.
- 3. Activez le MODE VEILLE avec Validation.
- Annulation de la fonction d'économiseur d'écran (Mode LCD Eco.)
 - L'utilisation de cet appareil peut entraîner l'annulation du MODE DE FONCTIONNEMENT.
- Arrêt du fonctionnement
 - Exécution de « Annulation ». Mettez l'appareil hors tension.
- Une fois que la fonction est activée, à moins que l'appareil soit mis hors tension ou que « Annulation » soit exécuté, la fonction réduite est réalisée automatiquement toutes les 24 heures.

Exemple de réglage pour « 1ère mise en fonction » et « Durée de fonctionnement »

0h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h
	Mode en ve	e LCD Ecc iille).	Mode l fonctio	.CD Eco. (nnement	en t		Moo en v	de LCD E veille	со.		
←	Heure po 1ère mise	our régle e en fonc	r la tion	← Tem régler foncti	nps pour la Durée onnemer	de nt						

Temporisation pour réaliser « Validation »

IMD (In-monitor Display)

Cet appareil prend en charge le protocole « TSL UMD Protocol – V4.0 » de Television Systems Ltd. L'affichage du texte de 16 caractères et un témoin de signalisation de chaque côté peuvent être commandés. La couleur du texte et du témoin de signalisation peuvent être réglées.

En utilisant le réglage de l'adresse, un maximum de 127 appareils peuvent être commandés individuellement. Pour l'utiliser, réglez les prises de commande extérieure de cet appareil sur le format série.

Pour les détails sur les commandes utilisables, reportez-vous à la page Web de Television Systems Ltd.



* Exemple d'affichage IMD dans la partie inférieure de l'écran

Mode basse puissance

Met l'appareil en mode basse puissance 30 secondes après que le moniteur se soit mis hors tension (en veille) pour réduire encore plus la consommation d'énergie.

- Le mode basse puissance ne s'active pas quand « Mode Veille » du Menu de paramétrage est réglé sur « Commande Active » ou « Actif SDI ».
- Le témoin d'alimentation s'éteint pendant le mode basse puissance.



< Paramètres Caractères > A ______

À propos de la commande externe

Ce moniteur comporte deux prises de commande externe.
 Prise MAKE/TRIGGER (RJ-45) : Les systèmes de commande externe suivants sont disponibles.

- Système MAKE (établissement de contact) : Commande le moniteur par court-circuitage de la borne correspondante avec la borne GND ou par sa déconnexion (ouverture).
- (2) Système TRIGGER (déclenchement) : Commande le moniteur par l'entrée d'un signal à impulsion instantanément aux bornes correspondantes.

🖙 « Utilisation du système MAKE/TRIGGER » ci-contre

- Prise RS-485 (RJ-45): Commande le moniteur avec le système RS-485. (IST « Utilisation de la communication série » à la page 21)
- Prise RS-232C (D-sub 9 broches) : Commande le moniteur avec le système RS-232C. (Instruction de la communication série » à la page 21)

Réglez les options suivantes de « Paramètre Télécommande » dans le Menu de paramétrage en fonction de la commande externe et du système de commande.

(In a serie with the serie with the series of the series o

Commondo			Les réglages de cet appareil		
externe	Système de co	ommande	Réglage Réglage « Type « Type série » Parallèle		
Prise MAKE/	Type Parallèle	MAKE	—	Make	
TRIGGER		TRIGGER	—	Trigger	
Prise RS-485	Communication	RS-485	RS485*1	—	
Prise RS-232C	série	RS-232C	RS232C*1	—	

*1 Pour un moniteur connecté à un ordinateur personnel, etc., choisissez la prise à laquelle l'équipement est actuellement connecté. Pour les autres moniteurs, choisissez « RS485 ».

« MAKE » a la priorité sur les autres commandes.

- Vous pouvez utiliser la commande externe quand « Contrôle de Verrouillage » est réglé sur « Verrouil.Vol. » ou « Verrouil.total ». (Es page 17)
- Quand le moniteur est hors tension (en veille), la commande externe n'est pas disponible. Mais certaines commandes externes (démarrer/terminer la communication, mise sous tension du moniteur) sont disponibles à travers la communication série.
 (rar page 22)

<Système MAKE/TRIGGER>

Vous pouvez commander le moniteur à partir d'un ordinateur personnel ou d'un appareil de commande spécialisé*².

- Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Utilisation du système MAKE/TRIGGER » ci-contre.
- *2 Le contrôleur n'est pas en vente dans le commerce. Consultez votre revendeur si nécessaire.

<Communication série>



• Pour plus de détails, reportez-vous à la page 21.

Utilisation du système MAKE/ TRIGGER

La prise MAKE/TRIGGER est configurée comme suit. Vous pouvez affecter des fonctions à chaque broche dans « Paramètre Télécommande ». (ﷺ « Pin1, Pin2, Pin3, Pin4, Pin5 » dans « Type Parallèle » à la page 17)

 Vous ne pouvez pas changer les fonctions affectées aux bornes No 6 à 8.



Nº de broche	Nom de la broche		
1	Pin1		
2	Pin2		
3	Pin3		
4	Pin4		
5	Pin5		
6	Témoin Tally*1		
7	Valide*2		
8	GND		

- *1 La borne No 6 commande au témoin de signalisation de s'allumer ou s'éteindre (peut être commandé même quand la borne No 7 est invalide).
- *2 La borne No 7 permet de rendre la commande externe valide/ invalide. Laissez la borne 7 en court-circuit avec la borne 8 pour que la commande extérieure soit valide.

Pour affecter les fonctions aux bornes

Pour la procédure, reportez-vous à la page 9.

- 1 Choisissez « Paramètre Télécommande » dans le Menu de paramétrage.
- 2 Réglez « Type Parallèle » sur « Set ».

page 21.

 Choisissez un nom de broche (« Pin1 » – « Pin5 ») auquel vous souhaitez affecter une fonction puis sélectionnez la fonction que vous souhaitez affecter.
 Pour les fonctions sélectionnables, reportez-vous au tableau de la

Utilisation de la commande externe

- 1 Réglez «Type Parallèle » de « Paramètre Télécommande » sur « Make » ou « Trigger » dans le Menu de paramétrage.
- 2 Laissez la borne 7 (Activer) en court-circuit avec la borne 8 (GND) de façon que le moniteur puisse être commandé par la commande externe.
- 3 Quand le système « MAKE » est sélectionné : Commandez chaque fonction en court-circuitant la borne correspondante avec la borne 8 (GND) ou en ouvrant la connexion. Quand le système « TRIGGER » est sélectionné : Commandez chaque fonction par une commande à impulsion qui correspond à un courtcircuitage de la borne correspondante avec la borne 8 (GND) pendant environ 1 seconde et son ouverture.
- Quand vous changez l'entrée avec le système MAKE, activez la broche souhaitée après avoir désactivé la broche actuellement utilisée.
- Lors de la sélection du système « TRIGGER », vous pouvez commander uniquement une fonction à la fois. Commandez les fonctions une par une.

<Fonctions commandées par le système MAKE/TRIGGER>

Affichage	Fonctions à commander	Ouverture	Court-circuit
	Pas de fonction	—	
Couleur Tally	Sélection de la couleur du témoin Tally*1	Vert	Rouge
Type de Tally	Sélection de la méthode d'éclairage du témoin Tally	Entièrement	Une moitié à la fois
Tally-G(Rouge)	La moitié gauche du témoin Tally s'allume en rouge*2	Arrêt	Marche
Tally-D(Vert)	La moitié droite du témoin Tally s'allume en vert*2	Arrêt	Marche
SDI-1	Change l'entrée sur « SDI 1 »	Invalide	Valide
SDI-2	Change l'entrée sur « SDI 2 »	Invalide	Valide
HDMI	Change l'entrée sur « HDMI »	Invalide	Valide
Composantes	Change l'entrée sur « Composantes »	Invalide	Valide
Vidéo	Change l'entrée sur « Vidéo »	Invalide	Valide
Zone Marqueur	Indication de la zone de marqueur	Arrêt	Marche
Marq.sécurité	Indication du marqueur de sécurité	Arrêt	Marche
Marq.Central	Indication du marqueur central	Arrêt	Marche
Image	Indication de la zone du format d'écran spécifié	Arrêt	Marche
Sélect.Marq.	Choisit les options de « Marqueurs »*3	Options non « R- »	Options « R- »
Aspect Manuel	Change le format de l'image	4:3	16:9
1:1 Mode d'affichage 1:1		Arrêt	Marche
Etat	Affichage de l'état ^{*4}	🖙 « À propos de l'afficha	age d'état » à la page 8
Vumètre	Affichage vumètres	*5	
Code Temporel	Affichage du code temporel	Arrêt	Marche
Source ID	🖙 « Source ID » dans la section « Information » à la page 17	*6	
Supp.Couleur	Suppression couleur	Couleur	Monochrome
Contrôle écran	Contrôle des écrans	*7	
Mode I/P	Change le mode en fonction de l'image entrée	*8	
Supp.Audio	Coupe/rétablit le son	Arrêt	Marche
Lum.Boutons	Change l'intensité des témoins des touches	Normale	Profond
Forme d'onde	Affichage du moniteur de forme d'onde	Arrêt	Marche
Vector Scope	Affiche de l'oscilloscope vectoriel	Arrêt	Marche
Histogramme	Affichage histogramme	Arrêt	Marche
Mode Zébra	Mode Zébra	Invalide	Valide

*¹ Peut être commandée quand « Type de Tally » (« Menu de paramétrage » → « Autres Réglages » → « Paramétrage Tally ») est réglé sur « Normale ».

*2 Peut être commandée quand « Type de Tally » (« Menu de paramétrage » → « Autres Réglages » → « Paramétrage Tally ») est réglé sur « 50% Luminance ».

*3 Choisit quelles fonctions sont en service dans « Marqueurs », options non-« R- » ou options « R- ». (1837 « Marqueurs » à la page 12)

*4 Affiche les informations montrées quand la touche INPUT SELECT de l'entrée actuelle est enfoncée. (🖙 « À propos de l'affichage d'état » à la page 8) Lors de la commande avec le système MAKE, les informations sont affichées uniquement au moment du court-circuitage.

- ^{*5} Quand le moniteur est commandé avec le système MAKE, le vumètre est alternativement affiché (court-circuitage) et masqué (ouverture). Quand « Affichage du Niveau Audio » est réglé sur « Arrêt » ou « Lissajous », le vumètre n'est pas affiché (« Pas d'effet » apparaît). Quand le moniteur est commandé par le système TRIGGER, le modèle de l'affichage du canal audio apparaît.
- ⁴⁶ Quand le moniteur est commandé avec le système MAKE, les options de réglage disponibles seront les valeurs actuellement choisies dans « Source ID » (« Marche » ou « Auto » [court-circuitage]) et « Arrêt » (ouverture). Quand le moniteur est commandé avec le système TRIGGER, les mêmes options de réglage que pour Menu de paramétrage sont utilisées. (🖙 « Source ID » dans la section « Information » à la page 17)
- *7 Quand le moniteur est commandé avec le système MAKE, l'écran commute entre l'écran normal (ouverture) et un écran bleu (court-circuitage). Quand le moniteur est commandé avec le système TRIGGER, l'écran change de la même façon que si vous appuyiez sur la touche Contrôl écran (🖙 🖽 à la page 7).
- *8 Doit être commandée avec le système TRIGGER. Le mode varie entre « Normale » et « Cinéma ». (Cette fonction ne peut pas être commandée avec le système MAKE.)
- Vous ne pouvez pas affecter la même fonction à différentes broches.
- Le système TRIGGER met en service chaque fonction en court-circuitant la borne pendant environ 1 seconde et en l'ouvrant.

Utilisation de la communication série

Vous pouvez commander le moniteur à partir d'un ordinateur personnel via la prise RS-485 ou RS-232C.

* Consultez votre revendeur pour connaître les détails sur les spécifications de la commande externe.

<Spécifications de communication>

Prise d'entrée	Câble	Spécifications de la prise	Spécifications de communication		
RS-485	Un câble réseau rectiligne				
RS-232C	Un câble rectiligne avec un connecteur D-Sub 9 broches (mâle pour le moniteur et femelle pour l'ordinateur personnel, etc.)	i≊ page 22	Débit en bauds : 4800 bps Bits de données : 8 bits Parité : Pas de parité	Bits d'arrêt : 1 bit Commande de flux : Pas de commande Code de communication : Code ASCII	

Commande externe (suite)

<Spécifications de la prise RS-485>

	Nº de broche	Signal de la prise IN	Signal de la prise OUT
	1	TXD +	TXD +
	2	TXD –	TXD –
	3	RXD +	RXD +
	4	NC	NC
	5	NC	NC
C'est une prise	6	RXD –	RXD –
femelle.	7	NC	NC
	8	GND	GND

<Spécifications de la prise RS-232C>

	Nº de broche	Signal
	1	NC
	2	RXD
	3	TXD
C	4	NC
	5	GND
	6	NC
'est une prise	7	RTS
melle.	8	CTS
	9	NC

La 7e broche et la 8e broche sont connectées.

<Présentation des commandes>

Toutes les commandes sont constituées des segments suivants.

Entête Numéro d'identificatio moniteur	du Fonction	Données	Cr (0Dh)
---	-------------	---------	----------

1-2-3-4-5-

> С fe

À propos de l'en-tête

fem

«!» : Commandes de fonctionnement à partir d'un ordinateur personnel, etc. (🖙 <Liste des commandes de base> dans le tableau ci-dessous).

«?» : Commandes de référence à partir d'un ordinateur personnel, etc.

« @ » : État retourné du moniteur

Pour démarrer la communication, envoyez la commande de connexion à partir de l'ordinateur personnel, etc. Pour terminer la communication, envoyez la commande de terminaison à partir de l'ordinateur personnel, etc.

Exemple de procédures de communication

	(1) Debut de la communication : commande de connexion (!00BCN1Cr)	
	② État du moniteur (@00BOKCr)	
	③ Sélection de l'entrée « SDI 1 » (!00BINACr)	
PC, etc.	④ État du moniteur (@00BOKCr)	
	(5) Fin de la communication : commande de terminaison (!00BCN0Cr)	
	6) État du moniteur (@00BOKCr)	-

<Liste des commandes de base>

N٥	Commandes												Fonctions	Données
1	!	*	** 1	В	С	Ν	0	Cr					Termine la communication (terminaison)	Pas de données
2	!	*	**1	В	С	Ν	1	Cr					Démarre la communication (connexion)	Pas de données
3	!	*	**1	В	Ι	D	S	Е	Т	х	X* ²	Cr	Affecte l'ID de commande	00-99
4	!	*	** 1	В	I	D	R	Е	Т	Cr			Initialise l'ID de commande	Pas de données
5	!	*	** 1	В	Ι	D	D	S	Р	х	X* ²	Cr	Affiche/masque l'ID de commande	00 : Masquer, 01 : Afficher
6	!	*	** 1	В	М	Е	Ν	U	Cr				Affiche le Menu Principal/quitte la commande du menu	Pas de données
7	!	*	**1	В	U	Ρ	Cr						Déplace le curseur vers le haut ($ riangle$)	Pas de données
8	!	*	**1	В	D	0	W	Ν	Cr				Déplace le curseur vers le bas (♡)	Pas de données
9	!	*	**1	В	Α	D	J	R	Cr				Effectue le réglage/ajustement (D)	Pas de données
10	!	*	**1	В	Α	D	J	L	Cr				Effectue le réglage/ajustement (<)	Pas de données
11	!	*	**1	В	S	Е	Т	U	Р	Cr			Affiche le Menu de paramétrage	Pas de données
12	!	*	**1	В	Р	W	0	Cr					Met le moniteur hors tension	Pas de données
13	!	*	** 1	В	Ρ	W	1	Cr					Met le moniteur sous tension	Pas de données
14	!	*	** 1	В	I	Ν	А	Cr					Choisit l'entrée « A SDI1 »	Pas de données
15	!	*	** 1	В	I	Ν	В	Cr					Choisit l'entrée « A SDI2 »	Pas de données
16	!	*	**1	В	I	Ν	С	Cr					Choisit l'entrée « C HDMI »	Pas de données
17	!	*	**1	В	1	Ν	D	Cr					Choisit l'entrée « D Composantes »	Pas de données
18	!	*	**1	В	I	Ν	Е	Cr					Choisit l'entrée « E Vidéo »	Pas de données
19	!	*	** 1	В	D	Ι	S	Р	Cr				Affiche l'état du signal*3	Pas de données
20	!	*	** 1	В	A	М	U	Т	E	х	x* ²	Cr	Coupe/rétablit le son	00 : Arrêt, 01 : Marche
21	!	*	** 1	В	A	S	Ρ	х	x* ²	Cr			Sélectionne le FORMAT (direct)	00 : 4:3, 01 : 16:9

« Cr » est 0Dh.

Les commandes pour démarrer la communication (connexion) (N° 1), terminer la communication (terminaison) (N° 2) et mettre le moniteur sous tension (N° 9) peuvent être utilisées pendant que le moniteur est hors tension (en veille), lorsque « Mode Veille » est réglé sur « Commande Active » ou sur « Actif SDI ».

Saisissez I'ID du moniteur pour « ** ». Le réglage initial de l'ID du moniteur est « 00 ». Si plusieurs moniteurs sont connectés, « 00 » est une commande *1 permettant de les commander tous simultanément.

*****2 Saisissez les données appropriées pour « xx ».

*****3 Affiche les informations montrées quand vous appuyez sur la touche INPUT SELECT qui est allumée actuellement. (🖙 « À propos de l'affichage d'état » à la page 8) Des solutions aux problèmes usuels relatifs à votre moniteur sont données ici. Si aucune des solutions données ici ne résout votre problème, débranchez le moniteur et consultez un revendeur autorisé ou un centre de service après-vente.

Symptôme	Cause probable et action corrective	Page
	 Appuyez sur la touche () / J. (DT-V17G2/DT-V21G2 uniquement) Insérez fermement la fiche d'alimentation secteur ou la fiche d'alimentation CC. 	7 5
	 (DT-V17G2/DT-V21G2 uniquement) Mettez l'appareil sous tension à l'aide du commutateur POWER ou DC du pappeau arrière 	5
Pas d'alimentation.	 (DT-V17G25/DT-V24G2 uniquement) Insérez fermement la fiche d'alimentation costour. 	5
	 (DT-V17G25/DT-V24G2 uniquement) Mettez l'appareil sous tension à l'aide du commutateur POWER du panneau arrière. 	5
	 Lors de l'utilisation d'une alimentation CC, chargez la batterie ou remplacez-la par une autre chargée. 	5
Pas d'image quand le moniteur est sous	Choisissez l'entrée correcte en utilisant les touches INPUT SELECT.	7
tension.	 Mettez sous tension l'appareil connecté et réglez correctement sa sortie. Vérifiez si le format du signal d'entrée est adapté au moniteur. 	 27
	Ajustez le niveau de volume.	6
Aucun son n'est émis.	 Connectez fermement le câble de connexion. 	5
	 Méttez sous tension l'appareil connecte et reglez correctement sa sortie. Réglez les entrées correctes pour « Sélection audio SDI-1 », « Sélection audio SDI-2 », « Sélection audio HDMI », « YPrPb » et « Vidéo » dans « Paramètres Audio ». 	 13
« Hors limites » apparaît.	Vérifiez si le format du signal d'entrée est adapté au moniteur.	8, 27
« Pas de synchro » apparaît.	 Choisissez l'entrée correcte en utilisant les touches INPUT SELECT. Connectez fermement le câble de connexion. Mettez sous tension l'appareil connecté et sortez des signaux vidéo. Ou, vérifiez si la sortie vidéo de l'appareil (réglage de sortie vidéo du magnétoscope ou de la carte graphique de l'ordinateur) est réglée correctement. 	7 5 —
	 Ajustez chaque image en utilisant le bouton d'ajustement du panneau avant ou les options de « Sous Réglage image » du Menu de paramétrage. Ou réalisez « réinitialisation » dans « Sous Réglage image ». 	6, 16
Mauvaise couleur, pas de couleur.	 Vérifiez si le réglage des touches Supp.Couleur ou Contrôl écran est correct. Choisissez le standard de couleur correct (« Système Couleur ») dans « Paramètres 	7 12
	 Ajustez les éléments de « Paramètre Balance des Blancs » dans le Menu de paramétrage. Ou, réalisez « réinitialisation » dans « Paramètre Balance des Blancs ». 	17
L'image devient floue.	 Ajustez le contraste ou la luminosité de l'image en utilisant les boutons d'ajustement sur le panneau avant. Ou, ajustez « Contraste » ou « Luminosité » dans « Sous Réglage image » du Menu de paramétrage. 	6, 16
Mauvaise position d'image, mauvaise taille d'image.	 Vérifiez si le réglage de 1:1 est correct. Vérifiez les réglages « Aspect » dans le Menu Principal 	7 11
l'image pout parfair pa par remplir tout	 Vérifiez si le format du signal d'entrée est adapté au moniteur. 	27
l'écran en fonction du signal. Dans ce cas, rien ne peut être fait pour résoudre le problème. Veuillez ne pas l'oublier.	 Ajustez la taille (Taille Horizontale / Taille Verticale) ou la position de l'image (Position Horizontale/Position Verticale) du menu « Réglage Taille / Position ». 	11
Les touches sur le moniteur ne fonctionnent pas.	 Réglez « Contrôle de Verrouillage » dans le Menu de paramétrage sur « Arrêt ». Vous ne pouvez pas utiliser les touches pour les options commandées par le système MAKE. Mettez hors service la commande externe. 	17 20

Les symptômes suivants ne constituent pas un mauvais fonctionnement.

- Quand une image fixe est affichée pendant longtemps, elle peut rester indistinctement sur l'écran après que l'image ait changée. Bien que normalement l'image rémanente disparaisse après un certain temps, il se peut dans certains cas, qu'elle reste plus longtemps en fonction de la durée pendant laquelle l'image fixe a été affichée. Cela provient des caractéristiques des écrans à cristaux liquides et ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Les points rouges, les points bleus et les points verts à la surface du panneau sont des caractéristiques normales des panneaux à cristaux liquides et ne constituent pas un problème. Bien que le panneau à cristaux liquides soit réalisé avec une technologie de grande précision, notez, cependant, que quelques pixels peuvent être manquants ou constamment allumés.
- Les symptômes suivants sont des problèmes uniquement si les images et le son ne sont pas lus normalement.
 - Un léger choc électrique se produit quand vous touchez le panneau à cristaux liquides.
 - Le panneau supérieur et/ou arrière du moniteur est chaud.
 - Le moniteur émet un bruit de craquement.
 - Le moniteur émet un bruit mécanique.

Programme de vérification automatique

Ce moniteur dispose d'une fonction de vérification automatique, qui lui permet de détecter des dysfonctionnements et de vous alerter. Ce qui facilite le dépannage. Chaque fois qu'un problème se produit, un ou plusieurs témoins INPUT SELECT clignotent. Si cela arrive, suivre les étapes ci-dessous et contacter le revendeur pour résoudre le problème.

	1:1 1 2 HDMI COMPO. VIDEO DUAL LINK
L'illustration o	correspond à un
moniteur DT-	-V21G2.

Lorsque l'écran devient vierge, et qu'un ou plusieurs témoins INPUT SELECT (Composantes, Vidéo) sur le panneau de commande avant commencent à clignoter...

- 1 Vérifier quels témoins sont clignotants.
- 2 Appuyez sur la touche $\bigcirc /$ I pour mettre le moniteur hors tension (en veille).
- Sur les modèles DT-V21G2, DT-V17G2: Mettez le commutateur POWER et le commutateur DC du panneau arrière sur la position Arrêt.
 Sur les modèles DT-V24G2, DT-V17G25: Mettez le commutateur POWER du panneau arrière sur la position Arrêt.
- 4 Sur les modèles DT-V21G2, DT-V17G2 : En cas d'alimentation secteur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. En cas d'alimentation CC, détachez la batterie ou débranchez la fiche de la prise DC IN. Sur les modèles DT-V24G2, DT-V17G25 : Débranchez le cordon d'alimentation.
- 5 Contactez le revendeur avec l'information sur les témoins qui clignotent.
- Si vous mettez le moniteur sous tension immédiatement après l'avoir mis hors tension (ou après une courte panne de courant), les témoins INPUT SELECT peuvent clignoter, et il se peut qu'aucune image ne soit affichée.
 Si cols contractuit mottez le moniteur bars tansion et attendez au moins 10 secondes avant de le remettre cours tension.
- Si cela se produit, mettez le moniteur hors tension et attendez au moins 10 secondes avant de le remettre sous tension. Si les témoins INPUT SELECT ne clignotent pas, vous pouvez utiliser le moniteur comme d'habitude.
- La fonction de vérification automatique ne fonctionne pas quand le menu de paramétrage « Mode Veille » est réglé sur « Normale » et que vous mettez le moniteur hors tension (en veille).



Spécifications

Généralités

Nom du modèle		DT-V24G2		DT-V21G2		DT-V17G2		DT-V17G25	
Туре		Moniteur LCD multi-format							
Taille de l'écran		Type de 24 pouces au format d'écran large		Type de 21,5 pouces au format d'écran large format d'écran large			ouces au Iarge		
Format d'image		16:10		16:9					
Fréquence de balayage horizontale/verticale (signal ordinateur)		H : 31,467 kHz – 75,000 kHz V : 49,990 Hz – 75,062 Hz * Certains signaux dans cette gamme de fréquences peuvent ne pas être affichés (« Hors limites » s'affiche).							
Format de signal vidé	o conforme	🖙 « Signaux	disponibles » à l	a page 27					
Format		3G SDI : SMPTE424M/SMPTE425M DUAL LINK HD SDI : SMPTE372M HD SDI : BTA S-004C, SMPTE292M SD SDI : ITU-R BT.656 : 525/625 SMPTE259M : 525 FMBEDDED AUDIO : SMPTE272M							
Sortie audio		Haut-parleur intégré : 1,0 W + 1,0 W							
Conditions de fonctionnement		Température de fonctionnement : 5 °C – 35 °C Humidité de fonctionnement : 20 % – 80 % (sans condensation) (Varie légèrement en fonction des conditions ambiantes et de l'installation.)							
Raccordement au sec	teur	CA 120 V/CA 50 Hz/60 Hz	220 V,	CA 120 V/CA 220 V, 50 Hz/60 Hz ou CC 12 V – 17 V			- 17 V	CA 120 V/CA 220 V, 50 Hz/60 Hz	
Courant nominal		0,72 A (CA 120 V) 0,42 A (CA 220 V – 240 V)		0,61 A (CA 120 V) 0,39 A (CA 220 V – 240 V) 5,0 A (CC 12 V – 17 V)		0,47 A (CA 120 V) 0,30 A (CA 220 V – 240 V) 3,7 A (CC 12 V – 17 V)		0,55 A (CA 120 V) 0,33 A (CA 220 V – 240 V)	
Dimensions extérieures (sauf les parties en saillie)	avec le socle sans le socle	Largeur : Hauteur : Profondeur : Largeur : Hauteur : Profondeur :	564 mm 448,6 mm 243 mm 564 mm 408 mm 98,7 mm	Largeur : Hauteur : Profondeur : Largeur : Hauteur : Profondeur :	515 mm 387,6 mm 212,9 mm 515 mm 347 mm 99,8 mm	Largeur : Hauteur : Profondeur : Largeur : Hauteur : Profondeur :	430 mm 349,6 mm 212,9 mm 430 mm 309 mm 102 mm		
Poids		10,6 kg (avec 7,7 kg (sans l	le socle) e socle)	8,6 kg (avec le socle)8,2 kg (avec le socle)8,3 kg (avec le socle)6,2 kg (sans le socle)5,8 kg (sans le socle)5,9 kg (sans le socle)				8,3 kg (avec le socle) 5,9 kg (sans le socle)	
Accessoires		Cordons d'alimentation secteur x 2, Support de cordon d'alimentation x 1, Vis x 2, Manuel d'instructions x 1, CD-ROM (MANUEL D'INSTRUCTIONS PDF) x 1							

Panneau à cristaux liquides

Туре	Largeur 24 pouces, matrice active TFT	Largeur 21 pouces, matrice active TFT	Largeur 17 pouces, matrice active TFT		
Taille effective de l'écran	Largeur : 518,4 mm Hauteur : 324 mm Diagonale : 611,3 mm	Largeur : 476,1 mm Hauteur : 267,8 mm Diagonale : 546,2 mm	Largeur : 365,8 mm Hauteur : 205,7 mm Diagonale : 419,7 mm		
Nombre de pixels affichés	1920 x 1200	1920 x 1080			
Nombre de couleurs affichées	107,3 milliards	16,77 millions	107,3 milliards		
Angle de vision (TYP.)	178° (horizontalement), 178	° (verticalement)			
Luminosité (TYP.)	400 cd/m ²	300 cd/m ²	450 cd/m ²		
Rapport de contraste (TYP.)	1500:1				

Prises d'entrée/sortie

Vidéo	Vidéo	Entrée/sortie du signal composite : 1 ligne, connecteur BNC x 2, 1 V(c-c), 75 Ω * Les prises d'entrée (IN) et de sortie (OUT) sont raccordées en pont (terminaison automatique).					
	HDMI	trée de signal HDMI (compatible avec HDCP): Connecteur HDMI x 1					
	Composantes (Y,PB/B-Y,PR/R-Y)	Entrée de signal en composantes 1 ligne analogiques : Y : 1 V(c-c), 75 Ω (avec sync) PB/B-Y, PR/R-Y : 0,7 V(c-c), 75 Ω					
	3G/HD/SD SDI (IN 1)	Entrée de signal numérique (compatible avec les signaux EMBEDDED AUDIO/DUAL LINK) : détection auto, 2 lignes, connecteurs BNC x 2					
	3G/HD/SD SDI (IN 2)						
	3G/HD/SD SDI (OUT 1)	Entrée de signal numérique (compatible avec les signaux EMBEDDED AUDIO) : 1 ligne, connecteur BNC x 1					
	3G/HD/SD SDI (OUT2 : Commutateur)	Entrée de signal numérique (compatible avec les signaux EMBEDDED AUDIO) : 1 ligne neutralisée, connecteur BNC x 1					
Audio	AUDIO ASSIGN (IN1)	Entrée du signal audio analogique : 2 lignes, connecteurs RCA x 2, mini jack stéréo x 1, 500 mV (rms),					
	AUDIO ASSIGN (IN 2)	haute impédance					
	AUDIO ASSIGN (MONITOR OUT)	Sortie du signal audio analogique : 1 ligne, connecteurs RCA x 2, 500 mV (rms)					
Commande	REMOTE (MAKE/TRIGGER)	r≊ « Utilisation du système MAKE/TRIGGER » à la page 20					
externe	REMOTE (RS-485)						
	REMOTE (RS-232C)	1 ^{la} « Utilisation de la communication serie » a la pagé 21					

Dimensions

Unité : mm

DT-V24G2







<Vue arrière>

:0 d

•

đ

Trous de montage VESA (4-M4, profondeur :10 mm) 100







DT-V17G2, DT-V17G25 (L'illustration correspond à un moniteur DT-V17G2) <Vue avant> <Vue latérale>





<Vue arrière>

Trous de montage VESA (4-M4, profondeur :10 mm)

8

115



Remarque sur le transport du moniteur

Ce moniteur est un appareil de précision et nécessite des matériaux d'emballage spécialisés pour son transport. N'utilisez jamais des matériaux d'emballage fournis par d'autres sources que JVC et les revendeurs JVC agréés.

- Pour qu'elles soient plus facile à comprendre, les images et les illustrations utilisées sont exagérées, simplifiées ou modifiées et peuvent être légèrement différentes des produits réels.
- La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans notification.
- Tous les noms de sociétés ou de produits mentionnés ici sont utilisés uniquement dans un but d'identification et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leur détenteur respectif.



Signaux disponibles

Les signaux suivants sont disponibles pour ce moniteur. Signaux vidéo

 $\sqrt{:}$ Acceptable —:Non acceptable

		Format de signal montré sur l'affichage de l'état (ब्ब॰ page 8)*1	Prise d'entrée						
No	Nom du signal				3G/HD/				
IN°	Nom du signal		Vidéo	Composantes	SD/HD (1.5G)	3G SDI	Dual Link	HDMI	
1	NTSC	NTSC	\checkmark		_	_	_		
2	NTSC 4.43	N 4.43	\checkmark	_	_	_	_		
3	PAL-M	PAL-M	\checkmark	—	_	_	_		
4	PAL60	PAL60	√	—	_	_	—		
5	PAL	PAL	√	—	_	—	—		
6	PAL-N	PAL-N	\checkmark	—	_	—	—	—	
7	SECAM	SECAM	\checkmark	—	_	—	—	—	
8	B/W50	B/W50	\checkmark	—	_	_	—		
9	B/W60	B/W60	\checkmark	—	_	—	—		
10	480/60i	480/60i		√	_	_	—		
11	480/59.94i	480/59.94i	—	√	\checkmark	_	—		
12	576/50i	576/50i	—	√	\checkmark	—	—		
13	480/60p	480/60p			_	_	—	\checkmark	
14	480/59.94p	480/60p			—	_	—	\checkmark	
15	576/50p	576/50p		√	_	_	_	\checkmark	
16	640*480/60p	640*480/60p	—	—	_	—	—	\checkmark	
17	640*480/59.94p	640*480/60p	—	—	_	—	—	\checkmark	
18	720/60p	720/60p		√	\checkmark		—	\checkmark	
19	720/59.94p	720/59.94p	—	√	\checkmark		_	\checkmark	
20	720/50p	720/50p	—	√	\checkmark		_	\checkmark	
21	720/30p	720/30p	—		\checkmark		—	—	
22	720/29.97p	720/29.97p	—	—	\checkmark		_	_	
23	720/25p	720/25p	—	—	\checkmark		_	_	
24	720/24p	720/24p	—	—	\checkmark		_	_	
25	720/23.98p	720/23.98p	—	—	\checkmark		_	—	
26	1080/60i	1080/60i	—		\checkmark		\checkmark	\checkmark	
27	1080/59.94i	1080/59.94i	—		\checkmark			\checkmark	
28	1035/60i	1035/60i	—	—	\checkmark	—	—		
29	1035/59.94i	1035/59.94i	—	—	\checkmark	—	—		
30	1080/50i	1080/50i	—	\checkmark	\checkmark		\checkmark		
31	1080/60p	1080/60p	—	√	—		\checkmark		
32	1080/59.94p	1080/60p	—	√	—		\checkmark		
33	1080/50p	1080/50p	—	\checkmark	—		\checkmark	\checkmark	
34	1080/30p	1080/30p	—	—	\checkmark			\checkmark	
35	1080/29.97p	1080/29.97p	—	—	\checkmark		\checkmark		
36	1080/25p	1080/25p	—	—	\checkmark		\checkmark		
37	1080/24p	1080/24p		—	\checkmark				
38	1080/23.98p	1080/23.98p]					
39	1080/30PsF	1080/30PsF			√*6	√*3	√*3		
40	1080/29.97PsF	1080/29.97PsF	_		√ *7	√*4	√*4		
41	1080/25PsF	1080/25PsF		—	\checkmark		\checkmark		
42	1080/24PsF	1080/24PsF	_		\checkmark				
43	1080/23.98PsF	1080/23.98PsF	_	_	√*8	√*5	√*5		

• Les signaux PC sont compatibles avec les principaux formats.

Pour les formats de signaux autres que l'entrée 3G/HD/SD SDI, **/59.94, **/29.97 et **/23.98 sont affichés respectivement comme **/60, **/30 et **/24.
 Compatible avec les signaux EMBEDDED AUDIO.

*3 En l'absence d'ID de données utiles, le signal est considéré comme 1080/60i, et « 1080/60i » ainsi que l'état s'affichent.

*4 En l'absence d'ID de données utiles, le signal est considéré comme 1080/59.94i, et « 1080/59.94i » ainsi que l'état s'affichent.

*5 En l'absence d'ID de données utiles, le signal est considéré comme 1080/50i, et « 1080/50i » ainsi que l'état s'affichent.

*6 Le signal est considéré comme 1080/60i, et « 1080/60i » ainsi que l'état s'affichent.

*7 Le signal est considéré comme 1080/59.94i, et « 1080/59.94i » ainsi que l'état s'affichent.

*8 Le signal est considéré comme 1080/50i, et « 1080/50i » ainsi que l'état s'affichent.

 HDCP signifie High-bandwidth Digital Content Protection (protection du contenu numérique à large bande passante), une technologie de protection contre la copie de grande fiabilité sous licence de Digital Content Protection, LLC.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans les autres pays.

