

MANUALE UTENTE

PROIETTORE DLP

LX-WX50



Sommario

Precauzioni sulla sicurezza.	3
Importanti istruzioni sulla sicurezza	4
Panoramica	7
Contenuto della confezione Vista dall'esterno del proiettore Comandi e funzioni Pannello di controllo Telecomando	7 8 9 9 11
Installazione	13
Scelta della posizione Scelta delle dimensioni desiderate per l'immagine proiettata Dimensioni di proiezione Spostamento verticale dell'objettivo	13 14 14
di proiezione	15
Collegamento	. 17
Funzionamento	18
Funzionamento Avvio del proiettore Spegnimento del proiettore	18 . 18 . 18
Funzionamento Avvio del proiettore Spegnimento del proiettore Selezione di una sorgente di ingresso Regolazione dell'immagine	18 18 18 19
Funzionamento Avvio del proiettore Spegnimento del proiettore Selezione di una sorgente di ingresso Regolazione dell'immagine proiettata Regolazione dell'angolo di	18 18 18 19 20
Funzionamento Avvio del proiettore Spegnimento del proiettore Selezione di una sorgente di ingresso Regolazione dell'immagine proiettata Regolazione dell'angolo di proiezione Regolazione automatica dell'immagine	18 18 19 20 20
Funzionamento Avvio del proiettore Spegnimento del proiettore Selezione di una sorgente di ingresso Regolazione dell'immagine proiettata Regolazione dell'angolo di proiezione Regolazione automatica dell'immagine Regolazione delle dimensioni e della nitidezza dell'immagine	18 18 19 20 20 20
Funzionamento Avvio del proiettore Spegnimento del proiettore Selezione di una sorgente di ingresso Regolazione dell'immagine proiettata Regolazione dell'angolo di proiezione Regolazione automatica dell'immagine Regolazione delle dimensioni e della nitidezza dell'immagine Correzione della distorsione trapezoidale Correzione dedi angoli	18 18 18 19 20 20 20 20 21
Funzionamento Avvio del proiettore Spegnimento del proiettore Selezione di una sorgente di ingresso Regolazione dell'immagine proiettata Regolazione dell'angolo di proiezione Regolazione automatica dell'immagine Regolazione delle dimensioni e della nitidezza dell'immagine Correzione della distorsione trapezoidale Correzione degli angoli dell'immagine	18 18 19 20 20 20 21 21
Funzionamento Avvio del proiettore Spegnimento del proiettore Selezione di una sorgente di ingresso Regolazione dell'immagine proiettata Regolazione dell'angolo di proiezione Regolazione automatica dell'immagine Regolazione delle dimensioni e della nitidezza dell'immagine Correzione della distorsione trapezoidale Correzione degli angoli dell'immagine	18 18 19 20 20 20 21 21 21 21

Menu DISPLAY Menu IMMAGINE Menu SORGENTE Menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base Menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata Menu INFORMAZIONI	23 26 28 29 30 32
Struttura del menu OSD	33
Controllo del proiettore da	
remoto	35
Configurazione delle Impostazioni	0.5
LAN Controllo del projettore utilizzando	35
un browser web (e-Control™)	36
Controllo del proiettore utilizzando	~~
	41
Manutenzione del proiettore	. 41
Informazioni sulla lampada	. 42
lampada	42
Prolungare la vita della lampada	42
Sostituzione della lampada	43
Sostituzione della lampada	44
	. 47
Risoluzione dei problemi	. 48
Specifiche del preiettere	. 49
Dimensioni	. 49 50
Tabella dei tempi	51
Garanzia e informazioni sul	
copyright	56
Garanzia	56
Copyright	56
Esclusione di responsabilità	. 56
•	

Precauzioni sulla sicurezza

Il prodotto dispone di una lampada High Intensity Dis-charge (HID) che contiene mercurio. Gestire secondo quanto previsto dalle leggi locali sullo smaltimento. Lo smaltimento di tali materiali può essere regolato nella comunità locale per la tutela dell'ambiente. Per le informazioni in materia di smaltimento o riciclaggio, contattare gli enti locali o, per gli USA, la Electronic Industries Alliance: http://www.eiae.org. o chiamare il 1-800-252-5722 (Per USA) o 1-800-964-2650 (Per il Canada).

AVVISO NORME FCC (solo U.S.A.):

ACHTUNG:

Cambiamenti o modifiche non approvate da JVC, possono invalidare l'autorità dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA:

Questa apparecchiatura è stata collaudata e trovata conforme con le limitazioni per i dispositivo digitali di Classe B, a seguito della Parte 15 delle Norme FCC. Queste limitazioni sono progettate per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in una installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può radiare energia di frequenza radio e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che queste interferenze non si verifichino in particolari installazioni. Nel caso questa apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata dall'accensione e spegnimento dell'apparecchiatura, l'utente viene sollecitato a correggere l'interferenza seguendo una o più delle seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e i ricevitore.
- · Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello del ricevitore.
- · Consultare il fornitore o un tecnico radio/TV per aiuto.

Dichiarazione di conformità

Numero modello: LX-WX50

Nome commerciale: JVC

Parte responsabile: JVCKENWOOD USA Corporation

Indirizzo: 1700 Valley Road Wayne, N. J. 07470

Numero di telefono: 973-317-5000

Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 del Regolamento FCC.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Il presente dispositivo non deve provocare interferenze nocive e (2) il presente dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, comprese quelle che potrebbero provocarne il funzionamento indesiderato.

DICHIARAZIONE SULLE EMISSIONI DI RUMORE

Il livello di pressione sonora nella posizione dell'operatore è pari o inferiore a 60 dB (A) secondo la norma ISO 7779.

Gentile Cliente,

Questa apparecchiatura è conforme alle direttive e alle norme europee relative alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza elettrica.

Il rappresentante europeo della JVC KENWOOD Corporation: JVC Technical Services Europe GmbH Konrad-Adenauer-Allee 1-11 61118 Bad Vilbel Germania

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle apparecchiature e batterie obsolete



[Solo per l'Unione Europea]

Questi simboli indicano che le apparecchiature a cui sono relativi non devono essere smaltite tra i rifiuti domestici generici. Se si desidera smaltire questo prodotto o questa batteria, prendere in considerazione i sistem i o le strutture di raccolta appropriati per il riciclaggio corretto. **Nota**: Il simbolo Pb sotto il simbolo delle batter ie indica che questa batteria contiene piombo.

Importanti istruzioni sulla sicurezza

Il proiettore è stato progettato e sottoposto a test per soddisfare i più recenti standard di sicurezza previsti per le apparecchiature informatiche. Tuttavia, per un utilizzo sicuro del prodotto, è importante seguire le istruzioni riportate nel presente manuale e indicate sul prodotto stesso.

- 1. Leggere il presente manuale prima di utilizzare il proiettore. Conservare questo manuale in un posto sicuro per poterlo consultare in seguito.
- 2. Durante il funzionamento, collocare il proiettore su una superficie piana orizzontale.
 - Non collocare il proiettore su tavoli, sostegni, o carrelli non stabili perché potrebbe cadere e danneggiarsi.
 - Non collocare materiali infiammabili vicino al proiettore.
 - Non posizionare l'unità con il lato sinistro inclinato di oltre 10 gradi rispetto a quello destro o il lato anteriore inclinato di oltre 15 gradi rispetto a quello posteriore.
- 3. Non immagazzinare il proiettore in posizione verticale. Non osservare queste istruzioni potrebbe causare la caduta del proiettore, che potrebbe provocare lesioni all'operatore o danni al proiettore.
- 4. Non collocare il proiettore in ambienti con le seguenti caratteristiche:
 - Spazi poco ventilati o chiusi. Posizionare il proiettore a una distanza di almeno 50 cm dalle pareti e lasciare uno spazio sufficiente per assicurare un'adeguata ventilazione intorno all'unità.
 - Ambienti con temperature eccessivamente elevate, ad esempio l'interno di un'automobile con i finestrini chiusi.
 - Ambienti eccessivamente umidi, polverosi o fumosi che possono contaminare i componenti ottici, riducendo la vita utile del proiettore e oscurandone lo schermo.
 - Luoghi posti nelle vicinanze di allarmi antincendio.
 - Ambienti con condizioni diverse da quelle descritte nelle "Specifiche del proiettore".
- 5. Non ostruire le aperture di ventilazione mentre il proiettore è acceso (anche in modalità standby).
 - Non coprire il proiettore con oggetti.
 - Non collocare il proiettore su coperte, lenzuola o altre superfici morbide.

- In zone soggette a variazioni di tensione di ±10 volt, si raccomanda di collegare il proiettore tramite uno stabilizzatore di tensione, un limitatore di sovratensione o un gruppo di continuità (UPS) adatti alla situazione.
- 7. Non calpestare il proiettore, né collocare oggetti sopra di esso.
- 8. Non collocare liquidi accanto o sopra al proiettore. Eventuali infiltrazioni di liquidi nel proiettore potrebbero far decadere la garanzia. In tal caso, scollegare il cavo di alimentazione dal proiettore e contattare JVC per richiedere la riparazione del proiettore.
- 9. Durante l'uso, non guardare direttamente nell'obiettivo del proiettore. Potrebbe causare danni alla vista.



RG2 IEC 62471-5:2015

- Non utilizzare la lampada del proiettore oltre il periodo di durata nominale. Un utilizzo eccessivo della lampada oltre il periodo nominale potrebbe causare, in rari casi, il danneggiamento della stessa.
- 11. Durante il funzionamento dell'apparecchio, la lampada raggiunge temperature elevate. Lasciare raffreddare il proiettore per circa 45 minuti prima di rimuovere il complesso lampada per la sostituzione.
- 12. Non tentare di sostituire il complesso lampada finché il proiettore non ha completato il processo di raffreddamento e non viene scollegato dall'alimentazione.
- 13. Questo proiettore è in grado di riprodurre immagini invertite per le installazioni a soffitto. Per l'installazione utilizzare esclusivamente un kit per il montaggio a soffitto adeguato.
- 14. L'APPARATO DEVE ESSERE COLLEGATO A TERRA.
- 15. Durante l'installazione dell'unità, integrare nel cablaggio un dispositivo di scollegamento facilmente accessibile o collegare una spina di alimentazione a una presa facilmente accessibile accanto all'unità. Nel caso di guasti durante il funzionamento dell'unità, utilizzare il dispositivo di scollegamento per rimuovere l'alimentazione o scollegare il cavo di alimentazione.

Precauzioni per temperatura elevata

La temperatura del telaio attorno e sotto alle aperture di fuoriuscita dell'aria può diventare calda durante l'uso del proiettore. Il tocco di queste aree durante l'uso può causare bruciature alle mani. Non toccare queste aree. Si potrebbero verificare delle bruciature. Prestare particolare attenzione ad evitare che i bambini tocchino queste parti. Inoltre, non collocare oggetti in metallo su queste aree. Si potrebbero verificare incidenti o lesioni personali a causa del calore generato dal proiettore.

Montaggio a soffitto del proiettore

Se si desidera installare il proiettore al soffitto, si consiglia vivamente di utilizzare il kit di installazione a soffitto adatto al proiettore scelto e verificare che sia installato correttamente e in totale sicurezza.

In caso contrario, il proiettore potrebbe cadere a causa di un montaggio errato mediante l'uso di viti di lunghezza e diametro non adeguati, provocando pertanto seri danni.

È possibile acquistare il kit di installazione a soffitto del proiettore direttamente presso il rivenditore. Si consiglia inoltre di acquistare un cavo di sicurezza compatibile con il blocco Kensington e collegarlo saldamente sia allo slot del blocco Kensington sul proiettore che alla base della staffa di installazione a soffitto. In questo modo, il proiettore rimane assicurato al soffitto anche nel caso il relativo attacco alla staffa di montaggio si allenti.

Non tentare di smontare il proiettore. L'alta tensione presente all'interno del dispositivo potrebbe essere letale in caso si venisse a contatto con parti scoperte. La sola parte riparabile dall'utente è la lampada. Vedere pagina 44.

Non smontare né estrarre in nessun caso altri coperchi. Per la manutenzione rivolgersi unicamente a personale tecnico qualificato.

Conservare la confezione originale per possibile spedizioni future. Se è necessario inscatolare il proiettore dopo l'uso, regolare l'obiettivo di proiezione in una posizione appropriata, porre la custodia attorno all'obiettivo e tenerlo vicino alla custodia del proiettore per evitare danni durante il trasporto.

Se è necessaria l'assistenza o eseguire riparazioni, assicurarsi che il proiettore sia maneggiato solamente da personale tecnico qualificato.

Presenza di condensa

Non mettere mai il proiettore in funzione subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo ad uno caldo. Quando il proiettore è esposto ad una simile variazione di temperatura, si può formare della condensa sulle parti vitali interne dell'apparecchio. Per evitare che il proiettore possa essere danneggiato, non utilizzarlo per almeno 2 ore quando si verifica una variazione di temperatura improvvisa.

Evitare liquidi volatili

Non utilizzare liquidi volatili, come insetticidi o alcuni tipi di detergenti, vicino al proiettore. Oggetti in gomma o plastica non devono restare in contatto prolungato col proiettore. Lasciano segni sulla finitura dell'apparecchio. Se pulito con un panno già bagnato, assicurarsi di seguire le istruzioni di sicurezza per la pulizia riportate sulla confezione del prodotto.

Smaltimento

L'apparecchio contiene i seguenti materiali nocivi per l'uomo e l'ambiente.

- Piombo, contenuto nelle saldature.
- Mercurio, utilizzato nella lampada.

Per smaltire l'apparecchio o le lampade usate, interpellare le autorità ambientali locali per informazioni sulle normative vigenti.

Panoramica

Contenuto della confezione

Disimballare con cura e verificare la presenza di tutti gli articoli elencati di seguito. Alcuni articoli potrebbero non essere disponibili in relazione al paese di acquisto. Controllare il paese di acquisto.

CP Alcuni accessori possono variare da paese a paese.



*Rimuovere l'etichetta prima di utilizzare il telecomando.



Vista dall'esterno del proiettore

Vista lato anteriore e superiore



Vista lato posteriore/inferiore



- 1. Pannello di controllo (per informazioni, vedere "Pannello di controllo".)
- 2. Apertura (fuoriuscita dell'aria calda)
- 3. Coperchio lampada
- 4. Griglia altoparlante
- 5. Obiettivo di proiezione
- 6. Sensore remoto a infrarossi anteriore
- 7. Indicatore LED
- 8. Coperchio pannello di regolazione dell'obiettivo (per informazioni, vedere "Pannello di controllo".)
- 9. Apertura (ingresso aria fredda)
- 10. Presa cavo di alimentazione CA
- 11. Jack ingresso LAN RJ45
- 12. Porta di controllo RS-232
- 13. Porta micro USB
 - Utilizzata per l'assistenza.
- 14. Porta USB di tipo A Utilizzata per la carica di dispositivi esterni.
- 15. Porta HDMI-2
- 16. Porta HDMI-1
- 17. Jack uscita segnale RGB
- 18. Jack ingresso segnale RGB (PC)/ Video Component (YPbPr/ YCbCr)
- 19. Jack ingresso S-Video
- 20. Jack ingresso audio (R)
- 21. Jack ingresso audio
- **22. Terminale di uscita a 12 VDC** Utilizzato per attivare dispositivi esterni come ad esempio schermi elettrici o interruttori dell'impianto di illuminazione, ecc. Rivolgersi al rivenditore per sapere come collegare questi dispositivi.
- 23. Barra di protezione
- 24. Supporto Kensington lock
- 25. Jack ingresso video
- 26. Jack ingresso audio (L)
- 27. Jack microfono
- 28. Jack uscita audio
- 29. Fori per il montaggio a soffitto
- 30. Piedini di regolazione

Comandi e funzioni

Pannello di controllo



- 1. Anello di messa a fuoco Consente di regolare la messa a fuoco dell'immagine proiettata.
- 2. Anello zoom Consente di regolare le dimensioni dell'immagine.
- 3. Anello regolazione obiettivo Consente di regolare la posizione dell'immagine proiettata.

4. TEMP (Spia temperatura) Si illumina in rosso se la temperatura del proiettore diventa troppo elevata.

5. POWER (Spia alimentazione) Si illumina o lampeggia quando il proiettore è in funzione.

6. LAMP (Spia lampada)

Indica lo stato della lampada. Si illumina o lampeggia se si verifica un problema con la lampada.

7. Sensore telecomando IR superiore

8. 🕛 ALIMENTAZIONE

Consente di accendere il proiettore e di passare alla modalità standby.

9. BLANK

Consente di nascondere l'immagine visualizzata sullo schermo. Premere uno dei tasti sul proiettore o sul telecomando per ripristinare l'immagine.

10. MODE

Consente di selezionare un'opzione di impostazione dell'immagine disponibile. **ENTER**

Consente di attivare la voce del menu OSD selezionata.

11. MENU

- Consente di accedere al menu OSD.
- Consente di tornare al menu OSD precedente, di uscire e di salvare le impostazioni.

EXIT

Consente di tornare al menu OSD precedente, di uscire e di salvare le modifiche apportate utilizzando il menu OSD.

12. Tasti trapezio (🖜 , 🛋)

Consentono di aprire la finestra **Trapezio**. Usare \blacktriangleleft , \blacktriangle , \blacktriangleright , \blacktriangledown per correggere manualmente le immagini distorte causate da una proiezione angolata.

13. AUTO

Determina automaticamente le impostazioni temporali per l'immagine visualizzata.

14. 🕨

Consente di attivare il blocco dei tasti del pannello. Per sbloccare i tasti, tenere premuto ► per 3 secondi o impostare il menu OSD utilizzando il telecomando.

15. SOURCE

Consente di visualizzare la barra per la selezione della sorgente.

16. Tasti freccia (◀, ▲, ►, ▼)

Quando il menu OSD è attivo, i tasti freccia vengono utilizzati come tasti di direzione per selezionare le voci di menu ed effettuare le modifiche desiderate.

Telecomando



1. O ALIMENTAZIONE

Consente di accendere il proiettore e di passare alla modalità standby.

2. SOURCE

Consente di visualizzare la barra per la selezione della sorgente.

3. MENU

- Consente di accedere al menu OSD.
- Consente di tornare al menu OSD precedente, di uscire e di salvare le impostazioni.

Quando il menu OSD è attivo, i tasti freccia vengono utilizzati come tasti di direzione per selezionare le voci di menu ed effettuare le modifiche desiderate.

5. ENTER

Consente di attivare la voce del menu OSD selezionata.

MODE

Consente di selezionare una modalità immagine disponibile.

6. BLANK

Consente di nascondere l'immagine visualizzata sullo schermo. Premere uno dei tasti sul proiettore o sul telecomando per ripristinare l'immagine.

7. D. ZOOM+/D. ZOOM-

Consente di visualizzare la barra dello zoom.

- D. ZOOM+: Una volta visualizzata la barra dello zoom, viene ingrandita la dimensione dell'immagine proiettata. Una volta ingrandita l'immagine, usare ▲/▼/◄/► per scorrere l'immagine.
- **D. ZOOM-**: Una volta ingrandita l'immagine, riduce la dimensione dell'immagine proiettata. Per ripristinare rapidamente le dimensioni originali dell'immagine, premere **AUTO**.

8. MUTE

Consente di disattivare temporaneamente l'audio.

9. Tasti trapezio (🖝, 🛋)

Consentono di aprire la finestra **Trapezio**. Usare ◀, ▲, ►, ▼ per correggere manualmente le immagini distorte causate da una proiezione angolata.

10. AUTO

Determina automaticamente le impostazioni temporali per l'immagine visualizzata.

11. 🛍

Consente di attivare il blocco dei tasti del pannello. Per sbloccare i tasti, tenere premuto ▶ per 3 secondi o impostare il menu OSD utilizzando il telecomando.

12. FREEZE

Consente di bloccare l'immagine proiettata.

13. TIMER

Consente di attivare o disattivare il timer sullo schermo in base alle impostazioni del timer.

14. VOL+

Consente di aumentare il volume audio del proiettore.

VOL-

Consente di ridurre il volume audio del proiettore.

Installazione/sostituzione della batteria del telecomando

- 1. Estrarre il portabatteria, come illustrato. Tenere premuto il braccio di blocco mentre si estrae il portabatteria.
- 2. Inserire la nuova batteria nel portabatteria. La polarità positiva deve essere rivolta verso l'esterno.
- 3. Spingere il portabatteria nel telecomando.
- Evitare di lasciare il telecomando e la batteria in ambienti troppo umidi o caldi come cucina, bagno, sauna, solarium o auto.
 - Utilizzare solo batterie del tipo consigliato dal produttore o di tipo equivalente.
 - Per lo smaltimento delle batterie esaurite, attenersi alle disposizioni del produttore e alle normative locali in materia ambientale.
 - Non gettare mai le batterie nel fuoco. Poiché potrebbero verificarsi delle esplosioni.
 - Se le batterie sono esaurite o si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie onde evitare danni causati da un'eventuale fuoriuscita del liquido.

Campo d'azione effettivo del telecomando

Affinché il telecomando funzioni correttamente, tenerlo con un'angolazione massima di 30 gradi rispetto al sensore IR del proiettore. La distanza tra il telecomando e il sensore non dovrebbe superare gli 8 metri (~ 26 piedi).

Assicurarsi che non siano presenti ostacoli tra il telecomando e il sensore IR sul proiettore.

 Funzionamento del proiettore dalla parte anteriore



 Funzionamento del proiettore dalla parte superiore





Installazione

Scelta della posizione

Prima di scegliere la posizione di installazione del proiettore, prendere in considerazione i seguenti fattori.

- Dimensione e posizione dello schermo
- Posizione della presa elettrica
- Posizione e distanza tra il proiettore e le altre apparecchiature

È possibile installare il proiettore nei seguenti modi.

 Frontale tavolo: Scegliere questa posizione quando il proiettore è appoggiato sul pavimento e si trova di fronte allo schermo. Questa è la posizione più semplice per il proiettore e consente una rapida configurazione e una migliore portabilità. Accendere il proiettore e definire le seguenti impostazioni: CONFIGURAZ. SISTEMA: 		 3. Frontale soffitto: Scegliere questa posizione quando il proiettore è montato sul soffitto e si trova di fronte allo schermo. Accendere il proiettore e definire le seguenti impostazioni: CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base > Posizione proiettore > Frontale soffitto 	
Di base > Posizione proiettore > Frontale tavolo		Acquistare un kit di insta adeguato per il proiettore per poter montare il proie	allazione a soffitto e da un rivenditore ettore a soffitto.
 2. Posteriore tavolo: Scegliere questa posizione quando il proiettore è appoggiato sul pavimento e si trova dietro lo schermo. Accendere il proiettore e definire le seguenti impostazioni: CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base > Posizione proiettore > Posteriore tavolo 		 4. Posteriore soffitto: Scegliere questa posizione quando il proiettore è montato sul soffitto e si trova dietro lo schermo. Accendere il proiettore e definire le seguenti impostazioni: CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base > Posizione proiettore > Posteriore soffitto 	
In questo caso, è necessario utilizzare un apposito schermo per retroproiezione.		Sono necessari uno schur retroproiezione e un kit p soffitto appositi.	ermo per la per il montaggio a

Scelta delle dimensioni desiderate per l'immagine proiettata

La dimensione dell'immagine proiettata è determinata dalla distanza tra l'obiettivo del proiettore e lo schermo, l'impostazione dello zoom e il formato video.

Dimensioni di proiezione

Usare l'illustrazione e la tabella di seguito per determinare la distanza di proiezione.

Diagonale schermo 16:10



Le proporzioni dello schermo sono impostate su 16:10 e l'immagine proiettata è 16:10

Dimensioni schermo (16:10)		Distanza di proiezione		Offect vorticale	
Diagonale schermo (pollici)	L (pollici)	A (pollici)	Ampio (piedi)	Tele (piedi)	(pollici)
60	50,9	31,8	4,8	7,6	1,6
70	59,4	37,1	5,6	8,9	1,9
80	67,8	42,4	6,4	10,2	2,1
90	76,3	47,7	7,2	11,5	2,4
100	84,8	53,0	8,0	12,7	2,6
110	93,3	58,3	8,8	14,0	2,9
120	101,8	63,6	9,5	15,3	3,2
130	110,2	68,9	10,3	16,6	3,4
140	118,7	74,2	11,1	17,8	3,7
150	127,2	79,5	11,9	19,1	4,0
160	135,7	84,8	12,7	20,4	4,2
170	144,2	90,1	13,5	21,6	4,5
180	152,6	95,4	14,3	22,9	4,8
190	161,1	100,7	15,1	24,2	5,0
200	169,6	106,0	15,9	25,5	5,3
210	178,1	111,3	16,6	26,6	5,6
220	186,6	116,6	17,4	27,9	5,8
230	195,0	121,9	18,2	29,1	6,1
240	203,5	127,2	19,0	30,4	6,4

Tutte le misurazioni sono approssimative e possono variare dalle dimensioni effettive. Per installare in modo definitivo il proiettore, si consiglia di usare il proiettore per testare la dimensione e la distanza di proiezione e le caratteristiche ottiche del proiettore prima di procedere con l'installazione. In questo modo è possibile determinare l'esatta posizione di montaggio che meglio si adatta all'installazione.

Spostamento verticale dell'obiettivo di proiezione

Il comando di spostamento verticale dell'obiettivo garantisce la flessibilità per l'installazione del proiettore. Permette il posizionamento del proiettore leggermente al di sopra o al di sotto del livello superiore delle immagini proiettate.

Lo spostamento dell'obiettivo (offset) viene espresso come percentuale dell'altezza dell'immagine proiettata. È misurato come offset dal centro verticale dell'immagine proiettata. Utilizzare la leva per spostare l'obiettivo di proiezione avanti e indietro all'interno di un intervallo consentito in relazione alla posizione dell'immagine desiderata.

Per spostare l'obiettivo:

- 1. Premere leggermente il pulsante sul coperchio del pannello di regolazione dell'obiettivo (indicato da un punto) per aprirlo.
- 2. Sollevare il coperchio del pannello di regolazione dell'obiettivo.
- 3. Ruotare l'anello di regolazione dell'obiettivo per regolare la posizione dell'immagine proiettata.
- 4. Una volta terminato, premere per chiudere il coperchio del pannello di regolazione dell'obiettivo.
- Posizione dello schermo fissata



Posizione del proiettore fissata



- Non stringere eccessivamente la leva.
 - La regolazione della posizione dell'obiettivo non sarà visibile in immagini con qualità degradata. Nel caso si riscontri la distorsione dell'immagine, per i dettagli vedere "Regolazione dell'immagine proiettata".

Collegamento

Quando si collega qualsiasi sorgente di segnale al proiettore, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Spegnere l'apparecchiatura prima di effettuare qualsiasi collegamento.
- 2. Utilizzare i cavi di segnale corretti per ciascuna origine.
- 3. Inserire saldamente i cavi.
- Nelle illustrazioni dei collegamenti mostrati di seguito, alcuni cavi possono non essere stati inclusi col proiettore (vedere "Contenuto della confezione"). È possibile acquistare tali cavi nei negozi di elettronica.

Le illustrazioni di seguito sono solo di riferimento. I jack di collegamento posteriori disponibili sul proiettore variano in relazione al modello di proiettore.



Computer notebook o desktop

- 1. Cavo VGA
- 2. Cavo VGA a DVI
- 3. Cavo USB
- 4. Cavo adattatore Component Video-VGA (D-sub)
- 5. Cavo HDMI
- 6. Cavo S-Video
- 7. Cavo video
- 8. Cavo audio
- 9. Microfono

Funzionamento

Avvio del proiettore

1. Inserire un'estremità del cavo di alimentazione nel proiettore e l'altra in una presa di alimentazione. Accendere l'interruttore per attivare la presa di alimentazione (dove applicabile). L'**POWER (Spia alimentazione)** sul proiettore si illumina di arancione dopo che è stata applicata l'alimentazione.

Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione per evitare possibili pericoli come folgorazioni e incendi.



 Premere O per avviare il proiettore. POWER (Spia alimentazione) lampeggia di verde e resta verde quando il proiettore è acceso. Le ventole iniziano a funzionare e durante il riscaldamento sullo schermo viene visualizzata l'immagine di avvio. Il proiettore non risponde a altri comandi durante il processo di riscaldamento.

Spegnimento del proiettore

- 1. Premere 🕛. Il proiettore visualizza il messaggio di conferma dello spegnimento.
- Premere nuovamente (b. L'POWER (Spia alimentazione) lampeggia in arancione e le ventole funzionano per circa due minuti per raffreddare la lampada. Il proiettore non risponde ai comandi durante il processo di raffreddamento.
- Al termine del processo di raffreddamento, POWER (Spia alimentazione) diventa arancione fisso.
 Se il proiettore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.



Evitare di accendere il proiettore subito dopo averlo spento poiché il calore eccessivo può ridurre la vita della lampada. La durata effettiva della lampada può variare in relazione alle diverse condizioni ambientali e all'uso.

Selezione di una sorgente di ingresso

Il proiettore può essere collegato contemporaneamente a più apparecchiature. Tuttavia, è possibile visualizzare solo una schermata alla volta. Quando viene avviato, il proiettore ricerca automaticamente i segnali disponibili.

Se si desidera che il proiettore ricerchi sempre automaticamente i segnali:

 Passare al menu SORGENTE, quindi attivare Ricerca automatica veloce. (vedere "Ricerca automatica veloce" a pagina 28)

Per selezionare la sorgente video:

1. Premere SOURCE per visualizzare la barra di selezione della sorgente.

-@	Computer
	ндміт
	HDMI2
-0-	Video
	S-Video

- Premere ▲ /▼ finché non viene selezionato il segnale desiderato e premere ENTER. Una volta rilevato il segnale, le informazioni sulla sorgente selezionata vengono visualizzate sullo schermo per pochi secondi. Se più di un apparecchiatura è collegata con il proiettore, ripetere le operazioni 1 - 2 per cercare un nuovo segnale.
- Fare riferimento alle "Specifiche del proiettore" per la risoluzione di visualizzazione nativa del proiettore. Per ottenere i migliori risultati di visualizzazione dell'immagine, selezionare ed utilizzare un segnale di ingresso che trasmette a questa risoluzione. Le altre risoluzioni saranno adattate dal proiettore a seconda dell'impostazione Rapporto, che potrebbe provocare la distorsione dell'immagine o perdita di nitidezza. Per ulteriori informazioni, vedere "Rapporto".

Regolazione dell'immagine proiettata

Regolazione dell'angolo di proiezione

Il proiettore è dotato di 2 piedini di regolazione che consentono di regolare l'altezza dell'immagine e l'angolo di proiezione. Ruotare il piedino come richiesto per regolare e mettere in piano l'angolo di proiezione.

Se lo schermo e il proiettore non sono perpendicolari l'uno all'altro, l'immagine proiettata assume una forma trapezoidale in senso verticale. Per risolvere questo problema, vedere "Regolazione automatica dell'immagine" per maggiori informazioni.

Regolazione automatica dell'immagine



Non guardare nell'obiettivo del proiettore quando la lampada è accesa. La luce della lampada può provocare danni alla vista.

Fare attenzione quando si preme il pulsante di sgancio rapido poiché chiude l'apertura da cui fuoriesce l'aria calda.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario ottimizzare la qualità dell'immagine del segnale PC. A tale scopo, premere **AUTO**. Entro 3 secondi, la funzione di regolazione automatica intelligente incorporata modifica le impostazioni di frequenza e clock per garantire una qualità ottimale dell'immagine.

Le informazioni sulla sorgente di ingresso in uso vengono visualizzate nell'angolo dello schermo per 3 secondi.

C Questa funzione è disponibile solo quando è selezionato il segnale PC.

Regolazione delle dimensioni e della nitidezza dell'immagine

Per regolare la dimensione dell'immagine proiettata, ruotare l'anello dello zoom sul proiettore una volta aperto il coperchio del pannello di regolazione dell'obiettivo.



Per rendere l'immagine più nitida, ruotare l'anello di messa a fuoco sul proiettore dopo aver aperto il coperchio del pannello di regolazione dell'obiettivo.



Correzione della distorsione trapezoidale

Per distorsione trapezoidale si intende la situazione in cui l'immagine proiettata è visibilmente più larga nella parte superiore o inferiore. Ciò si verifica quando il proiettore non è perpendicolare allo schermo.

Oltre a regolare l'altezza del proiettore, è possibile eseguire manualmente la correzione seguendo le istruzioni di seguito:

- 1. Attenersi a una delle seguenti procedure per visualizzare la finestra Trapezio:
 - Premere ▲/w o ▼/▲ sul proiettore.
 - Premere ▲/w o ▼/▲ sul telecomando.
 - Passare al menu **DISPLAY**, evidenziare **Trapezio** e premere **ENTER**. (Per accedere al menu OSD, consultare "Uso del menu OSD" per informazioni.)
- 2. Le illustrazioni di seguito mostrano come correggere la distorsione trapezoidale:



- Per correggere la distorsione nella parte inferiore dell'immagine, usare ▲ o ▲/▼.
- Per correggere la distorsione nella parte superiore dell'immagine, usare ▼ o ▼/▲.
- Per correggere la distorsione sul lato sinistro dell'immagine, usare ► o ► / ■.
- Per correggere la distorsione sul lato destro dell'immagine, usare ◄ o ◄ / ■.

Una volta terminato, premere **MENU** per salvare le modifiche e uscire.

Correzione degli angoli dell'immagine

Consultare "Correzione angoli" a pagina 23.

Funzioni del menu

Informazioni sui menu OSD

Per accedere dal menu OSD, premere MENU.



Uso del menu OSD



Per accedere dal menu OSD, premere **MENU** sul proiettore o sul telecomando. Contiene i seguenti menu principali. Verificare i collegamenti dopo gli elementi del menu per ulteriori informazioni.

- 1. Menu DISPLAY (consultare pagina 23)
- 2. Menu IMMAGINE (consultare pagina 26)
- 3. Menu SORGENTE (consultare pagina 28)
- 4. Menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base (consultare pagina 29)
- 5. Menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata (consultare pagina 30)
- 6. Menu INFORMAZIONI (consultare pagina 32)

Gli elementi del menu disponibili possono variare in relazione alle sorgenti video collegate o a impostazioni specifiche. Gli elementi del menu non disponibili sono di colore grigio.

- Utilizzare i tasti freccia (</▶/▲/▼) sul proiettore o sul telecomando per scorrere gli elementi del menu.
- Usare ENTER per confermare l'elemento del menu selezionato.

Menu **DISPLAY**

Sottomenu	Funzioni e descrizioni		
Colore sfondo	Attivare questa funzione per correggere i colori dell'immagine proiettata quando la superficie di proiezione non è bianca. È possibile scegliere un colore simile a quello della superficie di proiezione, le opzioni sono: Giallo chiaro , Rosa , Verde chiaro , Blu , o Lavagna .		
	Nelle illustrazioni di seguito, le porzioni nere rappresentano le aree inattive mentre quelle bianche le aree attive.		
Rapporto	Auto Consente di modificare le proporzioni dell'immagine per adattarla alla larghezza orizzontale o verticale della risoluzione originale. Consente di utilizzare al massimo lo schermo e di mantenere il formato dell'immagine.		
	 Reale Consente di visualizzare l'immagine in modo che sia visualizzata al centro dello schermo nel formato originale. 		
	 4:3 Consente di adattare l'immagine per poterla visualizzare nel centro dello schermo con un formato 4:3. 		
	 16:9 Consente di adattare l'immagine per poterla visualizzare nel centro dello schermo con un formato 16:9. 		
	 16:10 Consente di adattare l'immagine per poterla visualizzare nel centro dello schermo con un formato 16:10. 		
Trapezio	Per ulteriori informazioni, consultare "Correzione della distorsione trapezoidale".		
Correzione angoli	 Consente di regolare manualmente i quattro angoli dell'immagine: Premere ENTER per visualizzare la finestra Correzione angoli. Usare ▲/▼/◄/▶ per selezionare l'angolo da regolare e premere ENTER. Usare ▲/▼/◄/▶ per regolare la forma dell'angolo selezionato. Premere MENU per tornare alla finestra Correzione angoli per 		
	selezionare un altro angolo o uscire.		

Posizione	Consente di visualizzare la finestra Posizione . È possibile usare i tasti frecce direzionali sul proiettore o sul telecomando per regolare la posizione dell'immagine proiettata. I valori mostrati nella parte inferiore della finestra cambiano a ogni pressione del tasto.
	Questa funzione e disponibile solo quando e selezionato il segnale PC.
Fase	Consente di regolare la fase di clock per ridurre la distorsione dell'immagine.
	🕞 Questa funzione è disponibile solo quando è selezionato il segnale PC.
Dimens	Consente di regolare la dimensione orizzontale dell'immagine.
orizzontali	Cr Questa funzione è disponibile solo quando è selezionato il segnale PC.
	Consente di ingrandire l'immagine e trovare i dettagli:
	1. Premere ENTER per visualizzare la barra di zoom.
	 Premere ripetutamente ▲ per ingrandire l'immagine proiettata alla dimensione desiderata.
	3. Per scorrere l'immagine, premere ENTER per passare alla modalità
Zoom digitale	pan e usare le frecce direzionali (▲/▼/◀/▶) per scorrere. Si può navigare nell'immagine solo dopo averla ingrandita. È possibile ingrandire ulteriormente l'immagine mentre si cercano i dettali.
	 Per ridurre le dimensioni dell'immagine, premere ENTER per tornare alla funzionalità zoom +/-, e premere AUTO per ripristinare le dimensioni originali dell'immagine. È anche possibile premere ripetutamente ▼ finché non vengono ripristinate le dimensioni originali dell'immagine.
	È possibile accedere alla funzione tramite il telecomando.

	Il proiettore supporta la riproduzione di contenuti 3D trasferiti tramite dispositivi video compatibili con il 3D, ad esempio le console PlayStation (con giochi 3D), lettori Blu-ray 3D (con dischi Blu-ray 3D), TV 3D (con canale 3D), e così via. Una volta collegati i dispositivi video 3D al proiettore, indossare gli occhiali DLP link 3D e assicurarsi che siano accessi per visualizzare i contenuti 3D.
	Durante la visione di contenuti 3D,
	 l'immagine potrebbe sembrare nella posizione errata, non si tratta di un problema di funzionamento. fare delle pause durante la visione di contenuti 3D. interrompere la visione dei contenuti 3D nel caso di affaticamento o dipagio
3D	 mantenere una distanza dallo schermo di tre volte superiore all'altezza dello schermo durante la visione di contenuti 3D. i bambini e le persone con problemi di ipersensibilità alla luce, problemi cardiaci o con altre patologie mediche non possono visualizzare contenuti 3D.
	L'impostazione predefinita è Auto , il proiettore sceglie automaticamente il formato 3D appropriato quando vengono rilevati i contenuti 3D. Se il proiettore non riesce a riconoscere il formato 3D, scegliere manualmente una modalità 3D in base alle proprie preferenze.
	C Quando la funzione è attiva:
	 il livello di luminosità dell'immagine diminuisce. la Modalità immagine non può essere regolata. il Trapezio verticale può essere regolato solo entro una variazione limitata di gradi.
Sincronizzazione 3D	Quando l'immagine 3D è distorta, è possibile attivare questa funzione per scegliere tra l'immagine per l'occhio sinistro e quella per l'occhio destro per una visione 3D più confortevole.

Menu IMMAGINE

Sottomenu	Funzioni e descrizioni
	Consente di selezionare una modalità immagine predefinita che meglio si adatta all'ambiente di funzionamento e il tipo di immagine del segnale in ingresso.
	Di seguito sono descritte le modalità immagine predefinite:
	 Presentazione: specifica per le presentazioni. In questa modalità, la luminosità è particolarmente curata per soddisfare le colorazioni su PC e notebook.
	 Standard: adatta per la proiezione delle schermata del computer o immagini molto colorate (film), ecc.
Modalità immagine	 sRGB: consente di aumentare al massimo la purezza dei colori RGB per ottenere immagini reali indipendentemente dall'impostazione della luminosità. È la modalità più adatta per la visualizzazione di foto scattate con una fotocamera compatibile sRGB e adeguatamente calibrata, nonché per visualizzare applicazioni grafiche e di disegno per computer, ad esempio AutoCAD.
	 Film: con saturazione del colore ben bilanciata e contrasto con bassi livelli di luminosità, è molto adatta per la visione di film in ambienti completamente scuri (come ci si trovasse in un cinema).
	 Uten 1/Uten 2: consente di richiamare le impostazioni personalizzate. Una volta selezionato Uten 1/Uten 2, è possibile regolare alcuni dei sottomenu nel menu DISPLAY, in relazione al segnale in ingresso selezionato.
Le seguenti funzioni s	sono disponibili solo quando Modalità immagine è impostata su Uten 1 o Uten 2.
	Consente di regolare la luminosità dell'immagine. Durante la regolazione di questa impostazione, le aree scure dell'immagine appaiano nere e i dettagli in tali aree diventano visibili.
Luminosità	Aumentando il valore, l'immagine risulta più luminosa mentre riducendolo, l'immagine risulta più scura.
	Consente di regolare il grado di differenza tra le aree scure e luminose dell'immagine. Una volta regolato il valore Luminosità , regolare Contrasto per impostare il livello massimo dei bianchi.
Contrasto	Aumentando il valore, si ottiene un contrasto maggiore.
Colori	Consente di regolare il livello di saturazione del colore, ovvero la quantità di ciascun colore in un'immagine video. Impostando un valore più basso si ottengono colori meno saturi, impostando il valore minimo l'immagine viene visualizzata in bianco e nero. Impostando un valore troppo alto, i colori dell'immagine saranno molto forti e
	cio rendera l'immagine poco realistica. (Questa funzione è disponibile solo quando viene selezionato un segnale Video, S-Video o Component.

	Consente di regolare i toni dei colori rosso e verde dell'immagine.			
	Aumentando il valore, l'immagine assume una tonalità tendente al rosso.			
Tinta	Diminuendo il valore, l'immagine assume una tonalità tendente al verde.			
	🕼 Questa funzione è disponibile solo quando viene selezionato un segnale			
	Video o S-Video ed il formato del sistema è NTSC.			
	Consente di rendere l'immagine più o meno nitida.			
	Aumentando il valore, l'immagine risulta più nitida. Diminuendo il valore, l'immagine risulta mono			
NILIGEZZa				
	🗊 Questa funzione è disponibile solo guando viene selezionato un segnale			
	Video, S-Video o Component.			
	Questa funzione utilizza un nuovo algoritmo di elaborazione del colore ed			
	aumenti dei livelli di sistema per aumentare la luminosità dando all'immagine			
	colori più veri e brillanti. Permette un miglioramento della luminosità del 50%			
BrilliantColor™	nelle immagini a mezzi toni, che si trovano di solito in video e scene naturali, consentendo al projettore di riprodurre colori più realistici. Se si desidera			
	riprodurre immagini con questa qualità selezionare On Selezionando Off			
	viene disattivata la funzione BrilliantColor™ mentre Temperatura colore non			
	è più disponibile.			
	Le opzioni disponibili per le impostazioni della temperatura del colore* variano			
	a seconda del segnale di ingresso collegato.			
Temperatura	• Freddo: consente di conferire al bianco una tonalità bluastra.			
colore	• Normale: consente di mantenere le colorazioni normali del bianco.			
	Caldo: consente di conferire al bianco una tonalità rossastra.			

	 Mette a disposizione sei set (RGBCMY) di colori che è possibile regolare. È possibile selezionare uno degli elementi per regolarne l'intervallo di colori e la saturazione. 1. Premere ENTER per visualizzare la finestra Gestione colori 3D. 2. Selezionare Seleziona colore e usare ◄/► per selezionare un colore tra R (Rosso), G (Verde), B (Blu), C (Ciano), M (Magenta) e Y (Giallo). 3. Premere ▼ per selezionare Tonalità e usare ◄/► per impostare l'intervallo. Aumenti nella gamma comprendono colori composti da proporzioni variabili dei due colori adiacenti. 			
Gestione colori 3D	L'illustrazione mostra la correlazione tra i colori. Ad esempio, se si seleziona R e si imposta il suo intervallo su 0, solo il rosso pure viene selezionato. Aumentando l'intervallo verrà incluso il rosso vicino al giallo e il rosso vicino al magenta.			
	 Premere ▼ per selezionare Saturazione* e usare /▶ per impostare i valori. Ogni regolazione apportata si rifletterà immediatamente sull'immagine. Ad esempio, se si seleziona R e si imposta l'intervallo su 0, solamente la saturazione del rosso puro avrà effetto. 			
	 5. Premere ▼ per selezionare Luminosità e usare ◄ /▶ per impostare i valori. Ogni regolazione apportata si rifletterà immediatamente sull'immagine. Ad esempio, se si seleziona R e si imposta l'intervallo su 0, solamente la luminosità del rosso puro avrà effetto. 6. Ripetere i passaggi da 2 a 5 fino ad apportare tutte le regolazioni desiderate. 			
	7. Una volta completato, premere MENU per uscire.			
	*Informazioni sulla saturazione È la quantità di colore presente nell'immagine video. Impostando un valore più			
	basso si ottengono colori meno saturi; impostando "0" l'immagine viene visualizzata in bianco e nero. Se la saturazione è troppo alta, i colori dell'immagine saranno molto forti e ciò renderà l'immagine poco realistica.			

Menu SORGENTE

Sottomenu	Funzioni e descrizioni
	Consente di impostare la ricerca automatica della sorgente di ingresso.
Ricerca automatica veloce	Selezionare On per consentire al proiettore di cercare le sorgenti di ingresso fino ad acquisire il segnale. Se la funzione è impostata su Off ,
	viene selezionata la sorgente di ingresso più recente.

Menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base

Sottomenu	Funzioni e descrizioni		
	Il timer presentazione può indicare il tempo di presentazione residuo sullo schermo per riuscire a gestire il tempo in modo ottimale nel corso di una presentazione.		
	 Durata predefinita: consente di impostare il periodo di tempo. Se il timer è già attivo, questo ricomincerà da capo ogni volta che Durata predefinita viene reimpostato. 		
	 Visualizza timer: consente di decidere se visualizzare il timer sullo schermo per uno dei seguenti periodi di tempo: 		
	 Sempre: consente di visualizzare il timer sullo schermo per l'intera durata della presentazione. 1 min/2 min/3 min: consente di visualizzare il timer sullo schermo pedi 		
	ultimi 1/2/3 minuti.		
Timer presentazione	 Mai: consente di nascondere il timer per l'intera durata della presentazione. 		
	• Posizione timer: consente di impostare la posizione del timer.		
	Direzione conteggio: consente di impostare la direzione di conteggio tra:		
	 Avanti: aumenta da 0 al tempo predefinito. Indietro: diminuisce dal tempo predefinito a 0. 		
	 Promemoria audio: consente di decidere se attivare o meno il promemoria acustico. Una volta attivato, un doppio bip verrà emesso durante gli ultimi 30 secondi di conteggio in qualsiasi modalità, ed un triplo bip verrà emesso quando il timer è terminato. 		
	 On/Off: selezionare On per attivare il timer. Selezionare Off per annullarlo. 		
Lingua (Language)	Consente di impostare la lingua desiderata per i menu OSD.		
Posizione proiettore	Per ulteriori informazioni, consultare "Scelta della posizione".		
Auto spegnimento	Evita proiezioni non necessarie quando non si rileva nessun segnale per molto tempo. Per ulteriori informazioni, consultare "Impostazione Auto spegnimento".		
Interruttore 12V	Consente di attivare o disattivare l'uscita 12V tramite il terminale di uscita 12VCC.		
Timer inattività	Consente di impostare il tempo di attesa dell'immagine quando viene premuto BLANK per nascondere l'immagine, una volta trascorso questo intervallo di tempo l'immagine torna automaticamente sullo schermo se non viene eseguta alcuna azione sullo schermo. Quando viene premuto BLANK con l'ingresso audio collegato, è ancora possibile ascoltare l'audio. Se gli intervalli di tempo predefiniti non sono disponibili per la personalizzazione, selezionare Disattiva . Sia che Timer inattività sia attivo o meno, è possibile premere molti dei tasti		
	del proiettore o del telecomando per ripristinare l'immagine.		

Blocco tasti pannello	Con i tasti di comando del proiettore bloccati, è possibile evitare che le impostazioni vengano cambiate accidentalmente (ad esempio da parte dei bambini).	
	Quando si seleziona On per attivare la funzione, i tasti di controllo sul	
	proiettore non funzionano, ad eccezione di 🖰 ALIMENTAZIONE.	
	Per sbloccare i tasti, tenere premuto ► sul proiettore per 3 secondi o selezionare Off utilizzando il telecomando.	
	广 È possibile accedere alla funzione tramite il telecomando o il tastierino.	
Timer pausa	Consente di impostare il timer per lo spegnimento automatico.	
Schermata d'avvio	Consente di selezionare il logo da visualizzare sullo schermo all'accensione del proiettore. È possibile scegliere la schermata con il logo JVC , la schermata Blu o la schermata Nero .	

Menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata

Sottomenu	Funzioni e descrizioni		
Modalità altitudine elevata	Questa modalità è per l'uso in aree con altitudine elevata o temperatura elevata. Attivare la funzione quando l'ambiente è a 1500 m –3000 m sul livello del mare, e la temperatura è compresa tra 0°C–30°C.		
	Quando si utilizza il proiettore in Modalità altitudine elevata , il livello di rumore può aumentare poiché la ventola funziona a maggiore velocità per migliorare il sistema di raffreddamento e le prestazioni generali.		
	Se si utilizza il proiettore in condizioni estreme diverse da quelle descritte sopra, il sistema potrebbe spegnersi automaticamente per evitare che il proiettore si surriscaldi. In questi casi, è necessario passare a Modalità altitudine elevata per ovviare a questi fenomeni. Tuttavia, il proiettore non è adatto al funzionamento in qualsiasi condizione estrema.		
	• Mute		
	Selezionare On per disattivare temporaneamente l'altoparlante interno del proiettore o il volume trasmesso dal jack di uscita audio.		
	Per ripristinare l'audio, selezionare Off .		
	È possibile accedere alla funzione tramite il telecomando.		
Impostazioni	Volume		
audio	Consente di regolare il livello del volume dell'altoparlante interno del proiettore o il volume trasmesso dal jack di uscita audio.		
	🕝 È possibile accedere alla funzione tramite il telecomando.		
	C Se la funzione Mute è attivata, la regolazione di Volume disattiva la funzione Mute.		
	Volume microfono		
	Consente di regolare il volume di ingresso del microfono.		
Impostazioni Menu	Tempo visualizz. menu		
	Consente di impostare il tempo in cui l'OSD rimane attivo da quando viene premuto il tasto.		
	Posizione menu		
	Consente di impostare la posizione del menu OSD.		

	Modalità Lampada
Impostazioni Iampada	 Scegliere tra le seguenti modalità di alimentazione della lampada. Normale: consente di usare la luminosità massima della lampada Risparmio: consente di ridurre i rumori di sistema e il consumo energetico della lampada del 30%.
	Se si seleziona la modalità Risparmio , il livello di luminosità sarà inferiore e le immagini proiettate risulteranno più scure. Per ulteriori informazioni vedere "Impostazione Modalità Lampada".
	Ripristina timer lampada
	Attivare la funzione solo dopo aver installato la nuova lampada. Selezionando Ripristina , viene visualizzato il messaggio " Reinizializz. Riuscita " per informare che l'orario della lampada è stato reimpostato su "0".
	Ore lampanda
	Selezionare per conoscere la durata (in ore) di utilizzo della lampada calcolata automaticamente dal timer integrato.
	Per motivi legati alla sicurezza e per evitare l'uso non autorizzato, è possibile impostare una password di protezione per il proiettore. L'uso del proiettore viene limitato ai soli utenti in possesso della password corretta. Se si inserisce una password errata 5 volte di seguito, il proiettore si spegne automaticamente.
	Potrebbe capitare di dimenticare la password dopo che è stata attivata la funzione di protezione della password. Annotare la password e conservarla in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
	Sarà chiesto di impostare una nuova password se non è stato fatto in precedenza. Come indicato dall'OSD, i 4 tasti freccia $(\blacktriangle/ \blacktriangleright / \blacktriangledown / \blacktriangleleft)$ rappresentano rispettivamente 4 cifre (1, 2, 3, 4). Usare i tasti freccia per impostare una password da 6 cifre. Durante la digitazione le cifre vengono sostituite da ******.
	Modifica password
Impostaz	Viene richiesto di inserire la password corrente prima di inserirne una nuova.
protezione	Blocco accensione
-	Sarà chiesto di inserire la password corrente prima di cambiare l'impostazione.
	Dopo aver impostato la password e attivato il blocco accensione, è necessario inserire la password ogni volta che si desidera utilizzare il proiettore.
	Se viene dimenticata la password, ripristinare la funzione password:
	1. Spegnere il proiettore.
	2. Scollegare il cavo di alimentazione.
	 Tenere premuto MENU e ► fino a quando viene ricollegato il cavo di alimentazione.
	4. A questo punto la funzione password è stata ripristinata e Blocco accensione è Off. È possibile accendere il proiettore senza dover inserire una password. È inoltre possibile attivare la funzione di blocco accensione durante l'impostazione della password per la prima volta.

	Sottotitoli chiusi
Sottotitoli chiusi	Attivare la funzione selezionando On quando il segnale in ingresso selezionato contiene sottotitoli chiusi*.
	*Informazioni sui sottotitoli
	Una visualizzazione su schermo di dialoghi, commenti e effetti sonori dei programmi TV e video che contengono sottotitoli chiusi (in genere indicati con "CC" nell'elenco programmi TV).
	Canale sottotitoli
	Selezionare la modalità sottotitoli chiusi preferita. Per visualizzare i sottotitoli, selezionare CC1 , CC2 , CC3 , o CC4 (CC1 visualizza i sottotitoli nella lingua principale della propria zona).
	LAN standby
	Consente al proiettore di mettere a disposizione la funzione di rete quando in modalità standby. Per ulteriori informazioni sulla funzione di rete,vedere "Controllo del proiettore da remoto".
	Certificazione PJLink, Cambia password PJLink
Impostazioni LAN	Per ulteriori informazioni vedere "Uso della funzione password di PJLink™".
	Scopri dispositivo AMX
	Consente al controller AMX di rilevare il proiettore.
	DHCP, Indirizzo IP proiettore, Subnet Mask, Server DNS, Applica
	Per ulteriori informazioni vedere "Configurazione delle Impostazioni LAN".
	Consente di ripristinare tutte le impostazioni sui valori predefiniti.
Riprist. tutte imp.	Vengono mantenute tutte le seguenti impostazioni: Lingua (Language), Posizione proiettore, Modalità altitudine elevata, Impostaz. protezione, Impostazioni LAN.

Menu INFORMAZIONI

Sottomenu	Funzioni e descrizioni		
Stato corrente del sistema			
Sorgente	Consente di visualizzare l'origine del segnale corrente.		
Modalità immagine	Consente di visualizzare la modalità immagine corrente nel menu IMMAGINE.		
Formato colore	Consente di visualizzare il formato di ingresso del sistema.		
Risoluzione	Consente di visualizzare la risoluzione originale del segnale di ingresso.		
Ore lampanda	Consente di visualizzare il numero di ore in cui la lampada è stata utilizzata.		

C Alcune informazioni sono disponibili solo quando si utilizzano specifiche sorgenti di ingresso.

Struttura del menu OSD

I menu OSD variano in relazione al tipo di segnale selezionato.

Menu principale	Sott	omenu	Opzioni
	Colore sfondo		Off/Giallo chiaro/Rosa/Verde chiaro/Blu/ Lavagna
	Rapporto		Auto/Reale/4:3/16:9/16:10
	Trapezio		
	Correzione angoli		
	Posizione		
DISFLAT	Fase		
	Dimens orizzontali		
	Zoom digitale		
	3D		Auto/Frame Sequential/Frame Packing/ Top-Bottom/Side By Side/Off
	Sincronizzazione 3D		Normale/Inverti
	Modalità immagine	Presentazione/Standard	/sRGB/Film/Uten 1/Uten 2
	Luminosità		
	Contrasto		
	Colori		
	Tinta		
IMMAGINE	Nitidezza		
	BrilliantColor™		On/Off
	Temperatura colore		Freddo/Normale/Caldo
	Gestione colori 3D	Seleziona colore	R/G/B/C/M/Y
		Tonalità	
		Saturazione	
		Luminosità	
SORGENTE	Ricerca automatica vel	oce	On/Off
	Timer presentazione	Durata predefinita	1~240 min.
		Visualizza timer	Sempre/1 min/2 min/3 min/Mai
		Posizione	In alto a sinistra/In basso a sinistra/ In alto a destra/In basso a destra
		Direzione conteggio	Indietro/Avanti
		Promemoria audio	On/Off
		On/Off	
CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base	Lingua (Language)		English/Français/Deutsch/ Italiano/Español/Русский/ 繁體中文/ 简体中文/日本語/한국어/ Svenska/Türkçe/Čeština/Português/ Polski/Magyar/Nederlands/Dansk
	Posizione proiettore		Frontale tavolo/Posteriore tavolo/Frontale soffitto/Posteriore soffitto
	Auto spegnimento		Disattiva/5 min/10 min/15 min/20 min/ 25 min/30 min
	Interruttore 12V		Off/On
	Timer inattività		Disattiva/5 min/10 min/15 min/20 min/ 25 min/30 min
	Blocco tasti pannello		Off/On
	Timer pausa		Disattiva/30 min/1 ora/2 ore/3 ore/4 ore/ 8 ore/12 ore
	Schermata d'avvio		Nero/Blu/JVC

Menu principale	Sottomenu		Opzioni
	Modalità altitudine elev	ata	On/Off
	Impostazioni audio	Mute	Off/On
		Volume	
		Volume microfono	
	Impostazioni Menu	Tempo visualizz. menu	5 sec/10 sec/15 sec/20 sec/25 sec/30 sec
		Posizione menu	Al centro/In alto a sinistra/In alto a destra/ In basso a destra/In basso a sinistra
		Modalità Lampada	Normale/Risparmio
	Impostazioni lampada	Ripristina timer lampada	Ripristina/Annulla
		Ore lampanda	
	Impostaz. protezione	Modifica password	
CONFIGURAZ.		Blocco accensione	On/Off
SISTEMA:	Sottotitoli chiusi	Sottotitoli chiusi	On/Off
Avanzata	Sottotiton chiusi	Canale sottotitoli	CC1/CC2/CC3/CC4
	Impostazioni LAN	LAN standby	Off/On
		Certificazione PJLink	Off/On
		Cambia password PJLink	
		Scopri dispositivo AMX	Off/On
		DHCP	On/Off
		Indirizzo IP proiettore	
		Subnet Mask	
		Gateway predefinito	
		Server DNS	
		Applica	
	Riprist. tutte imp.		Ripristina/Annulla
			Sorgente
	Stato corrente del sistema		Modalità immagine
INFORMAZIONI			Formato colore
			Risoluzione
			Ore lampanda

Controllo del proiettore da remoto

Utilizzando un cavo LAN e le impostazioni del controllo LAN appropriate, è possibile utilizzare il proiettore da un computer utilizzando un browser web o l'applicazione PJLink™ quando il computer e il proiettore sono collegati alla stessa rete locale. Il proiettore supporta il software Crestron® e PJLink™.

Configurazione delle Impostazioni LAN

Per accedere al menu OSD, consultare "Uso del menu OSD" per informazioni.

Se ci si trova in ambiente DHCP:

- 1. Assicurarsi che il proiettore e il computer siano collegati correttamente alla stessa rete locale.
- 2. Passare a CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata > Impostazioni LAN, e premere ENTER.
- 3. Viene visualizzata la pagina **Impostazioni LAN**.
- 4. Premere ▼ per selezionare DHCP e premere </ >> per selezionare On.
- 5. Premere ▼ per selezionare Applica e premere ENTER.
- 6. Attendere da 15 a 20 secondi, quindi accedere nuovamente alla pagina Impostazioni LAN.
- Verranno visualizzate le impostazioni Indirizzo IP proiettore, Subnet Mask, Gateway predefinito, e Server DNS. Annotare l'indirizzo IP visualizzato nella riga Indirizzo IP proiettore.

Se l'indirizzo IP del proiettore ancora non è visualizzato, contattare l'amministratore di rete.

Se i cavi LAN non sono collegati correttamente, le impostazioni **Indirizzo IP proiettore**, **Subnet Mask**, **Gateway predefinito** e **Server DNS** visualizzano 0.0.0.0. Assicurarsi che i cavi LAN siano collegati correttamente e svolgere nuovamente le procedure precedenti.

Se ci si trova in ambiente non DHCP:

- 1. Assicurarsi che il proiettore e il computer siano collegati correttamente alla stessa rete locale.
- 2. Passare a CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata > Impostazioni LAN, e premere ENTER.
- 3. Viene visualizzata la pagina Impostazioni LAN.
- 4. Premere ▼ per selezionare DHCP e premere </ > per selezionare Off.
- 5. Contattare l'amministratore di rete per le informazioni sulle impostazioni Indirizzo IP proiettore, Subnet Mask, Gateway predefinito e Server DNS.
- 6. Premere ▼ per selezionare l'elemento da modificare e premere ENTER.
- 7. Premere **◄**/**▶** per spostare il cursore, quindi premere **▲**/**▼** per inserire il valore.
- 8. Per salvare l'impostazione, premere **ENTER**. Per non salvare l'impostazione, premere **MENU**.
- 9. Premere ▼ per evidenziare Applica e premere ENTER.

Se i cavi LAN non sono collegati correttamente, le impostazioni **Indirizzo IP proiettore**, **Subnet Mask**, **Gateway predefinito** e **Server DNS** visualizzano 0.0.0.0. Assicurarsi che i cavi LAN siano collegati correttamente e svolgere nuovamente le procedure precedenti.

Controllo del proiettore utilizzando un browser web (e-Control™)

Una volta ricevuto l'indirizzo IP per il proiettore e il proiettore è acceso o in stato standby, è possibile usare un qualsiasi computer presente nella stessa rete locale per controllare il proiettore.

Quando si utilizza questa funzione, è necessario che sul computer sia installato Adobe Flash Player. Scaricare la versione più recente di Adobe Flash Player dal sito web di Adobe Systems Incorporated.

Sistemi operativi consigliati: WinXP, Win7, Win8.1, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7.

1. Inserire l'indirizzo IP del proiettore nella barra degli indirizzi del browser e premere invio. (ad esempio, http://192.168.0.146)

Crestron Ro	oomView [™] Connected - Wind	ows Internet Explorer	
GO-	e http://192.168.0.146/	++ × Live Search	۶ -

Browser web consigliati: IE11, Chrome 44.0 e successivi.

2. Viene visualizzata la pagina funzinamento da rete remota. Questa pagina consente di utilizzare il proiettore come se si sta utilizzando il telecomando o il pannello di controllo sul proiettore.



- i. Questi pulsanti funzionano come quelli presenti nei menu OSD o sul telecomando.
- ii. Per cambiare la sorgente di ingresso, fare clic sulla sorgente desiderata.

3. La pagina Tools (Strumenti) consente di gestire il proiettore, configurare le impostazioni per il controllo della LAN e l'accesso protetto per le operazioni da rete remota sul proiettore.



- i. Quando si utilizza il Sistema di Crestron Control, consultare il manuale utente del sistema di Crestron Control per le informazioni sulla configurazione.
- ii. È possibile assegnare un nome al proiettore, tenere traccia della sua posizione e della persona che lo sta utilizzando. Questa colonna ha delle limitazioni in lunghezza.
- iii. È possibile regolare le impostazioni LAN.
- iv. Una volta eseguite le impostazioni, l'accesso alle operazioni da rete remota sul proiettore viene protetto da password. Per attivare questa funzione, selezionare la casella di controllo accanto a "Enable" (Attiva) e digitare la password desiderata nella colonna New Password (Nuova password) e confermare la nuova password inserendola nuovamente nella colonna Confirm (Conferma). Per disattivare la protezione con password, deselezionare la casella di controllo.
- v. Una volta eseguite le impostazioni, l'accesso alla pagina Tools (Strumenti) viene protetto da password. Fare riferimento alla procedura iv per usare la funzione password.
- vi. Premere Exit (Esci) per tornare alla pagina operazioni da rete remota.

Una volta eseguite le regolazioni, premere il pulsante Send (Invia) per salvare i dati nel proiettore.

Una volta impostata la password, il pulsante Log Out (Chiudi) verrà visualizzato accanto al pulsante Tools (Strumenti).

Annotare la password scelta in modo da averla disponibile qualora si dovesse dimenticare. Se la password non è stata annotata, e non si riesce proprio a ricordare la password, è possibile eseguire il ripristino con la procedure di seguito.

- Aprire la schermata di accesso di e-Control™ tramite il browser web.
- Tenere premuto **MENU** e ► sul proiettore per 3 secondi.
- La password è stata ripristinata.

Il software è disponibile il lingua Inglese.

Quando viene attivato **DHCP**, è possibile che venga interrotto il collegamento alla pagina web. Se ciò accade, controllare il nuovo indirizzo IP del proiettore e inserire un nuovo indirizzo per eseguire nuovamente il collegamento.

4. La pagina Info (Informazioni) visualizza le informazioni e lo stato del proiettore.

	Projector Information	E D	Projector Status	
Projector Name	LX-XW50	Power Status	Power ON.	
Comment		Input	No Signal	
		Image Mode	Standard	
TILAN FW version	0.16/0.05	Image filp H/V	Front Table	
MAC Address	00.70.E9.00.00.66			
Resolution	0X0 0Hz			
Lamp Hours	18	Lamp Mode	Normal	
Assigned To	Canon Projector	Error Status	0.No Error	

- i. Le informazioni inserite nella pagina Tools (Strumenti) vegnono visualizza qui e le colonne sono vuote quando si utilizza e-Control™ per la prima volta.
- ii. Quando il funzionamento del proiettore è anomalo, vengono visualizzate le seguenti informazioni.

Stato errore	Descrizione
0: No Error (0: nessun errore)	Il proiettore ha un funzionamento normale o anomalo diverso da quello indicato di seguito.
3: Lamp fail (3: guasto lampada)	Durante il funzionamento la lampada non si accende o spegne.
3: Over Temp (3: temperatura elevata)	La temperatura del proiettore è troppo alta o non può essere rilevata.
3: Fan Lock (3: blocco ventola)	Non è possibile impostare o rilevare la velocità di rotazione della ventola.
3: Over Lamp Usage Time (3: tempo utilizzo lampada superato)	La lampada è ancora in uso anche dopo che è stato visualizzato il messaggio di avviso lampada.

iii. Premere Exit (Esci) per tornare alla pagina operazioni da rete remota.

 Una volta premuto il pulsante "Contact IT Help" (Contatta guida IT), nell'angolo superiore destro viene visualizzata la finestra dell'HELP DESK (Assistenza tecnica). Sarà possibile inviare un messaggio al software RoomView™ collegato alla stessa rete locale.



Per ulteriori informazioni, visitare http://www.crestron.com e www.crestron.com/getroomview.

Controllo del proiettore utilizzando PJLink™

Il proiettore supporta il protocollo PJLink[™] standard per il controllo del proiettore, è inoltre possibile controllare e monitorare le operazioni del proiettore utilizzando la stessa applicazione per diversi modelli di proiettori e diversi costruttori.

Informazioni su PJLink™

- Per usare la funzione PJLink[™], è necessario il software applicazione PJLink[™].
- Per le specifiche di PJLink™, accedere al sito web di Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA). (http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
- Il proiettore è completamente conforme alle specifiche di JBMIA PJLink™ Classe 1. Supporta tutti i comandi definiti da PJLink™ Classe 1, mentre la conformità è stata verificata con le specifiche PJLink™ standard Versione 1.4.

Uso della funzione password di PJLink™

Per evitare la connessione non autorizzata al proiettore tramite l'applicazione PJLink™, il proiettore include un'opzione per l'impostazione della password di sicurezza.

Per accedere al menu OSD, consultare "Uso del menu OSD" per informazioni.

- 1. Passare a CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata > Impostazioni LAN, e premere ENTER.
- 2. Viene visualizzata la pagina Impostazioni LAN.
- 3. Premere ▼ per selezionare **Certificazione PJLink** e premere ◄/▶ per selezionare **On**. La password predefinita è "admin".
- 4. Premere ▼ per selezionare Modifica password e premere ENTER.
- 5. Inserire la password attuale. Premere *◄*/*▶* per selezionare la cifra e premere *▲*/*▼* per scegliere tra 0-9, A-Z, a-z o simboli. Premere **ENTER** per confermare.

Se viene dimenticata la password, usare la password "projectorcontroller".

Comandi PJLink™ supportati

Comando	Descrizione	Commento (parametro)
POWR	Controllo dell'accensione	0 = Spegnimento 1 = Accensione
POWR?	Richiede informazioni sullo stato di alimentazione	0 = Standby 1 = Accensione 2 = Raffreddamento 3 = Riscaldamento
INPT	Commutazione dell'ingresso	11 = COMPUTER1
INPT?	Richiede informazioni sulla commutazione dell'ingresso	12 = COMPUTER2 21 = VIDEO 22 = S-VIDEO 31 = HDMI1 32 = HDMI2 33 = HDBaseT

AVMT	Controllo disattivazione audio	10 = Disattivazione BLANK
AVMT?	Richiede informazioni sullo stato di disattivazione dell'audio	 11 = Attivazione BLANK 20 = Disattivazione disattiva audio 21 = Attivazione disattiva audio 30 = Disattivazione BLANK e disattiva audio 31 = Attivazione BLANK e disattiva audio
ERST?	Richiede informazioni sullo stato di errore	1° byte: Errore ventola, 0 o 2 2° byte: Errore lampada, 0 o 2 3° byte: Errore temperatura, 0 o 2 4° byte: Sempre 0 5° byte: Sempre 0 6° byte: Altri errori, 0 o 2 * 0 o 2 indica quanto segue: 0 = Nessun errore rilevato, 2 = Errore
LAMP?	Richiede informazioni sullo stato della lampada	1° valore (da 1 a 4 cifre): Tempo di funzionamento cumulativo della lampada (Questo elemento mostra il tempo di funzionamento della lampada (ore) calcolato in base alla Modalità lampada - Risparmio.) 2° valore: 0 = Lampada spenta, 1 = Lampada accesa
INST?	Richiede informazioni sugli ingressi disponibili	Viene restituito il seguente valore. "11 12 21 22 31"
NAME?	Richiede informazioni sul nome del proiettore	Il comando risponde con il nome del proiettore specificato nella pagina Tools (Strumenti).
INF1?	Richiede informazioni sul nome del costruttore	Viene restituito "JVC".
INF2?	Richiede informazioni sul nome del modello	Viene restituito "LX-WX50".
INFO?	Richiede informazioni su altre informazioni	Viene restituita la risoluzione DMD.
CLSS?	Richiede informazioni sull'informazione classe	Viene restituito "1".

Manutenzione

Manutenzione del proiettore

Pulizia dell'obiettivo

Pulire l'obiettivo ogni volta che vi si deposita dello sporco o della polvere.

Prima di pulire qualsiasi parte del proiettore, spegnerlo utilizzando la procedura di spegnimento corretta (consultare "Spegnimento del proiettore"), scollegare il cavo di alimentazione e lasciare che proiettore si raffreddi completamente.

- · Rimuovere la polvere utilizzando una bomboletta di aria compressa.
- Per rimuovere lo sporco o eventuali macchie, utilizzare un panno specifico per la pulizia delle lenti o inumidire un panno morbido con un detergente per lenti e pulire delicatamente la superficie dell'obiettivo.
- Non usare mai panni abrasivi, solventi alcalini/acidi, polvere abrasiva o solventi spray, come ad esempio alcool, benzina, diluente o insetticida. L'uso di questi materiali o il contatto prolungato con materiale gommoso o vinilico può causare danni alla superficie del proiettore e alla scocca.

Non toccare l'obiettivo con le dita o pulire l'obiettivo con materiali abrasivi. L'uso di fazzoletti di carta può danneggiare la superficie dell'obiettivo. Utilizzare solamente pennelli per obiettivi fotografici, panni, e detergenti. Non tentare di pulire l'obiettivo mentre il proiettore è acceso o è ancora caldo dopo l'uso.

Pulizia della parte esterna del proiettore

Prima di pulire qualsiasi parte del proiettore, spegnerlo utilizzando la procedura di spegnimento corretta (consultare "Spegnimento del proiettore"), scollegare il cavo di alimentazione e lasciare che proiettore si raffreddi completamente.

- Per rimuovere lo sporco o la polvere, utilizzare un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi.
- Per rimuovere lo sporco più resistente o eventuali macchie, inumidire un panno morbido con acqua e del detergente a PH neutro e passarlo sulle parti esterne.

Non utilizzare mai cera, alcol, benzene, solventi o altri detergenti chimici, poiché potrebbero danneggiare il proiettore.

Conservazione del proiettore

Per riporre il proiettore per un periodo di tempo prolungato:

- Assicurarsi che la temperatura e l'umidità del luogo di conservazione rientrino nei limiti indicati per il proiettore. Per informazioni su tali limiti, vedere "Specifiche tecniche" o contattare il rivenditore.
- Ritrarre i piedini di regolazione.
- Rimuovere le batterie dal telecomando.
- · Riporre il proiettore nella confezione originale o in una confezione analoga.

Trasporto del proiettore

Si raccomanda di spedire il proiettore riponendolo nella confezione originale o in una analoga.

Informazioni sulla lampada

Conoscere le ore di utilizzo della lampada

Quando il proiettore è in funzione, il tempo di utilizzo della lampada espresso in ore viene calcolato automaticamente dal timer incorporato.

Ore lampada totali (equivalenti) = (ore di utillizzo in modalità **Normale**) + 4/5 x (ore di utillizzo in modalità **Risparmio**)

Per visualizzare le informazioni sulle ore di utilizzo della lampada:

- 1. Premere MENU.
- Usare i tasti freccia (< / ► / ▲ / ▼) per passare a INFORMAZIONI o CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata > Impostazioni lampada > Ore lampanda.
- 3. Vengono visualizzate le informazioni Ore lampanda.
- 4. Premere **MENU** per uscire.

Prolungare la vita della lampada

La lampada di proiezione è un oggetto di consumo. Per rendere più lunga la durata della lampada, è possibile eseguire le seguenti impostazioni all'interno del menu OSD.

Per accedere al menu OSD, consultare "Uso del menu OSD" per informazioni.

Impostazione Modalità Lampada

Impostando il proiettore in modalità Risparmio è possibile prolungare la durata della lampada.

- 1. Andare su CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata > Impostazioni lampada > Modalità Lampada.
- 2. Premere **◄/**► per passare alla modalità desiderata, quindi premere **ENTER**.
- 3. Una volta terminato, premere MENU per salvare le modifiche e uscire.

Impostazione Auto spegnimento

Questa funzione consente di spegnere automaticamente il proiettore se non viene rilevato alcun segnale di ingresso dopo un intervallo di tempo prestabilito.

- 1. Andare su CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base > Auto spegnimento.
- 2. Premere ◄/► per selezionare il periodo di tempo. Se gli intervalli di tempo predefiniti non sono disponibili per la personalizzazione, selezionare **Disattiva**, il proiettore non effettuerà lo spegnimento automatico per un dato intervallo di tempo.
- 3. Una volta terminato, premere **MENU** per salvare le modifiche e uscire.

Sostituzione della lampada

Quando la spia della lampada si illumina in rosso o viene visualizzato un messaggio nel quale viene richiesto di sostituire la lampada, provvedere alla sostituzione o contattare il rivenditore. L'uso di una lampada usurata può causare malfunzionamenti e, in alcuni casi, rischi di esplosione della lampada stessa.

LAMP (Spia lampada) e TEMP (Spia temperatura) si illuminano se la temperatura della lampada diventa troppo elevata. Spegnere il proiettore e lasciarlo raffreddare per 45 minuti. Se quando viene riattivata l'alimentazione, l'indicatore LAMP o quello TEMP si riaccende, rivolgersi al rivenditore locale. Per ulteriori informazioni, consultare "Indicatori".

I seguenti messaggi di avviso indicano che è necessario sostituire la lampada.

C Le illustrazioni di seguito sono solo di riferimento, e possono differire dal design effettivo.

Stato	Messaggio
La lampada è stata utilizzata per 1500 ore. Installare una nuova lampada per prestazioni ottimali. Se il proiettore funziona generalmente in modalità Risparmio selezionata (vedere "Conoscere le ore di utilizzo della lampada"), è possibile continuare a utilizzare il proiettore finché non viene visualizzato il messaggio di avviso relativo al funzionamento per 1950 ore.	Avviso Ordina lampada di ricambio Lampada>1500 ore OK
La lampada è stata utilizzata per 1950 ore. Installare una nuova lampada per evitare che il proiettore si spenga al termine del ciclo di vita della lampada.	Avviso Sostituire lampada a breve Lampada>1950 ore OK
La lampada è stata utilizzata per 2000 ore.	Avviso
A questo punto è necessario sostituire la lampada. La lampada è un oggetto di consumo. La luminosità della lampada diminuisce con l'uso. Si tratta di una condizione normale. È possibile sostituire la lampada in qualsiasi momento si noti una notevole diminuzione del livello di luminosità. Se la lampada non viene sostituita in anticipo, è necessario farlo dopo 2000 ore di uso.	Sostituire lampada ora Lampada>2000 ore
È NECESSARIO sostituire la lampada prima di poter utilizzare il proiettore normalmente.	AVVERTENZA Tempo di utilizzo della lampada Sost. lamp. (Rif. man. utente) Riprist. timer lamp. OK

Sostituzione della lampada

- Per ridurre il rischio di scossa elettrica, spegnere sempre il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione prima di cambiare la lampada.
 - Per evitare gravi ustioni, lasciare raffreddare il proiettore per almeno 45 minuti prima di sostituire la lampada.
 - Per ridurre il rischio di lesioni alle dita e di danni ai componenti interni, rimuovere con attenzione i frammenti della lampada in caso di rottura.
 - Per evitare lesioni alle mani e/o non compromettere la qualità dell'immagine, non toccare lo scomparto vuoto della lampada dopo averla rimossa.
 - Questa lampada contiene mercurio. Per lo smaltimento della lampada, consultare le normative locali
 relative allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
 - Perché il proiettore assicuri prestazioni ottimali, si raccomanda di acquistare una lampada per proiettori certificata per effettuare la sostituzione.
 - Assicurare una corretta ventilazione durante la gestione delle lampade danneggiate. Si consiglia di usare maschere antigas, lenti di protezione, occhiali o maschere e indossare indumenti protettivi come ad esempio i guanti.
 - 1. Spegnere il proiettore e scollegarlo dalla presa di corrente. Se la lampada è calda, attendere circa 45 minuti per il raffreddamento per evitare di scottarsi.
 - Allentare le viti che fissano il coperchio della lampada sulla parte superiore del proiettore fino ad allentare il coperchio.
 - 3. Aprire il coperchio della lampada.



- 4. Rimuovere il coperchio della lampada dal proiettore.
- Ricordare la posizione della pellicola di protezione della lampada per inserire una nuova pellicola nella stessa posizione, quindi rimuovere e smaltire la pellicola di protezione della lampada.
- Non accendere il proiettore se il coperchio della lampada è stato rimosso.
 - Non inserire le dita tra la lampada e il proiettore poiché i bordi taglienti all'interno del proiettore possono causare lesioni.
 - 6. Allentare la vite di fissaggio del coperchio della lampada.
 - 7. Sollevare la maniglia per posizionare il proiettore verticalmente.





- 8. Utilizzare la maniglia per estrarre lentamente la lampada dal proiettore.
- Se la lampada viene estratta troppo velocemente, potrebbe rompersi e i frammenti di vetro potrebbero finire nel proiettore.
 - Posizionare la lampada lontano dall'acqua, da materiali infiammabili e tenerla fuori dalla portata dei bambini.
 - Non introdurre le mani nel proiettore dopo l'estrazione della lampada. Non toccare i componenti ottici interni onde evitare disomogeneità nei colori ed eventuali distorsioni delle immagini proiettate.
 - 9. Posizionare la nuova lampada come mostrato in figura.





10. Stringere la vite di fissaggio della lampada.

- 11. Assicurarsi che la maniglia sia in posizione perfettamente piana e ben fissata.
- Le viti allentate potrebbero rendere instabile il collegamento, con conseguente malfunzionamento del sistema.
 - Non stringere eccessivamente la vite.



- 12. Riposizionare la pellicola di protezione della lampada.
- 13. Riposizionare il coperchio della lampada sul proiettore.



14. Stringere le viti di fissaggio del coperchio della lampada.

- Le viti allentate potrebbero rendere instabile il collegamento, con conseguente malfunzionamento del sistema.
 - Non stringere eccessivamente la vite.

15. Collegare l'alimentazione e accendere il proiettore.

16. Una volta visualizzato il logo di avvio, ripristinare il timer della lampada tramite il menu OSD.

Per evitare danni alla lampada, eseguire questa operazione solo in caso di sostituzione.

Viene visualizzato il messaggio "**Reinizializz. Riuscita**" per informare che l'orario della lampada è stato reimpostato su "0".

Indicatori

Sono presenti 3 indicatori che mostrano lo stato del proiettore. Controllare le seguenti informazioni sulle spie degli indicatori. Se qualcosa non va, spegnere il proiettore e contattare il rivenditore.

Spia			Stato e descrizione		
POWER TEMP LAMP		LAMP			
	Eventi relativi all'alimentazione				
Arancione	Off	Off	Modalità standby		
Verde Lampeggiante	Off	Off	Accensione		
Verde	Off	Off	Funzionamento normale		
Arancione Lampeggiante	Off	Off	Spegnimento con raffreddamento normale		
Rosso Lampeggiante	Off	Off	Download		
Verde	Off	Rosso	Avvio di CW non riuscito		
Rosso	Off	Off	Ripristino scalare non riuscito		
Verde	Off	Off	Burn-in ATTIVO		
Verde	Verde	Verde	Burn-in DISATTIVO		
		Eventi rela	tivi alla lampada		
Off	Off	Rosso	Errore lampada durante il normale funzionamento		
Off	Off	Rosso Lampeggiante	La lampada non è accesa		
	Eventi relativi alla temperatura				
Rosso	Rosso	Off	Errore ventola 1 (la velocità effettiva della ventola è pari a ±25% al di sopra della velocità desiderata)		
Rosso	Rosso Lampeggiante	Off	Errore ventola 2 (la velocità effettiva della ventola è pari a ±25% al di sopra della velocità desiderata)		
Rosso			,		
	Verde	Off	Errore ventola 3 (la velocità effettiva della ventola è pari a ±25% al di sopra della velocità desiderata)		
Rosso	Verde Verde Lampeggiante	Off Off	Errore ventola 3 (la velocità effettiva della ventola è pari a ±25% al di sopra della velocità desiderata) Errore ventola 4 (la velocità effettiva della ventola è pari a ±25% al di sopra della velocità desiderata)		
Rosso Rosso Lampeggiante	Verde Verde Lampeggiante Rosso	Off Off Off	Errore ventola 3 (la velocità effettiva della ventola è pari a ±25% al di sopra della velocità desiderata) Errore ventola 4 (la velocità effettiva della ventola è pari a ±25% al di sopra della velocità desiderata) Errore ventola 5 (la velocità effettiva della ventola è pari a ±25% al di sopra della velocità desiderata)		
Rosso Rosso Lampeggiante Rosso Lampeggiante	Verde Lampeggiante Rosso Rosso Lampeggiante	Off Off Off Off	Errore ventola 3 (la velocità effettiva della ventola è pari a ±25% al di sopra della velocità desiderata) Errore ventola 4 (la velocità effettiva della ventola è pari a ±25% al di sopra della velocità desiderata) Errore ventola 5 (la velocità effettiva della ventola è pari a ±25% al di sopra della velocità desiderata) Errore ventola 6 (la velocità effettiva della ventola è pari a ±25% al di sopra della velocità desiderata) Errore ventola 6 (la velocità effettiva della ventola è pari a ±25% al di sopra della velocità desiderata)		

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Rimedio	
Il proiettore non si	Il proiettore non riceve alimentazione dal cavo di alimentazione.	Inserire il cavo di alimentazione nella presa CA sul retro del proiettore quindi collegarlo alla presa di alimentazione. Se la presa di alimentazione è dotata di un interruttore, verificare che questo si trovi nella posizione di accensione.	
accende.	Si è tentato di accendere il proiettore durante il processo di raffreddamento.	Attendere il completamento del processo di raffreddamento.	
	Il coperchio della lampada non è fissato saldamente.	Fissare correttamente il coperchio della lampada.	
	La sorgente video non è accesa o non è collegata correttamente.	Accendere la sorgente video e verificare che il cavo di segnale sia collegato correttamente.	
Nessuna immagine.	Il proiettore non è collegato correttamente al dispositivo della sorgente di ingresso.	Controllare il collegamento.	
	La sorgente di ingresso non è stata selezionata correttamente.	Selezionare il segnale di ingresso corretto utilizzando il tasto SOURCE sul proiettore o sul telecomando.	
Immagine instabile.	I cavi di collegamento non sono collegati saldamente al proiettore o alla sorgente del segnale.	Collegare correttamente i cavi ai terminali appropriati.	
	La messa a fuoco dell'obiettivo di proiezione non è corretta.	Regolare la messa a fuoco dell'obiettivo mediante l'anello di messa a fuoco.	
Immagine confusa.	Il proiettore e lo schermo non sono allineati correttamente.	Regolare l'angolo di proiezione, la direzione e l'altezza del proiettore se necessario.	
	Il coperchio dell'obiettivo non è stato tolto. (Se disponibile)	Rimuovere il coperchio dell'obiettivo. (Se disponibile)	
	La batteria è esaurita.	Sostituire con una batteria nuova.	
Il telecomando non funziona	Un ostacolo è frapposto tra il telecomando e il proiettore.	Rimuovere l'ostacolo.	
correttamente.	La distanza dal proiettore è eccessiva.	Non posizionarsi a più di 8 metri (26,2 piedi) dal proiettore.	
	La batteria degli occhiali 3D è scarica.	Ricaricare gli occhiali 3D.	
Il contenuto 3D non	Le impostazioni nel menu 3D non sono impostate correttamente.	Impostare correttamente le impostazioni nel menu 3D .	
viene visualizzato correttamente	Il disco Blu-ray non è nel formato 3D.	Utilizzare un disco Blu-ray 3D e riprovare.	
	La sorgente di ingresso non è stata selezionata correttamente.	Selezionare il segnale di ingresso corretto utilizzando il tasto SOURCE sul proiettore o sul telecomando.	

Specifiche tecniche

Specifiche del proiettore

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Parte ottica

Risoluzione 1280 (O) x 800 (V) Sistema di visualizzazione Sistema DLP™ a chip singolo

Obiettivo F = 2,45 a 3,07, f = 15,75 a 25,1 mm Lamp

Lampada da 370 W

Parte elettrica

Alimentazione CA 100–240 V, 6 A, 50-60 Hz (Automatico) Consumo energetico 594 W (massimo); < 0,5 W (standby); < 3 W (standby rete)

Terminali di uscita

Altoparlante (Stereo) 10 watt x 2 Uscita segnale audio Jack audio per PC x 1 12 V CC (Massimo 0,5 A) x 1

Controllo

Controllo seriale RS-232 9 pin x 1 Ricevitore infrarossi x 2 Controllo Lan RJ45 x 1

Terminali di ingresso

Ingresso computer Ingresso RGB D-Sub da 15-pin (femmina) x 1 Ingresso segnale video S-VIDEO Porta mini DIN a 4-pin x 1 VIDEO Jack RCA x 1 Ingresso segnale SD/HDTV Analogico - Jack RCA component x 3 (tramite ingresso RGB) Digitale - HDMI x 2 Ingresso segnale audio

Ingresso audio Jack audio RCA (L/R) x 2 Jack audio per PC x 1

Porta USB (Type-A x 1; Mini-B x 1)

Requisiti ambientali

Temperatura operativa 0°C-40°C sul livello del mare

Umidità relativa operativa 10%–90% (senza condensa)

Altitudine operativa 0–1499 m a 0°C–35°C 1500–3000 m a 0°C–30°C (con Modalità altitudine elevata)

Parte meccanica

Peso 4,9 Kg

Dimensioni

414,8 mm x 275,9 mm x 116 mm (L x P x A)



Tabella dei tempi

Intervallo di tempo supportato per ingresso PC

Formato	Risoluzione	Frequenza aggiornamento (Hz)	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza pixel (MHz)
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221
	VGA_60*	59,940	31,469	25,175
C40 × 400	VGA_72	72,809	37,861	31,500
640 X 480	VGA_75	75,000	37,500	31,500
	VGA_85	85,008	43,269	36,000
	SVGA_60*	60,317	37,879	40,000
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000
800 x 600	SVGA_75	75,000	46,875	49,500
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250
	SVGA_120** (Riduci blanking)	Inequenza Prequenza aggiornamento (Hz) orizz (K 70,087 31 59,940 31 72,809 37 75,000 37 85,008 43 60,317 37 72,188 48 75,000 46 85,061 53 119,854 77 60,004 48 70,069 56 75,029 60 84,997 68 119,989 97 60 45 75,01 67 60 45 75,029 60 84,997 68 119,989 97 59,870 47 59,870 47 59,810 49 74,934 62 84,880 71 119,909 107 60,020 63 75,025 79 85,024 91	77,425	83,000
	XGA_60*	60,004	48,363	65,000
(Rid	XGA_70	70,069	56,476	75,000
	XGA_75	75,029	60,023	78,750
	XGA_85	84,997	68,667	94,500
	XGA_120** (Riduci blanking)	119,989	97,551	115,500
1152 x 864	1152 x 864_75	75,00	67,500	108,000
1280 x 720	1280 x 720_60*	60	45,000	74,250
1280 x 768	1280 x 768_60*	59,870	47,776	79,5
	WXGA_60*	59,810	49,702	83,500
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500
1280 x 800	WXGA_85	84,880	71,554	122,500
	WXGA_120** (Riduci blanking)	119,909	101,563	146,25
	SXGA_60***	60,020	63,981	108,000
1280 x 1024	SXGA_75	75,025	79,976	135,000
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500
1000 000	1280 x 960_60***	60,000	60,000	108
1200 X 900	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500

1360 x 768	1360 x 768_60***	60,015	47,712	85,500
1440 x 900	WXGA+_60***	59,887	55,935	106,500
1400 x 1050	SXGA+_60***	59,978	65,317	121,750
1600 x 1200	UXGA***	60,000	75,000	162,000
1680 x 1050	1680 x 1050_60***	59,954	65,290	146,250
640 x 480@67Hz	MAC13	66,667	35,000	30,240
832 x 624@75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280
1024 x 768@75Hz	MAC19	74,93	60,241	80,000
1152 x 870@75Hz	MAC21	75,06	68,68	100,00
1920 x 1080@60Hz	1920 x 1080_60 (Riduci blanking)	60	67,5	148,5
1920 x 1200@60Hz	1920 x 1200_60 (Riduci blanking)	59,95	74,038	154

*Timing supportato per segnale 3D nel formato Frame Sequential, Top-Bottom o Side By Side.

**Timing supportato per segnale 3D nel formato Frame Sequential.

***Timing supportato per segnale 3D nel formato Top-Bottom o Side By Side.

Le impostazioni temporali mostrate in precedenza potrebbero non essere supportate a causa del file EDID e le limitazioni della scheda grafica VGA. È possibile che alcuni intervalli di tempo non possano essere scelti.

Intervallo di tempo supportato per ingresso HDMI (HDCP)

Formato	Risoluzione	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza pixel (MHz)
	VGA_60*	59,940	31,469	25,175
0.40 400	VGA_72	72,809	37,861	31,500
040 x 480	VGA_75	75,000	37,500	31,500
	VGA_85	85,008	43,269	36,000
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221
	SVGA_60*	60,317	37,879	40,000
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000
800 x 600	SVGA_75	75,000	46,875	49,500
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250
	SVGA_120** (Riduci blanking)	119,854	77,425	83,000
	XGA_60*	60,004	48,363	65,000
	XGA_70	70,069	56,476	75,000
1024 x 768	XGA_75	75,029	60,023	78,750
	XGA_85	84,997	68,667	94,500
	XGA_120** (Riduci blanking)	119,989	97,551	115,500
1152 x 864	1152 x 864_75	75,00	67,500	108,000
1280 x 720	1280 x 720_60*	60	45,000	74,250
1280 x 768	1280 x 768_60*	59,870	47,776	79,5
	WXGA_60*	59,810	49,702	83,500
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500
1280 x 800	WXGA_85	84,880	71,554	122,500
	WXGA_120** (Riduci blanking)	119,909	101,563	146,25
	SXGA_60***	60,020	63,981	108,000
1280 x 1024	SXGA_75	75,025	79,976	135,000
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500
1000 000	1280 x 960_60***	60,000	60,000	108
1200 X 900	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500
1360 x 768	1360 x 768_60***	60,015	47,712	85,500

1440 x 900	WXGA+_60***	59,887	55,935	106,500
1400 x 1050	SXGA+_60***	59,978	65,317	121,750
1600 x 1200	UXGA****	60,000	75,000	162,000
1680 x 1050	1680 x 1050_60***	59,954	65,290	146,250
640 x 480@67Hz	MAC13	66,667	35,000	30,240
832 x 624@75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280
1024 x 768@75Hz	MAC19	75,020	60,241	80,000
1152 x 870@75Hz	MAC21	75,06	68,68	100,00
1920 x 1080@60Hz	1920 x 1080_60 (Riduci blanking)	60	67,5	148,5
1920 x 1200@60Hz	1920 x 1200_60 (Riduci blanking)	59,95	74,038	154

Timing supportato per segnale 3D nel formato Frame Sequential, Top-Bottom o Side By Side.

**Timing supportato per segnale 3D nel formato Frame Sequential.

***Timing supportato per segnale 3D nel formato Top-Bottom o Side By Side.

****Timing supportato per segnale 3D nel formato Top-Bottom.

Le impostazioni temporali mostrate in precedenza potrebbero non essere supportate a causa del file EDID e le limitazioni della scheda grafica VGA. È possibile che alcune impostazioni temporali non possano essere scelte.

Timing	Risoluzione	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza pixel (MHz)
480i*	720 x 480	59,94	15,73	27
480p	720 x 480	59,94	31,47	27
576i	720 x 576	50	15,63	27
576p	720 x 576	50	31,25	27
720/50p**	1280 x 720	50	37,5	74,25
720/60p**	1280 x 720	60	45,00	74,25
1080/24P**	1920 x 1080	24	27	74,25
1080/25P	1920 x 1080	25	28,13	74,25
1080/30P	1920 x 1080	30	33,75	74,25
1080/50i***	1920 x 1080	50	28,13	74,25
1080/60i***	1920 x 1080	60	33,75	74,25
1080/50P	1920 x 1080	50	56,25	148,5
1080/60P	1920 x 1080	60	67,5	148,5

*Timing supportato per segnale 3D nel formato Frame Sequential.

**Timing supportato per segnale 3D nel formato Frame Sequential o Top-Bottom.

***Timing supportato per segnale 3D nel formato Side By Side.

Formato	Risoluzione	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza pixel (MHz)
480i	720 x 480	59,94	15,73	13,5
480p	720 x 480	59,94	31,47	27
576i	720 x 576	50	15,63	13,5
576p	720 x 576	50	31,25	27
720/50p	1280 x 720	50	37,5	74,25
720/60p	1280 x 720	60	45,00	74,25
1080/50i	1920 x 1080	50	28,13	74,25
1080/60i	1920 x 1080	60	33,75	74,25
1080/24P	1920 x 1080	24	27	74,25
1080/25P	1920 x 1080	25	28,13	74,25
1080/30P	1920 x 1080	30	33,75	74,25
1080/50P	1920 x 1080	50	56,25	148,5
1080/60P	1920 x 1080	60	67,5	148,5

Intervallo di tempo supportato per l'ingresso Component-YPbPr

Intervallo di tempo supportato per l'ingresso S-Video/Video

Formato	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza pixel (MHz)
NTSC	60	15,73	3,58
PAL	50	15,63	4,43
SECAM	50	15,63	4,25/4,41
PAL-M	60	15,73	3,58
PAL-N	50	15,63	3,58
PAL-60	60	15,73	4,43
NTSC4,43	60	15,73	4,43

Garanzia e informazioni sul copyright

Garanzia

JVC garantisce questo prodotto contro qualsiasi difetto nei materiali e nella lavorazione, in condizioni normali di utilizzo e di conservazione.

Ad ogni richiesta di applicazione della garanzia, sarà necessario allegare una prova della data di acquisto. Nel caso questo prodotto si riveli difettoso entro il periodo coperto da garanzia, l'unico obbligo di JVC e il rimedio esclusivo per l'utente sarà la sostituzione delle eventuali parti difettose (manodopera inclusa). Per ottenere assistenza in garanzia, avvisare immediatamente del difetto il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Importante: la garanzia di cui sopra sarà invalida in caso di utilizzo del prodotto diversamente da quanto indicato nelle istruzioni scritte di JVC, in particolare l'umidità ambientale e l'altitudine devono soddisfare i requisiti ambientali elencati nel manuale utente e evitare l'uso del proiettore in un ambiente polveroso. Oltre ai diritti legali specifici stabiliti dalla presente garanzia, l'utente può godere di altri diritti concessi dalla giurisdizione di appartenenza.

Copyright

Copyright © 2015. Tutti i diritti riservati. È severamente vietato riprodurre, trasmettere, trascrivere, memorizzare in un sistema di recupero o tradurre in qualsiasi lingua o linguaggio parti della presente pubblicazione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o altro, senza previa autorizzazione scritta da parte di JVC.

Tutti i marchi di fabbrica ed i marchi registrati sono proprietà dei rispettivi titolari.

Esclusione di responsabilità

JVC non si assume alcuna responsabilità, esplicita o implicita, in merito al contenuto della presente pubblicazione e nega qualsiasi garanzia di commerciabilità o di utilizzo per scopi specifici. Inoltre, JVC si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione e di apportare di volta in volta modifiche alle informazioni ivi contenute senza l'obbligo di notificare ad alcuno tali operazioni.