

# MANUAL DO UTILIZADOR

PROJECTOR DLP

# LX-WX50



# Tabela de conteúdos

Precauções de segurança3
Instruções importantes de segurança4
Visão geral7
Conteúdo da embalagem7 Vista exterior do projector8 Controlos e funções9 Painel de controlo9 Telecomando11
Instalação13
Escolher um local
Ligação16
Funcionamento17
Ligar o projector
Ajustar automaticamente a imagem
Funções do menu
Acerca dos menus de ecrã (OSD)21 Utilizar o menu OSD21 Menu VISOR22 Menu IMAGEM24 Menu FONTE26

Menu <b>DEFIN. SISTEMA: básica</b> Menu	27
DEFIN. SISTEMA: avançada	28
Menu INFORMAÇÕES	31
Estrutura do menu OSD	32
Controlar o projector	
remotamente	. 34
Configurar <b>Definições LAN</b> Controlar o projector através de	34
um navegador web (e-Control™) Controlar o projector através de	35
PJLink™	37
Manutenção	. 39
Cuidados com o projector	. 39
Informações da lâmpada	. 40
Conhecer as horas da lâmpada	40
Prolongar a vida útil da lâmpada	40
Tempo de substituir a lâmpada	41
Substituir a lâmpada	42
Indicadores	. 45
Resolução de problemas	. 46
Especificações	. 47
Especificações do projector	47
Dimensões	48
Tabela de tempos	49
Informações sobre a	
garantia e direitos de autor	54
Garantia	. 54
Direitos de autor	. 54
Exclusão de Responsabilidade	54
	+

# Precauções de segurança

O produto possui uma lâmpada de Descarga de Alta Intensidade (HID) que contém mercúrio. Cuide da mesma de acordo com as leis de gestão de resíduos. É possível que a eliminação destes materiais seja regulada na sua comunidade devido a questões ambientais. Para informações sobre reciclagem ou eliminação, contacte as entidades locais ou a Aliança de Indústrias Electrónicas (EUA): http://www.eiae.org. ou telefone para o 1-800-252-5722 (para EUA) ou 1-800-964-2650 (para o Canadá).

# INFORMAÇÕES FCC (apenas para EUA)

#### PRECAUÇÃO:

Alterações ou modificações não aprovadas pela JVC poderão anular a autorização do utilizador para operar o equipamento.

#### NOTA:

Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites de dispositivos digitais Classe B, de acordo com o Capítulo 15 das Normas FCC. Esses limites são projectados para proporcionar protecção razoável contra a interferência prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial para as radiocomunicações. Entretanto, não há nenhuma garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão detectável pelo ligamento e desligamento do equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência seguindo uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou relocalizar a antena de recepção.
- · Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele a que está ligado o receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV com experiência, para obter assistência.

#### Declaração sobre Conformidade

Número de modelo: LX-WX50

Nome comercial: JVC

Parte responsável: JVCKENWOOD USA Corporation

Endereço: 1700 Valley Road Wayne, N. J. 07470

Número de telefone: 973-317-5000

Este dispositivo está conforme o capítulo 15 das Normas FCC.

O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições:

(1) Este dispositivo não deverá causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deverá aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar questões indesejadas de funcionamento.

### DECLARAÇÃO SOBRE EMISSÃO DE RUÍDOS

O nível de pressão de som na posição do operador é igual ou inferior a 60 dB(A) de acordo com a norma ISO7779.

#### Caro cliente,

Este equipamento encontra-se em conformidade com as directivas e normas europeias em vigor relativamente a compatibilidade electromagnética e segurança eléctrica.

O representante europeu da JVC KENWOOD Corporation é: JVC Technical Services Europe GmbH Konrad-Adenauer-Allee 1-11 61118 Bad Vilbel, Alemanha

# Informação para utilizadores sobre a eliminação de equipamento e pilhas antigos



#### [União Europeia apenas]

Quando estes símbolos estão presentes num equipamento indicam que este não deve ser eliminado como se fosse lixo doméstico. Se desejar eliminar o produto ou as pilhas, considere optar por sistemas de recolha ou instalações onde se realize uma reciclagem adequada. **Advertência**: O sinal Pb por baixo do símbolo para as pilhas indica que estas contêm chumbo.

# Instruções importantes de segurança

O seu projector foi concebido e testado de forma a satisfazer as mais recentes normas relativas à segurança de equipamento informático e tecnológico. Contudo, para garantir uma utilização segura deste produto, é importante que siga as instruções mencionadas neste manual e indicadas no produto.

- 1. Leia este manual do utilizador antes de utilizar o projector. Mantenha este manual num local seguro para futuras consultas.
- 2. Coloque sempre o projector numa superfície nivelada e horizontal durante o funcionamento.
  - Não coloque o projector num carro, suporte ou mesa instável porque pode cair e avariar.
  - Não coloque substâncias inflamáveis junto do projector.
  - Não utilize caso a inclinação for de um ângulo superior a 10 graus, da esquerda para a direita, ou superior a 15 graus da frente para trás.
- 3. Não armazene o projector na vertical. Caso contrário, poderá provocar a queda do projector, causando ferimentos ou danos.
- 4. Não coloque o projector em nenhum dos seguintes ambientes:
  - Espaços fechados ou com fraca ventilação. Deixe uma distância mínima de 50 cm até às paredes, de forma a deixar o ar circular livremente em redor do projector.
  - Locais cujas temperaturas possam atingir níveis excessivamente elevados, tais como o interior de uma viatura com as janelas completamente fechadas.
  - Locais em que humidade excessiva, poeiras ou fumo de cigarros possam contaminar os componentes ópticos e reduzir a vida útil do projector e escurecer o ecrã.
  - Locais junto de alarmes de incêndios.
  - Locais com condições para além das listadas em "Especificações do projector".
- 5. Não obstrua a saída de ventilação com o projector ligado (mesmo no modo de espera).
  - Não cubra o projector com nenhum objecto.
  - Não coloque o projector sobre um cobertor, roupa de cama ou qualquer outra superfície macia.

- Em locais onde a voltagem da rede pode variar cerca de ±10 volts, recomenda-se ligar o projector através de um estabilizador, protector de picos, ou uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) conforme adequado à sua utilização.
- 7. Não utilize o projector como degrau, nem coloque objectos pesados sobre o mesmo.
- Não coloque líquidos perto ou sobre o projector. O derrame de líquido no projector invalida a garantia. Se o projector ficar molhado, desligue-o da tomada de alimentação e contacte a JVC para pedir a reparação do projector.
- 9. Não olhe directamente para a lente do projector durante o funcionamento. Poderá danificar a sua visão.



RG2 IEC 62471-5:2015

- 10. Não utilize a lâmpada do projector além do prazo de validade definido. Embora seja raro, as lâmpadas podem partir caso sejam utilizadas excessivamente para além do prazo de validade.
- A lâmpada atinge temperaturas extremamente elevadas durante o funcionamento. Antes de retirar o conjunto da lâmpada para substituição, deixe o projector arrefecer durante cerca de 45 minutos.
- 12. Nunca tente substituir o conjunto da lâmpada antes de o projector arrefecer e ter sido desligado da corrente.
- 13. Este projector tem capacidade para projectar imagens invertidas, o que é útil para configurações de montagem no tecto. Utilize apenas um kit de montagem no tecto adequado.
- 14. ESTE APARELHO DEVERÁ TER LIGAÇÃO À TERRA.
- 15. Quando instalar a unidade, incorpore na cablagem um dispositivo de fácil acesso para desligar ou ligue a ficha a uma tomada de fácil acesso próxima da unidade. Caso ocorra um erro no funcionamento da unidade, use o dispositivo para desligar a fonte de alimentação, ou desligue a ficha da tomada.

#### Precauções relativamente a altas temperaturas

A temperatura da estrutura à volta e por cima das saídas de ventilação poderá tornar-se quente durante o funcionamento do projector. Tocar nestas áreas durante o funcionamento poderá causar queimaduras nas mãos. Não toque nestas áreas. Se o fizer, poderá sofrer queimaduras. Preste particular atenção a crianças pequenas para que não toquem nestas áreas. Para além disso, não coloque objectos metálicos nestas áreas. Devido ao calor do projector, fazê-lo poderá causar acidentes ou ferimentos.

#### Montagem do projector no tecto

Se pretender montar o projector no tecto, recomendamos vivamente a utilização de um kit adequado de montagem no tecto para projectores e que se certifique de que está bem instalado e em segurança.

Caso contrário, há um risco de segurança, pois o projector poderá cair do tecto devido a uma fixação deficiente pela utilização de parafusos com comprimento ou calibre incorrecto.

Pode adquirir um kit de montagem no tecto para projectores adequado no local onde adquiriu o seu projector. Recomendamos a aquisição de um cabo de segurança separado compatível com bloqueio Kensington, que deve ser instalado, de forma segura, na ranhura para bloqueio Kensington no projector e na base do suporte de montagem no tecto. Isto terá o papel secundário de segurar o projector caso a ligação ao suporte de montagem se solte.

Não tente desmontar o projector. Existem altas tensões no interior que podem provocar a morte, caso entre em contacto com peças sob tensão. A única parte que pode receber manutenção por parte do utilizador é a lâmpada. Consulte a página 42.

Sob nenhuma circunstância, deverá desmontar ou remover qualquer uma das outras tampas. A manutenção só deve ser efectuada por técnicos devidamente qualificados.

Guarde a embalagem original para possível transporte no futuro. Se necessitar de embalar o projector após a utilização, ajuste a lente de projecção para uma posição adequada, coloque a protecção à volta da mesma e encaixe a protecção da lente juntamente com a do projector para evitar danos durante o transporte.

Quando achar que é necessário reparações ou manutenção, leve o projector apenas a um técnico qualificado.

#### Condensação da humidade

Nunca opere o projector imediatamente após o mover de um local frio para um local quente. Quando o projector é exposto a tal alteração da temperatura, pode formar-se condensação em partes cruciais internas. Para evitar danificar o projector, não o utilize durante, pelo menos, 2 horas quando houver uma alteração brusca de temperatura.

#### Evite líquidos voláteis

Não utilize perto do projector líquidos voláteis como insecticidas ou determinados tipos de produtos de limpeza. Não permita que produtos plásticos ou de borracha entrem em contacto com o projector durante longos períodos. Deixarão marcas no acabamento. Se limpar com um pano tratado quimicamente, siga as instruções de segurança do produto de limpeza.

### Eliminação

Este produto contém os seguintes materiais, prejudiciais ao meio ambiente e ao corpo humano.

- Chumbo, presente na solda.
- Mercúrio, usado na lâmpada.

Para eliminar o produto ou as lâmpadas utilizadas, consulte as autoridades ambientais locais para se informar sobre os regulamentos.

# Visão geral

# Conteúdo da embalagem

Abra cuidadosamente a embalagem e verifique se tem os itens abaixo indicados. Alguns itens podem não estar disponíveis dependendo da região onde adquiriu o projector. Verifique no local de venda.

#### CF Alguns acessórios podem variar de região para região.



\*Puxe a patilha antes de usar o telecomando.



# Vista exterior do projector

### Vista frontal e superior



#### Vista traseira/inferior



- 1. Painel de controlo (consulte "Painel de controlo" para mais informações.)
- 2. Ventilação (saída de ar quente)
- 3. Tampa da lâmpada
- 4. Grelha do altifalante
- 5. Lente de projecção
- 6. Sensor frontal IR do telecomando
- 7. Indicador LED
- 8. Tampa do painel de ajuste da lente (consulte "Painel de controlo" para mais informações.)
- 9. Ventilação (entrada de ar fresco)
- 10. Entrada do cabo de alimentação CA
- 11. Tomada de entrada LAN RJ45
- 12. Porta de controlo RS-232
- 13. Porta mini USB

Utilizada para reparações.

- **14. Porta USB Tipo-A** Utilizada para carregar dispositivos externos.
- 15. Porta HDMI-2
- 16. Porta HDMI-1
- 17. Tomada de saída de sinal RGB
- 18. Tomada de entrada de sinal RGB (PC)/Vídeo componente (YPbPr/ YCbCr)
- 19. Tomada de entrada S-Video
- 20. Tomada de entrada áudio (D)
- 21. Tomada de entrada áudio
- 22. Terminal de saída de 12 VDC Utilizado para ligar dispositivos externos, tais como um ecrã eléctrico ou um comando de luz, etc. Consulte o seu revendedor local sobre como ligar estes dispositivos.
- 23. Barra de segurança
- 24. Ranhura para bloqueio Kensington
- 25. Tomada de entrada de vídeo
- 26. Tomada de entrada áudio (E)
- 27. Tomada do microfone
- 28. Tomada de saída de áudio
- 29. Orifícios para montagem no tecto
- 30. Pés de ajuste

# Controlos e funções

# Painel de controlo



- 1. Anel de foco Ajusta o foco da imagem projectada.
- 2. Anel de zoom Ajusta o tamanho da imagem.
- 3. Anel de desvio de lente Ajusta a posição da imagem projectada.
- 4. TEMP (Luz indicadora de temperatura) Acende-se a vermelho se a temperatura do projector se tornar demasiado alta.
- 5. POWER (Luz indicadora de corrente) Acende-se ou fica intermitente quando o projector está em funcionamento.
- 6. LAMP (Luz indicadora de lâmpada) Indica o estado da lâmpada. Acende-se ou fica intermitente quando a lâmpada tiver algum problema.
- 7. Sensor superior IR do telecomando
- 8. 🕛 ENERGIA

Liga ou coloca o projector no modo de espera.

#### 9. BLANK

Utilizado para ocultar a imagem do ecrã. Para restaurar a imagem, pode premir a maioria das teclas no projector ou telecomando.

#### 10. MODE

Selecciona um modo de configuração de imagem disponível.

#### ENTER

Activa o item de menu seleccionado do menu de ecrã (OSD).

#### 11. MENU

- Acede ao menu de ecrã (OSD).
- Regressa ao menu OSD anterior, sai e guarda as definições de menu.

#### EXIT

Regressa aos menus OSD anteriores, sai e guarda qualquer alteração efectuada utilizando o menu de ecrã (OSD).

#### 12. Teclas Distorção ( 🖜 , 🛋 )

Abre a janela **Distorção**. Utilize ◀, ▲, ►, ▼ para corrigir manualmente imagens distorcidas resultantes dos ângulos de projecção.

#### 13. AUTO

Determina automaticamente a melhor temporização de imagem para a imagem exibida.

#### 14. 🕨

Activa o bloqueio das teclas do painel. Para desbloquear as teclas, mantenha premido ► durante 3 segundos ou configure o menu OSD usando o telecomando.

#### 15. SOURCE

Apresenta a barra de selecção da fonte.

#### 16. Teclas de seta (◄, ▲, ►, ▼) Quando o menu de ecrã (OSD) está activo, estas teclas são utilizadas como setas de direcção para seleccionar os itens do menu pretendidos e para fazer ajustes.

# Telecomando



#### 1. 🕛 ENERGIA

Liga ou coloca o projector no modo de espera.

#### 2. SOURCE

Apresenta a barra de selecção de fonte.

#### 3. MENU

- Acede ao menu de ecrã (OSD).
- Regressa ao menu OSD anterior, sai e guarda as definições de menu.
- Teclas de seta ( Esquerda, ► Direita, Cima, ▼ Baixo)

Quando o menu de ecrã (OSD) está activo, estas teclas são utilizadas como setas de direcção para seleccionar os itens do menu pretendidos e para fazer ajustes.

#### 5. ENTER

Activa o item de menu seleccionado do menu de ecrã (OSD).

#### MODE

Selecciona um modo de imagem disponível.

#### 6. BLANK

Utilizado para esvaziar a imagem do ecrã. Para restaurar a imagem, pode premir a maioria das teclas no projector ou telecomando.

#### 7. D. ZOOM+/D. ZOOM-

Exibe a barra de zoom.

- D. ZOOM+: Após surgir a barra de zoom, amplia o tamanho da imagem projectada. Após a imagem ter sido ampliada, use ▲/▼/
   ◄/► para navegá-la.
- **D. ZOOM**-: Após a imagem ter sido ampliada, reduz o tamanho da imagem projectada. Para restaurar a imagem rapidamente ao tamanho original, prima **AUTO**.

#### 8. MUTE

Silencia temporariamente o áudio.

#### 9. Teclas Distorção ( 🖤, 🛋 )

Abre a janela **Distorção**. Utilize ◀, ▲, ►, ▼ para corrigir manualmente imagens distorcidas resultantes dos ângulos de projecção.

#### 10.AUTO

Determina automaticamente a melhor temporização de imagem para a imagem exibida.

#### 11. 🛍

Activa o bloqueio das teclas do painel. Para desbloquear as teclas, mantenha premido ► durante 3 segundos ou configure o menu OSD usando o telecomando.

#### 12.FREEZE

Congela a imagem projectada.

#### 13. TIMER

Activa ou desactiva um temporizador no ecrã, baseado na sua própria definição do temporizador.

#### 14. VOL+

Aumenta o volume de áudio do projector. **VOL-**

Reduz o volume de áudio do projector.

#### Instalar/substituir as pilhas do telecomando

- Puxe o suporte da pilha, conforme ilustrado. Mantenha premido o braço de fixação, enquanto puxa o suporte da pilha.
- 2. Insira a pilha nova no suporte. A polaridade positiva deve estar virada para fora.
- 3. Empurre o suporte para dentro do telecomando.
- Evite deixar o telecomando e as pilhas num ambiente demasiado quente ou húmido, como a cozinha, casa de banho, sauna, varanda ou dentro de um carro fechado.
  - Substitua apenas pelo mesmo tipo ou tipo equivalente recomendado pelo fabricante das pilhas.
  - Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções do respectivo fabricante e com a legislação ambiental da sua zona.
  - Nunca deite pilhas no fogo. Poderá ocorrer perigo de explosão.
  - Se as baterias estiverem gastas ou se não for usar o telecomando por um longo período de tempo, remova as pilhas para evitar danificar o telecomando por possível derrame das pilhas.

### Alcance efectivo do telecomando

O telecomando deverá ser usado a um ângulo de 30 graus perpendicular ao(s) sensor(es) IR do telecomando do projector para funcionar correctamente. A distância entre o telecomando e sensor(es) não deverá exceder os 8 metros (~ 26 pés).

Certifique-se de que não há obstáculos entre o telecomando e o(s) sensor(es) IR no projector.

Trabalhar com o projector a partir da frente







# Instalação

# Escolher um local

Antes de escolher um local para a instalação do projector, considere os seguintes factores:

- Tamanho e posição do ecrã
- Localização da tomada eléctrica
- · Localização e distância entre o projector e o restante equipamento

Poderá instalar o projector das seguintes formas.

<ol> <li>Proj. frontal: Seleccione este local com o projector colocado perto do chão e de frente para o ecrã.</li> <li>Esta é a maneira mais comum de posicionar o projector, para uma configuração rápida e maior facilidade de transporte.</li> <li>Ligue o projector e realize as seguintes configurações:</li> <li>DEFIN. SISTEMA: básica &gt; Posição do projector &gt; Proj. frontal</li> </ol>		<ul> <li>3. Proj. tecto:</li> <li>Seleccione este local com o projector suspenso no tecto e de frente para o ecrã.</li> <li>Ligue o projector e realize as seguintes configurações:</li> <li>DEFIN. SISTEMA: básica &gt; Posição do projector &gt; Proj. tecto</li> </ul>	I gem no tecto edor, para montar o
<ul> <li>2. Retroprojecção:</li> <li>Seleccione este local com o projector colocado perto do chão e por detrás do ecrã.</li> <li>Ligue o projector e realize as seguintes configurações:</li> <li>DEFIN. SISTEMA: básica &gt; Posição do projector &gt; Retroprojecção</li> </ul>		projector no tecto.         4. Retroproj. tecto:         Seleccione este local com         o projector suspenso no         tecto e por detrás do ecrã.         Ligue o projector e realize         as seguintes         configurações:         DEFIN. SISTEMA:         básica > Posição do         projector > Retroproj.         tecto	
É necessário um ecrã especial para retroprojecção.		São necessários um ecrã especial para retroprojecção e um kit de montagem no tecto adequado.	

# Obter o tamanho ideal de projecção de imagem

O tamanho da imagem projectada é determinado pela distância entre a lente do projector e o ecrã, a definição do zoom e o formato do vídeo.

# Dimensões da projecção

Consulte a ilustração e a tabela abaixo para determinar a distância de projecção.

Diagonal do ecrã 16:10



O formato de imagem do ecrã é 16:10 e a imagem projectada está no formato de imagem 16:10

Tamanho de exibição (16:10)		Distância de projecção		Doovio vortical	
Diagonal do ecrã (polegadas)	L (polegadas)	A (polegadas)	Panorâmica (pés)	Tele (pés)	(polegadas)
60	50,9	31,8	4,8	7,6	1,6
70	59,4	37,1	5,6	8,9	1,9
80	67,8	42,4	6,4	10,2	2,1
90	76,3	47,7	7,2	11,5	2,4
100	84,8	53,0	8,0	12,7	2,6
110	93,3	58,3	8,8	14,0	2,9
120	101,8	63,6	9,5	15,3	3,2
130	110,2	68,9	10,3	16,6	3,4
140	118,7	74,2	11,1	17,8	3,7
150	127,2	79,5	11,9	19,1	4.0
160	135,7	84,8	12,7	20,4	4,2
170	144,2	90,1	13,5	21,6	4,5
180	152,6	95,4	14,3	22,9	4,8
190	161,1	100,7	15,1	24,2	5,0
200	169,6	106,0	15,9	25,5	5,3
210	178,1	111,3	16,6	26,6	5,6
220	186,6	116,6	17,4	27,9	5,8
230	195,0	121,9	18,2	29,1	6,1
240	203,5	127,2	19,0	30,4	6,4

Todas as medidas são aproximadas e podem variar consoante os tamanhos reais. Caso pretenda instalar permanentemente o projector, recomenda-se utilizar o projector real para testar fisicamente o tamanho e a distância de projecção e as características ópticas do projector antes da instalação. Isto ajudará a determinar a posição exacta de montagem, para que seja a mais adequada ao local de instalação.

# Ajustar a lente de projecção na vertical

O controlo de desvio vertical da lente proporciona flexibilidade para a instalação do projector. Permite que o projector seja posicionado ligeiramente acima ou abaixo do nível máximo das imagens projectadas.

O desvio de lente (offset) é indicado como percentagem da altura da imagem projectada. É medido como um desvio do eixo vertical da imagem projectada. Pode usar esta alavanca para ajustar a lente de projecção para cima ou para baixo dentro da faixa permitida, dependendo da posição da imagem desejada.

#### Para ajustar a lente:

- 1. Prima ligeiramente o interruptor da tampa do painel de ajuste da lente (indicado por um ponto) para que abra com um estalido.
- 2. Levante a tampa do painel de ajuste da lente.
- 3. Rode o anel de desvio da lente para ajustar a posição da imagem projectada.
- 4. Em seguida, prima a tampa do painel de ajuste da lente para que feche com um estalido.
- Quando a posição do ecrã estiver fixa



Quando a posição do projector estiver fixa



- Não aperte demasiado a alavanca.
  - O ajuste do desvio da lente não resultará numa redução da qualidade da imagem. Embora improvável, caso ocorra distorção da imagem, consulte "Ajustar a imagem projectada" para mais informações.

# Ligação

Ao ligar uma fonte de sinal ao projector, certifique-se de:

- 1. Desligar todo o equipamento antes de proceder a qualquer ligação.
- 2. Utilizar os cabos de sinal correctos para cada fonte.
- 3. Inserir firmemente os cabos.
- Nas ilustrações de ligações abaixo, alguns cabos podem não estar incluídos com o projector (consulte "Conteúdo da embalagem"). Os cabos encontram-se disponíveis em lojas de electrónica.

As ilustrações abaixo servem apenas de exemplo. As tomadas posteriores de ligação existentes no projector variam consoante o modelo do projector.



Computador portátil ou de secretária

- 1. Cabo VGA
- 2. Cabo VGA para DVI
- 3. Cabo USB
- 4. Cabo adaptador para ligação Component 8. Cabo áudio Video a VGA (D-Sub)
- 5. Cabo HDMI
- 6. Cabo S-Video
- 7. Cabo vídeo

  - 9. Microfone

# Funcionamento

# Ligar o projector

 Ligue o cabo de alimentação ao projector e a uma tomada de alimentação. Ligue o interruptor da tomada (caso exista). A POWER (Luz indicadora de corrente) no projector acende a laranja após ligar a alimentação.

Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido para evitar possíveis perigos como choque eléctrico ou fogo.

 Prima <sup>(1)</sup> para iniciar o projector. A POWER (Luz indicadora de corrente) pisca a verde e fica sempre verde enquanto o projector estiver ligado.

As ventoinhas começam a operar e surge uma mensagem inicial no ecrã por alguns segundos durante o aquecimento. O projector não responde a mais comandos durante o aquecimento.

# Desligar o projector

- 1. Prima (). O projector apresenta uma mensagem de confirmação de encerramento.
- Prima novamente (). A POWER (Luz indicadora de corrente) pisca a laranja e a ventoinha funciona por cerca de dois minutos para arrefecer a lâmpada. O projector não responde a nenhum comando até que o processo de arrefecimento termine.
- Quando o processo de arrefecimento termina, a POWER (Luz indicadora de corrente) ficará acesa a laranja. Se o projector não for utilizado por um período longo, desligue o cabo de alimentação da tomada.
- Evite ligar o projector imediatamente após desligá-lo, uma vez que o calor excessivo poderá encurtar a vida útil da lâmpada. A duração efectiva da lâmpada poderá variar devido a diferentes condições ambientais e utilização.





# Seleccionar uma fonte de entrada

O projector pode estar ligado a diversos dispositivos ao mesmo tempo. No entanto, só apresenta um ecrã completo de cada vez. Durante o arranque o projector procura automaticamente sinais disponíveis.

Se quiser que o projector procure sempre os sinais automaticamente:

 Aceda ao menu FONTE e realce Busca automática rápida. (consulte "Busca automática rápida" na página 26)

Para seleccionar uma fonte de vídeo:

1. prima SOURCE para apresentar a barra de selecção de fonte.

-0	Computer
<u> </u>	ндмп
— <b>@</b>	HDMI2
-0-	Video
	S-Video

- Prima ▲ / ▼ até que o sinal desejado seja seleccionado e prima ENTER. Quando detectada, a informação da fonte seleccionada é apresentada durante alguns segundos no ecrã. Se estiverem ligados vários equipamentos ao projector, repita os passos 1-2 para pesquisar por outro sinal.
- Consulte "Especificações do projector" para saber qual a resolução de exibição nativa deste projector. Para obter os melhores resultados de exibição de imagens, deverá seleccionar e utilizar um sinal de entrada que tenha saída com essa resolução. Qualquer outra resolução será redimensionada pelo projector dependendo da definição do Formato de imagem, o que pode causar distorção na imagem ou perda da claridade da imagem. Consulte "Formato de imagem" para obter mais informações.

# Ajustar a imagem projectada

# Ajustar o ângulo de projecção

O projector está equipado com 2 pés ajustáveis. Estes pés de ajuste alteram a altura e o ângulo de projecção da imagem. Desaperte ou aperte os pés conforme necessário para ajustar o ângulo de projecção.

Se o ecrã e o projector não estiverem perpendiculares entre si, a imagem projectada poderá tornar-se um trapezóide vertical. Para corrigir esta situação, consulte "Ajustar automaticamente a imagem" para mais informações.

# Ajustar automaticamente a imagem

Em alguns casos, poderá desejar optimizar a qualidade

da imagem do sinal PC. Para tal, prima **AUTO**. No espaço de 3 segundos, a função Ajustamento Automático Inteligente integrada reajustará os valores de frequência e do relógio, para proporcionar a melhor gualidade de imagem.

As informações da fonte de entrada actual serão apresentadas durante 3 segundos no canto do ecrã.

Esta função só está disponível quando está seleccionado o sinal PC.

### Ajustar o tamanho e a clareza da imagem

Para ajustar o tamanho da imagem projectada, rode o anel de zoom do projector após abrir a tampa do painel de ajuste da lente.



Para tornar a imagem mais nítida, rode o anel de foco do projector após abrir a tampa do painel de ajuste da lente.





Não olhe para a lente enquanto a lâmpada estiver acesa. A luz forte proveniente da lâmpada pode causar danos aos seus olhos.

Tenha cuidado quando prime o botão de desengate rápido, dado que está próximo da saída de ar quente.

# Correcção da distorção

Diz-se que há distorção quando a imagem projectada aparece visivelmente mais larga na parte superior ou inferior. Ocorre quando o projector não está perpendicular ao ecrã.

Para além de ajustar a altura do projector, poderá corrigir manualmente seguindo as instruções abaixo:

- 1. Faça um dos seguintes passos para apresentar a janela Distorção:
  - Prima ▲/w ou ▼/▲ no projector.
  - Prima ▲/w ou ▼/▲ no telecomando.
  - Vá ao menu **VISOR**, realce **Distorção** e prima **ENTER**. (Para aceder ao menu OSD, consulte "Utilizar o menu OSD" para mais informações.)
- 2. As ilustrações abaixo mostram como corrigir a distorção da imagem:



- Para corrigir a distorção da parte inferior da imagem, prima ▲ ou ▲/▼.
- Para corrigir a distorção da parte superior da imagem, prima ▼ ou ▼/▲.

Quando terminar, prima **MENU** para guardar as alterações e sair.

## Corrigir os cantos da imagem

Consulte "Correção do canto" na página 22.

# Funções do menu

# Acerca dos menus de ecrã (OSD)

Para aceder ao menu OSD, prima MENU.



# Utilizar o menu OSD



Para aceder ao menu OSD, prima **MENU** no projector ou no telecomando. É formado pelos seguintes menus principais. Consulte as ligações indicadas a seguir aos itens de menu abaixo para mais informações.

- 1. Menu VISOR (consulte a página 22)
- 2. Menu IMAGEM (consulte a página 24)
- 3. Menu FONTE (consulte a página 26)
- 4. Menu DEFIN. SISTEMA: básica (consulte a página 27)
- 5. Menu DEFIN. SISTEMA: avançada (consulte a página 28)
- 6. Menu INFORMAÇÕES (consulte a página 31)

Os itens de menu disponíveis podem variar de acordo com as fontes de vídeo ligadas ou as definições especificadas. Os itens de menu não disponíveis ficarão a cinzento.

- Utilize as teclas de seta ( </ ▶ / ▲/ ▼ ) no projector ou no telecomando para se deslocar pelos itens do menu.
- Utilize ENTER para confirmar o item de menu seleccionado.

# Menu VISOR

Submenu	Funções e descrições		
Cor do ecrã	Active esta função para ajudar a corrigir a cor da imagem projectada quando a superfície de projecção não é branca. Poderá escolher uma cor semelhante à da superfície de projecção a partir destas opções: <b>Amarelo claro</b> , <b>Rosa</b> , <b>Verde claro</b> , <b>Azul</b> , ou <b>Quadro</b> .		
	Nas ilustrações seguintes, as áreas escuras representam áreas inactivas, enquanto as áreas brancas representam áreas activas.		
	Automático		
	Dimensiona uma imagem proporcionalmente para caber na resolução nativa do projector na largura vertical ou horizontal. Utiliza a maior parte do ecrã e conserva o formato de imagem de uma imagem.		
	• Real		
Formato de imagem	Dimensiona a imagem, para que seja apresentada no centro do ecrã, no formato de imagem original.		
	<ul> <li>4:3</li> <li>Dimensiona a imagem, para que seja apresentada no centro do ecrã, no formato de imagem 4:3.</li> </ul>		
	<ul> <li>16:9</li> <li>Dimensiona uma imagem, para que seja apresentada no centro do ecrã, no formato de imagem 16:9.</li> </ul>		
	<ul> <li>16:10</li> <li>Imagem 16:10</li> <li>Dimensiona uma imagem, de forma que seja apresentada no centro do ecrã, no formato de imagem 16:10.</li> </ul>		
Distorção	Consulte "Correcção da distorção" para obter mais informações.		
	Permite ajustar manualmente os quatro cantos de uma imagem:		
0	1. Prima ENTER para apresentar a janela Correção do canto.		
Correçao do	2. Utilize $A = \sqrt{2} / 4$ para seleccionar o canto a ajustar e prima ENTER.		
Callto	<ol> <li>Utilize ▲/▼/◄/► para ajustar o tormato do canto seleccionado.</li> <li>Prima MENU para regressar à japela Correção do canto para</li> </ol>		
	seleccionar outro canto ou sair.		

	Apresenta a janela <b>Posição</b> . Utilize as teclas de seta direccional no projector
Posição	Os valores apresentados na posição inferior da janela mudam de cada vez
	r = Esta funcão só está disponível guando está seleccionado o sinal PC.
	Ajusta a fase do relógio para reduzir a distorção da imagem.
Fase	Esta função só está disponível quando está seleccionado o sinal PC.
	Ajusta a largura horizontal da imagem.
Tamanno H.	🕞 Esta função só está disponível quando está seleccionado o sinal PC.
	Permite ampliar a imagem e encontrar detalhes presentes:
	1. Prima ENTER para apresentar a barra de Zoom.
	<ol> <li>Prima ▲ repetidamente para ampliar a imagem projectada até ao tamanho desejado.</li> </ol>
	3. Para navegar na imagem, prima ENTER para mudar para o modo de
Zoom digital	imagem. A imagem apenas pode ser navegada depois de ampliada. Pode ampliar ainda mais a imagem ao procurar detalhes
	4. Para reduzir o tamanho da imagem, prima <b>ENTER</b> para regressar à
	funcionalidade mais/menos zoom e prima AUTO para restaurar a
	imagem ao tamanho original. Pode também premir ▼ repetidamente até ser restaurada ao tamanho original
	r = E possível aceder à função através do telecomando.
	Este projector suporta a reprodução de conteúdo tridimensional (3D)
	transferido pelos seus dispositivos de vídeo compatíveis com 3D, como consolas PlayStation (com discos de jogos em 3D), leitores Blu-ray 3D (com discos Blu-ray em 3D), TV 3D (com canal 3D), etc. Depois de ligar os seus dispositivos de vídeo 3D ao projector, utilize os óculos 3D DLP Link e certifique-se de que estão ligados para visualizar conteúdo 3D.
	☐ Ao visualizar conteúdos 3D,
3D	<ul> <li>a imagem poderá parecer fora do lugar, no entanto, não se trata de uma avaria do produto.</li> <li>faça pausas regulares quando visualiza conteúdos em 3D.</li> <li>pare de ver conteúdos em 3D caso se sinta cansado ou desconfortável.</li> <li>mantenha uma distância do ecrã cerca de três vezes a altura efectiva do ecrã quando assiste a conteúdos em 3D.</li> <li>crianças e pessoas com historial de hipersensibilidade à luz, problemas cardíacos ou qualquer condição médica existente devem evitar assistir a conteúdos em 3D.</li> </ul>
	A predefinição é Automático e o projector escolhe automaticamente um
	formato 3D apropriado quando detectar conteúdos 3D. Se o projector não
	acordo com as suas preferências.
	🕞 Quando a função está activada:
	<ul> <li>• o nível de luminosidade da imagem projectada diminui.</li> <li>• o Modo de Imagem não pode ser ajustado.</li> <li>• a Distorção Vertical pode apenas ser ajustada dentro de graus limitados.</li> </ul>
	Quando a imagem 3D está distorcida, pode activar esta função para alternar a
Sinc. 3D	imagem entre o olho esquerdo e o olho direito para uma experiência de visualização 3D mais confortável.

# Menu IMAGEM

Submenu	Funções e descrições			
	Selecciona um modo de imagem predefinido que se adapte ao seu ambiente			
	de trabalho e o tipo de imagem do sinal de entrada.			
	Os modos de imagem predefinidos estão listados abaixo:			
	<ul> <li>Apresentação: destinado a apresentações. Neste modo, a luminosidade é realçada para fazer a correspondência entre as cores do PC e do portátil.</li> </ul>			
	<ul> <li>Padrão: adequado para projectar ecrãs de computador ou imagens com muita cor (filmes), etc.</li> </ul>			
Modo de Imagem	<ul> <li>sRGB: maximiza a pureza das cores RGB, para proporcionar imagens reais, independentemente da definição de luminosidade. Destina-se à visualização de fotografias tiradas com uma máquina fotográfica devidamente calibrada, compatível com sRGB, e para visualização de aplicações de desenho e de gráficos para PC, como o AutoCAD.</li> </ul>			
	<ul> <li>Filme: é o mais adequado para ver filmes num ambiente completamente escuro (como num cinema) graças a uma saturação de cor bem equilibrada e contraste com nível baixo de luminosidade.</li> </ul>			
	<ul> <li>Utilizador 1/Utilizador 2: repõe as definições personalizadas. Após Utilizador 1/Utilizador 2 ter sido seleccionado, alguns dos submenus do menu VISOR podem ser ajustados de acordo com o sinal de entrada seleccionado.</li> </ul>			
As seguintes funções ou Utilizador 2.	estão disponíveis apenas quando Modo de Imagem está definido para Utilizador 1			
	Ajusta a luminosidade da imagem. Ao ajustar este controlo, as áreas pretas da imagem aparecem apenas a preto e os detalhes nas áreas escuras são visíveis.			
Luminosidade	Quanto mais alto for o valor, mais brilhante será a imagem e quanto mais baixo o valor, mais escura a imagem.			
	Ajusta o nível de diferença entre as áreas escuras e luminosas da imagem. Após ajustar o valor <b>Luminosidade</b> , ajuste o <b>Contraste</b> para definir os níveis de branco.			
Contraste	Quanto mais alto for o valor, maior será o contraste.			
	Ajusta o nível de saturação da cor - a quantidade de cada cor numa imagem de vídeo. Uma definição inferior produz cores menos saturadas; definir para o volor mínimo transforma a imagom a proto o branco.			
Cor	Se a definição for demasiado elevada, as cores na imagem serão demasiado intensas, o que torna a imagem pouco realista.			
	Esta função apenas está disponível quando é seleccionado um sinal Video, S-Video ou Component Video.			

	Ajusta os tons de vermelho e verde da imagem.			
Tonalidade	Quanto mais alto for o valor, mais avermelhada será a imagem. Quanto mais			
	baixo for o valor, mais esverdeada será a imagem.			
	Esta função apenas está disponível quando é seleccionado um sinal Vídeo ou S-Video e o formato do sistema é NTSC.			
	Torna a imagem mais nítida ou mais suave.			
Nitidez	Quanto mais alto for o valor, mais nítida será a imagem. Quanto mais baixo for o valor, mais suave será a imagem.			
	<ul> <li>Esta função apenas está disponível quando é seleccionado um sinal Video,</li> <li>S-Video ou Component Video.</li> </ul>			
	Esta funcionalidade utiliza um novo algoritmo de processamento de cores e			
	melhorias do nível do sistema para permitir uma maior luminosidade e			
	proporcionar cores mais verdadeiras e vibrantes na imagem ao mesmo tempo. Permite um aumento superior a 50% da luminosidade em imagens de tom			
BrilliantColor™	médio, comuns em vídeo e em cenas naturais, para que o projector reproduza			
	imagens em cores realistas e verdadeiras. Se preferir imagens com essa			
	qualidade, seleccione Ligar. Seleccionar Desligar desactiva BrilliantColor™,			
	e <b>Temperatura de cor</b> fica igualmente indisponível.			
	As opções disponíveis para as definições de temperatura* variam de acordo			
To man a maturity allo	com o sinal de entrada ligado.			
Temperatura de	Alto: Confere um tom azulado ao branco das imagens.			
	Centro: Mantém a coloração normal de branco.			
	• Baixo: Confere um tom avermelhado ao branco das imagens.			

	Fornece seis conjuntos (RG um qualquer para ajustar a	BCMY) de cores para ajustar. Poderá seleccionar gama e a saturação da cor.	
	<ol> <li>Prima ENTER para apresentar a janela Gestão de cores 3D.</li> <li>Seleccione Seleccionar cor e utilize ◄/► para seleccionar uma cor a partir de R (vermelho), G (verde), B (azul), C (ciano), M (magenta) e Y (amarelo).</li> <li>Prima ▼ para seleccionar Matiz e utilize ◄/► para seleccionar a respectiva gama. Aumente o alcance para incluir cores com mais proporção das duas cores adjacentes.</li> </ol>		
	Vermelho Amarelo Verde	A ilustração apresenta como as cores se relacionam entre si. Por exemplo se seleccionar <b>R</b> e definir a sua gama em 0, apenas o vermelho puro é	
Gestão de cores 3D	Azul	seleccionado. Aumentar a sua gama incluirá o vermelho perto do amarelo e vermelho perto do magenta.	
	<ol> <li>Prima ▼ para seleccionar Saturação* e utilize ◄ / ► para ajustar os respectivos valores. Cada ajuste realizado reflecte-se imediatamente na imagem. Por exemplo, se seleccionar R e definir o valor para 0, apenas é afectada a saturação do vermelho puro.</li> </ol>		
	<ol> <li>5. Prima ▼ para seleccionar Luminosidade e utilize ∢/▶ para ajustar os respectivos valores. Cada ajuste realizado reflecte-se imediatamente na imagem. Por exemplo, se seleccionar R e definir o valor para 0, apenas é afectada a luminosidade do vermelho puro.</li> <li>6. Repita os passos 2 a 5 até realizar todos os ajustes necessários.</li> </ol>		
	7. Quando terminar, prima <b>MENU</b> para sair.		
	Acerca da saturação É a quantidade dessa cor numa imagem de vídeo. Definições mais baixas		
	produzem cores menos saturadas. Uma definição de "0" remove aquela cor da imagem por inteiro. Se a saturação for demasiado elevada, essa cor será demasiado intensa e pouco realista.		

# Menu FONTE

Submenu	Funções e descrições
	Define se o projector pesquisa automaticamente por fontes de entrada.
Busca automática rápida	Seleccione <b>Ligar</b> para permitir que o projector pesquise por fontes de entrada até captar um sinal. Se a função estiver em <b>Desligar</b> , o projector selecciona a última fonte de entrada utilizada.

# Menu DEFIN. SISTEMA: básica

Submenu	Funções e descrições			
	O temporizador de apresentação pode indicar o tempo da apresentação no ecrã, para o ajudar a melhor gerir o tempo quando dá apresentações.			
	<ul> <li>Tempo predefinido: define o período de tempo. Se o temporizador já estiver ligado, reiniciará sempre que o Tempo predefinido for reposto a zeros.</li> </ul>			
	<ul> <li>Exibição do temporizador: permite decidir se o temporizador deverá surgir no ecrã durante um dos seguintes períodos de tempo:</li> </ul>			
	<ul> <li>Sempre: mostra o temporizador no ecrã durante a apresentação.</li> <li>1 min/2 min/3 min: mostra o temporizador no ecrã no(s) último(s) 1/2/3 minuto(s).</li> </ul>			
Temporizador de	Nunca: oculta o temporizador durante a apresentação.			
apresentação	Posição do temporizador: define a posição de temporizador.			
	<ul> <li>Direcção da contagem: define a direcção de contagem desejada entre:</li> </ul>			
	<ul> <li>Cont. ascendente: inicia no 0 e progride até ao tempo predefinido.</li> <li>Cont. decrescente: diminui desde o tempo predefinido até 0.</li> </ul>			
	<ul> <li>Alerta sonoro: Permite decidir se o alerta sonoro deve ser activado. Uma vez activo, serão ouvidos dois sinais sonoros nos últimos 30 segundos da contagem descendente/ascendente e serão ouvidos três sinais sonoros quando o temporizador terminar.</li> </ul>			
	<ul> <li>Ligar/Desligar: Seleccione Ligar para activar o temporizador. Seleccione Desligar para cancelá-lo.</li> </ul>			
Idioma (Language)	Define o idioma dos menus de ecrã (OSD).			
Posição do projector	Consulte "Escolher um local" para obter mais informações.			
Desligar autom.	Evita a projecção desnecessária quando não há sinal detectado por um longo período. Consulte "Configurar Desligar autom." para obter mais informações.			
Interruptor 12V	Activa ou desactiva a saída 12 V através do terminal de saída 12 VDC.			
Tempo sem imagem	Define o tempo sem imagem quando prime <b>BLANK</b> para ocultar a imagem. Após decorrido esse tempo, a imagem regressará ao ecrã automaticamente após um período de tempo em que não foi efectuada qualquer acção no ecrã em branco. Quando <b>BLANK</b> é premido com uma entrada áudio ligada, o áudio ainda pode ser ouvido. Se os intervalos de tempo predefinidos não forem os adequados à sua apresentação, seleccione <b>Desactivar</b> .			
	Independentemente de <b>Tempo sem imagem</b> estar activado ou não, pode premir quase todas as teclas no telecomando ou projector, para repor a imagem.			

Bloqueio das teclas do painel	Com as teclas de controlo do projector bloqueadas, pode impedir que as definições do projector sejam acidentalmente alteradas (por crianças, por exemplo). Quando selecciona <b>Ligar</b> para activar esta função, nenhumas teclas de controlo no projector funcionam, excepto <sup>(J)</sup> <b>ENERGIA</b> . Para desbloquear as teclas, prima longamente em ► no projector durante 3 segundos ou seleccione <b>Desligar</b> aqui através do telecomando.	
	E possível aceder a função atraves do telecomando ou teclado.	
Minutos inact	Define o temporizador de encerramento automático.	
Ecrã Splash	Permite seleccionar o ecrã de logótipo que é visualizado durante a inicialização do projector. Poderá escolher o ecrã do logótipo <b>JVC</b> , o ecrã <b>Azul</b> , ou o ecrã <b>Preto</b> .	

# Menu DEFIN. SISTEMA: avançada

Submenu	Funções e descrições		
Modo alta altitude	O modo serve para funcionamento em áreas de grande altitude ou temperatura elevada. Active a função em locais entre 1500 m e 3000 m acima do nível do mar, e temperatura ambiente entre 0°C e 30°C.		
	O funcionamento no <b>Modo alta altitude</b> pode provocar um nível de ruído superior, devido ao facto de ser necessária uma maior velocidade da ventoinha para melhorar o sistema de arrefecimento e o desempenho.		
	Se utilizar o projector em condições ambientais extremas que não as acima mencionadas, este poderá apresentar sintomas de encerramento automático, destinados a proteger o projector contra aquecimento excessivo. Nestas circunstâncias, deve mudar para <b>Modo alta altitude</b> para resolver esses sintomas. Contudo, tal não significa que este projector pode funcionar em todas as condições ambientais extremas.		
	Sem som		
	Seleccione <b>Ligar</b> para desligar temporariamente o altifalante interno do projector ou o volume de saída da tomada de saída áudio.		
	Para restaurar o áudio, seleccione <b>Desligar</b> .		
	🕞 É possível aceder à função através do telecomando.		
	Volume		
Definições de som	Ajusta o nível do volume do altifalante interno do projector ou o volume de saída da tomada de saída áudio.		
	🕞 É possível aceder à função através do telecomando.		
	Se a função Sem som estiver activa, ajustar o Volume desliga a função Sem som.		
	Volume do microfone		
	Ajusta o volume de entrada do microfone.		

	Tempo visualiz. menu	
Definições de menu	Define o período de tempo durante o qual o menu OSD permanece	
	activo após a última vez em que se premiu uma tecla.	
	Posição do menu	
	Define a posição do menu OSD.	
	Modo lâmpada	
	Seleccione a energia da lâmpada do projector entre os modos seguintes.	
	<ul> <li>Normal: fornece completa luminosidade da lâmpada.</li> </ul>	
Definições da lâmpada	<ul> <li>Económico: reduz o ruído do sistema e o consumo de energia da lâmpada em 30%.</li> </ul>	
	Se for seleccionado o modo <b>Económico</b> , a emissão de luz será reduzida e serão projectadas imagens mais escuras. Consulte "Configurar Modo lâmpada" para mais informações.	
	Reiniciar temporiz. lâmpada	
	Active esta função apenas quando uma nova lâmpada é instalada. Quando selecciona <b>Repor</b> , é apresentada a mensagem " <b>Rest. bem- sucedido</b> ", para o informar que o temporizador da lâmpada foi reposto para "0".	
	Tempo da lâmpada	
	Seleccione para verificar a duração (em horas) da utilização da lâmpada, que é automaticamente calculada pelo temporizador integrado.	

	Por razões de segurança e para evitar a utilização não autorizada, poderá definir uma palavra-passe de segurança para o projector. Limita a utilização do projector apenas a quem sabe a palavra-passe correcta. Se introduzir uma palavra-passe incorrecta 5 vezes seguidas, o projector será automaticamente encerrado após pouco tempo.
	Se nenhuma palavra-passe tiver sido definida, ser-lhe-á pedido para definir uma palavra-passe nova. Tal como ilustrado no menu de ecrã, as quatro teclas de seta ( $\blacktriangle/\blacktriangleright/\forall/ৰ$ ) representam respectivamente 4 dígitos (1, 2, 3, 4). Use as teclas de seta para definir uma palavra-passe com 6 dígitos. Os dígitos surgem como ****** quando os introduz.
	Alterar palavra-passe
Dofin Soguranca	Ser-Ihe-á pedido que introduza a palavra-passe actual antes de alterar para a nova.
Denn. Segurança	Blogueio de ligação
	Ser-Ihe-á pedido que introduza a palavra-passe actual antes de alterar a definição.
	Depois de ser definida uma palavra-passe e de o bloqueio de ligação ser activado, o projector não poderá ser usado, a menos que a palavra- passe correcta seja introduzida sempre que se ligar o projector.
	⚠️ Se se esquecer da palavra-passe, reponha a função de palavra-passe:
	1. Desligar o projector.
	2. Desligar o cabo de alimentação da tomada.
	<ol> <li>Premir longamente no MENU e ► até ligar o cabo de alimentação à tomada.</li> </ol>
	4. Desta forma, a função de palavra-passe foi reposta e Bloqueio de ligação está Desligar. Poderá ligar o projector sem introduzir uma palavra-passe. Poderá também activar a função de bloqueio de ligação como se estivesse a definir a palavra-passe pela primeira vez.
	• Legendas
Legendas	Active a função seleccionando Ligar quando o sinal de entrada seleccionado tem legendas*.
	*Acerca das legendas
	Aparece no ecrã o diálogo, narração e efeitos sonoros de programas TV e vídeos com legendas (normalmente assinalados "Lg" em guias TV).
	Canal de legenda
	Seleccione um modo preferido de legendas. Para ver legendas, seleccione Lg1, Lg2, Lg3, ou Lg4 (Lg1 apresenta legendas no idioma primário na sua área).

	LAN em espera	
	Permite que o projector forneça a função de rede quando no modo de espera. Consulte "Controlar o projector remotamente" para obter informações acerca da função de rede.	
	<ul> <li>Certificação PJLink, Alterar palavra-passe PJLink</li> </ul>	
Definições LAN	Consulte "Utilizar a função de palavra-passe do PJLink™" para mais informações.	
	Detecção de Dispositivo AMX	
	Permite que o projector seja detectado pelo controlador AMX.	
	<ul> <li>DHCP, Endereço IP do projector, Máscara de sub-rede, Servidor DNS, Aplicar</li> </ul>	
	Consulte "Configurar Definições LAN" para mais informações.	
Popor todas as	Repõe todas as definições para os valores predefinidos de fábrica.	
definições	Manter-se-ão as seguintes definições: Idioma (Language), Posição do projector, Modo alta altitude, Defin. Segurança, Definições LAN.	

# Menu INFORMAÇÕES

Submenu	Funções e descrições	
Estado do sistema actual		
Fonte	Apresenta a fonte de sinal actual.	
Modo de Imagem	Apresenta o modo de imagem actual no menu IMAGEM.	
Formato de cor	Apresenta o formato de sistema de entrada.	
Resolução	Apresenta a resolução nativa da fonte de entrada.	
Tempo da lâmpada	Exibe o número de horas de funcionamento da lâmpada.	

Algumas informações só estão disponíveis quando certas fontes de entrada estão a ser utilizadas.

# Estrutura do menu OSD

#### C Os menus OSD variam de acordo com o tipo de sinal seleccionado.

Menu principal	Sut	omenu	Opções
	Cor do ecrã		Desligar/Amarelo claro/Rosa/Verde claro/ Azul/Quadro
	Formato de imagem		Automático/Real/4:3/16:9/16:10
VICOD	Distorção		
	Correção do canto		
	Posição		
VISUR	Fase		
	Tamanho H.		
	Zoom digital		
	3D		Automático/Frame Sequential/Frame Packing/Top-Bottom/Side By Side/Desligar
	Sinc. 3D		Normal/Inverter
	Modo de Imagem	Apresentação/Padrão/sF	RGB/Filme/Utilizador 1/Utilizador 2
	Luminosidade		
	Contraste		
	Cor		
	Tonalidade		
IMAGEM	Nitidez		
	BrilliantColor™		Ligar/Desligar
	Temperatura de cor		Alto/Centro/Baixo
		Seleccionar cor	R/G/B/C/M/Y
	Gestão de cores 3D	Matiz	
		Saturação	
		Luminosidade	
FONTE	Busca automática rápio	da	Ligar/Desligar
	Temporizador de apresentação	Tempo predefinido	1~240 minutos
		Exibição do temporizador	Sempre/1 min/2 min/3 min/Nunca
		Posição	Superior esquerdo/Inferior esquerdo/ Superior direito/Inferior direito
		Direcção da contagem	Cont. decrescente/Cont. ascendente
		Alerta sonoro	Ligar/Desligar
		Ligar/Desligar	
DEFIN. SISTEMA: básica	ldioma (Language)		English/Français/Deutsch/ Italiano/Español/Русский/ 繁體中文/简体中文/日本語/한국어/ Svenska/Türkçe/Čeština/Português/ Polski/Magyar/Nederlands/Dansk
	Posição do projector		Proj. frontal/Retroprojecção/Proj. tecto/ Retroproj. tecto
	Desligar autom.		Desactivar/5 min/10 min/15 min/20 min/ 25 min/30 min
	Interruptor 12V		Desligar/Ligar
	Tempo sem imagem		Desactivar/5 min/10 min/15 min/20 min/ 25 min/30 min
	Bloqueio das teclas do	painel	Desligar/Ligar
	Minutos inact		Desactivar/30 min/1 h/2 h/3 h/4 h/8 h/12 h
	Ecrã Splash		Preto/Azul/JVC

Menu principal	Submenu		Opções
	Modo alta altitude		Ligar/Desligar
	Definições de som	Sem som	Desligar/Ligar
		Volume	
		Volume do microfone	
	Definições de menu	Tempo visualiz. menu	5 seg/10 seg/15 seg/20 seg/25 seg/30 seg
		Posição do menu	Centro/Superior esquerdo/Superior direito/ Inferior direito/Inferior esquerdo
		Modo lâmpada	Normal/Económico
	Definições da lâmpada	Reiniciar temporiz. Iâmpada	Repor/Cancelar
		Tempo da lâmpada	
	Dofin Segurance	Alterar palavra-passe	
DEFIN.	Denn. Segurança	Bloqueio de ligação	Ligar/Desligar
SISTEMA:	Lagandaa	Legendas	Ligar/Desligar
avançada	Legendas	Canal de legenda	Lg1/Lg2/Lg3/Lg4
-		LAN em espera	Desligar/Ligar
	Definições LAN	Certificação PJLink	Desligar/Ligar
		Alterar palavra-passe PJL	ink
		Detecção de Dispositivo AMX	Desligar/Ligar
		DHCP	Ligar/Desligar
		Endereço IP do projector	
		Máscara de sub-rede	
		Gateway predefinido	
		Servidor DNS	
		Aplicar	
	Repor todas as definições		Repor/Cancelar
			Fonte
~	Estado do sistema actual		Modo de Imagem
INFORMAÇÕES			Formato de cor
			Resolução
			Tempo da lâmpada

# Controlar o projector remotamente

Com uma ligação de cabo LAN adequada e definições de Controlo LAN, poderá operar o projector com um computador através de um navegador web ou aplicação PJLink<sup>™</sup> quando o computador e o projector estão ligados à mesma rede de área local. Este projector suporta o software Crestron® e PJLink<sup>™</sup>.

# Configurar Definições LAN

Para aceder ao menu OSD, consulte "Utilizar o menu OSD" para mais informações.

#### Se estiver num ambiente DHCP:

- 1. Certifique-se de que o projector e computador estão devidamente ligados à mesma rede de área local.
- 2. Aceda ao menu DEFIN. SISTEMA: avançada > Definições LAN e prima ENTER.
- 3. É apresentada a página Definições LAN.
- 4. Prima ▼ para seleccionar **DHCP** e prima ◄/▶ para seleccionar **Ligar**.
- 5. Prima ▼ para seleccionar Aplicar e prima ENTER.
- 6. Aguarde cerca de 15 20 segundos e depois volte a entrar na página Definições LAN.
- Serão apresentadas as definições Endereço IP do projector, Máscara de sub-rede, Gateway predefinido e Servidor DNS. Anote o endereço IP mostrado na linha Endereço IP do projector.

Se o endereço IP do projector não surgir, contacte o seu administrador de rede.

Caso os cabos LAN não estejam devidamente ligados, será apresentado 0.0.0.0 nas definições Endereço IP do projector, Máscara de sub-rede, Gateway predefinido e Servidor DNS. Certifique-se de que os cabos LAN estão devidamente ligados e volte a realizar os procedimentos acima descritos.

#### Se não estiver num ambiente DHCP:

- 1. Certifique-se de que o projector e computador estão devidamente ligados à mesma rede de área local.
- 2. Aceda ao menu DEFIN. SISTEMA: avançada > Definições LAN e prima ENTER.
- 3. É apresentada a página **Definições LAN**.
- 4. Prima ▼ para seleccionar **DHCP** e prima ◄/► para seleccionar **Desligar**.
- 5. Contacte o seu administrador de rede para informações sobre as definições Endereço IP do projector, Máscara de sub-rede, Gateway predefinido e Servidor DNS.
- 6. Prima ▼ para seleccionar o item que deseja modificar, e prima ENTER.
- 7. Prima  $\triangleleft$  > para deslocar o cursor, e depois prima  $\blacktriangle$  /  $\checkmark$  para introduzir o valor.
- 8. Para guardar a definição, prima ENTER. Se não desejar guardar a definição, prima MENU.
- 9. Prima ▼ para realçar Aplicar e prima ENTER.

Caso os cabos LAN não estejam devidamente ligados, será apresentado 0.0.0.0 nas definições Endereço IP do projector, Máscara de sub-rede, Gateway predefinido e Servidor DNS. Certifique-se de que os cabos LAN estão devidamente ligados e volte a realizar os procedimentos acima descritos.

# Controlar o projector através de um navegador web (e-Control™)

Uma vez adquirido o endereço IP correcto para o projector e com o projector ligado ou no modo de espera, pode utilizar qualquer computador na mesma rede de área local para controlar o projector.

Quando utiliza esta função, o Adobe Flash Player tem de estar instalado no seu computador. Transfira a última versão do Adobe Flash Player do site da Adobe Systems Incorporated.

#### Sistemas operativos recomendados: WinXP, Win7, Win8.1, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7.

 Introduza o endereço IP do projector na barra de endereços do seu navegador e prima enter. (por exemplo, http://192.168.0.146)

Crestron RoomView** Connected - Windows Internet Explorer		
C	++ K Live Search	. م

Navegadores web recomendados: IE11, Chrome 44.0 e anteriores.

2. A página de operação de rede remota é apresentada. Esta página permite-lhe operar o projector como se estivesse a utilizar o telecomando ou painel de controlo no projector.



- i. Estes botões funcionam da mesma forma que os presentes nos menus OSD ou telecomando.
- ii. Para mudar de fonte de entrada, clique na fonte que preferir.
- 3. A página Tools (Ferramentas) permite-lhe gerir o projector, configurar as definições de controlo LAN e proteger o acesso da operação de rede remota neste projector.



- i. Quando utiliza o Sistema de Crestron Control, consulte o manual do utilizador do sistema de Crestron Control para informações de configuração.
- ii. Pode atribuir um nome ao projector, saber qual a sua localização e quem está responsável pelo mesmo. Esta coluna possui limite de comprimento.
- iii. Pode ajustar as definições LAN.
- iv. Uma vez definido, passa a estar protegido por palavra-passe o acesso à página de operação de rede remota. Para activar esta função, marque a caixa de verificação em frente de "Enable" (Activar) e digite a palavra-passe desejada na coluna New Password (Nova Palavra-passe) e confirme-a, voltando a digitá-la na coluna Confirm (Confirmar). Para desactivar a protecção de palavra-passe, desmarque a caixa.
- V. Uma vez configurada, o acesso à página Tools (Ferramentas) passa a estar protegido por palavra-passe. Consulte o passo iv para saber como utilizar a função de palavrapasse.

vi. Prima Exit (Sair) para regressar à página de operação de rede remota.

Depois de realizar os ajustes, prima o botão Send (Enviar) e os dados serão guardados no projector.

Uma vez definida a palavra-passe, o botão Log Out (Terminar Sessão) será apresentado ao lado do botão Tools (Ferramentas).

Anote a palavra-passe seleccionada de antemão ou logo depois de introduzi-la, para que possa consultá-la caso se esqueça dela.

Se não anotou a palavra-passe e se não se conseguir lembrar dela, poderá repô-la seguindo o procedimento seguinte.

- Abra o ecrã de início de sessão do e-Control™ no seu navegador web.
- Prima longamente em MENU e ► no projector durante 3 segundos.
- A palavra-passe foi reposta.

O software está disponível em Inglês.

Quando **DHCP** está ligado, poderá ocorrer uma paragem na ligação à página web. Caso tal aconteça, verifique o novo endereço IP do projector e introduza o novo endereço para voltar a ligar.

4. A página de Info irá mostrar a informação e estado deste projector.



i. A informação introduzida na página Tools (Ferramentas) irá ser apresentada aqui e estas colunas estarão vazias quando utilizar o e-Control™ pela primeira vez.

ii. Quando o projector não estiver a funcionar correctamente, serão mostradas as seguintes informações.

Estado de Erro	Descrição	
0: No Error	O projector encontra-se em condições normais ou numa	
(0: Nenhum erro)	condição anormal para além das mencionadas abaixo.	
3: Lamp fail	A lâmpada não se acende ou desliga-se durante o	
(3: Falha na lâmpada)	funcionamento.	
3: Over Temp	A temperatura do projector está demasiado elevada ou não	
(3: Temperatura excessiva)	pode ser detectada.	
3: Fan Lock	A velocidade de rotação da ventoinha não pode ser definida ou	
(3: Bloqueio de Ventoinha)	detectada.	
3: Over Lamp Usage Time	A lâmpada ainda ostá a sor utilizada dopois do aprocontadas as	
(3: Ultrapassado tempo de	A lampada amua esta a ser utilizada depois de apresentadas a mensagens de aviso da lâmpada	
utilização da lâmpada)	monougene de aviee du lampuda.	

iii. Prima Exit (Sair) para regressar à página de operação de rede remota.

 Depois de premir o botão "Contact IT Help" (Contacte Ajuda TI), a janela HELP DESK (ASSISTÊNCIA TÉCNICA) aparecerá no canto superior direito. Poderá enviar mensagens ao software RoomView™ que está ligado à mesma rede de área local.



Para mais informações, visite http://www.crestron.com e www.crestron.com/getroomview.

## Controlar o projector através de PJLink™

O projector suporta o protocolo padrão PJLink™ para o controlo do projector. Poderá controlar e monitorizar as suas operações com a mesma aplicação entre projectores de modelos e fabricantes diferentes.

Acerca do PJLink™

- Para usar a função PJLink™, é necessário o software de aplicação PJLink™.
- Para consultar as especificações do PJLink™, aceda ao site da Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA). (http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
- Este projector está em completa conformidade com as especificações de JBMIA PJLink<sup>™</sup> Classe 1. Suporta todos os comandos definidos por PJLink<sup>™</sup> Classe 1 e a conformidade foi verificada com as especificações padrão da versão 1.4. do PJLink<sup>™</sup>.

Utilizar a função de palavra-passe do PJLink™

Para prevenir ligações não autorizadas ao projector via a aplicação PJLink™, o projector inclui uma opção para configurar uma palavra-passe de segurança.

Para aceder ao menu OSD, consulte "Utilizar o menu OSD" para mais informações.

- 1. Aceda ao menu **DEFIN. SISTEMA: avançada > Definições LAN** e prima **ENTER**.
- 2. É apresentada a página Definições LAN.
- 3. Prima ▼ para seleccionar **Certificação PJLink** e prima ∢/ ► para seleccionar **Ligar**. A palavra-passe predefinida é "admin".
- 4. Prima ▼ para seleccionar Alterar palavra-passe e prima ENTER.
- 5. Introduza a palavra-passe actual. Prima ∢/ ► para seleccionar o dígito e prima ▲/▼ para seleccionar de entre 0-9, A-Z, a-z ou símbolos. Prima ENTER para confirmar.

Se se esquecer da palavra-passe, use a palavra-passe "projectorcontroller".

#### Comandos suportados pelo PJLink™

Comando	Descrição	Comentário (Parâmetro)	
POWR	Controlo de energia	0 = Desligado 1 = Ligado	
POWR?	Saber qual o estado de alimentação	0 = Em espera 1 = Ligado 2 = Em arrefecimento 3 = A aquecer	
INPT	Mudança de entrada	11 = COMPUTER1	
INPT?	Saber qual o estado da mudança de entrada	12 = COMPUTER2 21 = VIDEO 22 = S-VIDEO 31 = HDMI1 32 = HDMI2 33 = HDBaseT	
AVMT	Controlo de silêncio	10 = BLANK desactivado	
AVMT?	Saber qual o estado de silêncio	<ul> <li>11 = BLANK activado</li> <li>20 = Silenciar áudio desactivado</li> <li>21 = Silenciar áudio activado</li> <li>30 = BLANK e silenciar áudio desactivado</li> <li>31 = BLANK e silenciar áudio activado</li> </ul>	
ERST?	Saber qual o estado de erro	1° byte: erro de ventoinha, 0 ou 2 2° byte: erro de lâmpada, 0 ou 2 3° byte: erro de temperatura, 0 ou 2 4° byte: sempre 0 5° byte: sempre 0 6° byte: outros erros, 0 ou 2 * 0 ou 2 significa o seguinte: 0 = Nenhum erro detectado, 2 = Erro	
LAMP?	Saber qual o estado da lâmpada	<ul> <li>1º valor (1 a 4 dígitos): tempo de funcionamento da lâmpada cumulativo (este item exibe o tempo de funcionamento da lâmpada (horas) calculado com base no modo económico da lâmpada).</li> <li>2º valor: 0 = Lâmpada desligada, 1 = Lâmpada ligada</li> </ul>	
INST?	Saber quais as entradas disponíveis	É devolvido o seguinte valor. "11 12 21 22 31"	
NAME?	Saber qual o nome do projector	Este comando responde com o nome do projector especificado na página Tools (Ferramentas).	
INF1?	Saber qual o nome do fabricante	É exibido "JVC".	
INF2?	Saber qual o nome do modelo	É exibido "LX-WX50".	
INFO?	Saber outras informações	É exibida a resolução DMD.	
CLSS?	Saber informações sobre a classe	É exibido "1".	

# Manutenção

# Cuidados com o projector

#### Limpar a lente

Limpe a lente sempre que a superfície da mesma tenha sujidade ou pó.

Antes de limpar alguma peça do projector, desligue-o através do procedimento de encerramento adequado (consulte "Desligar o projector"), desligue o cabo de alimentação e deixe-o arrefecer completamente.

- Utilize uma lata de ar comprimido para remover o pó.
- Se houver sujidade ou manchas, utilize papel de limpeza para lentes, ou humedeça um pano macio com um produto de limpeza apropriado, para limpar suavemente a superfície da lente.
- Nunca utilize esfregões abrasivos, produtos de limpeza alcalinos/acídicos, pós de limpeza ou solvente volátil, como álcool, benzeno, diluente ou insecticida. Utilizar tais materiais ou manter o projector em contacto prolongado com materiais de borracha ou vinil poderá danificar a superfície e material do projector.
- Nunca toque na lente com o dedo ou utilize materiais abrasivos na mesma. Mesmo os lenços de papel podem danificar o revestimento da lente. Utilize sempre apenas escovas, panos e agentes de limpeza apropriados para lentes fotográficas. Não tente limpar a lente com o projector ligado ou ainda quente de uma utilização recente.

#### Limpar a caixa do projector

Antes de limpar alguma peça do projector, desligue-o através do procedimento de encerramento adequado (consulte "Desligar o projector"), desligue o cabo de alimentação e deixe-o arrefecer completamente.

- Para remover sujidade ou pó, limpe a caixa com o pano de limpeza macio, seco e sem fiapos.
- Para remover sujidade ou manchas mais difíceis, humedeça um pano macio com água e um detergente neutro. Em seguida, limpe a caixa.
- C Nunca utilize cera, álcool, benzeno, diluente ou outros detergentes químicos. Estes podem danificar a caixa.

#### Guardar o projector

Para guardar o projector durante um período de tempo prolongado:

- Certifique-se de que a temperatura e a humidade do local onde vai guardar o projector se encontram dentro dos limites aconselhados para o mesmo. Consulte "Especificações" ou consulte o seu revendedor para informações sobre a gama.
- Recolha os pés ajustáveis.
- Retire as pilhas do telecomando.
- Embale o projector na respectiva embalagem original ou numa equivalente.

#### Transportar o projector

Recomenda-se o transporte do projector na respectiva embalagem original ou numa equivalente.

# Informações da lâmpada

# Conhecer as horas da lâmpada

Quando o projector está em funcionamento, as horas de utilização da lâmpada são calculadas automaticamente pelo temporizador integrado.

Horas da lâmpada totais (equivalentes) = (horas usadas no modo **Normal**) + 4/5 x (horas usadas no modo **Económico**)

Para obter informações acerca das horas da lâmpada:

- 1. Prima MENU.
- Use as teclas de seta (◄/►/▲/▼) para aceder a INFORMAÇÕES ou DEFIN. SISTEMA: avançada > Definições da lâmpada > Tempo da lâmpada.
- 3. Surge a informação acerca da Tempo da lâmpada.
- 4. Prima MENU para sair.

### Prolongar a vida útil da lâmpada

A lâmpada de projecção é um item consumível. Para manter a vida útil da lâmpada o mais longa possível, poderá executar as seguintes definições via menu OSD.

Para aceder ao menu OSD, consulte "Utilizar o menu OSD" para mais informações.

### Configurar Modo lâmpada

Se colocar o projector no modo Económico, aumentará a duração da lâmpada.

- 1. Aceda a DEFIN. SISTEMA: avançada > Definições da lâmpada > Modo lâmpada.
- 2. Prima **◄**/**▶** até seleccionar o modo desejado e prima **ENTER**.
- 3. Quando terminar, prima MENU para guardar as alterações e sair.

#### Configurar Desligar autom.

Esta função permite a desactivação automática do projector se não for detectada qualquer fonte de entrada após um período de tempo especificado.

- 1. Aceda a DEFIN. SISTEMA: básica > Desligar autom.
- Prima ◄/► para seleccionar um período de tempo. Se não desejar qualquer intervalo de tempo predefinido, seleccione Desactivar e o projector não se encerrará automaticamente após um determinado período de tempo.
- 3. Quando terminar, prima MENU para guardar as alterações e sair.

# Tempo de substituir a lâmpada

Quando o indicador da lâmpada acender a vermelho, ou aparecer uma mensagem a indicar que está na altura de substituir a lâmpada, instale uma lâmpada nova ou consulte o seu revendedor. Uma lâmpada muito usada pode provocar uma avaria no projector e, em alguns casos, esta pode inclusivamente explodir.

A LAMP (Luz indicadora de lâmpada) e a TEMP (Luz indicadora de temperatura) acendem-se se a lâmpada aquecer em demasia. Desligue o projector e deixe-o arrefecer durante 45 minutos. Se, depois de ligar novamente o projector, a LAMP (Luz indicadora de lâmpada) ou a TEMP (Luz indicadora de temperatura) continuar acesa, contacte o seu revendedor local. Consulte "Indicadores" para obter mais informações.

Os ecrãs de aviso da lâmpada que se seguem lembrá-lo-ão de que é preciso mudar a lâmpada.

C As ilustrações que se seguem servem apenas de referência, e podem ser diferentes do design efectivo.

Estado	Mensagem
A lâmpada está a funcionar há 1500 horas. Coloque uma lâmpada nova para obter os melhores resultados. Se o projector funciona normalmente com o modo <b>Económico</b> seleccionado (consulte "Conhecer as horas da lâmpada"), poderá continuar a trabalhar com o projector até que apareça o aviso de 1950 horas da lâmpada. A lâmpada está a funcionar há 1950 horas. É necessário instalar uma lâmpada nova, para evitar as inconveniências	Alerta Solicitar lâmpada de substituição Lâmpada>1500 horas OK Alerta
causadas pelo esgotar do tempo de funcionamento da lâmpada do projector.	Substituir lâmpada brevem. Lâmpada>1950 horas
A lâmpada está a funcionar há 2000 horas.	Alerta
Recomenda-se vivamente que substitua a lâmpada nesta altura.	Substituir lâmpada agora Lâmpada>2000 horas
Iâmpada diminui com a utilização. Este comportamento da lâmpada é normal. Pode substituir a lâmpada sempre que verificar que o nível de luminosidade diminuiu significativamente. Se a lâmpada não for previamente substituída, deve ser substituída após 2000 horas de utilização.	ОК
Para que o projector volte a funcionar normalmente, a lâmpada DEVE ser substituída.	AVISO Fim de utilização da lâmpada Substituir lâmpada (consultar o manual do utiliz.). Em seguida, reiniciar temporiz. lâmpada. OK

# Substituir a lâmpada

- Para reduzir o risco de choques eléctricos, desligue sempre o projector e o cabo de alimentação antes de substituir a lâmpada.
  - Para reduzir o risco de queimaduras graves, deixe o projector arrefecer durante, pelo menos, 45 minutos, antes de substituir a lâmpada.
  - Para evitar cortar-se e danificar os componentes internos, tenha cuidado ao retirar um vidro da lâmpada que esteja partido.
  - Para evitar cortar-se e/ou comprometer a qualidade da imagem por tocar na lente, não toque no compartimento vazio da lâmpada quando a retirar.
  - Esta lâmpada contém mercúrio. Consulte a regulamentação local relativa a resíduos perigosos e deite fora a lâmpada de acordo com essa regulamentação.
  - Para garantir o desempenho ideal do projector, recomenda-se comprar uma lâmpada adequada para projector para substituição da lâmpada.
  - Certifique-se de que há boa ventilação quando manuseia lâmpadas partidas. Recomendamos a utilização de máscaras, óculos de protecção ou similares e equipamento de protecção, como luvas.
  - 1. Desligue o projector e retire a ficha da tomada. Se a lâmpada estiver quente, evite queimaduras aguardando cerca de 45 minutos até que a lâmpada arrefeça.
  - Solte os parafusos que prendem a tampa da lâmpada no topo do projector, até que a tampa da lâmpada se solte um pouco.
  - 3. Prima a tampa da lâmpada para a abrir.



- 4. Remova a tampa da lâmpada do projector.
- Confirme a posição da película de protecção da lâmpada para colocar uma nova película na mesma posição mais tarde e, em seguida, remova e deite fora a película de protecção da lâmpada.
- Não ligue o projector com a tampa da lâmpada removida.
  - Não ponha os dedos entre a lâmpada e o projector uma vez que as extremidades afiadas no interior do projector poderão provocar ferimentos.
  - 6. Desaperte o parafuso que prende a lâmpada.
  - 7. Levante a alavanca para que fique erguida.





- 8. Utilize a alavanca para, lentamente, puxar a lâmpada para fora do projector.
- Se puxar muito depressa, poderá partir a lâmpada, espalhando vidros partidos pelo projector.
  - Não coloque a lâmpada em locais onde possa ser salpicada com água, ao alcance de crianças nem perto de materiais inflamáveis.
  - Não introduza as mãos no projector, depois de a lâmpada ter sido removida. Se tocar nos componentes ópticos lá dentro, poderá causar um desnível de cores e distorção das imagens projectadas.
  - 9. Baixe a nova lâmpada, conforme mostrado na ilustração.





10. Aperte o parafuso que prende a lâmpada.

- 11. Certifique-se de que a pega está totalmente plana e presa no sítio.
- Os parafusos soltos podem provocar uma má ligação e dar origem a uma avaria.
  - Não aperte em demasia o parafuso.



12. Substitua a película de protecção da lâmpada.

13. Volte a colocar a tampa da lâmpada do projector.



14. Aperte os parafusos que fixam a tampa da lâmpada.

- Os parafusos soltos podem provocar uma má ligação e dar origem a uma avaria.
  - Não aperte em demasia o parafuso.



15. Ligue à electricidade e reinicie o projector.

16. Após a apresentação do logótipo de arranque, reinicie o temporizador da lâmpada através do menu OSD.

/ Não o faça se não substituir a lâmpada ou se a lâmpada não for nova, pois poderá causar danos.

É apresentada a mensagem "**Rest. bem-sucedido**", para o informar que o temporizador da lâmpada foi reposto para "0".

# Indicadores

Existem três indicadores que exibem o estado do projector. Verifique o seguinte para obter informações acerca das luzes indicadoras. Se houver algo errado, desligue o projector e contacte o revendedor.

Luz			Estado e descrição			
POWER	TEMP	LAMP				
	Eventos de energia					
Laranja	Desligar	Desligar	Modo de espera			
Verde Piscar	Desligar	Desligar	A arrancar			
Verde	Desligar	Desligar	Funcionamento normal			
Laranja Piscar	Desligar	Desligar	Arrefecimento normal em encerramento			
Vermelho Piscar	Desligar	Desligar	A transferir			
Verde	Desligar	Vermelho	Falha no arranque CW			
Vermelho	Desligar	Desligar	Falha ao repor dimensionador			
Verde	Desligar	Desligar	Burn-in LIGADO			
Verde	Verde	Verde	Burn-in DESLIGADO			
Eventos da lâmpada						
Desligar	Desligar	Vermelho	Erro na lâmpada em funcionamento normal			
Desligar	Desligar	Vermelho Piscar	A lâmpada não está acesa			
			Eventos térmicos			
Vermelho	Vermelho	Desligar	Erro na ventoinha 1 (a velocidade efectiva da ventoinha é ±25% fora da velocidade desejada)			
Vermelho	Vermelho Piscar	Desligar	Erro na ventoinha 2 (a velocidade efectiva da ventoinha é ±25% fora da velocidade desejada)			
Vermelho	Verde	Desligar	Erro na ventoinha 3 (a velocidade efectiva da ventoinha é ±25% fora da velocidade desejada)			
Vermelho	Verde Piscar	Desligar	Erro na ventoinha 4 (a velocidade efectiva da ventoinha é ±25% fora da velocidade desejada)			
Vermelho Piscar	Vermelho	Desligar	Erro na ventoinha 5 (a velocidade efectiva da ventoinha é ±25% fora da velocidade desejada)			
Vermelho Piscar	Vermelho Piscar	Desligar	r Erro na ventoinha 6 (a velocidade efectiva da ventoinha é ±25% fora da velocidade desejada)			
Verde	Vermelho	Desligar	Erro na temperatura 1 (temperatura acima do limite)			

# Resolução de problemas

Problema	Causa	Solução	
O projector não liga.	Não há corrente no cabo de alimentação.	Ligue o cabo de alimentação à entrada CA na parte traseira do projector e ligue a ficha do cabo à tomada de alimentação. Se a tomada eléctrica tiver um interruptor, certifique-se de que este está na posição de ligado.	
	Tentativa de voltar a ligar o projector durante o processo de arrefecimento.	Aguarde até que o processo de arrefecimento tenha terminado.	
	A tampa da lâmpada não foi fixada correctamente.	Fixe correctamente a tampa da lâmpada.	
	A fonte de vídeo não está ligada ou não está ligada à corrente correctamente.	Ligue a fonte de vídeo e verifique se o cabo de sinal está ligado correctamente.	
Sem imagem.	O projector não está correctamente ligado ao dispositivo da fonte de entrada.	Verifique a ligação.	
	A fonte de entrada não foi seleccionada correctamente.	Seleccione o sinal correcto com a tecla SOURCE no projector ou no telecomando.	
A imagem está instável.	Os cabos de ligação não estão ligados firmemente ao projector ou à fonte de sinal.	Ligue correctamente os cabos nos terminais adequados.	
	A lente de projecção não está focada correctamente.	Ajuste o foco da lente com o anel de foco.	
A imagem está desfocada.	O projector e o ecrã não estão bem alinhados.	Ajuste o ângulo de projecção e a direcção, bem como a altura do projector, se for necessário.	
	A tampa da lente ainda está fechada. (Se disponível)	Remova a tampa da lente. (Se disponível)	
	As pilhas estão esgotadas.	Substitua as duas pilhas por outras novas.	
funciona	Há um obstáculo entre o telecomando e o projector.	Remova o obstáculo.	
concolumente.	Está demasiado longe do projector.	Coloque-se a 8 metros (26,2 pés) do projector.	
	Os óculos 3D estão sem bateria.	Recarregue os óculos 3D.	
Contelúdo 3D não á	As definições no menu <b>3D</b> não estão correctas.	Defina correctamente as definições no menu <b>3D</b> .	
apresentado correctamente.	O seu Disco Blu-ray não está no formato 3D.	Use um Disco Blu-ray 3D e tente novamente.	
concetamente.	A fonte de entrada não foi seleccionada correctamente.	Seleccione o sinal correcto com a tecla <b>SOURCE</b> no projector ou no telecomando.	

# Especificações

# Especificações do projector

Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

### Ópticas

Resolução 1280 (H) x 800 (V) Sistema de ecrã

Sistema DLP™ de um só chip

Lente F = 2,45 a 3,07, f = 15,75 a 25,1 mm Lâmpada

Lâmpada de 370 W

### Eléctricas

Fonte de alimentação 100-240 V CA, 6 A, 50-60 Hz (Automático) Consumo de energia 594 W (Máx.); < 0,5 W (Em espera) < 3 W (Rede em espera)

### Terminais de saída

Altifalante (Estéreo) 10 watt x 2 Saída do sinal áudio Tomada áudio PC x 1 12 VDC (Máx. 0,5 A) x 1

#### Controlo

Controlo de série RS-232 9 pinos x 1 Receptor IR x 2 Controlo LAN RJ45 x 1

#### Terminais de entrada

Entrada para computador Entrada RGB D-Sub 15 pinos (fêmea) x 1 Entrada de sinal vídeo

S-VIDEO Porta mini DIN 4 pinos x 1 VIDEO Tomada RCA x 1 Entrada de sinal SD/HDTV Analog - Tomada de componente RCA x 3 (através de entrada RGB) Digital - HDMI x 2

Entrada de sinal áudio Entrada áudio Tomada RCA áudio (E/D) x 2 Tomada áudio PC x 1

Porta USB (Tipo A x 1; Mini B x 1)

### **Requisitos Ambientais**

Temperatura de funcionamento 0°C–40°C ao nível do mar

Humidade relativa de funcionamento 10%–90% (sem condensação)

Altitude de funcionamento 0–1499 m a 0°C–35°C 1500–3000 m a 0°C–30°C (com Modo alta altitude ligado)

#### Mecânicas

Peso 4,9 kg

# Dimensões

414,8 mm x 275,9 mm x 116 mm (L x P x A)



# Tabela de tempos

# Temporização suportada para entrada de PC

Formato	Resolução	Taxa de frequência (Hz)	Frequência horizontal (KHz)	Frequência de pixéis (MHz)
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221
	VGA_60*	59,940	31,469	25,175
C40 × 400	VGA_72	72,809	37,861	31,500
640 X 480	VGA_75	75,000	37,500	31,500
	VGA_85	85,008	43,269	36,000
	SVGA_60*	60,317	37,879	40,000
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000
800 x 600	SVGA_75	75,000	46,875	49,500
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250
	SVGA_120** (Reduzir vazios)	119,854	77,425	83,000
	XGA_60*	60,004	48,363	65,000
	XGA_70	70,069	56,476	75,000
1024 x 768	XGA_75	75,029	60,023	78,750
	XGA_85	84,997	68,667	94,500
	XGA_120** (Reduzir vazios)	119,989	97,551	115,500
1152 x 864	1152 x 864_75	75,00	67,500	108,000
1280 x 720	1280 x 720_60*	60	45,000	74,250
1280 x 768	1280 x 768_60*	59,870	47,776	79,5
	WXGA_60*	59,810	49,702	83,500
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500
1280 x 800	WXGA_85	84,880	71,554	122,500
	WXGA_120** (Reduzir vazios)	119,909	101,563	146,25
	SXGA_60***	60,020	63,981	108,000
1280 x 1024	SXGA_75	75,025	79,976	135,000
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500
1280 × 060	1280 x 960_60***	60,000	60,000	108
1280 x 960	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500

1360 x 768	1360 x 768_60***	60,015	47,712	85,500
1440 x 900	WXGA+_60***	59,887	55,935	106,500
1400 x 1050	SXGA+_60***	59,978	65,317	121,750
1600 x 1200	UXGA***	60,000	75,000	162,000
1680 x 1050	1680 x 1050_60***	59,954	65,290	146,250
640 x 480@67 Hz	MAC13	66,667	35,000	30,240
832 x 624@75 Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280
1024 x 768@75 Hz	MAC19	74,93	60,241	80,000
1152 x 870@75 Hz	MAC21	75,06	68,68	100,00
1920 x 1080@60 Hz	1920 x 1080_60 (Reduzir vazios)	60	67,5	148,5
1920 x 1200@60 Hz	1920 x 1200_60 (Reduzir vazios)	59,95	74,038	154

\*Temporização suportada para sinal 3D no formato Frame Sequential, Top-Bottom ou Side By Side.

\*\*Temporização suportada para sinal 3D no formato Frame Sequential.

\*\*\*Temporização suportada para sinal 3D no formato Top-Bottom ou Side By Side.

C As temporizações acima podem não ser suportadas devido ao ficheiro EDID e limitações da placa VGA. É possível que algumas temporizações não possam ser escolhidas.

# Temporização suportada para entrada HDMI (HDCP)

Formato	Resolução	Frequência vertical (Hz)	Frequência horizontal (KHz)	Frequência de pixéis (MHz)
	VGA_60*	59,940	31,469	25,175
0.40	VGA_72	72,809	37,861	31,500
040 X 480	VGA_75	75,000	37,500	31,500
	VGA_85	85,008	43,269	36,000
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221
	SVGA_60*	60,317	37,879	40,000
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000
800 x 600	SVGA_75	75,000	46,875	49,500
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250
	SVGA_120** (Reduzir vazios)	119,854	77,425	83,000
	XGA_60*	60,004	48,363	65,000
	XGA_70	70,069	56,476	75,000
1024 x 768	XGA_75	75,029	60,023	78,750
	XGA_85	84,997	68,667	94,500
	XGA_120** (Reduzir vazios)	119,989	97,551	115,500
1152 x 864	1152 x 864_75	75,00	67,500	108,000
1280 x 720	1280 x 720_60*	60	45,000	74,250
1280 x 768	1280 x 768_60*	59,870	47,776	79,5
	WXGA_60*	59,810	49,702	83,500
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500
1280 x 800	WXGA_85	84,880	71,554	122,500
	WXGA_120** (Reduzir vazios)	119,909	101,563	146,25
	SXGA_60***	60,020	63,981	108,000
1280 x 1024	SXGA_75	75,025	79,976	135,000
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500
1280 × 060	1280 x 960_60***	60,000	60,000	108
1200 X 900	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500
1360 x 768	1360 x 768_60***	60,015	47,712	85,500

1440 x 900	WXGA+_60***	59,887	55,935	106,500
1400 x 1050	SXGA+_60***	59,978	65,317	121,750
1600 x 1200	UXGA****	60,000	75,000	162,000
1680 x 1050	1680 x 1050_60***	59,954	65,290	146,250
640 x 480@67 Hz	MAC13	66,667	35,000	30,240
832 x 624@75 Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280
1024 x 768@75 Hz	MAC19	75,020	60,241	80,000
1152 x 870@75 Hz	MAC21	75,06	68,68	100,00
1920 x 1080@60 Hz	1920 x 1080_60 (Reduzir vazios)	60	67,5	148,5
1920 x 1200@60 Hz	1920 x 1200_60 (Reduzir vazios)	59,95	74,038	154

\*Temporização suportada para sinal 3D no formato Frame Sequential, Top-Bottom ou Side By Side.

\*\*Temporização suportada para sinal 3D no formato Frame Seguential.

\*\*\*Temporização suportada para sinal 3D no formato Top-Bottom ou Side By Side.

\*\*\*\*Temporização suportada para sinal 3D no formato Top-Bottom.

T As temporizações acima podem não ser suportadas devido ao ficheiro EDID e limitações da placa gráfica VGA. É possível que algumas temporizações não possam ser escolhidas.

Tempo	Resolução	Frequência vertical (Hz)	Frequência horizontal (KHz)	Frequência de pixéis (MHz)
480i*	720 x 480	59,94	15,73	27
480p	720 x 480	59,94	31,47	27
576i	720 x 576	50	15,63	27
576p	720 x 576	50	31,25	27
720/50p**	1280 x 720	50	37,5	74,25
720/60p**	1280 x 720	60	45,00	74,25
1080/24P**	1920 x 1080	24	27	74,25
1080/25P	1920 x 1080	25	28,13	74,25
1080/30P	1920 x 1080	30	33,75	74,25
1080/50i ***	1920 x 1080	50	28,13	74,25
1080/60i ***	1920 x 1080	60	33,75	74,25
1080/50P	1920 x 1080	50	56,25	148,5
1080/60P	1920 x 1080	60	67,5	148,5

\*Temporização suportada para sinal 3D no formato Frame Sequential.

\*\*Temporização suportada para sinal 3D no formato Frame Sequential ou Top-Bottom.

\*\*\*Temporização suportada para sinal 3D no formato Side By Side.

Formato	Resolução	Frequência vertical (Hz)	Frequência horizontal (KHz)	Frequência de pixéis (MHz)
480i	720 x 480	59,94	15,73	13,5
480p	720 x 480	59,94	31,47	27
576i	720 x 576	50	15,63	13,5
576p	720 x 576	50	31,25	27
720/50p	1280 x 720	50	37,5	74,25
720/60p	1280 x 720	60	45,00	74,25
1080/50i	1920 x 1080	50	28,13	74,25
1080/60i	1920 x 1080	60	33,75	74,25
1080/24P	1920 x 1080	24	27	74,25
1080/25P	1920 x 1080	25	28,13	74,25
1080/30P	1920 x 1080	30	33,75	74,25
1080/50P	1920 x 1080	50	56,25	148,5
1080/60P	1920 x 1080	60	67,5	148,5

### Temporização suportada para entrada Component-YPbPr

### Temporização suportada para a entrada S-Video/Video

Formato	Frequência vertical (Hz)	Frequência horizontal (KHz)	Frequência de pixéis (MHz)
NTSC	60	15,73	3,58
PAL	50	15,63	4,43
SECAM	50	15,63	4,25/4,41
PAL-M	60	15,73	3,58
PAL-N	50	15,63	3,58
PAL-60	60	15,73	4,43
NTSC4,43	60	15,73	4,43

# Informações sobre a garantia e direitos de autor

# Garantia

A JVC garante este produto contra quaisquer defeitos de material ou de mão-de-obra, sob condições normais de utilização e armazenamento.

Qualquer reclamação dentro do prazo da garantia deve ser acompanhada da prova de compra. Na eventualidade de este produto apresentar qualquer defeito durante o prazo da garantia, a única obrigação da JVC e o exclusivo recurso do cliente será a substituição de todas as peças defeituosas (mão-de-obra incluída). Para obter assistência dentro do prazo da garantia, deve comunicar imediatamente os defeitos detectados ao revendedor onde adquiriu o produto.

Importante: A garantia acima será anulada se o cliente não operar o produto de acordo com as instruções escritas da JVC, especialmente no que diz respeito à humidade e altitude do ambiente que deverão estar conforme os requisitos ambientais listados no manual do utilizador, bem como evitar operar o projector num ambiente com pó. Esta garantia concede ao cliente direitos legais específicos, podendo existir outros direitos que podem variar conforme a região.

# Direitos de autor

Copyright © 2015. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, guardada num sistema de recuperação ou traduzida para qualquer outro idioma ou linguagem de computador, em qualquer forma ou por qualquer meio electrónico, mecânico, magnético, óptico, químico, manual ou de outra maneira, sem autorização escrita prévia da JVC.

Todas as marcas registadas e comerciais são da propriedade dos seus respectivos proprietários.

# Exclusão de Responsabilidade

A JVC não faz representações ou garantias, quer expressas ou implícitas, no que respeita a este conteúdo e renuncia especificamente quaisquer garantias, negociações ou adequação para qualquer objectivo em particular. Além disso, a JVC reserva-se o direito de rever esta publicação e de efectuar periodicamente modificações no teor da mesma, sem obrigação de notificar qualquer pessoa de tais revisões ou modificações.