

ANVÄNDARHANDBOK

DLP-PROJEKTOR

LX-WX50



Innehåll

Säkerhetsföreskrifter	3
Viktiga	
säkerhetsinstruktioner	4
Översikt	7
Förpackningens innehåll	7
Projektorns utsida	8
Kontroller och funktioner	9
Kontrollpanel	9
Fjärrkontroll	10
Installation	12
Välja placering	. 12
Ställa in önskad storlek på den	
projicerade bilden	.13
Projektionsmått	13
Anclutning	15
Ansiuting	15
Användning	16
Starta projektorn	. 16
Stänga av projektorn	16
	. 10
Välja en ingångskälla	. 17
Välja en ingångskälla Justera den projicerade bilden .	. 17 . 18
Välja en ingångskälla Justera den projicerade bilden . Justera projiceringsvinkeln	. 17 . 18 18
Välja en ingångskälla Justera den projicerade bilden . Justera projiceringsvinkeln Automatisk justering av bilden	. 17 . 18 18 18
Välja en ingångskälla Justera den projicerade bilden . Justera projiceringsvinkeln Automatisk justering av bilden Finjustera bildstorlek och skärpa Korrigera keystone	. 17 . 18 18 18 18 18
Välja en ingångskälla Justera den projicerade bilden . Justera projiceringsvinkeln Automatisk justering av bilden Finjustera bildstorlek och skärpa Korrigera keystone Korrigera bildens hörn	. 17 . 18 18 18 18 18 19 19
Välja en ingångskälla Justera den projicerade bilden . Justera projiceringsvinkeln Automatisk justering av bilden Finjustera bildstorlek och skärpa Korrigera keystone Korrigera bildens hörn	. 17 . 18 18 18 18 18 19 19 19 20
Välja en ingångskälla Justera den projicerade bilden . Justera projiceringsvinkeln Automatisk justering av bilden Finjustera bildstorlek och skärpa Korrigera keystone Korrigera bildens hörn Menyfunktioner Om OSD-menverna	. 17 . 18 18 18 18 18 19 19 19 20
Välja en ingångskälla Justera den projicerade bilden . Justera projiceringsvinkeln Automatisk justering av bilden Finjustera bildstorlek och skärpa Korrigera keystone Korrigera bildens hörn Menyfunktioner Om OSD-menyerna Använda OSD-menyn	. 17 . 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20
Välja en ingångskälla Justera den projicerade bilden . Justera projiceringsvinkeln Automatisk justering av bilden Finjustera bildstorlek och skärpa Korrigera keystone Korrigera bildens hörn Menyfunktioner Om OSD-menyerna Använda OSD-menyn Menyn VISNING	. 17 . 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21
Välja en ingångskälla Justera den projicerade bilden . Justera projiceringsvinkeln Automatisk justering av bilden Finjustera bildstorlek och skärpa Korrigera keystone Korrigera bildens hörn Menyfunktioner Om OSD-menyerna Använda OSD-menyn Menyn VISNING Menyn BILDINSTÄLLNINGAR	.10 .17 .18 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21
Välja en ingångskälla Justera den projicerade bilden . Justera projiceringsvinkeln Automatisk justering av bilden Finjustera bildstorlek och skärpa Korrigera keystone Korrigera bildens hörn Menyfunktioner Om OSD-menyerna Använda OSD-menyn Menyn VISNING Menyn BILDINSTÄLLNINGAR Menyn KÄLLA.	.10 .17 .18 18 18 19 19 20 .20 .20 21 23 25
Välja en ingångskälla Justera den projicerade bilden . Justera projiceringsvinkeln Automatisk justering av bilden Finjustera bildstorlek och skärpa Korrigera keystone Korrigera bildens hörn Menyfunktioner Om OSD-menyerna Använda OSD-menyn Menyn VISNING Menyn BILDINSTÄLLNINGAR Menyn KÄLLA Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel	.17 .18 18 18 18 19 19 19 19
Välja en ingångskälla Justera den projicerade bilden . Justera projiceringsvinkeln Automatisk justering av bilden Finjustera bildstorlek och skärpa Korrigera keystone Korrigera bildens hörn Menyfunktioner Om OSD-menyerna Använda OSD-menyn Menyn VISNING Menyn BILDINSTÄLLNINGAR Menyn KÄLLA Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel	.10 .17 .18 18 18 18 19 19 20 .20 20 21 23 25 26
Välja en ingångskälla Justera den projicerade bilden . Justera projiceringsvinkeln Automatisk justering av bilden Finjustera bildstorlek och skärpa Korrigera keystone Korrigera bildens hörn Menyfunktioner Om OSD-menyerna Använda OSD-menyn Menyn VISNING Menyn BILDINSTÄLLNINGAR Menyn KÄLLA. Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad	.10 .17 .18 18 18 19 19 19 19 20 20 21 23 25 26 27

OSD-menyns uppbyggnad	. 30
Styra projektorn från en	
annan plats	32
Konfigurera LAN-inställningar	. 32
Styra projektorn via en webbläsare (e-Control™) Styra projektorn från en annan	. 33
plats med PJLink™	. 35
Underhåll	37
Skötsel	37
Information om lampan	38
Ta reda på lamptimmar	. 38
Förlängt lampliv	. 38
Tidpunkt för byte av lampa	. 39
Byta lampa	. 40
Indikatorer	43
Felsökning	44
Specifikationer	45
Projektorspecifikationer	. 45
Mått	. 46
Frekvenstabell	. 47
Information om garanti och	
copyright	52
Garanti	52
Copyright	52
Ansvarsfriskrivning	52

Säkerhetsföreskrifter

Denna produkt har en lampa av typen HID (High Intensity Dis-charge), som innehåller kvicksilver. Kassera enligt gällande föreskrifter om avfallshantering. Kasserandet av dessa material kan regleras av lokal lagstiftning på grund av miljöhänsyn. För information om kasserande eller återvinning, kontakta din kommun eller Electronics Industries Alliance: http://www.eiae.org. eller ring 1-800-252-5722 (USA) eller 1-800-964-2650 (Canada).

FCC-INFORMATION (endast USA)

VAR FÖRSIKTIG:

Ändringar eller modifikationer som inte godkänts av JVC kan medföra att användaren mister rätten att använda utrustningen.

OBS:

Denna enhet har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för digitala enheter av klass B enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda att ge skäligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla energi i form av radiovågor och kan, om den inte installeras enligt instruktionerna, störa annan radioutrustning. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen skulle orsaka störningar i tv- eller radiomottagningen, vilket kan kontrolleras genom att slå av och på utrustningen, rekommenderar vi att du försöker avhjälpa störningarna med någon eller några av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagarenheten.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Be återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjälp.

Försäkran om överensstämmelse

ModelInummer: LX-WX50

Handelsnamn: JVC

Ansvarig part: JVCKENWOOD USA Corporation

Adress: 1700 Valley Road Wayne, N. J. 07470

Telefonnummer: 973-317-5000

Den här enheten uppfyller kraven i del 15 i FCC-reglerna.

För att få användas måste följande två villkor vara uppfyllda:

(1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

FÖRKLARING AV BULLERMÄTNING

Ljudtrycksnivån vid operatörens position är lika med eller mindre än 60db(A) enligt ISO7779.

Bästa kund,

Denna apparat uppfyller kraven i gällande EU-direktiv och normer avseende elektromagnetisk kompatibilitet och elsäkerhet.

Europeiska ombud för JVC KENWOOD Corporation: JVC Technical Services Europe GmbH Konrad-Adenauer-Allee 1-11 61118 Bad Vilbel Tyskland

Information för användare om kassering av uttjänt utrustning och batterier



[endast inom Europeiska unionen]

Dessa symboler anger att utrustningen med dessa symboler inte får kasseras som allmänt hushållsavfall. Kassera produkten eller batteriet med hänsyn till vad som är korrekt system eller anläggning för korrekt återvinning.

Meddelande: Markeringen Pb under symbolen för batterierna anger att batteriet innehåller bly.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Projektorn är utformad och testad för att uppfylla de senaste säkerhetsnormerna för informationsteknisk utrustning. För att säkerställa att produkten används på ett säkert sätt är det dock viktigt att du följer instruktionerna i denna handbok och de som är märkta på produkten.

- 1. Läs den här handboken innan du använder projektorn. Förvara handboken på ett säkert ställe för framtida referens.
- 2. Placera alltid projektorn på en plan, horisontal yta vid användning.
 - Placera inte projektorn på en ostabil vagn, ställ eller bord då den kan falla och skadas.
 - Placera inget lättantändligt i närheten av projektorn.
 - Använd inte projektorn om den lutar mer än 10 grader åt vänster eller höger eller mer än 15 grader framåt eller bakåt.
- 3. Förvara inte projektorn på högkant. Om du gör det kan den välta, vilket kan vålla kroppsskada eller andra skador.
- 4. Placera inte projektorn i någon av följande miljöer:
 - I trånga eller dåligt ventilerade utrymmen. Sörj för minst 50 cm avstånd till omkringliggande väggar och fritt luftflöde runt projektorn.
 - Där det finns risk för extremt höga temperaturer, t.ex. inuti en bil med alla fönster stängda.
 - Där mycket hög luftfuktighet, mycket damm eller cigarettrök kan förorena optiska komponenter, förkorta projektorns livslängd och göra skärmen mörk.
 - Nära brandlarm.
 - Platser med förhållanden bortom de som anges i listan "Projektorspecifikationer".
- 5. Blockera inte ventilationshålen när projektorn är igång (gäller även i vänteläge).
 - Täck inte över projektorn med något föremål.
 - Placera inte projektorn på en filt, säng eller annan mjuk yta.
- I områden där nätspänningen kan variera med ±10 volt bör du ansluta en spänningsstabilisator, ett överspänningsskydd eller en enhet för avbrottsfri strömförsörjning (UPS) mellan projektorn och eluttaget.
- 7. Kliv inte på projektorn och placera inte några föremål ovanpå den.

- 8. Placera inte vätska i närheten av eller på projektorn. Garantin upphävs om du spiller vätska i projektorn. Om projektorn blir blöt kopplar du bort nätsladden från vägguttaget och kontaktar JVC för att få projektorn reparerad.
- 9. Titta aldrig rakt in i projektorns lins medan den används. Din syn kan skadas.

∮-×→≩∎

RG2 IEC 62471-5:2015

- 10. Använd inte projektorlampan längre än angiven livslängd. Om du använder lampan längre än den angivna livslängden finns det en viss risk att den går sönder.
- 11. Lampan blir mycket varm när projektorn används. Låt projektorn kylas av under cirka 45 minuter innan du tar bort lampmonteringen för att byta lampa.
- 12. Försök aldrig att byta lampmonteringen förrän projektorn har svalnat och du har dragit ut nätsladden ur vägguttaget.
- 13. Med den här projektorn kan du visa omvända bilder för takmontering. Använd endast korrekt takmonteringssats för montering.
- 14. DENNA APPARAT MÅSTE JORDAS.
- 15. När du installerar enheten ska en lättåtkomlig strömbrytare installeras i de fasta elkablarna, eller så ska kontakten anslutas till ett lättåtkomligt eluttag bredvid enheten. Om funktionsfel uppstår när enheten används stänger du av strömmen med hjälp av strömbrytaren, eller drar ut kontakten ur uttaget.

Försiktighetsanvisning – hög temperatur

Projektorns hölje omkring och ovanför utloppsventilerna kan bli heta när projektorn används. Om du vidrör dessa områden under användning kan det leda till brännskador på händerna. Ta inte på dessa områden. Om du gör det kan du få brännskador. Var särskilt uppmärksam med att förhindra att små barn tar på dessa delar. Placera inte heller metallföremål på dessa områden. På grund av värmen från projektorn ska kan det leda till olyckor eller personskada.

Montera projektorn i taket

Om du tänker montera projektorn i taket rekommenderar vi starkt att du använder en takmonteringssats av korrekt typ, och noga försäkrar dig om att den är ordentligt och säkert fastsatt.

Om inte finns det en risk att projektorn ramlar ned från taket pga. olämplig fastsättning med fel mått eller skruvlängd.

Du kan köpa en takmonteringssats från samma handlare som sålde dig din projektor. Vi rekommenderar även att du anskaffar ett separat kensingtonlås med säkerhetskabel och fäster det i fästet för kensingtonlås på projektorn och till takmonteringsfästets bottenplatta. Detta fungerar då även som en hållare för projektorn om den skulle lossna från takfästet.

Försök inte plocka isär projektorn. Inuti apparaten finns högspänning som kan vara livsfarlig om du råkar beröra ledande delar. Den enda komponent som kan bytas av användaren är lampan. Se sidan 40.

Du får inte på några villkor lossa eller ta bort några andra paneler. Servicearbete får endast utföras av kvalificerad servicepersonal.

Behåll originalförpackningen för eventuella framtida transporter. Om du måste packa ner din projektor efter användning, justerar du projektorlinsen till lämplig position, sätter linsdynan runt linsen och passar ihop linsdynan med projektordynan för att förhindra skada vid transport.

Projektorn får endast lämnas in till en kvalificerad tekniker när den behöver servas eller repareras.

Fuktkondens

Använd aldrig projektorn direkt efter att du flyttat den från en kall plats till en varm plats. När projektorn utsätts för en sådan temperaturförändring, kan fukt kondenseras på de kritiska inre delarna. För att förhindra skada på projektorn, ska den inte användas på minst 2 timmar efter en plötslig temperaturförändring.

Undvik flyktiga vätskor

Använd inte flyktiga vätskor, t.ex. insektsmedel eller vissa sorters rengöringsmedel, nära projektorn. Låt inte gummi- eller plastprodukter vidröra projektorn under en längre tid. De kommer att lämna märken på ytan. Om rengöringen utförs med en kemiskt behandlad trasa måste du följa säkerhetsanvisningarna för rengöringsprodukten.

Kassering

Denna produkt innehåller följande material som är skadliga för människokroppen och miljön.

- Bly, som finns i lödmetall.
- Kvicksilver, som används i lampan.

Kontakta din lokala miljömyndighet för information om hur du ska kassera produkten eller uttjänta lampor.

Översikt

Förpackningens innehåll

Packa försiktigt upp innehållet och kontrollera att nedanstående finns i förpackningen. Vissa artiklar finns eventuellt inte tillgängliga beroende på var du köpt den. Hör med inköpsstället.

En del tillbehör kan variera från plats till plats.



*Dra i fliken innan du använder fjärrkontrollen.



Projektorns utsida

Framsida och ovansida



Baksida/undersida



- 1. Kontrollpanel (se "Kontrollpanel" för detaljer.)
- 2. Ventilation (varmluftsutblås)
- 3. Lamplucka
- 4. Högtalargaller
- 5. Projektorlins
- 6. IR-sensor för fjärrkontroll (framsida)
- 7. LED-indikator
- 8. Lucka till linsjusteringspanelen (Se "Kontrollpanel" för mer information.)
- 9. Ventilation (kalluftsintag)
- 10. Anslutning för nätsladd
- 11. RJ45 LAN-ingång
- 12. RS-232-kontrollport
- 13. Mini-USB-port Används vid underhåll.
- 14.USB-port av typ A
 - För laddning av extern enhet.
- 15. HDMI-2-port
- 16. HDMI-1-port
- 17. Utgång för RGB
- 18. Insignalsuttag för RGB (dator)/ komponentvideo (YPbPr/YCbCr)
- 19. S-videoingångsuttag
- 20. Ljudingång (R)
- 21. Ljudingång
- 22. Likströmsuttag på 12 V Det används för att starta externa enheter som t.ex. en elektrisk skärm eller för belysningskontroll. Kontakta din återförsäljare för information om hur du
- ansluter dessa enheter. 23. Säkerhetsskydd
- 24. Skåra för Kensingtonlås
- 25. Videoingång
- 26. Ljudingång (L)
- 27. Mikrofonuttag
- 28. Ljudutgång
- 29. Takmonteringshål
- 30. Justeringsfötter

Kontroller och funktioner

Kontrollpanel



- Fokusring Justerar den projicerade bildens skärpa.
 Zoommingering
- 2. Zoomningsring Justerar bildstorleken.
- 3. Linsförskjutningsring Justerar den projicerade bildens position.
- TEMP (TEMPeraturvarningslampa) Lyser rött eller blinkar om projektorn blir för varm.
- POWER (POWER-indikatorlampa) Tänds eller blinkar när projektorn är i gång.
- 6. LAMP (LAMP-indikatorlampa) Anger lampans status. Tänds eller blinkar när det är problem med lampan.

7. IR-sensor för fjärrkontroll (ovansida)

8. 🖱 STRÖM

Slår på och av projektorns vänteläge.

9. BLANK

Används för att dölja skärmbilden. Tryck på de flesta av knapparna på projektorn eller fjärrkontrollen för att återställa bilden.

10. MODE

Väljer ett tillgängligt bildinställningläge. ENTER

Aktiverar det valda menyalternativet på OSD-menyn.

11. MENU

- Öppnar OSD-menyn.
- Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående OSD-menyskärm visas igen.

EXIT

Går tillbaka till föregående OSD-menyer, avslutar och sparar eventuella ändringar som gjorts med hjälp av skärmmenyn (OSD-menyn).

12.Keystone-/pilknappar (🖝, 🛋)

Öppnar fönstret **Keystone**. Använd ◀, ▲, ►, ▼ för att manuellt korrigera bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln.

13. AUTO

Använder automatiskt bästa uppdateringsfrekvens för den bild som visas.

14. 🕨

Aktiverar panelknappslåset. Aktivera knapparna genom att trycka och hålla ned ► i 3 sekunder, eller ställ in OSD-menyn med hjälp av fjärrkontrollen.

15. SOURCE

Fältet för val av källa visas.

16. Pilknappar (◀, ▲, ►, ▼)

När OSD-menyn är aktiverad kan du använda de här knapparna som riktningstangenter för att välja önskade menyalternativ och göra justeringar.

Fjärrkontroll



1. 🖱 STRÖM

Slår på och av projektorns vänteläge.

2. SOURCE

Fältet för val av källa visas.

3. MENU

- Öppnar OSD-menyn.
- Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående OSDmenyskärm visas igen.

När OSD-menyn är aktiverad kan du använda de här knapparna som riktningstangenter för att välja önskade menyalternativ och göra justeringar.

5. ENTER

Aktiverar det valda menyalternativet på skärmvisningsmenyn (OSD-menyn). **MODE**

Väljer ett tillgängligt bildläge.

6. BLANK

Används för att tömma skärmen. Tryck på de flesta av knapparna på projektorn eller fjärrkontrollen för att återställa bilden.

7. D. ZOOM+/D. ZOOM-

Visar zoomfältet.

- D. ZOOM+: Efter att zoomfältet börjar visas förstorar det den projicerade bilden. När bilden är förstorad använder du ▲/▼/◄/► för att visa olika delar av bilden.
- D. ZOOM-: När bilden är förstorad förminskar det den projicerade bilden. Om du snabbt vill återställa bilden till den ursprungliga storleken trycker du på AUTO.

8. MUTE

Stänger av ljudet tillfälligt.

9. Keystone-/pilknappar (♥, ▲)

Öppnar fönstret **Keystone**. Använd ◀, ▲, ►, ▼ för att manuellt korrigera bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln.

10. AUTO

Använder automatiskt bästa uppdateringsfrekvens för den bild som visas.

11. 🛍

Aktiverar panelknappslåset. Aktivera knapparna genom att trycka och hålla ned ► i 3 sekunder, eller ställ in OSD-menyn med hjälp av fjärrkontrollen.

12.FREEZE

Fryser den projicerade bilden.

13. TIMER

Aktiverar eller inaktiverar en timer på skärmen med den timertid du har ställt in.

14. VOL+

Höjer projektorns ljudvolym. **VOL-**Sänker projektorns ljudvolym.

Översikt

11

Styra projektorn från ovansidan

Du måste rikta fjärrkontrollen inom 30 graders vinkel från projektorns IR-sensor(er) för att den ska fungera. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorn/sensorerna bör inte överstiga 8 meter (~ 26 fot).

Kontrollera att det inte finns någonting mellan fjärrkontrollen och IR-sensorn/sensorerna på projektorn.

Styra projektorn från framsidan

batteri som rekommenderats av batteritillverkaren. Kassera använda batterier i enlighet med batteritillverkarens instruktioner och med lokala miljö- och återvinningsföreskrifter.

Sätta i/byta batterier i fjärrkontrollen

låsarmen medan du drar ut batterihållaren.

ska vara riktad utåt.

<u>^</u>.

•

bil.

3. Tryck in hållaren i fjärrkontrollen.

1. Dra ut batterihållaren som på bilden. Tryck och håll ned

2. Sätt i det nya batteriet i hållaren. Observera att pluspolen

Låt aldrig fjärrkontrollen och batteriet ligga i en varm eller fuktig

miljö som ett kök, badrum, bastu, inglasad veranda eller stängd

Byt endast ut batteriet mot den typ eller motsvarande typ av

- Kasta aldrig batterierna i öppen eld. Det finns risk för explosion.
- Om batterierna är slut eller om du inte kommer att använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna för att förhindra batteriläckage som kan skada fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollens effektiva räckvidd







Installation

Välja placering

Innan du väljer en plats att installera projektorn på ska du tänka på följande faktorer:

- · Skärmens storlek och placering
- Eluttagens placering
- Placeringen och avståndet mellan projektorn och resten av utrustningen

Du kan installera projektorn på följande sätt.

 Bordspl. fram.: Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn nära golvet framför skärmen. Det här är den vanligaste placeringen, och den gör att det går snabbt att installera och plocka undan projektorn. Sätt på projektorn och gör följande inställningar: SYSTEMINSTÄLLNING: 		 3. Takmont. fram.: Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket framför skärmen. Sätt på projektorn och gör följande inställningar: SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Projektorplacering > Takmont. fram. 	
Enkel > Projektorplacering > Bordspl. fram.		Köp rätt sorts takmonter återförsäljare om du vill projektor i taket.	ingssats från din montera din
 2. Bordspl. bakom: Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn nära golvet bakom skärmen. Sätt på projektorn och gör följande inställningar: SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Projektorplacering > Bordspl. bakom 		 4. Takmont. bakom: Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket, bakom skärmen. Sätt på projektorn och gör följande inställningar: SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Projektorplacering > Takmont. bakom 	
Då behöver du en särskild skärm för bakprojicering.		Du behöver en särskild s bakprojicering och rätt s takmonteringssats.	skärm för orts

Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden

Storleken på den projicerade bilden påverkas av avståndet mellan projektorlinsen och skärmen, zoominställningen och videoformatet.

Projektionsmått

Ta illustrationen och tabellen nedan till hjälp för att fastställa projektionsavståndet.

16:10-skärm diagonal



Skärmbildsförhållandet är 16:10 och den projicerade bildens bildförhållande är också 16:10

Skärmstorlek (16:10)			Projicering	savstånd	Vertikal
Skärmdiagonal (tum)	Bredd (tum)	Höjd (tum)	Bredbild (fot)	Tele (fot)	förskjutning (tum)
60	50,9	31,8	4,8	7,6	1,6
70	59,4	37,1	5,6	8,9	1,9
80	67,8	42,4	6,4	10,2	2,1
90	76,3	47,7	7,2	11,5	2,4
100	84,8	53,0	8,0	12,7	2,6
110	93,3	58,3	8,8	14,0	2,9
120	101,8	63,6	9,5	15,3	3,2
130	110,2	68,9	10,3	16,6	3,4
140	118,7	74,2	11,1	17,8	3,7
150	127,2	79,5	11,9	19,1	4,0
160	135,7	84,8	12,7	20,4	4,2
170	144,2	90,1	13,5	21,6	4,5
180	152,6	95,4	14,3	22,9	4,8
190	161,1	100,7	15,1	24,2	5,0
200	169,6	106,0	15,9	25,5	5,3
210	178,1	111,3	16,6	26,6	5,6
220	186,6	116,6	17,4	27,9	5,8
230	195,0	121,9	18,2	29,1	6,1
240	203,5	127,2	19,0	30,4	6,4

Alla mätvärden är ungefärliga och kan skilja sig från de faktiska måtten. Om du siktar på en permanent installation av projektorn rekommenderar vi att du använder den faktiska projektorn för att fysiskt testa projiceringsstorlek, avstånd och projektorns optiska egenskaper före installationen. På så sätt kan du välja det mest exakta monteringsläget som bäst passar installationsplatsen.

Flytta projektorlinsen vertikalt

Kontrollen för vertikal linsförskjutning ger flexibilitet vid installation av din projektor. Den gör att projektorn kan placeras något ovanför eller under överkanten på de projicerade bilderna.

Linsförskjutningen uttrycks som ett procenttal av den projicerade bildens höjd. Den mäts som en förskjutning från den projicerade bildens vertikala mitt. Använd spaken för att förskjuta projektionslinsen uppåt eller nedåt inom det tillåtna området beroende på önskad bildposition.

Förskjuta linsen:

- 1. Tryck lätt ned brytaren på luckan till linsjusteringspanelen (märkt med en prick) så öppnas den med ett klick.
- 2. Lyft upp luckan till linsjusteringspanelen.
- 3. Vrid på linsförskjutningsringen för att justera den projicerade bildens position.
- 4. När du är klar trycker du ned och stänger luckan till linsjusteringspanelen med ett klick.
- Vid fast skärmposition



Vid fast projektorposition



Dra inte åt spaken för hårt.

• Bildkvaliteten försämras inte av att justera linsförskjutningen. I sällsynta fall kan bilden bli förvrängd, se "Justera den projicerade bilden" för mer information.

Anslutning

När du ansluter en signalkälla till projektorn måste du se till att:

- 1. Stänga av all utrustning innan du gör några anslutningar.
- 2. Använda rätt signalkabel för respektive källa.
- 3. Se till att alla sladdar sitter i ordentligt.
- På anslutningsillustrationerna nedan finns vissa kablar som kanske inte ingår med projektorn (läs "Förpackningens innehåll"). De finns att köpa i butiker som säljer elektronikutrustning.

Illustrationerna nedan är endast avsedda som referens. Anslutningsportarna baktill på projektorn ser olika ut beroende på projektormodell.



Bärbar eller stationär dator

- 1. VGA-kabel
- 2. VGA-till-DVI-kabel
- 3. USB-kabel
- 4. Adapterkabel för komponentvideo till VGA 8. Ljudkabel (D-Sub)
- 5. HDMI-kabel
- 6. S-videokabel
- 7. Videokabel

 - 9. Mikrofon

Användning

Starta projektorn

 Anslut nätsladden till projektorn och ett nätuttag. Slå på nätuttagets strömbrytare (i tillämpliga fall). När du har slagit på strömmen lyser projektorns POWER (POWERindikatorlampa) med orangefärgat sken.

Använd den medföljande nätsladden för att undvika risker som t.ex. elektriska stötar och brand.

 Tryck på ⁽¹⁾ för att starta projektorn. POWER (POWERindikatorlampa) blinkar med grönt sken och lyser med konstant grönt sken när projektorn är på.



Fläktarna går igång och en startbild visas på skärmen under några sekunder medan projektorn värms upp. Projektorn svarar inte på ytterligare kommandon medan den värms upp.

Stänga av projektorn

- 1. Tryck på 心. Projektorn visar ett bekräftelsemeddelande om avstängning.
- Tryck på () en gång till. POWER (POWER-indikatorlampa) blinkar orange och fläktarna körs ungefär i två minuter för att kyla ner lampan. Projektorn svarar inte på några kommandon förrän avkylningsprocessen är färdig.
- När avkylningsprocessen är färdig lyser POWER (POWERindikatorlampa) med stadigt orange sken.
 När du inte tänker använda projektorn under en längre period ska du koppla ur nätsladden från eluttaget.



Sätt aldrig på projektorn direkt efter att du har stängt av den, eftersom extrem hetta kan förkorta lamptiden. Lamptiden kan variera beroende på olika miljöförhållanden och användning.

Välja en ingångskälla

Projektorn kan anslutas till flera enheter samtidigt. Den visar emellertid endast en helskärm åt gången. Projektorn söker vid start automatiskt efter tillgängliga signaler.

Om du vill att projektorn alltid ska söka efter signalerna automatiskt:

 Gå till menyn KÄLLA och markera Snabb autosökning. (se "Snabb autosökning" på sidan 25)

Att välja videokälla:

1. Tryck på **SOURCE** för att visa fältet för val av källa.

-0	Computer
	номп
— I	HDMI2
-0-	Video
	S-Video

- Tryck på ▲ /▼ tills önskad signal är markerad och tryck därefter på ENTER. När källan hittats visas information om den valda källan på skärmen i sekunder. Om det finns flera anslutna enheter kan du söka efter en till signal genom att upprepa stegen 1-2.
- Se "Projektorspecifikationer" för projektorns ursprungliga visningsupplösning. Du bör välja och använda en ingångssignal som matar ut med den här upplösningen för att få bästa resultat vid bildvisning. Alla andra upplösningar skalförändras av projektorn beroende på inställningen för Bildförhållande, vilket kan orsaka förvrängning eller sämre bildskärpa. Se "Bildförhållande" för mer information.

Justera den projicerade bilden

Justera projiceringsvinkeln

Projektorn är utrustad med 2 justerbara fötter. Med hjälp av dessa kan du ändra bildhöjd och projiceringsvinkel. Skruva fötterna in eller ut efter behov för att rikta in och stabilisera projiceringsvinkeln.

T Om skärmen och projektorn inte är vinkelräta mot varandra blir den projicerade bilden trapetsformad i vertikalled. För att åtgärda detta, se "Automatisk justering av bilden" för mer information.

Automatisk justering av bilden

I vissa fall kanske du vill optimera PC-signalens bildkvalitet. Tryck på AUTO om du vill göra det. Den inbyggda funktionen Intelligent Auto Adjustment justerar värdena för Frekvens och Klocka för att på tre sekunder ge dig den bästa bildkvaliteten.



Titta inte in i linsen när lampan är på. Det starka ljuset från lampan kan skada ögonen.

Var försiktig när du trycker på justeringsknappen, eftersom den sitter nära ventilationsutblåset där det kommer ut varm luft.

Aktuell information om ingångskällan visas i hörnet på skärmen i tre sekunder.

T Den här funktionen är bara tillgänglig när en datorsignal är vald.

Finjustera bildstorlek och skärpa

För att justera den projicerade bildens storlek vrider du på projektorns zoomningsring efter att ha öppnat luckan till linsjusteringspanelen.



För att öka bildskärpan vrider du på projektorns fokusring efter att ha öppnat luckan till linsjusteringspanelen.





Korrigera keystone

Keystone innebär att den projicerade bilden är märkbart bredare längst upp eller längst ned. Det inträffar när projektorn inte står vinkelrätt i förhållande till skärmen.

Förutom att justera projektorns höjd kan du korrigera det manuellt genom att följa anvisningarna nedan:

- 1. Gör något av följande för att visa fönstret för Keystone-korrigering.
 - Tryck på ▲/w eller ▼/▲ på projektorn.
 - Tryck på ▲/w eller ▼/▲ på fjärrkontrollen.
 - Gå till menyn VISNING, markera Keystone och tryck på ENTER. (Se "Använda OSDmenyn" för information om hur du kommer åt OSD-menyn.)
- 2. Illustrationerna nedan visar hur du korrigerar keystoneförvrängning.





- Korrigera keystone-förvrängning i den nedre delen av bilden genom att använda ▲ eller ▲/▼.
- Korrigera keystone-förvrängning i den övre delen av bilden genom att trycka på ▼ eller ▼/▲.
- Korrigera keystone-förvrängning i den högra delen av bilden genom att trycka på

 eller

När du är klar trycker du på **MENU** för att spara ändringarna och avsluta.

Korrigera bildens hörn

Se "Hörnpassning" på sidan 21.

Menyfunktioner

Om OSD-menyerna

Om du vill öppna OSD-menyn trycker du på MENU.



Använda OSD-menyn



Du öppnar OSD-menyn genom att trycka på **MENU** på projektorn eller fjärrkontrollen. Den består av följande huvudmenyer. Följ länkarna efter menyalternativen nedan för att få mer information.

- 1. Menyn VISNING (se sidan 21)
- 2. Menyn BILDINSTÄLLNINGAR (se sidan 23)
- 3. Menyn KÄLLA (se sidan 25)
- 4. Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel (se sidan 26)
- 5. Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad (se sidan 27)
- 6. Menyn INFORMATION (se sidan 29)

Tillgängliga menyalternativ kan variera beroende på de anslutna videokällorna eller specifika inställningarna. Menyalternativ som inte är tillgängliga blir nedtonade.

- Använd pilknapparna (◄/►/▲/▼) på projektorn eller fjärrkontrollen för att navigera igenom menyalternativen.
- Använd ENTER för att bekräfta det valda menyalternativet.

Menyn VISNING

Undermeny	Funktioner och beskrivningar			
Skärmfärg	Aktivera denna funktion för att bidra till att korrigera den projicerade bildens färg när projiceringsytan inte är vit. Du kan välja en färg som liknar projiceringsytan från dessa alternativ: Ljusgul , Rosa , Ljusgrön , Blå , eller Svart tavla .			
	🕝 På bilderna nedan är de svarta områdena inaktiva, medan de vita är aktiva.			
Bildförhållande	 Auto Anpassar en bild proportionellt efter projektorns ursprungliga upplösning i dess horisontella eller vertikala bredd. Detta drar maximal nytta av skärmen och bibehåller bildens bildförhållande. Verklig 			
	Visar bilden så att den visas i mitten av skärmen Wisar bilden så att den visas i mitten av skärmen Med sitt ursprungliga bildförhållande.			
	 4:3 Anpassar bilden så att den visas i mitten av skärmen med bildförhållandet 4:3. 			
	 16:9 Anpassar en bild så att den visas i mitten av skärmen med bildförhållandet 16:9. 16:9-bild 			
	 16:10 Anpassar en bild så att den visas i mitten av skärmen med bildförhållandet 16:10. 16:10-bild 			
Keystone	Se "Korrigera keystone" för mer information.			
Hörnpassning	 Låter dig manuellt justera bildens fyra hörn: 1. Tryck ENTER för att visa fönstret Hörnpassning. 2. Tryck på ▲/▼/◄/► för att markera hörnet du vill justera och tryck på ENTER. 3. Tryck på ▲/▼/◄/► för att justera det valda hörnets form. 4. Tryck på MENU för att återgå till fönstret Hörnpassning och välja ett annat hörn eller för att avsluta. 			

	Öppnar fönstret Position . Du kan använda riktningsknapparna på projektorn eller fjärrkontrollen för att justera den projicerade bildens position.
Position	De värden som visas längst ned i fönstret ändras varje gång du trycker på en knapp.
	🕝 Den här funktionen är bara tillgänglig när signalen PC är vald.
	Med den här funktionen kan du justera klockfrekvensen för att minska
Fas	bildförvrängningen.
	Den här funktionen är bara tillgänglig när signalen PC är vald.
H- Storlek	Justerar bildens horisontella bredd.
	C Den här funktionen är bara tillgänglig när signalen PC är vald.
	Låter dig förstora bilden och hitta detaljerna i den:
	 Tryck på ENTER för att visa Zoom-fältet.
Digital zoom	 Tryck på ▲ upprepade gånger för att förstora bilden till önskad storlek. Navigera på bilden genom att trycka på ENTER för att byta till läget för panorering och använd sedan pilknapparna (▲, ▼, ◄, ►). Det går bara att navigera på bilden efter att den har förstorats. Den kan förstoras ytterligare när du letar efter detaljer.
	4. Om du vill minska bildstorleken trycker du på ENTER för att gå tillbaka till funktionen för att zooma in/ut och trycker på AUTO för att återställa bilden till den ursprungliga storleken. Du kan även trycka på ▼ upprepade gånger tills bilden visas i ursprunglig storlek.
	Funktionen är tillgänglig via fjärrkontrollen.
	Den här projektorn stöder uppspelning av tredimensionellt (3D) innehåll som överförs av dina 3D-kompatibla videoenheter och innehåll, som t.ex. PlayStation-konsoler (med 3D-spelskivor), 3D Blu-ray-spelare (med 3D Blu-ray-skivor), 3D TV (med 3D-kanal) och så vidare. När du har anslutit 3D-videoenheterna till projektorn sätter du på dig DLP link 3D-glasögon och kontrollerar att strömmen är på så att det går att se på 3D-innehåll.
	ارت När du ser på 3D-innehåll
	 Kan bilden se felplacerad ut, men det innebär inte att det är fel på produkten.
3D	 Ta regelbundna pauser när du tittar på 3D-innehåll. Sluta att titta på 3D-innehåll om du känner av trötthet eller obehag. Sitt på cirka tre gånger så långt avstånd från skärmen som skärmens effektiva höjd när du ser på 3D-innehåll.
	 Barn, och människor som är överkänsliga för ljus, lider av hjärtproblem eller andra medicinska åkommor hör inte se nå 3D-innehåll
	Standardinställningen är Auto så välier projektorn automatiskt passande 3D-
	format när 3D-innehåll upptäcks. Om projektorn inte känner igen 3D-formatet väljer du i stället önskat 3D-läge manuellt.
	När funktionen är aktiverad:
	• Den projicerade bildens ljusstyrkenivå minskar. • Bildläge går inte att justera. • Vertikal Keystone kan bara justeras ett visst begränsat antal grader.
3D-	När 3D-bilden är förvrängd aktiverar du den här funktionen för att växla mellan
synkronisering	vänster ögas och höger ögas bilder för bekvämar visning av 3D-innehåll.

Menyn BILDINSTÄLLNINGAR

Undermeny	Funktioner och beskrivningar			
	Väljer ett förinställt bildläge som passar din användarmiljö och typen av bild från ingångskällan.			
Bildläge	De förinställda bildlägena beskrivs nedan:			
	 Presentation: Läget har utvecklats för presentationer. Här har tonvikt lagts på ljusstyrkan så den ska matcha färgåtergivningen på dataskärmar eller bärbara datorer. 			
	Standard: Den passar för att projicera datorskärmar eller färgglada bilder (filmer) o.s.v.			
	 sRGB: Maximerar renheten hos RGB-f			
	• Film: Den väl balanserade färgmättnaden och kontrasten i kombination med låg ljusstyrka är bäst lämpad för att se på filmer i en helt mörklagd miljö (som i en biosalong).			
	 Användare 1/Användare 2: Kommer ihåg anpassade inställningar. När du har valt Användare 1/Användare 2 går det att justera vissa av undermenyerna under menyn VISNING enligt din valda ingångssignal. 			
Följande funktioner ä	r endast tillgängliga när Bildläge är inställt på Användare 1 eller Användare 2.			
	Justerar bildens ljusstyrka. När du justerar den här kontrollen ser de svarta områdena i bilden lika svarta ut och detaljer i de mörka områdena är synliga.			
Ljusstyrka	Ju högre värde, desto ljusare blir bilden, och ju lägre värde, desto mörkare.			
	Justerar kontrasten mellan ljusa och mörka områden i bilden. Efter att ha justerat värdet Ljusstyrka justerar du Kontrast för att ställa in de vita nyanserna.			
Kontrast	Ju högre värdet är, desto större blir kontrasten.			
Färg	Används för justering av färgmättnad - mängden färg för varje färg i en videobild. Med lägre inställningar blir färgerna mindre mättade och med det lägsta värdet blir bilden svartvit. Om inställningen är för hög blir färgerna i bilden för intensiva och bilden ser			
5	orealistisk ut. التَّ Denna funktion är endast tillgänglig när en video- eller S-video- komponentsignal valts.			

	Används för justering av färgtonerna i bilden.			
Färgton	Ju högre värdet är, desto rödare blir bilden. Ju lägre värdet är, desto grönare			
	blir bilden.			
	Denna funktion är endast tillgänglig när en video- eller S-videosignal valts och systemformatet är NTSC.			
	Gör att bilden ser skarpare eller mjukare ut.			
Skärpa	Ju högre värdet är, desto skarpare blir bilden. Ju lägre värde, desto mindre skarp blir bilden.			
	Denna funktion är endast tillgänglig när en video-, S-video- eller komponentsignal valts.			
BrilliantColor™	Denna funktion använder sig av en ny färgberedningsalgoritm och förbättringar i systemnivå för att möjliggöra högre ljusstyrka vid visning av verkligare, mer vibrerande färger i bilden. Det möjliggör en mer än 50% ljusstyrkeökning i mellantonsbilder, som är vanliga i video- och naturscener, så att projektorn återger realistiska bilder med äkta färger. Om du föredrar bilder med den kvaliteten väljer du På . Om du väljer Av så inaktiveras BrilliantColor™ och Färgtemperatur går inte att komma åt samtidigt.			
Tillgängliga alternativ för färgtemperatur* varierar enligt den anslut signaltypen.				
Färgtemperatur*	Sval: Ger en blåvitaktig bild.			
	Normal: Bibehåller normala nyanser för vit.			
	Varm: Ger en rödvitaktig bild.			

	Erbjuder sex uppsättningar (RGBCMY) färger att justera. Du kan välja valfri uppsättning och justera dess färgintervall och mättnad.			
	 Tryck ENTER för att visa fönstret 3D-färghantering. Välj Välj färg och använd ◄/► för att välja en av färgerna R (Röd), G (Grön), B (Blå), C (Cyan), M (Magenta) och Y (Gul). Tryck på ▼ för att välja Nyans och använd ◄/► för att ange dess område. Om du utökar området inkluderas färger som består av fler proportioner av dess två bredvidliggande färger. 			
3D- färghantering	Röd Gul Grön Magenta Cyan Blå			
	 4. Tryck på ▼ för att välja Mättnad* och använd ◄/▶ för att justera dess värden. Varje justering du gör syns direkt på bilden. Om du t.ex. väljer R och ställer in dess värde till 0, kommer endast mättnaden av ren röd att påverkas. 5. Tryck på ▼ för att välja Ljusstyrka och använd ◄/▶ för att justera dess värden. Varje justering du gör syns direkt på bilden. Om du t.ex. väljer R och ställer in dess värde till 0, kommer endast ljusstyrkan hos ren röd att påverkas. 6. Repetera steg 2 till 5 tills du är färdig med alla önskade justeringar. 7. När du är klar trycker du på MENU för att avsluta. *Om färgmättnad Det är mängden av denna färg i en videobild. Lägre inställningar ger mindre 			
	mättade färger; en inställning på "0" tar helt bort färgen från bilden. Om mättnaden är för hög, kommer denna färg att bli dominant och orealistisk.			

Menyn KÄLLA

Undermeny	Funktioner och beskrivningar		
Snabb autosökning	Anger om projektorn automatiskt ska söka efter ingångskällor. Välj På så att projektorn kan söka efter ingångskällor tills den tar emot en signal. Om funktionen är inställd på Av väljer projektorn den senast använda ingångskällan.		

Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel

Undermeny	Funktioner och beskrivningar			
	Presentationstimern kan visa återstående presentationstid på skärmen. På så sätt kan du hantera tiden på ett bättre sätt när du håller en presentation.			
	 Förinställd tid: Anger tidsperiod. Om timern redan är på kommer den att starta om när Förinställd tid återställs. 			
	 Timervisning: Låter dig bestämma om du vill att timern ska dyka upp på skärmen under någon av följande tidsperioder: 			
	 Alltid: Visar timern på skärmen under hela presentationen. 1 min/2 min/3 min: Visar timern på skärmen under de sista 1/2/3 minuterna. 			
Presentationstimer	Aldrig: Döljer timern under hela presentationen.			
	Timerposition: Anger timerns placering.			
	 Räkningsmetod: Anger önskad räkningsriktning, antingen: Uppräkning: Räknar uppåt från 0 till den inställda tiden. Nedräkning: Räknar nedåt från den inställda tiden till 0. 			
	 Ljudpåminnelse: Låter dig bestämma om du vill aktivera ljudpåminnelse. Om du väljer detta hörs två ljudsignaler under de sista 30 sekunderna i ned-/uppräkningen och tre ljudsignaler hörs när timerns tid är slut. 			
	• På/Av: Tryck på På för att aktivera timern. Välj Av för att avbryta.			
Språk (Language)	Används för att ange språket för OSD-menyn.			
Projektorplacering	Se "Välja placering" för mer information.			
Auto. Avstängning	Förhindrar onödig projektion när ingen signal hittas under en lång tid. Se "Ställa in Auto. Avstängning" för mer information.			
12 V-utlösare	Aktiverar 12V-utmatning genom utgången för 12 V DC (likström).			
Timer för svart bild	Anger tid för tom skärm när BLANK är intryckt för att dölja bilden. När tiden gått ut visas bilden automatiskt på skärmen igen efter en viss tids inaktivitet på den tomma skärmen. När BLANK är nedtryckt när en ljudkälla är ansluten kan du fortfarande höra ljudet. Om du inte vill använda de förinställda tidsperioderna väljer du Avaktivera .			
	Oavsett om Timer för svart bild är aktiverat eller inte kan du trycka på de flesta knappar på projektorn eller fjärrkontrollen för att återställa bilden.			
	Med kontrolltangenterna på projektorn låsta kan du förebygga att projektorns inställningar ändras oavsiktligt (av t.ex. barn).			
	När du väljer På för att aktivera den här funktionen fungerar inga			
Panelknappslås	kontrollknappar på projektorn utom 也 STRÖM.			
	Aktivera knapparna genom att trycka och hålla ned ▶ på projektorn i 3 sekunder, eller välj Av här med hjälp av fjärrkontrollen.			
	Funktionen är tillgänglig via fjärrkontrollen eller knappsatsen.			
Viloläge	Används till att ställa in timer för automatisk avstängning.			
Välkomstskärm	Här väljer du vilken skärmbild som ska visas när projektorn sätts på. Du kan välja skärmen med JVC -logotypen, Blå skärm eller Svart skärm.			

Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad

Undermeny	Funktioner och beskrivningar
	Läget är avsett för användning i miljöer på hög höjd eller med hög temperatur. Aktivera funktionen när projektorn befinner sig på mellan 1500 m och 3000 m över havet och den omgivande temperaturen är mellan 0°C och 30°C.
Höghöjdsläge	Användning i Höghöjdsläge kan orsaka brus med högre decibeltal eftersom ökad fläkthastighet krävs för att förbättra systemavkylningen och prestandan som helhet.
	Om du använder den här projektorn under andra extrema förhållanden (förutom ovanstående) kan den automatiska avstängningen aktiveras, vilket skyddar projektorn mot överhettning. I sådana fall byter du till Höghöjdsläge för att bli av med symptomen. Detta innebär emellertid inte att projektorn kan fungera under alla tänkbara svåra och extrema förhållanden.
	• Tyst
	Välj På för att tillfälligt stänga av projektorns inbyggda högtalare eller ljudnivån som matas ut från ljudutgången.
	För att återställa ljudet väljer du Av .
	Funktionen är tillgänglig via fjärrkontrollen.
	• Volym
Ljudinställningar	Justerar ljudnivån från projektorns inbyggda högtalare eller ljudnivån på ljudet som matas ut från ljudutgången.
	🕞 Funktionen är tillgänglig via fjärrkontrollen.
	Om funktionen Tyst är aktiverad justerar du Volym för att stänga av funktionen Tyst.
	Mikrofonvolym
	Justerar mikrofoningångsvolymen.
	Tid för menyvisning
Menyinställningar	Används för att ställa in hur länge OSD-menyn ska vara aktiv efter det att du har tryckt på en knapp.
_	Menyplacering
	Anger OSD-menyns placering.

Välj strömförbrukning för projektorlampan från följande lägen.Normal: Ger full lampstyrka.				
Normal: Ger full lampstyrka.				
1 5				
Ekonomiläge: Minskar brusnivån från projektorn och				
lampströmförbrukning med 30%.				
Om du väljer läget Ekonomiläge blir ljusstyrkan mindre och den				
projicerade bilden mörkare. Se "Ställa in Lampläge" för mer information	n.			
Lampinstallningar				
Aktivera denna funktion endast efter att en ny lampa har installerats. N	lär			
du väljer Aterställ, visas meddelandet "Aterställningen har utförts" fo	ör			
att informera om att lamptiden har återställts till "0".				
Lamptid				
Välj för att visa hittills använd lamptid (i timmar) som beräknas				
automatiskt med hjälp av den inbyggda timern.				
Av säkerhetsskäl och för att förhindra olovlig användning kan du ställa	in			
lösenordet kan använda projektorn. Om du anger ett felaktigt lösenorde	un 1			
fem gånger i fölid stängs projektorn automatiskt av efter en liten stund	I			
	•			
Om du aktiverar den här funktionen men glömmer bort lösenordet gå	àr Að			
ett säkert ställe för framtida bruk.	Ja			
Du blir ombedd att ange ett nytt lösenord om inget lösenord har angett	ts			
tidigare. Som synes i OSD-menyn representerar de 4 piltangenterna				
(▲/►/▼/◄) 4 siffror (1, 2, 3, 4). Använd piltangenterna för att ställa in e	(▲/▶/▼/◀) 4 siffror (1, 2, 3, 4). Använd piltangenterna för att ställa in ett			
sexsiffrigt lösenord. Siffrorna visas som ****** när du skriver in dem.				
Ändra lösenord				
Du måste ange det aktuella lösenordet innan du kan ändra till ett nytt.				
Sakerhetsinstalln. • Strömbrytarlås				
Du måste ange det aktuella lösenordet innan du kan ändra inställninge	en.			
() Om du ställer in ett lösenord och strömbrytarlåset är aktiverat kan				
projektorn inte användas om inte rätt lösenord anges varje gång				
projektorn sätts på.				
Om du glömmer bort lösenordet ska du återställa lösenordsfunktione	en:			
1. Stäng av projektorn.				
2. Dra ut nätsladden.				
 Tryck länge på MENU och ► tills nätsladden ansluts. 				
4. Lösenordsfunktionen har nu återställts och Strömbrytarlås är A	V.			
Du kan slå på projektorn utan att ange lösenord. Du kan också	1 - 1			
	let			

	Textning		
	Aktivera funktionen genom att välja På när den valda ingångssignalen har textning av typen "Closed Captions"*.		
	*Om Closed Caption-textning		
Textning	Textning på skärmen av dialogen, berättandet och ljudeffekterna i TV-program och videofilmer som har closed captions (vanligen markerat som "T" i TV-tablåer).		
	Bildtextkanal		
	Välj önskat läge för textning av typen closed captions. Du kan se textning av typen closed captions genom att välja T1 , T2 , T3 eller T4 (T1 visar closed captions på det primära språket i ditt område).		
	Vänteläges-LAN		
	Ger projektorn möjlighet att erbjuda nätverksfunktion när den är i standbyläge. Se "Styra projektorn från en annan plats" för mer information om nätverksfunktionen.		
	 PJLink-certifiering, Byt PJLink-lösenord 		
LAN-inställningar	Se "Använda lösenordsfunktionen för PJLink™" för mer information.		
	AMX-enhetsupptäckt		
	Gör det möjligt för projektorn att detekteras av AMX-styrenheter.		
	DHCP, Projektorns IP-adress, Nätmask, DNS-server, Verkställ		
	Se "Konfigurera LAN-inställningar" för mer information.		
	Återställ alla inställningar till fabriksinställda värden.		
Återst. alla inst.	Följande inställningar ändras inte: Språk (Language), Projektorplacering, Höghöjdsläge, Säkerhetsinställn., LAN- inställningar.		

Menyn INFORMATION

Undermeny	Funktioner och beskrivningar
Aktuell systemstatus	
Källa	Visar den aktuella signalkällan.
Bildläge	Visar det aktuella bildläget under menyn BILDINSTÄLLNINGAR.
Färgformat	Visar systemformat för inmatning.
Upplösning	Visar ingångskällans ursprungliga upplösning.
Lamptid	Visar hur många timmar lampan har använts.

Viss information tillhandahålls bara när vissa ingångskällor används.

OSD-menyns uppbyggnad

C OSD-menyerna varierar efter vald signaltyp.

Huvudmeny		Undermeny	Alternativ
	Skärmfärg		Av/Ljusgul/Rosa/Ljusgrön/Blå/Svart tavla
VISNING	Bildförhållande		Auto/Verklig/4:3/16:9/16:10
	Keystone		
	Hörnpassning		
	Position		
	Fas		
	H- Storlek		
	Digital zoom		
	3D		Auto/Frame Sequential/Frame Packing/ Top-Bottom/Side By Side/Av
	3D-synkroniseri	ing	Normal/Omvänd
	Bildläge	Presentation/Standard/sR	GB/Film/Användare 1/Användare 2
	Ljusstyrka		
	Kontrast		
	Färg		
	Färgton		
BILDINSTÄLLN-	Skärpa		
INGAR	BrilliantColor™		På/Av
	Färgtemperatur		Sval/Normal/Varm
		Välj färg	R/G/B/C/M/Y
	3D-färghantering	Nyans	
		9 Mättnad	
		Ljusstyrka	
KÄLLA	Snabb autosökr	ning	På/Av
		Förinställd tid	1~240 minuter
		Timervisning	Alltid/1 min/2 min/3 min/Aldrig
	Presentationstir	Position	Överst till vänster/Nederst till vänster/ Överst till höger/Nederst till höger
		Räkningsmetod	Nedräkning/Uppräkning
		Ljudpåminnelse	På/Av
		På/Av	
SYSTEMIN- STÄLLNING:	Språk (Languag	e)	English/Français/Deutsch/ Italiano/Español/Русский / 繁體中文/ 简体中文/日本語/한국어/ Svenska / Türkçe/Čeština /Português/ Polski / Magyar/Nederlands / Dansk
Enkel	Projektorplaceri	ing	Bordspl. fram./Bordspl. bakom/Takmont. fram./Takmont. bakom
	Auto. Avstängni	ing	Avaktivera/5 min/10 min/15 min/20 min/ 25 min/30 min
	12 V-utlösare		Av/På
	Timer för svart b	bild	Avaktivera/5 min/10 min/15 min/20 min/ 25 min/30 min
	Panelknappslås		Av/På
	Viloläge		Avaktivera/30 min/1 tim/2 tim/3 tim/4 tim/ 8 tim/12 tim
	Välkomstskärm		Svart/Blå/JVC

Huvudmeny	Und	ermeny	Alternativ
	Höghöjdsläge		På/Av
	Ljudinställningar	Tyst	Av/På
		Volym	
		Mikrofonvolym	
		Tid för menyvisning	5 sek/10 sek/15 sek/20 sek/25 sek/30 sek
	Menyinställningar	Menyplacering	I mitten/Överst till vänster/Överst till höger/ Nederst till höger/Nederst till vänster
	Lampinställningar	Lampläge	Normal/Ekonomiläge
		Återställa lamptimer	Återställ/Avbryt
		Lamptid	
	Säkerhetsinställn.	Ändra lösenord	
SYSTEMIN-		Strömbrytarlås	På/Av
STÄLLNING:	Textning	Textning	På/Av
Avancerad		Bildtextkanal	T1/T2/T3/T4
	LAN-inställningar	Vänteläges-LAN	Av/På
		PJLink-certifiering	Av/På
		Byt PJLink-lösenord	
		AMX-enhetsupptäckt	Av/På
		DHCP	På/Av
		Projektorns IP-adress	
		Nätmask	
		Standard-gateway	
		DNS-server	
		Verkställ	
	Återst. alla inst.		Återställ/Avbryt
			Källa
			Bildläge
INFORMATION	Aktuell systemstatus		Färgformat
			Upplösning
			Lamptid

Styra projektorn från en annan plats

Med rätt LAN-kabel och LAN-styrningsinställningar kan du använda projektorn från en dator med en webbläsare eller programmet PJLink[™] när datorn och projektorn är anslutna till samma lokala nätverk. Projektorn har stöd för Crestron® och PJLink[™].

Konfigurera LAN-inställningar

Se "Använda OSD-menyn" för information om hur du kommer åt OSD-menyn.

Om du har en DHCP-miljö:

- 1. Se till att projektorn och datorn är rätt anslutna till samma lokala nätverk.
- 2. Gå till SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > LAN-inställningar och tryck på ENTER.
- 3. Sidan LAN-inställningar visas.
- 4. Tryck på ▼ för att välja DHCP och tryck på ∢/ ► för att välja På.
- 5. Tryck på ▼ för att välja Verkställ och tryck på ENTER.
- 6. Vänta i cirka 15 20 sekunder och ange sedan sidan LAN-inställningar.
- 7. Projektorns IP-adress, Nätmask, Standard-gateway och DNS-server-inställningarna visas. Anteckna IP-adressen som visas på Projektorns IP-adress-raden.

Om projektorns IP-adress fortfarande inte visas ska du kontakta din nätverksadministratör.

Om LAN-kablarna inte är rätt anslutna visar inställningarna **Projektorns IP-adress**, **Nätmask**, **Standard-gateway** och **DNS-server** 0.0.0.0. Se till LAN-kablarna är rätt anslutna och utför ovanstående procedurer igen.

Om du inte har en DHCP-miljö:

- 1. Se till att projektorn och datorn är rätt anslutna till samma lokala nätverk.
- 2. Gå till SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > LAN-inställningar och tryck på ENTER.
- 3. Sidan LAN-inställningar visas.
- 4. Tryck på ▼ för att välja **DHCP** och tryck på **◄**/▶ för att välja **Av**.
- 5. Kontakta din nätverksadministratör för information om inställningarna **Projektorns IP**adress, Nätmask, Standard-gateway och DNS-server.
- 6. Tryck på ▼ för att välja alternativet du vill ändra och tryck på ENTER.
- 7. Tryck på **◄**/**▶** för att flytta markören och tryck sedan på **▲**/**▼** för att ange värdet.
- 8. Spara inställningen genom att trycka på **ENTER**. Om du inte vill spara inställningen trycker du på **MENU**.
- 9. Tryck på ▼ för att markera Verkställ och tryck på ENTER.

Om LAN-kablarna inte är rätt anslutna visar inställningarna **Projektorns IP-adress**, **Nätmask**, **Standard-gateway** och **DNS-server** 0.0.0.0. Se till LAN-kablarna är rätt anslutna och utför ovanstående procedurer igen.

Styra projektorn via en webbläsare (e-Control™)

När du har rätt IP-adress för projektorn och projektorn är på eller i standbyläge kan du använda en dator som finns på samma lokala nätverk för att styra projektorn.

När du använder den här funktionen måste Adobe Flash Player vara installerat på datorn. Ladda ner Adobe Flash Player från Adobe Systems Incorporateds webbplats.

- Rekommenderade operativsystem: WinXP, Win7, Win8.1, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7.
 - 1. Ange IP-adressen för projektorn i adressfältet i webbläsaren och tryck på Enter. (t.ex. http://192.168.0.146)

Grestron RoomView™ Connected - Windows Internet Explorer		
G . http://192.168.0.146/	Live Search	۶ -

Rekommenderade webbläsare: IE11, Chrome 44.0 och tidigare.

2. Sidan för fjärrnätverksdrift visas. På den här sidan kan du använda projektorn som om du använde fjärrkontrollen eller kontrollpanelen på projektorn.

		Tools	Info Contact IT Help	
Power Vol -		Vol +		
Input	· · ·		Interface 2.7.)	
	(ii)			
			Auto PC	
			ок 🕨	
			▼ Input	
Freeze	Contrast Bright	less Color		Tryck på 🚽 / 🕨 för
	Donada. Drigina			
RESTRON			Expansion Options	avsioja fler knappa

- i. Dessa knappar fungerar på samma sätt som de på skärmmenyerna eller fjärrkontrollen.
- ii. Du kan byta ingångskälla genom att klicka på önskad källa.
- 3. På sidan Tools (Verktyg) kan du hantera projektorn, konfigurera LAN-styrningsinställningarna och komma åt fjärrnätverksdriften på projektorn.

	Crestron Control		Projector		User Password
Address	255 255 255 255	Projector Name	LX-WX50		Enabled
IP ID	7	Comment		New Passwo	rd
Port	41794	Assigned To	JVC Projector	Confir	m
	Send	ار	S	iend	Send
		DHCP	 Enabled 		
		IP Address	10.82.30.88	W	Admin Password
		Subnet Mask	255.255.255.0		Enabled
		Default Gateway	10.82.30.254	New Passwo	rd
		DNS Server	10.82.12.11	Confir	m
				I	Send

- i. När du använder Crestron Control-systemet ska du läsa användarhandboken för Crestron Control-systemet för inställningsinformation.
- ii. Du kan namnge projektorn, hålla reda på dess plats och personen som ansvarar för den. Antalet tecken i kolumnen är begränsat.

- iii. Du kan justera LAN-inställningar.
- iv. När dessa är inställda är åtkomsten till sidan för fjärrnätverksdrift på projektorn lösenordsskyddad. Du aktiverar den här funktionen genom att markera kryssrutan framför "Enable" (Aktivera) och skriver in önskat lösenord i kolumnen New Password (Nytt lösenord) och bekräftar det nya lösenordet genom att ange det nya lösenordet igen i kolumnen Confirm (Bekräfta). Avmarkera kryssrutan genom att avaktivera lösenordsskyddet.
- v. När denna är inställd är åtkomsten till sidan Tools (Verktyg) lösenordsskyddad. Se steg iv för information om hur du använder lösenordsfunktionen.
- vi. Tryck på Exit (Avsluta) för att återgå till sidan för fjärrstyrd nätverksdrift.

När du gjort justeringarna trycker du på knappen Send (Skicka) så sparas uppgifterna i projektorn.

När lösenordet angivits visas knappen Log Out (Logga ut) bredvid knappen Tools (Verktyg). Anteckna lösenordet i förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det.

Om du inte antecknade lösenordet och du absolut inte kommer ihåg det kan du återställa lösenordet på följande sätt.

- Öppna inloggningsskärmen på e-Control™ i webbläsaren.
- Tryck länge på **MENU** och ► på projektorn i tre sekunder.
- Lösenordet har nu återställts.

Programmet finns på engelska.

När **DHCP** aktiveras kan det hända att webbsideanslutningen avbryts. Om det skulle hända ska du kontrollera vad projektorns nya IP-adress är och ange den nya adressen för att ansluta igen.

4. På sidan Info (Information) visas information och status för projektorn.

			Tools Info	Contact IT Help
	Projector Information	71	Projector Status	
Projector Name	LX-XW50	Power Status	Power ON.	
Comment		Input	No Signal	
		Image Mode	Standard	
TILAN FW version	0.16/0.05	Image filp H/V	Front Table	
MAC Address	00.70.E9.00.00.66			
Resolution	0X0 0Hz			
Lamp Hours	18	Lamp Mode	Normal	
Assigned To	Canon Projector	Error Status	0:No Error	
	(Exit		
CRESTRON	actad			Expansion Options

i. Informationen du angav på sidan Tools (Verktyg) visas här och dessa kolumner är tomma när du använder e-Control™ första gången.

ii. När projektorn används under onormala förhållanden visas följande information.

Felstatus	Beskrivning		
0: No Error (0: Inget fel)	Projektorn är i normalt tillstånd eller i något annat onormalt tillstånd än de som anges nedan.		
3: Lamp fail (3: Lampfel)	Lampan tänds inte eller släcks under drift.		
3: Over Temp (3: Överhettning)	Projektorns temperatur är för hög eller kan inte identifieras.		
3: Fan Lock (3: Fläktlås)	Fläktens rotationshastighet kan inte ställas in eller identifieras.		
3: Over Lamp Usage time (3: Lamptid överskriden)	Lampan används fortfarande efter att lampvarningsmeddelandena visats.		

iii. Tryck på Exit (Avsluta) för att återgå till sidan för fjärrstyrd nätverksdrift.

5. När du har tryckt på knappen "Contact IT Help" (Kontakta IT-support) visas fönstret HELP DESK (SUPPORT) längst upp till höger på skärmen. Du kan då skicka meddelanden till programadministratörer för RoomView™ som är anslutna till samma lokala nätverk.



Mer information finns på http://www.crestron.com och www.crestron.com/getroomview.

Styra projektorn från en annan plats med PJLink™

Den här projektorn har stöd för standardprotokoll PJLink™ för projektorstyrning och du kan styra och övervaka projektorn med samma program bland projektorer av olika modeller och tillverkare.

Om PJLink™

- För att använda funktionerna i PJLink[™] krävs programmet PJLink[™].
- Specifikationerna för PJLink™ hittar du på webbplatsen för Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA). (http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
- Projektorn uppfyller i samtliga avseenden specifikationerna för JBMIA PJLink™ Klass 1. Den stödjer alla kommandona definierade av PJLink™ Klass 1, och kompatibiliteten har bekräftats med PJLink™-standardspecifikationerna Version 1.4.

Använda lösenordsfunktionen för PJLink™

För att förhindra obehörig anslutning till projektorn via PJLink™-programmet går det att skydda projektorn med lösenord.

Se "Använda OSD-menyn" för information om hur du kommer åt OSD-menyn.

- 1. Gå till SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > LAN-inställningar och tryck på ENTER.
- 2. Sidan LAN-inställningar visas.
- Tryck på ▼ för att välja PJLink-certifiering och tryck på ◄/► för att välja På. Standardlösenordet är "admin".
- 4. Tryck på ▼ för att välja Ändra lösenord och tryck på ENTER.
- 5. Ange det aktuella lösenordet. Tryck på ◄/► för att välja siffra och tryck på ▲/▼ för att välja mellan 0-9, A-Z, a-z eller symboler. Tryck på **ENTER** för att bekräfta.

Om du glömmer bort lösenordet kan du använda "projectorcontroller".

PJLink[™]- kommandon som stöds

Kommando	Beskrivning	Anmärkning (Parameter)
POWR	Strömstyrning	0 = Strömmen av 1 = Strömmen på
POWR?	Fråga om projektorns strömstatus	0 = Vänteläge 1 = Strömmen på 2 = Nedkylningsfas 3 = Uppvärmningsfas
INPT	Växla källa	11 = DATOR1
INPT?	Fråga om källväxling	12 = DATOR2 21 = VIDEO 22 = S-VIDEO 31 = HDMI1 32 = HDMI2 33 = HDBaseT
AVMT	Styrning av tyst läge	10 = Inaktivera BLANK
AVMT?	Fråga om projektorns status för tyst läge	 11 = Aktivera BLANK 20 = Inaktivera ljudet av 21 = Aktivera ljudet av 30 = Inaktivera BLANK och ljudet av 31 = Aktivera BLANK och ljudet av
ERST?	Fråga om felstatus	1:a byte: Fläktfel, 0 eller 2 2:a byte: Lampfel, 0 eller 2 3:e byte: Temperaturfel, 0 eller 2 4:e byte: Alltid 0 5:e byte: Alltid 0 6:e byte: Andra fel, 0 eller 2 * 0 eller 2 betyder följande: 0 = Inget fel upptäckt, 2 = Fel
LAMP?	Fråga om lampstatus	1:a värdet (1 till 4 siffror): Sammanlagd driftstid för lampa (Lampans driftstid visas uttryckt i timmar, beräknad utifrån att lampläget är inställt på ekonomiläge.) 2:a värdet: 0 = Lampa av, 1 = Lampa på
INST?	Fråga om tillgängliga ingångar	Följande svarsvärde gavs. "11 12 21 22 31"
NAME?	Fråga om projektorns namn	Kommandot besvaras med projektorns namn som anges på sidan Tools (Verktyg).
INF1?	Fråga om tillverkarens namn	"JVC" ges till svar.
INF2?	Fråga om modellens namn	"LX-WX50" ges till svar.
INFO?	Fråga om övrig information	DMD-upplösningen ges till svar.
CLSS?	Fråga om klassinformation	"1" ges till svar.

Underhåll

Skötsel

Rengöra linsen

Du bör rengöra linsen när du märker att det finns smuts eller damm på den.

Innan du rengör någon del av projektorn, stäng av den på rätt sätt enligt anvisningarna i "Stänga av projektorn"), koppla bort nätsladden från eluttaget och låt den svalna fullständigt.

- Ta bort damm med hjälp av en burk tryckluft.
- Om det finns smuts eller fingeravtryck på linsen torkar du försiktigt av den med linsrengöringspapper eller en mjuk trasa fuktad med linsrengöringsvätska.
- Använd aldrig någon typ av material med slipverkan, basiskt/surt rengöringsmedel, skurpulver eller flyktiga lösningsmedel som alkohol, bensin, thinner eller insektsdödande medel. Användning av sådana material eller långvarig kontakt med gummi eller vinylmaterial kan resultera i skada på projektorns yta och höljets material.

Rör aldrig vid linsen med fingret och torka aldrig av linsen med något strävt eller slipande material. Till och med pappersdukar kan skada beläggningen på linsen. Använd endast en riktig linsborste, duk och rengöringslösning som är avsedd för fotoprodukter. Försök inte rengöra linsen medan projektorn är på eller fortfarande är varm.

Rengöra höljet

Innan du rengör någon del av projektorn, stäng av den på rätt sätt enligt anvisningarna i "Stänga av projektorn"), koppla bort nätsladden från eluttaget och låt den svalna fullständigt.

- För att avlägsna smuts eller damm, torkar du höljet med en mjuk och torr trasa som inte fäller.
- Om det rör sig om svårare fläckar kan du fukta en mjuk trasa med vatten och ett milt neutralt rengöringsmedel. Torka sedan av höljet.

C Använd aldrig vax, alkohol, bensin, thinner eller andra lösningsmedel. Det kan skada höljet.

Förvaring

När du ska förvara projektorn under en längre tid:

- Se till att temperaturen och fuktigheten på förvaringsstället ligger inom rekommenderade gränser. Läs "Specifikationer" eller fråga din försäljare om gränserna.
- Fäll in justeringsfoten.
- Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen.
- · Packa ned projektorn i originalförpackningen eller motsvarande.

Transport

Om du vill frakta projektorn någonstans rekommenderar vi att du använder originalförpackningen eller motsvarande.

Information om lampan

Ta reda på lamptimmar

När projektorn används beräknas den tid (i timmar) som den används automatiskt med hjälp av en inbyggd timer.

Total lamptid = (timmar använda i läget **Normal**) + 4/5*(timmar använda i läget **Ekonomiläge**)

För att få information om lamptimmar:

- 1. Tryck på MENU.
- 2. Använd pilknapparna (◄/►/▲/▼) för att gå till INFORMATION eller SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Lampinställningar > Lamptid.
- 3. Informationen Lamptid visas.
- 4. Tryck på **MENU** för att avsluta.

Förlängt lampliv

Projektorlampan är en förbrukningsartikel. Du kan göra följande inställningar via OSD-menyn för att lampan ska hålla så länge som möjligt.

Se "Använda OSD-menyn" för information om hur du kommer åt OSD-menyn.

Ställa in Lampläge

I läget Ekonomiläge förlängs lampans livslängd.

- 1. Gå till SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Lampinställningar > Lampläge.
- 2. Tryck på **∢**/**▶** för att flytta till önskat läge och tryck på **ENTER**.
- 3. När du är klar trycker du på MENU för att spara ändringarna och avsluta.

Ställa in Auto. Avstängning

Med den här funktionen stängs projektorn på automatiskt om den inte känner av någon inkälla under en viss tidsperiod.

- 1. Gå till SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Auto. Avstängning.
- Tryck på ◄/► för att välja en tidsperiod. Om de förinställda tidslängderna inte passar din presentation väljer du Avaktivera så stängs projektorn inte av automatiskt efter en viss tid.
- 3. När du är klar trycker du på MENU för att spara ändringarna och avsluta.

Tidpunkt för byte av lampa

När LAMP-indikatorlampan lyser rött, eller ett meddelande visas om att det är dags att byta ut lampan, ska du installera en ny lampa eller kontakta din återförsäljare. Om en för gammal lampa används kan projektorn sluta fungera, och i vissa fall kan lampan explodera.

Om lampan blir för varm lyser LAMP (LAMP-indikatorlampa) och TEMP (TEMPeraturvarningslampa). Stäng av strömmen och låt projektorn svalna i 45 minuter. Om LAMP- och TEMP-indikatorerna fortfarande lyser efter att du har satt på strömmen igen, bör du kontakta din återförsäljare. Se "Indikatorer" för mer information.

Följande varningslampa visar att du bör byta ut lampan.

Illustrationerna nedan är endast avsedda som referens och det de avbildar kan se annorlunda ut i verkligheten.

Status	Meddelande
Lampan har använts i 1500 timmar. Installera en ny lampa för optimal prestanda. Om projektorn normalt används i Ekonomiläge (läs "Ta reda på lamptimmar") kan du fortsätta använda den tills varningen om användning under 1950 timmar visas.	Obs Beställ utbyteslampa Lampa>1500 timmar OK
Lampan har använts i 1950 timmar. En ny lampa bör installeras för att undvika problem när lamptiden är slut.	Obs Byt lampa snart Lampa>1950 timmar OK
Lampan har använts i 2000 timmar.	Obs
Vi rekommenderar starkt att du byter ut lampan i det här läget. Lampan är en förbrukningsartikel. Lampans ljusstyrka minskar ju längre den används. Det är normalt för en lampa. Du kan byta ut lampan när du märker att ljusstyrkan har försämrats påtagligt. Om lampan inte byts ut tidigare så måste den ersättas efter 2000 timmars användning.	Byt lampa nu Lampa>2000 timmar OK
Lampan MÅSTE bytas ut för att det ska gå att använda projektorn som vanligt.	VARNING Lampans livslängd är överskriden Byt lampa (se användarhandboken) Återställ sedan lamptimern OK

Byta lampa

- För att undvika risken för elstötar ska du alltid stänga av projektorn och dra ur nätsladden innan du byter lampa.
 - För att minska risken för allvarliga brännskador bör du låta projektorn svalna i minst 45 minuter innan du byter ut lampan.
 - För att du inte ska skära dig i fingrarna eller skada interna komponenter bör du vara försiktig när du tar bort glassplitter från en trasig lampa.
 - För att minska risken för skador på fingrar och/eller sämre bildkvalitet på grund av att du har vidrört linsen ska du inte röra vid det tomma lampfacket när lampan är borttagen.
 - Den här lampan innehåller kvicksilver. I de lokala bestämmelserna för farligt avfall finns information
 om hur du kasserar lampan på rätt sätt.
 - För att garantera optimal prestanda från projektorn rekommenderar vi att du köper en kvalificerad projektorlampa för lamputbyte.
 - Sörj för god ventilation vid hantering av trasiga lampor. Vi rekommenderar att du använder andningsskydd, säkerhetsglasögon, skyddsglasögon eller ansiktsmask samt skyddskläder som t.ex. handskar.
 - 1. Stäng av strömmen och dra ut projektorns sladd ur vägguttaget. Om lampan är varm ska du vänta i ungefär 45 minuter tills den har svalnat för att undvika brännskador.
 - Lossa skruvarna som håller fast lamplocket på projektorns ovansida tills lamplocket lossnar.
 - 3. Tryck lampluckan åt sidan för att öppna den.

- 4. Ta bort projektorns lamplucka.
- Lägg noga märke till hur lampskyddsfilmen sitter så att du senare kan sätta dit ny film på samma ställe. Ta sedan bort och kassera lampskyddsfilmen.
- /î Slå inte på strömmen när lampluckan är borttagen.
 - Stoppa inte in fingrarna mellan lampan och projektorn eftersom de vassa kanterna inuti projektorn kan förorsaka skador.
 - 6. Lossa skruven som håller fast lampan.
 - 7. Lyft handtaget så det pekar uppåt.





- 8. Dra lampan försiktigt ur projektorn med hjälp av handtaget.
- Om du lyfter ut det för snabbt kan lampan gå sönder och då kan det komma glassplitter i projektorn.
 - Lägg inte ifrån dig lampan på ett ställe där den kan komma i kontakt med vatten eller lättantändliga material eller där barn kan komma åt den.
 - Stoppa inte in handen i projektorn efter att du har tagit bort lampan. Om du kommer åt de optiska komponenterna inuti kan du orsaka färgojämnheter och förvrängning av den projicerade bilden.
 - 9. Sätt ned den nya lampan först som bilden visar.





10. Dra åt skruven som håller fast lampan.

- 11. Kontrollera att handtaget ligger ned och är fixerat i läge.
- Skruvar som är lösa kan orsaka glapp, vilket kan leda till att projektorn inte fungerar som den ska.
 - Dra inte åt skruven för hårt.



12. Sätt tillbaka lampskyddsfilmen.

13. Sätt tillbaka lampluckan på projektorn.



14. Dra åt skruvarna som håller fast lampluckan.

- Skruvar som är lösa kan orsaka glapp, vilket kan leda till att projektorn inte fungerar som den ska.
 - Dra inte åt skruven för hårt.



15. Anslut strömmen och starta om projektorn.

16. När startlogotypen visas, återställ lamptimern via OSD-menyn.

$(\dot{\uparrow})$ Återställ inte räknaren om du inte har bytt ut lampan. Det kan orsaka fel.

Meddelandet "**Återställningen har utförts**" visas för att informera om att lamptiden har återställts till "0".

Indikatorer

Det finns 3 indikatorer som visar projektorns status. Kontrollera följande för information om indikatorlamporna. Stäng av projektorn och kontakta din återförsäljare om något är fel.

Ljus			Status och beskrivning	
POWER	TEMP	LAMP		
			Strömhändelser	
Orange	Av	Av	Vänteläge	
Grön Blinkande	Av	Av	Projektorn startas	
Grön	Av	Av	Normal drift	
Orange Blinkande	Av	Av	Normal avsvalning vid avstängning	
Röd Blinkande	Av	Av	Hämtar	
Grön	Av	Röd	Fel vid CW-start	
Röd	Av	Av	Det gick inte att återställa skalanpassaren.	
Grön	Av	Av	Inbränning PÅ	
Grön	Grön	Grön	Inbränning AV	
			Lamphändelser	
Av	Av	Röd	Lampa – fel vid normal drift	
Av	Av	Röd Blinkande	Lampan är inte tänd	
			Temperaturhändelser	
Röd	Röd	Av	Fel på fläkt 1 (faktisk fläkthastighet är ±25% avvikelse från börvärdet)	
Röd	Röd Blinkande	Av	Fel på fläkt 2 (faktisk fläkthastighet är ±25% avvikelse från börvärdet)	
Röd	Grön	Av	Fel på fläkt 3 (faktisk fläkthastighet är ±25% avvikelse från börvärdet)	
Röd	Grön Blinkande	Av	Fel på fläkt 4 (faktisk fläkthastighet är ±25% avvikelse från börvärdet)	
Röd Blinkande	Röd	Av	Fel på fläkt 5 (faktisk fläkthastighet är ±25% avvikelse från börvärdet)	
Röd Blinkande	Röd Blinkande	Av	Fel på fläkt 6 (faktisk fläkthastighet är ±25% avvikelse från börvärdet)	
Grön	Röd	Av	Temperatur 1-fel (överskrider temperaturgränsen)	

Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Det går inte att sätta	Det kommer ingen ström via nätsladden.	Sätt i nätsladdens honkontakt i uttaget på projektorns baksida och sätt i nätsladdens hankontakt i eluttaget. Om det finns en strömbrytare på vägguttaget ser du till att den är påslagen.
pa projektorn.	Du försöker sätta på projektorn medan den håller på att svalna.	Vänta tills den har svalnat.
	Lampluckan sitter inte ordentligt fast.	Sätt fast lampluckan korrekt.
	Videokällan är inte på eller har inte anslutits på rätt sätt.	Sätt på videokällan och kontrollera att signalkabeln är ansluten på rätt sätt.
Ingen bild.	Projektorn är inte ansluten på rätt sätt till ingångskällan.	Kontrollera anslutningen.
	Ingångssignalen har inte valts på rätt sätt.	Välj rätt källa med hjälp av knappen SOURCE på projektorn eller fjärrkontrollen.
Bilden är ostabil.	Anslutningskablarna är inte ordentligt anslutna till projektorn eller signalkällan.	Anslut kablarna korrekt till lämpliga terminaler.
	Projektorns lins är inte rätt fokuserad.	Justera linsens skärpa med hjälp av fokusringen.
Bilden är suddig.	Projektorn och skärmen är inte rätt inriktade.	Justera projiceringsvinkel och riktning samt projektorns höjd om det behövs.
	Linsskyddet är stängt. (Om tillgängligt)	Ta bort linsskyddet. (Om tillgängligt)
	Batteriet är slut.	Byt ut båda batterierna mot nya.
Fjärrkontrollen fungerar inte	Någonting blockerar vägen mellan fjärrkontrollen och projektorn.	Ta bort det som blockerar strålen.
korrekt.	Du befinner dig för långt från projektorn.	Flytta dig så att du befinner dig inom 8 meter (26,2 fot) från projektorn.
	Slut på batterierna i 3D-glasögonen.	Ladda 3D-glasögonen.
3D-innehåll visas inte korrekt.	Inställningarna i menyn 3D är inte korrekt inställda.	Ställ in korrekta inställningar i menyn 3D .
	Din Blu-ray-skiva är inte i 3D-format.	Använd en 3D Blu-ray-skiva och försök igen.
	Ingångssignalen har inte valts på rätt sätt.	Välj rätt källa med hjälp av knappen SOURCE på projektorn eller fjärrkontrollen.

Specifikationer

Projektorspecifikationer

CF Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Optik

Upplösning 1280 (H) x 800 (V)

Visningssystem DLP™-system med enkel krets

Lins F = 2,45 till 3,07, f = 15,75 till 25,1 mm Lampa

370 W lampa

Elektricitet

Strömtillförsel AC 100–240 V, 6 A, 50-60 Hz (automatiskt) Strömförbrukning 594 W (max); < 0,5 W (vänteläge); < 3 W (nätverksvänteläge)

Utgångskontakter

Högtalare (Stereo) 10 watt x 2 Ljudsignalsutgång Ingång för datorljud x 1 12 V DC (Max. 0,5 A) x 1

Kontroll

RS-232-seriekontroll 9 stift x 1 IR-mottagare x 2 LAN-styrning RJ45 x 1

Ingångskontakter

Datoringång RGB-ingång D-Sub (hona) med 15 stift x 1 Videosignalingång S-VIDEO 4 stift mini-DIN-port x 1 VIDEO RCA-jack x 1 SD/HDTV-signalingång Analogt - komponent-RCA-jack x 3 (via RGB-ingång) Digital - HDMI x 2 Ljudsignalingång Ljudingång RCA-ljuduttag (L/R) x 2 Ingång för datorljud x 1

USB-portar (typ-A x 1; Mini-B x 1)

Miljökrav

Driftstemperatur 0°C–40°C vid havsnivå

Relativ luftfuktighet vid drift 10%–90% (icke-kondenserande)

Driftshöjd 0–1499 meter vid 0°C–35°C 1500–3000 meter vid 0°C–30°C (med höghöjdsläge på)

Mekanik

Vikt 4,9 kg

Mått

414,8 mm x 275,9 mm x 116 mm (B x D x H)



Frekvenstabell

Giltig frekvens för datorinsignal

Format	Uppdater- Upplösning ingsfrekvens (Hz)		Horisontell frekvens (KHz)	Pixelfrekvens (MHz)
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221
	VGA_60*	59,940	31,469	25,175
640 × 490	VGA_72	72,809	37,861	31,500
040 X 480	VGA_75	75,000	37,500	31,500
	VGA_85	85,008	43,269	36,000
	SVGA_60*	60,317	37,879	40,000
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000
800 x 600	SVGA_75	75,000	46,875	49,500
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250
	SVGA_120** (Minska tom)	119,854	77,425	83,000
	XGA_60*	60,004	48,363	65,000
	XGA_70	70,069	56,476	75,000
1024 x 768	XGA_75	75,029	60,023	78,750
	XGA_85	84,997	68,667	94,500
	XGA_120** (Minska tom)	119,989	97,551	115,500
1152 x 864	1152 x 864 1152 x 864_75		67,500	108,000
1280 x 720	1280 x 720 1280 x 720_60*		45,000	74,250
1280 x 768	1280 x 768_60*	59,870	47,776	79,5
	WXGA_60*		49,702	83,500
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500
1280 x 800	WXGA_85	84,880	71,554	122,500
	WXGA_120** (Minska tom)	119,909	101,563	146,25
	SXGA_60***	60,020	63,981	108,000
1280 x 1024	SXGA_75	75,025	79,976	135,000
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500
4000 - 000	1280 x 960_60***	60,000	60,000	108
1280 x 960	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500

1360 x 768	1360 x 768_60***	60,015	47,712	85,500
1440 x 900	WXGA+_60***	59,887	55,935	106,500
1400 x 1050	SXGA+_60***	59,978	65,317	121,750
1600 x 1200	UXGA***	60,000	75,000	162,000
1680 x 1050	1680 x 1050_60***	59,954	65,290	146,250
640 x 480@67 Hz	MAC13	66,667	35,000	30,240
832 x 624@75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280
1024 x 768@75Hz	MAC19	74,93	60,241	80,000
1152 x 870@75Hz	MAC21	75,06	68,68	100,00
1920 x 1080@60Hz	1920 x 1080_60 (Minska tom)	60	67,5	148,5
1920 x 1200@60Hz	1920 x 1200_60 (Minska tom)	59,95	74,038	154

*Tidsfrekvens som stöds för 3D-signal med formatet Frame Sequential, Top-Bottom eller Side By Side.

**Tidsfrekvens som stöds för 3D-signal med formatet Frame Sequential.

***Tidsfrekvens som stöds för 3D-signal med formatet Top-Bottom eller Side By Side.

Tidsfrekvenserna som visas ovan kanske inte stöds på grund av EDID-filen och VGA-grafikkorts begränsningar. Det är möjligt att vissa tidsfrekvenser inte går att välja.

Giltig frekvens för HDMI-insignal (HDCP)

Format	Upplösning	Vertikal frekvens (Hz)	Horisontell frekvens (KHz)	Pixelfrekvens (MHz)
	VGA_60*	59,940	31,469	25,175
640 × 480	VGA_72	72,809	37,861	31,500
040 x 480	VGA_75	75,000	37,500	31,500
	VGA_85	85,008	43,269	36,000
720 x 400	720 x 400_70	720 x 400_70 70,087 31,469		28,3221
	SVGA_60*	60,317	37,879	40,000
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000
800 x 600	SVGA_75	75,000	46,875	49,500
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250
	SVGA_120** (Minska tom)	119,854	77,425	83,000
	XGA_60*	60,004	48,363	65,000
	XGA_70	70,069	56,476	75,000
1024 x 768	XGA_75	75,029	60,023	78,750
	XGA_85	84,997	68,667	94,500
	XGA_120** (Minska tom)	119,989	97,551	115,500
1152 x 864	1152 x 864_75	75,00	67,500	108,000
1280 x 720	1280 x 720_60*	60	45,000	74,250
1280 x 768	280 x 768 1280 x 768_60*		47,776	79,5
	WXGA_60*	59,810	49,702	83,500
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500
1280 x 800	WXGA_85	84,880	71,554	122,500
	WXGA_120** (Minska tom)	119,909	101,563	146,25
	SXGA_60***	60,020	63,981	108,000
1280 x 1024	SXGA_75	75,025	79,976	135,000
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500
1280 × 060	1280 x 960_60***	60,000	60,000	108
1200 X 900	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500
1360 x 768	1360 x 768_60***	60,015	47,712	85,500

1440 x 900	WXGA+_60***	59,887	55,935	106,500
1400 x 1050	SXGA+_60***	59,978	65,317	121,750
1600 x 1200	UXGA****	60,000	75,000	162,000
1680 x 1050	1680 x 1050_60***	59,954	65,290	146,250
640 x 480@67Hz	MAC13	66,667	35,000	30,240
832 x 624@75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280
1024 x 768@75Hz	MAC19	75,020	60,241	80,000
1152 x 870@75Hz	MAC21	75,06	68,68	100,00
1920 x 1080@60Hz	1920 x 1080_60 (Minska tom)	60	67,5	148,5
1920 x 1200@60Hz	1920 x 1200_60 (Minska tom)	59,95	74,038	154

Tridsfrekvens som stöds för 3D-signal med formatet Frame Sequential, Top-Bottom eller Side By Side.

**Tidsfrekvens som stöds för 3D-signal med formatet Frame Sequential.

***Tidsfrekvens som stöds för 3D-signal med formatet Top-Bottom eller Side By Side.

****Tidsfrekvens som stöds för 3D-signal med formatet Top-Bottom.

🕝 Tidsfrekvenserna som visas ovan kanske inte stöds på grund av EDID-filen och VGA-grafikkorts begränsningar. Det är möjligt att vissa tidsfrekvenser inte går att välja.

Frekvens	Upplösning	Vertikal frekvens (Hz)	Horisontell frekvens (KHz)	Pixelfrekvens (MHz)
480i*	720 x 480	59,94	15,73	27
480p	720 x 480	59,94	31,47	27
576i	720 x 576	50	15,63	27
576p	720 x 576	50	31,25	27
720/50p**	1280 x 720	50	37,5	74,25
720/60p**	1280 x 720	60	45,00	74,25
1080/24P**	1920 x 1080	24	27	74,25
1080/25P	1920 x 1080	25	28,13	74,25
1080/30P	1920 x 1080	30	33,75	74,25
1080/50i ***	1920 x 1080	50	28,13	74,25
1080/60i***	1920 x 1080	60	33,75	74,25
1080/50P	1920 x 1080	50	56,25	148,5
1080/60P	1920 x 1080	60	67,5	148,5

Tidsfrekvens som stöds för 3D-signal med formatet Frame Sequential.

**Tidsfrekvens som stöds för 3D-signal med formatet Frame Sequential eller Top-Bottom.

***Tidsfrekvens som stöds för 3D-signal med formatet Side By Side.

Format	Upplösning	Vertikal frekvens (Hz)	Horisontell frekvens (KHz)	Pixelfrekvens (MHz)
480i	720 x 480	59,94	15,73	13,5
480p	720 x 480	59,94	31,47	27
576i	720 x 576	50	15,63	13,5
576p	720 x 576	50	31,25	27
720/50p	1280 x 720	50	37,5	74,25
720/60p	1280 x 720	60	45,00	74,25
1080/50i	1920 x 1080	50	28,13	74,25
1080/60i	1920 x 1080	60	33,75	74,25
1080/24P	1920 x 1080	24	27	74,25
1080/25P	1920 x 1080	25	28,13	74,25
1080/30P	1920 x 1080	30	33,75	74,25
1080/50P	1920 x 1080	50	56,25	148,5
1080/60P	1920 x 1080	60	67,5	148,5

Giltig frekvens för Komponent-YPbPr-ingång

Giltig frekvens för S-video/video-ingångar

Format	Vertikal frekvens (Hz)	Horisontell frekvens (KHz)	Pixelfrekvens (MHz)
NTSC	60	15,73	3,58
PAL	50	15,63	4,43
SECAM	50	15,63	4,25/4,41
PAL-M	60	15,73	3,58
PAL-N	50	15,63	3,58
PAL-60	60	15,73	4,43
NTSC4,43	60	15,73	4,43

Information om garanti och copyright

Garanti

JVC garanterar att denna produkt är fri från material- och tillverkningsfel under normal användning och förvaring.

Eventuella garantianspråk skall medföljas av köpebevis med inköpsdatum. Om det visar sig inom garantiperioden att produkten har defekter är JVC:s enda åtagande, och kundens enda kompensation, att felaktiga delar byts ut (inklusive arbete). Vid behov av garantiservice skall återförsäljaren från vilken produkten köptes omedelbart meddelas om aktuella fel.

Viktigt! Ovanstående garanti upphävs om kunden underlåter att använda produkten i enlighet med JVC:s skriftliga anvisningar. I synnerhet måste luftfuktigheten och höjden över havet uppfylla de krav som anges i denna användarhandbok, och projektorn får inte användas i dammiga miljöer. Genom denna garanti tillerkänns du särskilda juridiska rättigheter. Utöver dessa kan du i vissa andra länder även ha andra rättigheter.

Copyright

Copyright © 2015. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om eller lagras i elektronisk form, eller översättas till något språk eller datorspråk, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från JVC.

Alla varumärken är registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare.

Ansvarsfriskrivning

JVC ger inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, med hänseende till innehållet, och reserverar sig uttryckligen för garantier, säljbarhet eller lämplighet för specifika syften. Vidare förbehåller sig JVC rätten att revidera publikationen och att när som helst ändra dess innehåll utan krav på att meddela någon om sådana revideringar eller ändringar.