

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

**DLP-PROJECTOR** 

## LX-FH50



## Inhoud

Veiligheidsmaatregelen	3
Belangrijke	Л
	4
Overzicht	7
Inhoud van de verpakking	7
Bedieningselementen en	0
functies	9
Besturingspaneel	9
	12
	15
Het kiezen van een plek	.13
De gewenste beeldgrootte van	4.4
de projectie instellen	.14
De projectielens verticaal	
verschuiven	15
Aansluitingen	16
Bediening	17
De projector opstarten	. 17
De projector uitschakelen	.17
Een ingangssignaal selecteren	. 18
Het geprojecteerde beeld	
aanpassen	. 19
De projectiehoek aanpassen	19
Het beeld automatisch aanpassen Het beeldformaat en de helderheid	19
fijn afstellen	19
Residhoeken corrigeren	20 20
Monufunction	20 21
	21
Info over de OSD-menu's	.21
Met het OSD-menu	.21
	22
	20 مر
SYSTEEMINSTLL: Basis menu	20

SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd	
menu	30
INFORMATIE menu	32
OSD-menustructuur	33
De projector op afstand	
besturen	36
Configureren van Lan-instellingen.	36
De projector besturen met een webbrowser (e-Control™)	37
De projector besturen met	07
PJLink™	39
Onderhoud	41
Onderboud van de projector	41
Informatie over de lamp	 42
Het aantal lampuren onzoeken	. <del>-</del> 42
De levensduur van de lamp	דב
verlengen	42
De timing van de lampvervanging.	43
De lamp vervangen	44
Indicatoren	. 47
Problemen oplossen	. 48
Specificaties	. 49
Projectorspecificaties	49
Afmetingen	50
Timingdiagram	51
Informatie over garantie en	
auteursrechten	56
Garantie	. 56
Copyright	. 56
Aansprakelijkheid	. 56

## Veiligheidsmaatregelen

Dit product bevat een High Intensity Discharge (HID) lamp die kwik bevat. Wegwerpen dient uitsluitend te geschieden volgens geldende wetgeving. Het wegwerpen van dit materiaal wordt in uw gemeente gereguleerd op grond van milieuwetgeving. Voor informatie over wegwerpen of hergebruiken, neemt u contact op met uw gemeente of, in de VS, met de Electronic Industries Alliance: http://www.eiae.org. of bel 1-800-252-5722 (in de VS) of 1-800-964-2650 (in Canada).

### FCC-INFORMATIE (alleen voor VS)

#### LET OP:

Veranderingen en wijzigingen die niet goedgekeurd zijn door JVC kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker niet meer bevoegd is de apparatuur te bedienen.

#### OPMERKING:

Deze apparatuur is getest en bleek te voldoen aan de eisen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze eisen zijn opgesteld om een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie te bieden bij gebruik in een woning. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan die energie uitstralen. Wordt hij niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, dan kan dat schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie veroorzaakt in radioen televisieontvangst, wat gecontroleerd kan worden door de apparatuur uit en weer in te schakelen, dan wordt de gebruiker geadviseerd dat de corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen.

- Verander de richting en de locatie van de ontvangstantenne.
- Verhoog de afstand tussen apparatuur en ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio- en televisietechnicus.

#### Conformiteitsverklaring

Modelnummer: LX-FH50

Handelsnaam: JVC

Verantwoordelijke partij: JVCKENWOOD USA Corporation

Adres: 1700 Valley Road Wayne, N. J. 07470

Telefoonnummer: 973-317-5000

Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

#### GELUIDSEMISSIEVERKLARING

Het niveau van de geluidsdruk is op de positie van de bestuurder gelijk aan of minder dan 60 dB (A) in overeenstemming met ISO7779.

Geachte klant,

Dit toestel voldoet aan de geldende Europese richtlijnen en standaarden betreffende elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid.

De Europese vertegenwoordiging van JVC KENWOOD Corporation is: JVC Technical Services Europe GmbH Konrad-Adenauer-Allee 1-11 61118 Bad Vilbel Duitsland

## Informatie voor gebruikers over het verwijderen van oude apparatuur en batterijen



#### [Alleen Europese Unie]

Deze symbolen geven aan dat appara tuur met dit symbool niet mag worden weggegooid als algemeen huishoudelijk afval. Als u het product of de batterij wilt weggooien, kun t u inzamelsystemen of faciliteiten voor een geschikte recycling gebruiken.

**Opmerking**: Het teken Pb onder het batterijsymboo I geeft aan dat deze batterij lood bevat.

## Belangrijke veiligheidsinstructies

De projector is ontwikkeld en getest volgens de nieuwste veiligheidsstandaards voor ictapparatuur. Voor een veilig gebruik van dit product dient u de instructies in deze handleiding en op de verpakking van het product nauwkeurig op te volgen.

- 1. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de projector gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek voor naslag in de toekomst.
- 2. Plaats de projector tijdens het gebruik altijd op een stabiel en niet hellend oppervlak.
  - Plaats de projector nooit op een instabiel wagentje, standaard of tafel omdat deze dan kan vallen en kan worden beschadigd.
  - Plaats geen ontvlambare stoffen in de buurt van de projector.
  - Maak geen gebruik van de projector als deze gekanteld staat in een hoek van meer dan 10 graden (naar links of rechts) of in een hoek van meer dan 15 graden (voor naar achter).
- 3. Plaats de projector niet verticaal. De projector kan dan vallen en letsel veroorzaken of beschadigd raken.
- 4. Plaats de projector niet in de volgende omgevingen:
  - Slecht geventileerde of gesloten ruimtes. Zorg dat de projector ten minste 50 cm van de muur staat en laat voldoende ruimte vrij rondom de projector.
  - Plekken waar de temperatuur extreem hoog kan oplopen, zoals in een auto met gesloten ramen.
  - Erg vochtige, stoffige of rokerige plaatsen die optische componenten mogelijk aantasten. Dit verkort de levensduur van de projector en verdonkert het beeld.
  - Plekken in de buurt van een brandalarm.
  - Locaties met omstandigheden die niet zijn vermeld in "Projectorspecificaties".
- 5. Blokkeer nooit de ventilatieopeningen als de projector is ingeschakeld (zelfs in stand-bystand).
  - Bedek de projector nooit met een voorwerp.
  - Plaats deze projector niet op een deken, beddengoed of op een ander zacht oppervlak.
- Op plekken waar het voltage van het elektriciteitsnet kan fluctueren met ±10 volt, wordt aanbevolen de projector via een stroomstabilisator, spanningspiekbeveiliging of ononderbroken voeding (UPS) aan te sluiten, afhankelijk van wat het beste past in uw situatie.
- 7. Trap niet op de projector of leg er geen voorwerpen op.

- 8. Plaats geen vloeistoffen in de buurt van of op de projector. Mocht er enige vloeistof in de projector zijn gemorst, dan wordt die niet gedekt door de garantie. Mocht de projector nat worden, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met JVC om de projector te laten repareren.
- 9. Kijk tijdens het projecteren niet rechtstreeks in de lens van de projector. Dit kan uw ogen beschadigen.

**√**-×→≩**I** 

RG2 IEC 62471-5:2015

- 10. Gebruik de projectorlamp niet langer dan de voorgeschreven levensduur. Als u de lamp toch langer gebruikt, kan deze in zeldzame gevallen breken.
- 11. De lamp wordt erg heet tijdens het gebruik. Laat de projector ongeveer 45 minuten afkoelen voordat u de lamp vervangt.
- 12. Probeer de lampcomponenten nooit te vervangen voordat de projector is afgekoeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken.
- 13. Dit product kan beelden omgekeerd weergeven, zodat plafondmontage mogelijk is. Gebruik alleen een geschikte plafondmontageset van JVC voor de montage.
- 14. DEZE APPARATUUR MOET WORDEN GEAARD.
- 15. Als u het apparaat installeert, monteert u een goed toegankelijke schakelaar in de bedrading, of steek de stekker in een goed bereikbaar stopcontact in de buurt van het apparaat. Als een probleem optreedt tijdens het gebruik van het apparaat, drukt u op de schakelaar om de stroom uit te schakelen of trekt u de stekker uit het stopcontact.

#### Waarschuwing m.b.t. hoge temperatuur

De temperatuur van de behuizing rond en boven de luchtopeningen kan hoog oplopen als de projector wordt gebruikt. Het aanraken van deze plekken tijdens het gebruik kan resulteren in brandwonden op de handen. Raak deze plekken niet aan. Doet u dit toch, dan kan dat brandwonden veroorzaken. Let er bijzonder goed op dat kleine kinderen deze plekken niet aanraken. Plaats bovendien geen metalen voorwerpen op deze plekken. Vanwege de warmte van de projector kan dit namelijk ongelukken of letsel veroorzaken.

#### Montage van de projector op het plafond

Als u de projector tegen het plafond wilt bevestigen, is het raadzaam de plafondmontageset voor projectoren te gebruiken voor een veilige en stevige montage.

Doet u dit niet, is het risico aanwezig dat de projector kan vallen wegens onjuiste bevestiging aan het plafond door schroeven van de onjuiste dikte of lengte te gebruiken.

U kunt de plafondmontageset voor projectoren kopen bij de leverancier van uw projector. We raden u aan een aparte veiligheidskabel aan te schaffen die compatibel is met het Kensingtonslot. Maak deze kabel vast aan de sleuf voor het Kensington-slot op de projector en aan de houder. Wanneer de projector loskomt van de houder, blijft het apparaat toch veilig zitten.

Open deze projector niet zelf. De onderdelen van het apparaat staan onder hoge, levensgevaarlijke spanning. Het enige onderdeel dat u zelf kunt vervangen, is de lamp. Zie pagina 44.

U mag nooit andere onderdelen losmaken of verwijderen. Laat reparaties uitsluitend over aan gekwalificeerde professionele reparateurs.

Bewaar de originele verpakking voor eventueel vervoer in de toekomst. Als u de projector na gebruik moet vervoeren, stel dan de lenspositie in op een geschikte positie, plaats het lenskussen rond de lens en pas het lenskussen in het projectorkussen om beschadiging tijdens het transport tegen te gaan.

Als u denkt dat de projector moet worden gerepareerd, breng de projector dan uitsluitend naar een gekwalificeerde reparateur.

#### Vochtcondensatie

Gebruik de projector nooit onmiddellijk nadat de projector van een koude naar een warme plek is gebracht. Als de projector aan zo'n temperatuurverandering wordt blootgesteld, kan vocht op belangrijke interne onderdelen condenseren. Bij zo'n temperatuurverandering gebruikt u de projector niet gedurende ten minste 2 uur, om te voorkomen dat de projector beschadigt.

#### Vermijd vluchtige vloeistoffen

Gebruik geen vluchtige vloeistoffen, zoals insecticide of bepaalde reinigingsmiddelen, in de buurt van de projector. Plaats geen rubberen of plastic producten gedurende langere tijd tegen de projector. Deze kunnen vlekken op de buitenkant achterlaten. Mocht u de projector met een chemisch behandelde doek reinigen, volg dan de veiligheidsinstructies van het schoonmaakmiddel.

#### Wegwerpen

Dit product bevat de volgende materialen, welke schadelijk kunnen zijn voor het menselijke lichaam en het milieu.

- Lood, dit zit in het soldeer.
- Kwik, dit zit in de lamp.

Wilt u het product of gebruikte lampen wegwerpen, neem dan contact op met uw gemeente met informatie over de regelgeving.

## Overzicht

## Inhoud van de verpakking

Pak alles voorzichtig uit en controleer of alle onderstaande items aanwezig zijn. Afhankelijk van de plaats van aankoop, zijn bepaalde items wellicht niet beschikbaar. Controleer dit op de plek van aankoop.

#### Bepaalde accessoires kunnen verschillen per regio.



\*Trek het kaartje weg voordat u de afstandsbediening gebruikt.



## Buitenkant van de projector

### Voorkant en bovenkant



#### Achterkant/onderkant



- 1. Bedieningspaneel (zie "Besturingspaneel" voor details.)
- 2. Ventilatie (warme lucht uit)
- 3. Lampdeksel
- 4. Luidsprekerrooster
- 5. Projectielens
- 6. IR-sensor afstandsbediening voorkant
- 7. Led-indicator
- 8. Paneelafdekking van de lensaanpassing (zie "Besturingspaneel" voor details.)
- 9. Ventilatie (koele lucht in)
- 10. Aansluiting netsnoer
- 11. RJ45 lan-ingang
- 12. RS-232-besturingspoort
- 13. Mini-usb-poort
  - Voor onderhoud.
- 14. Usb-type-A-poort Voor het opladen van externe apparaten.
- 15. HDMI-2-poort
- 16. HDMI-1-poort
- 17. RGB-signaaluitgang
- 18. RGB (pc)-/componentvideo (YPbPr/ YCbCr)-signaalingang
- 19. S-Video-ingang
- 20. Audio-ingang (R)
- 21. Audio-ingang
- 22.12 VDC-uit-aansluiting

Te gebruiken om externe apparaten aan te sturen, zoals een elektrisch scherm of belichtingsbesturing, enz. Neem contact op met uw verkoper voor informatie over de aansluiting van deze apparaten.

- 23. Beveiligingsbalk
- 24. Sleuf voor veiligheidsslot
- 25. Video-ingang
- 26. Audio-ingang (L)
- 27. Microfoonaansluiting
- 28. Audio-uitgang
- 29. Gaten voor plafondmontage
- 30. Verstelvoetjes

## Bedieningselementen en functies

## Besturingspaneel



#### 1. Focusring

Hiermee past u de scherpstelling van het geprojecteerde beeld aan.

- 2. Zoomring Hiermee past u de grootte van het beeld aan.
- 3. Lensverschuivingsring Hiermee past u de positie van het geprojecteerde beeld aan.
- 4. TEMP (waarschuwingslampje temperatuur)

Brandt rood als de temperatuur van de projector te hoog wordt.

- POWER (Aan/uit-indicator) Brandt of knippert als de projector wordt gebruikt.
- LAMP (Lamp-indicator) Geeft de status van de lamp aan. Brandt of knippert als er een probleem is met de lamp.
- 7. IR-sensor bovenkant

#### 8. 🕛 AAN/UIT

Dit zet de projector aan of op stand-by.

#### 9. BLANK

Hiermee kunt u de schermafbeelding verbergen. Druk op een willekeurige toets op de projector of afstandsbediening om het beeld te herstellen.

#### 10.MODE

Kies een beschikbare beeldinstellingsmodus.

#### ENTER

Activeert het geselecteerde menu-item van het On-Screen Display (OSD)-menu.

#### 11. MENU

- Opent het On-Screen Display (OSD)menu.
- Keert terug naar het vorige OSD-menu, sluit en bewaart de menu-instellingen.

#### EXIT

Gaat terug naar eerdere OSD-menu's, verlaat het OSD-menu en bewaart alle gemaakte veranderingen in het schermmenu (OSD).

#### 12. Keystone-toetsen ( 🖜, 🛋 )

Opent het venster **Keystone**. Gebruik ◀, ▲, ▶, ▼ om handmatig beelden te corrigeren die vervormd zijn door projectie onder een hoek.

#### 13. AUTO

Bepaalt automatisch de beste timings voor het beeld.

#### 14. 🕨

Activeert de paneeltoetsblokkering. Ontgrendel de toetsen door ► drie seconden ingedrukt te houden of via de instelling in het OSD-menu met de afstandsbediening.

#### 15. SOURCE

Opent de ingangselectiebalk.

#### 16. Pijltoetsen ( $\blacktriangleleft$ , $\blacktriangle$ , $\blacktriangleright$ , $\blacktriangledown$ )

Als het On-Screen Display (OSD)-menu is geactiveerd, gebruikt u deze toetsen als pijltoetsen om de gewenste menu-items te selecteren en om aanpassingen uit te voeren.

## Afstandsbediening



#### 1. ① AAN/UIT

Dit zet de projector aan of op stand-by.

#### 2. SOURCE

Opent de ingangselectiebalk.

#### 3. MENU

- Opent het On-Screen Display (OSD)-• menu.
- Keert terug naar het vorige OSD-menu, sluit en bewaart de menu-instellingen.
- 4. Pijltoetsen ( links, ▶ rechts, ▲ omhoog, ▼ omlaag)

Als het On-Screen Display (OSD)-menu is geactiveerd, gebruikt u deze toetsen als pijltoetsen om de gewenste menu-items te 11. selecteren en om aanpassingen uit te voeren.

#### 5. ENTER

Hiermee activeert u het geselecteerde menu-item in het schermmenu (OSD).

#### MODE

Kies een beschikbare beeldmodus.

#### 6. BLANK

Maakt het beeld leeg. Druk op een willekeurige toets op de projector of afstandsbediening om het beeld te herstellen.

#### 7. D. ZOOM+/D. ZOOM-

Toont de zoombalk.

- D. ZOOM+: Als de zoombalk zichtbaar is, kan de grootte van het geprojecteerde beeld worden aangepast. Als het beeld is vergroot, navigeert u met  $\blacktriangle / \checkmark / \checkmark / \checkmark$  over het beeld.
- D. ZOOM -: Als het beeld is vergroot, verkleint dit de grootte van het geprojecteerde beeld. Herstel de oorspronkelijke beeldgrootte door op AUTO te drukken.

#### 8. MUTE

Schakelt het geluid tijdelijk uit.

#### 9. Keystone-toetsen ( w, a)

Opent het venster **Keystone**. Gebruik **4**, **A**, ▶, ▼ om handmatig beelden te corrigeren die vervormd zijn door projectie onder een hoek.

#### **10. AUTO**

Bepaalt automatisch de beste timings voor het beeld.

Activeert de paneeltoetsblokkering. Ontgrendel de toetsen door ► drie seconden ingedrukt te houden of via de instelling in het OSD-menu met de afstandsbediening.

#### 12.FREEZE

Zet het geprojecteerde beeld stil.

#### 13. TIMER

Hiermee kunt u een timer op het scherm activeren of deactiveren op basis van uw eigen timerinstelling.

#### 14.VOL+

Zet het geluidsvolume van de projector hoger. VOL-

Zet het geluidsvolume van de projector lager.

#### De batterij van de afstandsbediening plaatsen/vervangen

- Verwijder de batterijhouder zoals is aangegeven. Houd de vergrendeling ingedrukt terwijl u de batterijhouder eruit trekt.
- 2. Plaats de nieuwe batterij in de houder. Let erop dat de positieve pool zich aan de buitenzijde bevindt.
- 3. Druk de houder in de afstandsbediening.
- Leg de afstandsbediening en de batterij niet in extreem warme of vochtige omgevingen, zoals in een keuken, badkamer, sauna, solarium of in een gesloten auto.
  - Gebruik alleen dezelfde batterijen of batterijen van hetzelfde type dat door de fabrikant van de batterij wordt aanbevolen.
  - Gooi batterijen weg volgens de instructies van de fabrikant en volgens de plaatselijke milieuregelgeving.
  - Werp batterijen nooit in vuur. Dit kan een explosie veroorzaken.
  - Als de batterijen leeg zijn of als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen om beschadiging van de afstandsbediening door lekkende batterijen te voorkomen.

### Effectief bereik van de afstandsbediening

De afstandsbediening moet in een hoek van 30 graden ten opzichte van de IR-sensor van de projector worden gehouden om correct te functioneren. De afstand tussen de afstandsbediening en de sensor(en) mag niet meer dan 8 meter (~ 26 voet) bedragen.

Zorg dat geen obstakels tussen de afstandsbediening en de IR-sensor(en) op de projector zijn geplaatst.





De projector bedienen via de bovenkant



## Installatie

## Het kiezen van een plek

Voordat u een plek voor de projector kiest, houdt u rekening met de volgende zaken:

- Formaat en positie van het scherm
- Plek van het stopcontact
- Locatie en afstand tussen de projctor en de rest van de apparatuur

U kunt de projector op de volgende manieren installeren.

<ol> <li>Tafel voor: Selecteer deze plek als u de projector op de vloer en voor het scherm plaatst.</li> <li>Als u een snelle opstelling en draagbaarheid wenst, is dit de meest gebruikte opstelling.</li> </ol>		<ul> <li><b>3. Plafond voor:</b></li> <li>Selecteer deze locatie als de projector aan het plafond voor het scherm wordt gehangen.</li> <li>Schakel de projector in en maak de volgende instellingen:</li> </ul>	
Schakel de projector in en maak de volgende instellingen:		SYSTEEMINSTLL: Basis > Projectorpositie > Plafond voor	
SYSTEEMINSTLL: Basis > Projectorpositie > Tafel		🗁 Koon bii uw verkoner een d	neschikte
voor		plafondmontageset voor de montage aan het plafond.	e projector voor
2. Tafel achter:	•	4. Plafond achter:	
Selecteer deze plek als u de projector op de vloer en achter het scherm plaatst.		Selecteer deze locatie als de projector aan het plafond achter het scherm wordt	Le le
Schakel de projector in en		gehangen.	
maak de volgende instellingen:		Schakel de projector in en maak de volgende	
SYSTEEMINSTLL: Basis >			
achter		Projectorpositie > Plafond achter	
Hiervoor is een speciaal scherm voor achterwaartse projectie vereist.		Hiervoor zijn een scherm v projectie en een geschikte vereist.	oor achterwaartse plafondmontageset

## De gewenste beeldgrootte van de projectie instellen

De grootte van het geprojecteerde beeld wordt bepaald door de afstand van de projectorlens tot het scherm, de zoominstelling en het videoformaat.

## Projectieafmetingen

Zie onderstaande illustratie en tabel voor hulp bij het bepalen van de projectieafstand.

16:9 schermdiagonaal



 De beeldverhouding van het scherm is 16:9 en die van het geprojecteerde beeld is 16:9.

Beeldgrootte (16:9)		Projectieafstand		Verticale	
Schermdiagonaal (inch)	B (inch)	H (inch)	Breed (voet)	Tele (voet)	verschuiving (inch)
60	52,3	29,4	4,6	7,4	2,2
70	61,0	34,3	5,4	8,7	2,6
80	69,7	39,2	6,2	9,9	2,9
90	78,4	44,1	7,0	11,1	3,3
100	87,2	49,0	7,7	12,4	3,7
110	95,9	53,9	8,5	13,6	4,0
120	104,6	58,8	9,3	14,9	4,4
130	113,3	63,7	10,1	16,1	4,8
140	122,0	68,6	10,8	17,3	5,1
150	130,7	73,5	11,6	18,6	5,5
160	139,5	78,4	12,4	19,8	5,9
170	148,2	83,3	13,2	21,0	6,3
180	156,9	88,2	13,9	22,3	6,6
190	165,6	93,1	14,7	23,5	7,0
200	174,3	98,1	15,5	24,8	7,4
210	183,0	103,0	16,2	26,0	7,7
220	191,7	107,9	17,0	27,2	8,1
230	200,5	112,8	17,8	28,5	8,5
240	209,2	117,7	18,6	29,7	8,8

Alle maten zijn benaderingen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke formaten. Als u de projector in een permanente opstelling installeert, wordt aanbevolen dat u de projectiegrootte, afstand en optische karakteristieken met de projector zelf uitprobeert voordat u de projector daadwerkelijk installeert. Op deze manier kunt u de exacte montagepositie bepalen die het beste past in uw opstelling.

## De projectielens verticaal verschuiven

De verticale lensverschuiving zorgt voor flexibiliteit bij de montage van de projector. Hiermee kan de projector iets boven of onder de bovenrand van het geprojecteerde beeld worden geplaatst.

De lensverschuiving (offset) wordt uitgedrukt als een percentage van de geprojecteerde beeldhoogte. Het wordt gemeten als een verschuiving vanaf het verticale midden van het beeld. U gebruikt de knop om de projectielens omhoog of omlaag binnen het toegestane bereik te schuiven, afhankelijk van de gewenste beeldpositie.

#### De lens verschuiven:

- 1. Druk zachtjes omlaag op de grendel van de paneelafdekking van de lensaanpassing (aangegeven met een punt) om deze open te klikken.
- 2. Til de paneelafdekking van de lensaanpassing omhoog.
- 3. Draai aan de lensverschuivingsring om de positie van het geprojecteerde beeld aan te passen.
- 4. Als u klaar bent, drukt u de paneelafdekking van de lensaanpassing omlaag om deze dicht te klikken.
- · Als de positie van het scherm vast staat



• Als de positie van de projector vast staat



- Draai de knop niet te vast.
  - Het aanpassen van de lensverschuiving heeft geen invloed op de beeldkwaliteit. In het onwaarschijnlijke geval dat het beeld vervormd wordt geprojecteerd, zie "Het geprojecteerde beeld aanpassen" voor details.

## Aansluitingen

Als u een signaalbron aansluit op de projector, volg dan deze instructies:

- 1. Schakel alle apparatuur uit voordat deze aansluit.
- 2. Gebruik de juiste signaalkabels voor elke bron.
- 3. Zorg dat de kabels goed zijn geplaatst.
- Niet alle kabels die in de onderstaande verbindingen zijn weergegeven, worden meegeleverd met de projector (zie "Inhoud van de verpakking"). Deze kabels zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels.

Onderstaande afbeeldingen dienen slechts ter illustratie. De aansluitingen op de achterzijde van de projector verschillen per projectormodel.



- 1. VGA-kabel
- 2. VGA-naar-DVI-kabel
- 3. Usb-kabel
- 4. Componentvideo-naar-VGA (of D-sub) adapterkabel
- 5. HDMI-kabel
- 6. S-Video-kabel
- 7. Videokabel
- 8. Audiokabel
- 9. Microfoon

## Bediening

## De projector opstarten

 Sluit het netsnoer aan op de projector en stop de stekker in een stopcontact. Schakel het stopcontact in (indien nodig).
 POWER (Aan/uit-indicator) op de projector brandt oranje zodra de stroom is ingeschakeld.

Gebruik het bijgesloten netsnoer om mogelijk gevaar, zoals een elektrische schok of brand, te voorkomen.

 Druk op <sup>(b)</sup> om de projector te starten. POWER (Aan/uitindicator) knippert groen en blijft groen als de projector is ingeschakeld.



Tijdens het opwarmen gaan de ventilatoren draaien en een opstartbeeld verschijnt in beeld. De projector reageert tijdens het opwarmen niet op verdere opdrachten.

## De projector uitschakelen

- 1. Druk op (). Als de projector wordt uitgeschakeld, verschijnt een bevestiging.
- Druk nogmaals op (). De POWER (Aan/uit-indicator) knippert oranje en de ventilatoren blijven ongeveer twee minuten draaien om de lamp af te koelen. Tijdens het afkoelen reageert de projector niet op opdrachten.
- 3. Als het afkoelen klaar is, brandt de **POWER (Aan/uit**indicator) oranje.

Als de projector gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, trek dan het netsnoer uit het stopcontact.



Probeer de projector niet onmiddellijk weer in te schakelen als deze net is uitgeschakeld, aangezien grote hitte nadelig is voor de levensduur van de lamp. De daadwerkelijke levensduur van de lamp kan variëren, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het gebruik.

## Een ingangssignaal selecteren

De projector kan tegelijkertijd op verschillende apparaten worden aangesloten. Er kan echter op slechts één scherm op volledig scherm worden weergegeven. Tijdens het opstarten zoekt de projector automatisch beschikbare signalen.

Als u wilt dat de projector altijd automatisch signalen zoekt:

• Ga naar het menu **INGANG** en activeer **Snel automatisch zoeken**. (zie "Snel automatisch zoeken" op pagina 28)

De video-ingang selecteren:

1. Druk op **SOURCE** om de ingangselectiebalk te openen.

-1	Computer
	HDMI1
	HDMI2
	Video
	S-Video

- Druk op ▲/▼ totdat het gewenste signaal is geselecteerd en druk op ENTER.
   Zodra het signaal is gevonden, wordt de informatie over de geselecteerde ingang een aantal seconden in beeld gebracht. Als er meerdere apparaten op de projector zijn aangesloten, herhaal dan stappen 1-2 om een ander signaal te zoeken.
- Zie "Projectorspecificaties" voor de eigenresolutie van deze projetor. Voor het beste beeldresultaat kiest u een ingangssignaal dat ook gebruik maakt van deze resolutie. Andere resoluties worden door de projector aangepast, afhankelijk van de instelling Beeldverhouding, waardoor enige beeldvervorming of verlies van beeldkwaliteit kan optreden. Zie "Beeldverhouding" voor details.

## Het geprojecteerde beeld aanpassen

## De projectiehoek aanpassen

De projector beschikt over 2 verstelvoetjes. Deze verstellervoeten wijzigen de beeldhoogte en de projectiehoek. Schroef de voet zover in of uit als nodig is om de projectiehoek te richten en recht te krijgen.

Als het scherm en projector niet loodrecht tegenover elkaar staan, krijgt het geprojecteerde beeld de vorm van een verticale trapezoïde. Zie "Het beeld automatisch aanpassen" voor details om dit te corrigeren.

## Het beeld automatisch aanpassen

In sommige gevallen is het nodig om de beeldkwaliteit van het pc-signaal bij te stellen. Druk op **AUTO** om dit te doen. Binnen 3 seconden past de ingebouwde automatische bijstellingsfunctie de waarden van Frequentie en Klok aan, zodat er een optimale beeldkwaliteit wordt geproduceerd.



Kijk niet in de lens wanneer de projectorlamp brandt. Het felle licht kan schade toebrengen aan uw ogen.

Pas goed op als u op de verstellerknop drukt want deze bevindt zich vlak bij de afzuiging voor de warme lucht.

De informatie over het actuele ingangssignaal verschijnen 3 seconden lang in de hoek van het scherm.

Deze functie is alleen beschikbaar als het pc-signaal is geselecteerd.

### Het beeldformaat en de helderheid fijn afstellen

Pas de grootte van het geprojecteerde beeld aan door aan de zoomring van de projector te draaien nadat de paneelafdekking van de lensaanpassing is geopend.



Maak het beeld scherper door aan de zoomring van de projector te draaien nadat de paneelafdekking van de lensaanpassing is geopend.



## Keystone corrigeren

Keystone verwijst naar het effect waarbij het geprojecteerde beeld merkbaar groter is aan bovenkant of onderkant. Dit doet zich voor als de projector niet loodrecht op het scherm staat.

Behalve door de hoogte van de projector aan te passen, kunt u dit als volgt handmatig aanpassen:

- 1. Gebruik een van de volgende stappen om het venster Keystone te openen:
  - Druk op ▲/w of ▼/▲ op de projector.
  - Druk op ▲/w of V/▲ op de afstandsbediening.

Druk op ◀/

- Ga naar het menu **WEERGAVE**, selecteer **Keystone** en druk op **ENTER**. (Zie "Met het OSD-menu" voor details over het openen van het OSD-menu.)
- 2. Onderstaande illustraties tonen hoe de keystonevervorming wordt gecorrigeerd:



- Corrigeer keystone aan de onderkant van het beeld met ▲ of ▲/♥.
- Corrigeer keystone aan de bovenkant van het beeld met ▼ of ▼/▲.
- Corrigeer keystone aan de rechterkant van het beeld met ◄ of ◄ / ■.

Als u klaar bent, drukt u op **MENU** om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten.

## Beeldhoeken corrigeren

Zie "Hoekcorrectie" op pagina 26.

Druk op ► / .

## Menufuncties

## Info over de OSD-menu's

Open het OSD-menu door op **MENU** te drukken.



## Met het OSD-menu



U opent het OSD-menu door op **MENU** op de projector of afstandsbediening te drukken. Het bevat de volgende hoofdmenu's. Zie de koppelingen van alle menu-items hieronder voor meer informatie.

- 1. BEELD menu (zie pagina 22)
- 2. WEERGAVE menu (zie pagina 26)
- 3. INGANG menu (zie pagina 28)
- 4. SYSTEEMINSTLL: Basis menu (zie pagina 29)
- 5. SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd menu (zie pagina 30)
- 6. INFORMATIE menu (zie pagina 32)

Welke menu-items beschikbaar zijn, is afhankelijk van de aangesloten videoingangen of de specifieke instellingen. Menu-items die niet beschikbaar zijn, worden grijs gemaakt.

- Navigeer door de menu-items met de pijltoetsen (◄/►/▲/▼) op de projector of afstandsbediening.
- Bevestig het geselecteerde menu-item met ENTER.

## BEELD menu

Submenu	Functies en beschrijvingen			
	Selecteert een vooraf ingestelde beeldus die past bij de gebruiksomgeving en beeldtype van het ingangssignaal.			
Beeldmodus	De vooraf ingestelde beeldmodi worden hieronder beschreven:			
	• <b>Helder</b> : maximaliseert de helderheid van het geprojecteerde beeld. Deze modus is geschikt voor omgevingen waar buitengewoon hoge helderheid nodig is, zoals in goedverlichte ruimtes.			
	• <b>Woonkamer</b> : deze modus biedt goed verzadigde kleuren, fijn afgestelde scherpte en een hoger helderheidniveau, perfect voor het kijken van films en videogames in een woonkamer.			
	<ul> <li>sRGB: in deze modus worden de RGB-kleuren zo zuiver mogelijk weergegeven, waardoor de beelden levensecht worden, ongeacht de helderheidinstellingen. De modus is geschikt voor het bekijken van foto's die zijn gemaakt met een sRGB-compatibele en correct gekalibreerde camera, en voor het bekijken van grafische toepassingen en tekenprogramma's zoals AutoCAD.</li> </ul>			
	• <b>Film</b> : met goed gebalanceerde kleurverzadiging en contrast bij lage helderheid, is dit met name geschikt voor het genieten van films in een volledig donkere omgeving (zoals in een bioscoop).			
	<ul> <li>Gebruikersmodus 1/Gebruikersmodus 2: roept aangepaste instellingen op. Nadat Gebruikersmodus 1/Gebruikersmodus 2 is geselecteerd, kunnen bepaalde submenu's van het menu WEERGAVE worden aangepast. Dit is afhankelijk van het geselecteerde ingangssignaal.</li> </ul>			
De volgende functies zij Gebruikersmodus 2.	n uitsluitend beschikbaar als Beeldmodus is ingesteld op Gebruikersmodus 1 of			
Referentiemodus	Selecteert een beeldmodus die het beste past bij de beeldkwaliteit die u nodig hebt en is een startpunt. U kunt het beeld verder afstellen op basis van de onderstaande selecties.			
Helderheid	Hiermee past u de helderheid van het beeld aan. Pas deze optie zodanig aan, dat de zwarte gedeelten van het beeld daadwerkelijk zwart zijn en dat er nog details zichtbaar zijn in de donkere gedeelten.			
	Hoe hoger de waarde, hoe helderder het beeld. Hoe lager de waarde, hoe donkerder het beeld.			

Contrast	Stelt de mate van verschil tussen donker en licht in het beeld in. Na het aanpassen van de waarde van <b>Helderheid</b> , past u <b>Contrast</b> aan om de piekwaarde van het witniveau in te stellen.			
	Hoe hoger de waarde, hoe groter het contrast.			
	Hiermee past u het verzadigingsniveau van de kleuren aan - de sterkte van elke kleur in een videobeeld. Lagere instellingen produceren minder verzadigde kleuren. Wanneer u de minimumwaarde instelt, wordt het beeld zwart-wit.			
Kleur	Als de instelling te hoog staat, worden de kleuren op het beeld te fel, waardoor het beeld onrealistisch wordt.			
	Deze functie is alleen beschikbaar als een video-, S-video- of Component signaal is geselecteerd.			
	Hiermee past u de rode en groene kleurtonen van het beeld aan.			
Tint	Hoe hoger de waarde, hoe roder het beeld. Hoe lager de waarde, hoe groener het beeld.			
	Deze functie is alleen beschikbaar als een video- of S-videosignaal is geselecteerd en de systeemindeling NTSC is.			
	Maakt het beeld scherper of zachter.			
Scherpte	Hoe hoger de waarde, hoe scherper het beeld. Hoe lager de waarde, hoe zachter het beeld.			
Kleurtemperatuur	De beschikbare opties voor de instellingen van kleurtemperatuur verschillen naar gelang het aangesloten signaaltype.			
	Koel: maakt het beeld blauwachtig wit.			
	• Normaal: de witte kleur behoudt de normale schakering.			
	Warm: maakt het beeld roodachtig wit.			

	Levert zes kleurreeksen (RGBCMY) die kunnen worden aangepast. U kunt deze seelcteren of het kleurbereik en verzadiging aanpassen			
	<ol> <li>Druk op ENTER om het venster 3D-kleurbeheer te openen.</li> <li>Selecteer Kleur selecteren en gebruik ◄/► om een kleur te selecteren uit R (Rood), G (Groen), B (Blauw), C (Cyaan), M (Magenta) en G (Geel).</li> <li>Druk op ▼ om Tint te selecteren en gebruik ◄/► om het bereik ervan in te stellen. Een verhoging van het bereik omvat de kleuren die de twee naastliggende kleuren bevatten.</li> </ol>			
3D-kleurbeheer	Rood Geel Groen Magenta Cyaan Blauw			
	<ol> <li>Druk op ▼ om Verzadiging* te selecteren en druk op ◄/▶ om de waardes ervan in te stellen. Elke aangebrachte aanpassing is direct terug te vinden in het beeld. Als u bijvoorbeeld R kiest en het bereik instelt op 0, wordt alleen de verzadiging van puur rood beïnvloed.</li> <li>Druk op ▼ om Helderheid te selecteren en druk op ◀/▶ om de waardes ervan in te stellen. Elke aangebrachte aanpassing is direct terug te vinden in het beeld. Als u bijvoorbeeld R kiest en het bereik instelt op 0, wordt alleen de verzadiging van puur rood beïnvloed.</li> <li>Druk op ▼ om Helderheid te selecteren en druk op ◀/▶ om de waardes ervan in te stellen. Elke aangebrachte aanpassing is direct terug te vinden in het beeld. Als u bijvoorbeeld R kiest en het bereik instelt op 0, wordt alleen de helderheid van puur rood beïnvloed.</li> <li>Herhaal de stappen 2 tot en met 5 totdat u alle gewenste aanpassingen hebt aangebracht.</li> <li>Als u klaar bent, drukt u op MENU om af te sluiten.</li> </ol>			
	*Uitleg over verzadiging			
	Dit is de hoeveelheid van de betreffende kleur in een videobeeld. Lagere instellingen produceren minder verzadigde kleuren; een instelling van "0" verwijdert de betreffende kleur volledig uit het beeld. Als de verzadiging te hoog is, wordt de betreffende kleur te sterk en onrealistisch.			

	Zwartniveau
	Stelt de grijstinten van het beeld in op <b>0 IRE</b> of <b>7,5 IRE</b> . Het videosignaal met grijstinten wordt gemeten in IRE eenheden. In bepaalde gebieden waar de tv-standaard NTSC wordt gebruikt, worden de grijstinten gemeten van 7,5 IRE (zwart) tot 100 IRE (wit). In gebieden waar PAL-apparatuur of Japanse NTSC-standaarden worden gebruikt, worden grijstinten gemeten van 0 IRE (zwart) tot 100 IRE (wit). U wordt aangeraden om te controleren of het ingangssignaal 0 IRE of 7,5 IRE is, en vervolgens uw keuze hierop aan te passen.
	Ruisonderdrukking
	Bepert elektrische beeldruis die veroorzaakt worden door diverse mediaspelers. Hoe hoger de waarde, hoe minder de ruis.
	Kleurtemperatuur fijn afstellen
	Hiermee kunt u handmatig de vooraf ingestelde kleurtemperatuurmodi aanpassen:
	<ul> <li>ii. Druk op ▲/▼ om de item(s) te selecteren die u wilt wijzigen en gebruik ◄/► om de waardes aan te passen.</li> </ul>
	Rood effect/Groen effect/Blauw effect: past het contrast van Rood, Groen en Blauw aan.
Geavanceerd	<ul> <li>Rode hoek/Groene hoek/Blauwe hoek: past de helderheid van Rood, Groen en Blauw aan.</li> <li>Als u klaar bent, drukt u op MENU om af te sluiten.</li> </ul>
	Gammasolectio
	Gamma verwijst naar de relatie tussen ingangssignaal en beeldhelderheid
	1.6/1.8/2.0: selecteer deze waardes naar eigen inzicht
	<ul> <li>2,2/Woonkamer: verhoogt de gemiddelde helderheid van het beeld. Het beste voor een verlichte omgeving, vergaderruimte of woonkamer.</li> </ul>
	<ul> <li>2,4/2,5: het beste voor het bekijken van films in een donkere omgeving.</li> </ul>
	<ul> <li>2,6/2,8: het beste voor het bekijken van films met voornamelijke donkere scènes.</li> </ul>
	Filmmodus
	Verbetert de beeldkwaliteit als een composiet beeld wordt geprojecteerd van een film op dvd of Blu-raydisk.
	• BrilliantColor™
	Deze functie maakt gebruik van een nieuw kleurverwerkingsalgoritme en systeemniveauverbeteringen voor een hogere helderheid, terwijl de kleuren getrouwer en pakkender in beeld komen. Het verhoogt de helderheid van de middentonen met meer dan 50%. Middentonen komen veel voor in video's en natuurlijke scènes, zodat de projector de beelden realistisch en natuurgetrouw weergeeft. Als u beelden van deze kwaliteit wilt, kies dan <b>Aan</b> . Als u <b>Uit</b> kiest, wordt <b>BrilliantColor™</b> uitgeschakeld en kan
	Kleurtemperatuur niet meer worden opgeroepen.

## WEERGAVE menu

Submenu	Functies en beschrijvingen		
Schermkleur	Schakel deze functie in om de kleur van het geprojecteerde beeld te corrigeren als het projectieoppervlak niet wit is. U kunt kleuren kiezen die lijken om die van het projectieoppervlak. Kies uit deze opties: Lichtgeel, Roze, Lichtgroen, Blauw of Schoolbord.		
	In de onderstaande afbeeldingen zijn de zwarte gedeelten inactief en de witte gedeelten actief.		
Beeldverhouding	<ul> <li>Auto</li> <li>Past de grootte van een beeld proportioneel aan zodat de horizontale of verticale zijde bij de eigen resolutie van de projector past. Hierdoor wordt het meeste van het scherm benut en blijft de beeldverhouding ongewijzigd.</li> </ul>		
	<ul> <li>Werkelijk</li> <li>Seeft het beeld zodanig weer dat het in het midden van het scherm wordt weergegeven met de oorspronkelijke beeldverhouding.</li> </ul>		
	<ul> <li>4:3</li> <li>A:3-beeld</li> <li>Past het beeld zodanig aan dat het in het midden van het scherm wordt weergegeven met een beeldverhouding van 4:3.</li> </ul>		
	<ul> <li>16:9</li> <li>Past het beeld zodanig aan dat het in het midden van het scherm wordt weergegeven in een beeldverhouding van 16:9.</li> </ul>		
	<ul> <li>16:10</li> <li>Past het beeld zodanig aan dat het in het midden van het scherm wordt weergegeven in een beeldverhouding van 16:10.</li> </ul>		
Keystone	Zie "Keystone corrigeren" voor details.		
Hoekcorrectie	<ol> <li>Hiermee kunt u handmatig vier hoeken van het beeld aanpassen:</li> <li>Druk op ENTER om het venster Hoekcorrectie te openen.</li> <li>Gebruik ▲/▼/◄/► om de hoek te selecteren die u wilt aanpassen en druk op ENTER.</li> <li>Gebruik ▲/▼/◄/► om de vorm van de geselecteerde hoek aan te passen.</li> <li>Druk op MENU om terug te keren naar het venster Hoekcorrectie om een andere hoek te kiezen of om af te sluiten.</li> </ol>		

	Hiermen kunt u het heeld vergreten en deteile eren vinden:			
	Druk en ENTER em de zeembelk te enenen			
	1. Druk op <b>ENIER</b> om de zoombalk te openen.			
	<ol> <li>Druk herhaaldelijk op ▲ om het beeld te vergroten naar de gewenste grootte.</li> </ol>			
	3. Navigeer door het beeld door op ENTER te drukken om naar de			
Digitale zoom	panning-modus te schakelen en druk op de pijltoetsen $(\blacktriangle/ \bigtriangledown/ \triangleleft / \blacktriangleright)$ om door het beeld te navigeren. U kunt alleen door het beeld navigeren als het is uitvergroot. U kunt het beeld verder uitvergroten terwijl u details zoekt.			
	4. Verklein de beeldgrootte door op <b>ENTER</b> te drukken om terug te			
	schakelen naar de in/uitzoomfunctie. Druk op <b>AUTO</b> om de oorspronkelijke beeldgrootte te herstellen. U kunt ook herhaaldelijk op ▼ drukken totdat de oorspronkelijke beeldgrootte is hersteld.			
	C De functie is toegankelijk via de afstandsbediening.			
	Deze projector ondersteunt het afspelen van driedimensionale (3D) content vanaf 3D-compatibele videoapparatuur en andere beeldbronnen, zoals PlayStation-consoles (met 3D-gamedisks), 3D Blu-rayspelers (met 3D Blu-raydisks), 3D TV (met 3D-kanaal), en dergelijke. Nadat de 3D-videoapparatuur op de projector is aangesloten, draagt u de DLP link 3D-bril en zorgt u dat deze is ingeschakeld om 3D-beelden te bekijken.			
	Houd rekening met het volgende als u 3D-beelden bekijkt,			
3D	<ul> <li>het beeld kan vervormd lijken. Dit is geen storing van het product.</li> <li>neem voldoende pauzes als u 3D-beelden bekijkt.</li> <li>stop met kijken naar 3D-beelden zodra u moe wordt of u onprettig voelt.</li> <li>houd een afstand tot het scherm van ongeveer driemaal de effectieve hoogte van het scherm als u 3D-beelden bekijkt.</li> <li>kinderen en personen met een overgevoeligheid voor licht, met hartproblemen of met een ander medisch probleem dienen voorzichtig te zijn met het bekijken van 3D-beelden.</li> </ul>			
	De standaardinstelling is <b>Auto</b> en de projector kiest automatisch een geschikt 3D-formaat als 3D-beelden worden gedetecteerd. Als de projector het 3D-formaat niet kan herkennen, kiest u handmatig de gewenste 3D-modus.			
	Als deze functie is ingeschakeld:			
	<ul> <li>wordt de helderheid van het geprojecteerde beeld verminderd.</li> <li>de Beeldmodus kan niet worden aangepast.</li> <li>de Verticale keystone kan slechts in beperkte mate worden aangepast.</li> </ul>			
3D sync	Als het 3D-beeld is vervormd, kunt u deze functie inschakelen om de beelden voor linkeroog en rechteroog om te wisselen zodat u comfortabel van 3D-beelden kunt genieten.			

## **INGANG** menu

Submenu	Functies en beschrijvingen		
Snel automatisch zoeken	Stelt in of de projector automatisch naar ingangsignalen zoekt. Selecteer <b>Aan</b> zodat de projector ingangssignalen zoekt totdat eentje wordt gevonden. Als de functie is ingesteld op <b>Uit</b> , selecteert de projector het laatst gebruikte ingangssignaal.		
	Auto: stelt de projector in om het hdmi-bereik van het ingangssignaal automatisch te detecteren.		
Hdmi-instellingen	• <b>Volledig</b> : stelt het hdmi-kleurbereik in op een waarde tussen 0 - 255.		
	<ul> <li>Limit: stelt het hdmi-kleurbereik in op een waarde tussen 15 - 235.</li> </ul>		
	Geluid uit		
	Selecteer <b>Aan</b> om de interne luidspreker van de projector uit te schakelen of om het volume van de audio-uitgang te dempen. Kies <b>Uit</b> om het geluid te herstellen.		
	🕝 De functie is toegankelijk via de afstandsbediening.		
	• Volume		
Geluidsinstellingen	Past het volumeniveau van de interne luidspreker van de projector aan of van het volume dat wordt uitgevoerd via de audio-uitgang.		
	🕞 De functie is toegankelijk via de afstandsbediening.		
	C Als de functie Geluid uit is geactiveerd, resulteert het aanpassen van de Volume in het uitschakelen van de functie Geluid uit.		
	Microfoonvolume		
	Past het ingangsvolume van de microfoon in.		
Positie	Geeft het <b>Positie</b> -venster weer. Gebruik de pijltoetsen op de projector of afstandsbediening om de positie van het geprojecteerde beeld aan te passen.		
	De waardes onderin het venster veranderen met elke druk op de toets.		
	Deze functie is alleen beschikbaar als het signaal PC is geselecteerd.		
Fase	Hiermee past u de klokfase aan om vervorming van het beeld te verminderen.		
	Deze functie is alleen beschikbaar als het signaal PC is geselecteerd.		
Horizontale afmeting	Stelt de horizontale breedte van het beeld in.		
	Deze functie is alleen beschikbaar als het signaal PC is geselecteerd.		

## SYSTEEMINSTLL: Basis menu

Submenu	Functies en beschrijvingen
	Weergaveduur menu
Menu-instellingen	Bepaalt hoe lang het OSD op het scherm wordt weergegeven nadat u op de knop hebt gedrukt.
	Menupositie
	Stelt de OSD-menupositie in.
Taal (Language)	Hiermee stelt u de taal van de OSD-menu's in.
	Lampmodus
	<ul> <li>Stel het energieverbruik van de projectorlamp in op de volgende modi.</li> <li>Normaal: de lamp brandt op volle sterkte.</li> <li>Economisch: beperkt systeemruis en energieverbruik van de lamp met 30%.</li> </ul>
Lampinstellingen	Als de modus <b>Economisch</b> is geselecteerd wordt minder licht geproduceerd en worden de geprojecteerde beelden donkerder. Zie "Instellen van Lampmodus" voor details.
	Lamptimer herstellen
	Activeer deze functie uitsluitend nadat een nieuwe lamp is geïnstalleerd. Als u <b>Reset</b> kiest, verschijnt de melding " <b>Opnieuw instellen gelukt</b> " om aan te geven dat de lamptijd is ingesteld op "0".
	• Lamptijd
	Selecteren om te zien hoelang de lamp is gebruikt (in uren). Dit wordt automatisch berekend door de ingebouwde timer.
Projectorpositie	Zie "Het kiezen van een plek" voor details.
Automatisch uitschakelen	Voorkomt onnodige projectie als gedurende langere tijd geen signaal wordt gedetecteerd. Zie "Instellen van Automatisch uitschakelen" voor details.
12V-trigger	Schakelt de 12V-uitgang via de 12VDC-uitgang in of uit.
Inactief-timer	Stelt de timer in voor een inactief scherm als <b>BLANK</b> wordt ingedrukt om het scherm te verbergen. Als de timer na verloop van tijd is verstreken en er geen actie is ondernomen om het inactieve scherm, keert het beeld automatisch terug naar het scherm. Als <b>BLANK</b> wordt ingedrukt als een audio-ingang is aangesloten, is wel nog geluid hoorbaar. Wanneer de vooraf ingestelde tijd niet overeenkomt met de presentatie, selecteert u <b>Uitschakelen</b> .
	Ongeacht of <b>Inactief-timer</b> is geactiveerd of uitgeschakeld, kunt u op de meeste toetsen op de projector of afstandsbediening drukken om het beeld te herstellen.
Slaaptimer	Stelt de timer voor automatisch uitschakelen in.
Opstartscherm	Hiermee selecteert u het logoscherm dat wordt weergegeven bij het opstarten van de projector. U hebt de keuze uit het <b>JVC</b> logoscherm, het scherm <b>Blauw</b> of het scherm <b>Zwart</b> .

## SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd menu

Submenu	Functies en beschrijvingen
	Selecteer deze modus wanneer u de projector op grote hoogte of bij hoge temperaturen gebruikt. Activeer deze functie als u zich op een hoogte tussen 1500 m – 3000 m boven zeeniveau bevindt en de omgevingstemperatuur tussen $0^{\circ}C - 30^{\circ}C$ ligt.
Hoogtemodus	Tijdens het gebruik van de <b>Hoogtemodus</b> wordt er wellicht meer geluid geproduceerd omdat de ventilatoren sneller moeten draaien voor een betere koeling en optimale prestaties.
	Als u de projector in andere dan deze extreme omstandigheden gebruikt, wordt het apparaat mogelijk automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de projector oververhit geraakt. Schakel over naar <b>Hoogtemodus</b> om deze symptomen op te lossen. Dit betekent echter niet dat de projector in alle ruwe of extreme omstandigheden kan worden gebruikt.
	De presentatietimer kan de presentatietijd op het scherm weergeven zodat u uw presentatie beter kunt indelen.
	Vooraf ingestelde tijd
	Stelt de tijdsperiode in. Als de timer al is ingeschakeld, start deze opnieuw met aftellen zodra de <b>Vooraf ingestelde tijd</b> opnieuw is ingesteld.
	Timerweergave
	Hiermee kunt u bepalen of de timer gedurende de volgende tijdsperiodes zichtbaar is:
	<ul> <li>Altijd: hiermee wordt de timer gedurende de gehele presentatietijd op het scherm weergegeven.</li> <li>1 min./2 min./3 min.: geeft de timer op het scherm weer in de</li> </ul>
Prosontatiotimor	<ul> <li>laatste 1/2/3 minuten.</li> <li>Nooit: hiermee wordt de timer gedurende de gehele presentatietijd verborgen.</li> </ul>
Fresentatietimer	Timerpositie
	Stelt de timerpositie in.
	Aftelrichting
	Stelt de gewenste aftelrichting in:
	<ul> <li>Optellen: telt op vanaf 0 naar de ingestelde tijd.</li> <li>Aftellen: telt af vanaf de ingestelde tijd naar 0</li> </ul>
	Geluidsherinnering
	Dit bepaalt of een geluidsherinnering wordt geactiveerd. Als dit is geactiveerd, hoort u een dubbele pieptoon zodra de laatste 30 seconden van het af/optellen ingaan, en drie pieptonen als de timer is afgelopen.
	• Aan/Uit
	Selecteer <b>Aan</b> om het patroon te activeren. Selecteer <b>Uit</b> om dit te annuleren.

	Als de besturingstoetsen op de projector geblokkeerd zijn, kunnen de instellingen van de projector niet per ongeluk worden veranderd (bijvoorbeeld door kinderen).
Paneeltoetsblokkering	Als u Aan instell voor deze functie, kunt u de projector niet bedienen
	met de besturingstoetsen, met uitzondering van O AAN/UII.
	U kunt de toetsblokkering opheffen door ► op de projector of afstandsbediening gedurende drie seconden ingedrukt te houden of door met de afstandsbediening <b>Uit</b> te selecteren.
	De functie is toegankelijk via de afstandsbediening of projectortoetsen.
	Uit veiligheidsoogpunt en om ongeoorloofd gebruik tegen te gaan, kunt u een wachtwoord instellen voor de projector. Dit beperkt het gebruik van de projector tot degenen die het juiste wachtwoord kennen. Wanneer u 5 keer achter elkaar het verkeerde wachtwoord invoert, wordt de projector na korte tijd automatisch uitgeschakeld.
	Het is buitengewoon vervelend als u deze functie inschakelt en toch het wachtwoord vergeet. Schrijf het wachtwoord ergens op en bewaar dit op een veilige plek.
	Als niet eerder een wachtwoord is ingevoerd, wordt u gevraagd een nieuw wachtwoord in te stellen. Zoals in de afbeelding is aangegeven, vertegenwoordigen de vier pijltoetsen ( $\blacktriangle/\triangleright/\forall/\triangleleft$ ) de vier cijfers (1, 2, 3 en 4). Gebruik de pijltoetsen om een wachtwoord van zes tekens in te stellen. Als u deze tekens invoert, ziet u dit als ******.
	Wachtwoord wijzigen
	Voordat u het wachtwoord wijzigt, dient u het huidige wachtwoord in te voeren.
Beveiligingsins	Inschakelblokkering
reningen	Voordat u het wachtwoord wijzigt, dient u het huidige wachtwoord in te voeren.
	Als u een wachtwoord hebt ingesteld en de inschakelblokkering is ingeschakeld, kunt u de projector alleen gebruiken als het wachtwoord wordt ingevoerd. Telkens wanneer u de projector start, moet u het wachtwoord opgeven.
	Als u het wachtwoord bent vergeten, reset u de wachtwoordfunctie.
	1. Schakel de projector uit.
	2. Haal de stekker uit het stopcontact.
	<ol> <li>Houd de toetsen MENU en ► ingedrukt terwijl u de stekker weer in het stopcontact steekt.</li> </ol>
	4. De wachtwoordfunctie is nu opnieuw ingesteld en de Inschakelblokkering is Uit. U kunt de projector inschakelen zonder een wachtwoord in te voeren. U kunt ook de inschakelblokkering activeren op dezelfde wijze als waarop u het wachtwoord voor het eerst instelt.

	Ondertitels	
	Activeer de functie door <b>Aan</b> te kiezen als het geselecteerde ingangssignaal ondertitels* bevat.	
	*Meer over ondertitels	
Ondertitels	Plaatst de dialoog, verhaallijn en geluidseffecten van tv-programma's en video's die ondertiteling bevatten, op het scherm (in de programmagids wordt dit vaak aangegeven met "OT").	
	Ondertitelkanaal	
	Selecteer een gewenste ondertitelmodus. Bekijk ondertitels door <b>OT1</b> , <b>OT2</b> , <b>OT3</b> of <b>OT4</b> te kiezen ( <b>OT1</b> toont ondertitels in de primaire taal van uw regio).	
	Lan op stand-by	
	Hiermee is de netwerkfunctie van de projector beschikbaar als de projector op stand-by staat. Zie "De projector op afstand besturen" voo details over de netwerkfunctie.	
	PJLink-certificatie, PJLink-wachtwoord wijzigen	
Lan installingan	Zie "De wachtwoordbeveiliging van PJLink™ gebruiken" voor details.	
Lan-instennigen	AMX-apparaat detecteren	
	Hiermee kan de projector door een AMX-controller worden gedetecteerd.	
	<ul> <li>DHCP, Ip-adres van projector, Subnetmasker, Standaardgateway, Dns-server, Toepassen</li> </ul>	
	Zie "Configureren van Lan-instellingen" voor details.	
	Zet alle instellingen terug op de fabrieksinstellingen.	
Instellingen herstellen	De volgende instellingen blijven behouden: Taal (Language), Projectorpositie, Hoogtemodus, Beveiligingsins Tellingen, Lan- instellingen.	

## **INFORMATIE** menu

Submenu	Functies en beschrijvingen
Huidige systeemstatus	
Ingang	Geeft het huidige ingangssignaal weer.
Beeldmodus	Toont de huidige beeldmodus onder het menu BEELD .
Kleurformaat	Geeft de indeling van het ingangsysteem aan.
Resolutie	Geeft de eigenresolutie van het ingangssignaal weer.
Lamptijd	Geeft het aantal uur weer dat de lamp is gebruikt.

C Sommige informatie is uitsluitend beschikbaar als bepaalde ingangen in gebruik zijn.

## OSD-menustructuur

#### C De OSD-menu's variëren afhankelijk van het geselecteerde signaaltype.

Hoofdmenu	Su	bmenu	Opties
	Beeldmodus	Helder/Woonkamer/sRG Gebruikersmodus 2	B/Film/Gebruikersmodus 1/
	Referentiemodus	Helder/Woonkamer/sRG	B/Film
	Helderheid		
	Contrast		
	Kleur		
	Tint		
	Scherpte		
	Kleurtemperatuur		Koel/Normaal/Warm
		Kleur selecteren	R/G/B/C/M/G
DLLLD	2D klaurbabaar	Tint	
	3D-kieurbeneer	Verzadiging	
		Helderheid	
		Zwartniveau	0 IRE/7,5 IRE
	Geavanceerd	Ruisonderdrukking	
		Kleurtemperatuur fijn afstellen	Rood effect/Groen effect/Blauw effect/ Rode hoek/Groene hoek/Blauwe hoek
		Gammaselectie	1,6/1,8/2,0/2,2/2,4/2,5/2,6/2,8
		Filmmodus	Aan/Uit
		BrilliantColor™	Aan/Uit
	Schermkleur		Uit/Lichtgeel/Roze/Lichtgroen/Blauw/ Schoolbord
	Beeldverhouding		Auto/Werkelijk/4:3/16:9/16:10
	Keystone		
WEERGAVE	Hoekcorrectie		
	Digitale zoom		
	3D		Auto/Frame Sequential/Frame Packing/Top-Bottom/Side By Side/Uit
	3D sync		Normaal/Omkeren
	Snel automatisch zoek	en	Aan/Uit
	Hdmi-instellingen		Auto/Volledig/Limit
		Geluid uit	Uit/Aan
	Geluidsinstellingen	Volume	
INGANG		Microfoonvolume	
	Positie		
	Fase		
	Horizontale afmeting		

Hoofdmenu	Submenu		Opties
	Monu installingen	Weergaveduur menu	5 sec./10 sec./15 sec./20 sec./25 sec./ 30 sec.
	Menu-Insteilingen	Menupositie	Midden/Linksboven/Rechtsboven/ Rechtsonder/Linksonder
	Taal (Language)		English/Français/Deutsch/ Italiano/Español/Русский/ 繁體中文/简体中文/日本語/한국어/ Svenska/Türkçe/Čeština/Português/ Magyar/Nederlands/Dansk/Polski
		Lampmodus	Normaal/Economisch
SYSTEEMINSTLL: Basis	Lampinstellingen	Lamptimer herstellen	Reset/Annuleren
		Lamptijd	
	Projectorpositie		Tafel voor/Tafel achter/Plafond voor/ Plafond achter
	Automatisch uitschake	len	Uitschakelen/5 min./10 min./15 min./ 20 min./25 min./30 min.
	12V-trigger		Uit/Aan
	Inactief-timer		Uitschakelen/5 min./10 min./15 min./ 20 min./25 min./30 min.
	Slaaptimer		Uitschakelen/30 min./1 uur/2 uur/3 uur/ 4 uur/8 uur/12 uur
	Opstartscherm		Zwart/Blauw/JVC
	Hoogtemodus		Aan/Uit
	Presentatietimer	Vooraf ingestelde tijd	1~240 minuten
		Timerweergave	Altijd/1 min./2 min./3 min./Nooit
		Positie	Linksboven/Linksonder/Rechtsboven/ Rechtsonder
		Aftelrichting	Aftellen/Optellen
		Geluidsherinnering	Aan/Uit
		Aan/Uit	
	Paneeltoetsblokkering		Uit/Aan
	Beveiligingsins	Wachtwoord wijzigen	
	Tellingen	Inschakelblokkering	Aan/Uit
SYSTEEMINSTI I	Ondertitels	Ondertitels	Aan/Uit
Geavanceerd		Ondertitelkanaal	OT1/OT2/OT3/OT4
oouvunoooru		Lan op stand-by	Uit/Aan
		PJLink-certificatie	Uit/Aan
		PJLink-wachtwoord wijzi	gen
		AMX-apparaat detecteren	Uit/Aan
	Lan-instellingen	DHCP	Aan/Uit
		Ip-adres van projector	
		Subnetmasker	
		Standaardgateway	
		Dns-server	
		loepassen	
	Instellingen herstellen		Reset/Annuleren

Hoofdmenu	Submenu	Opties	
		Ingang	
INFORMATIE		Beeldmodus	
	Huidige systeemstatus	Kleurformaat	
		Resolutie	
		Lamptijd	

## De projector op afstand besturen

Met een goede verbinding via een lan-kabel en met lan-besturingsinstellingen, kunt u de projector met een computer bedienen via een webbrowser of de PJLink<sup>™</sup>-toepassing wanneer de computer en de projector verbonden zijn met hetzelfde lan-netwerk. Deze projector ondersteunt Crestron®-software en PJLink<sup>™</sup>.

## Configureren van Lan-instellingen

Zie "Met het OSD-menu" voor details over het openen van het OSD-menu.

#### Als u in een dhcp-omgeving bent:

- 1. Controleer of de projector en uw computer correct zijn verbonden met hetzelfde lan-netwerk.
- 2. Ga naar SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd > Lan-instellingen en druk op ENTER.
- 3. De pagina Lan-instellingen wordt geopend.
- 4. Druk op ▼ om **DHCP** te selecteren en druk op **◄**/► om **Aan** te selecteren.
- 5. Druk op ▼ om Toepassen te selecteren en druk op ENTER.
- 6. Wacht ongeveer 15 20 seconden en open de pagina Lan-instellingen opnieuw.
- De instellingen voor Ip-adres van projector, Subnetmasker, Standaardgateway en Dns-server worden weergegeven. Schrijf het ip-adres op dat in de rij Ip-adres van projector te zien is.

Als het ip-adres van de projctor niet te zien is, moet u contact opnemen met uw netwerkbeheerder.

Als de LAN-kabels niet correct zijn aangesloten, zullen de instellingen van **Ip-adres van projector**, **Subnetmasker**, **Standaardgateway** en **Dns-server** de waarde 0.0.0.0. weergeven. Controleer of de lan-kabels correct zijn aangesloten en voer de bovenstaande procedure opnieuw uit.

#### Als u niet in een dhcp-omgeving bent:

- 1. Controleer of de projector en uw computer correct zijn verbonden met hetzelfde lan-netwerk.
- 2. Ga naar SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd > Lan-instellingen en druk op ENTER.
- 3. De pagina Lan-instellingen wordt geopend.
- 4. Druk op ▼ om **DHCP** te selecteren en druk op **∢**/▶ om **Uit** te selecteren.
- 5. Vraag uw netwerkbeheerder naar informatie over de instellingen **Ip-adres van projector**, **Subnetmasker**, **Standaardgateway** en **Dns-server**.
- 6. Druk op ▼ om het item te kiezen dat u wilt wijzigen en druk op ENTER.
- Druk op 
   om de cursor te verplaatsen en druk vervolgens op ▲/▼ om de waarde in te voeren.
- 8. Druk op **ENTER** om de instelling op te slaan. Als u de instelling niet wilt opslaan, drukt u op **MENU**.
- 9. Druk op ▼ om Toepassen te selecteren en druk op ENTER.

Als de lan-kabels niet correct zijn aangesloten, zullen de instellingen van **Ip-adres van projector**, **Subnetmasker**, **Standaardgateway** en **Dns-server** de waarde 0.0.0.0. weergeven. Controleer of de lan-kabels correct zijn aangesloten en voer de bovenstaande procedure opnieuw uit.

## De projector besturen met een webbrowser (e-Control™)

Zodra u het juiste ip-adres van de projector hebt en de projector op stand-by staat, kunt u vanaf elke computer in hetzelfde lokale netwerk de projector bedienen.

Voor het gebruiken van deze functie moet Adobe Flash Player op uw computer geïnstalleerd zijn. Download de nieuwste versie van Adobe Flash Player van de website van Adobe Systems Incorporated.

Aanbevolen besturingssystemen: WinXP, Win7, Win8.1, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7.

1. Voer in de adresbalk van de browser het ip-adres van de projector in en druk op Enter. (bijvoorbeeld, http://192.168.0.146)

Crestron R	RoomView <sup>™</sup> Connected - Wind	ows Internet Explorer				3
0.	e http://192.168.0.146/		+7	Live Search	h p	•

#### Aanbevolen webbrowsers: IE11, Chrome 44.0 en lager.

2. De pagina voor extern netwerkgebruik wordt geopend. Op deze pagina kunt u de projector besturen alsof u de afstandsbediening of paneeltoetsen van de projector gebruikt.



- i. Deze toetsen functioneren hetzelfde als de toetsen in de osd-menu's of op de afstandsbediening.
- ii. Schakel naar een andere ingang door op de gewenste ingang te klikken.
- 3. Op de pagina Tools (Hulpmiddelen) kunt u de projector beheren, de instellingen voor lan-besturing instellen en toegang via extern netwerkbeheer op deze projector beveiligen.

	Crestron Control		Projector		User Password
Address	255 255 255 255	Projector Name	LX-FH50		Enabled
IPID	7	Comment		New Pas	sword
Port	41794	Assigned To	JVC Projector	Ci	onfirm
	Send	ا		Send	Send
		DHCP	Enabled		
		IP Address	10.82.30.88	-W	Admin Password
		Subnet Mask	255.255.255.0		Enabled
		Default Gateway	10.82.30.254	New Pas	sword
		DNS Server	10.82.12.11	0	mirm
					Cond

i. Wanneer u het Crestron Control systeem gebruikt, dient u de gebruikershandleiding van het Crestron Control systeem te raadplegen voor informatie over de instellingen.

- ii. U kunt de projector een naam geven, bijhouden op welke plek hij staat en wie de projector beheert. Deze kolom heeft een lengtelimiet.
- iii. U kunt de Lan-instellingen aanpassen.
- iv. Eenmaal ingesteld, is de toegang tot de pagina via extern netwerkgebruik op deze projector beveiligd met een wachtwoord. Om deze functie in te schakelen, vinkt u het selectievakje voor "Enable" (Inschakelen) aan en voert u het gewenste wachtwoord in de kolom New Password (Nieuw wachtwoord) in; daarna bevestigt u het nieuwe wachtwoord door het opnieuw in te voeren in de kolom Confirm (Bevestigen). Om de wachtwoordbeveiliging uit te schakelen, verwijdert u het vinkje uit het selectievakje.
- v. Eenmaal ingesteld, is toegang tot de pagina met Tools (Hulpmiddelen) beveiligd met een wachtwoord. Raadpleeg stap iv voor uitleg over de wijze van gebruik van de wachtwoordfunctie.

vi. Druk op Exit (Afsluiten) om terug te gaan naar de pagina extern netwerkgebruik. Zodra aanpassingen zijn aangebracht, drukt u op de knop Send (Verzenden) en de gegevens worden opgeslagen op de projector.

Na instellen van het wachtwoord zal de knop Log Out (Afmelden) worden weergegeven naast de knop Tools (Hulpmiddelen).

Schrijf het door u gekozen wachtwoord van te voren of net nadat u het wachtwoord hebt ingevoerd op, zodat u het bij de hand hebt als u het mocht vergeten.

Wanneer u uw wachtwoord niet heeft opgeschreven en u het zich absoluut niet meer herinnert, dan kunt u het wachtwoord opnieuw instellen met de volgende procedure.

- Open het aanmeldscherm van e-Control™ met uw webbrowser.
- Druk lang op **MENU** en drie seconden op ► op de projector.
- Uw wachtwoord is nu opnieuw ingesteld.

De software is beschikbaar in het Engels.

Wanneer **DHCP** is ingeschakeld, kan het gebeuren dat de verbinding met de webpagina stopt. Wanneer dat gebeurt, controleert u het nieuwe ip-adres van de projector en voert u het nieuwe adres in om opnieuw verbinding te maken.

4. Op de Infopagina staat de informatie en status van deze projector.

	Projector Information	n	Projector Status	
Projector Name	LX-FH50	Power Status	Power ON.	
Comment		Input	No Signal	
		Image Mode	Standard	
AN FW version	0.16/0.05	Image filp H/V	Front Table	
MAC Address	00.70 E9.00.00.66			
Lamp Hours	18	Lamp Mode	Normal	
Assigned To	Canon Projector	Error Status	0.No Error	
		Exit	·]	

- De informatie die u heeft ingevoerd in de pagina Tools (Hulpmiddelen) zal hier worden weergegeven en deze kolommen zijn leeg wanneer u e-Control<sup>™</sup> voor het eerst gebruikt.
- ii. Als de projector niet normaal functioneert, zal de volgende informatie worden weergegeven.

Foutstatus	Beschrijving
0: No Error (0: Geen fout)	De projector functioneert naar behoren of vertoont ander afwijkend gedrag dan hieronder beschreven.

3: Lamp fail (3: Storing lamp)	De lamp gaat niet branden of schakelt uit tijdens functioneren.
3: Over Temp (3: Overtemp)	De projectortemperatuur is te hoog of kan niet gedetecteerd worden.
3: Fan Lock (3: Ventilatorvergrendeling)	De rotatiesnelheid van de ventilator kan niet ingesteld of gedetecteerd worden.
3: Over Lamp Usage Time (3: Gebruikstijd lamp verstreken)	De lamp wordt nog gebruikt nadat de waarschuwingsmeldingen weergegeven zijn.

iii. Druk op Exit (Afsluiten) om terug te gaan naar de pagina extern netwerkgebruik.

5. Nadat u op de knop "Contact IT Help" (Contact opnemen met IT Help) hebt gedrukt, opent het venster HELP DESK (HELPDESK) rechtsonder in de hoek. U kunt berichten versturen naar de RoomView™-software die verbonden is met hetzelfde lan-netwerk.



Meer informatie vindt u op http://www.crestron.com en op www.crestron.com/getroomview.

## De projector besturen met PJLink™

Deze projector ondersteunt het standaardprotocol PJLink<sup>™</sup> voor bediening van de projector en u kunt de functies van de projector controleren en bewaken met dezelfde applicatie voor projectoren van een ander model of van een andere fabrikant.

Over PJLink™

- Om de PJLink<sup>™</sup>-functie te gebruiken is software van de PJLink<sup>™</sup>-toepassing nodig.
- Voor de specificaties van PJLink™ gaat u naar de website van Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA). (http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
- De projector voldoet volledig aan de specificaties van JBMIA PJLink<sup>™</sup> Class 1. De projector ondersteunt alle opdrachten van PJLink<sup>™</sup> Class 1 en dit is gecontroleerd met de PJLink<sup>™</sup> standaardspecificaties Versie 1.4.

De wachtwoordbeveiliging van PJLink™ gebruiken

Om ongeoorloofde verbinding met de projector via de PJLink™-toepassing te voorkomen, beschikt de projector over een optie voor het instellen van een wachtwoordbeveiliging.

Zie "Met het OSD-menu" voor details over het openen van het OSD-menu.

- 1. Ga naar SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd > Lan-instellingen en druk op ENTER.
- 2. De pagina Lan-instellingen wordt geopend.
- 3. Druk op ▼ om **PJLink-certificatie** te selecteren en druk op ◄/► om **Aan** te selecteren. Het standaardwachtwoord is "admin".
- 4. Druk op ▼ om Wachtwoord wijzigen te selecteren en druk op ENTER.
- 5. Voer het huidige wachtwoord in. Druk op ∢/ ► om het cijfer te selecteren en druk op ▲/ ▼ om een selectie te maken uit 0-9, A-Z, a-z of symbolen. Druk op **ENTER** om te bevestigen.

Als u het wachtwoord bent vergeten, gebruikt u het wachtwoord "projectorcontroller".

#### Door PJLink<sup>™</sup> ondersteunde opdrachten

Opdracht	Beschrijving	Opmerking (parameter)
POWR	Aan/uit-functie	0 = Uitschakelen 1 = Inschakelen
POWR?	Vraag over de actieve status	0 = Stand-by 1 = Inschakelen 2 = Afkoelen 3 = Opwarmen
INPT	Schakelen tussen ingangen	
INPT?	Vraag over schakelen tussen invoer	21 = VIDEO 22 = S-VIDEO 31 = HDMI1 32 = HDMI2
AVMT	Dempingsfunctie	10 = LEEG uitschakelen
AVMT?	Vraag over de status dempen	<ul> <li>11 = LEEG inschakelen</li> <li>20 = Audio dempen uitschakelen</li> <li>21 = Audio dempen inschakelen</li> <li>30 = LEEG en audio dempen uitschakelen</li> <li>31 = LEEG en audio dempen inschakelen</li> </ul>
ERST?	Vraag over de foutstatus	1e byte: Ventilatorfout, 0 of 2 2e byte: Lampfout, 0 of 2 3e byte: Temperatuurfout, 0 of 2 4e byte: Altijd 0 5e byte: Altijd 0 6e byte: Andere fouten, 0 of 2 * 0 of 2 hebben de volgende betekenis: 0 = Geen fout gedetecteerd, 2 = Fout
LAMP?	Vraag over de lampstatus	1e waarde (1 tot 4 tekens): Cumulatieve functietijd lamp (Dit item toont de functietijd van de lamp (in uren) berekend op basis van de Lampmodus Economisch.) 2e waarde: 0 = Lamp uit, 1 = Lamp aan
INST?	Vraag over de beschikbare ingangsbronnen	De volgende waarde wordt geretourneerd. "11 21 22 31 32"
NAME?	Vraag over de naam van de projector	Deze vraag wordt beantwoord met de naam van de projector die staat aangegeven in de pagina Tools (Hulpmiddelen).
INF1?	Vraag over de naam van de fabrikant	"JVC" wordt teruggestuurd.
INF2?	Vraag over de modelnaam	"LX-FH50" wordt teruggestuurd.
INFO?	Vraag over andere informatie	DMD-resolutie wordt teruggestuurd.
CLSS?	Vraag over de klasse	"1" wordt teruggestuurd.

## Onderhoud

## Onderhoud van de projector

#### De lens reinigen

Reinig de lens als u vuil of stof op het oppervlak ziet.

Voordat u een onderdeel van de projector reinigt, schakelt u de projector uit via de correcte procedure voor uitschakelen (zie "De projector uitschakelen"), trekt u het netsnoer uit het stopcontact en laat u de projector volledig afkoelen.

- · Verwijder stof met een fles met gecomprimeerde lucht.
- Bij vuil of vlekken gebruikt u papier voor het reinigen van cameralenzen of bevochtigt u een zachte doek met reinigingsvloeistof voor cameralenzen en veegt u het oppervlak van de lens voorzichtig schoon.
- Gebruik nooit een schuursponsje, reinigingsmiddel met alkaline/zuur, schuurmiddel of vluchtig oplosmiddel, zoals alcohol, wasbenzine, thinner of insecticide. Het gebruik van zulke stoffen of langdurig contact met materiaal van rubber of vinyl, kan resulteren in beschadiging van het oppervlak en behuizing van de projector.
- Raak nooit met uw vinger de lens aan en wrijf nooit met schuurmiddelen over de lens. Zelfs papieren doekjes kunnen de lenscoating beschadigen. Gebruik uitsluitend lensborstels, doekjes en schoonmaakmiddelen die speciaal gericht zijn op optische apparatuur. Maak de lens nooit schoon als de projector is ingeschakeld of als deze nog warm is van het gebruik.

### De projectorbehuizing reinigen

Voordat u een onderdeel van de projector reinigt, schakelt u de projector uit via de correcte procedure voor uitschakelen (zie "De projector uitschakelen"), trekt u het netsnoer uit het stopcontact en laat u de projector volledig afkoelen.

- · Verwijder vuil of stof met een zachte, droge en pluisvrije reinigingsdoek.
- Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken gebruikt u een zachte doek die u hebt bevochtigd met water en een neutraal schoonmaakmiddel. Veeg hiermee de behuizing schoon.

Gebruik nooit was, alcohol, benzine, thinner of andere chemische schoonmaakmiddelen. Hierdoor kan de behuizing beschadigd raken.

#### De projector opbergen

De project voor langere tijd opbergen:

- Zorg dat de temperatuur en de luchtvochtigheid van de opslagruimte binnen het aanbevolen bereik voor de projector vallen. Zie "Specificaties" of neem contact op met uw leverancier voor het bereik.
- Schuif de verstelvoetjes in.
- Haal de batterijen uit de afstandsbediening.
- · Verpak de projector in de oorspronkelijke of een soortgelijke verpakking.

#### De projector vervoeren

Het wordt aanbevolen dat de projector in de oorspronkelijke of een gelijkwaardige verpakking wordt getransporteerd.

## Informatie over de lamp

## Het aantal lampuren opzoeken

Als de projector wordt gebruikt, wordt de gebruiksduur van de lamp (lampuren) automatisch berekend door de ingebouwde timer.

Totaal (equivalent) aantal lampuren = (uren gebruikt in de modus **Normaal**) + 4/5 x (uren gebruikt in de modus **Economisch**)

Informatie over het aantal lampuur verkrijgen:

- 1. Druk op MENU.
- Gebruik de pijltoetsen (◄/►/▲/▼) om naar INFORMATIE of SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd > Lampinstellingen > Lamptijd te gaan.
- 3. De Lamptijd-informatie wordt geopend.
- 4. Druk op **MENU** om dit af te sluiten.

### De levensduur van de lamp verlengen

De projectielamp is een verbruiksartikel. Door de volgende instellingen in het OSD-menu te veranderen kunt u de levensduur van de lamp maximaliseren.

Zie "Met het OSD-menu" voor details over het openen van het OSD-menu.

#### Instellen van Lampmodus

De modus Economisch verlengt de levensduur van de projectorlamp.

- 1. Ga naar SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd > Lampinstellingen > Lampmodus.
- 2. Druk op **◄**/**▶** om naar de gewenste modus te gaan en druk op **ENTER**.
- 3. Als u klaar bent, drukt u op **MENU** om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten.

#### Instellen van Automatisch uitschakelen

Via deze functie wordt de projector automatisch uitgeschakeld als er gedurende een ingestelde periode geen ingangsignaal wordt gedetecteerd.

- 1. Ga naar SYSTEEMINSTLL: Basis > Automatisch uitschakelen.
- Druk op 
   om een tijdperiode te selecteren. Als de vooraf ingestelde tijdperiodes niet geschikt zijn als u bijvoorbeeld een presentatie geeft, kiest u Uitschakelen en de projector wordt niet automatisch na een bepaalde tijd uitgeschakeld.
- 3. Als u klaar bent, drukt u op MENU om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten.

## De timing van de lampvervanging

Als het Lamp-indicator rood oplicht of als een bericht in beeld komt, dat aangeeft dat u de lamp moet vervangen, dient u een nieuwe lamp te installeren of met het apparaat naar uw leverancier te gaan. Een oude lamp kan storing in de projector veroorzaken. In sommige gevallen kan de lamp ontploffen.

LAMP (Lamp-indicator) en TEMP (waarschuwingslampje temperatuur) gaan branden als de lamp te heet wordt. Zet de stroom uit en laat de projector 45 minuten afkoelen. Als de LAMP (Lamp-indicator) of TEMP (waarschuwingslampje temperatuur) nog steeds branden als het apparaat weer wordt ingeschakeld, neemt u contact op met uw verkoper. Zie "Indicatoren" voor details.

De volgende lampwaarschuwingen worden weergegeven om u eraan te herinneren dat u de lamp dient te vervangen.

## Onderstaande afbeeldingen dienen slechts ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke ontwerp.

Status	Bericht
De totale gebruiksduur van de lamp bedraagt meer dan 1500 uur. Installeer een nieuwe lamp voor optimale prestaties. Als de projector meestal de modus <b>Economisch</b> gebruikt (zie "Het aantal lampuren opzoeken"), kunt u de projector nog blijven gebruiken totdat de waarschuwing 1950 lampuur verschijnt.	Melding Vervangende lamp bestellen Lamp>1500 uur OK
De totale gebruiksduur van de lamp bedraagt meer dan 1950 uur. Er dient een nieuwe lamp geplaatst te worden om problemen te voorkomen in het geval dat de lamp van de projector niet langer functioneert.	Melding Lamp snel vervangen Lamp>1950 uur OK
De totale gebruiksduur van de lamp bedraagt meer dan 2000 uur. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u de lamp vervangt. De lamp is een verbruiksitem. De helderheid van de lamp vermindert na verloop van tijd. Dit is normaal. U kunt de lamp vervangen als de helderheid aanzienlijk	Melding Lamp nu vervangen Lamp>2000 uur OK
De lamp MOET worden vervangen voordat de projector opnieuw normaal functioneert.	WAARSCHUWING Gebruiksduur lamp verstreken Vervang lamp (zie gebruikershandleiding) Stel lamptimer dan opnieuw in OK

## De lamp vervangen

- Om het risico van een elektrische schok te vermijden, dient u altijd de projector uit te schakelen en de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te verwijderen voordat u de lamp vervangt.
  - Om de kans op brandwonden te verkleinen, dient u de projector gedurende ten minste 45 minuten te laten afkoelen alvorens u de lamp vervangt.
  - Om de kans op verwondingen aan vingers of schade aan onderdelen binnen in de projector te verkleinen, dient u voorzichtig te werk te gaan wanneer u lampglas verwijdert dat in scherpe stukjes uit elkaar is gespat.
  - Om de kans op verwondingen aan vingers en/of een slechtere beeldkwaliteit door aanraking van de lens te verkleinen, mag u uw hand niet in de lege kast steken nadat de lamp is verwijderd.
  - Deze lamp bevat kwik. Gooi deze lamp bij het klein chemisch afval overeenkomstig de toepasselijke lokale regelgeving.
  - Aanbevolen wordt een geschikte projectorlamp aan te schaffen als vervanging om de optimale prestaties van de projector te verzekeren.
  - Zorg altijd voor goede ventilatie als u omgaat met gebroken lampen. We raden u aan een stofmasker, veiligheidsbril of gezichtmasker te gebruiken en beschermende kleding, zoals handschoenen, te dragen.
  - 1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker van de projector uit het stopcontact. Als de lamp heet is, wacht u ongeveer 45 minuten totdat de lamp is afgekoeld. Zo voorkomt u letsel.
  - Draai de schroeven los die de lampklep aan bovenkant van de projector bevestigen totdat de lampklep los komt.
  - 3. Duw de lampklep open.



- 4. Verwijder de lampklep van de projector.
- Controleer de positie van de lampbeschermingslaag zodat u later op dezelfde plek een nieuwe laag kunt aanbrengen. Verwijder vervolgens de lampbeschermingslaag.
- Zet de projector niet aan als de lampklep is verwijderd.
  - Plaats nooit uw vingers tussen de lamp en de projector, aangezien de scherpre randen aan de binnenkant van de projector verwondingen kunnen veroorzaken.
  - 6. Maak de schroef los die de lamp bevestigt.
  - 7. Trek aan de hendel zodat deze omhoog gaat staan.





- 8. Trek de lamp langzaam aan de hendel uit de projector.
- Als u te snel trekt, kan de lamp breken waardoor glasscherven in de projector terecht kunnen komen.
  - Plaats de lamp niet in de buurt van water, binnen het bereik van kinderen, of bij ontvlambare stoffen.
  - Steek uw handen niet in de projector nadat de lamp is verwijderd. Als u de optische componenten aan de binnenkant aanraakt, kan dit kleurafwijkingen en vervormingen opleveren in het geprojecteerde beeld.
  - Laat de nieuwe lamp zakken zoals in de afbeelding wordt weergegeven (vervangende lamp: PK-L3715U).





10. Draai de schroef vast die de lamp bevestigt.

- 11. Zorg dat de hendel volledig plat ligt en goed vast op z'n plek zit.
- Een losse schroef kan tot een slechte verbinding leiden, met storingen tot gevolg.
  - Draai de schroef niet te vast.



12. Vervang het beschermingsfolie van de lamp.13. Vervang de lampklep van de projector.



14. Draai de schroeven van het deksel weer vast.

- Een losse schroef kan tot een slechte verbinding leiden, met storingen tot gevolg.
  - Draai de schroef niet te vast.



15. Sluit het netsnoer aan en start de projector.

16. Nadat het opstartlogo is weergegeven, stelt u de lamptimer opnieuw in via het OSD-menu. (?) Stel de gebruiksduur van de lamp niet op nul in als de lamp niet is vervangen. Als u dat wel doet, kan dat

ingesteld op "0".

tot schade leiden. De melding "Opnieuw instellen gelukt" verschijnt om aan te geven dat de lamptijd is

## Indicatoren

Er zij drie indicatoren die de status van de projector aangeven. Lees de volgende informatie over de indicatoren. Als er een probleem is opgetreden, schakel de projector uit en neem contact op met uw verkoper.

	Lampje		Status en beschrijving	
POWER	TEMP	LAMP		
		Situaties g	erelateerd aan de stroomtoevoer	
Oranje	Uit	Uit	Stand-bymodus	
Groen Knippert	Uit	Uit	Opstarten	
Groen	Uit	Uit	Normale werking	
Oranje Knippert	Uit	Uit	Afkoelen bij normaal uitschakelen	
Rood	Uit	Uit	Downloaden	
Groen	Uit	Rood	Starten van CW mislukt	
Rood Knippert	Uit	Uit	Uitschakelen van de schaler mislukt (data afbreken)	
Groen	Uit	Uit	Inbranden AAN	
Groen	Groen	Groen	Inbranden UIT	
		Situat	ties gerelateerd aan de lamp	
Uit	Uit	Rood	Storing bij lamp bij normaal gebruik	
Uit	Uit	Rood Knippert	Lamp brandt niet	
		Situaties	gerelateerd aan de temperatuur	
Rood	Rood	Uit	Storing bij ventilator 1 (de daadwerkelijke snelheid van de ventilator wijkt +25% af van de gewenste snelheid)	
Rood	Rood Knippert	Uit	Storing bij ventilator 2 (de daadwerkelijke snelheid van de ventilator wijkt +25% af van de gewenste snelheid)	
Rood	Groen	Uit	Storing bij ventilator 3 (de daadwerkelijke snelheid van de ventilator wijkt +25% af van de gewenste snelheid)	
Rood	Groen Knippert	Uit	Storing bij ventilator 4 (de daadwerkelijke snelheid van de ventilator wijkt +25% af van de gewenste snelheid)	
Rood Knippert	Rood	Uit	Storing bij ventilator 5 (de daadwerkelijke snelheid van de ventilator wijkt +25% af van de gewenste snelheid)	
Rood Knippert	Rood Knippert	Uit	Storing bij ventilator 6 (de daadwerkelijke snelheid van de ventilator wijkt +25% af van de gewenste snelheid)	
Groen	Rood	Uit	Storing bij temperatuur 1 (overschrijding van temperatuurlimiet)	

## Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing	
U kunt de projector	Het netsnoer levert geen stroom.	Stop het ene uiteinde van het netsnoer in de netsnoeraansluiting aan de achterkant van de projector en het andere uiteinde in het stopcontact. Zorg dat het stopcontact is ingeschakeld (indien van toepassing).	
niet inschakelen.	Tijdens het afkoelproces is geprobeerd de projector weer in te schakelen.	Wacht tot de projector volledig is afgekoeld.	
	Het lampdeksel is niet correct bevestigd.	Bevestig het lampdeksel op de juiste wijze.	
	De videobron is niet ingeschakeld of niet correct aangesloten.	Schakel de videobron in en controleer of de signaalkabel correct is aangesloten.	
Geen beeld.	De projector is niet correct aangesloten op het bronapparaat.	Controleer de aansluiting.	
	Het ingangsignaal is verkeerd geselecteerd.	Kies het juiste ingangsignaal met de knop <b>SOURCE</b> op de projector of afstandsbediening.	
Beel is instabiel. De verbindingskabels zijn niet stevig aangesloten op de projector of apparatuur.		Sluit de kabels correct aan op de juiste aansluitingen.	
	De projectielens is niet correct scherpgesteld.	Pas de scherpstelling van de lens aan met de focusring.	
Beeld is onscherp.	De projector en het scherm staan scheef.	Pas indien nodig de projectiehoek, - richting en -hoogte van de projector aan.	
	De lensklep is nog gesloten. (indien beschikbaar)	Verwijder de lensklep. (indien beschikbaar)	
	De batterij is leeg.	Vervang de batterij met een nieuwe.	
De afstandsbediening functioneert niet	Er bevindt zich een voorwerp tussen de afstandsbediening en de projector.	Verwijder het obstakel.	
correct.	U bevindt zich te ver van de projector.	Blijf binnen een afstand van 8 meter (26,2 voet) tot de projector.	
	De batterij van de 3D-bril is leeg.	Laad de 3D-bril opnieuw op.	
2D haaldan wardan	De instellingen in het menu <b>3D</b> zijn niet correct ingesteld.	Stel de instellingen van het menu <b>3D</b> correct in.	
3D-beelden worden niet correct weergegeven	De Blu-raydisk is niet in 3D- formaat.	Gebruik een 3D-Blu-raydisk en probeer het opnieuw.	
	Het ingangsignaal is verkeerd geselecteerd.	Kies het juiste ingangsignaal met de knop <b>SOURCE</b> op de projector of afstandsbediening.	

## Specificaties

## Projectorspecificaties

C Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

#### Optisch

Resolutie 1920 (H) x 1080 (V)

Weergavesysteem DLP™-systeem met één chip

Objectief F = 2,45 tot 3,07, f = 15,75 tot 25,1 mm Lamp

Lamp van 370 W

### Elektrisch

Voeding<br/>AC100-240 V, 6 A, 50-60 Hz (automatisch)Digitaal - HDMI<br/>Audio-ingangssignaal<br/>Audio-ingang<br/>signaal<br/>Audio-ingang<br/>RCA audio-aans<br/>PC-audio-aanslSolution594 W (max); < 0,5 W (stand-by);<br/>C-audio-aanslRCA audio-aansl<br/>PC-audio-aansl

### Uitgangen

Luidspreker (Stereo) 10 Watt x 2 Audio-uitgang PC-audio-aansluiting x 1 12 V gelijkstroom (max. 0,5 A) x 1 Monitor-uit RGB DB-15 x 1 (type female)

### Besturing

RS-232 seriële besturing 9 pins x 1 IR-ontvanger x 2 Lan-besturing RJ45 x 1

#### Ingangen

Computeringang RGB-ingang D-Sub 15-pins (contrastekker) x 1 Video-ingangssignaal S-VIDEO Mini DIN 4-pin poort x 1 VIDEO RCA-aansluiting x 1 SD/HDTV-signaalingang Analoog - component (via RGB-ingang) Digitaal - HDMI x 2 Audio-ingang RCA audio-aansluiting (L/R) x 2 PC-audio-aansluiting x 1 Usb-poorten (type-A x 1; mini-B x 1)

#### Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur 0°C–40°C op zeeniveau Relatieve vochtigheid van omgeving 10%–90% (zonder condens) Bedrijfshoogte 0 – 1499 m bij 0°C – 35°C 1500–3000 m bij 0°C–30°C (met Hoogtemodus aan)

#### Mechanisch

Gewicht 4,9 kg

## Afmetingen

414,8 mm x 275,9 mm x 116 mm (B x D x H)



## Timingdiagram

## Ondersteunde timing voor pc-signaal

Formaat	Resolutie	Vernieuwings frequentie (Hz)	Horizontale frequentie (kHz)	Pixelfrequentie (MHz)
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221
	VGA_60*	59,940	31,469	25,175
640 × 490	VGA_72	72,809	37,861	31,500
640 x 480	VGA_75	75,000	37,500	31,500
	VGA_85	85,008	43,269	36,000
	SVGA_60*	60,317	37,879	40,000
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000
800 x 600	SVGA_75	75,000	46,875	49,500
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250
	SVGA_120** (Reduce blanking)	119,854	77,425	83,000
	XGA_60*	60,004	48,363	65,000
	XGA_70	70,069	56,476	75,000
1024 x 768	XGA_75	75,029	60,023	78,750
	XGA_85	84,997	68,667	94,500
	XGA_120** (Reduce blanking)	119,989	97,551	115,500
1152 x 864	1152 x 864_75	75,00	67,500	108,000
1280 x 720	1280 x 720_60*	60	45,000	74,250
1280 x 768	1280 x 768_60*	59,870	47,776	79,5
	WXGA_60*	59,810	49,702	83,500
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500
1280 x 800	WXGA_85	84,880	71,554	122,500
	WXGA_120** (Reduce blanking)	119,909	101,563	146,25
	SXGA_60***	60,020	63,981	108,000
1280 x 1024	SXGA_75	75,025	79,976	135,000
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500
1280 - 200	1280 x 960_60***	60,000	60,000	108
1280 x 960	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500

1360 x 768	1360 x 768_60***	60,015	47,712	85,500
1440 x 900	WXGA+_60***	59,887	55,935	106,500
1400 x 1050	SXGA+_60***	59,978	65,317	121,750
1600 x 1200	UXGA***	60,000	75,000	162,000
1680 x 1050	1680 x 1050_60***	59,954	65,290	146,250
640 x 480@67Hz	MAC13	66,667	35,000	30,240
832 x 624@75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280
1024 x 768@75Hz	MAC19	74,93	60,241	80,000
1152 x 870@75Hz	MAC21	75,06	68,68	100,00
1920 x 1080@60Hz	1920 x 1080_60 (Reduce blanking)	60	67,5	148,5
1920 x 1200@60Hz	1920 x 1200_60 (Reduce blanking)	59,95	74,038	154

\*Ondersteunde timing voor 3D-signaal in de formaten Frame Sequential, Top-Bottom en Side By Side.

\*\*Ondersteunde timing voor 3D-signaal in het formaat Frame Sequential.

\*\*\*Ondersteunde timing voor 3D-signaal in de formaten Top-Bottom en Side By Side.

Bovenstaande timingen worden eventueel niet ondersteund vanwege beperkingen van EDID-bestanden of beperkingen van de videokaart. Wellicht kunnen bepaalde timingen niet worden gekozen.

## Ondersteunde timing voor HDMI (HDCP)-ingang

Formaat	Resolutie	Verticale frequentie (Hz)	Horizontale frequentie (kHz)	Pixelfrequentie (MHz)
	VGA_60*	59,940	31,469	25,175
040 - 400	VGA_72	72,809	37,861	31,500
640 X 480	VGA_75	75,000	37,500	31,500
	VGA_85	85,008	43,269	36,000
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221
	SVGA_60*	60,317	37,879	40,000
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000
	SVGA_75	75,000	46,875	49,500
800 x 600	SVGA_85	85,061	53,674	56,250
	SVGA_120** (Reduce blanking)	119,854	77,425	83,000
	XGA_60*	60,004	48,363	65,000
	XGA_70	70,069	56,476	75,000
4004 - 700	XGA_75	75,029	60,023	78,750
1024 X 768	XGA_85	84,997	68,667	94,500
	XGA_120** (Reduce blanking)	119,989	97,551	115,500
1152 x 864	1152 x 864 1152 x 864_75		67,500	108,000
1280 x 720	1280 x 720_60*	60	45,000	74,250
1280 x 768	1280 x 768_60*	59,870	47,776	79,5
	WXGA_60*	59,810	49,702	83,500
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500
1280 x 800	WXGA_85	84,880	71,554	122,500
	WXGA_120** (Reduce blanking)	119,909	101,563	146,25
	SXGA_60***	60,020	63,981	108,000
1280 x 1024	SXGA_75	75,025	79,976	135,000
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500
1280 - 200	1280 x 960_60***	60,000	60,000	108
1280 X 960	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500

1360 x 768	1360 x 768_60***	60,015	47,712	85,500
1440 x 900	WXGA+_60***	59,887	55,935	106,500
1400 x 1050	SXGA+_60***	59,978	65,317	121,750
1600 x 1200	UXGA****	60,000	75,000	162,000
1680 x 1050	1680 x 1050_60***	59,954	65,290	146,250
640 x 480@67Hz	MAC13	66,667	35,000	30,240
832 x 624@75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280
1024 x 768@75Hz	MAC19	75,020	60,241	80,000
1152 x 870@75Hz	MAC21	75,06	68,68	100,00
1920 x 1080@60Hz	1920 x 1080_60 (Reduce blanking)	60	67,5	148,5
1920 x 1200@60Hz	1920 x 1200_60 (Reduce blanking)	59,95	74,038	154

\*Ondersteunde timing voor 3D-signaal in de formaten Frame Sequential, Top-Bottom en Side By Side.

\*\*Ondersteunde timing voor 3D-signaal in het formaat Frame Sequential.

\*\*\*Ondersteunde timing voor 3D-signaal in de formaten Top-Bottom en Side By Side.

\*\*\*\*Ondersteunde timing voor 3D-signaal in het formaat Top-Bottom.

Bovenstaande timingen worden eventueel niet ondersteund vanwege beperkingen van EDID-bestanden of beperkingen van de videokaart. Wellicht kunnen bepaalde timingen niet worden gekozen.

Timing	Resolutie	Verticale frequentie (Hz)	Horizontale frequentie (kHz)	Pixelfrequentie (MHz)
480i*	720 x 480	59,94	15,73	27
480p	720 x 480	59,94	31,47	27
576i	720 x 576	50	15,63	27
576p	720 x 576	50	31,25	27
720/50p**	1280 x 720	50	37,5	74,25
720/60p**	1280 x 720	60	45,00	74,25
1080/24P**	1920 x 1080	24	27	74,25
1080/25P	1920 x 1080	25	28,13	74,25
1080/30P	1920 x 1080	30	33,75	74,25
1080/50i***	1920 x 1080	50	28,13	74,25
1080/60i***	1920 x 1080	60	33,75	74,25
1080/50P***	1920 x 1080	50	56,25	148,5
1080/60P***	1920 x 1080	60	67,5	148,5

\*Ondersteunde timing voor 3D-signaal in het formaat Frame Sequential.

\*\*Ondersteunde timing voor 3D-signaal in de formaten Frame Sequential en Top-Bottom.

\*\*\*Ondersteunde timing voor 3D-signaal in het formaat Side By Side.

Formaat	Resolutie	Verticale frequentie (Hz)	Horizontale frequentie (kHz)	Pixelfrequentie (MHz)
480i	720 x 480	59,94	15,73	13,5
480p	720 x 480	59,94	31,47	27
576i	720 x 576	50	15,63	13,5
576p	720 x 576	50	31,25	27
720/50p	1280 x 720	50	37,5	74,25
720/60p	1280 x 720	60	45,00	74,25
1080/50i	1920 x 1080	50	28,13	74,25
1080/60i	1920 x 1080	60	33,75	74,25
1080/24P	1920 x 1080	24	27	74,25
1080/25P	1920 x 1080	25	28,13	74,25
1080/30P	1920 x 1080	30	33,75	74,25
1080/50P	1920 x 1080	50	56,25	148,5
1080/60P	1920 x 1080	60	67,5	148,5

### Ondersteunde timing voor Component-YPbPr-ingang

## Ondersteunde timing voor S-video- en video-ingang

Formaat	Verticale frequentie (Hz)	Horizontale frequentie (kHz)	Pixelfrequentie (MHz)
NTSC	60	15,73	3,58
PAL	50	15,63	4,43
SECAM	50	15,63	4,25/4,41
PAL-M	60	15,73	3,58
PAL-N	50	15,63	3,58
PAL-60	60	15,73	4,43
NTSC4,43	60	15,73	4,43

# Informatie over garantie en auteursrechten

## Garantie

De garantie van JVC voor dit product heeft betrekking op productie- en materiaalfouten die zich bij normaal gebruik van het apparaat voordoen.

Wanneer u een beroep wilt doen op de garantie, dient u een geldig aankoopbewijs te overleggen. Wanneer dit product tijdens de garantieperiode defect raakt, is JVC alleen verplicht de defecte onderdelen te vervangen (inclusief arbeidsloon). Om in geval van een defect reparatie- of servicewerkzaamheden te laten uitvoeren die onder de garantie vallen, dient u zich zo snel mogelijk te wenden tot de leverancier bij wie u het product hebt gekocht.

Belangrijk: Bovenstaande garantie is niet geldig als de gebruiker het product niet bedient volgens de geschreven instructies van JVC, met name de vochtigheid en hoogte van de omgeving moeten voldoen aan de omgevingsvereisten die beschreven zijn in de gebruikershandleiding, en bovendien mag de projector niet worden gebruikt in een stoffige omgeving. Deze garantie verleent de koper van het apparaat bepaalde rechten, evenals het zogenaamde consumentenrecht, dat echter per land kan verschillen.

## Copyright

Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in een zoeksysteem of vertaald in een andere taal of computertaal, onder geen enkele vorm en op geen enkele wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVC.

Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.

## Aansprakelijkheid

JVC is niet aansprakelijk en geeft geen garanties, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, ten aanzien van de inhoud van deze publicatie en wijst alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af. JVC behoudt zich het recht voor deze publicatie te herzien en de inhoud ervan van tijd tot tijd te wijzigen zonder verplicht te zijn aan enige persoon mededeling van die herzieningen of wijzigingen te doen.