JVC

多路遥控摄像控制器 RM-LP100U/RM-LP100E

使用说明书



详情

有关设置和操作的详情,请参阅网站上的"使用说明书"。 请从以下 URL 检查最新的使用说明书、工具等。 北美: http://pro.jvc.com/prof/main.jsp 欧洲: http://www.service.jvcpro.eu/public/ 中国: http://www.jvc.com.cn/service/download/index.html

在开始使用之前,请阅读以下内容: 感谢您购买该产品。在操作本机前,请仔细阅读说明以确保最佳性能。 在本手册中,所描述的每个机型号码都不带有意为运输目的地的最后一位字母(U/E)。 (U:用于美国和加拿大,E:用于欧洲)仅"U"机型(RM-LP100U)已经过UL评估。

使用产品前请仔细阅读本使用说明书,并请妥善保管。

不遵守下列注意事项可能会损坏本机、遥控器或 光盘/盒带。

- 1.绝对禁止将本机放置在下列的环境中—
 - 一温度极高或极低、或极为潮湿的地方。
 - 一被太阳直射的地方。
 - 积满灰尘的地方。
 - 一有强磁场的环境中。
 - -不平稳或易于受到震动的物体表面上。
- 2. <u>绝对禁止</u>阻塞本机的通风孔或其它孔洞。 (如果本机的通风孔或其它孔洞被报纸、布料或其 它物体阻挡,热量可能就无法散开。)
- 3. 绝对禁止将重物放置在本机或遥控器上。
- 4. <u>绝对禁止</u>将可能泄漏、溅落液体的东西放置在本机或 遥控器上。

(如果水或其它液体进入到本机内部,可能会引起起 火或触电。)

- 5. 绝对禁止将本机放置在液体泄漏或溅落的地方。
- 6. <u>绝对禁止将本机放在浴室或其他充满水汽的地方。</u> 同样绝对禁止将盛装水或其它液体的容器(例如化妆 品或药水、花瓶、盆栽植物、杯子等等。)放置在本 机的上面。
- 7. <u>绝对禁止</u>将任何明火,例如点燃的蜡烛,放置在本机 的上面。
- 8. 一定要避免在运输的过程中使本机受到撞击。

将本机安装在橱柜或架子上时,为了空气流通,使机器 四周保留充分的间隙(两侧、上部及后面各10 cm以上)。 处理蓄电池时,应充分考虑环境问题。请务必严格遵守 当地有关蓄电池处理的规则及法律。

请使用附带的电源线。

(否则可能会引发火灾或电击事故。) 如果您置疑本机是否正常操作或当本机有任何损坏时, 请勿继续操作本机一拔下电源插头并联系您的经销商。 请小心本机的玻璃面板或门。

有关本机的安装、操作或安全问题,请联系您的经销商。 切勿让任何人特别是儿童将物品推入机壳上的孔,槽或 其他开口处—这可能会导致致命的电击。

水汽冷凝

将本机从冷处搬到热处,或将本机放置在极为潮湿的环境中时,空气中的水汽就会在机器上凝结—就像盛装冷饮的玻璃杯上会有水珠凝结一样。在有可能发生水汽冷凝的条件下,请将本机的电源插头从墙上拔出,保持电源断开几个小时,等到湿气干燥后,再开启本机的电源。

在本机后面板上可以找到本机的技术规格标牌和安全 注意事项。

警告:机内有危险电压,切勿私自打开机器外壳

警告:为了避免起火或触电,应避免使本机遭到雨淋, 或放置在潮湿的地方。

警告:

本机属于一类激光产品。但是,本机使用的可见激光 束如果被眼睛直视,可能会引起放射性辐射。请严格 按照使用说明书来正确操作本机。

将本机电源插头插入墙上电源接口时,不要将眼睛贴 近光盘托盘的开口缝隙或本机的其它开口处试图窥视 本机的内部。如果您不按照本说明书的指示,而对本 机进行不正确的控制、调节或操作,就可能会引起放 射性辐照。

切勿私自打开本机外壳并进行修理。应该请合格的维修人员进行维护修理。

入门

免责声明

由于机器异常造成的任何有关记录、保存或重放内容 (如图像、声音等)的损失,JVC 不负任何责任。任何 机器的保修单只适用于修理或更换指定机器,不包括复 原或更换失去的内容。

尊敬的顾客

入门

本机符合有关电磁兼容性和电气安全的有效的欧洲指令和标准。

JVC KENWOOD Corporation的欧洲代表为: JVCKENWOOD Deutschland GmbH Konrad-Adenauer-Allee 1-11 61118 Bad Vilbel 德国

警告:

这是A类产品。在家用环境中本产品可能会造成无线 电干扰,在这种情况下,用户可能需要采取适当的措 施。

重要:

 在安装或操作本机之前,请阅读 2和3页上的多项 注意事项。

警告:

- 如长期不用本机,建议您将本机电源线拔出交流电源插座。
- 机内有危险电压,切勿私自打开机器外壳。应该请 合格的维修人员进行本机内部的维护修理。为了避 免触电和起火,在连接或断开任何信号引线或天线 之前,请您从交流电源接口断开本机电源导线。
- 请保持主电源的插头处于容易操作的状态。

STANDBY/ON **〇**/I 按键的作用并不是使本机完全断开交流 电源,而只是在工作状态和待机状态之间进行切换。 "〇"表示电源待机状态,"I"表示工作状态。

警告属一类结构的设备应与带保护接地连接的电源插座连接。

电源插头

电源插头用于切断装置的电源,应易于操作。

即使本产品的电源灯已灭,但如果未拔出电源插头,则主电源仍未切断。本产品的主电源是由插入或拔出 电源插头来控制的。

电源的连接 本产品的额定电压为 AC 220 V - 240 V (对应欧洲,亚洲国家和英国)。 附带的电源线与以下的供电电压和国家相一致。 仅使用指定的电源线以确保安全和 EMC 法规。 对应欧洲和亚州国家: 对应英国: AC 220 - 240 V AC 220 - 240 V FILM JD 这个插头只能插入接地的电源插座。如果您不能将插头插入 插座,请联系电工安装合适的电源插座。不要使接地插头失 去其安全功效。 ●本产品需使用标签上标明的电源类型进行操作。如果您不 确定您当地的电源类型,向您的产品经销商或当地的供电 公司咨询。 警告: ●对应 AC 120 V 和 AC 220 V - 240 V, 切勿使用同样的 电源线。这样做可能会导致故障,电击或火灾。 仅对应英国电源线的注意事项 英国的电源线插头具有内置保险丝。更换保险丝时, 确保使用合格的额定电压正确的型号,并重新固定 保险丝盒盖。 如何更换保险丝 使用叶片螺旋刀打开保险丝 盒并更换保险丝。 保险丝

关于环保使用期限



 此图标表示了中华人民共和国的法律所规定的环保使用期限。只要用户在使用本产品时遵 守注意事项中的各项规定,从制造日期开始到此图标标出的期限为止(环保使用期限)既 不会污染环境也不会产生对人体有害的物质。

环保使用期限 • 附件和消耗性零件的环保使用期限如下所示: (不同产品中包含的附件和消耗性零件也不相同。) 遥控器、交流转换器、电缆类: 10年

关于产品中的有害物质

		有害物质							
部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚			
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)			
线路板组件	×	0	0	×	0	0			
机箱	×	0	0	×	0	0			
液晶显示屏模块	×	0	0	×	0	0			
交流转换器	×	0	0	×	0	0			
其他附件	×	0	0	×	0	0			

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572规定的限量要求。

对于 RM-LP100E GB4943.1-2011 GB9254-2008 GB17625.1-2012

入门

入门

安全注意事项 日录	
口水 随机附件 主面功能性上	
主安功能特点 注意事项	
部件名称 准备工作	

操作

洗择和操作摄像机1	1
选择摄像机 1	1
操作摄像机1	1
将视频录制到摄像机	1
改变所指定的功能	2
洗择位置	2
调节摄像机功能	3
调节白平衡(R/B 增益)	3
调节曝光模式(曝光)	3
调整亮度	4
设置摄像机影像质量(细节)14	4
启动流式传输	4

设置

设置流程	. 15
菜单屏幕的基本操作	. 15
菜单屏幕流程	. 16
系统设置	. 19
开启/关闭摄像机视频输出	19
IP 设置	20
注册 IP 地址	20
本控制器上的网络设置	. 20
提示设置	. 21
提示控制接口	21
摄像机设置菜单	21

其他

故障排除	22
确认" OPEN SOURCE LICENSE "	. 22
连接图	. 22
规格	23

本手册的内容

使用的符号

- 小心 : 说明有关操作本产品的注意事项。
- **注** : 说明参考信息,如本产品的功能和使用限制。
- ☞ :表示参照页码和参照项目。

本手册的内容

- JVC KENWOOD Corporation 保留所有权利。未经许可,严禁复制或转载本手册的全部或部分内容。
- 本手册的图解设计、规格和其他内容可随时更改,恕不事先通知。
- •本说明手册内包含的其他产品和公司名称是各个公司的商标和/或注册商标。本手册中省略了™和®等标记。

随机附件

附件	
保修卡(仅限于U型号)	1
使用说明书(基本)	1
交流适配器	1
电源线(U型号:1,E型号:2)	
线夹	1
螺钉(M3)	1

主要功能特点

本机和高清遥控云台(KY-PZ100)结合后的功能如下所示。

采用 LCD 触摸面板,操作简单

配备全彩 LCD 触摸面板,通过其多功能屏幕配置使操作变得简单。

使用控制杆和自定义按键自由操作摄像机

配有控制杆和可指定功能的自定义按键,增强了摄像机的可操作 性。 还可以进行顺畅的平移/倾斜操作。

最多可控制 100 台高清遥控云台

最多可控制 100 台高清遥控云台(KY-PZ100)。

注意事项

存放和使用位置

避免在以下地方使用或放置本装置。 否则可能导致故障或失败。

・超过允许工作温度范围(0℃至40℃)的热或冷的地方。

入门

- ・超出或低于允许工作湿度范围(20% RH 至 90% RH)的地 点。(不允许发生冷凝)
- •发出强磁场的附近设备,如变压器或电机等。
- •发射无线电波的附近设备,如通信机和移动电话等。
- 灰尘和沙粒过多的地点。
- · 容易受潮的地点,如窗边。
- 可接触到辐射、X射线、盐类侵蚀或腐蚀性气体的地点。
- 厨灶附近等有烟尘或蒸汽的地方
- 振动强烈或表面不稳的地方

长时间置于受阳光直射的停泊的车内或暖气附近 在沙尘环境中使用本装置时,要防止粉尘进入本装 置。

操作注意事项

请勿用刀或尖锐物体摩擦或按压触摸面板表面。

请勿对本机施加过大的力;请勿通过握住控制杆来提 起本机。

维护

进行任何维护之前请关闭电源。

使用软布擦拭。用稀释剂或苯擦拭可能会使表面熔化 或失去光泽。

对于顽固的污渍,请使用浸入用水稀释后的中性洗涤 剂的布进行擦拭,然后用干布擦拭。

在台面上安装本机的注意事项

本机安装后不会因振动而从台面上坠落。

节能

不使用本机时,请将电源开关设置为"OFF"以降低 功耗。

主要功能特点

部件名称

前面板





安装线夹

后面板





[USER1]

可以配置指定给[USER1]按键的功能。 指定的默认功能是"EXPOSURE"。

2 [F1]

可以配置指定给[F1]旋钮的功能。 指定的默认功能是"AE LEVEL"。

3 [F2]

可以配置指定给[F2]旋钮的功能。 指定的默认功能是"SPEED"。

4 [F3]

可以配置指定给[F3]控制杆的功能。 指定的默认功能是"NONE"。

[USER2]

可以配置指定给[USER2]按键的功能。 指定的默认功能是"FOCUS"。

6 [LIVE]

轻触按键即可激活 LIVE 预设。 F1:AE LEVEL, F2:SPEED, F3:NONE, USER1:FOCUS, USER2:REC

[EXPOSURE]

轻触按键即可激活"曝光"预设。 F1:GAIN, F2:SHUTTER, F3:IRIS, USER1:EXPOSURE, USER2:STREAMING

[WHITE BALANCE]

轻触按键即可激活"白平衡"预设。 F1: WB R, F2 WB B, F3: 无, USER1: WB, USER2 AWB 触 发

[SETTINGS]

轻触按键即可激活显示"设置"屏幕。

(ENTER]

当本机进入[STORE]模式或[DELETE]模式时出现。可用于确认和删除位置编号。

- [VIEW] 轻触按键即可进入[VIEW]模式。
- ② [STORE] 轻触按键即可进入[STORE]模式。
- [DELETE]
 轻触按键即可进入[DELETE]模式。
- (PT ACTIVE) 轻触按键打开或关闭[PT ACTIVE]。切换至关可禁用控制杆的 平移/倾斜操作。
- [Position Group]显示 显示当前所选定位置组的编号。
- ① [CAM Group]显示 显示当前所选定摄像机组的编号。
- ① [Position Group]选项卡 轻触即可切换到选择位置组编号。
- **(CAM Group)**选项卡 轻触即可切换到选择摄像机组编号。
- ① [Position]选项卡 轻触即可切换到选择位置编号。
- ① 位置/位置组/摄像机组编号按键 允许您选择位置/位置组/摄像机组编号。
- 3 摄像机编号按键 允许您选择摄像机编号。

准备工作

- 1 将电源开关设置为"开"。
 - 接通电源且电源指示灯亮起。
 - 开始画面显示在操作面板上。
 - 报警指示灯同时亮起。在此期间,无法操作本机。 • 开始屏幕约 10 秒后消失,然后示主屏幕。
- 2 配置本机的设置。

入门

- 按如下所示设置本机的 IP 地址。
 - ① 在操作面板的主屏幕上选择[SETTINGS]。
 - 如果未出现主屏幕,则选择[HOME]以显示主屏幕。
 - ②选择[Network]。
 - ③选择[CONTROLLER]。
 - 出现 IP 地址设置屏幕。
 - ④ 输入 IP 地址,然后轻触[ENTER]。

3 配置摄像机设置。

- 按如下所示配置要操作的摄像机。
 - ① 在操作面板的主屏幕上选择[SETTINGS]。
 - 如果未出现主屏幕,则选择[HOME]以显示主屏幕。
 - ②选择[Network]。
 - ③选择[CAMERA REGISTRATION]。
 - ④选择[AUTO]以注册摄像机。
 - 注:-
 - 有关使用[MANUAL]设置进行配置的详情,请参阅 "注册 IP 地址"(☞ P 20)。
- 要添加或更改要操作的摄像机,请再次执行上述步骤。

选择和操作摄像机

选择摄像机

指定要在显示器上显示视频的摄像机编号。



1 显示主屏幕。

如果未出现主屏幕,则轻触屏幕上的[HOME]按键。

2 轻触与要操作的摄像机组的编号相对应的编号按键。 在屏幕的右上角显示所选定摄像机组的编号。

3 轻触与要操作的摄像机的编号相对应的编号按键。

- 所选定摄像机的编号按键会改变颜色。
- 用白色显示摄像机组内不存在的摄像机编号的数字。

注:-

- 一个摄像机组最多可配置 10 台摄像机。
- 最多可以注册 10 个摄像机组,总共最多可以配置 100 台摄像 机。

操作摄像机

操作 PTZ(平移/倾斜/变焦)

- **1 选择要操作的摄像机。** (☞ P11 "选择摄像机")
- 2 将控制杆朝向您希望摄像机移动的方向倾斜(平移/倾斜 操作)。
 - 将控制杆向左和向右倾斜即可水平移动(平移),向上和向 下倾斜即可垂直移动(倾斜)。
 - 要改变摄像机移动速度,请操作[F1]/[F2]旋钮。
 - (☞ P12 "改变所指定的功能")
 - 移动速度根据控制杆的倾斜角度而改变。
- 3 操作变焦杆以调整视场的大小(变焦操作)。
 按控制杆的T端可放大拍摄对象(远摄),按W端可使拍摄 对象显得比较小(广角)。
 - 变焦速度根据推动变焦杆的幅度而变化。
 - 通过将"ZOOM"配置到 F3 功能,可以旋转控制杆进行变 焦操作。

(☞ P12 "改变所指定的功能")

• 变焦移动速度根据控制杆的旋转角度而改变。

执行对焦操作

1 旋转对焦旋钮。

 要通过旋转对焦旋钮来调整对焦,请使用[USER1]/[USER2] 按键将对焦设置为"MANUAL"。
 逆时针旋转 : 在近处物体上对焦。
 顺时针旋转 : 在远处物体上对焦。

一键式自动对焦

当对焦设置为"MANUAL"时,按对焦旋钮即可自动调整对焦。

将视频录制到摄像机

- 1 在操作面板上选择 USER1。
- 2 在功能选择中选择"REC",然后轻触[ENTER]按键。
- 3 轻触 USER1 按键即可开始在摄像机上录像。
- 4 在录制过程中轻触 USER1 按键即可停止在摄像机上录 制。

注:

- 您也可以将"REC"配置到 USER2 按键。
- 在录制过程中,操作面板上出现"RECORDING"。
- 如果即使在轻触 USER1 按键后仍未开始录制,请检查摄像机 设置。

改变所指定的功能



可以改变指定给 F1/F2/F3/USER1/USER2 的功能。 以下步骤是将"FOCUS"指定给 F1 旋钮。

- 1 在操作面板上选择 F1。
- 2 在功能选择中选择 "FOCUS"。
- 3 在操作面板上选择 USER1。
- 4 在功能选择中选择 "FOCUS (AUTO/MANU)"。

您可以使用 USER1 按键在"AUTO"和"MANUAL"之间 进行切换。将对焦设置为"MANUAL"可允许您使用 F1 旋钮 来调节对焦。

5 轻触[ENTER]按键。

轻触[ENTER]按键可确认所选定设置并将显示屏返回主屏幕。 轻触[HOME]按键可取消所选定设置并将显示屏返回主屏幕。

注:-

可指定给每个按键的功能如下所示。

F3	USER1/ USER2
✓	
✓	✓
✓	
v	
	v
	✓
	✓
	✓
	v

选择位置

■ 位置

本系统允许您在一台摄像机上配置多个拍摄位置。该拍摄位置称为"位置"。JVC高清遥控云台 KY-PZ100 网络摄像机允许您通过 10 个模式共 100 个拍摄位置来配置 10 组。 所配置的拍摄位置注册为"预设位置",并且可以随时调用。

选择预设位置

指定预设编号以显示预设位置的视频。

- 1 选择 Position Group 选项卡, 然后轻触组编号。
- 2 选择 Position 选项卡, 然后轻触预设编号。
- 3 显示所选定预设编号的视频。

注册位置

- 1 显示主屏幕。 如果未出现主屏幕,则轻触屏幕上的[HOME]按键。
- 2 轻触[STORE]按键。
- 3 轻触 Position Group 选项卡, 然后选择组编号。
- 4 轻触 Position 选项卡。
- 5 选择要注册的编号,然后轻触[ENTER]按键。 当前摄像机状态已注册到位置组的所选定位置编号。

注:

- 注册到位置的按键的数字变为黄色。
- 如果已注册位置,位置组的数字则变为黄色。

删除已注册的位置

1 显示主屏幕。

如果未出现主屏幕,则轻触屏幕上的[HOME]按键。

- 2 轻触[DELETE]按键。
- 3 轻触 Position Group 选项卡, 然后选择组编号。
- 4 轻触 Position 选项卡。
- 5 选择要删除的位置编号,然后轻触[ENTER]按键。 位置组的所选定位置编号的注册信息已删除。
- 注:一
- 已删除位置的按键的数字变为白色。
- 删除所有位置后,位置组的数字变为白色。

调节摄像机功能

┃调节白平衡(R/B 增益)

改变白平衡设置

您可以使用 USER1 按键在 "FAW"/ "AWB"/ "3200K"/ " 5600K"/ "MANUAL"之间进行切换。 FAW : 激活自动白平衡模式。 AWB : 通过轻触 AWB Trigger 按键自动调节白平衡。 3200K : 将色温设置为 3200K。

- 5600K : 将色温设置为 5600K。
- MANUAL: 手动调节 R 增益和 B 增益。

1 在操作面板上选择 USER1。

 2 在功能选择中选择 "WHITE BALANCE",然后轻触 [ENTER]按键。

F1 旋钮可用于 WB R(R 增益),F2 旋钮用于 WB B(B 增益), USER1 按键用于 WB,USER2 按键用于 AWB 触发。

执行 AWB Trigger

如果白平衡模式设置为"AWB"则生效。 轻触 AWB Trigger 按键时会自动调节白平衡。

调节 R/B 增益

如果白平衡模式设置为"AWB",则在±32范围内调节"AWB Paint"。

如果白平衡模式设置为"MANUAL",则在 0-255 范围内调节 R/B GAIN。

调节曝光模式(曝光)

选择控制亮度的方法。

- AUTO : 自动调节亮度。 SHUTTER: 切换至快门优先(快门为手动,所有其他项为自动)
- 操作。 IRIS : 切换至光圈优先(光圈为手动,所有其他为自动)操 作。
- MANUAL:将光圈、增益和快门切换至手动操作。

调节光圈

- 自动光圈(自动调节)模式 通过将 EXPOSURE 设置为 "AUTO"或 "SHUTTER"来激 活自动光圈(自动调整)模式
- 1 在操作面板上选择 USER1。
- 2 在功能选择中选择[EXPOSURE],然后轻触[ENTER]按 键。
- 3 轻触 USER1 按键,然后选择"AUTO"或" SHUTTER"。
- 手动光圈(手动调节)模式 通过将 EXPOSURE 设置为"IRIS"或"MANUAL"来激活 手动光圈(手动调节)模式。
- 1 在操作面板上选择 USER1。
- 2 在功能选择中选择[EXPOSURE],然后轻触[ENTER]按 键。
- 3 轻触 USER1 按键,然后选择"IRIS"或"MANUAL"。
- 4 在操作面板上选择 F1。
- 5 在功能选择中选择[IRIS],然后轻触[ENTER]按键。 F1 旋钮可用于调节光圈。

设置电子快门

- 自动快门模式(自动快门调节) 通过将 EXPOSURE 设置为 "AUTO"或 "IRIS"来激活自动 快门模式(自动快门调节)。
- 1 在操作面板上选择 USER1。
- 2 在功能选择中选择[EXPOSURE],然后轻触[ENTER]按 键。
- 3 轻触 USER1 按键,然后选择 "AUTO" 或 "IRIS"。
- 手动快门模式(手动快门切换) 通过将 EXPOSURE 设置为 "SHUTTER"或 "MANUAL"来 激活手动快门模式(手动快门切换)。
- 1 在操作面板上选择 USER1。
- 2 在功能选择中选择[EXPOSURE],然后轻触[ENTER]按 键。
- 3 轻触 USER1 按键,然后选择"SHUTTER"或" MANUAL"。
- 4 在操作面板上选择 F1。
- 5 在功能选择中选择[SHUTTER],然后轻触[ENTER]按 键。

F1 旋钮可用于调节快门。

设置增益

- 自动增益模式(自动增益调节)
 通过将 EXPOSURE 设置为"AUTO"来激活自动增益模式 (自动增益调节)。
- 1 在操作面板上选择 USER1。
- 2 在功能选择中选择[EXPOSURE],然后轻触[ENTER]按 键。
- 3 轻触 USER1 按键,然后选择 "AUTO"。
- 手动增益模式(手动增益切换) 通过将 EXPOSURE 设置为"MANUAL"来激活手动增益模式(手动增益切换)。
- 1 在操作面板上选择 USER1。
- 2 在功能选择中选择[EXPOSURE],然后轻触[ENTER]按 键。
- 3 轻触 USER1 按键,然后选择"MANUAL"。

调整亮度

- 自动调节亮度(自动亮度调节(AE)模式)
 通过将 EXPOSURE 设置为"AUTO"来激活自动亮度调节 (AE)模式。
- 1 在操作面板上选择 F1。
- 2 在功能选择中选择 "AE LEVEL ",然后轻触[ENTER] 按键。
- 3 使用 F1 旋钮调节自动亮度调节模式的亮度。
- 手动调节亮度 通过将 EXPOSURE 设置为"MANUAL"来激活手动调节模 式。
- 1 在操作面板上选择 F1。
- 2 在功能选择中选择 "AE LEVEL ",然后轻触[ENTER] 按键。
- 3 使用 F1 旋钮调节快门速度。

注:-

- 您也可以将"GAIN"和"IRIS"配置到 F1 旋钮。
- "SHUTTER"、"GAIN"和"IRIS"可以配置至 F2 旋钮。
- "IRIS"可以配置到F3(控制杆)。
- 如果 EXPOSURE 设置为 "SHUTTER", 仅快门速度可以手动调节。
- 如果 EXPOSURE 设置为"IRIS", 仅光圈可以手动调节。

设置摄像机影像质量(细节)

- 1 在操作面板上选择 F1。
- 2 在功能选择中选择 "DETAIL ", 然后轻触[ENTER]按 键。
- 3 使用 F1 旋钮调节摄像机影像质量(轮廓增强等级)。
- 注:-
- 您也可以将"DETAIL"配置到 F2 旋钮。

启动流式传输

- 1 在操作面板上选择 USER1。
- 在功能选择中选择"STREAMING",然后轻触 [ENTER]按键。
- 3 轻触 USER1 按键,开始流式传输。
- 4 在流式传输过程中,轻触 USER1 按键可停止流式传输。
- 注:
- 您也可以将"STREAMING"配置到 USER2 按键。
- 在流式传输过程中,在操作面板上显示流式传输图标。
- 如果即使在轻触 USER1 按键后仍未开始流式传输,请检查摄 像机设置。

设置流程

首次设置系统或添加新摄像机时,请按如下所示方式设置。 设置后务必执行操作检查。

1 IP 地址设置

配置所连接设备的 IP 地址。 (☞ P20 "IP 设置")

2 **摄像机设置** 设置所连接摄像机。

(☞ P21 "摄像机设置菜单")

3 遥控设置

配置指定给本机自定义按键的功能。 (187 P12"改变所指定的功能")

菜单屏幕的基本操作

1 轻触主屏幕上的[SETTINGS]按键。 出现设置菜单。

2 选择要配置的项目。

设置菜单

VIDEO

允许您开启或关闭所连接摄像机的视频输出。 (☞ P19 "开启/关闭摄像机视频输出")

- 菜单控制
 - 允许您显示和操作所选定摄像机的设置菜单。 (☞ P21 "摄像机设置菜单")
- 功能
 - 允许您配置本机的设置。
 - 触摸屏音量
 - 允许您配置操作面板的操作音。
 - 亮度
 - 允许您配置操作面板的亮度。
 - 节电
 - 允许您配置本机进入节电模式之前的持续时间。
 - 在显示设置菜单时,禁用省电模式。
 - 默认设置
 - 允许您恢复本机的默认设置。
 - 当轻触[Default Setting]按键时,按键颜色变为黄色。在这种情
 - 况下轻触[ENTER]按键,然后关闭电源以恢复默认设置。
 - 设置数据<->USB 分许你将木机的设置写λ USB 및
 - 允许您将本机的设置写入 USB 驱动器,反之亦然。
 - 将 USB 驱动器连接到本机后面板上的 SERVICE 端子。

注:—

- 提前将 USB 驱动器格式化为 FAT32/16 格式。本机不支持格式化。
- 版本信息
 - 在功能屏幕右下角显示本机的版本。
- 网络
 - 允许您配置与网络相关的设置。 (☞ P20 "本控制器上的网络设置")
- 触摸屏
 - 允许您校准操作面板。

轻触[Touch Screen]按键可显示调节屏幕。按照屏幕上的说明进行操作。

菜单屏幕流程

■ 菜单屏幕包括正常菜单屏幕和设置菜单屏幕。每个屏幕的流程如下图所示。

正常菜单屏幕

VIEW 屏幕

允许您选择摄像机和摄像机的预设位置。



CAM	Grou	ID屏	幕
VIEW	STORE	DELETE	ACTIVE



Position Group屏幕

	VIEW	STORE	DELETE	AC	TIVE	Position Group	1	CAM Group	1
	AE LEVEL	EXPOS	URE	Positi	on	Position	Group	CAM	Group
	F2 SPEED	USE FOC	R 2 JS	1	2	3		4	5
F3 NONE				6	7	8		9	10
			urre (CAN	ERA		
	LIVE	EXPOSURE BAL	ANCE	1	2	3		4	5
	SETTING:	s		6	7	8		9	10

Position屏幕

VIEW	STOR	E DEL	.ETE	ACT	TIVE	Position Group	1	CAM Group	1
AE LEV	EL EX	POSURE	1	Positio	on	Position	Group	CAN	I Group
F2 SPEED	ISER 2 OCUS		1	2		3	4	5	
NONE				6	7	8	3	9	10
12011000			_			HE CAI	MERA		-
LIVE	EXPOSURE	WHITE BALANCE		1	2	11	3	4	5
	GS			6	7	8	3	9	10

STORE 屏幕

允许您注册摄像机的预设位置。

主屏	幕
MICH	cronr

VIEW STORE D	DELETE ACT	T IVE G	noup	CAN Grou	¦ 2	
AE LEVEL EXPOSUR	Positic	n Po	sition Gro	up CA	M Group	
F2 SPEED FOCUS	1	2	3	4	5	
F3	6	7	8	9	10	
NONE				·	_	
LIVE EXPOSURE BALANCE	ε 1	2	3	4	5	
SETTINGS	6	7	8	9	10	

STORE屏幕

								_
VIEW	STORE	DELETE	ACT	IVE Po	ition oup	CAN Grou	2	
F1 AE LEVEL	EXPOS	URE	Positio	n Po	sition Gro	up CA	M Group)
F2 SPEED	USEF	JS	1	2	3	4	5	
F3			6	7	8	9	10	
NONE					CAMERA	1		
LIVE EX	POSURE BAL	HITE ANCE	1	2	3	4	5	
₽ SETTINGS	ENTE]	6	7	8	9	10	

CAM Group屏幕

VIEW	STORE	DELETE	ACT	TIVE	Position Group	1	CAM Group	2
AE LEVEL	EXPO	ER 1 DSURE	Positio	'n	Position	Group	CAN	I Group
F2 SPEED	US FO	ER 2 CUS	1	2	3		4	5
F3			6	7	8		9	10
NONE			_	_	CAN	IERA		_
LIVE	XPOSURE B	WHITE	1	2	3		4	5
¢	-		6	7	8		9	10

Position Group屏幕

VIEW	STORE	DELETE	ACTIV	E Po	sition roup	CAN Grou	2
AE LEVEL	EXPOS	URE	Position	Po	osition Gro	up CA	M Group
F2 SPEED	USE FOC	JS	1	2	3	4	5
FB NONE			6	7	8	9	10
				,	CAMERA	4	
LIVE	XPOSURE BAL	HITE	1	2	3	4	5
SETTING:	S ENT] ER	6	7	8	9	10

Position屏幕

	croor	DELETE	PT	Position	1	CAM	h
VIEW	STORE	DELETE	ACTIVE	Group		Group	<u> </u>
AE LEVEL	EXPOS	URE	Position	Position (Group	CAM	Group
F2 SPEED	USE FOC	R 2 US	1 2	2 3		4	5
FB NONE			6 7	7 8		9	10
				CAM	ERA	_	_
LIVE EX	POSURE BAL	ANCE	1 2	2 3		4	5
SETTINGS	⇒ ENT		6 7	7 8		9	10

DELETE 屏幕

允许您删除摄像机的预设位置。



Posi	tior	Gr	oup	屏	幕			
VIEW	STORE	DELETE	ACT	r IVE	Position Group	1	CAM Group	2
AE LEVEL	EXPOS	URE	Positio	n	Position	Group	CAN	l Group
F2 SPEED	USE FOC	R 2 US	1	2	3		4	5
FB NONE			6	7	8		9	10
HOME				_	CAN	IERA		_
LIVE D	KPOSURE BAL	ANCE	1	2	3		4	5
SETTINGS	ENT] ER	6	7	8		9	10

Position屏幕



F1/F2/F3/USER1/USER2 屏幕

用于将各功能指定到本机的按键和旋钮。



SETTINGS 屏幕

EXPOSURE BALANCE

-

Function

主屏幕

VIEW

LIVE

用于配置本机的设置。 (☞ P15 "设置菜单")



系统设置

┃开启/关闭摄像机视频输出

设置开启/关闭所有摄像机的视频输出

1显示主屏幕。

如果未出现主屏幕,则轻触屏幕上的[HOME]按键。

- **2 轻触[SETTINGS]按键。** 出现设置菜单屏幕。
- 3 轻触[Video]按键。
- 4 轻触[ALL CAMERAS]按键。

5 轻触[ON]或[OFF]按键。

- 轻触按键可改变按键颜色。
- 轻触[ON]按键,将摄像机的视频输出设置为开。 轻触[OFF]按键,将摄像机的视频输出设置为关。
- 6 轻触[ENTER]按键可确认设置。

设置开启/关闭摄像机组的视频输出

- 1 显示主屏幕。
 - 如果未出现主屏幕,则轻触屏幕上的[HOME]按键。
- **2 轻触[SETTINGS]按键。** 出现设置菜单屏幕。
- 3 轻触[Video]按键。
- 4 轻触[CAMERA Group]按键。
- 5 轻触要配置的摄像机组的编号按键和摄像机的编号按键。
 - 可以选择多个摄像机组。
 - 用白色显示摄像机组内不存在的摄像机编号的数字。
- 6 轻触[ON]或[OFF]按键。
 - 轻触按键可改变按键颜色。
 - 轻触[ON]按键,将摄像机的视频输出设置为开。
 轻触[OFF]按键,将摄像机的视频输出设置为关。
- 7 轻触[ENTER]按键可确认设置。

设置开启/关闭单个摄像机的视频输出

- 1 显示主屏幕。 如果未出现主屏幕,则轻触屏幕上的[HOME]按键。
- 2 轻触[SETTINGS]按键。 出现设置菜单屏幕。
- 3 轻触[Video]按键。
- 4 轻触[Single]按键。
- 5 轻触要配置的摄像机组的编号按键和摄像机的编号按 键。
- 6 轻触[ON]或[OFF]按键。
 - 轻触按键可改变按键颜色。
 - 轻触[ON]按键,将摄像机的视频输出设置为开。 轻触[OFF]按键,将摄像机的视频输出设置为关。

7 轻触[ENTER]按键可确认设置。

注:-

- 只能配置所选定摄像机组中的摄像机。
- 仅同一网络内的摄像机才能将[ALL CAMERAS]配置为"ON"/ "OFF"。
- 要控制不在同一网络内的摄像机的视频输出,请使用 CAMERA Group 或 Single。
- •关闭摄像机的视频输出后,您将无法控制摄像机。

IP设置

┃注册 IP 地址



1 显示主屏幕。

设 置

如果未出现主屏幕,则轻触屏幕上的[HOME]按键。

2 轻触[SETTINGS]按键。 出现设置菜单屏幕。

- 3 轻触[Network]按键。
- 4 轻触[CAMERA REGISTRATION]按键。

5 轻触[AUTO]或[MANUAL]按键。

- 轻触[AUTO]按键可自动配置摄像机网络设置。(推荐) 显示"Completed"消息后,轻触[CLOSE]按键以完成设 置。
 - 无需后续操作步骤。
- 轻触[MANUAL]按键可显示 IP 地址的手动设置屏幕。

6 手动注册 IP 地址。

- 改变[CAM Group]和[CAM No]以选择您要注册的 IP 地址的摄像机。
- 使用数字键盘输入 IP 地址。
- 轻触[ENTER]按键以确认输入的数字。
- 使用相同步骤配置要注册的所有摄像机。

注:-

- 这是一个将摄像机的 IP 地址注册到本机的功能。即使通过选择[MANUAL]执行手动注册后,也无法改变摄像机本身的 IP 地址。
- 使用与所连接摄像机上配置相同的 Port No.和 Password。 根据 JVC "KY-PZ100"摄像机的出厂默认设置来配置出厂 默认值。
- 如果使用"AUTO"进行配置,本机从"***.***.** *.100"开始顺序将 IP 地址指定给网络内所连接的各个设备。而且,即使重复设备的 IP 地址时,也不存在功能问题。
- 如果同一网络内连接了一台以上的此类设备,使用"AUTO" 最多只有5台设备能够指定IP地址。
- 将 IP 地址配置为"0.0.0.0"会删除该摄像机的注册信息。

本控制器上的网络设置



1 显示主屏幕。

如果未出现主屏幕,则轻触屏幕上的[HOME]按键。

- 2 轻触[SETTINGS]按键。 出现设置菜单屏幕。
- 3 轻触[Network]按键。
- **4 轻触[CONTROLLER]按键。** 出现本机的网络设置屏幕。
- 5 输入各个项目,然后轻触[ENTER]按键。
- 注:-
- •本机的默认 IP 地址是 192.168.0.2。



提示控制接口

使用后面板上的 SETTING 开关配置提示端子的引脚 4 和引脚 5 功能。

除了引脚4和引脚5,其余引脚功能无法改变。



注:

• 如果已选择摄像机接收提示信号,则出现与摄像机相对应的按键,如1。

配置方法

提示端子引脚编 号	功能	设置开关
1	输入1	-
2	输入2	-
3	输入3	-
4	输入 4	1 2 3 4 5 6 7 8
	输出 5	1 2 3 4 5 6 7 8
5	输入 5	1 2 3 4 5 6 7 8
	输出 4	1 2 3 4 5 6 7 8
6	地	-
7	输出 1	-
8	输出 2	-
9	输出 3	-

注:

- 提示输入或提示输出支持第1组摄像机的第1至5号摄像机。
 要使用提示输入或提示输出,请将摄像机指定至这些编号。有关提示输入或提示输出的详情,请参阅"配置方法"中的"功能"列。
- 应该在电源关闭时执行提示端子的插入和拔出。

TALLY OUT(提示输出)连接示例

请确保满足以下条件。 电压 : 直流 24V(最大值) 电流 : 50mA(最大值)



TALLY IN(提示输入)连接示例

设置触点输入。



摄像机设置菜单

改变摄像机的设置菜单

- 1 轻触操作面板的主屏幕上的[SETTINGS]按键。
 - 出现设置屏幕。
 - 如果未出现主屏幕,则选择[HOME]以显示主屏幕。
- 2 轻触设置屏幕上的[MENU Control]按键。

3 轻触[MENU]按键。

- 在摄像机的视频输出上显示所选定摄像机的设置菜单。
- 使用控制杆和[ENTER]按键来改变设置。

4 轻触[HOME]按键。

• 改变设置后,轻触[HOME]按键可返回主屏幕。

注:-----

- 有关改变摄像机设置菜单的详情,请参阅本摄像机的使用说明书。
- •从网络中移除摄像机时,也删除摄像机注册信息。
- 如果改变了摄像机的 IP 地址,即使已经通过本机的摄像机注 册改变了 IP 地址,也可能会出现短时无法通信。在这种情况 下,请关闭电源。

故障排除

问题	症状	措施
电源无法打开。	即使轻触本机的操作 面板也没有响应。	关闭本机背面的电源开关, 然后再次开启。如果仍然无 法启动,请停止使用本机,从 电源插座上拔出电源线,然 后咨询经销商或我们的服务 中心。



其他

1 在操作面板的主屏幕上选择[SETTINGS]。

- 轻触按键可显示[SETTINGS]屏幕。
- 如果未出现主屏幕,则选择[HOME]以显示主屏幕。
- 2 选择 " SETTINGS " 屏幕上的 " Open Source License " 。
 - 出现" Open Source License " 屏幕。





* 最多可同时连接 100 台摄像机。

*	本机的通信系统 正常通信 ALL CAMERAS	:	TCP/目标端口编号取决于菜单设置 组播(239.0.255.255)/UDP/目标端口编 号 80
2+	CAMERA Group/ Single	:	UDP/目标端口编号 80
汢			

• "ALL CAMERAS" / "CAMERA Group" / "Single" 是[Video] 屏幕中[SETTINGS]的选项。

规格

一般

项目	说明
电源	直流电 12 V
额定电流	0.6 A
质量	约 2.1 kg
环境温度	0 ℃至 40 ℃(操作)
允许工作湿度	20 %RH 至 90 %RH(无凝露)

端子部分

项目	说明
TALLY(提示)端子	D-sub 9 针
LAN 端子	10BASE-T/100BASE-TX
[DC]端子	DC 插孔(用于附带的交流适配器)

外形轮廓图(单位:毫米)



*本产品的规格和外形可随时更改,以便进一步改进,恕不事先通知。

附件

附件	
保修卡(仅限于 U 型号)	1
使用说明书(基本)	1
交流适配器	1
电源线(U 型号: 1, E 型号: 2)	
线夹	1
螺钉(M3)	1

其他



销售者名称:杰伟世建伍(中国)投资有限公司
 地 址:北京市朝阳区农展馆南路12号通广大厦1号楼1101室
 出版日:2017年4月1日
 JVC建伍株式会社