INSTRUCTIES

D-ILA PROJECTOR

JVC

DLA-NZ700 DLA-NZ500 DLA-RS2200 DLA-RS1200



Mobiele Gebruikersgids

https://manual3.jvckenwood.com/projector/mobile/global/

De Mobiele Gebruikersgids kan bekeken worden op mobiele internetapparaten, zoals smartphones en tablets.



Niet geschikt voor huishoudelijke verlichting.

Veiligheidsvoorschriften

BELANGRIJKE INFORMATIE

WAARSCHUWING:

OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN, STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

WAARSCHUWING:

DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN.

LET OP:

Om elektrische schokken te vermijden, mag de behuizing niet geopend worden. Laat reparaties ver richten door bevoegd servicepersoneel.

Deze projector is voorzien van een driepolige net stekker, in overeenstemming met de FCC-voorschrif ten. Kunt u het toestel niet op een stopcontact aansluiten, raadpleeg dan een elektricien.

GELUIDSEMISSIEVERKLARING

Het niveau van de geluidsdruk is op de positie van de bestuurder gelijk aan of minder dan 60 dB (A) in overeenstemming met ISO7779.

WAARSCHUWING

VERWIJDER DE LENSKAP VOORDAT U DE PROJECTOR INSCHAKELT

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS MAATREGELEN

Elektrische energie kan veel functies verrichten. Dit toestel is ontworpen en gefabriceerd om uw persoonlijke veiligheid te verzekeren. ONJUIST GEBRUIK KAN RESULTEREN IN ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN BRANDGEVAAR. Om de ingebouwde veiligheid niet onklaar te maken, volgt u de volgende basisinstructies voor montage, gebruik en herstel. Lees de belangrijke veiligheidsmaatregelen voor gebruik nauwkeurig door.

- Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten gelezen worden voordat het toestel bediend wordt.
- De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten bewaard blijven voor latere naslag.
- Alle waarschuwingen op het toestel en in de bedieningsinstructies moeten opgevolgd worden.
- Alle bedieningsinstructies moeten opgevolgd worden.
- Zet de projector in de buurt van een stopcontact zodat de netverbinding gemakkelijk verbroken kan worden.
- Neem de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of aerosol. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken.
- Gebruik geen toebehoren die niet door de fabrikant aanbevolen zijn. Ze kunnen gevaarlijk zijn.
- Gebruik het toestel niet bij water. Gebruik het niet direct nadat het van een lage naar een hoge temperatuur is gebracht, aangezien dit condensatie veroorzaakt, met brand, elektrische schokken en ander gevaren tot gevolg.
- Zet het toestel niet op een instabiele wagen, standaard of tafel. Het zou kunnen vallen met ernstig letsel voor een kind of volwassene, en ernstige schade aan het toestel tot gevolg, Het toestel moet gemonteerd worden volgens de instructies van de fabrikant met hulpmiddelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- Wordt het toestel gebruikt op een wagen, pas dan op voor ruwe bewegingen, snelle stops, te veel kracht en ongelijke vloeren waardoor de wagen met het toestel kan omvallen, met als gevolg schade aan de apparatuur en letsel voor de gebruiker.



 Gleuven en openingen in de behuizing dienen voor ventilatie.
 Ze zorgen voor een betrouwbare werking en beschermen het toestel tegen oververhitting. Deze openingen mogen dan ook niet afgesloten of afgedekt worden. (De openingen mogen niet geblokkeerd worden door het toestel op een bed, bank, kleed of dergelijke ondergrond te zetten. Evenmin mag het toestel gemonteerd worden in een ingebouwde installatie zoals een boekenkast of rek, tenzij er gezorgd wordt voor voldoende ventilatie en de instructies van de fabrikant worden opgevolgd.)



- Om de warmte beter te dissiperen, moet er ruimte blijven tussen het toestel en de omgeving. Bevindt het toestel zich in een ruimte met de hieronder getoonde afmetingen, gebruik dan een airconditioner zodat de binnen- en buitentemperatuur gelijk blijven. Oververhitting kan schade veroorzaken.
- Energiebron op het etiket. Weet u niet zeker welke netvoeding bij u in gebruikt is, raadpleeg dan de leverancier of het elektriciteitsbedrijf.
- Dit toestel is voorzien van een driepolige stekker die alleen past in een geaard stopcontact. Kunt u de stekker niet in het stopcontact krijgen, raadpleeg dan een elektricien om het stopcontact te vervangen. Maak de beveiliging van de geaarde stekker niet onklaar.
- Leg het netsnoer op een plek zodat er niet op gelopen kan worden en het niet gekneld kan raken, Let vooral op deuren, stekkers, stopcontacten en op de plek waar het snoer op de stekkers aangesloten is.
- Voor extra bescherming tijdens onweer, of als het toestel langere tijd ongebruikt en zonder toezicht is, neemt u de stekker uit het stopcontact en maakt u de kabels los. Hiermee verhindert u schade door blikseminslag en lichtnetvervuiling.
- Overbelast het stopcontact niet. Verlengsnoeren, tafelcontactdozen en soortgelijke apparatuur kunnen de kans op brand en elektrische schokken verhogen.
- Steek geen voorwerpen, van welke aard dan ook, door openingen in het toestel. Ze kunnen in contact komen met gevaarlijke spanningen en kortsluiting veroorzaken, met brand of elektrische schokken als gevolg. Giet geen vloeistoffen, van welke aard dan ook, in het toestel.
- Probeer het toestel niet zelf te repareren. Door de behuizing te openen of te verwijderen stelt u zich bloot aan gevaarlijke spanningen en andere gevaren. Laat reparaties verrichten door bevoegd personeel.
- Neem de stekker uit het stopcontact en waarschuw bevoegd reparatiepersoneel in de volgende gevallen:
- a) Als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
- b) Als er vloeistof of een voorwerp in het toestel is gekomen.
- c) Als het toestel blootgesteld is geweest aan regen of water.
- d) Als het toestel niet normaal werkt als u de volgende bedieningsinstructies opvolgt. Kom alleen aan de bedieningsorganen die behandeld zijn in de handleiding. Onjuiste instelling kan resulteren in schade en vaak is er dan veel werk nodig door een bevoegde technicus om de normale werking van het toestel te herstellen.
- e) Als het toestel gevallen is of op enige wijze beschadigd is.
- f) Als het toestel abnormaal functioneert. Dit duidt erop dat reparatie nodig is.
- Zijn er vervangingsonderdelen nodig, zorg er dan voor dat de reparatietechnicus de onderdelen gebruikt heeft zoals door de fabrikant gespecificeerd is, of althans met dezelfde eigenschappen. Onjuiste vervangingen kunnen resulteren in brand, elektrische schokken en andere gevaren.
- Vraag na het voltooien van een reparatie aan de technicus om een veiligheidstest uit te voeren om vast te stellen dat het toestel in de normale bedrijfsconditie is.
- Zet het toestel minstens 30 cm ver van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteregisters, ovens en andere producten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
- Sluit u een ander toestel aan, zoals een videorecorder of dvd-speler, schakel dan eerst de voeding uit om u te beschermen tegen elektrische schokken.

- Zet geen ontbrandbare voorwerpen bij de koelventilator.
 Bijvoorbeeld textiel, papier, lucifer, spuitbussen en gasaanstekers die een speciaal gevaar vormen als ze oververhit worden.
- Kijk niet in de projectorlens als de lamp ingeschakeld is. U kunt uw ogen beschadigen door ze bloot te stellen aan het sterke licht.
- Kijkt niet in het toestel door de openingen (ventilatiegaten). Kijk niet direct in de lamp door de behuizing te openen terwijl de lamp brandt. Het licht bevat ultravioletstralen en is zo krachtig dat uw ogen beschadigd zouden kunnen worden.
- Laat de lamp niet vallen, sla er niet op en beschadig hem niet, op welke wijze dan ook. De lamp zou kunnen breken, wat tot verwondingen leidt. gebruik een beschadigde lamp niet. Is de lamp gebroken, vraag de leverancier dan om reparatie. Brokken van een gebroken lamp kunnen verwondingen veroorzaken.
- De lamp in deze projector werkt met kwik onder hoge druk. De lamp moet zorgvuldig verwijderd worden. Als er iets niet duidelijk is, raadpleeg dan de leverancier.
- Monteer de beamer niet op het plafond op een plaats waar trillingen kunnen voorkomen. De montagebeugel van de beamer kan door de trillingen breken, waardoor de beamer valt, wat tot persoonlijk letsel kan leiden.
- Gebruik alleen kabels die voor dit toestel bedoeld zijn om schokken te vermijden.
- Om gezondheidsredenen neemt u elke 30 à 60 minuten een pauze van ongeveer 5 à 15 minuten om uw ogen rust te gunnen.
- Voer een keer per drie jaar een interne test uit. Dit toestel is voorzien van vervangingsonderdelen die nodig zijn om functioneel te zijn (zoals koelventilatoren). De geschatte vervangingstijd van deze onderdelen kan zeer variëren, afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de omgeving. Voor vervanging raadpleegt u de leverancier of het dichtstbijzijnde bevoegde JVC-servicecenter.
- Is het toestel op het plafond gemonteerd, let er dan op dat wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden, zelfs niet tijdens de garantieperiode, als het toestel beschadigd is door het gebruik van metalen bevestigingsmiddelen die niet door ons zijn geleverd of als de installatieomgeving of de metalen bevestigingsmiddelen niet juist zijn. Hangt het toestel tijdens gebruik aan het plafond, let dan op de omgevingstemperatuur van het toestel. Is er centrale verwarming, dan zal de temperatuur vlak bij het plafond hoger zijn dan elders in de kamer.
- Videobeelden kunnen op de elektronische componenten inbranden. Toon geen scherm met stilstaande beelden of beelden met een hoge helderheid of een hoog contrast, zoals in sommige videospellen en computerprogramma's. Op den duur kan het beeld op het scherm inbranden. Er is geen probleem met het afspelen van bewegende beelden, dus bij een normale film.
- Installeer het stopcontact op een toegankelijke hoogte om de stekker uit te trekken. Of installeer de schakelaar op een toegankelijke hoogte om de projector uit te schakelen. Als u informatie nodig hebt, neem dan contact op met uw geautoriseerde dealer of specialist.

- Laat dit apparaat niet vallen terwijl u het draagt. Anders kan dit letsel of schade aan dit apparaat veroorzaken.
- Projecteer geen beelden met de lensdop bevestigd.
 Anders kan de lensdop vervormd raken door de hitte, of kan de projector defect raken.
- Plaats uw hand niet in de opening bij de lens terwijl de lensverschuiving aan de gang is. Anders kan uw hand bekneld raken, wat kan leiden tot letsel.
- Wordt het toestel langere tijd niet gebruikt, dan kan dat tot een storing leiden. Schakel het toestel af en te in en laat het even werken. Vermijd gebruik in een kamer waar sigaretten worden gerookt. het is onmogelijk optische componenten te reinigen als ze vervuild zijn door nicotine of teer. Dit leidt tot slechtere prestaties.
- Wanneer u de apparaten aansluit, sluit u de kabel aan nadat u de stroom van elk apparaat hebt uitgeschakeld.
 Als u verbinding maakt met elk apparaat dat wordt ingeschakeld, kan dit apparaat defect raken.
- Voordat u de kabels aansluit, moet u eventuele statische elektriciteit van uw lichaam verwijderen door de wand met uw handpalm aan te raken.

*Sta NIET toe dat het toestel gemonteerd wordt door een onbevoegd persoon.

Vraag uw leverancier om het toestel te monteren (bijvoorbeeld bevestiging aan het plafond). er is namelijk speciale technische kennis en vaardigheid nodig voor de montage. Wordt de installatie door een onbevoegd persoon uitgevoerd, dan kan dat resulteren in persoonlijk letsel en elektrische schokken.

- Gebruik geen optische instrumenten (zoals een vergrootglas of een reflector) om naar de laser-uitgang te kijken. Het kan een gevaar zijn voor de ogen.
- Bij het inschakelen van de projector, moet u ervoor zorgen dat niemand in de lens kijkt.
- Kijk niet in de lens en de openingen wanneer de lamp is ingeschakeld. Als u dit doet, dan heeft dat ernstige gevolgen voor het menselijk lichaam.
- Maak de projectielens niet vast, en maak het niet los, terwijl de stroom aangesloten is.
- Als u probeert om de projector zelf te demonteren, te repareren of aan te passen, dan kan dit leiden tot ernstige veiligheidsproblemen.
- Het gebruik van een defect product leidt niet alleen tot brandgevaar of een elektrische schok, het kan vermindering van het gezichtsvermogen veroorzaken.
- Als er zich iets ongewoons voordoet, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de projector en stuur deze naar een erkende dealer voor reparatie.

De installatieplaats

Zet de projector niet op een plaats waar het gewicht niet goed ondersteund kan worden. Is de ondergrond niet stevig genoeg, dan zou de projector kunnen vallen, wellicht met persoonlijk letsel als gevolg.

Netaansluiting

In de Verenigde Staten en canada gebruikt u alleen het volgende netsnoer.



De netspanning van dit toestel is tussen 100 en 240 volt wisselspanning. gebruik alleen het door onze leverancier aangewezen netsnoer om zeker te zijn van veiligheid en EMC.

Zorg ervoor dat het netsnoer voor de beamer van het juiste type is voor het stopcontact uw land. Raadpleeg de leverancier van het product.

Netsnoer





Voor Verenigd Koninkrijk

Voor landen op het Europese continent

WAARSCHUWING: Snij de netstekker niet van het apparaat af.

Past de gemonteerde stekker niet op het stopcontact in uw woning of is het snoer te kort om bij het stopcontact te komen, zorg dan voor een geschikt verlengsnoer of verloopstuk of raadpleeg de leverancier. Wordt desondanks de stekker van het snoer afgesneden, vernietig de stekker dan onmiddellijk, want een ernstige schok zou het gevolg kunnen zijn als de stekker per ongeluk op het net wordt aangesloten.

WAARSCHUWING:

DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN.

Geachte klant

Dit toestel voldoet aan de geldende Europese richtlijnen en standaarden betreffende elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid. De Europese vertegenwoordiging van JVC KENWOOD Corporation is: JVCKENWOOD Deutschland GmbH Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, DUITSLAND

BELANGRIJK (alleen voor Europa):

De aders in het netsnoer van dit toestel zijn als volgt gekleurd:

Groen en geel	: Aarde
Blauw	: Nul
Bruin	: Fase

Deze kleuren komen wellicht niet overeen met de kleuren in uw stekker. Ga daarom als volgt te werk: De ader die groen en geel gekleurd is, moet gemonteerd worden op de klem met de markering M, E, met het aardesymbool of die groen of groen en geel gekeurd is.

De ader die blauw gekleurd is, moet gemonteerd worden op de klem met de markering N of die zwart gekleurd is.

De ader die bruin gekleurd is, moet gemonteerd worden op de klem met de markering L of die rood gekleurd is.

NETAANSLUITING (alleen voor Verenigd Koninkrijk)

DE ZEKERING VERVANGEN:

Vervangt u de zekering, gebruik dan altijd een zekering van het juiste type. Doe het deksel van de zekering weer dicht.

RAADPLEEG BIJ TWIJFEL EEN BEVOEGDE ELEKTRICIEN.

Open het zekeringvak met een gewone schroevendraaier en vervang de zekering. (* U ziet een voorbeeld in de afbeelding hieronder)



Batterij

Informa	tie over de batterij in de afstandsbediening
De batter aan de E	rijen die bij dit product worden geleverd, voldoen U-batterijregelgeving.
Туре	: R03(NWC)
Fabrikan	t : Panasonic Energy Co., Ltd.
Adres	: 1-1, matsushita-cho, moriguchi-shi, osaka 570-8511, JAPAN
URL	: https://www.panasonic.com/global/energy/

ENGLISH

Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries



[European Union only]

These symbols indicate that equipment with these symbols should not be disposed of as general household waste. If you want to dispose of the product or battery, please consider the collection systems or facilities for appropriate recycling.

Notice: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

FRANCAIS



[Union européenne seulement]

Si ces symboles figurent sur les produits, cela signifie qu'ils ne doivent pas être jetés comme déchets ménagers. Si vous voulez jeter ce produit ou cette pile, veuillez considérer le système de collecte des déchets ou les centres de recyclage appropriés.

Notification: La symbole Pb en dessous du symbole des piles indique que cette pile contient du plomb.

ESPAÑOL / CASTELLANO

Información para los usuarios sobre la eliminación de baterías/pilas usadas



[Sólo Unión Europea]

Estos símbolos indican que el equipo con estos símbolos no debe desecharse con la basura doméstica. Si desea desechar el producto o batería/pila, acuda a los sistemas o centros de recogida para que los reciclen debidamente.

Atención: La indicación Pb debaio del símbolo de batería/pila indica que ésta contiene plomo.

DEUTSCH

Benutzerinformationen zur Entsorgung alter Geräte und Batterien



[Nur Europäische Union]

Diese Symbole zeigen an, dass derartig gekennzeichnete Geräte nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen. Wenden Sie sich zur Entsorgung des Produkts oder der Batterie an die hierfür vorgesehenen Sammelstellen oder Einrichtungen, damit eine fachgerechte Wiederverwertung möglich ist.

Hinweis: Das Zeichen Pb unterhalb des Batteriesymbols gibt an, dass diese Batterie Blei enthält.

ITALIANO

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle apparecchiature e batterie obsolete



[Solo per l'Unione Europea]

Questi simboli indicano che le apparecchiature a cui sono relativi non devono essere smaltite tra i rifiuti domestici generici. Se si desidera smaltire questo prodotto o questa batteria, prendere in considerazione i sistem i o le strutture di raccolta appropriati per il riciclaggio corretto.

Nota: Il simbolo Pb sotto il simbolo delle batter ie indica che questa batteria contiene piombo.

NEDERLANDS

Informatie voor gebruikers over het verwijderen van oude apparatuur en batterijen



[Alleen Europese Unie]

Deze symbolen geven aan dat apparatuur met dit symbool niet mag worden weggegooid als algemeen huishoudelijk afval. Als u het product of de batterij wilt weggooien, kunt u inzamelsystemen of faciliteiten voor een geschikte recycling gebruiken.

Opmerking: Het teken Pb onder het batterijsymbool geeft aan dat deze batterij lood bevat.

POLSKI

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji starego sprzetu i baterii

Baterie Produkty

[Tylko dla Unii Europejskiej]

Symbole te wskazuja, że sprzetu oznaczonego tymi symbolami nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Jeśli chcesz zutylizować produkt lub baterie, rozważ systemy zbiórki lub urządzenia do odpowiedniego recyklingu.

UWAGA: Znak Pb pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołów.

CLASS 1 LASER PRODUCT PRODUIT LASER DE CLASSE 1 PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 LASERPRODUKT DER KLASSE 1 PRODOTTO LASER DI CLASSE 1 KLASSE 1 LASERPRODUCT PRODUKT LASEROWY KLASY 1

LASER CAUTION LABEL ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE POUR LE LASER ETIQUETA DE PRECAUCIÓN DEL LÁSER LASERWARNSCHILD ETICHETTA DI ATTENZIONE LASER LASER WAARSCHUWINGSETIKET ETYKIETA OSTRZEGAWCZA DOTYCZĄCA LASERA

 IEC60825-1:2014
 PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

 CLASS 1 LASER PRODUCT
 PRODUTTO LASER DI CLASSE 1

 LASER PRODUCT KLASSE 1
 PRODUIT LASER DI CLASSE 1

 PRODUIT LASER DE CLASSE 1
 JA3EPHAR ANNATYPA KNACCA 1

 EN50689:2021
 PRODUCTO LÁSER PARA CONSUMO

 CONSUMER LASER PRODUCT
 PRODUCTO LÁSER PARA CONSUMO

 LASERPRODUCT VOR CONSUMENTEN
 PRODUTTO LASER DI CONSUMO

 PRODUIT LASER GRAND PUBLIC
 CONSUMER-LASERPRODUKT

This product complies with EN60825-1:2014+A11:2021. Ce produit est conforme à la norme EN60825-1:2014+A11:2021. Este producto cumple con las normas EN60825-1:2014+A11:2021. Dieses Produkt entspricht EN60825-1:2014+A11:2021. Questo prodotto è conforme alla norma EN60825-1:2014+A11:2021. Dit product voldoet aan EN60825-1:2014+A11:2021. Ten produkt jest zgodny z normą EN60825-1:2014+A11:2021.

This product complies with EN50689:2021. Ce produit est conforme à la norme EN50689:2021. Este producto cumple con la norma EN50689:2021. Dieses Produkt entspricht EN50689:2021. Questo prodotto è conforme alla norma EN50689:2021. Dit product voldoet aan EN50689:2021. Ten produkt jest zgodny z normą EN50689:2021.

This product is designed to project images on a wall or screen. Ce produit est conçu pour projeter des images sur un mur ou un écran. Este producto está diseñado para proyectar imágenes en una pared o pantalla. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Bilder auf eine Wand oder eine Leinwand zu projizieren. Questo prodotto è progettato per proiettare immagini su una parete o uno schermo. Dit product is ontworpen om beelden op een muur of scherm te projecteren. Ten produkt jest przeznaczony do projekcji obrazów na ścianie lub ekranie.

WARNING/ATTENTION/ADVERTENCIA/WARNUNG/AVVERTENZA/WAARSCHUWING/UWAGA

Do not look into the lens while in use.

Ne regardez pas dans l'objectif pendant son utilisation.

No mire directamente a la lente mientras está en uso.

Schauen Sie während der Verwendung nicht in die Linse.

Non guardare nell'obiettivo mentre è in uso.

Kijk niet in de lens terwijl deze in gebruik is.

Nie patrz w obiektyw podczas użytkowania.

CAUTION/PRUDENCE/PRECAUCIÓN/ACHTUNG/VOORZICHTIG/UWAGA

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous laser radiation exposure.

L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles décrites ici pourrait provoquer une exposition à des radiations dangereuses.

El uso de controles o ajustes o la ejecución de procedimientos distintos a los especificados en este documento puede resultar en la exposición peligrosa a la radiación láser.

Die Verwendung von Steuerungen oder Einstellungen oder die Durchführung von anderen als den hier angegebenen Bedienverfahren kann dazu führen, dass Sie gefährlicher Laserstrahlung ausgesetzt werden. L'uso di controlli, regolazioni o prestazioni di procedure diversi da quelli specificati in questo manuale potrebbe causare una pericolosa esposizione alle radiazioni laser.

Het gebruik van andere instellingen of aanpassingen of de uitvoering van andere procedures dan hierin vermeld, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke laserstraling.

Używanie elementów sterujących lub regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie laserowe.

Location information of the labels Informations d'emplacement des étiquettes Información de la ubicación de las etiquetas Informationen zur Lage der Etiketten Informazioni sulla posizione delle etichette Locatie-informatie van de etiketten Informacje o lokalizacji etykiet



 LASER CAUTION LABEL
 ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE POUR LE LASER
 ETIQUETA DE PRECAUCIÓN DEL LÁSER
 LASERWARNSCHILD
 ETICHETTA DI ATTENZIONE LASER
 LASER WAARSCHUWINGSETIKET
 ETYKIETA OSTRZEGAWCZA DOTYCZĄCA LASERA

CAUTION/PRUDENCE/PRECAUCIÓN/ACHTUNG/ATTENZIONE/VOORZICHTIG/UWAGA

- Do not stare into the projector beam at any distance from the projector.
- Ne regardez pas dans le faisceau du projecteur à n'importe quelle distance du projecteur.
- No mire directamente al haz del proyector a ninguna distancia del mismo.
- Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl vom Projektor, egal aus welcher Entfernung.
- Non fissare il raggio del proiettore a qualsiasi distanza dal proiettore.
- Kijk niet in de projectorstraal op enige afstand van de projector.
- Nie patrz w wiązkę projektora z jakiejkolwiek odległości od projektora.
- Be careful to beam from lens when using the remote control for starting the projector while in front of the projection lens.
- Faites attention au faisceau de l'objectif lorsque vous utilisez la télécommande pour démarrer le projecteur lorsque vous faites face à l'objectif de projection.
- Tenga cuidado con el haz de la lente cuando utilice el mando a distancia para encender el proyector mientras está frente a la lente de proyección.
- Achten Sie auf die Projektorlinse, wenn Sie die Fernbedienung zum Starten des Projektors verwenden, während Sie sich vor der Projektorlinse befinden.
- Prestare attenzione al raggio proveniente dall'obiettivo quando si usa il telecomando per avviare il proiettore mentre ci si trova davanti all'obiettivo di proiezione.
- Let op de straal van de lens wanneer u de afstandsbediening gebruikt om de projector te starten terwijl u zich voor de projectielens bevindt.
- Podczas używania pilota do uruchamiania projektora przed obiektywem projekcyjnym należy uważać, aby nie wchodzić w światło obiektywu.
- Do not use of optical aids such as binoculars or telescopes inside the beam.
- N'utilisez pas d'instruments optiques tels que des jumelles ou des télescopes à l'intérieur du faisceau.
- No use ayudas ópticas como prismáticos o telescopios dentro del haz.
- Verwenden Sie keine optischen Hilfsmittel wie Ferngläser oder Teleskope innerhalb des Lichtstrahls.
- Non utilizzare dispositivi ottici come binocoli o telescopi all'interno del raggio.
- Gebruik geen optische hulpmiddelen zoals een verrekijker of telelens binnen de straal.
- Nie używaj pomocy optycznych, takich jak lornetki lub lunety, wewnątrz wiązki.

Light source specifications

Spécifications de la source de lumière Especificaciones de la fuente de luz Spezifikationen der Lichtquelle Specifiche della sorgente luminosa Lichtbron specificaties Specyfikacje źródła światła

82 W Laser diodes x 1, Wavelength 455nm, Maximum output is 90 W
Diodes laser 82 W x 1, longueur d'onde 455 nm, sortie maximale 90 W
Diodos láser de 82 W x 1, longitud de onda de 455 nm, salida máxima de 90 W
82 W Laserdiode x 1, Wellenlänge 455 nm, maximale Ausgabeleistung 90 W
Diodi laser x 1 82 W, lunghezza d'onda 455 nm, l'uscita massima è 90 W
82 W laserdioden x 1, golflengte 455 nm, maximale uitvoer is 90 W
Diody laserowe 82 W x 1, długość fali 455 nm, maksymalna moc wyjściowa to 90 watów

Beam divergence angle from lens of this unit

Angle de divergence du faisceau de l'objectif de cette unité Ángulo de divergencia del haz desde la lente de esta unidad Strahldivergenzwinkel der Linse dieses Geräts Angolo di divergenza del fascio dall'obiettivo di questa unità Straaldivergentiehoek ten opzichte van de lens van dit toestel Kąt rozbieżności wiązki od obiektywu tego projektora

 $\alpha = 28^{\circ(^{*1})} - 43^{\circ(^{*2})}$

*1:Tele/Télé/Tele/Tele/Teleobiettivo/Tele/Teleobiektyw *2:Wide/Large/Amplio/Weit/Grandangolo/Breed/Szeroki



Laser emission port Port d'émission laser Puerto de emisión láser Laseraustrittsöffnung Porta emissione laser Laseremissie-poort Miejsce emisji lasera

IEC62471-5

Location information of the mark / Informations d'emplacement du repère / Información de la ubicación de la marca / Informationen zur Lage der Markierung / Informazioni sulla posizione del marchio / Locatie-informatie van de markering / Informacje lokalizacji etykiety



As with any bright light source, do not stare into the beam, RG2 IEC 62471-5:2015

Tout comme pour n'importe quelle source lumineuse brillante, ne regardez pas fixement le faisceau, RG2 IEC 62471-5: 2015

Al igual que con cualquier fuente de luz brillante, no mire directamente al haz, RG2 IEC 62471-5:2015 Wie bei allen hellen Lichtquellen, schauen Sie nicht in den Strahl, RG2 IEC 62471-5:2015

Come con qualsiasi fonte di luce intensa, non fissare il raggio, RG2 IEC 62471-5:2015

Net als bij andere felle lichtbron, kijk niet in de laserstraal, RG2 IEC 62471-5:2015

Jak w przypadku każdego jasnego źródła światła, nie patrz bezpośrednio w kierunku jego wiązki, RG2 IEC 62471-5:2015

Inhoud

Om te beginnen

Veiligheidsvoorschriften	2
Accessoires 1	2
Accessoires controleren 1	2
Bedieningselementen en onderdelen 1	3
Hoofdeenheid - Voorzijde 1	3
Hoofdeenheid - Onderzijde 1	3
Hoofdeenheid - Achterzijde 1	4
Hoofdeenheid - Ingangspoorten 1	4
Afstandsbediening1	5
Baterijen in afstandsbediening plaatsen 1	6
Effectief bereik van afstandsbediening 1	6
Menu 1	7
nstallatio	

Installatie

Installatie van de projector	19
Voorzorgsmaatregelen tijdens installatie	19
Voorzorgsmaatregelen tijdens montage	20
Instelling van de positie	21
Aansluiting van de projector	22
Aansluiting op de HDMI-ingangspoort (digitale	
ingang)	22
Aansluiting op de LAN-poort	23
Aansluiting van het stroomsnoer (bijgeleverd accessoire)	24
Gebruik	
Video's bekijken	25
Installing van het projectorschorm	27

Instelling van het projectorscherm	. 27
Instelling van de lens in overeenstemming met o	de
projectiepositie	. 27
De schermgrootte (hoogte/breedte) aanpassen	28

Aanpassen/instellen

Instelling van de beeldkwaliteit	29
De beeldmodus instellen	29
Het kleurpropfiel instellen	30
De uitgangswaarde van het geprojecteerde beeld aanpassen (Gamma/Tone Mapping)	։ 33
Het nabeeld van snel bewegende beelden	34
Aannassingen en instellingen in het menu	35
Lijst van menu-items	35
Beeldinstellingen	39
HDMI-instellingen	51
Installatie-instellingen	54
Informatie	67
Onderhoud Onderhoud van de kast en afstandsbediening	68
Storingzoeken	
Storingzoeken	69
Wanneer de Volgende Berichten Verschijnen	73
Andere	
Externe bediening	74
TCP/IP-aansluiting	74
Instructieformaat	75
Afstandbedieningscode	76
Voorbeelden van mededelingen	77
Specificaties	78
Index	86

Symbolen die gebruikt worden in deze handleiding

NZ700 geeft een functie aan die ondersteund wordt door DLA-NZ700.

NZ500 geeft een functie aan die ondersteund wordt door DLA-NZ500.

R52200 geeft een functie aan die ondersteund wordt door DLA-RS2200.

R51200 geeft een functie aan die ondersteund wordt door DLA-RS1200.

Items waarbij niet een van de bovenstaande symbolen is vermeld, worden ondersteund door alle modellen.

De illustraties van de projector die in deze handleiding worden gebruikt zijn die van DLA-NZ700.

Het uiterlijk van de projector van andere modellen kan enigszins afwijken.

Accessoires

Accessoires controleren

Lenskap* * Deze is bij de verzending op de hoofdeenheid bevestigd.	1 stuk
Afstandsbediening	1 stuk
Batterijen van AAA-formaat (voor werkingscontrole) 2	stuks
Stroomsnoer (voor VK) (ongeveer 2 m)	1 stuk
Stroomsnoer (voor EU) (ongeveer 2 m)	1 stuk



• Zorg dat u de "Veiligheidsmaatregelen" leest voorafgaand aan het gebruik van deze projector.

Bedieningselementen en onderdelen

Hoofdeenheid - Voorzijde



1 Lens

Dit is een projectielens. Kijk niet door de lens wanneer er een beeld wordt geprojecteerd.

② Controlelampje

Zie "Weergave van controlelampjes op de hoofdeenheid"P. 83.

③ Infrarood sensor (voorzijde)

Wanneer u de afstandsbediening gebruikt, moet u ze op deze zone richten.

* Er is ook een infrarood sensor op de achterzijde.

4 Luchtinlaatopeningen

De inlaatopeningen zuigen lucht naar binnen om de binnentemperatuur te verlagen. De uitstroom van warme lucht mag niet worden afgedekt of belemmerd. Als dit wel gebeurt, kan het apparaat defect raken.

Hoofdeenheid - Onderzijde



5 Voeten

De hoogte en de hoek van de projector kunnen worden afgesteld door aan de voet te draaien. (0 tot 10 mm) (P. 21)

Wanneer de voet is verwijderd, kunnen de gaten worden gebruikt als montagegaten voor de plafondbevestigingsbeugel.

Hoofdeenheid - Achterzijde



(6) Ingangspoorten

Zie voor meer informatie het "Hoofdeenheid -Ingangspoorten"P. 14 op het onderstaande schema.

⑦ 心/| Aan/uit-knop

Schakelt de stroom "in"/"uit". (P. 25)

(8) Infrarood sensor (achterzijde)

Wanneer u de afstandsbediening gebruikt, moet u ze op deze zone richten.

* Er is ook een infrarood sensor op de voorzijde.

(9) Voedingsingangspoort

Sluit het bijgeleverde stroomsnoer aan op deze poort.

1 Luchtuitlaatopening

Warme lucht wordt uitgestoten, om de binnentemperatuur te verlagen. De luchtopeningen mogen niet worden afgedekt.

Hoofdeenheid - Ingangspoorten



① [HDMI 1] ingangspoort

② [HDMI 2] ingangspoort

Voor de aansluiting op apparaten die HDMI-uitvoer ondersteunen. (P. 22)

3 [LAN]-poort (RJ-45)

De projector kan worden bediend via het computernetwerk als hij wordt aangesloten op de pc, om bedieningscommando's naar de projector te verzenden.

④ [SERVICE]-poort

Voor het updaten van de software of het gebruiken van de back-upinstellingsfunctie met behulp van een in de handel verkrijgbare USB-stick.

Afstandsbediening



Schakelt de stroom uit. (P. 26)

(2) [[ON]

Schakelt de stroom in. (P. 25)

③ [INPUT]

Schakelt de ingang naar [HDMI 1] of [HDMI 2]. (P. 25)

(4) [SETTING MEMORY]

Geeft het keuzemenu installatiemodus weer.

(5) [LENS CONTROL]

Voor de instelling van focus, zoom en shift. (P. 27)

Bij elke druk op de knop wordt de instelling veranderd in de onderstaande volgorde: "Focus" → "Zoom" → "Shift"...

(6) [HIDE]

Verberat het beeld tijdelijk. (P. 25)

(7) [INFO.]

Geeft het informatiemenu weer. (P. 67)

⑧ [▲▼◀ ▶]-toetsen

Voor de selectie van een item.

(9) [OK]

Bevestigt een geselecteerd item.

(10) [MENU]

Geeft het menu weer of verbergt het menu als het wordt weergegeven.

(11) [BACK]

Keert terug naar het vorige menu.

(12) [PICTURE MODE]

Geeft het keuzemenu beeldmodus weer. (P. 29)

(13) [COLOR PROFILE]

Geeft het keuzemenu kleurprofiel weer. (P. 30)

(14) [GAMMA SETTINGS]

Geeft het menu gamma-instelling weer. (P. 48)

(15) [C.M.D.]

Geeft het menu C.M.D. selectie weer. (P. 34)

(16) [MPC]

Geeft het menu MPC instelling weer. (P. 43)

(17) [ADVANCED MENU]

Ingedrukt houden om het momenteel weergegeven menu te registreren. Als op de knop wordt gedrukt terwijl een menu is aereaistreerd. wordt het geregistreerde menu weergegeven. (P. 17)

(18) [LIGHT]

Verlicht de knoppen op de afstandsbediening.

Baterijen in afstandsbediening plaatsen



De batterijen verwijderen



- Als de afstandsbediening dichter bij het apparaat moet worden gehouden om te werken, betekent dit dat de batterijen bijna leeg zijn. Vervang de batterijen (AAA).
- Plaats de batterijen volgens de ⊕ ⊖-markeringen.
 Breng het ⊖-uiteinde eerst in.
 Verwijder de batterijen vanaf de ⊕ kant.
- Verwijder de batterijen en wacht vijf minuten als er zich een fout voordoet tijdens het gebruik van de afstandsbediening. Plaats de batterijen terug en gebruik de afstandsbediening.

LET OP

- Leg de afstandsbediening niet op een plaats die is blootgesteld aan direct zonlicht of hoge temperaturen. Deze kan vervormd raken door de hitte of de interne onderdelen kunnen ongunstig beïnvloed worden, waardoor brandgevaar ontstaat.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening wanneer u deze opbergt. De afstandsbediening gedurende een langere periode opbergen zonder de batterijen te verwijderen kan ertoe leiden dat de batterijen gaan lekken.
- Risico van ontploffing als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Wilt u de batterij weggooien, gebruik dan de inzamelingssystemen of -faciliteiten voor een passende recycling van het product.

Effectief bereik van afstandsbediening

Wanneer u de afstandsbediening naar de sensor op dit apparaat (op de voor- of achterzijde) richt, moet u ervoor zorgen dat de afstand tot de sensor maximaal 7 m is.

Ga dichter bij het apparaat staan als de afstandsbediening niet goed werkt.



Bediening door de weerspiegeling van een scherm enz.

Zorg ervoor dat het totaal van afstand A (tussen dit apparaat en het scherm) en afstand B (tussen de afstandsbediening en het scherm) maximaal 7 m is.

* Omdat de efficiëntie van de signalen die weerspiegeld worden vanaf de afstandsbediening varieert in functie van het gebruikte schermtype, kan de bruikbare afstand lager zijn.



Menu

Als u op de [MENU]-knop drukt op de afstandsbediening wordt het menu weergegeven.

Er zijn drie soorten instellingen in het menu ("Beeldinstellingen", "HDMI-instellingen" en "Installatie-instellingen"). Gebruik "Instelling menu selecteren" in de rechterbovenhoek van het scherm om het menu te wisselen.

• U kunt de [ADVANCED MENU] knop op de afstandsbediening ingedrukt houden terwijl een menu wordt weergegeven om het menu toe te wijzen aan de [ADVANCED MENU] knop. Als u op de knop [ADVANCED MENU] drukt terwijl een menu is geregistreerd, wordt het geregistreerde menu weergegeven.

Menu Beeldinstellingen



Menu HDMI-instellingen





(4) Instelling menu selecteren

Menu Installatie-instellingen



① Installatie-instellingen



② Netwerkinstellingen



③ Weergave-instellingen

		- 1
н	-	-

④ ECO-instellingen



(5) Systeeminstellingen



(6) Informatie



Instelling menu selecteren

Installatie van de projector

Voorzorgsmaatregelen tijdens installatie

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen aandachtig voor u dit apparaat installeert.

Bij het dragen van dit toestel

Laat dit apparaat niet vallen terwijl u het draagt. Anders kan dit letsel of schade aan dit apparaat veroorzaken.

Niet installeren op de volgende plaatsen

Dit apparaat is een precisietoestel. Het mag niet geïnstalleerd of gebruikt worden op de volgende plaatsen. Als dit wel gebeurt, kan dit leiden tot brand of een defect.

- Stoffige, natte en vochtige plaatsen
- Plaatsen waar oliehoudende rook of sigarettenrook kan voorkomen
- Bovenop een tapijt of bed, of op andere zachte oppervlakken
- Plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht
- · Plaatsen waar hoge of lage temperaturen heersen
- Installeer dit apparaat niet in een ruimte die oliehoudend is of waar sigarettenrook kan voorkomen.
 Zelfs een kleine hoeveelheid rook of olie kan een lange-termijnimpact hebben op dit apparaat.
- * Dit apparaat brengt een grote hoeveelheid warmte voort, en is ontworpen om koele lucht in te zuigen voor de afkoeling van de optische onderdelen. Als het apparaat op de bovenstaande plaatsen gebruikt wordt, kan er zich vuil aan het lichtpad hechten, met als gevolg donkere beelden of matte kleuren.
- * Vuil dat vastkleeft aan de optische onderdelen kan niet verwijderd worden.

Plaats het apparaat op een afstand van de muur enz.

Omdat het apparaat een grote hoeveelheid warmte uitstoot, moet het op voldoende afstand van de omgeving geïnstalleerd worden, zoals hieronder getoond is.



Laat het voorgedeelte van het apparaat (luchtinlaten) vrij. Als er zich een voorwerp aan de voorkant van dit apparaat bevindt, zal de binnentemperatuur van dit apparaat hoog oplopen, wat de beeldkwaliteit en prestaties van dit apparaat zal beïnvloeden en storingen zal veroorzaken.

Gebruik van de projector

Projecteer niet onder volgende omstandigheden. Als dit wel gebeurt, kan dit leiden tot brand of een defect.

Projectie met het apparaat in verticale stand



Projectie met het apparaat in een hellingshoek
 Hoek ten opzichte van horizontaal vlak; binnen ±10°



Verticale helling: maximaal ± 10 °



 Er kan een storing optreden als de hoek niet wordt ingesteld binnen het bovenvermelde bereik.

Installatie van het scherm

Installeer het apparaat en het scherm zo dat ze loodrecht op elkaar staan.



- Kies een schermmateriaal met niet-uniforme patronen. Uniforme patronen zoals ruitpatronen kunnen leiden tot het voorkomen van interferentiepatronen.
- In dat geval kunt u de grootte van het scherm wijzigen om de inteferentiepatronen minder zichtbaar te maken.

Gebruik van de projector op grote hoogte

Als u dit apparaat gebruikt op een plaats die hoger ligt dan 900 m boven het zeeniveau (lage luchtdruk), dient u de "Grote-Hoogtemodus" in te stellen op "Aan". (P. 65)

Voorzorgsmaatregelen tijdens montage



- Installeer het apparaat horizontaal als het in een vaste gebruikspositie moet gemonteerd worden.
- Zorg ervoor dat de hoofdeenheid vastgezet is, om ongevallen te voorkomen, bijvoorbeeld bij een aardbeving.

Vastzetten met schroeven



Verwijder de vier voeten op de onderzijde, en zet het apparaat vast met de schroeven (M5-schroeven, 20 tot 25 mm).

* Het gebruik van andere dan de genoemde schroeven kan het apparaat beschadigen of het apparaat uit de houder doen vallen.

Vastzetten van de projector (plafondmontage)



- Vraag uw dealer om het toestel voor u te installeren. Als u het toestel zelf installeert kan deze vallen, met verwondingen als gevolg.
- Neem de nodige maatregelen om te voorkomen dat de hoofdeenheid naar benden valt, bijvoorbeeld tijdens een aardbeving.
- Ongeacht de garantieperiode kan JVC niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan het product die veroorzaakt wordt door de montage van het apparaat met montagestukken die niet van JVC zijn of op een plaats die niet geschikt is voor plafondmontage.
- Let op de omgevingstemperatuur bij gebruik van het apparaat als het aan het plafond hangt. Als er verwarming wordt gebruikt, is de temperatuur tegen het plafond mogelijk hoger dan verwacht.
- Bevestig het apparaat aan de plafondbevestigingsbeugel, stel het aanhaalmoment in op het bereik tussen 1,5 Nm en 2,0 Nm. Aanhaalmoment vastdraaien met meer dan het bovenstaande bereik kan schade aan het toestel veroorzaken, wat ertoe kan leiden dat het apparaat valt.
- Gebruik een projectorbevestiging die meer dan het gewicht van de projector ondersteunt.
- Bij hergebruik van de plafondmontagebeugel van een oud model, raadpleeg de specialist om te controleren of er problemen zijn met de omringende ruimte en de toename van het gewicht.
- Installeer het stopcontact op een toegankelijke hoogte om de stekker uit te trekken. Of installeer de schakelaar op een toegankelijke hoogte om de projector uit te schakelen. Als u informatie nodig hebt, neem dan contact op met uw geautoriseerde dealer of specialist.

Instelling van de positie

Instelling van de elevatiehoek van de projector

De hoogte en helling van het apparaat kunnen worden ingesteld door aan de voeten te draaien. Til het apparaat op en stel de vier voeten af.

* Trek niet meer dan 10 mm aan de voeten. De voeten kunnen eraf vallen.



Instelling van de positie van het beeld

Met behulp van de lens shift-functie van dit apparaat kunt u het beeld omhoog/omlaag of naar links/rechts verschuiven. Stel het in op de gewenste positie.

"Instelling van de lens in overeenstemming met de projectiepositie" (P. 27)

Horizontale positie

Verticale positie: 0 % (midden)

Tot ongeveer 28% van het geprojecteerde beeld*



Verticale positie

Horizontale positie: 0 % (midden)

Tot ongeveer 70% van het geprojecteerde beeld*



80

Bereik van lens shift (16:9)



- · De maximale verticale verschuiving varieert in functie van de grootte van de horizontale verschuiving. De maximale horizontale verschuiving verandert zo ook in functie van de grootte van de verticale verschuiving.
- De waarden in de grafiek zijn indicatief bedoeld. Gebruik ze als referentie tijdens de installatie.

* 16:9 beeld

Aansluiting van de projector

- Schakel de stroom niet in voor de aansluiting is voltooid.
- Voordat u de kabels aansluit, schakelt u de stroom van elk apparaat uit. Als u verbinding maakt met elk apparaat dat wordt ingeschakeld, kan dit apparaat defect raken.
- Voordat u de kabels aansluit, moet u eventuele statische elektriciteit van uw lichaam verwijderen door de wand met uw handpalm aan te raken.
- De aansluitingsprocedures verschillen in functie van het gebruikte toestel. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het toestel dat moet worden aangesloten.
- Deze projector wordt gebruikt voor de projectie van beelden. Om de audio van aangesloten toestellen weer te geven, moet een apart audioweergaveapparaat zoals een versterker of luidspreker aangesloten worden.
- Projector heeft geen audiodoorgang of eARC-uitgang.
- De beelden worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de toestellen en kabels die moeten worden aangesloten. Wanneer u een HDMI-kabel (apart verkrijgbaar) gebruikt, maak dan gebruik van een kabel met de Ultra High Speed HDMI-kabelcertificatie (ondersteunt 48 Gbps).
- Raadpleegt u alstublieft ook "HDMI-formaatinstelling"P. 53.
- Sommige kabels kunnen niet aangesloten worden op dit apparaat, omwille van de grootte van hun stekkerkap.
- Configuratie van een netwerkwachtwoord is nodig alvorens verbinding te maken met de LAN-poort. Raadpleeg "Netwerkwachtwoord"P. 62 voor meer informatie.

Aansluiting op de HDMI-ingangspoort (digitale ingang)

Aansluiting via HDMI-kabel



• Als er ruis optreedt, plaats de laptop dan verder van het apparaat.

Aansluiten via en AV-versterker Dit apparaat Streamingapparaten HDMI-kabel (apart verkrijgbaar) HDMI-kabel (apart verkrijgbaar)

• Als de bron aangesloten is op de projector via tussenliggende apparatuur zoals een AV-versterker of -verdeler, verschijnt het videobeeld mogelijk niet, afhankelijk van de specificaties van de tussenliggende apparatuur. Sluit in dat geval het bronapparaat rechtstreeks op de projector aan en controleer of het videobeeld wordt weergegeven.

Aansluiting via HDMI-DisplayPort-conversiekabel



- Als er ruis optreedt, plaats de desktop-pc dan verder van het apparaat.
- Probeer als de video niet wordt weergegeven de lengte van de kabel te verkleinen of de resolutie van de videotransmissieapparatuur te verlagen.



- Het netwerk wordt gebruikt voor de bediening van dit apparaat. Het wordt niet gebruikt voor het verzenden of ontvangen van videosignalen.
- Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor informatie over de netwerkverbinding.
- Configuratie van een netwerkwachtwoord is nodig alvorens verbinding te maken met de LAN-poort. (P. 62)
- Stel "ECO Mode" in op "Uit" als LAN-communicatie tot stand wordt gebracht in de Stand-bymodus. (P. 64)
- Zie "Externe bediening"P. 74 voor meer informatie over de bediening.

Aansluiting van het stroomsnoer (bijgeleverd accessoire)



- Sluit het bijgeleverde stroomsnoer aan op de voedingsingangspoort op de hoofdeenheid
- 2 Steek de bijgeleverde stroomstekker in de wandcontactdoos

Voorzorgsmaatregelen om brand en elektrische schokken te voorkomen

- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de projector niet gebruikt.
- Sluit het apparaat alleen aan met het bijgeleverde stroomsnoer.
- Gebruik geen andere spanning dan de aangeduide voedingsspanning.
- Het stroomsnoer mag niet beschadigd, stuk of gewijzigd zijn. Plaats geen zwaar voorwerp op het stroomsnoer, verwarm het niet of trek er niet aan. Als u dit doet kan het stroomsnoer beschadigd raken.
- Trek het stroomsnoer niet uit met natte handen.

 $\widehat{\mathbf{2}}$

Video's bekijken





Afstandsbediening





OPMERKING

- Zorg ervoor dat u de lenskap verwijderd.
- Sluit het stroomsnoer aan, en controleer of het "STANDBY/ON"controlelampje rood gaat branden.
- Tijdens de stand-bystand in de "ECO Mode", licht het "STANDBY/ON"controlelampje niet op, zelfs niet wanneer de stekker van het netsnoer goed is aangesloten.

In dit geval, annuleert u de stand-bymodus door op een willekeurige toets op de afstandsbediening te drukken of door gebruik te maken van de 少/I-knop op de projector wanneer u het apparaat inschakelt.

Schakel de stroom in

Afstandsbediening: druk op de | [ON]-knop

Projector: druk op de 心/l-knop

• Het "STANDBY/ON"-controlelampje verandert van rood (licht uit in "ECO Mode") naar groen (het lampje gaat uit nadat het apparaat is opgestart).

STANDBY/ON	" gaat bi	randen (rood) "STANDBY/ON"	' gaat bra	anden (groen)	"STANDI	BY/ON"	licht uit
In star	nd-by-st	atus	Wanneer een lic	htbron w	ordt opgestart	Wanneer	in "ECC) Mode"

Kies het beeld dat geprojecteerd moet worden

Afstandsbediening: druk op de [INPUT]-knop om het ingangssignaal te schakelen

• Laat het geselecteerde toestel afspelen om het beeld te projecteren.

Het beeld tijdelijk verbergen

Druk op de [HIDE]-knop op de afstandsbediening

- Het "STANDBY/ON"-controlelampje begint in het groen te knipperen.
- Druk nogmaals op de [HIDE]-knop om de weergave van het beeld te hervatten.
- De stroom kan niet uitgeschakeld worden wanneer het beeld tijdelijk verborgen is.
- De lichtbron wordt uitgeschakeld wanneer "Verberg Modus" is ingesteld op "Aan" in het OSD-menu.

Schakel de stroom uit

Afstandsbediening: druk op de 也 [STANDBY]-knop

Projector: druk op de U/I-knop

- Druk terwijl het bericht "Apparaat uitschakelen ?" wordt weergegeven opnieuw op de knop.
- Het licht van het LD-blok gaat uit en het "STANDBY/ON"-controlelampje schakelt van een groen licht naar een knipperend rood licht.
- Nadat het lampje is uitgegaan, draait de ventilator nog ongeveer 10 seconden door om het LD-blok af te koelen (Afkoelingsmodus). Koppel het stroomsnoer niet los terwijl de afkoeling aan de gang is.
- Afhankelijk van de instellingen van de projectoreenheid, kan de afkoeltijd ongeveer 30 seconden langer zijn als gevolg van interne verwerking.
- Nadat het afkoelen is voltooid, schakelt het "STANDBY/ON"-controlelampje van knipperend rood in continu rood.

"STANDBY/O	N" knipp	erend (rood)	"STANDBY/ON	" gaat b	randen (rood)
In de Af	koelingsi	modus	In star	nd-by-st	atus
[] WARNING		STANLIBY/ON			

📢 LET OP

- De stroom kan niet opnieuw worden ingeschakeld terwijl de afkoeling aan de gang is.
- Trek de stroomstekker uit als het apparaat gedurende lange tijd niet zal gebruikt worden.
- Als de aanduiding van de indicator verschilt met de beschrijving, raadpleeg "Weergave van controlelampjes op de hoofdeenheid"P. 83 voor meer informatie.

Instelling van het projectorscherm

Instelling van de lens in overeenstemming met de projectiepositie



Druk op de [LENS CONTROL]-knop, en gebruik de [▲▼◀ ▶]-toetsen om de Focus, de Zoom (schermgrootte) en de Shift (schermpositie) in te stellen



- Bij elke druk op de [LENS CONTROL]- of [OK]-knop wordt de modus veranderd in de onderstaande volgorde: "Focus" → "Zoom" → "Shift" → "Focus"...
- Bediening van de lensbedieningsfunctie is gedeactiveerd wanneer het lensslot op "Aan" is ingesteld. (P. 55)
- Zie "Lens Controle"P. 55 voor meer gedetailleerde informatie.





Instelling Zoom (schermgrootte)



Instelling Shift (schermpositie)

Druk op de [MENU]- of [BACK]-knop om de afstelling te beëindigen

Aanpassingspatroon weergegeven op het aanpassingsscherm



Pas de weergave aan in overeenstemming met de kijkhoek van de respectievelijke hoogte-breedteverhoudingen voor de aanpassingspatronen.

* Dit wordt niet weergegeven als "Beeld Patroon" is geconfigureerd naar "Uit".

De schermgrootte (hoogte/breedte) aanpassen

De schermgrootte van het geprojecteerde beeld kan optimaal ingesteld worden in overeenstemming met de originele schermgrootte (hoogte/breedte) die werd ingevoerd.



2

Druk op de [MENU]-knop om het menu weer te geven

Selecteer "Installatie" \rightarrow "Aspect" in het menu, selecteer dan de instelling en druk op [OK]



(1)	
1	D		
	3	ľ	
	ì		
2	k		

Instelling	Beschrijving
Zoom	Vergroot het ingevoerde beeld maximaal horizontaal met behoud van de hoogte- breedte verhouding voor weergave. Een deel van het beeld dat verticaal langs de rand loopt wordt niet weergegeven.
Auto	Vergroot het ingevoerde beeld maximaal horizontaal of verticaal met behoud van de aspect ratio voor weergave.
Native	Elke afbeelding onder 1920x1080 en 2048x1080 zal 2 keer (verticaal en horizontaal) de oorspronkelijke resolutie van de bron worden geschaald. Een bron boven 1920x1080 wordt weergegeven zonder vergroting. *2048x1080 is de uitzondering.

Druk op de [MENU]-knop om af te sluiten

* Wanneer "Beeld Mode" is geconfigureerd op "FILMMAKER MODE", wordt "Aspect" vastgelegd op "Auto".

Voorbeeld van ingangsbeeld en schermgrootte

Instelling Input Beeldformaat	Zoom	Auto	Native
720×480			
1920×1080			

3

Instelling van de beeldkwaliteit

De beeldmodus instellen

U kunt de beeldkwaliteit instellen in functie van het type videobeeld dat u bekijkt.



Druk op de [PICTURE MODE] knop, gebruik de [▲▼]-toetsen
om "Beeld Mode" te selecteren en druk op [OK]

 U kunt het instellen ook uitvoeren door de [MENU]-knop in te drukken om het menu weer te geven, en vervolgens te selecteren "Beeldinstellingen" → "Modusinstellingen" → "Beeld Mode".

Ingangsbeeld	Beschikbare beeldmodi	Beschrijving
SDR	Natuurlijk	Beeldkwaliteit die gericht is op de weergave van natuurlijke kleur en gradatie. Geschikt voor films van toneel enz.
	Bioscoop	Reproduceert het beeld in levendige kleuren. Geschikt voor alle films.
	Levendig	Heldere en rijke kleuren met levendige beeldkwaliteit. Geschikt voor weergave in een lichte omgeving, zoals een woonkamer.
	FILMMAKER MODE	Beeldmodus die de FILMMAKER MODE™ van de UHD Alliance standaard ondersteunt.
	SDR 1, SDR 2	Creëert de mogelijkheid tot de opslag en het ophalen van door de gebruiker ingestelde beeldkwaliteitsgegevens.
HDR10+	HDR10+	Beeldmodus geschikt voor het bekijken van HDR10+-inhoud. Tone mapping wordt optimaal uitgevoerd voor elke scène overeenkomstig de dynamische metagegevens om HDR-videobeelden getrouw te reproduceren volgens de intenties van de videoproducent.
HDR10	Frame Adapt HDR 1	Beeldmodus die de HDR Tone Mapping van elk beeld in de HDR10-inhoud analyseert en automatisch aanpast. Beeldkwaliteit die gericht is op de weergave van natuurlijke kleur en gradatie. Geschikt voor films van toneel enz.
	Frame Adapt HDR 2	Beeldmodus die de HDR Tone Mapping van elk beeld in de HDR10-inhoud analyseert en automatisch aanpast. Reproduceert het beeld in levendige kleuren. Geschikt voor alle films.
	FILMMAKER MODE	Beeldmodus die de FILMMAKER MODE™ van de UHD Alliance standaard ondersteunt.
	HDR 1, HDR 2	Creëert de mogelijkheid tot de opslag en het ophalen van door de gebruiker ingestelde beeldkwaliteitsgegevens.
HLG	HLG	Beeldkwaliteit geschikt voor weergave van inhoud geproduceerd in Hybrid Log- Gamma, een HDR-standaard voor HLG- uitzending.

Het kleurpropfiel instellen

Als u het "Kleurprofiel" (informatie over de kleurruimte) instelt in functie van de "Beeld Mode", kunt u de beeldkwaliteit nauwkeurig instellen in functie van de film die u bekijkt.

* Als "Beeld Mode" is ingesteld op "HDR10+", is de instelling vastgelegd op BT.2020(Normaal).

1

Na het configureren van "Beeld Mode" (P. 29), drukt u op de [COLOR PROFILE]toets en gebruikt u de toetsen $[\blacktriangle V]$ om "Kleurprofiel" te selecteren, en druk vervolgens op [OK]

- U kunt het instellen ook uitvoeren door de [MENU]-knop in te drukken om het menu weer te geven, en vervolgens te selecteren "Beeldinstellingen" → "Modusinstellingen" → "Kleurprofiel".
- De selecteerbare "Kleurprofiel" instellingen variëren naargelang de "Beeld Mode".

"Kleurprofiel"

Kleurprofiel	Beschrijving
Auto	Schakelt het kleurprofiel automatisch op basis van de kleurenspectruminformatie van de ingangsinhoud. *1
BT.709	Kleurruimte die geschikt is voor BT.709.
BT.2020(Breed) NZ700 RS2200	Kleurruimte die geschikt is voor BT.2020. Het cinemafilter is ingesteld op Breed. \ast_2
BT.2020(Normaal) NZ700 R52200 BT.2020 NZ500 R51200	Kleurruimte die geschikt is voor BT.2020. Het cinemafilter is geconfigureerd op Normaal. $^{\ast 2}$
DCI	Kleurruimte die geschikt is voor DCI.
Video	Kleurengamma dat videobeelden zoals drama's en live-beelden reproduceert in heldere en levendige kleuren.
Animatie NZ700 RS2200	Kleurruimte die geschikt is voor CG-animatiefilms. Ideaal voor animatiefilms met heldere kleuren.
Bioscoop	Cinema-specifieke kleurengamma die zorgt voor een evenwicht tussen toename van helderheid en levendigheid van kleur.
Uit(Breed) NZ700 RS2200	Schakelt de instelling van de kleurruimte uit. Het cinemafilter is ingesteld op Breed. \ast_2
Uit(Normaal) NZ700 RS2200 Uit NZ500 RS1200	Schakelt de instelling van de kleurruimte uit. Het cinemafilter is geconfigureerd op Normaal. *2
Levendig	Heldere en rijke kleuren. Geschikt voor weergave in een lichte omgeving, zoals een woonkamer.
Custom1 tot Custom4	Voor het opslaan van de kleurprofielgegevens die gecreëerd zijn met behulp van software voor kalibratie van de projector.

*1 Als er geen signaal wordt ingevoerd, of als de informatie over het kleurbereik in het ingangssignaal niet wordt ondersteund of een signaal dat niet kan worden weergegeven wordt ingevoerd, worden de "Auto" tekens in geel weergegeven.

*2 Normaal Cinemafilter A een instelling die prioriteit geeft aan Helderheid en het meest geschikt is voor Video of films met een duidelijke piek. Breed cinemafilter is een instelling die prioriteit geeft aan kleurreproductie, waardoor gebruikers kunnen genieten van het brede kleurenspectrum van HDR. Aanbevolen voor alle soorten filminhoud. NZ700 R52200

Lijst van selecteerbare "Kleurprofiel" volgens "Beeld Mode"

Beeld Mode	Kleurprofiel
Natuurlijk	Auto
	BT.709
	BT.2020(Breed) NZ700 RS2200
	BT.2020(Normaal) NZ700 R52200
	BT.2020 NZ500 RS1200
	DCI
	Video
	Animatie NZ700 RS2200
	Bioscoop
Bioscoop	BT.709
	BT.2020(Breed) NZ700 RS2200
	BT.2020(Normaal) NZ700 R52200
	BT.2020 NZ500 RS1200
	DCI
	Video
	Animatie NZ700 RS2200
	Bioscoop
Frame Adapt HDR 1	BT.2020(Breed) NZ700 R52200
	BT.2020(Normaal) NZ700 RS2200
	BT.2020 NZ500 RS1200
Frame Adapt HDR 2	BT.2020(Breed) NZ700 RS2200
	BT.2020(Normaal) NZ700 RS2200
	BT.2020 NZ500 RS1200
Levendig	Levendig
FILMMAKER MODE	Auto
(SDR-signaalinvoer)	
FILMMAKER MODE	BT.2020(Breed) NZ700 RS2200
(HDR-signaalinvoer)	BT.2020(Normaal) NZ700 RS2200
	BT.2020 NZ500 RS1200
HDR10+	BT.2020(Normaal) NZ700 R52200
	BT.2020 NZ500 RS1200
HLG	Auto
	BT.709
	BT.2020(Breed) NZ700 R52200
	BT.2020(Normaal) NZ700 RS2200
	BT.2020 NZ500 RS1200
	DCI

(Ga door op de volgende pagina)

Aanpassen/instellen

Beeld Mode	Kleurprofiel
SDR 1, SDR 2	Auto
	BT.709
	BT.2020(Breed) NZ700 RS2200
	BT.2020(Normaal) NZ700 RS2200
	BT.2020 NZ500 RS1200
	DCI
	Video
	Animatie NZ700 RS2200
	Bioscoop
	Uit(Breed) NZ700 RS2200
	Uit(Normaal) NZ700 RS2200
	Uit NZ500 RS1200
	Custom1 tot Custom4
HDR 1, HDR 2	Auto
	BT.709
	BT.2020(Breed) NZ700 RS2200
	BT.2020(Normaal) NZ700 RS2200
	BT.2020 NZ500 RS1200
	DCI
	Uit(Breed) NZ700 RS2200
	Uit(Normaal) NZ700 RS2200
	Uit NZ500 RS1200
	Custom1 tot Custom4

* Wanneer "Beeld Mode" is geconfigureerd op "HDR10+", wordt "Kleurprofiel" vastgelegd op BT.2020(Normaal) en kan de kleurprofielfunctie niet worden gebruikt.

U kunt de gedetailleerde instellingen verder configureren in "Beeldinstellingen" → "Kleurprofiel".

De uitgangswaarde van het geprojecteerde beeld aanpassen (Gamma/Tone Mapping)

U kunt de uitgangswaarde van het geprojecteerde beeld instellen in verhouding tot de videosignaalingang.

- * Deze functie is niet beschikbaar wanneer "Beeld Mode" is geconfigureerd op "Frame Adapt HDR 1"/"Frame Adapt HDR 2"/"FILMMAKER MODE" tijdens het invoeren van een HDR-signaal.
- * Dit item is niet beschikbaar wanneer "Beeld Mode" is ingesteld op "HDR10+".

Voorbeeld van gamma-instelling

Het algemene beeld ziet er helderder uit ten opzichte van het originele beeld, waardoor de donkere gedeeltes zichtbaarder worden.



De foto's zijn alleen voor illustratieve doeleinden.

Vergroot het contrast ten opzichte van het originele beeld, waardoor een groter dieptegevoel wordt gecreëerd.



De foto's zijn alleen voor illustratieve doeleinden.

- 1 Druk op de [MENU] knop om het menu weer te geven, gevolgd door "Beeldinstellingen" → "Modusinstellingen"
- 2 Selecteer de "Gamma/Tone Mapping" die u wilt configureren uit "Gamma/Tone Mapping"
 - De selecteerbare "Gamma/Tone Mapping" instellingen variëren naargelang de "Beeld Mode".

"Gamma/Tone Mapping" Instellingen

Gamma/Tone Mapping	Beschrijving
2.2	Het gamma is ingesteld op respectievelijk "2.2", "2.4" en "2.6".
2.4	
2.6	
Bioscoop 1	Plaatst de nadruk op de gradatie.
Bioscoop 2	Plaatst de nadruk op het contrast.
Levendig	Gamma-instellingen die geschikt zijn voor weergave wanneer "Beeld Mode" is geconfigureerd op "Levendig".
HDR(Auto)	Corrigeert automatisch "Beeldtoon""Donker Niveau""Helder Niveau" van Max CLL/Max FALL met "HDR(PQ)" als basis.
HDR(PQ)	Geschikt voor het bekijken van HDR content zoals UHD BD (HDR10).
HDR(HLG)	Geschikt voor het bekijken van HDR content zoals HDR uitzendingen.
Aangepast 1 tot Aangepast 3	Maakt fijne afstelling van gamma naargelang de voorkeur, mogelijk.

Lijst van selecteerbare "Gamma/Tone Mapping" volgens "Beeld Mode"

Beeld Mode	Gamma/Tone Mapping
Levendig	Levendig, Aangepast 1 op Aangepast 3
Bioscoop	2.2
Natuurlijk	2.4
	2.6
	Bioscoop 1
	Bioscoop 2
	Aangepast 1 tot Aangepast 3
HLG	HDR(HLG)
	Aangepast 1 tot Aangepast 3
HDR 1, HDR 2	HDR(PQ)
	Aangepast 1 tot Aangepast 3

OPMERKING

U kunt de gedetailleerde instellingen verder configureren in "Beeldinstellingen" → "Gamma/Tone Mapping".

Het nabeeld van snel bewegende beelden verminderen (C.M.D.)

Voor het beperken van het nabeeld, dat voorkomt in een snel bewegende scène.

MENU	¥	васк	
PICTURE MODE	COLOR PROFILE	GAMMA SETTINGS	
C.M.D.	MPC	ADVANCED	

- - Druk op de [C.M.D.]-knop en gebruik de [▲▼]-toetsen om een instelling te selecteren en druk vervolgens op [OK]
 - U kunt het instellen ook uitvoeren door de [MENU]-knop in te drukken om het menu weer te geven, en vervolgens te selecteren "Modusinstellingen"→"Clear Motion Drive".

Instelling	Beschrijving
Uit	Schakelt de functies voor onscherptereductie uit.
Laag	Past zwarte invoeging toe om vervaging in de videobeelden enigszins te verminderen.
Hoog	Past zwarte invoeging toe om vervaging in de videobeelden te minimaliseren.

* C.M.D. is de afkorting van Clear Motion Drive.

- Dit onderdeel kan niet worden ingesteld wanneer "Beeld Mode" is ingesteld op "FILMMAKER MODE" of "HDR10+".
- Dit item kan niet worden geconfigureerd wanneer het ingangssignaal is geconfigureerd op een andere instelling dan 60 Hz.
- * Wanneer "Laag" of "Hoog" is geselecteerd, verschijnt het beeld donkerder dan "Uit".

Aanpassingen en instellingen in het menu

Als u drukt op de [MENU]-knop wordt het menu weergegeven.

Druk op de [▲▼◀▶]-toetsen om een item te selecteren, en druk vervolgens op de [OK]-knop om de selectie te bevestigen.

Lijst van menu-items

Beeldinstellingen	
Modusinstellingen	P. 39
Beeld Mode	P. 29
Kleurprofiel	P. 30
Kleurtemperatuur	P. 39
Gamma/Tone Mapping	P. 33
HDR-instellingen	P. 41
HDR-verwerking	P. 41
HDR-niveau	P. 41
Deep Black	P. 42
MPC	P. 43
Grafische Modus	P. 43
Verhogen	P. 43
Verzachten	P. 43
Terugzetten	P. 43
Clear Motion Drive	P. 34
Terugzetten	-
🔆 Beeld Aanp.	P. 44
Beeld Mode	P. 29
LD-vermogen	P. 44
Dynamisch CTRL	P. 44
Opening	P. 44
Contrast	P. 44
Helderheid	P. 44
Kleur	P. 44
Tint	P. 44
Gebruikersnaam Wijzigen	P. 45
Kleurprofiel	P. 46
Kleurprofiel	P. 30
Kleur Management	P. 46
Kleur Selectie	P. 46
Tint	P. 46
Verzadig.	P. 46
Helderheid	P. 46
Terugzetten	-

<u> K</u> leui	rtemperatuur	P. 47
	Kleurtemperatuur	P. 39
	Correctiewaarde	P. 47
	Verhoog Rood	P. 47
	Verhoog Groen	P. 47
	Verhoog Blauw	P. 47
	Verlaag Rood	P. 47
	Verlaag Groen	P. 47
	Verlaag Blauw	P. 47
	Terugzetten	-
C Gam	ma/Tone Mapping	P. 48
	Gamma/Tone Mapping	P. 33
	Correctiewaarde	P. 48
	Kleur Selectie	P. 48
	Beeldtoon	P. 48
	Donker Niveau	P. 48
	Helder Niveau	P. 48
	Terugzetten	-
Informatio	9	P. 67

HDMI-instellingen

-1 HDMI 1-instellingen / 1-2 HDMI 2-instellingen	P. 51				
Ingangsniveau	P. 51				
Kleur Ruimte	P. 51				
Auto Picmodus selecteren	P. 51				
SDR	P. 51				
HDR10	P. 52				
HDR10+	P. 52				
FILMMAKER MODE	P. 52				
Inhoudstype	P. 53				
HDMI-formaatinstelling	P. 53				
instanatie-insteningen	Insta	llatie	-inste	elling	len
------------------------	-------	--------	--------	--------	-----
------------------------	-------	--------	--------	--------	-----

Installatie-instellingen	P. 54
Installatie Modus	P. 54
Laden	P. 54
Opslaan	P. 54
Naam Bewerken	P. 54
Lens Controle	P. 55
Focus	P. 27
Zoom	P. 27
Shift	P. 27
Beeld Patroon	P. 55
Slot	P. 55
Lens Center	P. 55
Pixelinstelling	P. 56
Afstel.	P. 56
Instelgebied	P. 56
Kleurinstelling	P. 56
Patroon Instellen	P. 56
Kleurpatrooninstelling	P. 56
Bijstelling (Pixel)	P. 56
Bijstelling (Fijn)	P. 56
Terugzetten	P. 56
Masker	P. 60
Masker	P. 60
Boven	P. 60
Onder	P. 60
Links	P. 60
Rechts	P. 60
Anamorphic	P. 60
Scherm instelling	P. 61
Scherm Instelling	P. 61
Schermnr.	P. 61
Schermaspect	P. 61
Installatie Stijl	P. 61
Keystone	P. 61
Aspect	P. 61

	Netwerkinstellingen	P. 62
	Weergave-instellingen	P. 63
	Achtergrondkleur	P. 63
	Menupositie	P. 63
	Signaalweergave	P. 63
	Logo	P. 63
	Taal	P. 63
ð	ECO-instellingen	P. 64
	Timer	P. 64
	ECO Mode	P. 64
	Verberg Modus	P. 64
0,	Systeeminstellingen	P. 65
	Afstandsbedieningscode	P. 65
	Grote-Hoogtemodus	P. 65
	Instellingen back-uppen	P. 65
	Instellingen exporteren	P. 66
	Instellingen importeren	P. 66
	Fabrieksinstelling	P. 66
	Software-update	P. 66

Beeldinstellingen



Modusinstellingen

Beeld Mode

U kunt de beeldkwaliteit instellen in functie van het type videobeeld dat u bekijkt. ➡ "De beeldmodus instellen" (P. 29)

U kunt de gedetailleerde instellingen verder configureren in het "Beeld Aanp." tabblad. " 🔆 Beeld Aanp."P. 44

Kleurprofiel

Configureert "Kleurprofiel" volgens de vooraf geconfigureerde "Beeld Aanp.".

➡ "Het kleurpropfiel instellen" (P. 30)

U kunt de gedetailleerde instellingen verder configureren in het "Kleurprofiel" tabblad. " 🔀 Kleurprofiel"P. 46

Kleurtemperatuur

Configureert "Kleurtemperatuur" volgens de vooraf geconfigureerde "Beeld Aanp.".

U kunt de gedetailleerde instellingen verder configureren in het "Kleurtemperatuur" tabblad. "

- De "Kleurtemperatuur"-instellingen beschikbaar voor configuratie variëren afhankelijk van "Beeld Mode".
- * Wanneer "Kleurprofiel" is ingesteld op "Uit(Breed)/Uit(Normaal)", wordt de instelling vast bij "Hoog Helder".

"Kleurtemperatuur"

Kleurtemperatuur	Beschrijving
Xenon 1 NZ700 RS2200	Kleurtemperatuur die de kenmerken weergeeft van een xenonlamp die gebruikt wordt in cinema's.
Aenon 2 112700 1132200	Xenon 1: een lichtbronkleur die uitgestraald wordt door een filmprojector
	Xenon 2: een lichtbronkleur die uitgestraald wordt door een projector die gebruikt wordt voor digitale cinema
5500K	Als de waarde wordt verhoogd, wordt de blauwe kleurtoon van het videobeeld
6500K	verbeterd, terwijl bij een verlaging van de waarde de rode kleurtoon wordt
7500K	
9300K	
Hoog Helder	Kleurtemperatuur die prioriteit geeft aan helderheid.
HDR10+	Kleurtemperatuur geschikt voor het bekijken van HDR10+-inhoud.
HDR10	Kleurtemperatuur geschikt voor het bekijken van HDR10-inhoud. De standaardinstelling is 6500K.
HLG	Kleurtemperatuur geschikt voor het bekijken van HLG-inhoud. De standaardinstelling is 6500K.
Aangepast 1 tot Aangepast 2	De kleurtemperatuur van videobeelden kan handmatig ingesteld worden en opgeslagen worden als een van de drie aangepaste instellingen.

Lijst van selecteerbare "Kleurtemperatuur" volgens "Beeld Mode"

Beeld Mode	Kleurtemperatuur
Natuurlijk	5500K
Levendig	6500K
SDR 1, SDR 2	7500K
	9300K
	Hoog Helder
	Aangepast 1 tot Aangepast 2
Bioscoop	5500K
	6500K
	7500K
	9300K
	Xenon 1 NZ700 RS2200
	Xenon 2 NZ700 RS2200
	Hoog Helder
	Aangepast 1 tot Aangepast 2
Frame Adapt HDR 1	5500K
Frame Adapt HDR 2	6500K
HDR 1, HDR 2	7500K
	9300K
	Hoog Helder
	HDR10
	Aangepast 1 tot Aangepast 2
FILMMAKER MODE	6500K
HDR10+	HDR10+
HLG	5500K
	6500K
	7500K
	9300K
	Hoog Helder
	HLG
	Aangepast 1 tot Aangepast 2

Gamma/Tone Mapping

Dit item past "Gamma/Tone Mapping" aan volgens de vooraf geconfigureerde "Beeld Mode" (uitgangswaarde van de geprojecteerde video in verhouding tot het video-invoersignaal).

➡ "De uitgangswaarde van het geprojecteerde beeld aanpassen (Gamma/Tone Mapping)" (P. 33)

U kunt de gedetailleerde instellingen verder configureren in het "Gamma/Tone Mapping" tabblad. " C Gamma/Tone Mapping" 48

HDR-instellingen

Voor het configureren van de beeldaanpassingsfunctie van het HDR-videobeeld.

- * Deze instelling is niet beschikbaar wanneer het ingangssignaal SDR of HLG is.
- * Deze instelling is niet beschikbaar tijdens HDR-signaalinvoer en wanneer "Beeld Mode" is geconfigureerd naar "HDR 1" en "HDR 2".

HDR-verwerking

Dit is een functie voor het configureren van de methode voor inhoudsanalyse in "Tone Mapping".

* Wanneer "Beeld Mode" is geconfigureerd op "HDR10+", wordt "HDR-verwerking" vastgelegd op "HDR10+". "HDR10+" wordt alleen gebruikt wanneer de Beeldmodus is geconfigureerd op "HDR10+".

Instelling	Beschrijving
Beeld	Past automatisch de HDR Tone Mapping aan na het analyseren van de piekhelderheid van elk beeld.
Scène	Past automatisch de HDR Tone Mapping aan na het analyseren van de piekhelderheid van elke scène.
Statisch	Configureert op basis van de masteringinformatie (MaxCLL/FALL) van de inhoud en maakt geen dynamische aanpassing.
HDR10+	Past automatisch de helderheid voor elke scène aan op basis van de HDR10+- beeldinformatie. *2

HDR-niveau

Dit is een functie voor het aanpassen van de algehele helderheid tijdens tone mapping.

Als "Beeld Mode" is ingesteld op "Frame Adapt HDR 1", "Frame Adapt HDR 2" of "FILMMAKER MODE"

Instelling	Beschrijving
Auto (Normaal)	Selecteert automatisch een geschikte toonmapping op basis van de masteringinformatie (MaxCLL/DML) van de inhoud.
Auto (Breed)	Selecteert automatisch een geschikte toonmapping op basis van de masteringinformatie (MaxCLL/DML) van de inhoud. Er wordt een vergelijking gemaakt met "Auto (Normaal)" om over te schakelen naar de richting die helderder wordt.
-2	Wordt weergegeven in een tone map met 600 nits als het clippunt.
-1	Wordt weergegeven in een tone map met 400 nits als het clippunt.
0	Wordt weergegeven in een tone map met 300 nits als het clippunt.
1	Wordt weergegeven in een tone map met 200 nits als het clippunt.
2	Wordt weergegeven in een tone map met 150 nits als het clippunt.

Als "Beeld Mode" is ingesteld op "HDR10+"

Instelling	Beschrijving
Ноод	Geeft de toonkaart weer wanneer de algemene helderheid op het hoge niveau is geconfigureerd. Dit is geschikt voor grote schermen.
Midden	Geeft de toonkaart weer wanneer de algemene helderheid op het gemiddelde niveau is geconfigureerd. Dit is geschikt voor middelgrote schermen.
Laag	Geeft de toonkaart weer wanneer de algemene helderheid op het lage niveau is geconfigureerd. Dit is geschikt voor kleine schermen.

Om te genieten van HDR10+-inhoud wanneer de Beeldmodus "HDR10+" is, worden de volgende installatievoorwaarden aanbevolen.

	HDR-niveau: Hoog		HDR-niveau: Midden		HDR-niveau: Laag	
	Schermgrootte Diagonaal (Model)	Projectieafstand (m)	Schermgrootte Diagonaal (Model)	Projectieafstand (m)	Schermgrootte Diagonaal (Model)	Projectieafstand (m)
NZ700 RS2200	96	2,86	83	2,44	71	2,09
NZ500 RS1200	88	2,69	77	2,28	66	1,93

Deep Black

Regelt het toonbereik van de schaduwen precies om het algehele contrast van het beeld te verbeteren.

* Dit item is niet beschikbaar wanneer "Beeld Mode" is ingesteld op "HDR10+".

Instelling	Beschrijving
Aan	Schakelt de functie Deep Black in voor een meer realistische expressie van donkerheid.
Uit	Schakelt de functie Deep Black uit.

MPC

Dit is een functie voor het aanpassen van de scherpte van het weergegeven beeld. Het maakt gebruik van een origineel algoritme om een natuurlijke indruk te creëren die scherper is op gebieden waarop wordt scherpgesteld en zachter op gebieden waarop niet wordt scherpgesteld, zodat u kunt genieten van zeer expressieve beelden met een groter gevoel van diepte.

- *1 Dit item is niet beschikbaar wanneer "Beeld Mode" is ingesteld op "FILMMAKER MODE".
- *2 "Verzachten" en "Verhogen" zijn niet beschikbaar wanneer "Beeld Mode" is geconfigureerd naar "HDR10+".
- *3 "Verzachten" en "Verhogen" zijn niet beschikbaar wanneer "Grafische Modus" is geconfigureerd naar "Uit".

Grafische Modus

Schakelt de MPC-instelling.

Wij raden aan "Hoog" in te stellen bij het bekijken van inhoud zoals DVD's en Blu-rays en "Laag" voor 4 K-inhoud zoals UHD.

Als "Hoog" of "Laag" de scherpte van het weergegeven beeld verbetert, raden wij u aan "Uit" in te stellen.

Instelling	Beschrijving
Uit	De video ondergaat geen verbeteringsverwerking.
Laag	Voert verbeteringsverwerking uit die geschikt is voor inhoud met 4K-resolutie (UHD).
Hoog	Voert verbeteringsverwerking uit die geschikt is voor 2K of inhoud met lagere resolutie (DVD, Blu-ray).

Verhogen

Voor het afstellen van de gebieden met hoge frequentie. De waarde verhogen, verbetert de definitie voor een scherpere beeldkwaliteit.

• Instelbereik: 0 tot 10

Verzachten

Voor het afstellen van de gebieden met lage frequentie. Het verhogen van de waarde levert vloeiendere videobeelden op.

- Instelbereik: 0 (zwak) tot 10 (sterk)
- * Als de instellingswaarde van "Verhogen" laag is, kan het effect worden verzwakt.

Terugzetten

Reset de MPC-instellingen.

Schakelen tussen de Situatie vóór en na het Afstellen

Als u op de [HIDE]-knop drukt op de afstandsbediening kunt u schakelen tussen de situatie vóór de afstelling en tijdens de afstelling.

Clear Motion Drive

Voor het beperken van het nabeeld, dat voorkomt in een snel bewegende scène. ➡ "Het nabeeld van snel bewegende beelden verminderen (C.M.D.)" (P. 34)



U kunt de gedetailleerde instellingen verder configureren voor "Beeld Mode".

Beeld Mode

- U kunt de beeldkwaliteit instellen in functie van het type videobeeld dat u bekijkt.
- ➡ "De beeldmodus instellen" (P. 29)

LD-vermogen

Regelt de helderheid van de lichtbron door het regelen van de LD-stroom.

• Instelbereik: 0 tot 100

Dynamisch CTRL

Breidt het dynamisch bereik van video-expressie uit door het regelen van de helderheid van de lichtbron op basis van beeldanalyse.

Instelling	Beschrijving
Uit	Geen controle.
Laag	Behoudt de piekhelderheid terwijl de laserlichtbronregeling en het videosignaal automatisch worden geoptimaliseerd. Zwakkere controle dan "Hoog".
Ноод	Behoudt de piekhelderheid terwijl de laserlichtbronregeling en het videosignaal automatisch worden geoptimaliseerd om een solide zwarte toon te produceren in het hele videobeeld.
Gebalanceerd	Past zowel de schaduwen als de hooglichten enigszins aan terwijl de piekhelderheid wordt onderdrukt. Verbetert de diepte en de realiteit van de scène.

Opening

Om de helderheid te veranderen door het aanpassen van het diafragma.

• Instelbereik: -15 (wordt gediafragmeerd) to 0 (wordt geopend)

Contrast

Voor de instelling van het verschil in helderheid, om een beeld met contrast te creëren.

• Instelbereik: -50 (klein verschil in helderheid) tot +50 (groot verschil in helderheid)

Helderheid

Voor de instelling van de helderheid van het videobeeld.

Instelbereik: -50 (donkerder) tot +50 (helderder)

Kleur

Voor de instelling van de kleurverzadiging van het videobeeld.

• Instelbereik: -50 (lichter) tot +50 (dieper)

Tint

Voor de instelling van de schakering van het videobeeld.

• Instelbereik: -50 (roodachtig) tot +50 (groenachtig)

Gebruikersnaam Wijzigen

U kunt de naam van de beeldmodus "SDR 1"/"SDR 2"/"HDR 1"/"HDR 2" wijzigen.

- De tekens die kunnen worden gebruikt zijn tekens van het alfabet (grote letters of kleine letters), numerieke tekens, symbolen en blanco (spatie). (Blanco (spatie) kan echter niet worden gebruikt voor de eerste en laatste tekens.)
- Voer niet meer dan 10 tekens in.



Selecteer "OK" na het invoeren, en druk op de [OK]-knop



U kunt de gedetailleerde instellingen verder configureren voor "Kleurprofiel".

Kleurprofiel

Configureert "Kleurprofiel" volgens de vooraf geconfigureerde "Beeld Aanp.".

➡ "Het kleurpropfiel instellen" (P. 30)

Kleur Management

Op basis van de instelling van het geselecteerde "Kleurprofiel" kunt u elk van de volgende kleuren volgens uw voorkeur aanpassen: Rood, Magenta, Cyaan, Geel, Groen en Blauw.

Instelling	Beschrijving
Aan	Maakt fijnafstelling mogelijk.
Uit	Schakelt fijnafstelling uit.

Kleur Selectie

Voor selectie van de kleur die moet worden ingesteld ("Rood", "Magenta", "Cyaan", "Geel", "Groen", "Blauw").

Tint

Stelt de schakering (kleurtoon) in.

• Instelbereik: -30 tot +30

Verzadig.

Stelt de kleurintensiteit (helderheid) in.

Instelbereik: -30 (mat) tot +30 (levendig)

Helderheid

Stelt de helderheid in.

• Instelbereik: -30 (donker) tot +30 (helder)

Schakelen tussen de Situatie vóór en na het Afstellen

Als u op de [HIDE]-knop drukt op de afstandsbediening kunt u schakelen tussen de situatie vóór de afstelling en tijdens de afstelling.



U kunt de gedetailleerde instellingen verder configureren voor "Kleurtemperatuur".

Kleurtemperatuur

- Configureert "Kleurtemperatuur" volgens de vooraf geconfigureerde "Beeld Aanp.".
- ➡ "Kleurtemperatuur" (P. 39)

Correctiewaarde

Configureert de kleurtemperatuur op basis van welke "Verhoog Rood"/"Verhoog Groen"/"Verhoog Blauw"/"Verlaag Rood"/"Verlaag Groen"/"Verlaag Blauw" worden aangepast wanneer "Kleurtemperatuur" is geconfigureerd op "HDR10""HLG""Aangepast 1""Aangepast 2".

• De "Correctiewaarde"-instellingen beschikbaar voor configuratie variëren afhankelijk van "Beeld Mode".

Verhoog Rood / Verhoog Groen / Verhoog Blauw

Stelt elke kleur in de heldere delen van het videobeeld in.

• Instelbereik: -255 (vermindert de rode / groene / blauwe tint) tot 0 (geen correctie)

Verlaag Rood / Verlaag Groen / Verlaag Blauw

Stelt elke kleur in de donkere delen van het videobeeld in.

 Instelbereik: -50 (vermindert de rode/groene/blauwe tint) tot 0 (geen aanpassing) tot +50 (verbetert de rode/groene/ blauwe tint)

Lijst van selecteerbare "Correctiewaarde" volgens "Beeld Mode"

Beeld Mode	Correctiewaarde
Natuurlijk	5500K
Levendig	6500K
Frame Adapt HDR 1, Frame Adapt	7500K
SDR 1. SDR 2	9300K
HDR 1, HDR 2	Hoog Helder
HLG	
Bioscoop	5500K
	6500K
	7500K
	9300K
	Xenon 1 NZ700 R52200
	Xenon 2 NZ700 R52200
	Hoog Helder

Gamma/Tone Mapping

U kunt de gedetailleerde instellingen verder configureren voor"Gamma/Tone Mapping".

- * Deze functie is niet beschikbaar wanneer "Beeld Mode" is geconfigureerd op "Frame Adapt HDR 1"/"Frame Adapt HDR 2"/"FILMMAKER MODE" tijdens het invoeren van een HDR-signaal.
- * Dit item is niet beschikbaar wanneer "Beeld Mode" is ingesteld op "HDR10+".

Gamma/Tone Mapping

Dit item past "Gamma/Tone Mapping" aan volgens de vooraf geconfigureerde "Beeld Mode" (uitgangswaarde van de geprojecteerde video in verhouding tot het video-invoersignaal).

➡ "De uitgangswaarde van het geprojecteerde beeld aanpassen (Gamma/Tone Mapping)" (P. 33)

Correctiewaarde

Voor het instellen van de basisgamma voor de aanpassing van "Beeldtoon", "Donker Niveau" en "Helder Niveau" wanneer één van de "Aangepast 1"- tot "Aangepast 3"-instellingen is geselecteerd in Gamma/Tone Mapping.

Kleur Selectie

Voor selectie van de kleur die moet worden ingesteld ("Wit", "Rood", "Groen", "Blauw") voor "Beeldtoon", "Donker Niveau" en "Helder Niveau".

Beeldtoon

Past de algemene helderheid automatisch aan voor een evenwichtig resultaat zonder afbreuk te doen aan de gradatie van het beeld.

 Instelbereik: -16 (verdonkert het beeld voor een onderbelicht effect) tot +16 (verheldert het beeld voor een overbelicht effect)

Donker Niveau

- U kunt de beeldkwaliteit zo instellen dat u een scherp contrast produceert in de helderheid.
- Instelbereik: -7 (maakt de schaduwen donkerder) tot +7 (maakt de schaduwen helderder)

Helder Niveau

U kunt de beeldkwaliteit zo instellen dat u een scherp contrast produceert in de helderheid.

• Instelbereik: -7 (maakt de lichte delen donkerder) tot +7 (maakt de lichte delen helderder)

Lijst van selecteerbare "Correctiewaarde" volgens "Beeld Mode"

Beeld Mode	Correctiewaarde
Levendig	Levendig, Import
Bioscoop	1.8
Natuurlijk	1.9
	2.0
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	2.6

Beeld Mode	Correctiewaarde
Bioscoop	Bioscoop 1
Natuurlijk	Bioscoop 2
	Import
HLG	HDR(HLG)
	Import
HDR 1, HDR 2	HDR(PQ)
	Import

Als "Correctiewaarde" is ingesteld op "Import"

- Door "Import" voor "Correctiewaarde" te selecteren, kunnen de gammagegevens die extern geproduceerd zijn, gekozen worden als de basisinstellingswaarde voor aanpassing.
- De fabrieksinstelling voor "Import" is "2.2".
- U kunt de kalibratiesoftware gebruiken voor het op maat maken van de aanpassing van de gammagegevens en de aangemaakte gammagegevens importeren.

Neem voor meer informatie contact op met uw erkende dealer.

Gamma-instelling



- Als de gammacurve een rechte lijn is: De helderheid en het contrast van de video-ingang zijn hetzelfde als die van de video-uitgang.
- Gebied waarvoor de gammacurve boven de rechte lijn (A) ligt:

De video-uitgang wordt helderder weergegeven dat de ingang.

• Gebied waarvoor de gammacurve onder de rechte lijn (B) ligt:

De video-uitgang wordt donkerder weergegeven dat de ingang.

• Gebied waarvoor de helling van de gammacurve steil is (halftoon) (C):

Het bereik van de grijsschaal van de video-uitgang wordt breder, en het contrast wordt vergroot $(D \rightarrow D')$.

De toonkaart handmatig gebruiken tijdens HDR-signaalinvoer

"HDR(PQ)"-gamma is de PQ-curve die door HDR10 is aangenomen. Fijnafstellingen kunnen worden gemaakt aan de hand van de schermgrootte en omgeving hoewel de standaardinstellingen voor het weergeven met de projector zijn afgesteld om het kijken zo optimaal mogelijk te maken.

* Stel "Beeld Mode" in op "HDR 1" of "HDR 2".

Aanpassingsmethode beeldtoon



Voor gebruikers die een gammacurve willen verkrijgen die meer trouw is aan de oorspronkelijke PQ-curve

Dit toestel is zo afgesteld dat de projectorafbeeldingen op het scherm met de standaardinstelling in optimale kwaliteit worden weergeven gebaseerd op de originele PQ-curve. Voor gebruikers die resultaten willen bereiken die getrouw zijn aan de originele PQ-Curve, kunt u handmatige aanpassingen verrichten terwijl u de onderstaande waarden in acht neemt.

* Stel "Beeld Mode" in op "HDR 1" of "HDR 2".

Wanneer het clipping punt 400 nits is

Beeldtoon	+5
Donker Niveau	0
Helder Niveau	+7

Wanneer het clipping punt 1000 nits is

Beeldtoon	-7
Donker Niveau	0
Helder Niveau	+7

Wanneer het clipping punt 2000 nits is

Beeldtoon	-9
Donker Niveau	0
Helder Niveau	+7

Wanneer het clipping punt 4000 nits is

Beeldtoon	-13
Donker Niveau	0
Helder Niveau	+7

* Dit product is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik en we bieden geen garantie voor commerciële toepassingen, zoals in mastering-werk.

HDMI-instellingen



Ingangsniveau

Voor de instelling van het dynamische bereik (de gradatie) van de video-ingang. Als het beeld niet juist wordt weergegeven, zelfs na het selecteren van "Auto", selecteer dan een gewenste instelling.

• Als het dynamische bereik niet gepast is, worden de lichte gebieden overbelicht en de donkere gebieden onderbelicht.

Instelling	Beschrijving
Auto	Stelt het invoersignaalniveau automatisch in.
16-235(Video)	Selecteer deze instelling als u videosignalen invoert (dynamisch bereik: 16 - 235).
0-255(PC)	Selecteer deze instelling als u pc-signalen invoert (dynamisch bereik: 0 - 255).
16-255(Superwit)	Selecteer deze instelling bij het invoeren van Super White-compatibele apparatuursignalen (dynamisch bereik: 16 - 255).

Kleur Ruimte

Voor de instelling van de kleurruimte van het ingangssignaal.

Als het beeld niet juist wordt weergegeven, zelfs na het selecteren van "Auto", selecteer dan een gewenste instelling.

Instelling	Beschrijving
Auto	Detecteert "YCbCr444", "YCbCr422" en "RGB" automatisch.
YCbCr444	Selecteer deze instelling bij het invoeren van YCbCr (4:4:4) videosignalen.
YCbCr422	Selecteer deze instelling bij het invoeren van YCbCr (4:2:2) videosignalen.
RGB	Selecteer deze instelling wanneer u RGB-videosignalen invoert.

Auto Pic.-modus selecteren

SDR

Om de "Beeld Mode" te configureren om naar automatisch te schakelen tijdens invoer van SDR-signaal.

Instelling	Beschrijving
Laatste instelling	Schakelt over naar de "Beeld Mode" die het laatst werd geconfigureerd bij het bekijken van SDR-inhoud.
Natuurlijk	Schakelt de "Beeld Mode" automatisch naar "Natuurlijk".
Bioscoop	Schakelt de "Beeld Mode" automatisch naar "Bioscoop".
Levendig	Schakelt de "Beeld Mode" automatisch naar "Levendig".
SDR 1, SDR 2	Schakelt de "Beeld Mode" automatisch naar "SDR 1" en "SDR 2".

HDR10

Om de "Beeld Mode" te configureren om naar automatisch te schakelen tijdens invoer van HDR10-signaal.

Instelling	Beschrijving
Laatste instelling	Schakelt over naar de "Beeld Mode" die het laatst werd geconfigureerd bij het bekijken van HDR10-inhoud.
Frame Adapt HDR 1	Schakelt de "Beeld Mode" automatisch naar "Frame Adapt HDR 1".
Frame Adapt HDR 2	Schakelt de "Beeld Mode" automatisch naar "Frame Adapt HDR 2".
HDR 1, HDR 2	Schakelt de "Beeld Mode" automatisch naar "HDR 1" en "HDR 2".

HDR10+

Om te configureren of HDR10+-transmissie is toegestaan. Om te genieten van HDR10+-inhoud, configureer naar "Aan".

Instelling	Beschrijving
Aan	Maakt HDR10+-transmissie mogelijk
Uit	Verbiedt HDR10+-transmissie

FILMMAKER MODE

Voor het configureren of "Beeld Mode" automatisch wordt overgeschakeld naar "FILMMAKER MODE" wanneer FILMMAKER MODE wordt gedetecteerd.

Instelling	Beschrijving	
Auto	Schakelt "Beeld Mode" automatisch over naar "FILMMAKER MODE" wanneer FILMMAKER MODE wordt gedetecteerd.	
Handmatig	Schakelt "Beeld Mode" niet automatisch over naar "FILMMAKER MODE" wanneer FILMMAKER MODE wordt gedetecteerd.	

 Geeft een bericht weer waarin wordt gevraagd "Beeld Mode" automatisch over te schakelen wanneer FILMMAKER MODE voor de eerste keer wordt gedetecteerd. Als "Nee" is geselecteerd, wordt "FILMMAKER MODE" geconfigureerd op "Handmatig". Om automatisch overschakelen in te schakelen, configureer "FILMMAKER MODE" op "Auto".

Inhoudstype

Voor het configureren van het type video-inhoud dat wordt gebruikt voor het selecteren van een beeldkwaliteitsmodus. Als het beeld niet juist wordt weergegeven, zelfs na het selecteren van "Auto", selecteer dan een gewenste instelling.

Item	Beschrijving	
Auto	Schakelt het videotype automatisch volgens het ingangsvideosysteem. Na het automatisch omschakelen, schakelt de beeldmodus over naar de instelling die vooraf in "Auto Picmodus selecteren" is geconfigureerd. ("Auto Picmodus selecteren"P. 51)	
SDR	Beeldmodus geschikt voor het bekijken van SDR-inhoud.	
HDR10+	Beeldmodus geschikt voor het bekijken van HDR10+-inhoud.	
HDR10	Beeldmodus geschikt voor het bekijken van HDR10-inhoud.	
HLG	Beeldmodus geschikt voor het bekijken van HLG-inhoud.	

HDMI-formaatinstelling

Voor wijziging van de EDID-modus van de "HDMI 1/HDMI 2"-aansluiting. Stel in op "Standaard" onder normale omstandigheden.

Het is mogelijk dat de beelden niet worden weergegeven op sommige oude apparaten. Probeer in dit geval "Optie 1" of "Optie 2".

- * EDID (Uitgebreide schermidentificatiegegevens) verwijst naar de informatie, zoals ondersteunde resoluties, die tussen apparaten wordt uitgewisseld.
- Instelwaarden: Standaard, Optie 1 en Optie 2

HDMI-formaatinstellingen en ondersteunde resolutie

Ondersteunde resolutie	Klour Duimto	Bitnummer	HDMI-formaatinstelling		
	Kieur Kuimie		Standaard	Optie 1	Optie 2
4К24р F 4К30р 4К25р -	RGB/YCbCr4:4:4	8 bits	 ✓ 	1	1
		10, 12 bits	1	1	-
	YCbCr4:2:2	12 bits	 ✓ 	1	1
4K60p YC 4K50p RC	YCbCr4:2:0	8 bits	1	1	-
		10, 12 bits	 ✓ 	1	-
	RGB/YCbCr4:4:4	8 bits	1	✓	-
		10, 12 bits	 ✓ 	-	-
	YCbCr4:2:2	12 bits	1	1	-

Installatie-instellingen



Installatie-instellingen

Installatie Modus

Regelt collectief de instelwaarden van "Lens Controle", "Pixelinstelling", "Masker", "Anamorphic", "Scherm instelling", "Installatie Stijl", "Keystone", en "Aspect".

* Het objectief kan enigszins verschoven zijn ten opzichte van de positie die is opgeslagen.

Laden

Past de opgeslagen instellingen toe op de huidige instellingen.

- Instelwaarden: Mode 1 tot Mode 5
- * De naam van de instelwaarde kan worden gewijzigd met behulp van "Naam Bewerken".

Opslaan

Slaat de huidige instellingen op.

- Instelwaarden: Mode 1 tot Mode 5
- * De naam van de instelwaarde kan worden gewijzigd met behulp van "Naam Bewerken".

Naam Bewerken

Voor het bewerken van de naam van de Installatiemodus.

- De tekens die kunnen worden gebruikt zijn tekens van het alfabet (grote letters of kleine letters), numerieke tekens, symbolen en blanco (spatie). (Blanco (spatie) kan echter niet worden gebruikt voor de eerste en laatste tekens.)
- Voer niet meer dan 10 tekens in.



Lens Controle

Focus / Zoom / Shift

Voor de instelling van de lens in functie van de projectiepositie

➡ "Instelling van de lens in overeenstemming met de projectiepositie" (P. 27)

Beeld Patroon

Om in te stellen of het patroon van de lensaanpassing moet worden weergegeven.

Instelling	Beschrijving	
Uit	Geeft externe signalen weer, en geeft het lensinstellingspatroon niet weer.	
Aan	Geeft het lensinstellingspatroon weer.	

Slot

Om in te stellen of de lens vergrendeld of ontgrendeld moet worden. Door "Aan" in te stellen om de lens te vergrendelen, kunt u de aanpassingsstatus van de lens behouden.

Instelling	Beschrijving
Uit	Vergrendelt de lens niet.
Aan	 Vergrendelt de lens om een verkeerde werking na de instellingen te verhinderen. Zelfs wanneer "Aan" staat, bevindt de lens zich in de modus geselecteerd in de "Installatie Modus".

Lens Center

Brengt de lenspositie terug naar het midden.

Pixelinstelling

Om de faseverschuiving tussen de RGB-kleuren te corrigeren door het aanpassen van de pixel.

Afstel.

Voor de instelling van de instelfunctie op Aan of Uit.

Instelgebied

Instelling	Beschrijving
Geheel	Stelt het ganse beeld in.
Zone	Maakt fijne afstelling van elk gebied mogelijk door het scherm gelijkmatig te verdelen in 10 verticale en horizontale zones.

Kleurinstelling

Voor de selectie van de kleur die moet worden ingesteld ("Rood" of "Blauw").

Patroon Instellen

Instelling Beschrijving	
Uit	Geeft de externe signalen weer zonder het testpatroon voor aanpassing te tonen.
Aan	Geeft het testpatroon voor aanpassing weer.

Kleurpatrooninstelling

Voor het instellen van de kleur van het aanpassingspatroon weergegeven tijdens aanpassing van "Wit" of "Geel / Cyaan".

Bijstelling (Pixel)

Als "Instelgebied" ingesteld is op "Geheel", kan de instelling worden geregeld door eenheden van één pixel op het scherm te plaatsen van de kleur die geselecteerd werd in "Kleurinstelling".

"Geheel Bijstelling (Pixel) -bedieningsprocedure" (P. 57)

• De instelling kan niet worden geregeld als "Instelgebied" ingesteld is op "Zone".

Instelling	Beschrijving
H (Horizontaal)	Instelbereik: -2 (verplaatst rood/blauw naar links) tot +2 (verplaatst rood/blauw naar rechts)
V (Verticaal)	Instelbereik: -2 (verplaatst rood/blauw naar beneden) tot +2 (verplaatst rood/blauw naar boven)

Bijstelling (Fijn)

Wanneer "Instelgebied" is geconfigureerd op "Geheel", kan fijnafstelling worden uitgevoerd voor de pixels van het hele scherm door ze te verschuiven in stappen van een achtste pixel op basis van de kleur die is geselecteerd in "Kleurinstelling".

➡ "Geheel Bijstelling (Fijn) -bedieningsprocedure" (P. 58)

Als "Instelgebied" wordt ingesteld op "Zone", wordt het scherm gelijkmatig verdeeld in 10 verticale en horizontale zones, en is fijne afstelling mogelijk in elke zone.

➡ "Zone Bijstelling -bedieningsprocedure" (P. 59)

Instelling	Beschrijving	
H (Horizontaal)	Instelbereik: -31 (verplaatst rood/blauw naar links) tot +31 (verplaatst rood/blauw naar rechts)	
V (Verticaal)	Instelbereik: -31 (verplaatst rood/blauw naar beneden) tot +31 (verplaatst rood/ blauw naar boven)	

Terugzetten

Zet alle pixelinstellingsgegevens terug op de fabrieksstandaard.

Geheel Bijstelling (Pixel) -bedieningsprocedure

Voor het regelen van algemene aanpassingen van de lichte kleurranden in de horizontale/verticale richting van het videobeeld.

- 1 Stel "Instelgebied" in op "Geheel"
- ② Selecteer "Kleurinstelling" en "Kleurpatrooninstelling"
- ③ Selecteer "Bijstelling (Pixel)" en druk op de [OK]-knop
- De Instellingsmodus is geactiveerd, en het geselecteerde aanpassingspatroon en het venster Instelling (Pixel) worden weergegeven.



④ Gebruik de [▲▼◀▶] toetsen om de verticale en horizontale pixels van de hele zone te bewegen en aan te passen

• De instelling verschijnt in het midden van het venster Instelling (Pixel).



(5) Nadat de aanpassing voltooid is, drukt u tweemaal op de [BACK] knop om de Instellingsmodus af te sluiten

Bedieningsgids voor afstandsbediening

Naam van knop	Functie	Beschrijving van werking	
[PICTURE MODE]	Adj.Col.	Wijzigt "Kleurinstelling".	
[C.M.D.]	Pixel/Fine	Verandert tussen "Bijstelling (Pixel)" en "Bijstelling (Fijn)".	
		 Schakelt over op "Bijstelling (Pixel)" wanneer "Instelgebied" ingesteld is op "Zone". 	
[GAMMA SETTINGS]	Pat.Col.	Wijzigt "Kleurpatrooninstelling".	
[ADVANCED MENU]	Adj.Area	Verandert "Instelgebied".	
		 Er verschijnt een zonecursor op het instellingspatroon wanneer de "Zone"-instelling geselecteerd wordt. 	

Geheel Bijstelling (Fijn) -bedieningsprocedure

Voor het aanbrengen van algemene aanpassingen bij de afwijking van het ganse scherm met "Bijstelling (Pixel)", en vervolgens het regelen van de fijne instellingen.

- ① Stel "Instelgebied" in op "Geheel"
- ② Selecteer "Kleurinstelling" en "Kleurpatrooninstelling"
- ③ Selecteer Bijstelling (Fijn) en druk op de [OK]-knop
- De Instellingsmodus is geactiveerd, en het geselecteerde aanpassingspatroon en venster Nauwkeurig worden weergegeven.
- Het instelbare bereik kan kleiner zijn, afhankelijk van de pixels die worden ingesteld op het ganse scherm.



- ④ Gebruik de [▲▼◀▶] toetsen om de verticale en horizontale pixels van de hele zone te bewegen en aan te passen
 - De instelling verschijnt in het midden van venster Nauwkeurig.



(5) Nadat de aanpassing voltooid is, drukt u tweemaal op de [BACK] knop om de Instellingsmodus af te sluiten

- Als zowel de maximale totale schermafwijking van H (horizontale richting) als van V (verticale richting) "31" zijn, kunt u geen waarde selecteren die groter is dan de weergegeven instelling, zelfs niet als de aangepaste instelling lager is dan de maximale waarde.
- Als de minimale totale schermafwijking "-31" is, kunt u geen waarde selecteren die kleiner is dan de weergegeven instelling, zelfs niet als de aangepaste instelling hoger is dan de minimale waarde.

Zone Bijstelling -bedieningsprocedure

Voor de nauwkeurige instelling van afwijkingen op een deel van het scherm na de aanpassing van totale schermafwijking met behulp van "Bijstelling (Pixel)" en "Bijstelling (Fijn)".

- Het scherm kan verticaal en horizontaal opgedeeld worden in 10 secties voor de regeling van gedeeltelijke instellingen.
- 1 Stel "Instelgebied" in op "Zone"
- 2 Selecteer "Kleurinstelling" en "Kleurpatrooninstelling"
- ③ Selecteer Bijstelling (Fijn) en druk op de [OK]-knop
- De Instellingsmodus is geactiveerd, en het geselecteerde aanpassingspatroon en het venster Zone-instelling worden weergegeven.
- Het instelbare bereik kan kleiner zijn, afhankelijk van de pixels die worden ingesteld op het ganse scherm.



④ Druk op de [▲▼◀▶]-toetsen om de cursor te verplaatsen naar het punt dat moet worden ingesteld

- (5) Druk op de [OK]-knop om de Instellingsmodus in te schakelen
- (f) Gebruik de [▲▼◀▶] toetsen om de verticale en horizontale pixels van de hele zone te bewegen en aan te passen
- De instelling verschijnt in het midden van het venster Zone-instelling.



1 Nadat de aanpassing voltooid is, drukt u tweemaal op de [BACK] knop om de Instellingsmodus af te sluiten

Masker

Voor het verbergen van het randoppervlak van het beeld met een afdekking (zwarte strook).

Instelling	Beschrijving
Uit	Niet afgedekt.
Aan	Verbergt het in "Boven", "Onder", "Links" en "Rechts" opgegeven bereik door afdekking (met zwarte stroken).

Uit

Aan





Afdekking: zwarte strook op de rand

"Boven" / "Onder" / "Links" / "Rechts"

Voor het opgeven van het (met zwarte stroken) af te dekken bereik.

Instelbereik: 0 tot 220

Anamorphic

Configureer deze instelling wanneer een anamorfe lens gebruikt wordt.

Instelling	Beschrijving
Uit	Projecteert het 2,35:1-beeld zonder enige wijzigingen.
A	Projecteert het 2,35:1 beeld dat is uitgerekt in de verticale richting met alleen gebruikmakende van een 3840-pixel breedte.
В	Projecteert het 16:9-beeld, dat alleen in de horizontale richting samengedrukt is.
С	Dit is een modus die uitsluitend wordt gebruikt voor de DCR-lens van Panamorph. Projecteert het beeld door 2,35:1 videobeelden in verticale richting uit te rekken en ze in horizontale richting te vergroten tot de maximale paneelbreedte van 4096 pixels.
D	Dit is een modus die uitsluitend wordt gebruikt voor de DCR-lens van Panamorph. Projecteert het 16:9-beeld, dat alleen in de horizontale richting samengedrukt is.

Scherm instelling

Scherm Instelling

Corrigeert de kleurtemperatuur volgens de eigenschappen van het te gebruiken scherm.

Door de optimale correctiemodus te selecteren, kunnen er correcties worden toegepast voor de weergave van natuurlijke beelden met uitgebalanceerde kleuren.

• Deze functie is niet beschikbaar wanneer "Kleurprofiel" is geconfigureerd op "Uit(Breed)" of "Uit(Normaal)".

Instelling	Beschrijving
Uit	Voert geen correctie uit
Aan	Corrigeert de kleurtemperatuur volgens de eigenschappen van het in "Schermnr." geconfigureerde scherm.

Schermnr.

Voor het configureren van de correctiemodus afhankelijk van het te gebruiken scherm.

- Dit onderdeel kan niet worden ingesteld wanneer "Scherm Instelling" is ingesteld op "Uit".
- Bezoek onze website voor informatie over het scherm en de overeenkomstige correctiemodus.

https://www.jvc.com/global/projector/screen



- U kunt gebruik maken van de optionele optische sensor en speciale software voor kalibratie van de projector om fijnere afstellingen te maken.
 - Bezoek onze website voor meer informatie over de speciale software voor kalibratie van de projector.

https://www.jvc.com/global/support/

Schermaspect

Voor het configureren van de beeldverhouding van het scherm voor weergave.

Installatie Stijl

Voor instelling op "Voor", "Plafond (Voor)", "Achter" of "Plafond (Achter)" in functie van de installatiestatus van de projector.

- "Voor" of "Plafond (Voor)" wordt ingesteld wanneer de projector aan de voorkant ten opzichte van het scherm geïnstalleerd wordt.
- "Achter" of "Plafond (Achter)" wordt ingesteld wanneer de projector aan de achterkant ten opzichte van het scherm geïnstalleerd wordt.

Keystone

Voor de correctie van een trapeziumvertekening die zich voordoet wanneer de projector schuin ten opzichte van het scherm geïnstalleerd wordt. Alleen verticale keystone.

- Verticaal instelbereik: -7 tot 7
- * De waarde verhogen verandert het aspect enigszins.
- * Het beeld wordt kleiner wanneer de Keystone wordt afgesteld.



Aspect

De schermgrootte van het geprojecteerde beeld kan optimaal ingesteld worden in overeenstemming met de originele schermgrootte (hoogte/breedte) die werd ingevoerd.

"De schermgrootte (hoogte/breedte) aanpassen" (P. 28)

Netwerkinstellingen

Voor het opgeven van de instellingen voor de externe controle via een PC of smartphone.

Instelling		Beschrijving	
DHCP Client	Aan	Haalt het IP-adres automatisch op van de DHCP-server in het aangesloten netwerk.	
	Uit	Voor de handmatige configuratie van de netwerkinstellingen.	
IP Adres		Voor de configuratie van het IP-adres.	
Subnet Mask		Voor de configuratie van het subnetmasker.	
Standaard Gatewa	ıy	Voor de configuratie van de standaardgateway.	
MAC Adres		Geeft het MAC-adres van het apparaat weer.	
Set		Past de netwerkinstellingen toe.	
Control4 SDDP		Stel in op "Aan" om Control4 SDDP dit apparaat te laten detecteren. Wanneer dit apparaat niet is aangesloten op een omgeving die door de controller wordt bestuurd en Control4 SDDP van de Control4 Corporation, stel dit dan in op "Uit".	

Woordenlijst van netwerkterminologie

DHCP	:	Afkorting voor Dynamic Host Configuration Protocol. Dit is een protocol om het netwerk automatisch een IP-adres te laten toewijzen aan het aangesloten toestel.
IP Adres	:	Numerieke tekens voor de identificatie van het toestel dat aangesloten is op het netwerk.
Subnet Mask	:	Numerieke tekens die de bittelling definiëren die gebruikt wordt voor het netwerkadres dat een segment is van het IP-adres.
Standaard Gateway	:	Server voor communicatie buiten het netwerk dat is opgedeeld door het subnetmasker.
MAC Adres	:	Afkorting voor Media Access Control-adres. Dit is een nummer dat uniek is voor elke netwerkadapter. Elk van de netwerkadapters wordt toegewezen met een uniek MAC-adres.

Netwerkwachtwoord

Voor het configureren van het wachtwoord tijdens LAN-verbinding.

- De tekens die kunnen gebruikt worden zijn tekens van het alfabet (grote letters en kleine letters), numerieke tekens en symbolen.
- Voer een wachtwoord in van minimaal 8 en maximaal 10 tekens.



🔁 LET OP

- Configuratie van een netwerkwachtwoord is nodig alvorens verbinding te maken met de LAN-poort.
- * Elk IP-besturingssysteem van derden moet dit wachtwoord configureren in hun communicatieprotocol.

🔠 Weergave-instellingen

Achtergrondkleur

Voor het instellen van de kleur van de achtergrond naar "Blauw" of "Zwart" wanneer er geen signaalinvoer is.

Menupositie

Voor de instelling van de weergavepositie van het menu.

Signaalweergave

Voor het instellen van de weergave van de ingevoerde gegevens naar "Aan" of "Uit".

Instelling	Beschrijving
Uit	Niet weergegeven.
Aan	Toont de ingangspoort gedurende 5 seconden wanneer de ingang veranderd wordt.

Logo

Voor het instellen van de weergave van het logo tijdens het opstarten op "Aan" of "Uit".

Instelling	Beschrijving
Uit	Niet weergegeven.
Aan	Geeft het "D-ILA"-logo gedurende 5 seconden weer tijdens het opstarten.

Taal

Voor de instelling van de weergavetaal

op "English", "Deutsch", "Español", "Italiano", "Français", "Português", "Nederlands", "Polski", "Norsk", "繁體中文" of "日本語".



Timer

Voor het instellen van de tijdsduur voordat de stroom automatisch uitschakelt wanneer de projector niet wordt bediend.

- Instelwaarden: "Uit", "1 uur", "2 uur", "3 uur" en "4 uur"
- * De instelling blijft behouden, zelfs nadat de Timer-UIT functie voltooid is.

ECO Mode

Instelling	Beschrijving
Aan	Laat "ECO Mode" het stroomverbruik minimaliseren in de stand-by-modus.
	• LAN communicatie kan niet worden gebruikt in de stand-by-modus.
	• Indien er geen signaaloverdracht en werking is gedurende 15 minuten terwijl een beeld wordt geprojecteerd, schakelt de stroombeheerfunctie het apparaat automatisch over naar de stand-by-stand.
Uit	Selecteer deze optie om te bedienen via LAN-communicatie in de stand-bymodus of als Control4 gebruikt moet worden.

* Als deze unit op stand-by gaat terwijl "ECO Mode" op "Aan" wordt ingesteld, worden alle indicatielampjes op de unit uitgeschakeld, inclusief het "STANDBY/ON" indicatielampje. Om de stroom vanuit deze toestand in te schakelen, gebruikt u de [STANDBY/ON] knop op de unit. U kunt ook één keer op een willekeurige toets van de afstandsbediening drukken om de stand-by modus te annuleren en druk dan op de [ON] knop op de afstandsbediening.

Verberg Modus

Voor het verminderen van het stroomverbruik door het onderdrukken van de uitgangsstroom van het LD blok wanneer de [HIDE] knop wordt ingedrukt om het beeld tijdelijk te verbergen.

Instelling	Beschrijving
Uit	De verlichting blijft ingeschakeld wanneer de [HIDE]-toets wordt ingedrukt om het beeld te verbergen.
Aan	De verlichting wordt uitgeschakeld wanneer de [HIDE]-toets wordt ingedrukt om het beeld te verbergen.



Afstandsbedieningscode

Voor de wijziging van de afstandsbedieningscode.

Instelling	Beschrijving
A	Stelt de afstandsbedieningscode in op "A".
В	Stelt de afstandsbedieningscode in op "B".

U dient de afstandsbediening te configureren in overeenstemming met de instellingen van dit apparaat.
 Op de afstandsbediening, drukt u op de [MENU]-knop gedurende drie seconden of langer terwijl u op de [BACK]-knop drukt deze ingedrukt houdt om de code te wisselen.

- De achterverlichting van de afstandsbediening knippert 3 keer: de afstandsbedieningscode wijzigen in "A"
- De achterverlichting van de afstandsbediening knippert 2 keer: de afstandsbedieningscode wijzigen in "B"
- Als de instelling tussen dit toestel en de afstandsbediening verschilt, knippert de "STANDBY/ON" indicator groen wanneer de code van de afstandsbediening wordt ontvangen.

Π Π WARNING LIGHT

HT STANDBY/ON (Groen)

Grote-Hoogtemodus

Voor het instellen van de grote hoogte modus op "Aan" of "Uit".

Stel deze optie in op "Aan" wanneer u de projector gebruikt op een plaats met lage atmosferische druk (hoger dan 900 m boven zeeniveau).

Instellingen back-uppen

Voor het exporteren of importeren van de projectorinstellingen met behulp van een in de handel verkrijgbare USB-stick.

• De huidige objectiefbesturingsinformatie (scherpstelling, zoom, verschuiving) wordt niet geëxporteerd of geïmporteerd.

Let op het volgende wanneer u een USB-stick gebruikt.

- Gebruik een FAT32-schijf van 1 GB of meer.
- Zorg ervoor dat er geen andere mappen of bestanden zijn.
- Schakel de hoofdeenheid niet uit en verwijder de USB-stick niet terwijl deze in werking is. Als dit wel gebeurt, kan de projector defect raken.
- Wijzig de bestandsnaam niet.

Instellingen exporteren

Voor het exporteren van de projectorinstellingen naar een USB-stick.

- * Als er niet voldoende vrije ruimte is op de USB-stick, worden de instellingen mogelijk niet geëxporteerd.
- * Informatie zoals de datum en tijd van aanmaken wordt niet weergegeven in het bestand dat tijdens het exporteren wordt aangemaakt.

• Meerdere instellingen kunnen niet naar dezelfde USB-stick worden geëxporteerd. Als de gegevens al aanwezig zijn in de USB-stick, worden deze overschreven.

Instellingen importeren

Voor het terughalen van de projectorinstellingen vanaf de USB-stick en om ze toe te passen op de projector.

* Zodra de instellingen zijn geïmporteerd, gaan de projector en alle LED-indicatoren uit. Om de stroom opnieuw in te schakelen, gebruikt u de 心/l-knop op de eenheid. U kunt ook één keer op een willekeurige knop van de afstandsbediening drukken om deze in stand-by te zetten en druk dan op de I [ON]-knop op de afstandsbediening.

LET OP

Het importeren van de instellingen overschrijft alle huidige instellingen.

Fabrieksinstelling

Voor het terugzetten van de instellingen van deze unit naar de fabrieksinstellingen. Echter, dan zullen de volgende instellingen niet worden gereset.

- Gammagegevens die zijn opgeslagen in "Gamma" → "Correctiewaarde" → "Import".
- Kleurprofielgegevens opgeslagen in "Kleurprofiel" → "Custom1 tot Custom4".

Software-update

Voor het bijwerken van software.

Zie https://www.jvc.com/global/support/ voor de meest recente informatie over de software.

Informatie



Instelling	Beschrijving
Ingang	Geeft video-ingangspoort weer.
Bron (Alleen weergegeven tijdens invoer van videosignaal)	Geeft de ingangsbron weer.
Resolutie (Alleen weergegeven tijdens invoer van PC-signalen)	Geeft de beeldresolutie weer.
H Frequentie	Geeft de horizontale frequentie weer.
V Frequentie	Geeft de verticale frequentie weer.
Kleur Ruimte	Geeft de kleurruimte en kleurbitdiepte van het videoingangssignaal weer.
	 De kleurbitdiepte wordt niet weergegeven wanneer "YCbCr422" ingevoerd wordt.
	• De kleurenbitdiepte wordt weergegeven wanneer kleurbitdiepte-informatie wordt ontvangen van het bronapparaat.
Colorimetrie	Geeft de Colorimetrie weer van het ingangssignaal.
HDR	Geeft de EOTF-informatie weer wanneer een HDR-pakket wordt ontvangen. Geeft "HDR10+" weer wanneer HDR10+-pakketten worden ontvangen.
	Geeft "FILMMAKER MODE" weer wanneer FILMMAKER MODE-pakketten worden ontvangen.
Max CLL/FALL/DML	Geeft de masteringinformatie van de inhoud weer tijdens het afspelen van HDR. Max CLL: Maximale inhoud lichtniveau
	Max FALL: Maximale gemiddelde lichtniveau beeld
	Max DML: helderheid van de hoofdmonitor tijdens de productie van inhoud
	• De informatie wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de speler en de inhoud.
Soft. Vs.	Geeft de firmware-versie weer.
Tijd van de Lichtbron	Geeft de tijd van de laserlichtbron weer.

Onderhoud van de kast en afstandsbediening

- Veeg het vuil op de kast voorzichtig af met een zachte doek.
- Als ze zeer vuil is, kunt u een doek in water bevochtigen, en deze uitwringen en gebruiken om het vuil af te vegen. Veeg de kast daarna opnieuw af met een droge doek.
- Houd rekening met het volgende, omdat de staat van de kast kan verslechteren of de lak kan loskomen.
 - · Veeg de kast niet af met verdunner of benzine
 - Laat ze niet langdurig in contact komen met rubber of plastic producten
 - · Bespuit ze niet met vluchtige chemische producten zoals insecticide

Storingzoeken

Controleer de volgende punten voor u het apparaat opstuurt naar uw erkende dealer voor reparatie. De volgende symptomen zijn geen defecten.

U dient zich geen zorgen te maken over de volgende symptomen als er niets abnormaals te zien is op het scherm.

- Een deel van het boven-of vooroppervlak is warm.
- Er is een krakend geluid hoorbaar van het apparaat.
- Er is een bedieningsgeluid hoorbaar binnenin het apparaat.
- Op sommige schermen komt kleursmeer voor.

Dit apparaat is een digitaal toestel. Dit apparaat kan mogelijk niet normaal bediend worden ten gevolge van externe statische elektriciteit of ruis.

Voer de volgende handelingen uit wanneer dergelijke storingen zich voordoen.

- ${f I}$ Trek als het apparaat in Stand-by-modus staat de stroomstekker uit en steek deze vervolgens terug in
- ② Druk op de 🔱/I-knop op de projector om de stroom terug in te schakelen

Als "Grote-Hoogtemodus" is ingesteld op "Aan", draait de ventilator met een hogere snelheid en produceert een geluid dat luider is dan normaal.

Er wordt geen stroom toegevoerd

Controleren	Actie	Zie
Is het stroomsnoer losgekoppeld?	Steek het stroomsnoer (de stekker) stevig in.	P. 24
Staat het apparaat in de Afkoelingsstand?	Schakel de stroom terug in nadat de Afkoelingsmodus is afgesloten.	P. 26
Staat deze eenheid in de "ECO Mode"?	Druk op de 신/I-knop op de projectoreenheid of de afstandsbediening. Nadat de "STANDBY/ON"-indicator rood oplicht, drukt u op de I [ON]-knop.	P. 64

Voeding sluit automatisch af

Controleren	Actie	Zie
Is "ECO Mode" geconfigureerd?	Stel "ECO Mode" in op "Uit".	P. 64
Is "Timer" geconfigureerd?	Stel "Timer" in op "Uit".	P. 64
Zijn de luchtinlaten en de luchtuitlaatopening afgedekt?	Laat voldoende ruimte bij de installatie van het apparaat.	P. 13, 14, 19

Het videobeeld wordt niet weergegeven

Controleren	Actie	Zie
Is de juiste externe ingang geselecteerd?	Selecteer de juiste externe ingangspoort.	P. 25
Is de stroom van het AV-toestel of PC ingeschakeld?	Schakel de stroom van het AV-toestel of de PC in en speel de video af.	P. 22
Is het AV-toestel of de PC goed aangesloten?	Sluit het AV-toestel of de PC goed aan.	P. 22
Worden de juiste signalen uitgevoerd vanuit het AV-toestel of de PC?	Stel het AV-toestel of de PC goed in.	P. 22
Is de kabel die gebruikt wordt een HDMI- gecertificeerde kabel?	Gebruik een Ultra High Speed HDMI-kabel (ondersteunt 48 Gbps). De HDMI-kabel kan richtingsgevoelig zijn en sommige HDMI-kabels hebben externe voeding nodig. Controleer de specificaties van de kabel die u gebruikt.	P. 22
ls er een tussenliggend apparaat (AV- versterker, -verdeler, enz.) in gebruik?	Verander de volgorde van het inschakelen van het bronapparaat, tussenliggende apparaat en de projector. En zorg er na het inschakelen van ieder apparaat voor dat de signaaluitgang stabiel is voordat u het volgende apparaat inschakelt. Als het tussenliggende apparaat HDR10+ niet ondersteunt, configureer dan de HDR10+-instelling onder "Auto Picmodus selecteren" naar "Uit".	P. 51
Is er een oud bronapparaat in gebruik?	Wijzig de resolutie-instelling van het bronapparaat. Zie de gebruiksaanwijzing van het bronapparaat voor informatie over wijzigen van de instelling. Probeer ook de "HDMI- formaatinstelling"-modusinstellingen onder "Optie 1" "Optie 2".	P. 53
ls het ingangssignaal 2K (2048x1080) 24/25/30/60 Hz?	Als het ingangssignaal 2K (2048x1080) 24/25/30/50/60 Hz is, configureer dan de "HDMI-formaatinstelling"-instelling naar "Optie 1".	P. 53
Dit kan te wijten zijn aan een tijdelijk verbindingsprobleem.	Schakel de projector en de aangesloten apparaten (speler en AV-versterker) opnieuw in (AAN \rightarrow UIT \rightarrow AAN).	P. 22

Videobeeld ziet er onnatuurlijk uit

Kleuren zijn onnatuurlijk

Controleren	Actie	Zie
Is de kleurruimte van het ingangssignaal correct ingesteld?	De kleur kan onnatuurlijk uitkomen wanneer het ingangssignaal niet overeenkomt met het signaal in de projectorinstelling. Stel de "Kleur Ruimte" voor "HDMI 1-instellingen" / "HDMI 2- instellingen" correct in.	P. 51
Is het beeld correct ingesteld?	Stel "Kleur" en "Tint" op gepaste wijze in. Controleer de foto-instellingen.	P. 44
Is het AV-toestel of de PC goed aangesloten?	Sluit het AV-toestel of de PC goed aan.	P. 22

* Het videobeeld kan enigszins roodachtig tonen onmiddellijk na het opstarten. Dit is geen defect.

Het videobeeld is vaag

Controleren	Actie	Zie
Is de focus correct ingesteld?	Stel de focus in.	P. 27
Is het apparaat te dicht bij of te ver van het scherm geplaatst?	Plaats het apparaat op een correcte afstand van het scherm.	P. 80

Videobeeld knippert

Controleren	Actie	Zie
Is "Dynamisch CTRL" geconfigureerd?	Stel "Dynamisch CTRL" in op "Uit"	P. 44
Is "C.M.D." geconfigureerd?	Stel "C.M.D." in op "Uit".	P. 34

Het videoformaat verandert

Controleren	Actie		Zie
Is de kabel die gebruikt wordt een HDMI- gecertificeerde kabel?	Afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte kabel, kan het signaal van het aangesloten apparaat veranderen in een te ontvangen videoformaat. Maak gebruik van een HDMI-kabel met de Ultra High Speed HDMI-kabelcertificatie (ondersteunt 48 Gbps).	P. 22	

Het geprojecteerde beeld is donker

Controleren	Actie	Zie
Is het diafragma gesloten?	Verhoog de waarde van de "Opening" instelling.	P. 44
Is de "LD-vermogen"-waarde te laag ingesteld?	Verhoog de "LD-vermogen"-waarde.	P. 44
Controleer de foto-instellingen.	Selecteer een andere fotomodus.	P. 29
Is "Dynamisch CTRL" ingesteld op een andere waarde dan "Uit"?	Stel "Dynamisch CTRL" in op "Uit".	P. 44

Videobeeld wordt horizontaal (verticaal) uitgerekt weergegeven

Controleren	Actie	Zie
Is "Anamorphic" ingesteld op een andere waarde dan "Uit"?	Stel "Anamorphic" in op "Uit"	P. 60

Er verschijnen moirépatronen op het scherm

Controleren	Actie	Zie
Heeft de stof van het scherm een normaal patroon?	Soms kan interferentieschifting optreden tussen het stofpatroon en de pixels. Neem contact op met de erkende dealer.	

Een deel van het videobeeld ontbreekt

Controleren	Actie	Zie
Is de schermafdekking geconfigureerd?	Stel "Masker" in op "Uit".	P. 60
Is "Anamorphic" ingesteld op een andere waarde dan "Uit"?	Stel "Anamorphic" in op "Uit".	P. 60
Is "Aspect" ingesteld op een andere waarde dan "Native"?	Stel "Aspect" in op "Native"	P. 28

Afstandsbediening werkt niet

Controleren	Actie	Zie
Zijn de batterijen correct geïnstalleerd?	Zorg dat de polariteiten ($\bigoplus \ominus$) goed overeenkomen wanneer u de batterijen oplaadt.	P. 16
Zijn de batterijen leeg?	Vervang ze door nieuwe batterijen.	P. 16
Bevindt er zich een versperrend voorwerp tussen de afstandsbediening en de sensor voor de afstandsbediening?	Verwijder alle versperrende voorwerpen.	P. 16
Wordt de afstandsbediening te ver van het apparaat gehouden?	Houd de afstandsbediening tijdens het gebruik dichter bij de sensor.	P. 16
Is de afstandsbedieningscode juist?	Stem de instellingen van de projector en de afstandsbediening op elkaar af. De fabrieksinstellingen zijn beide "A".	P. 65

Er is ruis hoorbaar

Controleren	Actie	Zie
Is de luchtuitlaatopening afgedekt? Bevindt het apparaat zich in de buurt van een verwarming of air-conditioning?	Controleer de installatietoestand van de projector. Wanneer de omgevingstemperatuur van de projector hoog is, zal het toerental van de ventilator verhogen om de projector te beschermen, dus zal een harder werkingsgeluid optreden.	P. 19
Is de "LD-vermogen"-waarde te hoog ingesteld?	Het te hoog instellen van de "LD-vermogen"-waarde verhoogt de draaisnelheid van de ventilator en het geluid zou, als resultaat, luider zijn.	P. 44

Kan geen verbinding maken met de LAN-poort

Controleren	Actie	Zie
ls er een netwerkwachtwoord geconfigureerd?	Configuratie van een netwerkwachtwoord is nodig alvorens verbinding te maken met de LAN-poort. Configureer het netwerkwachtwoord.	P. 62

Er worden kleine zwarte of gekleurde stippen weergegeven op het scherm

Het D-ILA-toestel is gefabriceerd met hoge-precisietechnologieën, maar er kunnen enkele pixels (minder dan 0,01 %) ontbreken of permanent opgelicht blijven. Dit is geen defect.

Instellingen worden niet geëxporteerd

Controleren	Actie	Zie
Is er genoeg vrije ruimte op de USB-stick?	Let op het volgende wanneer u een USB-stick gebruikt.	P. 65
	 Gebruik een FAT32-schijf van 1 GB of meer. 	
	• Zorg ervoor dat er geen andere mappen of bestanden zijn.	
Wanneer de Volgende Berichten Verschijnen...

Bericht	Beschrijving	Actie
Geen invoer	 Er is geen toestel aangesloten op de ingangspoort. 	Voer de videosignalen in.
	• De ingangspoort is aangesloten maar er is geen signaal.	
Buiten bereik	Het ingevoerde videosignaal wordt niet ondersteund op dit apparaat.	Voer videosignalen in die gebruikt kunnen worden. (P. 82)

Externe bediening

De projector kan worden bediend via het computernetwerk als hij wordt aangesloten op de pc met een LAN-kabel, om bedieningscommando's naar de projector te verzenden.

- ➡ " Netwerkinstellingen" (P. 62)
- Gelieve voor u deze toepassing gebruikt hierover een goed inzicht te verwerven in professionele boeken of door de systeembeheerder te raadplegen.

TCP/IP-aansluiting

Voor u de bediening regelt via een LAN, moet eerst een verbinding tot stand gebracht worden van de TCP-laag via een "drievoudige handdruk", gevolgd door de verzending van "PJREQ" en de ontvangst van "PJACK" binnen de vijf seconden nadat de projector "PJ_OK" uitzendt voor de verbindingsauthenticatie.

Als het niet mogelijk is om de verzending te voltooien binnen vijf seconden, of wanneer "PJ_NG" of "PJNAK" wordt ontvangen, controleer dan de bedrijfsstatus van de projector, gevolgd door het opnieuw uitvoeren van de stappen vanaf de totstandkoming van een TCP-verbinding.



Instructieformaat

Het commando tussen dit apparaat en de computer bestaat uit "Aanhef", "Apparaat-ID", "Commando", "Gegevens" en "Einde".

• Aanhef (1 byte), Apparaat-ID (2 bytes), Commando (2 bytes), Gegevens (n bytes), Einde (1 byte)

Aanhef

Deze binaire code geeft het begin van de communicatie aan.

Binaire code	Туре	Beschrijving
21	Bedieningscommando	$PC \rightarrow Dit apparaat$
3F	Referentiecommando	$PC \rightarrow Dit apparaat$
40	Antwoordcommando	Dit apparaat → PC
06	ACK	Dit apparaat \rightarrow PC (keert terug naar pc nadat het commando aanvaard is zonder fout)

Apparaat-ID

Dit is een code die het apparaat specificeert. De binaire code is vastgelegd op "8901".

Commando en gegevens

Bedieningscommando en gegevens (binaire code)

Commando	Туре	Beschrijving
0000	Verbindingscontrole	Controleren of tijdens stand-by de communicatie is toegestaan tussen dit apparaat en de pc.
5057	Voeding	Tijdens stand-by 31: Schakelt de stroom in Wanneer de stroom is ingeschakeld 30: Schakelt de stroom uit (Stand-by-modus)
4950	Ingang	Wanneer de stroom is ingeschakeld 36: HDMI 1 37: HDMI 2
5243	Afstandsbediening	Verzendt dezelfde code als de bijgeleverde afstandsbediening. • "Afstandbedieningscode"P. 76

Referentiecommando en -gegevens (binaire code)

Commando	Туре	Beschrijving
5057	Voeding	Tijdens stand-by of wanneer de stroom is ingeschakeld 30: Stand-by-modus 31: Wanneer de stroom is ingeschakeld 32: In de Afkoelingsmodus 34: Wanneer er zich een fout voordoet op dit apparaat
4950	Ingang	Wanneer de stroom is ingeschakeld 36: HDMI 1 37: HDMI 2

Einde

Deze code geeft het einde van de communicatie aan. De binaire code is vastgelegd op "0A".

Afstandbedieningscode

Tijdens de communicatie wordt de binaire code verzonden.

Naam van afstandsbedieningsknop	Binaire code
STANDBY	37 33 30 36
ON	37 33 30 35
INPUT	37 33 30 38
SETTING MEMORY	37 33 44 34
LENS CONTROL	37 33 33 30
HIDE	37 33 31 44
INFO.	37 33 37 34
	37 33 30 31
▼	37 33 30 32
	37 33 33 34
•	37 33 33 36

Naam van afstandsbedieningsknop	Binaire code
ОК	37 33 32 46
MENU	37 33 32 45
BACK	37 33 30 33
PICTURE MODE	37 33 46 34
COLOR PROFILE	37 33 38 38
GAMMA SETTINGS	37 33 46 35
C.M.D.	37 33 38 41
MPC	37 33 46 30
ADVANCED MENU	37 33 37 33

Voorbeelden van mededelingen

Toont de communicatievoorbeelden.

Bedieningscommando

Туре	Commando	Beschrijving
Verbindingscontrole	PC → Dit apparaat: 21 89 01 00 00 0A Dit apparaat → PC: 06 89 01 00 00 0A	Verbindingscontrole
Stroom (Aan)	PC → Dit apparaat: 21 89 01 50 57 31 0A Dit apparaat → PC: 06 89 01 50 57 0A	Wanneer de stroom ingeschakeld wordt vanuit de Stand-by-modus
Stroom (Uit)	PC → Dit apparaat: 21 89 01 50 57 30 0A Dit apparaat → PC: 06 89 01 50 57 0A	Wanneer de stroom uitgeschakeld wordt (Stand-by-modus) vanuit de inschakelmodus
Afstandsbediening (MENU)	PC → Dit apparaat: 21 89 01 52 43 37 33 32 45 0A Dit apparaat → PC: 06 89 01 52 43 0A	Wanneer dezelfde handeling als het indrukken van de [MENU]- knop op de afstandsbediening wordt uitgevoerd

Referentiecommando

Туре	Commando	Beschrijving
Stroom (Aan)	PC → Dit apparaat: 3F 89 01 50 57 0A Dit apparaat → PC: 06 89 01 50 57 0A Dit apparaat → PC: 40 89 01 50 57 31 0A	Wanneer informatie over de inschakelingsstatus wordt opgehaald
Ingang (HDMI 1)	PC → Dit apparaat: 3F 89 01 49 50 0A Dit apparaat → PC: 06 89 01 49 50 0A Dit apparaat → PC: 40 89 01 49 50 36 0A	Wanneer informatie over de HDMI 1-ingang wordt verkregen

Specificaties

Productnaam		D-ILA Projector	
Modelnaam		DLA-NZ700BE, DLA-NZ500BE, DLA-NZ500WE, DLA-RS2200E, DLA-RS1200E	
Displaypaneel/grootte	1	D-ILA-toestel *1, 2 0,69" 4K D-ILA (4096 x 2160 pixels) x 3	
Projectielens		1,6 x zoomlens, gemotoriseerde zoom en focus	
Lichtbron		Laserdiode	
Schermgrootte		Ongev. 60" tot 200" (Hoogte-breedteverhouding 16:9)	
Helderheid		2300 lm Nz700 R52200, 2000 lm Nz500 R51200	
Zoomratio		x 1,6	
Worpratio		1,34 tot 2,14 (Hoogte-breedteverhouding 16:9) 1,26 tot 2,01 (Hoogte-breedteverhouding 17:9)	
Projectieafstand		Zie P. 80.	
Invoercompatibiliteitse	signaal	Zie P. 82.	
Schermresolutie		4096 x 2160 pixels	
Ingangspoort	HDMI-ingang	Tweeledig, HDMI 19-pins x 2 (HDCP 2.3-compatibel) *3	
Bedieningspoort	LAN-poort	Enkele, RJ-45 plug, 10BASE-T/100BASE-TX	
	Onderhoudsterminal	SERVICE enkel (USB type A) *4	
Benodigd vermogen		AC 100 V tot 240 V, 50 Hz/60 Hz	
Opgenomen vermoge	n	280 W (tijdens normale stand-by: 1,5 W *5, tijdens Eco-modus star by: 0,3 W)	
Gebruiksomgeving		Temperatuur: 5°C tot 35°C; vochtigheid: 20 % tot 80 %; opslagtemperatuur: -10°C tot 60°C	
Installatiehoogte		Lager dan 6.561 ft (2.000 m)	
Afmetingen (Breedte x Hoogte x Diepte)		450 mm x 181 mm x 479 mm (inclusief voet)	
Gewicht		14,8 kg NZ700 RS2200, 14,6 kg NZ500 RS1200	
Accessoires		Zie P. 12.	

*1 D-ILA is de afkorting van Direct Drive Image Light Amplifier.

*2 D-ILA-toestellen worden gefabriceerd met uiterst hoge-precisietechnologie, met een pixelefficiëntie van 99,99 %. Slechts 0,01 % van de pixels of minder kunnen ontbreken of blijven permanent opgelicht.

- *3 HDCP is de afkorting van High-bandwidth Digital Content Protection-systeem. In sommige gevallen is het mogelijk dat het beeld van de HDMI-ingangspoort niet weergegeven wordt ten gevolge van wijzigingen in de HDCP-specificaties.
- *4 Voor het bijwerken van de software en het instellen van back-upfuncties.
- *5 Het stroomverbruik van dit apparaat tijdens netwerkstand-by wanneer alle bedraden netwerkpoorten zijn aangesloten is 1,5 W.
- Het design en de specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Houd ermee rekening dat sommige van de foto's en illustraties mogelijk ingekort, vergroot of gecontextualiseerd zijn voor een beter begrip. De afbeeldingen kunnen verschillen van het eigenlijke product.



Dit toestel heeft de certificatie verkregen van de "HDR10+"-standaard vastgesteld door HDR10 + Technologies, LLC.

Toonmapping wordt voor elke scène optimaal uitgevoerd in overeenstemming met de dynamische metadata om HDR-videobeelden getrouw weer te geven voor weergave volgens de intenties van de videoproducent.

Het HDR10+[™]-logo is een handelsmerk van HDR10+ Technologies, LLC.



Dit toestel is isf-gecertificeerd, dus de kalibratie kan worden uitgevoerd door een isf - gecertificeerde trainer.

Nadat de kalibratie is uitgevoerd wordt een isf-modus toegevoegd aan de Beeldmodus. Zie de isf-website voor meer details.

http://www.imagingscience.com/

Handelsmerken en auteursrechten



De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.



FILMMAKER MODE[™]-logo is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.



Schermgrootte en projectieafstand

	Projectieafstand (m)									
Diagonaal	17:9 Sche	ərm	16:9 Sche	ərm	2,35:1 Sc	herm	2,40:1 Sc	herm	4:3 Scher	m
(Model)	Wide- end	Tele- end	Wide- end	Tele- end	Wide- end	Tele- end	Wide- end	Tele- end	Wide- end	Tele- end
60	1,68	2,72	1,77	2,85	1,87	3,02	1,87	3,03	2,17	3,50
70	1,97	3,18	2,07	3,34	2,19	3,53	2,20	3,54	2,54	4,10
80	2,26	3,63	2,37	3,82	2,51	4,04	2,52	4,05	2,92	4,69
90	2,54	4,10	2,68	4,31	2,83	4,55	2,84	4,56	3,29	5,28
100	2,83	4,56	2,98	4,79	3,15	5,06	3,16	5,08	3,66	5,88
110	3,12	5,02	3,28	5,28	3,47	5,57	3,48	5,59	4,03	6,47
120	3,41	5,48	3,58	5,76	3,79	6,08	3,80	6,10	4,40	7,06
130	3,69	5,94	3,89	6,24	4,11	6,59	4,12	6,62	4,77	7,65
140	3,99	6,40	4,19	6,73	4,43	7,11	4,44	7,13	5,14	8,25
150	4,27	6,86	4,49	7,21	4,75	7,62	4,76	7,64	5,51	8,84
160	4,56	7,32	4,80	7,70	5,07	8,13	5,08	8,16	5,88	9,43
170	4,85	7,78	5,10	8,18	5,39	8,64	5,40	8,67	6,25	10,02
180	5,14	8,24	5,40	8,67	5,71	9,15	5,72	9,18	6,62	10,62
190	5,42	8,71	5,70	9,15	6,03	9,66	6,04	9,69	6,99	11,21
200	5,71	9,17	6,01	9,63	6,34	10,17	6,37	10,21	7,36	11,80

Schermarootte	Projectieafstand (m)					
Diagonaal	16:9-beeld op eer	n 2,35:1-beeldscherm	16:9-beeld op eer	16:9-beeld op een 2,40:1-beeldscherm		
(Model)	Wide-end	Tele-end	Wide-end	Tele-end		
60	1,40	2,27	1,38	2,23		
70	1,64	2,66	1,61	2,61		
80	1,88	3,04	1,85	2,99		
90	2,13	3,43	2,09	3,37		
100	2,37	3,82	2,33	3,75		
110	2,61	4,20	2,56	4,13		
120	2,85	4,59	2,80	4,51		
130	3,09	4,98	3,04	4,89		
140	3,34	5,36	3,28	5,27		
150	3,58	5,75	3,51	5,65		
160	3,82	6,14	3,75	6,03		
170	4,06	6,52	3,99	6,41		
180	4,30	6,91	4,23	6,79		
190	4,55	7,30	4,46	7,17		
200	4,79	7,68	4,70	7,55		

 * De waarden in de projectietabel kunnen $\pm 5\%$ fouten bevatten. Als het product wordt gebruikt aan de groothoekzijde of aan de telezijde, stelt u een marge in van ongeveer 5%.

Soorten mogelijke ingangssignalen

Video

Digitaal videosignaal	480p
	576p
	720p 50/60 Hz
	1080p 24/25/30/50/60 Hz
	2K (2048×1080) 24/25/30/50/60 Hz*
	4K (3840×2160) 24/25/30/50/60 Hz
	4K (4096×2160) 24/25/30/50/60 Hz

* Als het ingangssignaal 2K (2048x1080) 24/25/30/50/60 Hz is, configureer dan de "HDMI-formaatinstelling"-instelling naar "Optie 1". (P. 53)

PC-signaal (HDMI)

Benaming	Resolutie	fh [kHz]	fv [Hz]	dot CLK [MHz]	Totaal aantal punten [punt]	Totaal aantal lijnen [lijn]	Totaal aantal effectieve punten [punt]	Totaal aantal effectieve lijnen [lijn]
VGA	640×480	31,469	59,940	25,175	800	525	640	480
SVGA	800×600	37,879	60,317	40,000	1056	628	800	600
UXGA	1600×1200	75,000	60,000	162,000	2160	1250	1600	1200
WUXGA	1920×1200	74,556	59,885	193,250	2592	1245	1920	1200
QXGA	2048×1536	95,446	59,954	267,250	2800	1592	2048	1536
WQHD	2560×1440	88,787	59,951	241,500	2720	1481	2560	1440

* Zelfs wanneer er signalen kunnen ingevoerd worden, bestaat de mogelijkheid dat de videobeelden niet goed geprojecteerd worden, afhankelijk van de pc of de kabel die gebruikt wordt. Wanneer deze situatie zich voordoet, kan het overschakelen op een andere resolutie of een vervanging van de kabel het probleem in sommige gevallen helpen oplossen.

Weergave van controlelampjes op de hoofdeenheid

Betekenis van de indicatoren op het voorpaneel



Het controlelampje brandt continu.

Het controlelampje knippert.



Weergave van bedieningsmodus

Weergaven waarin de verschillende kleuren en het continu brandende/knipperende licht van het controlelampje op de projector gebruikt worden.

"STANDBY/ON" gaat branden (groen) · Wanneer een lichtbron wordt opgestart

- Alle lampies uit
- Tijdens projectie
- · Wanneer in "ECO Mode"

WARNING	LIGHT	STANDBY



"STANDBY/ON" knipperend (groen)

 Wanneer het videobeeld tijdelijk verborgen is (HIDE is aan)

STANDBY/ON

"STANDBY/ON" knipperend (rood) In de Afkoelingsmodus

۵ 0 WARNING LIGHT

П STANDBY/ON

Ο	0	Ο
WARNING	LIGHT	STANDBY/ON

Weergave van waarschuwingen

U kunt de informatie van een waarschuwing afleiden uit de (herhaaldelijke) weergaven van de "WARNING"- en "LIGHT"controlelampjes. De "STANDBY/ON"-indicator knippert of gaat branden, afhankelijk van de werkingsmodus van de projector. (Raadpleeg ""Weergave van bedieningsmodus"P. 83".)

De Waarschuwingsmodus wordt geactiveerd zodra het bericht wordt weergegeven. De projectie wordt onderbroken en de koelventilator begint te draaien.

De stroom kan niet opnieuw worden ingeschakeld terwijl de afkoeling aan de gang is. Controleer het volgende nadat de afkoeling voltooid is.

Als de Waarschuwingsmodus opnieuw geactiveerd wordt, moet u wachten tot de koelventilator tot stilstand komt, en vervolgens de stroomstekker uit het stopcontact trekken. Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact. Neem voor reparatie contact op met uw erkende dealer.

Status van controlelampjes					
WARNING	LIGHT	STANDBY/ ON	Knipperfrequentie	Beschrijving	Controleren en tegenmaatregel
		п	x2	Koelventilator is op abnormale wijze gestopt	 Controleer of er niets is dat de luchtinlaten verspert. Controleer of de buitentemperatuur normaal is
WARNING	WARNING LIGHT		xЗ	Binnentemperatuur is ongewoon hoog	
(Rood)		Weergave van modus	x4	Buitentemperatuur is te hoog	Tegenmaatregel: Laat het apparaat onbediend tot het
	0		x1	Fout in het DD-board opgetreden	afgekoeld is. Schakel daarna de
WARNING		[] STANDBY/ON	x2	Fout in het ventilatormotorbord opgetreden	stroom terug in.
(Rood)	(Oranie)	Weergave van modus	x3	Fout in het CPU-board opgetreden	
	()-/		x4	Fout opgetreden in het power- board	
WARNING		- 0	x1	Abnormaliteit in de lichtbron	Vraag een reparatie aan bij uw erkende dealer of een onderhoudscentrum in uw buurt.
			x2		
	LIGHT	STANDBY/ON	xЗ		
(Rood)	(Oranje)	Weergave van modus	x4	Wanneer de veiligheidsschakelaar wordt geactiveerd	
	Цант	STANDBY/ON (Groen)	xЗ	De code van de afstandsbediening verschilt tussen dit toestel en de afstandsbediening	Stel de code van de afstandsbediening voor dit toestel en de afstandsbediening correct in.

Afmetingen

(Apparaat: mm)

Bovenoppervlak



Onderoppervlak



Achterzijde



Voorzijde



Index

A	Aanpassingen en instellingen in het menu Aansluiting van de projector Accessoires Achtergrondkleur Afmetingen Afstandsbedieningscode Afstel. (Pixelinstelling) Anamorphic Aspect Auto Picmodus selecteren	35 22 12 63 63 65 56 60 28 51
В	Bedieningselementen en onderdelen Beeld Aanp. Beeld Mode	13 44 9, 44 55 39 3, 49 56 56 67
С	Clear Motion Drive	1, 43 67 44 48 47
D	Deep Black DHCP Client Donker Niveau	42 62 3, 49 44
E	ECO Mode ECO-instellingen Externe bediening	64 64 74
F	Fabrieksinstelling FILMMAKER MODE Focus	66 52 27
G	Gamma	1, 48 45 59 58 57 43 65

Н	H Frequentie		67
	HDMI-formaatinstelling		53
	HDMI-instellingen		51
	HDR		67
	HDR10		52
	HDR10+		52
	HDR-instellingen		41
	HDB-niveau		41
	HDR-verwerking		.41
	Helder Niveau	48.	49
	Helderheid (Beeld Aanp.)	,	44
	Helderheid (Kleurprofiel)		46
			0
L	Informatie		67
	Ingang (HDMI-instellingen)		51
	Ingang (Informatie)		.67
	Ingangspoort		.14
	Inhoudstype		53
	Installatie Modus		54
	Installatie Stijl		61
	Installatie-instellingen		.54
	Installatiemethode		.19
	Instelgebied		56
	Instelling van de positie		.21
	Instelling van vertekening van het projectiesche	rm	.27
	Instellingen back-uppen		65
	Instellingen exporteren		.66
	Instellingen importeren		.66
	IP Adres		62
Κ	Keystone		.61
	Kleur		44
	Kleur Management		.46
	Kleur Ruimte (HDMI-instellingen)		.51
	Kleur Ruimte (Informatie)		67
	Kleur Selectie (Gamma/Tone Mapping)		.48
	Kleur Selectie (Kleurprofiel)		46
	Kleurinstelling		.56
	Kleurpatrooninstelling		56
	Kleurprofiel	.39,	46
	Kleurtemperatuur	39,	47

L	Laden LAN-poort LD-vermogen Lens Lens Center Lens Controle Lenskap Lijst van menu-items Logo	
Μ	MAC Adres Masker Max CLL/FALL/DML Menu Menupositie Modusinstellingen MPC	62 60 67
N	Naam Bewerken Netwerkinstellingen Netwerkwachtwoord	
0	ONDERHOUD-terminal Opening Opslaan	14, 66 44 54
Ρ	Patroon Instellen Pixelinstelling Projectieafstand	56 56 80
R	Resolutie	67
S	Scherm Instelling Scherm instelling Schermaspect Schermgrootte en projectieafstand Schermnr. SDR Shift Signaalweergave Slot Soft. Vs. Software-update Software-update Software-update Software-update Software-update Standaard Gateway Standaard Gateway Storingzoeken Stroomsnoer Subnet Mask Systeeminstellingen	61 61 61 80 61 51 51 63 55 67 66 82 78 62 69 12, 24 62 65

Т	Taal63	
	Tijd van de Lichtbron67	
	Timer64	•
	Tint	į
	Tone Mapping 33, 41, 48	
V	V Frequentie	,
	Vastzetten (montage) van de projector20	
	Vastzetten van de projector (plafondmontage) 20	1
	Verbergstand25, 64	
	Verhogen	1
	Verhoog Blauw	/
	Verhoog Groen	,
	Verhoog Rood47	,
	Verlaag Blauw	,
	Verlaag Groen47	,
	Verlaag Rood	,
	Verzachten	
	Verzadig	;
	Video's bekijken 25	
	Voorzorgsmaatregelen tijdens installatie	1
VV	Wanneer de Volgende Berichten Verschijnen /3	
	Weergave van controlelampjes83	
	Weergave-Instellingen63	
Ζ	Zoom27	

DLA-NZ700/DLA-NZ500/DLA-RS2200/DLA-RS1200 D-ILA PROJECTOR

JVC