JVC

KW-M27DBT

ÉCRAN AVEC RÉCEPTEUR MODE D'EMPLOI

JVCKENWOOD Corporation

 Des informations actualisées (le dernier mode d'emploi, etc.) sont disponibles sur le site https://www.jvc.net/cs/car/>.



🚯 Bluetooth°



B5A-3199-02 FR (E)

© 2021 JVCKENWOOD Corporation

Table des matières

Avant l'utilisation	2
Comment lire ce manuel	2
Précautions	2
Mise en route	3
Paramètres de l'horloge	3
Les bases	4
Fonctions des boutons en façade	4
Opérations courantes	4
Descriptions de l'écran d'ACCUEIL	5
Écran des listes	5
Radio numérique	6
Utilisation de base de la radio numérique	6
Configuration de la radio numérique	7
Tuner	8
Utilisation de base de la radio	8
Configuration du syntoniseur	9
USB	
Préparation	
Options de lecture	
iPod/iPhone	12
Préparation	12
Options de lecture	
Miroitage	14
Préparation	1/
Opérations de miroitage	
Composants Externos	15
Utilisant des lecteurs audio/vidéo externes	1J
Caméra de recul	
Plustoath	17
Diuelootti	I/ 17
Configuration Bluetooth	17
Recevoir un appel	
Passer un appel	
Utilisation d'un appareil audio Bluetooth en lecture	
Contrôle de l'audio	20
Contrôle de l'audio en général	20
Contrôle d'égaliseur	
Configuration du haut-parleur/du répartiteur	
Position d'écoute/DTA	21
Effet sonore	21
Télécommande	22
Fonctions des boutons de la télécommande	
Installation	23
Avant l'installation	
Installation de l'appareil	
À propos de cet appareil	28
Plus d'informations	
Dépannage	
Spécifications	
Copyrights	32

Comment lire ce manuel

- Les écrans illustrés dans le présent guide sont des exemples destinés à fournir des explications plus claires des opérations. Pour cette raison, il peut arriver qu'ils soient différents de ceux rencontrés dans la réalité.
- Dans les procédures opérationnelles, le crochet indique la touche ou le bouton à activer.
 - < >: Indique le nom des boutons du panneau.
 - []: indique le nom des touches tactiles.

Avant l'utilisation

Précautions

AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure ou incendie, prenez les précautions suivantes :

- Pour éviter un court-circuit, ne mettez ni ne laissez jamais d'objets métalliques (comme des pièces de monnaie ou des outils en métal) à l'intérieur de l'appareil.
- Ne regardez pas ni ne fixez votre regard sur l'affichage de l'appareil trop longtemps pendant la conduite.
- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, consultez votre revendeur JVC.

Précautions d'utilisation de l'appareil

- Lorsque vous achetez des accessoires en option, vérifiez auprès de votre revendeur JVC qu'ils fonctionneront avec votre modèle et dans votre région.
- Les fonctions Radio Data System ou Radio Broadcast Data System sont inopérantes dans les zones où le service n'est pris en charge par aucune station de radiodiffusion.

Protection du moniteur

• Ne touchez pas le moniteur avec un stylo à bille ou tout autre outil pointu. Cela pourrait l'endommager.

🔳 Nettoyage de l'appareil

Si la façade de l'appareil est tachée, essuyez-la avec un chiffon doux et sec, tel qu'un chiffon siliconé. Si la façade est très sale, essuyez-la avec un chiffon imbibé d'un produit de nettoyage neutre, puis essuyez-la à nouveau avec un chiffon doux et sec propre.

▲ ATTENTION

 La pulvérisation directe de produit de nettoyage sur l'appareil risque d'endommager les pièces mécaniques. Si vous nettoyez la façade avec un chiffon trop rugueux ou un liquide volatil, comme un solvant ou de l'alcool, vous risquez d'en rayer la surface ou d'effacer les caractères sérigraphiés.

Comment réinitialiser votre appareil

Si l'appareil ou l'équipement qui lui est branché ne fonctionne pas normalement, réinitialisez-le.

JVC

Bouton de réinitialisation



Ce symbole sur le produit indique que ce mode d'emploi contient d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien. Assurez-vous de lire attentivement les instructions de ce manuel.

Mise en route

1 Tournez la clé de contact de votre véhicule sur la position ACC.

L'appareil se met en marche.

- 2 Appuyez sur le bouton < 1>.
- 3 Touchez [💭].



4 Effleurez la touche correspondante, puis définissez la valeur.

System → Bluetooth → Screen → Information →

[System]

[Beep Tone]

Active ou désactive la touche ton. « ON » (par défaut), « OFF »

[Language]

Sélectionne la langue utilisée sur l'écran de commande et sur les éléments de configuration. La langue sélectionnée par défaut est « English » (anglais).

[Time/Date]

Réglez l'heure de l'horloge. (p.3)

[Clock Mode]

Sélectionnez le format d'affichage de l'heure. [12hr] / [24hr] (par défaut)

[Parking Guidelines]

Vous pouvez afficher les directives de stationnement pour faciliter le stationnement lorsque vous changez le rapport dans la position marche arrière (AR). Le choix par défaut est « ON ».

[Guidelines SETUP]

Si vous sélectionnez [ON] pour [Parking Guidelines], vous pouvez ajuster les instructions de parking. Voir **Pour régler les instructions de**

parking (p.16).

[System Reset]

Touchez [**System Reset**] puis touchez [**YES**] pour ramener tous les réglages aux réglages initiaux par défaut.

[Bluetooth]

Affiche l'écran de réglages du Bluetooth. (p.17)

[Screen]

[Dimmer]

Sélectionner le mode gradateur.

« High » (par défaut) / « Mid » / « Low »

[Demo]

Sélectionner le mode démonstration. Le choix par défaut est « ON ».

[Information]

Affiche la version du logiciel de cet appareil.

5 Touchez [👈].

Paramètres de l'horloge

Synchronisation de l'heure avec FM RDS

Activer [RDS Clock Sync] (Synchronisation de l'heure RDS).

Voir Configuration du syntoniseur (p.9).

Ajuster l'horloge manuellement

🔊 REMARQUE

 Désactivez [RDS Clock Sync] avant de régler l'horloge.

- 1 Appuyez sur le bouton < n>.
- 2 Touchez [🔅].
- 3 Touchez [System].
- 4 Touchez [Time/Date]. L'écran de l'heure s'affiche.
- 5 Touchez [▲] ou [▼] pour régler l'heure de l'horloge.



6 Touchez [👈].

Les bases

Fonctions des boutons en façade



 Si i appareil ou i appareil qui y est connecte ne fonctionne pas correctement, appuyer sur ce bouton pour que l'appareil retrouve les réglages d'usine.

Opérations courantes

🔳 Allumer le courant

1 Appuyez sur le bouton < 🕇 >.



🖬 Éteindre le courant

1 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton <
>.

IΩ	
-	() ∰

🔳 Réglage du volume

1 Appuyez sur le bouton < + > ou <->.



🔊 REMARQUE

• Le volume augmentera jusqu'à 20 tant que vous maintiendrez [+] enfoncé.

Coupe le son.

1 Appuyez sur le bouton $<\overset{\times}{\P}$.



JVC

• Pour rétablir le son, touchez le bouton une nouvelle fois, ou ajustez le volume.

Mettez l'écran hors tension

1 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton $\langle \overset{\sim}{4} \cdot \underline{n} \rangle$.



• Pour allumer l'écran, touchez l'affichage.

Les bases

Descriptions de l'écran d'ACCUEIL

1 Appuyez sur le bouton < 👘 >.



L'écran d'ACCUEIL apparaît.



- 1 Affichage de l'horloge
 - ______ Touchez pour afficher l'écran Horloge.
- 2 Passe à l'émission de radio. (p.8)

3 [USB]

Joue les fichiers d'un périphérique USB. (p.10)

[iPod] 🎵

Joue depuis un iPod/iPhone. **(p.12)**

Lorsqu'un iPod/iPhone est connecté.

[Mirroring]

Affiche l'écran de reflet. (p.14)

- Lorsqu'un appareil Android avec l'application « Mirroring OB for JVC » installée est connecté.
- A Passe à un élément externe connecté à la borne d'entrée AV-IN. **(p.15)**
- Affiche l'écran Mains libres. (p.18)
- Lit les fichiers sur un lecteur audio Bluetooth.

____ (p.19)

- 7 Passe à l'émission de radio numérique. (p.6)
- 8 Affiche l'écran de CONFIGURATION. (p.3)

Écran des listes

Certaines touches de fonction sont communes aux écrans de liste de la plupart des sources.

10:	Щ
Current folder name	
Folder name	
[」] 01 File name.mp3	
♫ 02 File name.mp3	NAV.
🞵 03 File name.mp3	Ţ
	 Current folder name Folder name Ø 01 File name.mp3 Ø 2 File name.mp3 Ø 3 File name.mp3

 Vous pouvez changer de page pour afficher plus d'éléments en appuyant sur [▲]/[▼].

Radio numérique

Utilisation de base de la radio numérique

- 1 Appuyez sur le bouton < 1>.
- 2 Touchez [Digital Radio].

📱 Écran de commande de source



1 Affiche les informations concernant le service en cours :

Nom du service, nom de l'ensemble, genre PTY, canal

- [2] [DAB] : Bascule la bande préréglée de la radio numérique.
 - « DAB1 », « DAB2 », « DAB3 »
 - **[DLS] :** Afficher l'écran de segment d'Étiquette Dynamique
 - [I ←] [► ►] : Sélectionner un ensemble, un service et un composant.
 - []: Affiche l'écran de réglages de la radio numérique. (*p.7*)
- Rappelle le service mémorisé.
 En le touchant pendant 2 secondes, il mémorise le service en cours de réception.
- 4 [←]: Revient à l'écran précédent.
 [1]: Affiche l'écran audio. (p.20)

Mémoriser un service

Vous pouvez mémoriser le service que vous êtes en train de recevoir.

- 1 Rechercher un service que vous voulez présélectionner.
- 2 Toucher et maintenir [#] (#:1-5) dans lequel vous voulez mémoriser le service.

Sélectionner un service mémorisé

- 1 Toucher [#] (#:1-5).
- Recherche par type de programme
- 1 Touchez [
- 2 Touchez [PTY].
- **3** Sélectionnez dans la liste le type de programme de votre choix.

La recherche PTY commence.

Radio numérique

Configuration de la radio numérique

- 1 Touchez [
- 2 Réglez chaque option comme suit.



[Service List]

Affiche l'écran de liste des services.

• [] : Touchez-le puis touchez [Yes] pour rechercher la liste de services la plus récente.

[TI]

Passe automatiquement aux informations de circulation routière à l'instant ou un bulletin d'infostrafic débute.

« ON », « OFF » (par défaut)

[PTY]

Recherche un programme par type de programme.

[Priority]

Si le même service est fourni par Radio Data System alors que la réception du service Digital Radio s'affaiblit, la sélection se fait automatiquement sur Radio Data System. « ON », « OFF » (par défaut)

[Announcement Select]

Permet de passer au service d'annonce défini.

[Related Service]

Lorsque vous sélectionnez MARCHE, l'appareil commute sur un service semblable (s'il existe) lorsqu'un réseau service DAB n'est pas disponible. Le choix par défaut est « OFF ».

[Antenna Power]

Règle l'alimentation sur l'antenne de la Radio Numérique. Règle sur « ON » lorsque l'antenne de la Radio Numérique en cours d'utilisation est équipée d'un amplificateur. Le choix par défaut est « ON ».

3 Touchez [👈].

Configuration de l'annonce

Lorsque le service réglé sur « ON » démarre, passe de n'importe quelle source à l'annonce pour la recevoir.

- 1 Touchez [Announcement Select] sur l'écran CONFIGURATION DAB.
- 2 Touchez chaque liste d'annonces et activez-la ou désactivez-la.

Ĵ	The second second	10:1	0
t	News flash	OFF	•
*	Transport flash	OFF	
	Warning/Service	OFF	
	Area weather flash	OFF ►	
-	Event announcement	✓ OFF ►	•

Tuner

Utilisation de base de la radio

- 1 Appuyez sur le bouton < 1>.
- 2 Touchez [Tuner].

🔳 Écran de commande de source



Nom PS, Fréquence, Genre PTY, Indicateur d'articles

- [2] [FM]: Change la bande FM. « FM1 », « FM2 », « FM3 » [AM]: Change la bande AM. « AM1 », « AM2 »
 - [I◄] [►►]: Syntonise automatiquement sur une station offrant une bonne réception.
 - []: Affiche l'écran de CONFIGURATION du tuner. (**p.9**)
- 3 Rappelle la station mémorisée. En le touchant pendant 2 secondes, il mémorise la station en cours de réception.
- ④ [➡]: Revient à l'écran précédent.
 [11] : Affiche l'écran audio. (p.20)

Mémoire automatique

Vous pouvez présélectionner 6 stations pour la bande actuelle (FM1/FM2/FM3/AM1/AM2).

- 1 Appuyez sur [FM] ou [AM] pour sélectionner la bande.
- 2 Touchez [🚍].
- 3 Toucher [Auto Store].

Les stations locales avec les signaux les plus forts sont trouvées et enregistrées automatiquement.

Mémoire manuelle

Vous pouvez mémoriser la station que vous êtes en train de recevoir.

- 1 Rechercher une station que vous voulez présélectionner.
- 2 Toucher et maintenir [#] (#:1-6) dans lequel vous voulez mémoriser la station.
- Rappel de la station prédéfinie
- 1 Toucher [#] (#:1-6).
- 🔳 Recherche par type de programme
- 1 Touchez [🔲].
- **2** Touch [RDS].
- 3 Touchez [◀] ou [▶] de [PTY] pour sélectionner un type de programme.
- 4 Touchez [PTY Seek].

La recherche PTY commence

Tuner

Configuration du syntoniseur

- **1** Touchez [
- 2 Réglez chaque option comme suit.



[Auto Store]

Recherche et mémorise automatiquement les 6 stations avec les signaux les plus puissants pour la bande sélectionnée.

« Auto Store » (Mémoriser Automatiquement) apparaît.

[Area]

« Europe »: Pour l'Europe, intervalles AM/FM : 9 kHz/50 kHz.

[Local Seek]

Recherche uniquement les stations ayant une intensité suffisante de signal. (L'indicateur **LOC** s'allume.) « ON », « OFF » (par défaut)

« ON », « OFF » (pai u

[RDS] *1

Affiche l'écran de réglages du RDS.

[AF]

Lorsque la réception de la station est médiocre, sélectionne automatiquement une station diffusant le même programme sur le même réseau Radio Data System.

« ON » (par défaut), « OFF »

[TA]

Passe automatiquement aux informations de circulation routière à l'instant ou un bulletin d'infostrafic débute. (L'indicateur **TI** s'allume.) « ON », « OFF » (par défaut)

[RDS Clock Sync]

Synchroniser les données de temps de la station Radio Data System et l'horloge de cet appareil. « ON » (par défaut), « OFF »

[PTY]

Sélectionner un type de programme.

[PTY Seek]

Recherche un programme par type de programme.

*1 FM uniquement

Préparation

Connecter un périphérique USB

- 1 Retirer le capuchon de la borne USB.
- 2 Branchez le périphérique USB avec le câble USB.



L'appareil lit le périphérique et la lecture commence.

Pour débrancher le périphérique USB :

- 1 Appuyez sur le bouton < n>>.
- 2 Sélectionner une source autre que [USB].
- 3 Débranchez le périphérique USB.

Périphérique USB utilisable

Cet appareil peut lire les fichiers MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ H.264/ MKV/ MP3/WMA/ AAC/ WAV/ FLAC/ OGG stockés dans un périphérique de stockage de masse USB. (**p.28**)

- Système de fichier : FAT16/ FAT32/ NTFS
- Cet appareil peut reconnaître un total de 9 999 fichiers et 320 dossiers (avec un maximum de 9 999 fichiers par dossier).
- Nombre maximum de caractères : – Nom de dossier : 70 caractères
 - Nom de fichier : 70 caractères
 - Marqueur : 70 caractères

🔊 REMARQUE

- Quand la périphérique USB est connectée à cet appareil, elle peut être chargée avec le câble USB.
- Installer la périphérique USB de façon à ce que cela ne vous empêche pas de conduire prudemment.
- Vous ne pouvez pas connecter de périphérique USB au moyen d'un hub USB et d'un lecteur multi-cartes.
- Faites des sauvegardes des fichiers audio utilisés avec cet appareil. Les fichiers peuvent être effacés en fonction des conditions de fonctionnement du périphérique USB.

Nous ne proposons pas d'indemnisations pour les pertes dues à l'effacement de données.

- Aucun périphérique USB n'est fourni avec cet appareil. Vous devez acheter un périphérique USB disponible dans le commerce.
- · Fermer le port USB quand il n'est pas utilisé.

Options de lecture

L'écran de commande de la source vous permet de gérer la musique que vous écoutez.



- La pochette du fichier en cours de lecture s'affiche.
- 2 Affiche les informations concernant le fichier en cours.
- Temps de lecture/Numéro de fichier
 Barre du temps de lecture : Pour confirmer la position actuelle de lecture.
- ④ [≤]: Sélectionne le mode de lecture aléatoire.
 Sélectionne le mode de lecture aléatoire.
 Sélectionne le mode de lecture aléatoire.
 Sélectionne le mode de lecture aléatoire.
 - 🔀 (Valeur par défaut): Lecture normale.
 - Sélectionne le mode de lecture répétée.
 (Valeur par défaut): Répète tous les fichiers du périphérique USB.
 - Répète le fichier en cours.
 - Répète tous les fichiers du dossier actuel.
 - [▶], [II]: Lit ou marque une pause.
 - [I◄◀], [▶▶I] : Recherche le contenu précédent/ suivant.

Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance ou un retour rapide.

- [Q]: Recherche le fichier. (p.11)
- [➡]: Revient à l'écran précédent.
 [1]: Affiche l'écran audio. (p.20)

Pour la lecture de vidéo

1 Lorsque les touches de fonctionnement ne sont pas affichées à l'écran, toucher l'écran.



Sélection d'une piste dans une liste (Recherche le fichier)

- 1 Touchez [Q].
- 2 Sélectionnez le mode de recherche par fichiers audio [

ļ	10:	10
	Current folder name	^
	🖿 Folder name	
Ŀ	1 01 File name.mp3	
	1 02 File name.mp3	A.
- 40	♫ 03 File name.mp3	T

- **3** Toucher [] pour aller au niveau hiérarchique supérieur.
- 4 Touchez le dossier de votre choix.

J	10:	10
	Current folder name	4
	Eolder name	
Ŀ	J 01 File name.mp3	
	1 02 File name.mp3	
	♫ 03 File name.mp3	

Le contenu d'un dossier est affiché lorsque vous touchez celui-ci.

 Toucher [] pour aller au niveau hiérarchique supérieur.

5 Touchez l'élément de votre choix dans la liste des contenus.

La lecture commence.

🔊 REMARQUE

 Touchez [] pour faire apparaître l'écran de contrôle source en haut de page.

iPod/iPhone

Préparation

Connexion d'un iPod/iPhone

- Pour les modèles de paratonnerre : Utilisez le câble Audio USB pour iPod/iPhone—KS-U62 (accessoire optionnel).
- Pour en savoir plus sur la connexion iPod/iPhone, voir page 27.

1 Retirer le capuchon de la borne USB.

2 Branchez l'iPod/iPhone.

L'appareil lit le périphérique et la lecture commence.

Pour débrancher l'iPod/iPhone

- 1 Appuyez sur le bouton < n>>.
- 2 Toucher une source autre que [iPod].
- 3 Débranchez l'iPod/l'iPhone.

iPod/iPhone connectables

Les modèles suivants peuvent être reliés à cet appareil.

Convient pour

- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2nd generation)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus

🔊 REMARQUE

- Si vous démarrez la lecture après avoir connecté l'iPod, la musique qui a été lue par l'iPod est jouée en premier.
- Fermer le port USB quand il n'est pas utilisé.

Options de lecture

L'écran de commande de la source vous permet de gérer la musique que vous écoutez.



- 1 Illustration (Affiché si la piste contient un visuel)
- 2 Affiche les informations concernant le fichier en cours.
- Temps de lecture/Numéro de fichier
 Barre du temps de lecture : Pour confirmer la position actuelle de lecture.
- ④ [➡]: Sélectionne le mode de lecture aléatoire.
 ➡ : Les fonctions sont les mêmes que
 - Mélanger les Chansons.
 - 🗙 : Au hasard
 - Sélectionne le mode de lecture répétée.
 : Les fonctions sont les mêmes que Répéter Tous.
 - : Les fonctions sont les mêmes que Répéter Un.
 - 🔀 : Aucune répétition
 - [▶], [III]: Lit ou marque une pause.
 - [I◄◀], [▶►I] : Recherche le contenu précédent/ suivant.

Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance ou un retour rapide.

- [Q]: Recherche le contenu. (p.13)
- [] : Revient à l'écran précédent.
 [] : Affiche l'écran audio. (p.20)

iPod/iPhone

Sélectionner un contenu dans la liste

- 1 Touchez [Q].
- 2 Touchez l'élément de votre choix.



Le contenu d'une catégorie est affiché lorsque vous touchez celle-ci.

3 Touchez l'élément de votre choix dans la liste des contenus.

La lecture commence.

 Toucher [] pour aller au niveau hiérarchique supérieur.

Semarque ™ Remarque

• Touchez [] pour faire apparaître l'écran de contrôle source en haut de page.

Miroitage

Préparation

Il est possible d'afficher et de contrôler l'application sur l'appareil pendant que votre smartphone est connecté à la borne USB.

🔊 REMARQUE

 Jumelez votre smartphone avec l'appareil via Bluetooth. Voir *Enregistrer votre smartphone dans l'appareil (p.17)* et connecter l'appareil Bluetooth.

Smartphone Android compatible

- Android version 7.0 ou ultérieure
- Support Bluetooth

🔊 REMARQUE

• Cet appareil peut ne pas fonctionner avec certains smartphones Android.

Connecter un smartphone Android

1 Téléchargez l'application de miroitage à partir de Google Play.

Installez la dernière version de l'application de miroitage « Mirroring OB for JVC » sur votre périphérique Android.

- 2 Retirer le capuchon de la borne USB.
- 3 Connectez le smartphone Android. (p.27)
- 4 Lancez l'application de miroitage sur votre smartphone Android.
 - 1) Touchez pour cocher la case.



- 2) Appuyez sur « OK » pour lancer l'application de miroitage.
- 3) Touchez pour cocher la case.



- Appuyez sur «START NOW» pour démarrer la capture d'écran de votre périphérique Android.
- 5 Vous pouvez maintenant bénéficier du miroitage.

Pour déconnecter le smartphone Android

- 1 Appuyez sur le bouton < 👘 >.
- 2 Sélectionnez une source autre que [Mirroring].
- 3 Détachez le smartphone Android.

Opérations de miroitage

Opération de miroitage

1 Touchez [Mirroring].



• Vous pouvez afficher le même écran de l'appareil Android sur le moniteur de l'appareil.

🔳 Pour désactiver le miroitage

1 Appuyez sur le bouton < 🕇 >.



• L'écran d'ACCUEIL apparaît.

Composants Externes

Utilisant des lecteurs audio/vidéo externes

Démarrer la lecture

- 1 Connecter un composant externe à la borne d'entrée AV-IN. (*p.26*)
- 2 Appuyez sur le bouton < 1>.
- 3 Toucher [AV-IN].
- 4 Allumer le composant connecté et commencer à lire la source.

Pour la lecture de vidéo

1 Lorsque les touches de fonctionnement ne sont pas affichées à l'écran, toucher l'écran.



🔊 REMARQUE

 Lorsque l'image de la caméra de recul s'affiche sur l'écran AV-IN, la sortie de l'image depuis la borne de sortie visuelle disparaît.

Caméra de recul

Pour utiliser la caméra de recul, le câble de connexion INVERSE est requis. Pour connecter une caméra de recul. **(p.26)**

Affiche l'image de la caméra de recul

L'écran de vue arrière est affiché lorsque vous changez de vitesse pour la position de marche arrière (R).



• Pour enlever le message de mise en garde, toucher l'écran.

Pour régler les instructions de parking

🔊 REMARQUE

- Installez la caméra de recul dans la position appropriée en fonction du mode d'emploi fourni avec la caméra de recul.
- Lors de l'ajustement des lignes de guidage de stationnement, assurez-vous d'actionner le frein de stationnement pour éviter que la voiture bouge.
- 1 Appuyez sur le bouton < n>.
- 2 Touchez [🔅
- 3 Touchez [System].
- 4 Touchez [◀] ou [▶] dans [Parking Guidelines] et réglez sur [ON].
- 5 Appuyez sur [Guidelines SETUP].
- 6 Réglez les directives de stationnement en sélectionnant le repère [



7 Réglage de la position du repère sélectionné.



Assurez-vous que les lignes A et B sont parallèles horizontalement et que les lignes C et D ont la même longueur.

🔊 REMARQUE

 Touchez [Initialize] puis touchez [Yes] pour régler tous les repères sur les positions initiales par défaut.

Bluetooth

À propos du Smartphone Bluetooth et du lecteur audio Bluetooth

Cet appareil est conforme aux caractéristiques techniques suivantes de la norme Bluetooth :

Version

Bluetooth Ver. 5.0

Profil

Smartphone/téléphone cellulaire :

HFP (V1.7) (Profil mains libres) PBAP (Profil d'accès au répertoire téléphonique)

Lecteur audio :

A2DP (Profil de distribution audio avancée) AVRCP (V1.5) (Profil de télécommande audio/vidéo)

Codec son

SBC

À propos des téléphones portables compatibles avec le Profil d'Accès au Répertoire Téléphonique (PBAP)

Si votre téléphone portable est compatible avec PBAP, vous pouvez afficher les éléments suivants sur l'écran tactile lorsque le téléphone portable est connecté.

- Répertoire téléphonique (jusqu'à 1 000 entrées)
- Appels composés, appels reçus et appels en absence (jusqu'à 50 entrées au total)

Enregistrer votre smartphone dans l'appareil

Vous pouvez utiliser votre smartphone Bluetooth lié à cet appareil.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 périphériques Bluetooth.

- Vous pouvez coupler le périphérique et l'appareil utilisant SSP (Secure Simple Pairing) qui nécessitent seulement une confirmation.
- Un seul périphérique peut être connecté à la fois.
- Lorsque vous enregistrez un nouveau périphérique Bluetooth, veillez à déconnecter d'abord le périphérique Bluetooth actuellement connecté, puis enregistrez le nouveau.
- Il n'est pas possible d'enregistrer un nouvel appareil si 8 appareils Bluetooth sont déjà enregistrés. Effacez les enregistrements inutiles. (p.17)
- 1 Activer la fonction Bluetooth sur votre smartphone/téléphone portable.
- 2 Recherchez l'appareil (« KW-M27DBT ») à partir de votre smartphone/téléphone portable. Si un code PIN est requis, entrez le code PIN (« 0000 »).

• Sapparaît quand le Bluetooth du smartphone est connecté.

Déconnecter le périphérique

- Désactiver la fonction Bluetooth sur votre smartphone/téléphone portable.
- Mettre sur arrêt l'interrupteur d'allumage.

Configuration Bluetooth

- 1 Appuyez sur le bouton < 👘 >.
- 2 Touchez [🔅].
- 3 Touchez [Bluetooth].
- 4 Effleurez la touche correspondante, puis définissez la valeur.

[Select Device]

Connectez le périphérique Bluetooth.

[Phone Auto Answer]

Définissez le temps de réponse automatique pour répondre à un appel entrant.

« OFF » (par défaut) / « ON »

[Device Name]

Le nom de périphérique Bluetooth de cet appareil est affiché.

[Pin Code]

Affiche le code PIN.

[Device address]

Affiche l'adresse du périphérique.

Connectez le périphérique Bluetooth

- 1 Touchez [Select Device] sur l'écran de configuration du Bluetooth.
- 2 Touchez [CD] de l'appareil que vous souhaitez connecter.



Pour supprimer le périphérique Bluetooth enregistré

1 Touchez [i] sur l'écran de sélection de périphérique.

Bluetooth

Recevoir un appel

1 Touchez [📞].



Actions possibles pendant un appel



[Raccrocher

parleur.

1 2 * #	Vous pouvez envoyer des tonalités en touchant les touches voulues à l'écran. • Touchez []] pour fermer la fenêtre.
ļ	Bascule l'émission de la voix entre le smartphone/téléphone portable et le haut-

• Régler le volume de réception

Appuyez sur le bouton < + > ou < - >.



Passer un appel

- 1 Appuyez sur le bouton < 1>.
- 2 Appuyez sur [Phone].
- **3** Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour chaque méthode de fonctionnement.



Appel par entrée d'un numéro de téléphone

- 1) Utilisez les touches numériques pour entrer un numéro de téléphone.
- 2) Touchez [****]. Effectuez un appel
- Touchez [🖸] pour supprimer la dernière saisie.

Appel depuis l'historique des appels

- 1) Touchez [🔮].
- 2) Touchez [😧] (appels entrants), [😧] (appels sortants), [😵] (appels manqués).
- 3) Sélectionnez dans la liste le numéro de téléphone.



Effectuez un appel

Appel depuis le répertoire téléphonique

- 1) Touchez [💽].
- 2) Sélectionnez le nom dans la liste.

Ĵ	Ċ	
3	Name 1	
	Name 2	
	Name 3	
	Name 4	
	Name 5	

Effectuez un appel

 [C]: Met à jour le répertoire téléphonique. Touchez cette touche après avoir effectué une modification dans le répertoire de votre smartphone/ téléphone portable.

Bluetooth

Effectuer un appel via numérotation vocale

Vous pouvez effectuer un appel en utilisant la fonction de reconnaissance vocale du smartphone Bluetooth.

- 1) Touchez [👰].
- 2) Prononcez le nom enregistré dans le smartphone Bluetooth.



• Touchez [Cancel] pour annuler la numérotation vocale.

Utilisation d'un appareil audio Bluetooth en lecture

- 1 Appuyez sur le bouton < 👘 >.
- 2 Appuyez sur [BT Audio].

🔳 Écran de commande de source



- Barre du temps de lecture : Pour confirmer la position actuelle de lecture.
- Sélectionne le mode de lecture aléatoire.
 Lit tous les fichiers de manière aléatoire.
 Au hasard
 - [] : Sélectionne le mode de lecture répétée.
 - C: Répète tous les fichiers.
 - 🔁 : Répète le fichier en cours.
 - 😒 : Aucune répétition
 - [▶], [III]: Lit ou marque une pause.
 - [I◄◀], [▶▶I]: Recherche le contenu précédent/ suivant.

Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance ou un retour rapide.

[Q]: Recherche le fichier. (p.19)

I ⊆]: Revient à l'écran précédent.
 [1] : Affiche l'écran audio. (*p.20*)
 [↓] : Affiche l'écran de reconnaissance vocale.*

🔊 REMARQUE

- Certains indicateurs de fonctionnement et d'affichage peuvent différer en fonction de leur disponibilité sur l'appareil connecté.
- Vous pouvez accéder à la fonction de reconnaissance vocale du smartphone Bluetooth branché sur cet appareil. (La fonctionnalité dépend du smartphone Bluetooth.)

Sélectionner un contenu dans la liste

1 Touchez [Q].

2 Touchez l'élément de votre choix.



Le contenu d'une catégorie est affiché lorsque vous touchez celle-ci.

3 Touchez l'élément de votre choix dans la liste des contenus.

La lecture commence.

 Toucher [] pour aller au niveau hiérarchique supérieur.

🔊 REMARQUE

 Touchez [] pour faire apparaître l'écran de contrôle source en haut de page.

Contrôle de l'audio

Vous pouvez agir sur les différents paramètres, comme la balance audio ou le niveau du caisson de graves par exemple.

- 1 Appuyez sur le bouton <EQ>.
- 2 Veuillez consulter ce qui suit pour chaque méthode de fonctionnement.



Contrôle de l'audio en général

- 1 Appuyez sur le bouton <EQ>.
- 2 Touchez [Fader / Balance].
- 3 Réglez chaque option comme suit.



[Fader Balance]

Balance [▶] [◀]	Régler le volume de la balance à droite/ gauche. 15 (droite) à 15 (gauche)
Fader [▲] [▼]	Réglez le volume de la balance avant/ arrière. 15 (avant) à 15 (arrière)
[INITIALIZE]	Pour effacer le réglage.

[Listening Position]

 Sélectionnez une position d'écoute parmi « Front Left », « Front All », « Front Right » et « Middle ».
 [INITIALIZE] Pour effacer le réglage.

Contrôle d'égaliseur

- 1 Appuyez sur le bouton <EQ>.
- 2 Touchez [Equalizer].
- **3** Réglez chaque option comme suit.



- Vous pouvez sélectionner la barre de fréquence et ajuster son niveau. (-9 à +9)
 - Les ajustements sont mémorisés.
- 2 Pour rappeler la courbe prédéfinie de l'égaliseur.
- 3 Rappelle la courbe d'égalisation mémorisée.
- [4] Initialisez la courbe d'égalisation actuelle.

Configuration du haut-parleur/du répartiteur

- 1 Appuyez sur le bouton <EQ>.
- 2 Touchez [Speaker / X'over].
- **3** Touchez le haut-parleur pour le configurer.



4 Réglez chaque option comme suit.

Mode [OFF], [ON]	[ON] : Réglage du filtre. [OFF] : Désactive le filtre.
Slope [▲] [▼]	Configurez une pente de recouvrement.
Frequence [▲] [♥]	 Ajustement du filtre passe-haut. (Lorsque Avant ou Arrière est sélectionné) Ajustement du filtre passe- bas. (Lorsque le subwoofer est sélectionné)
Level [▲] [▼]	Ajustez le gain du haut-parleur avant, du haut-parleur arrière ou du subwoofer.
Phase Inversion	Configurez la phase de sortie du subwoofer. []] pour décaler la phase de 180 degrés. (Lorsque le subwoofer est sélectionné)
[INITIALIZE]	Pour effacer le réglage.

Position d'écoute/DTA

- 1 Appuyez sur le bouton <EQ>.
- **2** Touchez [Position/DTA].
- 3 Touchez [Delay].
- 4 Touchez [◀] ou [▶] pour ajuster le délai de l'enceinte sélectionnée.



- **5** Touchez [Level].
- 6 Touchez [◀] ou [▶] pour ajuster le niveau sonore de l'enceinte sélectionnée.

Effet sonore

- **1** Appuyez sur le bouton <EQ>.
- **2** Touchez [Sound Effect].
- 3 Réglez chaque option comme suit.



Bass Boost	Définissez la quantité de
[OFF], [1], [2], [3]	renforcement des basses
Loudness [OFF], [ON]	Définissez le degré d'amplification des graves et des aigus.
[INITIALIZE]	Pour effacer le réglage.

Télécommande

Cet appareil peut être utilisé avec une télécommande.

La télécommande RM-RK258 (accessoire optionnel) peut être utilisée.

AVERTISSEMENT

 Ne pas ingérer la batterie, Danger de brûlure chimique

La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut mener à la mort. Tenez les piles usées et neuves à l'écart des enfants. Si le compartiment à pile ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et tenir hors de portée des enfants.

Si vous pensez que les piles ont été avalées ou introduites dans une partie du corps, faites immédiatement appel à un médecin.

ATTENTION

 Placez la télécommande dans un endroit où elle ne risque pas de bouger durant le freinage ou au cours d'autres manœuvres.

Si la télécommande tombait et se retrouvait coincée sous les pédales alors que le véhicule est en marche, cela pourrait entraîner un danger.

- Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Assurez-vous de remplacer la batterie uniquement par une batterie du même type.
- Risque d'incendie, d'explosion ou de fuite de liquide ou de gaz inflammable si la batterie est laissée dans un environnement extrêmement chaud et/ou soumise à une pression d'air extrêmement basse. Le bloc-batterie ou les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou similaire.
- Risque d'incendie, d'explosion ou de fuite de liquide ou de gaz inflammable si la batterie est jetée dans le feu ou dans un four chaud, rechargée, courtcircuitée, écrasée mécaniquement ou dissociée.
- Si du liquide entrait en contact avec vos yeux ou vos vêtements, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin.

Fonctions des boutons de la télécommande

- Pointer la télécommande directement vers le capteur de la plaquette.
- NE PAS exposer la télécommande à une lumière vive (directement aux rayons du soleil ou à un éclairage artificiel).



SRC	Passe à la source à utiliser.
VOL + -	Règle le volume.
ATT	Met sur muet/restaure le son
DISP	Non utilisé.
FM/▲ AM/▼	Sélectionne le dossier à utiliser. Avec la radio comme source, sélectionnez la bande FM/AM à recevoir.
	Avec le syntoniseur comme source, alterne entre les stations reçues par l'appareil.
▶/ 11	Pour USB, audio BT, effectue la lecture ou une pause.
ANGLE	Non utilisé.
e	Quand un appel est reçu, répond à l'appel.
DIRECTE	Non utilisé.
ASPECT	Non utilisé.
Touches numérotées	Non utilisé.
CLR	Permet d'effacer la saisie du numéro de téléphone sur l'écran du téléphone.
ENT	Non utilisé.

Avant l'installation

Avant d'installer cet appareil, veuillez prendre les mesures de précaution suivantes.

▲ AVERTISSEMENTS

- Si vous branchez le câble d'allumage (rouge) et le câble de la batterie (jaune) au châssis de la voiture (masse), il peut y avoir un court-circuit entraînant, à son tour, un incendie. Il faut toujours brancher ces câbles à la source d'alimentation fonctionnant via le boîtier de fusibles.
- Ne débranchez pas le fusible du câble d'allumage (rouge) ni du câble de la batterie (jaune).
 L'alimentation électrique doit être connectée aux câbles via le fusible.

ATTENTION

 Installez cet appareil dans la console du véhicule. Ne touchez pas les éléments métalliques de cet appareil pendant et juste après l'utilisation de l'appareil. Les éléments métalliques tels que le dissipateur thermique et le coffret sont très chauds.

🕾 REMARQUE

- Le montage et le câblage de ce produit requièrent expérience et savoir-faire. Pour des questions de sécurité, les travaux de montage et de câblage doivent être effectués par des professionnels.
- Veillez à brancher l'appareil à une alimentation électrique négative de 12 Vcc avec mise à la terre.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Évitez également les endroits trop poussiéreux ou susceptibles d'être éclaboussés par de l'eau.
- N'utilisez pas vos propres vis. N'utilisez que les vis fournies. L'utilisation de vis non appropriées risque d'endommager l'appareil.
- Si l'allumage de votre véhicule ne possède pas de position ACC, branchez les câbles d'allumage à une source d'alimentation que la clé de contact peut allumer ou éteindre. Si vous branchez le câble d'allumage à une source d'alimentation à tension constante comme les câbles de la batterie, il se peut que la batterie se décharge.
- Si la console est dotée d'un couvercle, veillez à installer l'appareil de sorte que la façade ne heurte pas le couvercle quand elle s'ouvre ou se ferme.
- Si le fusible saute, vérifiez d'abord que les câbles ne se touchent pas afin d'éviter tout court-circuit, puis remplacez l'ancien fusible par un nouveau fusible de même puissance.

- Isolez les câbles non connectés avec un ruban vinyl, ou tout autre matériau similaire. Pour éviter tout court-circuit, ne retirez pas les capuchons placés aux extrémités des câbles non connectés ou des bornes.
- Fixez les fils à l'aide de colliers et enroulez le ruban de vinyle autour des fils qui entre en contact avec les parties métalliques afin de protéger les fils et éviter tout court-circuit.
- Branchez correctement les câbles de l'enceinte aux bornes correspondantes. L'appareil peut subir des dommages et ne plus fonctionner si vous partagez les fils ⊖ ou les mettez à la masse avec une partie métallique du véhicule.
- Si seulement deux enceintes sont branchées au système, branchez les connecteurs soit aux bornes de sortie avant soit aux bornes de sortie avrière (ne pas mélanger les bornes de sortie avant et arrière). Par exemple, si vous connectez le connecteur ⊕ de l'enceinte gauche à une borne de sortie avant, ne connectez pas le connecteur ⊖ à une borne de sortie arrière.
- Une fois l'appareil installé, vérifiez que les feux de freinage, les clignotants et les essuie-glace, etc. du véhicule fonctionnent correctement.
- L'angle de montage de l'appareil doit être inférieur ou égal à 30°.
- N'exercez pas de pression excessive sur la surface du panneau lors de l'installation de l'appareil dans le véhicule. Cela risque de rayer la surface, de l'endommager ou d'entraîner une défaillance.
- Il se peut que la réception soit mauvaise si des objets métalliques se trouvent à proximité de l'antenne Bluetooth.



Accessoires fournis pour l'installation



Procédure d'installation

- Pour éviter les courts-circuits, retirez la clé de contact, puis débranchez la borne
 ⊖ de la batterie.
- 2) Veillez à effectuer correctement les connexions des câbles d'entrée et de sortie pour chaque appareil.
- 3) Branchez le connecteur ISO sur l'appareil.
- 4) Installez l'appareil dans votre véhicule.
- 5) Reconnectez la borne \ominus de la batterie.
- 6) Appuyez sur le bouton réinitialiser.

Installation de l'appareil

Voitures non-japonaises



🔊 REMARQUE

 Vérifiez que l'appareil est correctement en place.
 Si l'appareil n'est pas stable, cela peut occasionner un dysfonctionnement (le son peut par exemple sauter).

🔳 Plaque de garniture

1) Fixez l'accessoire ① sur l'appareil.



Microphone

- 1) Vérifiez la position d'installation du microphone (accessoire ④).
- 2) Nettoyez la surface d'installation.
- Retirez le séparateur du microphone (accessoire ④) et collez le microphone à l'emplacement indiqué ci-dessous.
- Branchez le câble du microphone sur l'appareil en le fixant à divers endroits à l'aide de ruban adhésif ou de toute autre méthode appropriée.
- 5) Réglez l'orientation du microphone (accessoire ④) en direction du conducteur.



Fixez un câble avec du ruban spécialement prévu à cet effet.

🔊 REMARQUE

· Échanger les attaches si nécessaire.



🔳 Retrait de la plaque de garniture

 Utilisez la clé d'extraction (accessoire (3)) pour sortir les quatre languettes (deux sur la partie gauche, deux sur la partie droite) en effectuant un mouvement de levier.



2) Tirer la plaque de garniture vers l'avant.



🔳 Retrait de l'appareil

- 1) Retirez la plaque de garniture en vous référant à l'étape 1 dans «Retrait de la plaque de garniture».
- Insérez la clé d'extraction (accessoire ②) profondément dans l'emplacement, comme illustré. (La saillie à la pointe de la clé d'extraction doit faire face à l'appareil.)



 Une fois que vous avez correctement inséré la clé d'extraction, insérez l'autre clé d'extraction dans l'emplacement.



4) Extraire l'appareil à moitié.



🔊 REMARQUE

- Veillez à ne pas vous blesser avec les broches d'arrêt sur la clé d'extraction.
- 5) Tenez l'appareil des deux mains et faites-le sortir complètement en veillant à ne pas le laisser tomber.



Connexion des câbles sur les contacts électriques

Bleu ciel/Jaune (Câble de la télécommande au volant)



Guide de fonctionnement des connecteurs du faisceau de câbles

Broche	Couleur et fonction		
A-4	Jaune	Batterie	
A-5	Bleu/Blanc ^[1]	Réglage de p	uissance
A-7	Rouge	Allumage (AC	C)
A-8	Noir	Branchement	à la terre
		(masse)	
B-1/B-2	Violet (+)/Violet/Noir (–)		Arrière droit
B-3/B-4	Gris (+)/Gris/Noir (–)		Avant droit
B-5/B-6	Blanc (+)/Blanc/Noir (–)		Avant gauche
B-7/B-8	Vert (+) / Vert/Noir (–)		Arrière gauche

^[1] Max. 150 mA, 12 V

- Impédance d'enceinte : 4-8 Ω

▲ ATTENTION

Avant de connecter les connecteurs ISO (disponibles dans le commerce) à l'unité, vérifier les conditions suivantes :

- Veiller à ce que l'affectation des broches du connecteur corresponde à l'unité JVC.
- Prendre un avis supplémentaire pour le câble d'alimentation.
- Si les câbles d'alimentation et de contact ne correspondent pas, les changer en conséquence.
- Si le véhicule ne dispose pas d'un câble de démarrage, utiliser une interface disponible dans le commerce.

🔳 Branchement d'un iPod/iPhone/Android



^[1] Tension d'alimentation maximum pour USB : DC 5 V --- 1,0 A

^[2] Vendue séparément

^[3] Accessoire proposé en option

Plus d'informations

Fichiers audio lisibles

Format audio	Débit binaire/ (Compte de bits)	Fréquence d'échantillonnage
MP3 (.mp3)	16 – 320kbps, VBR	16 – 48 kHz
WMA (.wma)	16 – 320kbps	16 – 48 kHz
AAC-LC (.m4a, .aac)	16 – 320kbps	16 – 48 kHz
PCM linéaire (WAVE) (.wav)	(16/24 bits)	8 – 192 kHz
FLAC (.flac)	(16/24 bits)	8 – 192 kHz
Vorbis (.ogg)	(16 bits)	8 – 192 kHz

- Cette unité peut montrer ID3 Tag Version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 (pour MP3).
- Nombre maximum de caractères : – Marqueur : 70 caractères

🔊 REMARQUE

- Les formats WMA et AAC protégés par GDN ne peuvent pas être lus.
- Bien que les fichiers audio soient conformes aux normes susmentionnées, la lecture peut se révéler impossible en fonction des types et conditions du support ou du périphérique.

Fichiers vidéo acceptés

Format vidéo	Codec vidéo	Codec Audio
MPEG-1	MPEG-1	MPEG Audio Layer 2
MPEG-2 (.mpg, .mpeg)	MPEG-2	MPEG Audio Layer 2
MPEG-4 (.mp4, .avi)	MPEG-4 (SP, ASP)	MP3, AAC-LC (2ch)
H.264/MPEG- 4 AVC (.mp4, mkv, avi, .flv, .f4v, .ts)	H.264/MPG-4 AVC (BP/MP/HP)	MP3, AAC (2 ch)
MKV (.mkv)	Le format vidéo suit H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG-4, XVID	MP3, AAC, Vorbis, FLAC

Dépannage

Ce qui semble être difficile n'est pas toujours sérieux. Vérifier les points suivants avant d'appeler le service après-vente.

 Pour des opérations avec les composants externes, se référer également aux instructions fournies avec les adaptateurs utilisés pour les connections (ainsi que les instructions fournies avec les composants externes).

🔳 Général

Aucun son ne sort des haut-parleurs.

- Ajuster le volume au niveau optimal.
- Vérifier les cordons et les branchements.
- L'appareil ne fonctionne pas du tout.
- Réinitialisez l'appareil. (p.2)

La télécommande ne fonctionne pas.

Remplacer la pile.

🔳 USB

Lors de la lecture de d'une piste, le son est parfois interrompu.

 Les pistes ne sont pas correctement copiées sur le périphérique USB. Copier les pistes de nouveau, et réessayer.

🔳 iPod/iPhone

Aucun son ne sort des haut-parleurs.

- Débrancher l'iPod/iPhone, puis reconnecter à nouveau.
- Sélectionner une autre source, puis resélectionner « iPod ».

L'iPod/iPhone ne s'allume pas ou ne fonctionne pas.

- Vérifier le câble de connexion et sa connexion.
- Mettez à jour la version du micrologiciel de l'iPod/ iPhone.
- Charger la batterie de l'iPod/iPhone.
- Réinitialiser l'iPod/l'iPhone.

Le son est déformé.

Désactiver l'égalisateur sur l'appareil ainsi que sur l'iPod/iPhone.

Beaucoup de bruit est généré.

 Éteindre (décocher) « VoiceOver » (Voix Off) sur l'iPod/iPhone. Pour plus de détails, voir <http:// www.apple.com>.

🔳 Tuner

Le préréglage automatique ne fonctionne pas.

Mémoriser les stations manuellement. (p.8)

Bruit statique pendant l'écoute de la radio.

Connecter l'antenne fermement.

AV-IN

Aucune image n'apparaît sur l'écran.

- Allumer le composant de la vidéo si il n'est pas en marche.
- · Connecter le composant de la vidéo correctement.

🔳 Bluetooth

Le son du téléphone est de mauvaise qualité.

- Réduire la distance entre l'appareil et le téléphone portable Bluetooth.
- Déplacer la voiture à une place où vous pouvez avoir une meilleure réception du signal.

Le son est interrompu ou saute lors de l'utilisation d'un lecteur audio Bluetooth.

- Réduire la distance entre l'appareil et le lecteur audio Bluetooth.
- Éteindre, puis allumer l'appareil. (Avant que le son soit restauré) connecter de nouveau le lecteur.

Le lecteur audio connecté ne peut pas être contrôlé.

• Vérifier les supports connectés AVRCP (Profil de la télécommande Audio/Vidéo) du lecteur audio.

Le périphérique Bluetooth ne détecte pas l'appareil.

 Rechercher de nouveau depuis le périphérique Bluetooth.

L'appareil ne se couple pas avec le périphérique Bluetooth.

- Éteindre, puis allumer le périphérique Bluetooth.
- Déconnecter le périphérique Bluetooth actuellement connecté, puis enregistrer le nouveau périphérique. (p.17)

Spécifications

Section moniteur

Taille de l'image

: 6,75 pouces de large (diagonale) : 151,8 mm (L) × 79,7 mm (H)

Système d'affichage : Panneau LCD TN transparent

Système de lecture : Écran TFT à matrice active

Nombre de pixels : 1 152 000 (800H x 480V x RGB)

Pixels efficaces : 99,99 %

Disposition des pixels : Disposition RGB en rayures

Rétroéclairage : LED

Section interface USB

Norme USB

: USB 2.0 Grande vitesse

Système de fichiers : FAT 16/ FAT 32 / NTFS

Courant d'alimentation maximum : CC 5 V 1,0 A

Convertisseur N/A · 24 bits

Décodeur audio : MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

Décodeur vidéo : MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ H.264/ MKV

Réponse en fréquence

- 96 kHz : 20 20 000 Hz
- 48 kHz : 20 20 000 Hz
- 44,1 kHz : 20 20 000 Hz

Section Bluetooth

Technologie

: Bluetooth Version 5.0

Fréquence

: 2,402 – 2,480 GHz

Puissance de sortie

: +8 dBm (AVE), classe de puissance 1

Portée de communication maximale

: Ligne de vue approximative 10 m (32,8 pieds)

Codec Audio

: SBC

Profil (Support multi-profil)

- HFP (V1.7) (Profil mains libres)
- A2DP (Profil de distribution audio avancée)
- AVRCP (V1.5) (Profil de télécommande audio/ vidéo)
- PBAP (Profil d'accès au répertoire téléphonique)

Section DSP

Égaliseur graphique

Bande : bande 13 Fréquence : 62,5/100/160/250/400/630/1k/1,6k/2,5k/ 4k/6,3k/10k/16k Hz Niveau : -9 – +9

X'over

Filtre passe-haut

Fréquence : À travers / 30/40/50/60/70/80/90/100/ 120/150/180/220/250 Hz

Pente : -6/-12/-18/-24 dB/oct.

Gain : -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Filtre passe-bas

Fréquence : 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180 /220/250 Hz / à travers Pente : -6/-12/-18/-24 dB/oct. Gain : -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Position

Avant/Arrière/Caisson de basse : 0 à 6,1 m (par étapes de 0,01 m) Gain : -8 – 0 dB

Section Syntoniseur FM

Bande de fréquences (step)

: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

Sensibilité utilisable

: 16,2 dBf : 1.8 μV/75 Ω (S/N : 30 dB)

Réponse en fréquence : 30 Hz – 14 kHz

Rapport S/B (dB) : 50 dB (MONO)

Séparation stéréo

: 35 dB (1 kHz)

Section Syntoniseur AM

Bande de fréquences (step) : 531 – 1611 kHz (9 kHz)

Sensibilité utilisable : 99 μV (40 dBμ)

Section DAB

Plage de fréquence BANDE III : 174,928 – 239,200 (MHz)

Sensibilité : -98 dBm

Rapport S/B (dB) : 82 dB

Section du connecteur d'antenne numérique

Type de connecteur : SMB

Tension de sortie (11 – 16 V) : batterie de voiture 12 V CC

Intensité maximale : < 100 mA

Section vidéo

Système de couleur de l'entrée vidéo externe · NTSC/PAL Niveau d'entrée vidéo externe (jacks RCA) : 1 Vp-p/75 Ω Niveau d'entrée maxi audio externe (jacks RCA) : 1.5 V/25 kΩ Niveau de sortie vidéo (jacks RCA) : 1 Vp-p/75 Ω Section audio Puissance maximum (avant et arrière) $:45 W \times 4$ Puissance à pleine bande passante (Avant & Arrière) (à moins de 1 % DHT) \cdot 16 W \times 4 Bande de la fréquence de sortie : 20 - 20 000 Hz Niveau de pré-amplification (V) : 2 V/ 10 kΩ Impédance du préamplificateur : 1.4 kΩ Impédance d'enceinte :4-8Ω

🔳 Général

Tension de fonctionnement : batterie de voiture 12 V CC

Dimensions d'installation (L \times H \times P) : 182 \times 112 \times 75 mm

Dimensions d'installation de l'unité principale (l \times H \times P)

: 178 \times 100 \times 75 mm (sans manchon)

Poids

: 1,3 kg (y compris la gaine et la plaque de garniture)

REMARQUE

- Bien que les pixels du panneau à cristaux liquides soient effectifs à 99,99 % ou plus, il se peut que 0,01 % des pixels ne s'éclaire pas ou s'éclaire mal.
- Les spécifications sont sujettes à changements sans notification.

Copyrights

- La marque du mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par JVCKENWOOD est faite sous licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (j) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (jj) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i)ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/ OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
 - Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
 - Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

• libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

Information sur l'élimination des anciens équipements électriques et électroniques et piles électriques (applicable dans les pays de l'Union Européenne qui ont adopté des systèmes de collecte sélective)

Les produits et les batteries comprenant le symbole (poubelle barrée) ne peuvent pas être jetés parmi les déchets ménagers.

Les anciens équipements électriques et électroniques et les piles électriques doivent être recyclés sur des sites capables de traiter ces produits et leurs sousproduits déchets.

Contactez vos autorités locales pour connaître le site de recyclage le plus proche.

Recycler de manière adaptée et jeter ses déchets au bon endroit aide à préserver les ressources tout en évitant les effets néfastes sur notre santé et l'environnement.



CE

Pour les zones de vente d'Europe Déclaration de conformité se rapportant à la directive RE 2014/53/UE Déclaration de conformité se rapportant à la directive ROHS 2011/65/UE Fabricant:

JVCKENWOOD Corporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPON

Représentant dans l'UE :

JVČKENWOOD Europe B.V. Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, PAYS-BAS

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment KW-M27DBT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio KW-M27DBT est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät KW-M27DBT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur KW-M27DBT in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EUverklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio KW-M27DBT è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al sequente indirizzo internet:

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio KW-M27DBT cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio KW-M27DBT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy KW-M27DBT jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení KW-M27DBT splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

Magyar

JVČKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a KW-M27DBT rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

Hrvatski

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema KW-M27DBT u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

Svenska

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen KW-M27DBT är i enlighet med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress :

Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite KW–M27DBT on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema KW-M27DBT v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

URL: https://www.jvc.net/cs/car/eudoc/

Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie KW-M27DBT vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret KW-M27DBT er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EUoverensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

Norsk

JVCKENWOOD erklærer herved at radioutstyret KW–M27DBT er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på følgende internettaddresse:

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός KW-M27DBT συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et KW-M27DBT raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra KW-M27DBT atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekla adresē:

Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga KW-M27DBT atitinka 2014/53/ EB direktyvos reikalavimus. Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:

Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju KW-M27DBT huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:

Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання КW-M27DBT відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

Türkçe

Burada, JVCKENWOOD KW-M27DBT radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

Русский

IVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование KW-M27DBT соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия EC доступен по следующему адресу в сети Интернет:

Limba română

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio KW–M27DBT este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la urmatoarea adresă de internet:

Български език

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на KW-M27DBT е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Пълният текст на EC декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

