

MONITOR LCD MULTIFORMATO DT-E15L4 MANUAL DE INSTRUCCIONES





ES

LCT2714-005A



El símbolo de relámpago con la punta en forma de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la caja del producto, que puede tener la intensidad suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario la presencia de instrucciones importantes de operación v mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña el aparato.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA, O HUMEDAD. NO PONGA RECIPIENTES CONTENIENDO LÍQUIDOS, COMO FLOREROS, ENCIMA DEL APARATO.

SALVAGUARDAS IMPORTANTES

La energía eléctrica puede realizar numerosas funciones útiles. Esta unidad ha sido diseñada y fabricada para brindarle una operación de máxima seguridad. No obstante EL USO INCORRECTO PUEDE PRODUCIR UN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO O INCENDIO. Para no anular todas las salvaguardas incorporadas a este producto, asegúrese de respetar las reglas básicas siguientes para su instalación, uso y servicio. Por favor lea atentamente estas SALVAGUARDAS IMPORTANTES" antes del uso.

- Todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento deben leerse antes de usar el producto.
- · Las instrucciones de seguridad y de uso deben guardarse para futuras consultas.
- Deben respetarse todas las advertencias inscritas en el producto y descritas en las instrucciones de uso.
- · Siga al pie de la letra todas las instrucciones de uso.

CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN

La tensión especificada para la fuente de alimentación de ese producto es 120 V CA (Para Estados Unidos y Canadá) y 220 -240 V (Para los países europeos o asiáticos o el Reino Unido). El cable de alimentación adjunto cumple con la tensión de alimentación especificada para los siguientes países. Utilice únicamente el cable de alimentación designado por las normas de seguridad de EMC y seguridad eléctrica de cada país.

• No todos los tipos de cables de alimentación se suministran con este producto. Para los países europeos y Para el Reino Unido:

Para EE.UU. y Canadá: 120 V CA



TAD

Esta clavija sólo es compatible con una toma de corriente con conexión a tierra. Si no puede insertar la clavija en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista para instalar la toma adecuada. No haga nada que vaya en contra de los fines de seguridad de la clavija con toma a tierra.

Este producto debe utilizarse exclusivamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Ante cualquier duda sobre el tipo de alimentación de su hogar, consulte al concesionario donde adquirió el producto o a la compañía de electricidad de su zona.

Advertencia:

No emplee el mismo cable de alimentación para 120 V CA y para 220 -240 V CA. Hacerlo puede producir un fallo, choques eléctricos o incendio.

Nota sobre el cable de alimentación para el Reino Unido solamente La clavija del cable de alimentación para el Reino Unido cuenta con un fusible incorporado. Cuando reemplace el fusible, asegúrese de emplear uno del amperaje y tipo aprobados y coloque la cubierta del fusible. (Consulte con su concesionario o personal de servicio cualificado).

Método para reemplazar el fusible

Abra el compartimiento del fusible con un destornillador de punta plana y reemplace el fusible.



Advertencia: Este es un producto de Clase A. En un entorno residencial, este producto puede causar interferencias, en cuyo caso el usuario debe tomar las medidas adecuadas.

- Antes de conectar otros productos tales como videograbadoras (VCRs) y ordenadores, deberá desconectar la alimentación de este producto para protegerlo contra las descargas eléctricas.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, pues podrá ser peligroso.
- Siempre que se requiera reemplazar alguna pieza, asegúrese de que el técnico de servicio utilice los repuestos especificados por el fabricante o sus equivalentes. El uso de piezas no autorizadas puede provocar incendios, descargas eléctricas, y otros peligros.
- Al término de cualquier servicio o reparación de este producto, pida al técnico que realice las verificaciones de seguridad, para comprobar su correcto funcionamiento.
- Evite instalar este producto en los siguientes lugares:
 - en lugares húmedos o polvorientos
 - donde el producto esté expuesto al vapor u hollín, como cerca de una cocina o un humidificador
 - cerca de fuentes de calor
 - donde pueda ocurrir la condensación, como cerca de un ventana
 - en un lugar expuesto a la luz directa del sol o a una luz intensa No ponga este producto sobre carros, soportes o mesas
- inestables. La caída del producto puede causar lesiones graves a la gente que está alrededor (niños y adultos), e incluso producir daños de gravedad al producto.

Instale el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y utilice una montura recomendada por el fabricante. • No utilice este producto cerca del agua.

- Asegúrese de instalar el producto en un lugar donde se mantengan las condiciones de temperatura y humedad adecuadas (reguer "Condiciones de funcionamiento" en la página 27). Este producto puede calentarse durante el uso. Maneje este producto con cuidado.

En las siguientes condiciones,

- 1. Apague el sistema.
- 2. Desenchufe el producto del tomacorriente.
- 3. Deje el mantenimiento a personal de servicio cualificado.
- a) Cuando el producto emite humos u olores extraños.
- Cuando el producto presente cambios notables en el funcionamiento-por ejemplo, no hay imagen o sonido.
- En caso de haberse derramado líquido o de haberse caído C) algún objeto dentro del producto.
- d) Si se ha expuesto el producto a la lluvia o al agua.
- e) Si se ha dejado caer o se ha dañado el producto.
- f) Cuando se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe.

Jamás intente reparar este producto por su cuenta, ya que si abre o desmonta las cubiertas, puede quedar expuesto a descargas de tensión y otros peligros. Deje todo el mantenimiento a personal de servicio cualificado.

No utilice el producto por un tiempo prolongado si el sonido está distorsionado.

Utilice sólo la fuente de alimentación especificada en la unidad. Alimentación de CA: 120 V/220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz

- La fuente de alimentación de CA se controla mediante la activación/desactivación del interruptor POWER en el panel trasero. Si el producto se instala en un lugar donde no es sencillo conectar/desconectar el interruptor POWER, controle el suministro de energía de CA enchufando/desenchufando el cable de alimentación en/de la toma de CA. En este caso, instale el producto lo más cerca posible de la toma de CA, y procure que haya un espacio libre suficiente para enchufar/ desenchufar el cable de alimentación. Si el producto se instala en un lugar donde no es sencillo enchufar y desenchufar el cable de alimentación, instale en el cableado del edificio un dispositivo de fácil acceso para activar y desactivar la alimentación
- Cuando deje el producto desatendido o sin usar durante mucho tiempo, desenchúfelo del tomacorriente y desconecte el sistema de cables.
- No enchufe demasiados aparatos en los enchufes, cables prolongadores o tomacorrientes supletorios de otros equipos, ya que podrían producirse incendios o descargas eléctricas.
- Para evitar descargas eléctricas, utilice solamente el cable de accesorio diseñado para este producto.
- Se han provisto ranuras y aberturas de ventilación en el gabinete. Tienen por objeto asegurar una operación confiable y evitar el recalentamiento. Estas aberturas no deben ser tapadas ni cubiertas.
- No introduzca ningún tipo de objeto a través de las ranuras o aberturas del producto, ya que podrían entrar en contacto con puntos de tensión peligrosos u ocasionar un cortocircuito en las piezas, lo cual podría causar a su vez descargas eléctricas o incendios. Tenga cuidado de no derramar líquidos de ningún tipo sobre el producto.
- Nunca deje objetos encima del producto. (Los líquidos, llamas, prendas, papel, etc., colocados sobre el producto podrían ocasionar un incendio).
- Evite aplicar golpes fuertes al panel LCD. (No lo golpee con ningún objeto ni lo empuje con una herramienta puntiaguda).
- No ponga objetos pesados sobre el producto.
- No se suba ni se cuelque de este producto.

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones mediante una caída accidental

Utilice cuerdas para fijar el monitor a la pared.

Fijación del monitor

Fije el gancho (no suministrado) en los orificios de montaje VESA del panel trasero (utilice los dos orificios del lado superior) utilizando tornillos M4 x 10 mm (no suministrados). Fije los ganchos de la parte trasera del monitor a la pared o un pilar mediante una cuerda resistente.

Orificios de montaje VESA



(no suministrados)

Gancho (no suministrado)

Sólo Unión Europea

Estimado cliente,

Este aparato cumple con las directivas y normas europeas válidas sobre compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica.

El representante para Europa de JVC KENWOOD Corporation es: JVC Technical Services Europe GmbH

Postfach 10 05 04

61145 Friedberg Alemania

Información para los usuarios sobre la eliminación



[Unión Europea]

Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura doméstica al final de su vida útil. El producto deberá llevarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje y el tratamiento adecuado de equipos eléctricos y electrónicos de conformidad con la legislación nacional.

Atención: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a conservar los recursos naturales y a prevenir los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud de las personas que podría causar el tratamiento inadecuado del producto desechado. Para

obtener más información sobre el punto de recogida y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, su servicio de recogida de basura doméstica o la tienda en la que haya adquirido el producto.

Para obtener más información sobre el punto de recogida y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, su servicio de recogida de basura doméstica o la tienda en la que haya adquirido el producto.

(Empresas)

Si desea desechar este producto, visite nuestra página Web <u>http://www.jvc.eu/</u> para obtener información acerca de la retirada del producto.

[Otros países no pertenecientes a la Unión Europea]

Si desea desechar este producto, hágalo de conformidad con la legislación nacional vigente u otras normativas de su país para el tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos usados.

Suplemento de EMC

Este equipo cumple con las provisiones y los requisitos de protección de las correspondientes Directivas Europeas. Este equipo ha sido diseñado para aparatos de vídeo profesional y puede utilizarse en los siguientes entornos:

 Entorno controlado de EMC (por ejemplo, estudio de grabación o difusión de propósito especial), y entornos rurales exteriores (alejados de ferrocarriles, transmisores, líneas aéreas eléctricas, etc.)

Para optimizar el rendimiento y asegurar compatiblidad electromagnética, se recomienda el uso de cables que no excedan la

electromagnetica, se recomienda el uso de cables que no excedan la siguiente longitud:

Cable	Longitud
Cordón de alimentación (cable adjunto (H05VV-F 3 x 0,75 mm²))	2,0 m
Cable de señal de vídeo (cable coaxial)	2,0 m
Cable de señal de audio (cable blindado)	1,5 m
Cable HDMI (cable blindado)	2,0 m
Cable DVI (cable blindado) con filtro de núcleo	2,0 m
Cable RS-232C (cable blindado) (Un cable recto con un conector D-sub de 9 patillas)	2,0 m
Cable RS-485 (cable de pares trenzados) (Un cable LAN recto)	2,0 m
Cable REMOTE (cable de pares trenzados) (Un cable LAN recto)	2,0 m
Cable RGB VGA (cable blindado)	2,0 m

La corriente de irrupción de este aparato es de 4,24 amperios.

PRECAUCIÓN

En el caso de haber fuertes ondas electromagnéticas o magnetismo cerca del cable de audio o del cable de señales, el sonido o la imagen contendrá ruido. En tales casos, por favor mantenga el cable alejado de las fuentes de perturbaciones.

El panel LCD y la luz de fondo tienen una expectativa de vida de servicio estimada. Debido a las características básicas del panel LCD, puede que ocurra el fenómeno de imagen residual o visualización irregular. Se recomienda cambiar las imágenes ocasionalmente, activar la función de ahorro de energía, o apagar el producto con frecuencia para reducir la carga sobre el panel LCD. El uso continuo del panel LCD puede acelerar el deterioro.

Precaución para la utilización del producto por muchas horas

Si va a utilizar el monitor durante muchas horas, se recomienda ajustar "Sin Funcion" de "Funcion Sincros" a "Power save" en Menú Principal. Esto permite reducir el consumo de energía y alargar la vida útil del monitor. Para reducir la posibilidad de daños en el panel LCD, recomendamos utilizar la función Salva Pantalla.

Precauciones sobre el uso del producto a altas temperaturas

No utilice el producto en lugares de altas temperaturas, pues de lo contrario, se podrá dañar este producto o el panel LCD. Este producto está equipado con un sensor de temperatura que advierte al usuario que la temperatura ha aumentado excesivamente. Cuando la temperatura exceda el rango de uso normal, se visualizará "Sobre Temperatura", y la alimentación se desconectará automáticamente en caso de que siga aumentando. En este caso, lleve el producto a un lugar fresco y déjelo que se enfríe.

Mantenimiento

Desenchufe el producto del tomacorriente antes de limpiarlo.

Panel LCD

Para evitar cambios irreversibles en la apariencia de la pantalla, como irregularidad de color, alteración de color o arañazos, preste atención a lo siguiente:

- No pegue ni adhiera nada con colas de pegar o cintas adhesivas.
- No escriba nada sobre la pantalla.
- No golpee la pantalla con un objeto duro.
- Evite la condensación sobre la pantalla.
- No limpie la pantalla con agua ni ningún otro líquido. Además, no limpie la pantalla con detergente neutro diluido con agua ni solventes tales como alcohol, diluyente o bencina, pues se podrá dañar el tratamiento antirreflectante de la pantalla.
- No aplique fuerza al limpiar la pantalla.

Elimine la suciedad del panel LCD con un paño suave. Si la pantalla está muy sucia, límpiela con un paño suave mojado en una solución de agua y detergente neutro diluido y bien estrujado, y luego pásele un trapo seco.

Gabinete

Para evitar el deterioro o daños en el gabinete, como por ejemplo, el descascarillado de la Pintura, preste atención a lo siguiente:

- Nunca use alcohol, diluyente, bencina u otros solventes para limpiar el gabinete.
- No exponga el gabinete a sustancias volátiles, como los insecticidas.
- No permita que ninguna pieza de goma o de plástico permanezca en contacto por un tiempo prolongado.
- No aplique fuerza al limpiar la gabinete.

Elimine la suciedad del gabinete con un paño suave. Si el gabinete está muy sucio, límpielo con un paño suave mojado en una solución de agua y detergente neutro diluido y bien estrujado, y luego pásele un trapo seco.

Aberturas de ventilación

Utilice una aspiradora para eliminar el polvo acumulado alrededor de las entradas de aire (todas las aberturas). Si no tiene una aspiradora a mano, elimine el polvo con un paño. El polvo acumulado en las aberturas puede evitar un correcto control de la temperatura y causar daños en el producto.

Contenido

Precauciones de seguridadsalvaguardas importantes	2 2
Precauciones de operación Precaución para la utilización del producto por muchas horas Precauciones sobre el uso del producto a altas temperaturas Mantenimiento	5 5 5 5
Instalación	6
Índice de piezas y funciones Panel trasero Panel frontal	8 8 10
Visualización de señales de entrada Ajuste del volumen/Selección del canal de audio Acerca de la pantalla de información Acerca de la indicación de estado	.11 11 11 11
Configuración del menú	. 12

12 13 14 18
22 22 22 23
25 26
27 27 27 27 28 29

• Evite poner su brazo o apoyar su cuerpo contra el monitor.

- No toque el panel LCD al instalar el monitor.
- Asegúrese de instalar firmemente el monitor para evitar una eventual caída, con el consiguiente riesgo de daños al monitor o de lesiones.

Para instalar el monitor en un estante u otra superficie adecuada por medio de tornillos

Puede instalar el monitor sin que sobresalga la placa inferior de soporte moviendo la placa inferior de soporte a la posición trasera. **PRECAUCIÓN**

- Para evitar que se dañe el panel LCD, apoye el monitor sobre un paño, con el panel LCD hacia abajo.
- Después de mover la placa inferior de soporte a la posición trasera, asegúrese de fijar el soporte con tornillos disponibles en el mercado.
- **1** Afloje los tornillos del soporte situados en el apoyo del soporte y retire la placa inferior.



2 Coloque temporalmente los tornillos del soporte en los orificios roscados "3" situados a derecha e izquierda del apoyo del soporte.
 Apriete los tornillos colocados temporalmente en el soporte, de manera que sobresalgan de los orificios de los tornillos unos 4 mm.



3 Enganche las hendiduras "A" derecha e izquierda a los tornillos colocados de forma temporal en el apoyo del soporte.



Para desmontar el soporte PRECAUCIÓN

 Para evitar que se dañe el panel LCD, apoye el monitor sobre un paño, con el panel LCD hacia abajo.



4 Ajuste la posición de manera que los agujeros de los tornillos del soporte estén alineados con los agujeros "C" y "E" de los tornillos izquierdo y derecho de la placa inferior; apriete los dos tornillos de soporte de un lado (cuatro tornillos en ambos lados) y, por último, vuelva a apretar los tornillos colocados de forma temporal para asegurar la fijación del apoyo del soporte y la placa inferior. Orificios roscados "C" y "E"



5 No utilice menos de dos tornillos disponibles en el mercado (no menos de cuatro en ambos lados) para los orificios de los tornillos $(10 - \varphi 8)$ de la placa inferior del soporte para realizar el anclaje del monitor.



PRECAUCIÓN

- Utilice tornillos con fuerza de sujeción y resistencia suficientes frente a las fuerzas externas de las vibraciones previstas.
- Es sumamente peligroso no anclar el soporte con tornillos ya que además de provocar la rotura del monitor por caída o derrumbe, puede provocar también lesiones o descargas eléctricas.

Para instalar el soporte

Cuando fije el soporte al monitor, inserte las guías del soporte en los orificios de guía del monitor, de manera que el soporte quede correctamente posicionado. A continuación, asegure firmemente el soporte con los tornillos de fijación.



Para instalar el monitor en la pared

Puede instalar el monitor en una pared cambiando la forma en que está fijada la placa inferior del soporte.

Instalación sólo por personal de servicio autorizado Consulte al personal de servicio autorizado para la instalación de esta unidad.

Las instrucciones de instalación deben seguirse al pie de la letra para prevenir accidentes.

Este producto se vende para ser montado e instalado por personal de servicio cualificado e instruido de forma adecuada.

Acerca de accidentes/daños

No somos responsables de ningún daño provocado por un montaje defectuoso, error de montaje en la pared, montaje inseguro en la pared, mal uso, alteraciones o desastres naturales.

 Tenga en cuenta que los agujeros para los tornillos y los pernos de anclaje quedarán en la superficie de la pared si se retira el monitor después de haberlo montado en la pared.

El uso prolongado del monitor puede dar lugar a la decoloración de la superficie de la pared debido al calor y el aire emitido por la pantalla.

A Peligro

 Consulte con el personal de servicio autorizado sobre la instalación y la fijación de esta unidad a la pared. No intente montar la unidad por su cuenta.

El montaje o la instalación incorrecta puede ocasionar la caída de la unidad al montarse, lo que puede dar lugar a accidentes de gravedad.

Para evitar que esto suceda, compruebe la solidez de los materiales de la superficie de montaje. Vuelva a comprobar la solidez del montaje también después del montaje.

Advertencia 🔨

- El uso de un monitor distinto de este producto puede ocasionar daños o lesiones corporales debido al derrumbe del monitor.
- Coloque todos los tornillos de forma segura. Si no se hace de esta manera, se puede producir la caída del monitor con posibilidad de causar daños o lesiones personales.
- Esta unidad no viene con pernos de anclaje para fijarla a las paredes etc. Asegúrese de que tiene a mano el material apropiado para el lugar de montaje.
- El monitor debe montarse en una pared que pueda aguantar el peso del monitor y el soporte de forma adecuada durante un largo período de tiempo y que pueda soportar de modo adecuado los terremotos, posibles vibraciones y otras fuerzas externas.
- Montaje en paredes de madera
- Los postes o montantes de la pared deben soportar el peso de la unidad y deben reforzarse si no son lo suficientemente resistentes. No instale la unidad de montaje en pared en paredes de yeso o madera fina contrachapada. Utilice los tornillos disponibles en el mercado que sean más adecuados para la estructura y el material de la pared.
- Montaje en paredes de hormigón Utilice anclajes de pared disponibles en el mercado capaces de soportar el peso del monitor.
- No instale la unidad de montaje en pared cerca del ventilador o la entrada de aire de un aparato de aire acondicionado.
- No instale la unidad de montaje en pared en un lugar sujeto a vibraciones o impactos frecuentes u otras fuerzas externas.
- No instale la unidad en un lugar en el que las personas se puedan colgar o apoyar en ella.
- No bloquee los orificios de ventilación.
- No instale el monitor en una pared que no sea vertical.

A Precaución

- Consulte al personal de servicio autorizado para los trabajos de electricidad. El uso de cables de alimentación dañados durante la instalación (por ejemplo, cables expuestos o dañados) puede causar un incendio o descargas eléctricas.
- Realice el trabajo en un espacio de trabajo adecuado. El trabajo en condiciones no adecuadas puede dar lugar a daños o lesiones corporales.
- Evite montar esta unidad en áreas en las que haya cableado eléctrico o tuberías de agua, ya que podría causar un incendio o descarga eléctrica.
- 1 Para evitar que se dañe el panel LCD, apoye el monitor sobre un paño, con el panel LCD hacia abajo. Afloje los tornillos del soporte situados en el apoyo del soporte y retire la placa inferior.



2 Coloque temporalmente los tornillos del soporte en los orificios roscados "2" y "4" situados a derecha e izquierda del apoyo del soporte.

 Apriete los tornillos colocados temporalmente en el soporte, de manera que sobresalgan de los orificios de los tornillos unos 4 mm.
 Tornillos del soporte "2" y "4"



3 Apriete los tornillos disponibles en el mercado en los 6 orificios mostrados en la siguiente ilustración para instalar el monitor en la pared.



4 Enganche los tornillos colocados de modo temporal en el apoyo del soporte en las hendiduras "A" y "B" de la izquierda y la derecha de la placa inferior, apriete los dos tornillos de soporte en los agujeros de los tornillos "D" a derecha e izquierda y, por último, vuelva a apretar los tornillos para asegurar la fijación del apoyo del soporte y la placa inferior.



Orificios roscados "D'

Panel trasero



1 Terminal REMOTE

- Terminal para controlar el monitor mediante un control exterior (🖙 "Control exterior" en la página 22).
- 2 Terminales VIDEO (BNC)
 - Terminales de entrada (IN) y salida (OUT) para señales complejas.
- 3 Terminales E. AUDIO HD/SD SDI (IN 1, IN 2) (BNC) Terminales de entrada para las señales HD/SD SDI.
 Los terminales aceptan también señales EMBEDDED AUDIO, incluyendo hasta 16 canales de audio con una frecuencia de muestreo de 48 kHz.

4 Terminal E. AUDIO HD/SD SDI (SWITCHED OUT) (BNC)

Terminal de salida para las señales HD/SD SDI.

- Las señales SDI de la entrada actual (SDI 1 o SDI 2) se vuelven a sincronizar y se emiten.
- Cuando se selecciona cualquier entrada que no sea SDI 1 y SDI 2, la señal SDI de la entrada seleccionada en último término se emite desde este terminal.
- La señal sólo se emite desde este terminal cuando el monitor está encendido o en el modo "Power save" (ahorro de energía) (** "Sin Funcion" en la página 17).

5 Terminal HDMI

Terminal de entrada compatible con HDCP para la señal HDMI. (187 Página 30)

6 Terminal COMPO./RGB (mini D-sub, 15 patillas)

Terminal de entrada para la señal de componente analógica/señal RGB analógica (1887 Página 30)

• Ajuste correctamente "Selección Componentes/RGB" (🖙 página 15) para las señales de entrada.

7 Terminales AUDIO (IN) (jack miniatura)

Terminales de entrada para las señales de audio analógicas.

- Utilice este terminal para la conexión de audio analógico de la SDI. Para ingresar señales de audio en este terminal, ajuste "Seleccion audio SDI-1" o "Seleccion audio SDI-2" del menú a "1ch+2ch", "1ch" o "2ch" (Francisco de la SDI.
- Cuando utilice la entrada HDMI para la imagen y el sonido analógico para la señal de audio, ingrese el sonido analógico en este terminal y ajuste "Seleccion audio HDMI" del menú a "1ch+2ch", "1ch" o "2ch" (🖙 página 16).

8 Terminales AUDIO (MONITOR OUT) (jack miniatura)

Terminales de salida para la señal de audio analógica.

- Los terminales emiten señales de audio a través del terminal AUDIO (IN) o señales EMBEDDED AUDIO a través del terminal de entrada E. AUDIO HD/SD SDI (IN 1 o IN 2).
- La señal solo se emite desde este terminal cuando el monitor está encendido o en el modo "Power save" (ahorro de energía) (🖙 "Sin Funcion" en la página 17).
- La señal EMBEDDED AUDIO...
 - se decodifica en una señal analógica, y luego se emite.
 - se emite solamente cuando se selecciona "SDI 1" o "SDI 2", y cuando se introducen señales EMBEDDED AUDIO en el terminal de entrada E. AUDIO HD/SD SDI (IN 1 o IN 2).
- Las señales de audio se emiten sólo por el terminal HDMI cuando las señales no están protegidas con HDCP.
- Aun cuando las señales están protegidas con HDCP, el sonido se emite por los altavoces.

9 Interruptor POWER

Conecta o desconecta la alimentación de CA.

• Deberá pulsar el botón () / I (raining in la página 10) para usar el monitor, luego de conectar el interruptor de alimentación (POWER).

Conector de entrada de alimentación CA.

Conecte el cable de alimentación CA suministrado a una toma de CA.

PRECAUCIÓN

No conecte el cable de alimentación antes de finalizar todas las demás conexiones.

Nota sobre las conexiones

- Antes de realizar las conexiones, desconecte todos los equipos.
- Utilice un cable cuyas clavijas se adapten correctamente a los terminales de este monitor y del equipo.
- · Las clavijas deberán estar firmemente insertadas, pues una conexión defectuosa podrá producir ruidos.
- Cuando desenchufe un cable, asegúrese de sujetarlo por su clavija y de tirar de la misma.
- NO conecte el cable de alimentación antes de finalizar todas las conexiones.
- Consulte también el manual del usuario de cada componente del equipo.

🛡 Panel frontal



Esta lámpara se controla mediante la función de recuento del terminal MAKE/TRIGGER.

- Puede seleccionar el color de la lámpara indicadora entre "Verde" y "Rojo". También puede seleccionar entre iluminación completa de la lámpara e iluminación de una u otra mitad de la lámpara. (IST "Ajustes de Tally" en "Ajustes Funciones" en la página 18 y "Control exterior" en la página 22)
- Se visualizará "Sin efecto" cuando se pulse un botón que no está disponible para el formato de señal o la entrada actual (la lámpara se encenderá aunque función esté deshabilitada). Los elementos controlados mediante el sistema MAKE no
- se pueden controlar mediante los botones del panel frontal ("Remoto On" está visualizado y las lámparas no se iluminan).



.....

1 Altavoz (monofónico)

El altavoz emite la misma señal de audio que la generada por los terminales AUDIO (MONITOR OUT). (🖙 " 🖲 Terminales AUDIO" en la página 9)

0000 -

2 Perilla de ajuste de imagen

PHASE: Ajusta el matiz de la imagen

- **CHROMA:** Áiusta la densidad de color de la imagen
- **BRIGHT:** Ajusta el brillo de la imagen
- CONTRAST: Ajusta el contraste de la imagen
- PHASE y CHROMA no se pueden ajustar para determinados formatos de señales.
- Puede ajustar PHASE cuando "Fase Componentes" está ajustado en "No Activar" y se introduce una señal NTSC (ISP página 18).

3 Botón de ajuste VOLUME/botón de ajuste EMBEDDED AUDIO

Ajusta el nivel de volumen si no hay una pantalla de menú visualizada. Selecciona un canal de audio cuando las señales EMBEDDED AUDIO están contenidas en la entrada SDI. (1887 "Ajuste del volumen/Selección del canal de audio" en la página 11)

4 Botón MUTING

Apaga el sonido (Silenciar).

Para cancelar la función, pulse el botón otra vez.

- La función de silencio también se cancela cuando se ajusta el volumen.(🖙 página 11)
- 5 Botones $\triangleleft / \triangleright / \triangle / \nabla$

Cuando se visualiza una pantalla de menú, se seleccionan o ajustan las opciones del menú. (1887 "Procedimiento de funcionamiento" en la página 12)

6 Botón FUNCTION

Asigne funciones a los botones F1 y F2 cuando no se visualice el menú. (🖙 página 18)

7 Botón MENU

Activa/desactiva la visualización de Menú Principal. (1878 "Procedimiento de funcionamiento" en la página 12)

8 Botón/lámpara COLOR OFF

Se visualiza sólo la señal de luminancia.

Esta función no se activa con señales de entrada RGB.

- 9 Botón/lámpara 1:1
 - Visualiza la imagen con la resolución original de la señal de entrada. • La relación de aspecto de la imagen puede cambiar según la señal de entrada.

10 Botón/lámpara AREA MARKER

Visualiza/oculta el marcador de área.

- Seleccione el estilo del marcador de área en "Marker" de Menú Principal (18 página 15).
- Esta función se activa sólo cuando se visualiza la imagen en una relación de aspecto de 16:9.
- Esta función no se activa cuando "Marcador de Area" o "Marcador de Area R" está ajustado a "Off" en "Marker".

11 Botón/lámpara SAFETY MARKER

Visualiza/oculta el marcador de área. • Ajuste el área del marcador de seguridad en "Marker" de Menú

- Principal (1887 página 15).
- Esta función no se habilita cuando la imagen se visualiza con una relación de aspecto de 1:1 y la opción "Tamaño SD 4:3" está ajustada a "H Full" en el menú.
- Esta función no se activa cuando "Marcador de seguridad" o "Marcador de seguridad R" está ajustado a "Off" en "Marker".

12 Botón/lámpara SCREENS CHECK

Visualiza sólo el elemento seleccionado (R, G, o B) de la señal de vídeo.

- Cada vez que presiona este botón, la imagen cambia en el orden siguiente.
 - → RGB (Pantalla normal) 🛛 🔶 Pantalla roja 🗕
 - Pantalla azul 🔶 Pantalla verde 🔶

13 Botón/lámpara T.C. (código de tiempo)

Activa/desactiva la visualización de los datos de tiempo (código de tiempo) contenidos en la señal SDI. (🖙 "Acerca de la pantalla de información" en la página 11)

Seleccione el tipo de código de tiempo en "Informacion" de Menu Setup (🖙 página 20).

14 Botones/lámparas INPUT SELECT

Selecciona una entrada.

- SDI 1: Terminal E. AUDIO HD/SD SDI (IN 1)
- **SDI 2:** Terminal E. AUDIO HD/SD SDI (IN 2)
- HDMI: Terminal HDMI
- COMPO./RGB: Terminal COMPO./RGB

VIDEO: Terminal VIDEO

La lámpara de la entrada seleccionada se enciende.

15 Botónes/lámparas F1/F2

No se pueden utilizar las funciones asignadas a este botón.

16 Lámpara de alimentación

Se apaga:	El monitor está completamente apagado (el interruptor de alimentación del panel trasero está desconectado) o está en el modo de bajo consumo (☞ página 21)
Se enciende en verde:	El monitor está encendido
Se enciende en naranja:	El monitor está apagado (en espera)
Se enciende en naranja:	El monitor está en el modo Power save (ahorro de energía) (🖙 "Sin Funcion" en
	la página 17).

17 Botón 也 / I

Enciende/apaga (en espera) el monitor.

• El interruptor de alimentación (POWER) está instalado en el panel trasero del monitor (188 9 en la página 9).

Ajuste del volumen/Selección del canal de audio

Ajuste del volumen

- 1 Cuando no está visualizada la pantalla de menú, pulse ⊲⊳ (botón de ajuste de volumen).
- Aparece la pantalla "Volumen Audio Embebido" para la entrada SDI. Para cualquier entrada distinta de SDI, aparece la pantalla "Volumen". 2 Pulse ⊽ para mover el cursor a "Volumen"
- (Este paso se omite cuando la pantalla "Volumen Audio Embebido" no está visualizada.)
- **3** Pulse ⊲ ▷ para ajustar el volumen.
- 4 Para finalizar, pulse el botón MENU. (La pantalla "Volumen" desaparece auto
- (La pantalla "Volumen" desaparece automáticamente cuando no se realiza ninguna operación durante 5 segundos.)

Selección del canal de audio

Seleccione la salida del canal de audio a través de los terminales de altavoz (monaural) y AUDIO (MONITOR OUT) (OUT1(L)/OUT2(R)) cuando se introduce una señal EMBEDDED AUDIO durante la entrada de SDI.

- El grupo de canales de audio debe ajustarse de antemano. (Reguina de Audio embebido" en "Ajustes Audio" en la página 16)
- Guarde el ajuste para cada entrada de SDI 1 y SDI 2.
- Cuando no se visualiza el menú, utilice los botones ⊲⊳. Aparece la pantalla "Volumen Audio Embebido".
 - La pantalla "Volumen Audio Embebido" desaparece automáticamente tras un período de inactividad de unos 30 segundos.
- ${f 2}$ Utilice los botones ${igtriangle}$ para seleccionar los canales izquierdo y derecho (L ch/R ch)
- **3** Utilice los botones ⊲⊳ para seleccionar el canal de audio.
- Cada vez que pulsa un botón, el canal de audio cambia de acuerdo con los ajustes de "Grupo de Audio embebido". (region la página 16)
- 4 Pulse el botón MENU.
 La pantalla "Volumen Audio Embebido" desaparece.

🛡 Acerca de la pantalla de información

El monitor visualiza la información mostrada debajo.

- Configure de manera que cada información se visualice/oculte utilizando MENU, a excepción de 5, que se controla mediante el botón T.C. (rational de la página 10).
- 1 Medidor de nivel de audio
 - Puede verificar las condiciones de las señales EMBEDDED AUDIO cuando se ajusta "Display Indicador de nivel" a "Horizontal" o "Vertical".
 No se visualiza cuando "Display Indicador de nivel" está ajustado a "Off". (IS" "Ajustes Audio" en la página 16)
- 2 Formato de señal
 - Se visualiza cuando "Visual. Estado" está ajustado a "On". (IIII" "Informacion" en la página 20)
- Si desea información sobre los datos visualizados, consulte "Señales disponibles" en la página 29 y "Acerca del formato de la señal" a continuación.
 Nombre de la fuente asignada en "Ajuste Carácteres" (IST "Informacion" en la página 20)
 - Se visualiza cuando "ID Fuente" está aiustado a "On" u "Auto".
 - Se visualiza con letras grandes cuando "Visual. Estado" está ajustado a "Off" o "Auto".
- 4 Indicación de error CRC
 - Se visualiza cuando "Error CRC" está ajustado a "On". (188" "Informacion" en la página 20)
 - Aparece un cuadrado rojo cuando se produce un error.
- 5 Código de tiempo
 - Pulse el botón T.C. (☞ 🗊 en la página 10).
 - Cuando la señal de entrada no incluye ningún código de tiempo, aparece "TC -:- -:- -:- -:' (☞ 13 en la página 10).

Acerca de la indicación de estado

Si pulsa el botón INPUT SELECT (rate 14) en la página 10) actualmente iluminado, el estado de la señal de entrada y el ajuste de MUTING se visualizan durante aproximadamente 3 segundos.

- Configure de manera que el estado se visualice/oculte en "Visual. Estado" de "Informacion" (Registra página 20).
 Cuando "Visual. Estado" está ajustado a "Auto" u "On", también se visualizará la información descrita debajo en los casos indicados a continuación:

 Cuando cambia la entrada
 - Cuando cambia la condición de la señal de la entrada actual
- Cuando usted enciende el monitor

Cuando "Visual. Estado" está ajustado a "On", el formato de señal permanecerá visualizado hasta 3 segundos después de visualizarse el estado.
 Formato de señal

Si desea información sobre los datos visualizados, consulte "Señales disponibles" en la página 29 y "Acerca del formato de la señal" a continuación.

Acerca del formato de la señal

Aparecen los siguientes mensajes, según los tipos de señales de entrada y sus respectivas condiciones. Cuando se introduce una señal HDMI protegida por HDCP → "*" (al final de la indicación)

Cuando se introduce una señal HDMI protegida por HDCP Cuando no hay entrada de señal de vídeo Cuando se introduce una señal de vídeo no compatible

- → "Sin Sincronismo"
- → "Fuera de Rango"

2 Formato de señal de la entrada HDMI y COMPO./RGB

3 Ajuste de "MUTING"

• Aparece solamente en el modo de silenciamiento. (🖙 👍 en la página 10)

n	talla de Volumen	Audio	Embebido
	< Volumen Au	idio Emb	ebido >
	Audio Embebido Audio Embebido	L ch R ch	: 15+16 : 1-4G
	Volumen		: 15
	- ←		→ +

Ajuste: I Seleccionar: Salir: MENU

Pantalla de Volumen

Volumen

Pa

: 15

ES



,			 _
1080/59. Compo.	94i •••	••••	
Mute ON	•••••		
1			

Instalacion inicial

Cuando se enciende la alimentación y el monitor, aparece "Instalacion inicial". Consulte la configuración del menú para comenzar a realizar los ajustes.

- Si desea información acerca de los elementos de configuración, consulte las siguientes páginas.
- "Sel. Idioma" 🛛 🔊 "Sel. Idioma" en la página 20
- "Sin Funcion"
 - n" 📧 "Funcion Sincros" en la página 17
- "Sistema inactivo" 🛛 🔊 "Sistema inactivo" en la página 17

Procedimiento de configuración

- **1** Pulse $\Delta \nabla$ para mover el cursor hasta el elemento de configuración
- **2** Pulse ⊲ ▷ para seleccionar los valores de configuración
- Cada vez que pulsa uno de estos botones, los valores de configuración cambian.
- 3 Mueva el cursor a "Set"
- 4 Pulse > para finalizar la configuración
 Cuando cambia la configuración aparece un mensaje de confirmación. Proceda de acuerdo con las instrucciones.



1 Pulse el botón MENU para visualizar el Menú Principal. Para visualizar Menú Principal

→ Pulse el botón MENU.
 Para visualizar el Menu Setup

→ Pulse el botón < mientras se pulsa el botón ∇ .

2 Utilice los botones △ ▽ para seleccionar una opción, y pulse el botón ⊃ para avanzar a la siguiente pantalla.



- Una vez ajustada la configuración, esta pantalla no volverá a aparecer.
- Puede cambiar la configuración más adelante en Menú Principal y Menu Setup.





3 Utilice los botones △ ♡ para seleccionar una opción, y pulse el botón ▷ para avanzar a la siguiente pantalla.

Dependiendo de las opciones, el ajuste se define pulsando los botones
 ⊲▷.

- **4** Utilice los botones △ \(\nabla\) para seleccionar una opción, y los botones ⊲ \(\nabla\) para definir el ajuste.
- 5 Pulse el botón MENU para finalizar las operaciones.
 - Pulse repetidamente el botón MENU hasta que desaparezca la pantalla de menú.
- La pantalla del menú desaparece automáticamente tras un período de inactividad de unos 30 segundos.
- Los menús no disponibles aparecerán en gris.
- Algunas opciones pueden no aparecer en el menú, dependiendo de la entrada seleccionada y del formato de la señal.

🛡 Diagrama de transición de menú

Menú Principal



ES

Menú Principal

Funciones de imagen

Ajuste de la calidad de la imagen.

L

Opción	Para	Valor de ajuste
Retroiluminac	Ajusta el brillo de la pantalla.	-20 a +20
Detalle*1	Activar/desactivar la función en el nivel ajustado en "Nivel de Detalle".	Off, On
Nivel de Detalle*1	Compensar la respuesta de frecuencia de la señal de luminancia de la señal de vídeo.	01 – 10
CTI	Ajusta la claridad de los contornos de la señal de crominancia.	Off, Normal, Hard
LTI	Ajusta la claridad de los contornos de la señal de luminancia.	Off, Normal, Hard
Gamma	Seleccionar el valor de corrección Gamma.	2,2 (equivalente a Y 2,2), 2,35 (equivalente a Y 2,35), 2,45 (equivalente a Y 2,45), 2,6 (equivalente a Y 2,6)
Temperatura de color	Seleccione la temperatura de color.	9300K(*), 6500K(*), Usuario
submenú	Visualizar el submenú que permite ajustar las opciones de "Funciones de imagen" mientras mira la imagen.	
reiniciar	Reposicionar los ajustes predeterminados para todas las opciones de "Funciones de imagen".	

*1 Memorizado para cada entrada.

Ajuste posición y tamaño Ajusta el tamaño y la posición de la imagen.

Opción	Para	Valor de ajuste		
Ajuste Autom.	Activar/desactivar la función para ajustar la óptima posición de cada señal de entrada.			
Tamaño H*1	Ajustar el tamaño de la imagen horizontal.			
Posición H*1	Ajustar la posición de la imagen horizontal.	El valor de aiuste varía según		
Tamaño V*1	Ajustar el tamaño de la imagen vertical.	las señales.		las señales.
PosiciónV*1	Ajustar la posición de la imagen vertical.			
Reloj ^{*1}	Ajustar "Reloj" y "Clock Phase" alternativamente cuando la imagen visualizada se vuelva	-		
Fase de Reloj ^{*1}	inestable o parpadeante.	-32 à +32		
submenú	Visualizar el submenú, que le permite ajustar las opciones de "Ajuste posición y tamaño" mientras mira la imagen.			
reiniciar	Reposicionar los ajustes predeterminados para todas las opciones de "Ajuste posición y tamaño".			

*1 Se memoriza para cada formato de señal.

Aspecto

Ajusta la relación de aspecto de la pantalla para mostrar los videos.

Opción	Para		Valor de ajuste
Relacion Aspecto AUTO	Seleccionar si s pantalla) de la	e desea ajustar la relación de aspecto (relación horizontal a vertical de la señal SD de forma automática o manual (Relac. Aspecto manual).	Off, On
Relac. Aspecto manual*1	Define la relación de aspecto (relación horizontal a vertical de la pantalla) de la señal SD.		16:9, 4:3
Tamaño SD 4:3*1	Selecciona el tamaño de la imagen cuando el formato del señal de entrada es 4:3.		
	Normal	: Adapta el tamaño de la imagen vertical al número de píxeles.	
	H Full	: Adapta el tamaño de la imagen horizontal al tamaño horizontal de la pantalla. En este momento, tiene lugar el redimensionamiento en las partes superior e inferior de la imagen.	Normal, H Full

*1 No activo cuando se visualiza la imagen en el modo 1:1.

Ajuste señal

Ajustes para las señales de entrada

Opción	Para	Valor de ajuste
Selección Componentes/RGB	Selecciona el tipo de señal que desea usar para los terminales COMPO./RGB.	Componentes, RGB
Modo de muestreo	Entrada RGB analógica Estándar: Cuando la señal de entrada sea VGA60 o XGA60 Ancho: Cuando la señal de entrada sea WVGA60 o WXGA60 Cuando la señal de entrada sea diferente de las anteriores, el valor de ajuste no afecta a la imagen visualizada.	Estándar, Ancho
Wide XGA	Seleccionar el formato de la señal WIDE XGA analógica.	1280*768, 1360*768
SXGA/SXGA+A	Seleccionar el formato cuando se introduce la señal SXGA60 analógica. SXGA: Se selecciona cuando se introduce la señal SXGA60. SXGA+A: Se selecciona cuando se introduce la señal SXGA+60/SXGA+60*. Cuando la señal de entrada sea diferente de las anteriores, el valor de ajuste no afecta a la imagen visualizada.	SXGA, SXGA+A
Modo I/P*1	Selecciona el modo que corresponda a la imagen de entrada.	Normal, Cine, Campo
Sistema Color	 Seleccionar el sistema de color. Si la imagen es inestable con "Auto", seleccione el sistema de color de conformidad con la señal de entrada. 	Auto, NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60
submenú	Visualizar el submenú, que le permite ajustar las opciones de "Ajuste señal" mientras mira la	magen.
reiniciar	Reposicionar los ajustes predeterminados para todas las opciones de "Ajuste señal".	

*1 Cuando "Low Latency" está ajustado a "On" en el menú, realice a la fuerza la conversión I/P mediante el proceso "Campo".

Marker*1

Ajustes de las funciones del marcador.

Opción		Para	Valor de ajuste
1/2 Marcador de Area		Activar/desactivar el marcador de área y seleccionar su estilo. A continuación se indican los valores ajustados y las características.	Off, Linea, Half, Half + Linea
		DesactivadoDesactive el marcador.LineaVisualiza el área con un contorno.HalfEl área que se encuentra fuera de la relación de aspecto especificada de la pantalla se visualiza con una transparencia de 50%.Half + lineaEl área de la relación de aspecto especificada de la pantalla se indica mediante un contorno, y el área que se encuentra fuera se visualiza con una transparencia de 50%.	
	Marker Aspect	Seleccionar la relación de aspecto del marcador de área.	4:3, 14:9, 13:9, 2.35:1, 1.85:1, 1.66:1
	Marcador de seguridad	Activar/desactivar el marcador de seguridad y seleccionar su estilo.*2	Off, Linea, Half, Half + Linea
	Area de Seguridad	Ajustar el área del marcador de área.	80% – 100%
	Cuadro*3	Visualiza/oculta el área de video.	Off, On
	Marca centro*3	Visualizar/ocultar el marcador indicando la posición central de la imagen.	Off, On
	Brillo Linea	Ajuste el brillo del marcador.	Alto, Bajo
2/2	Marcador de Area R	Activar/desactivar el marcador de área y seleccionar su estilo.*2	Off, Linea, Half, Half + Linea
	Marcador Aspecto R	Seleccionar la relación de aspecto del marcador de área.	4:3, 14:9, 13:9, 2.35:1, 1.85:1, 1.66:1
	Marcador de seguridad R	Activar/desactivar el marcador de seguridad y seleccionar su estilo.*2	Off, Linea, Half, Half + Linea
	Area de seguridad R	Ajustar el área del marcador de área.	80% – 100%

• El marcador de área o el marcador de seguridad se visualiza mediante el botón AREA MARKER o SAFETY MARKER, o el control externo.

• "R" significa "REMOTE(Control externo)". Con el control exterior, seleccione opciones sin "R-" o bien "R-" para activar. (🖙 "Control exterior" en la página 22)

Cuando se visualiza una imagen con una relación de aspecto de 4:3, se visualizará el marcador de seguridad para el área de 4:3.
Si desea visualizar el marcador de seguridad para el área de una imagen visualizada con una relación de aspecto de 16:9, ajuste el Marcador de Area a "Off".

*1 Se memoriza para cada formato de señal.

*2 Los valores de ajuste son iguales que los de "Marcador de Area".

*3 En el modo 1:1, esto se visualiza en gris y no puede activarse.

Ajustes Audio Configuración para las señales de audio y la señal del medidor de nivel de audio.

Opción	Para	Valor de ajuste
Seleccion audio SDI-1	Seleccionar la entrada a través de la cual se emitirá el audio.	Auto, Audio
Seleccion audio SDI-2	Auto : Se emite audio digital antes del audio analógico.	Embebido,
	Audio Embebido : Se emite audio desde el terminal SDI.	Off
	Off : No se emite audio desde en terminal Abbio IN.	
Seleccion audio HDMI	Seleccionar la entrada a través de la cual se emitirá el audio.	Digital,
	Digital : Se emite audio desde el terminal HDMI.	1ch+2ch,
	1ch+2ch, 1ch, 2ch : Se emite audio desde el terminal AUDIO IN.	1ch, 2ch, Off
	Off : No se emite audio.	
Seleccion audio Compo./RGB	seleccionar la entrada a traves de la cual se emitira el audio.	Off
	Off : No se emite audio desde el terminal AODIO IN.	
Grupo de Audio	Seleccionar el grupo de canales de audio de las señales EMBEDDED AUDIO.	1G, 2G, 1-2G ,3G,
embebido*1	Los valores de ajuste y los canales de audio seleccionables de las señales EMBEDDED AUDIO son como se indica a continuación (G significa GPUPO)	4G, 1-4G, 3-4G
	$\frac{16}{16}$	
	2G : canal(es) $5/6/7/8/5+6/7+8/5-8$ (2G)	
	1-2G : canal(es) 1/2/3/4/5/6/7/8/1+2/3+4/5+6/7+8/1 - 4 (1G)/5 - 8 (2G)/1 - 8 (1G+2G)	
	3G : canal(es) 9/10/11/12/9+10/11+12/9 – 12 (3G)	
	1-4G : canal(es) $\frac{12}{14}\frac{15}{16}\frac{15}{14}\frac{15}{16}\frac{15}{14}\frac{15}{16}\frac{15}{16}\frac{16}{12}$	
	11+12/13+14/15+16/1-4(1G)/5-8(2G)/9-12(3G)/13-16(4G)/1-8(1G+2G)/	
	9–16(3G+4G)/1–16(1–4G)	
	3-4G : canal(es) 9/10/11/12/13/14/15/16/9+10/11+12/13+14/15+16/9 –12 (3G)/ 13-16(4G)/9-16(3G+4G)	
Ajuste indicador de	Especificar la visualización del medidor de nivel de audio para la señal EMBEDDED AUDIO.	L
nivel*1	Ejemplo de visualización del medidor de nivel de audio - Conexión entre la posición del medido	or de nivel y el
	Canal File Guanda as calendians "I levimental" para "Diaplay Indiandar da nivel",	eel" eere "Dieseleu
	Ej Cuando se selecciona Honzontal para Display indicador de nivel . Ej Cuando se selecciona vertic Indicador de nivel":	lai para Dispiay
	Sobre Nivel	
	-20dB -10dB -10dB -20dB	
	Verde Nivel do referencia	I
	Niver de capales de audie que aparece en el medider de nivel varía en función del valer de ajust	a da "Crupa da
	 El numero de canales de audio que aparece en el medidor de nivel varia en funcion del valor de ajust Audio embebido". 	le de Grupo de
	• El medidor de nivel sin ninguna señal de entrada de audio se visualiza en blanco para el ajuste "3 colo	ores", y en gris para
	"White".	
	 Posición de visualización Cuando se selecciona "Horizontal" para "Display Indicador de nivel". La posición de visualización esta: 	rá en la parte
	superior o inferior de la pantalla.	
	Cuando se selecciona "Vertical" para "Display Indicador de nivel", la posición de visualización estará e	en la parte inferior
	 Gerecha, inferior izquierda, superior izquierda o superior derecha de la pantalia. Cuando se selecciona "On" para "Peak Hold", el valor máximo permanecerá visualizado durante un p 	eríodo de tiempo
	establecido.	
Display Indicador de	Seleccionar el estado del medidor de nivel (visualización vertical, horizontal o sin visualización).	Off, Vertical,
nivel Organizar canalos	Calendar an star a company transfer and a contra an allowed devide at all	Horizontal
	Seleccionar como se van a visualizar los canales de audio en el medidor de nivel.	Linea, Dividir
Posición Horizontal	Ajustar la posición borizontal del medidor de nivel	1, 2, 3, 4 Superior Inferior
Tipo Indicador	Seleccionar el diseño del medidor de nivel	Barra Bloque
Color	Seleccionar el color de la nantalla del medidor de nivel	3 colores (colores en
Color		función del nivel),
		Blanco (blanco
		solamente)
Nivel de referencia	Seleccionar el nivel de entrada estandar indicado en el medidor de nivel.	-20dB, -18dB
Sobre INIVEI	seleccionar el limite más dajo del nivel de entrada indicado en rojo en la indicación "3 colores".	– 10ab, –8ab, –6db, –4db, –2db
Brillo Barra	Seleccionar el brillo del medidor de nivel.	Bajo, Alto
Transparente	Ajustar la transparencia de la pantalla del medidor de nivel con la imagen.	Off, Fondo, Todo
Peak Hold	Activa/desactiva la función de retención del valor pico del medidor de nivel.	Off, On

*1 Memorizado para cada entrada.

Funcion Sincros

Ajustes de la sincronización con las señales

Opción	Para	Valor de ajuste
Sin Funcion	Seleccionar el estado de la pantalla cuando no hay señal entrante.	Off, Standby, Power save (modo de ahorro de energía), Fondo gris (pantalla gris)
Tiempo Retardo	Seleccionar el tiempo hasta que el estado de la pantalla cambie según lo seleccionado en "Sin Funcion" después de que las señales dejen de introducirse.	30s, 5min, 15min
Low Latency	Activa/desactiva la función para acortar el tiempo que toma mostrar una imagen (función de latencia baja)	Off, On
	 Si no se muestra la imagen de forma estable cuando se selecciona "On" seleccione "Off". Cuando "On" está seleccionado, la imagen mostrada puede volverse inestable cuando se realiza una operación con los botones del panel frontal o una operación del menú, o cuando cambia el formato de la señal. 	

Si ajusta "Sin Funcion" a "Fondo gris", el color de la pantalla cambia a gris y el consumo de energía de la luz de fondo se reduce a la mitad. La selección de "Power save" (modo de ahorro de energía) le permite ahorrar energía apagando la luz de fondo.

Sistema inactivo Valores de ajuste: Off, On

Este función hace que la unidad se apague (en espera) automáticamente tras un período de inactividad de más de 4 horas.

Off: No se apaga automáticamente

On: Se apaga automáticamente

• Cuando está activada esta función, aparecerá un mensaje de advertencia por unos 3 minutos antes de apagarse automáticamente. Cuando se enciende la unidad con la función activada, aparecerá un mensaje por unos 30 segundos para avisarle que el ajuste está activado.

Menu Setup

Ajustes Funciones

Ajustes para la pantalla "submenú", color de la lámpara indicadora y la intensidad de las luces de los botones.

Opción		Para			Valor de ajuste
Posición Sub Menu		Seleccionar el c	Inferior 1, Superior 1,		
		A continuación se indican los valores ajustados y las características.			Inferior 2, Superior 2
		Inferior 1 : Visualiza el ajuste actual y la barra de ajuste en la parte inferior de la pantalla.			
		Superior 1 :	Visualiza el ajuste actual y la bar	ra de ajuste en la parte superior de la pantalla.	
		Inferior 2 : Visualiza el ajuste actual en la parte inferior de la pantalla.			
		Superior 2 :	Visualiza el ajuste actual en la pa	arte superior de la pantalla.	
		• La barra de a			
Plazo Sincro		Especificar el valor de resistencia del terminal de la señal sincronizada de la entrada RGB desde el terminal COMPO./RGB. • Normalmente, seleccione "Alto". Seleccionar "Bajo" cuando la visualización se vuelve inestable de servición de ser			Bajo, Alto
Aiustes de Tally	v	Aiuste el color v	r el modo de la lámpara indicadora	utilizando el control exterior.	
Tipo Tally	,	Normal : Se ilumina la lámpara indicadora por completo. Half : Las mitades izquierda y derecha de la lámpara indicadora se iluminan individualmente.			Normal, Half
Color de Ta	ally	Ajustar el color	de la lámpara indicadora cuando	"Tipo Tally" está ajustado a "Normal".	Verde, Rojo
Dimmer		Seleccionar la ir	ntensidad de las luces de los boto	nes.	Normal, Oscuro
lluminación		Seleccionar si d	esea activar/desactivar la ilumina	ción.	Off, On
Fase Compone	ntes	Desactiva la fun Setup) (☞ en la	ción del ajuste PHASE (Perilla de a página 19) excepto cuando se intr	juste de imagen y "Sub-Ajustes Imagen" en Menu oduce una señal NTSC.	Activar, No Activar
Activar Standb	У	Controlar el inte	erruptor de alimentación mediant	e control exterior (serie).	Off, On
Remotamente		On: Puede conectarse mediante control exterior después de ponerlo en OFF.Off: No puede conectarse mediante control exterior después de ponerlo en OFF.			
Salva Pantalla		Configurar el ajuste para reducir daños en el panel LCD debido a uso por un tiempo prolongado. (🖙 en la página 21)
Ajuste	Ajuste 1st Start Ajuste el tiempo en espera.		00h-24h		
	Duración Ajustar el tiempo para que se active la función.		01h-06h		
	Contraste	Ajustar la reducción del contraste.			Salvar, Normal
	Retroiluminac	Reducir el brillo de la luz de fondo.			Salvar, Normal
	Contraste OSD	Ajustar la reducción del contraste de la pantalla OSD.			Salvar, Normal
	Mascara lateral	Seleccionar si desea utilizar el panel lateral. * La función Mascara lateral funciona independientemente de que el Salva Pantalla esté activado o desactivado.			Off, On
	Reajustar	Reposicionar lo	s ajustes predeterminados para to	odas las opciones de "Salva Pantalla".	
Ejecutar		Ejecutar la func	ión Salva Pantalla.		
Cancelar		Detener la función Salva Pantalla. ("Cancelar" se muestra en gris durante la función de detención.)			
Estado		Visualizar el estado de Salva Pantalla.			Off, Ready
Start After		Detener la función Salva Pantalla.			**h **min
Tec <mark>la de funció</mark>	n	Especifica la fur	nción asignada al botón F1/F2.		
Function1		Especifica la fur	nción asignada al botón F1.	Para obtener más información sobre las	, Detalle, Modo I/P,
Function2		Especifica la fur	nción asignada al botón F2.	funciones asignadas a Function 1 y Function 2, consulte las páginas 13 a 20.	Cuadro, Marca centro, Display Indicador de nivel, Gamma, Temperatura de color, Error CRC, Relac. Aspecto manual
Func. Disp	lay	Seleccionar si e	l estado de la función asignada se	va a visualizar al pulsar el botón F1/F2.	Off, Modo-1, Modo-2
		Off : Ninguna indicación de estado. Realiza la función de registro. Modo-1 : Se indica el estado. Realiza la función de registro. Modo-2 : Se indica el estado. No se realiza la función de registro. La función de registro se ejecuta cuando se indica el estado y se vuelve a pulsar el botón.			

● Si el menú "Tecla de función" no se visualiza, también puede hacerlo pulsando el botón ▽.

Cada vez que pulsa el botón F1/F2, el valor de ajuste para la función asignada cambia de conformidad.
 Ej.: Cuando está seleccionado "Temperatura de color"

 \rightarrow 9300K(*) \rightarrow 6500K(*) \rightarrow Usuario 1

Cada vez que pulsa el botón, los tres valores de ajuste cambian alternativamente.

Sub-Ajustes Imagen Configure el nivel estándar del ajuste de la imagen.

Opción	Para	Valor de ajuste
Contraste*1	Ajustar el nivel de entrada para el contraste ajustado con la perilla CONTRAST en el panel frontal.	-20 à +20
Brillo*1	Ajustar el nivel estándar para el brillo ajustado con la perilla BRIGHT en el panel frontal.	–20 à +20
Color*1	Ajustar el nivel estándar para la crominancia ajustada con la perilla CHROMA en el panel frontal.	-20 à +20
Fase ^{*1,*2}	Ajustar el nivel estándar para la fase ajustada con la perilla PHASE en el panel frontal.	–20 à +20
Ajuste NTSC	Seleccionar el nivel de configuración de la entrada de señal NTSC.	00 (en conformidad con la señal de inicio de 0 %), 7,5 (en conformidad con la señal de inicio de 7,5 %)
Nivel de Componentes	Seleccionar el nivel de señal de componente analógica (sólo 480i y 576i).	B75 (compatible con la señal de configuración BetacamVTR 7,5 %), B00 (compatible con la señal de configuración BetacamVTR 0 %), SMPTE (compatible con las señales M2VTR)
submenú	Visualizar el submenú, que le permite ajustar las opciones de "Sub-Ajustes Imagen" mientras mira la imagen.	
reiniciar	Reposicionar los ajustes predeterminados para todas las opciones de "Sub-Ajustes Imagen".	

*1 Memorizado para cada entrada.

*2 Cuando "Fase Componentes" (1887 página 18) está ajustado a "No Activar," "Fase" no se podrá controlar en ausencia de la señal de entrada NTSC.

Ajuste Balance Balncos

Visualice la temperatura del color y ajustar el nivel de mando y el punto de corte de cada color (R/G/B).

Opción	Para	Valor de ajuste	
Temperatura de color	Seleccione la temperatura de color. (No puede ajustarse/cambiarse)	9300K(*), 6500K(*), Usuario	
Aumentar Rojo*1 Aumentar Verde Aumentar Azul	Ajuste el nivel de mando de cada color (rojo, verde y azul). Los valores máximo (Max.) y mínimo (Min) varían en función de la señal de entrada u otros ajustes.	Min – 000 – Max (en 1024 grados)	
Disminuir Rojo*1 Disminuir Verde Disminuir Azul	Ajuste el punto de corte de cada color (rojo, verde y azul). ● Los valores máximo (Max.) y mínimo (Min) varían en función de la señal de entrada u otros ajustes.	Min – 000 – Max (en 1024 grados)	
submenú	Visualizar el submenú, que le permite ajustar las opciones de "Ajuste Balance Balncos" mientras mira la imagen.		
reiniciar	Reposicionar los ajustes predeterminados para todos los elementos de "Ajuste Balance Balncos"		

*1 Memorizado para cada temperatura de color.

Ajustes Remoto Ajustes para el control externo.

Opción	Para	Valor de ajuste
Tipo Serie	Seleccionar un terminal para el control exterior en el modo en serie.	RS232C, RS485
Tipo Paralelo	Seleccionar un método de control para el terminal MAKE/TRIGGER.	Make, Trigger, Set
Pin1		
Pin2	Asignar las funciones de control de las patillas del terminal MAKE/TRIGGER.	I™ "Funciones controladas
Pin3	Asignar una función a cada terminal de patilla seleccionando "Set" en "Parallel Type"	mediante el sistema Make/ Trigger" en la página 23
Pin4	mencionado anteriormente.	
Pin5		
Pin6	Las funciones se asignan a "Pin6" – "Pin8" y usted no podrá cambiar la asignación de las	Tally
Pin7	mismas.	Activar
Pin8		GND

Informacion

Ajustes de la visualización de información del monitor.

Opción	Para	Valor de ajuste	
ID Fuente	 Seleccionar si el nombre asignado en "Ajuste Carácteres" se va a visualizar en la pantalla ("Acerca de la pantalla de información" en la página 11). Cuando se selecciona "Auto", el color de la indicación se sincroniza con el color de la lámpara indicadora mientras ésta se encuentra encendida.	Off, On, Auto	
Ajuste Carácteres	Asignar un nombre a cada fuente de vídeo según se desee (10 caracteres como máximo) (🖙 pintroducir un nombre utilizando el sistema RS-232C.	página 21). También podrá	
Visual. Estado	Visualizar/ocultar el estado de la entrada actual y el ajuste de MUTING. (🖙 "Acerca de la indicación de estado" en la página 11)	Auto, Off, On	
Codigo de Tiempo	Seleccionar el tipo de indicación de TIME CODE.	VITC*1, LTC*1, D-VITC	
Error CRC	Visualizar/ocultar el error CRC cuando se introduce la señal HD SDI. (🖙 "Acerca de la pantalla de información" en la página 11)	Off, On	
Cont. Horas Sec.	Visualizar las horas de uso (unidad: hora). El tiempo de uso puede reajustarse a 0.		
Modelo	Visualizar el nombre del modelo del monitor.		
Versión	Visualizar la versión del monitor.		
Contador Horas*2	Visualizar el total de horas de uso (unidad: hora). Esta opción se utiliza para el mantenimiento reposicionar esta opción.	del monitor. No podrá	

*1 Código de tiempo auxiliar

*2 "Contador Horas" y los ajustes realizados con la perilla delantera no serán reinicializados.

Control de bloqueo*3 Valores de ajuste: Off, Bloquear Volu, Bloquear todo

Ajustes para deshabilitar los botones del panel frontal

*3 • Las siguientes operaciones no se encuentran disponibles cuando se selecciona "Bloquear Volu.".

- Perilla de ajuste de imagen

- La función "Bloquear todo" deshabilita el control de los botones del panel frontal. Sin embargo, las siguientes operaciones estarán disponibles. - Enciende/apaga (en espera) el monitor
- Visualización de Menu Setup pulsando el botón
- Operación del monitor mediante un control exterior
- Cuando intente realizar otras operaciones, aparecerá "Control de bloqueo !" en la pantalla.

Sel. Idioma Valores de ajuste: English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Русский Seleccionar el idioma visualizado para el menú, etc.

IMD

Ajustes para IMD (Visualización en monitor) (1087 Página 21)

Opción	Para	Valor de ajuste
IMD Display	Ajuste de visualización On: Se visualiza, Off: No se visualiza	On, Off
IMD Protocolo	Ajuste de protocolo para comunicación en serie Off: Compatible con el protocolo JVC, TSL V4.0: Compatible con el protocolo TSL UMD V4.0	Off, TSL V4.0
Dirección	Ajuste de la dirección 000 à 126: Define una dirección específica	000 à 126
IMD Tamaño	Ajuste del tamaño del texto Pequeño: Tamaño pequeño, Grande: Tamaño grande	Pequeño, Grande
Color del Texto	Ajuste del color del texto Comando: El mismo color que el ajustado para la comunicación (Comando) Rojo, Verde, Ambar, Azul, Cyan, Magenta, Blanco: Ajustes de color	Comando, Rojo, Verde, Ambar, Azul, Cyan, Magenta, Blanco
Color Tally 1	Ajuste de Color Tally 1 Comando: El mismo color que el ajustado para la comunicación (Comando) Rojo, Verde, Ambar, Azul, Cyan, Magenta, Blanco: Ajustes de color	Comando, Rojo, Verde, Ambar, Azul, Cyan, Magenta, Blanco
Color Tally 2	Ajuste de Color Tally 2 Comando: El mismo color que el ajustado para la comunicación (Comando) Rojo, Verde, Ambar, Azul, Cyan, Magenta, Blanco: Ajustes de color	Comando, Rojo, Verde, Ambar, Azul, Cyan, Magenta, Blanco
Color de fondo	Visualiza el ajuste del color de fondo Negro: Ajustar el color de fondo del IMD display a negro Translúcido: La imagen del monitor se muestra a través de IMD display. Transparente: Ajustar el color de fondo del IMD display a transparente.	Negro, Translúcido, Transparente
reiniciar	Restablecer los ajustes "IMD" a sus valores predeterminados	

reiniciar todo

Reposiciona todas las configuraciones y ajustes del monitor a los valores predeterminados.

Ajuste de "Ajuste Carácteres"

- 1 Cambie la entrada a la que se desea asignar un nombre de fuente de vídeo.
- 2 Seleccione "Ajuste Carácteres".
- **3** Pulse los botones $\Delta \nabla$ para seleccionar el primer carácter.
- Cada vez que pulsa el botón Δ , el carácter cambia de la siguiente manera. Pulse el botón ∇ para invertir el orden.
 - \longrightarrow espacio \longrightarrow 0~9 \longrightarrow A~Z \longrightarrow a~z \longrightarrow &()*+,-./:<>_-
- 4 Pulse el botón ▷ para mover la flecha al siguiente espacio.
 Se memorizan los caracteres introducidos antes de mover la flecha.
- 5 Repita los pasos 3 y 4 (máximo 10 letras).
- 6 Pulse el botón MENU para almacenar el nombre.

Cómo utilizar Salva Pantalla

- 1. Ajuste la función reducida que desee ejecutar.
- 2. Ajuste el tiempo para iniciar la función y el tiempo para dejarla funcionar.
- 3. Active STANDBY MODE mediante Ejecutar.
- Cancelación de Salva Pantalla (salvapantalla) en curso Operar este aparato puede cancelar OPERATION MODE.
- Detención del funcionamiento
- Ejecución de "Cancelar". Apague el sistema.
- Una vez que se active la función, a menos que se apague la unidad o se ejecute "Cancelar", la función reducida se lleva a cabo automáticamente cada 24 horas.

Ejemplo de configuración de "1st Start" y "Duración"



Tiempo para activar "Ejecutar"

IMD (Visualización en monitor)

Esta unidad es compatible con "TSL UMD Protocol – V4.0" de Television Systems Ltd. Puede controlar la visualización de texto de 16 caracteres y cada una de las lámparas indicadoras de cada lado. Permite ajustar el color del texto y de la lámpara indicadora. Utilizando el ajuste de dirección, es posible controlar individualmente hasta un máximo de 127 unidades. Para utilizarlo, ajuste los terminales del control exterior de esta unidad a formato en serie. Para los detalles sobre los comandos de control, visite la página web de Television Systems Ltd.



* Ejemplo de IMD display en la pantalla inferior

Modo de bajo consumo

Para reducir aún más el consumo de energía, la unidad entra en el modo de bajo consumo 30 segundos después de que se apague el monitor (en espera).

- El modo de bajo consumo no se activa cuando "Activar Standby Remotamente" está ajustado a "On" en el Menu Setup.
- La lámpara de alimentación se apaga durante el modo de bajo consumo.



< Ajuste Carácteres > ▶ A _____

Acerca del control exterior

Este monitor dispone de tres terminales para control exterior.

 Terminal Make/Trigger (RJ-45): Se encuentran disponibles los siguientes sistemas de control exterior.

(1) Sistema Make (contacto de cierre):

Controla el monitor poniendo en cortocircuito el correspondiente terminal de patilla hacia el terminal de patilla GND, o desconectándolo (abriéndolo).

(2) Sistema Trigger (disparo):

Controla el monitor enviando al instante la señal de impulso al correspondiente terminal de patilla.

- 🖙 "Uso del sistema Make/Trigger" a la derecha.
- Terminales RS-485 (RJ-45): Controla el monitor mediante el sistema RS-485 (regriuna de la comunicación en serie" en la página 23).
- Terminal RS-232C (D-sub, 9 patillas): Controla el monitor
- mediante el sistema RS-232C (🖙 "Uso de la comunicación en serie" en la página 23).

Ajuste las siguientes opciones en "Ajustes Remoto" de Menu Setup, de acuerdo con el terminal de control exterior y el sistema de control ((1878) "Tipo Serie", "Tipo Paralelo" en la página 19).

	Sistema de control		Ajustes de esta unidad	
Terminal de control			Ajuste "Tipo Serie"	Ajuste "Tipo Paralelo"
Terminal	Tipo Paralelo	Make	—	Make
Make/Trigger		Trigger	—	Trigger
Terminal RS-485	Comunicación en serie	RS-485	RS485*1	—
Terminal RS-232C		RS-232C	RS232C*1	—

*1 En el monitor conectado al ordenador, etc., seleccione el terminal al que se encuentra conectado el equipo. En los demás monitores, seleccione "RS485".

"Make" tiene prioridad sobre otros controles.

- Puede utilizar el control externo aún cuando "Control de bloqueo" esté ajustado a "Bloquear Volu." u "Bloquear todo" (E página 20).
- Cuando se apaga (en espera) el monitor, el control exterior no estará disponible. Sin embargo, ciertos controles externos (para iniciar/terminar la comunicación, encender el monitor) se encuentran disponibles a través de la comunicación en serie (E página 24).

<Sistema Make/Trigger>

Podrá controlar el monitor mediante un ordenador personal o un controlador exclusivo*².

- "Uso del sistema Make/Trigger" a la derecha.
- ^{*2} El controlador no está disponible comercialmente. Si es necesario, consulte con su concesionario.

<Comunicación en serie>



Para obtener información detallada, consulte la página 23.

Uso del sistema Make/Trigger

El terminal Make/Trigger se configura de la siguiente manera. Puede asignar una función a cada terminal de patilla en "Ajustes Remoto" (© "Pin1, Pin2, Pin3, Pin4, Pin5" en "Tipo Paralelo" en la página 19).

 No se pueden cambiar las funciones asignadas a los terminales de patilla 6° a 8°.

	1234567
	—á

Este es un terminal hem

	Nº de patilla	Nombre de patilla
	1	Pin1
	2	Pin2
	3	Pin3
	4	Pin4
	5	Pin5
bra.	6	Tally*1
	7	Activar*2
	8	GND

- *1 El 6º terminal de patilla controla la lámpara indicadora para que se encienda o apague (disponible para controlar incluso cuando el 7º terminal de patilla sea inválido).
- *2 El 7º terminal de patilla hace que el control exterior sea válido/ inválido. Mantenga la 7ª patilla en cortocircuito hacia la 8ª patilla para que quede válido el control externo.

Para asignar funciones a los terminales de patilla

Para el procedimiento de operación, véase la página 12.

- 1 Seleccione "Ajustes Remoto" en Menu Setup.
- 2 Ajuste "Tipo Paralelo" a "Set".
- 3 Seleccione el nombre de patilla ("Pin1" "Pin5") al que desea asignar la función y, a continuación, seleccione la función que desea asignar. En cuanto a las funciones que se pueden seleccionar, vea la tabla de la página 23.

Operación del control externo

- 1 Ajuste "Tipo Paralelo" de "Ajustes Remoto" a "Make" o "Trigger" en Menu Setup.
- 2 Ponga en cortocircuito el terminal de la 7ª patilla (Activar) hacia el terminal de la 8ª patilla (GND) de manera que el monitor pueda ser controlado mediante el control externo.
- 3 Cuando se selecciona el sistema "Make": Opere cada función poniendo en cortocircuito el terminal de patilla correspondiente hacia el 8º terminal de patilla (GND) o poniéndolo en apertura. Cuando se selecciona el sistema "Trigger": Opere cada función mediante control por impulsos, es decir, poniendo en cortocircuito el terminal de patilla correspondiente hacia el 8º terminal de patilla (GND) durante aproximadamente 1 segundo y abriéndolo.
- Cuando cambie la entrada con el sistema Make, active la patilla que desee después de desactivar la patilla actualmente en uso.
- Cuando se selecciona el sistema "Trigger", puede operar solamente una función a la vez. Opere las funciones una por una.

<Funciones controladas mediante el sistema Make/Trigger>

Indicación	Funciones a controlar	Desconexión En cortocircuito	
	Ninguna función. —		
Color de Tally	Selección del color de la lámpara indicadora.*1	Verde	Rojo
Tipo de Tally	Selección del método de iluminación de la lámpara indicadora.	Completa	Una mitad a la vez
Tally-L(R)	La mitad izquierda de la lámpara indicadora se ilumina en rojo.*2	Activado	Desactivado
Tally-R(G)	La mitad derecha de la lámpara indicadora se ilumina en verde.*2	Activado	Desactivado
SDI-1	Cambia la entrada a "SDI 1".	Inválido	Válido
SDI-2	Cambia la entrada a "SDI 2".	Inválido	Válido
HDMI	Cambia la entrada a "HDMI".	Inválido	Válido
Compon/RGB	Cambia la entrada a "COMPO./RGB".	Inválido	Válido
Video	Cambia la entrada a "VIDEO".	Inválido	Válido
Marc. de Area	Indicación del marcador de área.	Desactivado	Activado
Marc. Segur.	Indicación del marcador de seguridad.	Desactivado	Activado
Marca centro	Indicación del marcador central.	Desactivado	Activado
Cuadro	Indicación del área de la relación de aspecto especificada.	Desactivado	Activado
Selec. Marker	Selecciona las opciones de "Marker".*3	Opciones No "R-"	Opciones "R-"
Rel.Aspec. Man	Cambia la relación de aspecto.	4:3	16:9
1:1	Se indica en modo 1:1.	Desactivado	Activado
Estado	Visualización del estado.*4	🖙 "Acerca de la indicación	de estado" en la página 11
Ind. Nivel	Visualización del medidor de nivel de audio.	*	5
Cod. Tiempo	Indicación del código de tiempo.	Desactivado	Activado
ID Fuente	🖙 "Source ID" en "Informacion" en la página 20.	*6	
Sin color	Color desactivado.	Color	Monocromo
Pantalla Test	Comprobación de la pantalla.	*7	
Modo I/P	Cambia al modo que corresponda a la imagen de entrada.	*8	
Mute	Activa/desactiva el silenciamiento.	Desactivado	Activado
Dimmer	Cambia la intensidad de las luces de los botones.	Normal	Oscuro

Puede controlarse cuando "Tipo Tally" ("Menu Setup" → "Ajustes Funciones" → "Ajustes de Tally") está ajustado a "Normal". Puede controlarse cuando "Tipo Tally" ("Menu Setup" → "Ajustes Funciones" → "Ajustes de Tally") está ajustado a "Half". *1

*2

*3 Selecciona cuáles funciones de "Marker" se activan, opciones sin "R-" o "R-" (🖙 "Marker" en la página 15).

*4 Visualiza la información cuando se pulsa el botón INPUT SELECT de la entrada actual (🖙 "Acerca de la indicación de estado" en la página 11). Mientras se controla con el sistema Make, la información se visualiza solamente en el momento de ponerse en cortocircuito.

*5 Mientras se controla con el sistema Make, el medidor de nivel cambia entre visualizado (en cortocircuito) y oculto (apertura). Cuando se ajusta "Display Indicador de nivel" a "Off", el medidor de nivel no se visualiza (aparece "Sin efecto").

Mientras se controla con el sistema Trigger, se cambia el patrón de visualización del canal de audio.

*6 Mientras se controla con el sistema Make, las operaciones de configuración disponibles corresponden con el valor de ajuste seleccionado actualmente en "ID Fuente" ("On" o "Auto" [cortocircuito]) y "Off" (apertura). Mientras se controla con el sistema Trigger, se utiliza la misma opción de configuración que la de Menu Setup (I ra "ID Fuente" en "Informacion" en la página 20).

*7 Mientras se controla con el sistema Make, la pantalla cambia entre pantalla normal (apertura) y pantalla azul (en cortocircuito). Mientras se controla con el sistema Trigger, la pantalla cambia de la misma manera que cuando se pulsa el botón SCREENS CHECK (🖙 12 7 página 10).

Debe controlarse mediante el sistema Trigger. El modo cambia en el orden de "Normal" -> "Cine" -> "Campo". (Esta función no se puede controlar *8 mediante el sistema Make.)

• No podrá asignar la misma función a diferentes terminales de patilla.

La conmutación de cada función por el sistema Trigger se realiza poniendo en cortocircuito el terminal de patilla por aprox. 1 segundo y abriéndolo.

Uso de la comunicación en serie

Podrá controlar el monitor desde un ordenador, etc. a través del terminal RS-485 o RS-232C. * Si desea información detallada sobre las especificaciones del control exterior, consulte con su concesionario.

<Especificaciones de comunicación>

Terminal de entrada	Cable	Especificación del terminal	Especificaciones de comunicación
RS-485	Un cable LAN recto		Velocidad en baudios: 4800 bps
RS-232C	Un cable recto con conector D-sub de 9 patillas (macho para el monitor, hembra para el ordenador, etc.)	IIS Véase abajo	Bits de datos: 8 bits Paridad: Sin paridad Bits de parada: 1 bit Control de flujo: Sin control Código de comunicación: Código ASCII

<Especificaciones del terminal RS-485>

	Nº de patilla	Señal del terminal IN	Señal del terminal OUT
	1	TXD +	TXD +
	2	TXD –	TXD –
	3	RXD +	RXD +
<u> </u>	4	NC	NC
	5	NC	NC
Ecto oc up	6	RXD –	RXD –
ESLE ES UIT	7	NC	NC
terminal nempra.	8	GND	GND

<Especificaciones del terminal RS-232C>

\bigcirc	Nº de patilla	Señal
	1	NC
	2	RXD
4-1-0 0-1-8	3	TXD
5-000 °	4	NC
	5	GND
	6	NC
Este es un terminal	7	RTS
hembra.	8	CTS
	9	NC
Loctorminalos	0 00 co on cuontr	an conactadas

Los terminales 7º y 8º se encuentran conectados.

<Resumen del comando>

Todos los comandos se componen de los siguientes segmentos.

Cabecera	ID del monitor	Función	Datos	Cr (0Dh)
----------	----------------	---------	-------	----------

En la cabecera

"!" : Comandos de operación desde el ordenador, etc. (🖙 <Lista de comandos básicos> en la tabla de abajo).

"?" : Comandos de referencia desde el ordenador personal, etc.

"@" : Retornos de estado desde el monitor

Para iniciar la comunicación, envíe el comando de conexión desde el ordenador, etc.

Para terminar la comunicación, envíe el comando de terminación desde el ordenador, etc.

Ejemplo de procedimientos de comunicación

	1 Inicio de la comunicación: comando de conexión (!00BCN1Cr)	
	② Estado del monitor (@00BOKCr)	Monitor
	③ Selección de la entrada "SDI 1" (!00BINACr)	
PC, etc.	④ Estado del monitor (@00BOKCr)	
	(5) Fin de la comunicación: comando de terminación (!00BCN0Cr)	
	(6) Estado del monitor (@00BOKCr)	

<Lista de comandos básicos>

Nº.						Com	ando)S					Funciones	Datos
1	!	*	* *1	В	С	Ν	1	Cr					Se inicia la comunicación (conexión)	No hay datos
2	!	*	* *1	В	С	Ν	0	Cr					Finaliza la comunicación (terminación)	No hay datos
3	!	*	* *1	В	Ι	D	S	Е	Т	х	x*2	Cr	Asigna la identificación (ID) de control	01 – 99
4	!	*	* *1	В	Ι	D	R	Е	Т	Cr			Inicializa la identificación (ID) de control	No hay datos
5	!	*	* *1	В	Ι	D	D	S	Ρ	х	x*2	Cr	Visualiza/oculta la ID	00: Ocultar, 01: Indicación
6	!	*	* *1	В	М	Е	Ν	U	Cr				Visualiza el Menú Principal/Sale de la operación del menú	No hay datos
7	!	*	* *1	В	U	Р	Cr						Mueve el cursor hacia arriba ($ riangle$)	No hay datos
8	!	*	* *1	В	D	0	W	Ν	Cr				Mueve el cursor hacia abajo (\bigtriangledown)	No hay datos
9	!	*	* *1	В	А	D	J	R	Cr				Realiza configuración/ajuste (▷)	No hay datos
10	!	*	* *1	В	А	D	J	L	Cr				Realiza configuración/ajuste (<<)	No hay datos
11	!	*	* *1	В	S	Е	Т	U	Р	Cr			Visualiza Menu Setup	No hay datos
12	!	*	* *1	В	Р	W	1	Cr					Enciende el monitor	No hay datos
13	!	*	* *1	В	Р	W	0	Cr					Apaga el monitor (en espera)	No hay datos
14	!	*	* *1	В	Ι	Ν	А	Cr					Selecciona la entrada "SDI 1"	No hay datos
15	!	*	* *1	В	Ι	Ν	В	Cr					Selecciona la entrada "SDI 2"	No hay datos
16	!	*	* *1	В	Ι	Ν	С	Cr					Selecciona la entrada "HDMI"	No hay datos
17	!	*	* *1	В	Ι	Ν	D	Cr					Selecciona la entrada "COMPO./RGB"	No hay datos
18	!	*	* *1	В	Ι	Ν	Е	Cr					Selecciona la entrada "VIDEO"	No hay datos
19	!	*	* *1	В	D	Ι	S	Р	Cr				Visualiza el estado*3	No hay datos
20	!	*	* *1	В	А	М	U	Т	Е	х	x*2	Cr	Activa/desactiva el silenciamiento	00: Desactivar, 01: Activado
21	!	*	* *1	В	Α	S	Р	х	x*2	Cr			Cambia la relación de aspecto	00: 4:3, 01: 16:9
22	!	*	* *1	В	V	Р	L	S	Cr				Aumenta el volumen	No hay datos
23	!	*	* *1	В	V	Μ	Ν	S	Cr				Reduce el volumen	No hay datos
24	!	*	* *1	В	V	0	L	х	x*2	Cr			Define el volumen	00-30

• "Cr" es 0Dh.

 Los comandos para iniciar la comunicación (conexión) (Nº 1), terminar la comunicación (terminación) (Nº 2), y encender el monitor (Nº 13) se pueden usar mientras el monitor está apagado (en espera).

*1 Introduzca la identificación del monitor para " ** ". El ajuste inicial de la identificación del monitor es "00". Cuando hay varios monitores conectados, el comando "00" se utiliza para controlar simultáneamente todos los monitores.

*2 Ingrese los datos apropiados en "xx".

*3 Visualiza la información cuando se pulsa el botón INPUT SELECT encendido actualmente (🖙 "Acerca de la indicación de estado" en la página 11).

A continuación se describen los problemas comunes relacionados con el monitor. Si no puede resolver el problema con las soluciones que aquí se ofrecen, desenchufe el monitor y consulte con un distribuidor o centro de servicio autorizado.

Síntoma	Causa posible y acción correctiva	Página
No hay suministro de alimentación.	 Pulse el botón () / I. Inserte firmemente la clavija de CA. Conecte el interruptor POWER en el panel trasero. 	10 9 9
No hay ninguna imagen con la alimentación encendida.	 Seleccione la entrada correcta con los botones INPUT SELECT. Conecte firmemente el cable de conexión. Conecte la alimentación del componente conectado y ajuste correctamente la salida. Compruebe que el formato de la señal de entrada sea aceptable en el monitor. 	10 8 — 29, 30
No se escucha el sonido.	 Ajuste el nivel de volumen. Desactive la función de silenciamiento. Conecte firmemente el cable de conexión. Conecte la alimentación del componente conectado y ajuste correctamente la salida. 	10 10 8 —
Aparece "Fuera de Rango".	Compruebe que el formato de la señal de entrada sea aceptable en el monitor.	29, 30
Aparece "Sin Sincronismo".	 Seleccione la entrada correcta con los botones INPUT SELECT. Conecte firmemente el cable de conexión. Conecte la alimentación del componente conectado y emita señales de vídeo. O bien compruebe que la salida de vídeo del componente (ajuste de salida de vídeo del VCR o del tablero gráfico del ordenador) esté correctamente ajustado. 	10 8 —
Colores incorrectos, no hay color.	 Ajuste cada perilla de ajuste de imagen en el panel frontal o ajuste las opciones de "Sub-Ajustes Imagen" en Menu Setup. O realice "reiniciar" en "Sub-Ajustes Imagen". Verifique si es correcto el ajuste de botones COLOR OFF o SCREENS CHECK. Seleccione el sistema de color apropiado ("Sistema Color") en "Ajuste señal". Ajuste las opciones de "Ajuste Balance Balncos" en Menu Setup. O realice "reiniciar" en "Ajuste Balance Balncos". 	10, 19 10 15 19
La imagen se vuelve borrosa.	 Ajuste el contraste o el brillo de la imagen utilizando las perillas de ajuste del panel frontal. O ajuste "Contraste" o "Brillo" de "Sub-Ajustes Imagen" en Menu Setup. 	10, 19
Posición incorrecta de imagen, tamaño incorrecto de imagen.	 Compruebe que el ajuste de 1:1 sea correcto. Compruebe los ajustes de "Relac. Aspecto manual" y "Tamaño SD 4:3" en Aspect 	10 14
Dependiendo de la señal, puede suceder que la imagen no llene toda la pantalla. Este problema no se puede resolver. Por favor téngalo en cuenta de antemano.	 Compruebe que el formato de la señal de entrada sea aceptable en el monitor. Ajuste el tamaño de la imagen (Tamaño H/Tamaño V) o la posición (Posición H/ PosiciónV) del menú "Ajuste posición y tamaño". 	29, 30 14
Los botones del monitor no funcionan.	 Ajuste "Control de bloqueo" en Menu Setup a "Off". No podrá usar los botones para los elementos controlados mediante el sistema Make. Inhabilite el control exterior. 	20 19, 22

Los siguientes no son fallos.

- Cuando se deja una imagen fija visualizada durante un tiempo prolongado, ésta puede permanecer borrosa en la pantalla una vez que la imagen haya cambiado. Aunque la imagen remanente desaparecerá después de un tiempo, puede ocurrir que permanezca por un período prolongado, dependiendo del lapso durante el cual se mostró la imagen fija. Esto se debe a las características de la pantalla LCD y no es ningún signo de anomalía.
- Los puntos rojos, azules y verdes sobre la superficie del panel de deben a las características propias del panel LCD, y no son un problema. Si bien el panel LCD es el fruto de una tecnología de muy alta precisión, tenga en cuenta que pueden haber píxeles faltantes o constantemente encendidos.
- Los siguientes síntomas pueden ser un problema sólo cuando las imágenes o el sonido no se reproduzcan de la manera normal.
 - Ocurre un ligero choque eléctrico al tocar el panel LCD.
 - El panel superior y/o trasero del monitor se calienta.
 - El monitor emite chasquidos.
 - El monitor emite un ruido mecánico.

ES

🛡 Programa de autocomprobación

Este monitor cuenta con la función de autocomprobación, que le permite detectar problemas en el funcionamiento. Esto también permite simplificar la localización de averías. Siempre que ocurra un problema, parpadeará una o más lámparas INPUT SELECT (COMPO./RGB, VIDEO). En tal caso, realice los pasos descritos seguidamente y póngase en contacto con su concesionario para resolver el problema.



Cuando la pantalla queda en blanco, y una o algunas lámparas INPUT SELECT (COMPO./RGB, VIDEO) del panel de control frontal empiezan a parpadear...

- 1 Compruebe cuáles lámparas están parpadeando.
- **2** Pulse el botón \bigcirc / I para apagar (en espera) el monitor.
- **3** Desconectar el interruptor POWER en el panel trasero.
- 4 Desenchufe el cable de alimentación de CA del tomacorriente de CA.
- **5** Consulte a su distribuidor con la información sobre cuáles lámparas están parpadeando.
- Si enciende el monitor poco después de apagarlo (o luego de un corte de corriente eléctrica de corta duración), las lámparas INPUT SELECT podrían parpadear y podría suceder que no se visualice la imagen.
 Si esto ocurre, desactive la alimentación, y espere por lo menos 10 segundos, antes de volver a encender el monitor.
 Si las lámparas INPUT SELECT no parpadean, podrá utilizar el monitor de la manera habitual.
- La función de autocomprobación no se activa cuando "Activar Standby Remotamente" está ajustado a "Off" en el menú de configuración y usted apaga el monitor (el monitor se espera en espera).

Ceneral 🔍

Nombre del modelo	DT-E15L4					
Тіро	Monitor LCD multiformato					
Tamaño de la pantalla	Formato ancho tipo 15					
Relación de aspecto	16:9					
Frecuencia horizontal/vertical (señal de ordenador)	H: 31,469 kHz – 75,000 kHz V: 49,990 Hz – 75,062 Hz					
	visualizará "Fuera de Rango").					
Formato de señal de vídeo compatible	señales disponibles" en la página 29					
Formato	HD SDI: BTA S-004C, SMPTE292M SD SDI: ITU-R BT.656: 525/625 SMPTE259M: 525 EMBEDDED AUDIO: SMPTE299M, SMPTE272M					
Salida de audio	Altavoz interno: 1,0 W					
Condiciones de funcionamiento	Temperatura de funcionamiento: 5°C – 35°C Humedad de funcionamiento: 20% – 80% (sin condensación) (Puede variar lineramente según las condiciones ambientales del emplazamiento)					
Requisitos de potencia	CA 120 V/CA 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz					
Corriente nominal	0,6 A (CA 120 V) 0,35 A (CA 220 V – 240 V)					
Dimensiones exteriores (excluyendo las partes salientes)	con el soportesin el soporteAncho:373 mm373 mmAltura:270,1 mm265 mmProfundidad:181 mm99 mm					
Peso	5,9 kg (con el soporte) 4,3 kg (sin el soporte)					
Accesorios	Cable de alimentación CA x 2					

Panel LCD

Тіро	15″ de ancho, matriz activa TFT
Tamaño efectivo de la pantalla	Ancho: 344 mm Altura: 194 mm Diagonal: 395 mm
Número de píxeles visualizados	1366 x 768
Número de colores visualizados	16,70 milliones
Ángulo de visión (TYP.)	170° (Horizontalmente), 160° (Verticalmente)
Brillo (TYP.)	300 cd/m ²
Relación de contraste (TYP.)	500:1

Terminales de entrada/salida

	VIDEO	Entrada/salida de la señal compuesta:	1 línea, conector BNC x 2, 1 V(p-p), 75 Ω * Los terminales de entrada (IN) y salida (OUT) están conectados en puente (terminación automática).				
	HDMI	Entrada de la señal HDMI (compatible con HDCP):	Conector HDMI x 1				
	COMPO./RGB	Entrada de señal analógica por compone	entes/Entrada de señal RGB analógica:				
0	(R, G, B, HS, VS o Y, Pb/B-Y,		1 línea, D-SUB mini de 15 patillas x 1				
de	Pr/R-Y)		Y: 1 V(p-p), 75 Ω (con sincro)				
Ś			G, B/PB/B-Y, R/PR/R-Y: 0,7 V(p-p), 75 Ω				
			HS, VS: 0,3 V (p-p) a 5 V (p-p)				
			* Para HS y VS, cambie manualmente los terminales Alto/Bajo.				
	E. AUDIO HD/SD SDI (IN 1)	Entrada de señal digital (compatible con	señales EMBEDDED AUDIO):				
	E. AUDIO HD/SD SDI (IN 2)	detección automática, 2 líneas, Conector BNC x 2					
	E. AUDIO HD/SD SDI	Salida de señal digital (compatible con señales EMBEDDED AUDIO):					
	(SWITCHED OUT)	1 línea desconectada, Conector BNC x 1					
dio	AUDIO (IN)	Entrada de señal de audio analógico:	1 línea, Conector RCA x 2, 500 mV (rms), alta impedancia				
Au	AUDIO (MONITOR OUT)	Salida de señal audio analógico:	1 línea, Conector RCA x 2, 500 mV (rms)				
ol or	REMOTE (MAKE/TRIGGER)	嘧"Uso del sistema Make/Trigger" en la p	página 22				
ontro cterio	REMOTE (RS-485)	🖙 "Uso de la comunicación en serie" en	la página 23				
ΰô	REMOTE (RS-232C)						

Dimensiones Unidad: mm

DT-E15L4







Para instalar el monitor en un estante

<Vista superior>





Para instalar el monitor en la pared <Vista trasera>





<Vista lateral>



Señales disponibles

Las siguientes señales se encuentran disponibles para este monitor. **Señales de vídeo**

		Formato de señal	Terminal de entrada					
Nº.	Nombre de la señal	mostrado en la pantalla de estado (জ্ঞ página 11)*1	VIDEO	COMPO. analógico	RGB analógico	E.AUDIO *2 HD/SD SDI	HDMI	
1	NTSC	NTSC		_	—	_	_	
2	NTSC 4.43	N 4.43		—	_	_	_	
3	PAL-M	PAL-M		—	_	_	_	
4	PAL60	PAL60		—	_	_	_	
5	PAL	PAL		_	—	_	_	
6	PAL-N	PAL-N			_			
7	SECAM	SECAM		_	—	_	_	
8	B/W50	B/W50		_	_	_	_	
9	B/W60	B/W60		_	_	_	_	
10	480/60i	480/60i			_	_		
11	480/59.94i	480/59.94i			_			
12	576/50i	576/50i	_		_			
13	480/60p	480/60p	_		_		\checkmark	
14	480/59.94p	480/60p	_	√	_	_	V	
15	576/50p	576/50p	_		_		\checkmark	
16	640*480/60p	640*480/60p	_	_		_	\checkmark	
17	640*480/59.94p	640*480/60p	_			_	\checkmark	
18	720/60p	720/60p	_		_		\checkmark	
19	720/59.94p	720/59.94p	_		_		\checkmark	
20	720/50p	720/50p			—		\checkmark	
21	720/30p	720/30p			—		_	
22	720/29.97p	720/29.97p			—		_	
23	720/25p	720/25p	_		—		_	
24	720/24p	720/24p		_	_		_	
25	720/23.98p	720/23.98p	_		_		_	
26	1080/60i	1080/60i	_		_		\checkmark	
27	1080/59.94i	1080/59.94i	_		_		\checkmark	
28	1035/60i	1035/60i	_		_			
29	1035/59.94i	1035/59.94i	_	_	_			
30	1080/50i	1080/50i	_		_			
31	1080/60p	1080/60p	_			_		
32	1080/59.94p	1080/60p				_		
33	1080/50p	1080/50p	_			_		
34	1080/30p	1080/30p	_		_			
35	1080/29.97p	1080/29.97p	_		_			
36	1080/25p	1080/25p	_	_	_			
37	1080/24p	1080/24p	_	_	_			
38	1080/23.98p	1080/23.98p		_				
39	1080/30PsF	1080/30psf	_	_		√*3		
40	1080/29.97PsF	1080/29.97psf	_					
41	1080/25PsF	1080/25psf				√*5		
42	1080/24PsF	1080/24psf		_		√		
43	1080/23.98PsF	1080/23.98psf	_					

√: Aceptable

-: No aceptable

*1 Para los formatos de señal distintos de la entrada E.Audio HD/SD SDI. **/59.94. **/29.97 y **/23.98 se visualizarán como **/60. **/30 y **/24. respectivamente.

*2 Compatible con señales EMBEDDED AUDIO.

*3 La señal se reconoce como 1080/60i. y el estado se visualiza como "1080/60i".

*4 La señal se reconoce como 1080/59.94i. y el estado se visualiza como "1080/59.94i".

*5 La señal se reconoce como 1080/50i. y el estado se visualiza como "1080/50i".

• HDMI. el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

 HDCP es un acrónimo de High-bandwidth Digital Content Protection. una tecnología de protección anticopia de alta confiabilidad licenciada por Digital Content Protection. LLC.

Señales de ordenador (preajustadas)

Entrada RGB analógica (terminales COMP./RGB) y entrada DVI (terminal HDMI):

No	Nombro do la coñal	Resol	ución	Frecu	encia	Cistome de seconos	
IN°.	Nombre de la señal	Horizontal	Vertical	Horizontal (kHz)	Vertical (Hz)	Sistema de escaneo	
1	VGA60	640	480	31,5	59,9	No entrelazado	
2	WVGA60	852	480	31,5	59,9	No entrelazado	
3	SVGA60	800	600	37,9	60,3	No entrelazado	
4	XGA60	1024	768	48,4	60,0	No entrelazado	
5	WXGA (1280)	1280	768	47,8	60,0	No entrelazado	
6	WXGA+60 *1	1440	900	55,9	60,0	No entrelazado	
7	SXGA60 *1	1280	1024	64,0	60,0	No entrelazado	
8	UXGA60 *1	1600	1200	75,0	60,0	No entrelazado	
9	WUXGA60 *1	1920	1200	74,0	60,0	No entrelazado	
10	1080/60p *1	1920	1080	67,5	60,0	No entrelazado	
11	1080/50p *1	1920	1080	56,3	50,0	No entrelazado	
12	US TEXT *2, *5	720	400	31,5	70,1	No entrelazado	
13	WXGA(1360)	1360	768	47,7	60,0	No entrelazado	
14	SXGA+/60A *1, *3	1400	1050	64,0	60,0	No entrelazado	
15	SXGA+/60B *1, *4	1400	1050	65,2	60,0	No entrelazado	
16	MAC13 *5	640	480	35,0	66,7	No entrelazado	
17	MAC16 *5	832	624	49,7	74,5	No entrelazado	
18	MAC19*5	1024	768	60,2	74,9	No entrelazado	
19	MAC21 *5	1152	870	68,7	75,1	No entrelazado	

*1 Cuando se ingresan las señales números 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15, las líneas finas se volverán oscuras debido a que su resolución es superior a la de la pantalla.

*2 La señal se reconoce como VGA400/70, y el estado se visualiza como "VGA400/70".

*3 La señal se reconoce como SXGA+60, y el estado se visualiza como "SXGA+60".

^{*4} La señal se reconoce como SXGA+60*, y el estado se visualiza como "SXGA+60*".

*5 Compatible solamente con la entrada RGB analógica.

Las señales no preajustadas podrían no visualizarse de la manera normal aunque su frecuencia se encuentre dentro del rango aceptable. Cuando se ingrese una señal preajustada, se visualizará el formato de señal en la pantalla de estado. Cuando se introduce una señal no preajustada, aparecerá "Fuera de Rango".

Especificaciones del terminal HDMI

Conéctelo al terminal de salida HDMI de un dispositivo de video.

	Nº de patilla	Señal de entrada	Nº de patilla	Señal de entrada	Nº de patilla	Señal de entrada
	1	Datos T.M.D.S 2+	8	Blindaje de datos T.M.D.S 0	15	SCL
18	2	Blindaje de datos T.M.D.S 2	9	Datos T.M.D.S 0–	16	SDA
	3	Datos T.M.D.S 2–	10	Reloj T.M.D.S+	17	DDC/CEC GND
	4	Datos T.M.D.S 1+	11	Blindaje reloj T.M.D.S	18	Alimentación +5 V
	5	Blindaje de datos T.M.D.S 1	12	Reloj T.M.D.S	19	Detección de clavija conectada
	6	Datos T.M.D.S 1-	13	Repuesto (no conectado)		
	7	Datos T.M.D.S 0+	14	Repuesto (no conectado)		

Especificación del terminal D-SUB mini de 15 patillas

Conéctelo al terminal de salida mini D-SUB de 15 patillas de un dispositivo de video.

	Nº de patilla	Señal de entrada	Nº de patilla	Señal de entrada	Nº de patilla	Señal de
	1	Señal de vídeo roja	7	Retorno de la señal de vídeo	12	Señal de sincro
3 - 0 0 0 - 13	2	Señal de vídeo verde	/	verde	15	horizontal
⁴ 1 9 1 14	3	Señal de vídeo azul	8	Retorno de la señal de vídeo azul	14	Señal de sincro
9	4	No conectado	9	No conectado	15	I2C clock
10	5	Tierra	10	Tierra		
	6	Retorno de la señal de vídeo	11	No conectado		
		roja	12	Datos 12C		

Nº de patilla	Señal de entrada	
13	Señal de sincronización horizontal	
14	Señal de sincronización vertical	
15	I2C clock	

Aviso sobre el transporte

Este monitor es un equipo de precisión y por lo tanto, deberá utilizar el material de embalaje exclusivo para el transporte. No utilice nunca un material de embalaje distinto del suministrado por JVC o por los proveedores autorizados por JVC.

- Para facilitar la explicación, las imágenes y las ilustraciones han sido destacadas, omitidas o combinadas y podrían diferir ligeramente de las del producto.
- El diseño y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.
- Todos los nombres de compañías y nombres de productos empleados en la presente son solamente para fines de identificación, y pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías.

