

<u>演播室寻像器</u> VF-HP790G

使用说明书



使用之前请阅读以下入门指南:

承蒙惠购本JVC产品。在开始操作本机之前,请 仔细阅读使用说明书,以充分发挥本机的性能。

安全注意事项

此设备符合相应的欧洲指令的规定和保护要求。此设备是 为专业视频装置而设计,可用于以下环境:

● 受控的 EMC 环境 (例如,为特定目的建造的广播或录音 室),和农村户外环境。

为了保持最佳的性能及对电磁的兼容性,我们推荐使用不超过以下长度的电缆:

端口	电缆	长度
VF CABLE	屏蔽电缆	0.58 m
DC CABLE	屏蔽电缆	5 m
SDI INPUT	同轴电缆	2 m

				FO	R USE IN C	HINA ONLY
《电子信息产品污染控制管理办法》规定的表示内容						
关于环保使用期限 ●此图标表示了中国《电子信息产品污染控制管理办法》规定的环保使用 期限、只要用户在使用本产品时遵守注意事项中的各项规定、从制造日 期开始到此图标标出的期限为止(环保使用期限)既不会污染环境也不 会产生对人体有害的物质。						
大于广						
零件名称	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
		0	0	×	0	0
线路板组件	×	Ŭ	~	^	0	0
线路板组件 机箱	×	0	0	×	0	0
线路板组件 机箱 液晶显示屏	× × ×	0	0	× ×	0	0
线路板组件机箱液晶显示屏其他附件	× × × ×	0 0 0	0 0 0	× × × ×	0 0 0	0 0 0

目录

前言

主要功能特点	
本机使用注意事项	
部件名称和功能(前端)	
部件名称和功能(后部)	

设置

安装	5
安装在 KA-790G 上	5
取下取景器	5
连接 VF 线缆	5
安装镜头罩盖 (附带)	6
调整位置	6
显示影像	6
调整图像质量	6

菜单

设置菜单7
设置此取景器的菜单7
输入摄像机名称7
将菜单设置恢复成默认值7
设置 GY-HM790 系列的摄像机菜单7
菜单屏幕8
主菜单屏幕8
MARKER SETTING 菜单屏幕9
SHOOTING ASSIST 菜单屏幕10
VIDEO FORMAT 菜单屏幕11
OTHERS 菜单屏幕12
与 GY-HM790 系列一起使用时的注意事项12

其他

端子规格	13
故障排除	14
观格	14

主要功能特点

本产品为 8.4 英寸彩色取景器,用于 GY-HM790CHU/GY-HM790U/GY-HM790CHE/GY-HM790E/KA-790G 演播室系 统。

高分辨率

采用 8.4 英寸 XGA (1024 x 768) LCD 面板的大型取景器。

多扫描

支持 HD (1080i 50/60、 720p 50/60)和 SD (480i 60、 576i 50)的 YPbPr 输入。

[SDI INPUT] 端子

除摄像机的取景器影像外, SDI 影像也可输入到该取景器。

丰富的标记

配有安全区显示、两种斑马纹显示和对焦辅助功能,这些 功能在演播室中都是非常有用的。

屏幕菜单功能

您可以在屏幕上显示菜单,设置或显示相连系统最恰当的显示器设置。 您可以对此取景器和 GY-HM790 系列相机 (除某些部分外)的菜单进行设置。

如何使用本手册

■ 使用的符号

- **备注** : 说明有关操作本产品的注意事项。
- **备忘录** : 说明参考信息, 如本产品的功能和使用限制。
- ☞ :表示参照页码和参照项目。

■ 本手册的内容

- JVC 版权所有。严禁擅自复制或翻印本手册的全部或 部分内容。
- 本手册中使用的所有其他产品名称是各公司的商标或 注册商标。本手册中省略了™、®和◎等标记。
- 本手册的图解设计、规格和其他内容可随时更改, 恕 不事先通知。

本机使用注意事项

存放和使用位置

- 请勿在以下地方放置本产品。
 - 否则有可能会造成产品故障或停止运行。
 - 超出允许工作温度范围(0°C至 +40°C)的热或冷的 地方。
 - 超出允许湿度范围 30 % RH 至 80 % RH (非冷凝)的 潮湿地方。
 - 在强磁场附近,比如靠近变压器或电机之类的地方。
 - •无线电收发机或手机等发射无线电波的设备附近。
 - 受粉尘或沙子影响的地方。
 - 振动强烈的地方。
 - •易于产生冷凝的地方,比如靠近窗户。
 - 受蒸汽或油烟影响的地方,比如厨房。
 - 有辐射或 X 射线的地方,以及有腐蚀性气体的地方。
- ●如果在有强无线电波或磁波(比如靠近收音机、电视机、变压器或显示屏)的地方使用本产品及其连接线缆,影像可能会出现噪音,或者颜色可能会改变。

产品操作

- 通风不足可能会导致本产品故障。确保放置在本产品四周的物体不阻碍其通风。
- ●请勿在本产品上面放置装有水的容器(瓶、植物、杯、 化妆品、药物等等)。如有水进入设备内部,可能会导 致火灾或触电。

移动产品

在移动本产品之前,拔下连接线缆。 在移动本产品时,先关闭与其连接的摄像机的电源,并务 必从本产品拔下线缆。如不这么做,则可能会导致火灾或 触电。

维护

- 在进行本产品维护时,请先关闭与其连接的摄像机的电源。
- ●用软布擦拭产品。请勿用苯或稀释剂擦拭机身,否则会造成表面融化或模糊。机身很脏时,用经水稀释的中性洗涤溶液浸湿软布,擦拭机身,然后再用干净的布除去洗涤剂。
- 如果长期与橡胶或乙烯基产品接触,本产品的外表可能 会改变,或油漆可能会脱落。

节省能源

如果长期不使用本产品,请关闭系统电源,以保证安全并 节省能源。

LCD 屏幕

如果 LCD 屏幕处于阳光直射之下, LCD 屏幕会被损坏。请 勿把本产品置于室外或者靠近窗户。 请勿刮或用力压 LCD 屏幕,或者在屏幕上放置物体。屏幕 可能会出现斑点,并导致 LCD 板的故障。 如果在寒冷的地方使用本产品,则可能会出现横条、图像 拖尾,或者屏幕可能会显得很暗。这些不是故障。只要温 度回升,屏幕就会恢复正常。 持续显示静止影像可能会导致残余影像。过一段时间后, 屏幕将恢复正常。 当本产品处于使用状态时,屏幕或外壳可能会变热。这不 是故障。

亮/暗点

屏幕上可能会出现持续亮着的亮点 (红、蓝或绿)及暗 点。

LCD 面板是采用非常精密的技术制造的。尽管它具有超过 99.99% 的有效像素,仍有可能在屏幕上出现非常少量的 持续亮或暗点。

维护 LCD 屏幕

LCD 屏幕的表面经特殊处理以控制其表面的反光。如果维 护不当,则可能会影响屏幕的性能。因此,请按照下列要 点操作。

- 使用一块软布,比如抹布或眼镜布,轻轻地抹去屏幕表 面的灰尘。
- 屏幕很脏时,先用一点水浸湿软布,比如抹布或眼镜 布,然后再擦拭。
- 请勿使用酒精、苯、稀释剂、酸性、碱性或磨蚀性的清洗液,或者用化学擦拭布清洁屏幕,因为它们会刮伤屏幕表面。

废弃处理

- 请勿把本产品与其它普通废弃产品一起处理。
 请勿把显示屏与将被送至垃圾场的垃圾放置在一起。
- 本产品的荧光灯含有汞。遵照当地政府关于处理的规定 和法令进行处理。

部件名称和功能(前端)



● [MENU] 拨盘(按键)

- 当显示常规屏幕时,按此拨盘超过1秒,即可显示摄像机 的菜单。当取景器的 [INPUT SOURCE] 设置被设成 [VF],而 GY-HM790 系列处于摄像机模式时,显示摄像 机的菜单。
- 当显示取景器菜单时,上下滚动此拨盘,即可上下移动 光标 (▶)进行项目选择。
- 当显示摄像机菜单时,使用此拨盘洗择菜单项及设置 值。按此拨盘确认所选项目。

❷ [STATUS/MENU] 按键

- 当显示常规屏幕时,按此按键可显示附加信息。根据输 入影像的不同,所显示的附加信息也有所不同。
- 来自摄像机取景器的影像: 显示 [CAMERA NAME] 或在 GY-HM790 系列中设置的 [SAFETY ZONE]、[CENTER MARK]、[ASPECT MARKER]、 [ZEBRA]、 [SPOT METER]、 [STATUS]。
- 来自此取景器 [SDI INPUT] 端子的影像: 显示在此取景器菜单中设置的 [SAFETY ZONE]、[CENTER MARK]、 [ASPECT MARKER]、 [ZEBRA]、 [CAMERA NAME]。
- 当显示常规屏幕时,按此按键超过1秒,即可显示此取景 . 器的菜单。
- 当显示摄像机的菜单时,每次按此按键超过1秒,即切换 此菜单显示。
 - (摄像机菜单 ↔ [Favorites Menu])
- 当显示此取景器或摄像机菜单屏幕时,按此按键返回常 规屏幕。
- 备忘录:-
- 在[1:1]显示中不出现附加信息。
- 显示或隐藏附加信息的状态未予保存。启动时始终显示 附加信息。

● [BRIGHT] 调节控制

用于调节屏幕的亮度。向右变亮,向左变暗。 备忘录:

当输入摄像机取景器影像时,停用摄像机的 [VF • BRIGHT]调节旋钮。

④ [CONTRAST] 调节控制

用于调节屏幕的对比度。向右升高对比度、向左降低对比 度。

「PEAKING] 调节控制

用于调节屏幕的锐度。向右增强轮廓,向左使轮廓变柔和。 备忘录:

- •
- 启动对焦辅助时,禁用此调节控制功能。 当输入摄像机取景器影像时,停用摄像机的 [VF PEAKING] 调节旋钮。

6 [1:1] 按键

使显示 HD 视频时的对焦更容易。 按此按键显示输入视频信号,其比率为1:1,不带尺寸调整。 在此显示中, [ASPECT MARKER]、 [SAFETY ZONE]、 [CENTER MARK]、 [ZEBRA]、 [SPOT METER]、 [CAMERA NAME]、 [CAMERA STATUS] 显示将暂时为 "OFF"。

备忘录:

- 不保存[1:1]按键的控制状态。 •
- 当 [INPUT SOURCE] 设为 "SDI" 且 SD-SDI 信号从 • [SDI INPUT] 端子输入时,禁用此按键。
- 在下列情况下, [1:1]显示是"OFF"。
 - 当打开电源时
 - 当显示此取景器或摄像机的菜单时
 - 当改变显示影像的视频格式时
 - 当改至返回视频时

1 [FOCUS ASSIST] 按键

按此按键彩色显示对焦部分。可以进行精确对焦。 (无法调节锐度。)

备忘录:

- 可在菜单屏幕中改变对焦部分的色彩和水平。 • (歐第10页)
- 当与 GY-HM790 系列相连时,摄像机的 [FOCUS ASSIST] 按键停用。
- 当显示返回视频时,此取景器的 [FOCUS ASSIST] 按键 • 停用。
- 当与 GY-HM790 系列相连时,在下列情况下将无法操作 • 取景器 在 BARS ON、 SKIN COLOR ADJUST 或 SKIN AREA SW ON 中

8 摄影指示灯

以红色或绿色显示输入屏幕的显示屏状态。 当输入摄影指示 PGM (节目) 信号时, 指示灯亮红色。 当输入摄影指示 PVM (预览) 信号时,指示灯亮绿色。 当输入呼叫信号时,指示灯闪烁红色。

部件名称和功能(后部)



9 摄影指示灯

以红色显示输入屏幕的显示屏状态。 仅当输入摄影指示 PGM (节目)信号时,指示灯亮红色。 备忘录:

• 使用 [TALLY] 开关 ① 打开 / 关闭此灯的显示功能。

① VF 线缆座

用于夹住与输入端子相连接的附带 VF 线缆。

- 备忘录:—
- 当连接 VF 线缆时,使用线缆座以确保线缆不会断开。
 (137 第 5页)

① [TALLY] 开关

用于 ON/OFF 摄影指示灯 **④**。 ON : 启用摄影指示。

- OFF :停用摄影指示。
- 备忘录:—

• 此开关不影响屏幕上摄影指示灯 ⑧ 的操作。

🕑 DIP 开关

开关功能目前无法使用,所以请勿触碰。

🚯 [VF CABLE] 输入端子

用于通过所附带的 VF 线缆,连接至 GY-HM790 系列的 VF 输出端子 (20 针)。

🚺 [SDI INPUT] 端子

SDI 视频信号输入端子。 如欲显示来自此端子的影像,把 [VIDEO FORMAT] 菜单中 的 [INPUT SOURCE] 设成"SDI"。(☞ 第 11 页) 当使用来自此端子的影像作为返回信号时,把 [SDI RETURN] 设成"ON",同时把 [INPUT SOURCE] 设成"VF"。 备忘录:

● 您可以使用 [VIDEO FORMAT] 菜单中的 [FRAME RATE]
 和 [FORMAT] 选择所需视频格式。(☞第 11页)

🚯 [DC INPUT] 端子(XLR 型, 4 针)

可通过接至外部 DC12 V 电源操作此取景器。(当此取景器被接至 GY-HM790 系列时,不需要把此端子与外部电源相连。)

安装

安装在 KA-790G 上

1 如下图所示,按箭头方向 (⊊)旋转锁定柄。

2 把在 KA-790G 顶部的取景器安装支架对齐位于取景 器安装底座的凹槽,然后从摄像机头部的后侧插入。

3 如下图所示,按照箭头方向 (←) 旋转取景器锁定 柄,并把取景器固定到 KA-790G。



取下取景器

1 如下图所示,按照逆时针方向旋转锁定柄。

2 按下释放按键,然后朝摄像机头部后侧的方向滑动并 取下取景器。



连接 VF 线缆

在连接 VF 线缆之前,务必关闭摄像机或者遥控器上的 POWER 开关。 使用附带的 VF 线缆把取景器的 [VF CABLE] 端子接至 GY-HM790 系列的 [VF] 端子。

备注:-

- 务必使用随此取景器附带的线缆。不可使用随 VF-HP840U 附带的线缆。
- 1 把附带的 VF 线缆完全插入 [VF CABLE] 端子。

2 松开线缆座上的固定螺丝,把线缆座倾斜一定角度, 然后从底部把 VF 线缆插入线缆座上的凹槽中。



3 把线缆座直接抵住取景器,然后拧紧固定螺丝。

如果线缆座倾斜,则无法拧紧固定螺丝,且其可能损坏取 景器上的螺丝孔。





备注:-

• 连接或断开线缆前,务必要关掉取景器和摄像机。

安装(续)

安装镜头罩盖(附带)

1 把镜头罩盖对齐位于取景器屏幕上方的凹槽,然后 从上部插入。

2 使用位于中心且在取景器屏幕下方的螺丝固定。



调整位置

 松开摇头和倾斜锁定把手,调节取景器的角度,然 后将其固定在合适角度以方便查看。

备忘录:

● 在有些角度可能会不容易查看 LCD 屏幕。从屏幕正前方 的角度查看。



显示影像

把遥控器或摄像机上的 POWER 开关设成 "ON",以 便在取景器上显示影像。

备忘录:-

- 根据系统的环境,可能需要 10 秒才能开始显示影像。
- 使用 [VIDEO FORMAT] 菜单中的 [INPUT SOURCE] 选择要显示的影像。(来自摄像机取景器或此取景器 [SDI INPUT] 端子的影像)(☞ 第 11页)

调整图像质量

1 转动 [BRIGHT] 控制,调整屏幕亮度。

如欲变亮,则向右转动。



2 转动 [CONTRAST] 控制,调整屏幕对比度。

如欲升高对比度,则向右转动。

3 转动 [PEAKING] 控制,调整锐度。

如欲增强轮廓,则向右转动。 **备忘录:**

- 您可使用 [SHOOTING ASSIST] 菜单屏幕的 [PEAKING FREQ.] 中的 [PEAKING] 控制设定侧重轮廓的频段。(
 啄 第 11 页)
- 您可以使用[OTHERS]菜单中的[BACK LIGHT]调节LCD 背光亮度。(☞ 第 12页)
- 使用取景器时,无论 GY-HM790 系列 [LCD+VF] 菜单的 [LCD+VF] 设置如何,其显示始终是打开的。

备注:-

- 在关闭摄像机或者遥控器的电源之后,等待 10 秒或更长时间再重新打开电源开关。
- 连续快速地打开 / 关闭电源可能会造成故障。

菜单



设置此取景器的菜单

1 在常规屏幕显示中,按[STATUS/MENU]按键1秒或 更长时间。

出现 [MAIN MENU] 屏幕。



2 转动 [MENU] 拨盘,把光标移至所需菜单屏幕。

3 按 [MENU] 拨盘。

- 出现所选菜单屏幕。
- 选择[MAIN MENU]屏幕上的[EXIT]将使屏幕返回常规屏幕。

MARKER	SETTING
ASPECT TYPE	VIDEO
RATIO	16:9
POSITION	CENTER
ASPECT MARKER	ON
TYPE	LINE+HALF
SAFETY ZONE	ON
SIZE	95%
CENTER MARK	ON
PAGE BACK	

4 转动 [MENU] 拨盘,把光标移至所需设定的菜单项, 然后按 [MENU] 拨盘。

所设菜单项的设定值闪烁。

- ●选择菜单上的[PAGE BACK]将使屏幕返回[MAIN MENU] 屏幕。
- 5 转动 [MENU] 拨盘,改变设定值。
- 6 按 [MENU] 拨盘,停止设定值闪烁。

此时设定值即被保存。

- 7 如欲改变其它设定,重复上述第3至第6步。
- 8 设置全部完成之后,按 [STATUS/MENU] 按键。

此即返回常规屏幕。

输入摄像机名称

1 显示 [OTHERS] 菜单屏幕。

OTHE	RS
CAMERA NAME	ON
▶ NAME EDIT	HP790G
BLACK&WHITE	COLOR
BACK LIGHT	MAX
MENU RESET	CANCEL
PAGE BACK	

2 转动 [MENU] 拨盘,把光标移至 [NAME EDIT]。

3 按 [MENU] 拨盘。

第一个字符闪烁。

- 4 转动 [MENU] 拨盘,选择任何字符。
- 5 按 [MENU] 拨盘以确认该字符。
- 下一个字符闪烁。
- 6 重复上述第4及第5步,输入6个字符。

如欲输入少于6个字符的标题,则使用空格。

7 字符全部输入后,按 [STATUS/MENU] 按键。 此即返回常规屏幕。

山印区回吊戏用* 备忘录:———

● 要在状态屏幕上显示摄像机名称,请在 [OTHERS] 菜单 中将 [CAMERA NAME] 设为 "ON"。

将菜单设置恢复成默认值

在 [OTHERS] 菜单屏幕中,把 [MENU RESET] 设成 "EXECUTE",并按 [MENU] 拨盘把菜单设置恢复成默认 值。

设置 GY-HM790 系列的摄像机菜单

当 [INPUT SOURCE] 被设成 "VF",而 GY-HM790 系列处于摄像机模式时,可以设置摄像机的菜单。

1 当显示常规屏幕时,按 [MENU] 拨盘超过1秒钟。

出现摄像机的 [MAIN MENU] 屏幕。

2 执行[设置此取景器的菜单](☞ 第 7页)中从第2步开始的程序。

备忘录:-

- 当显示摄像机的菜单时,每次按 [STATUS/MENU] 按键超过1秒,即切换此菜单显示。
 (摄像机菜单 ↔ [Favorites Menu])
- 无法在此取景器上执行涉及水平移动光标的操作。
- 如欲了解关于摄像机菜单的详情,请参阅 GY-HM790 系列的[使用说明书]。

菜单屏幕

菜单屏幕由如下所示的结构构成。



主菜单屏幕

菜单屏幕	说明
MARKER SETTING	此菜单项设定将在影像中显示的各种标记。
SHOOTING ASSIST	此菜单项设定拍摄辅助功能。
VIDEO FORMAT	此菜单项设定视频输入或 SDI 视频输入的格式。
OTHERS	此菜单项设定摄像机名称并初始化菜单。
EXIT	此即返回常规屏幕。

MARKER SETTING 菜单屏幕

以黑体显示的设定为工厂默认设定。

备忘录:-

● [MARKER SETTING]菜单可用于来自此取景器[SDI INPUT]端子的影像。当[VIDEO FORMAT]菜单中的[INPUT SOURCE]被设 成 "VF"时, [MARKER SETTING] 菜单中的所有菜单项均显示为 "----"且无法选用。对于来自摄像机取景器的影像,用控制摄 像机菜单的 [MENU] 拨盘 (☞ 第 7 页) 设置摄像机上的 [Marker Setting] 菜单。

- X L		
ASPECT TYPE	VIDEO CINEMA	 此菜单项设定标记的用途。 VIDEO :用于电视播放拍摄的纵横比。 CINEMA :用于电影拍摄的纵横比。 备忘录: ● 当输入 4:3 格式时,无法选择 "CINEMA"。(显示 [VIDEO]。)
RATIO		此菜单项设定标记的纵横比。其显示标记所配置的纵横比。当设成"16:9+4:3"时,
当 ASPECT TYPE 设置为 "VIDEO" 时	16:9 4:3 14:9 16:9+4:3	同时显示 16:9 和 4:3 标记。 备忘录: ● 当摄像机上的视频格式为 HD 模式时,显示 "16:9+4:3"。
当 ASPECT TYPE 设置为 "CINEMA" 时	2.35:1 1:66:1 1:75:1 1:85:1	
POSITION	CENTER C.HEADRM	 此菜单项设定标记的显示位置。 CENTER :把标记的显示位置设在屏幕中心。 C.HEADRM :把标记的显示位置设在屏幕上边。 备忘录:— 仅当[RATIO]是"2.35:1"或"1:85:1"时,才能设置"C.HEADRM"。对于其它设置,将显示 [CENTER] 且设置不可用。
ASPECT MARKER	OFF ON	 此菜单项设定纵横区域之外的标记。 OFF :取消纵横区域之外的标记。 ON :显示纵横区域之外的标记。 备忘录: ● 当摄像机输出被设成 BARS 时,在返回视频显示及 1:1 显示过程中,及当状态显示 是 OFF 时,此功能为 "OFF"。
ТҮРЕ	LINE HALFTONE LINE+HALF	此菜单项设定纵横区域之外的标记标签类型。 LINE :以线条显示纵横区域。 HALFTONE :以一半亮度显示纵横区域之外的影像水平。 LINE+HALF :使用线条显示纵横区域,并以半色调显示区域之外的影像。
SAFETY ZONE	OFF ON	此菜单项设定纵横区域之内的标记。 OFF : 取消纵横区域之内的标记。 ON :显示纵横区域之内的标记。 备忘录: • 当摄像机输出被设成 BARS 时,在返回视频显示及 1:1 显示过程中,及当状态显示 是 OFF 时,此功能为 "OFF"。
SIZE	95 %, 93 %, 90 % 88 %, 80 %	此菜单项设定纵横区域之内标记的显示百分比。
CENTER MARK	OFF ON	此菜单项设置是否在中心显示标记。 OFF :取消中心标记。 ON :显示中心标记。 备忘录: • 当摄像机输出被设成 BARS 时,在返回视频显示及 1:1 显示过程中,及当状态显示 是 OFF 时,此功能为 "OFF"。

菜单屏幕 (续)

SHOOTING ASSIST 菜单屏幕

以黑体显示的设定为工厂默认设定。

项目	设定值	说明
FOCUS ASSIST	RED GREEN BLUE	 此菜单项用于操作对焦辅助功能时,设置对焦区的显示颜色。 (双在将 [VIDEO FORMAT] 菜单中的 [INPUT SOURCE] 设为"SDI"时可用此菜单 项。 RED :以红色显示对焦区。 GREEN :以绿色显示对焦区。 BLUE :以蓝色显示对焦区。 备忘录: ● 当 [VIDEO FORMAT] 菜单中的 [INPUT SOURCE] 被设成"VF"时, [MARKER SETTING] 菜单中的所有菜单项均显示为""且无法选用。对于来 自摄像机取景器的影像,用控制摄像机菜单的 [MENU] 拨盘(☞ 第 7 页)设置摄 像机上的 [Marker Setting] 菜单。 ● 停用 GY-HM790 系列的 [FORMAT] 按键。
LEVEL	low Middle High	此菜单项在对焦辅助操作中设定对焦水平。 LOW :显示对焦区。 MIDDLE:侧重于对焦区。 HIGH :进一步侧重于对焦区。
ZEBRA	OFF 1PATTERN 2PATTERN S	选择是否显示斑马纹及显示格式。 (仅在将 [VIDEO FORMAT] 菜单中的 [INPUT SOURCE] 设为 "SDI"时可用此菜单 项。 OFF : 不显示斑马纹图案。 1PATTERN :显示斑马纹中 [TOP1] 和 [BOTTOM1] 之间的亮度设置。 2PATTERNS :除了 [1PATTERN] 之外,这还显示斑马纹中 [TOP2] 和 [BOTTOM2] 之 间的亮度设置。 备忘录 : ● 当 [VIDEO FORMAT] 菜单中的 [INPUT SOURCE] 被设成 "VF"时, [MARKER SETTING] 菜单中的所有菜单项均显示为 ""且无法选用。对于来自 摄像机取景器的影像,使用控制摄像机菜单的 [MENU] 拨盘 (☞ 第 7 页) 设置此 功能。
TOP1	5 % 到 80 % 到 100 % OVER	 此菜单项设定斑马纹 1 亮度的上限。 5 % 到 100 % :显示低于此斑马纹设定值的亮度。(可以以 5 % 的间隔设定数值。) OVER :取消所显示斑马纹的亮度上限。 备忘录: ● 当 [ZEBRA] 被设成 "OFF" 时,将显示 "" 且设置不可用。
BOTTOM1	0 % 到 70 % 到 100 %	 此菜单项设定斑马纹 1 亮度的下限。 0 % 到 100 % :显示高于此斑马纹设定值的亮度。(可以以 5 % 的间隔设定数值。) 备忘录: ● 当 [ZEBRA] 被设成 "OFF" 时,将显示 "" 且设置不可用。
TOP2	5 % 到 100 % OVER	 此菜单项设定斑马纹 2 亮度的上限。 5%到 100% :显示低于此斑马纹设定值的亮度。(可以以 5%的间隔设定数值。) 结束 :取消所显示斑马纹的亮度上限。 备忘录: ● 当 [ZEBRA] 被设成 "OFF" 或 "1PATTERN" 时,将显示 "" 且设置不可用。
BOTTOM2	0 % 到 80 % 到 100 %	 此菜单项设定斑马纹 2 亮度的下限。 0 % 到 100 % :显示高于此斑马纹设定值的亮度。(可以以 5 % 的间隔设定数值。) 备忘录: ● 当 [ZEBRA] 被设成 "OFF" 或 "1PATTERN" 时,将显示 [] 且设置不可用。

项目	设定值	说明
PEAKING FREQ.	low Middle High	 此菜单项设定需要通过 [PEAKING] 控制侧重轮廓的频段。 LOW :侧重于低频段。 MIDDLE:侧重于中间频段。 HIGH :侧重于高频段。 备忘录: ● 启动对焦辅助时,禁用此项目。
PAGE BACK	—	此即返回 [MAIN MENU] 屏幕。

VIDEO FORMAT 菜单屏幕

以黑体显示的设定为工厂默认设定。

项目	设定值	说明
INPUT SOURCE	VF SDI	选择在 LCD 屏幕上显示的输入影像。 VF :输入来自摄像机取景器的影像。 SDI :输入来自此取景器 [SDI INPUT] 端子的影像。
SDI RETURN	OFF ON	此菜单项设定是否使用输入此取景器 [SDI INPUT] 端子的信号作为返回信号。 OFF :返回信号由摄像机提供。不使用输入 [SDI INPUT] 端子的信号。 ON :使用输入 [SDI INPUT] 端子的信号作为返回信号。 备忘录: • 当 [INPUT SOURCE] 设为 "SDI"时,此项目显示为 "",无法选择。
INPUT SIGNAL	AUTO MANUAL	选择是否自动检测输入信号的视频格式。 AUTO :自动检测视频格式。 MANUAL:不自动检测视频格式;使用 [FRAME RATE] 或 [FORMAT] 选择视频格 式。 备忘录: ● 输入返回视频时,将此项目设为"AUTO"。
FRAME RATE	60 50	 此菜单项设定输入信号的帧率。 60:当输入信号的帧率为 60 Hz 时,选此项。 50:当输入信号的帧率为 50 Hz 时,选此项。 备忘录: ● 当 [INPUT SIGNAL] 设为 "AUTO" 时,此项目显示为 "",无法选择。
FORMAT		选择输入信号的格式。 10801:当输入信号为 HD1080i 时,选此项。
当 FRAME RATE 被设成 60 时	1080 720P 4801	720P :当输入信号为 HD720p 时,选此项。 480I :当输入信号为 SD480i 时,选此项。 576I :当输入信号为 SD576i 时,选此项。
BATE 被设成 50 时	720P 576I	 备忘录: ● 当 [INPUT SIGNAL] 设为 "AUTO" 时,此项目显示为 "",无法选择。 ● 如果当[INPUT SOURCE] 被设成 "VF" 时 GY-HM790 系列的 [System Definition] 被 设成 "SD (DV)",则选择 "1080I"。 ● 在 [INPUT SOURCE] 设为 "VF" 时将此项目设为 "720P",就不会显示摄像机提供 的返回视频。 ● 仅当 [INPUT SOURCE] 被设成 "SDI" 时,才能选择 "480I" 或 "576I"。
ASPECT[SD]	4:3 16:9	此菜单项设定输入 SD 信号时屏幕显示的纵横比。 当 [VIDEO FORMAT] 菜单中的 [INPUT SOURCE] 被设成 "SDI"时,仅当 SDI 信号 被输入 [SDI INPUT] 端子,才启用此菜单项。 4:3 : 不经改变即显示 4:3 输入信号。 16:9 : 以 16:9 显示 4:3 影像。当输入信号为 SQUEEZE 时,此项有效。
PAGE BACK	_	此即返回 [MAIN MENU] 屏幕。

菜单屏幕 (续)

OTHERS 菜单屏幕

以黑体显示的设定为工厂默认设定。

项目	设定值	说明
CAMERA NAME	OFF ON	此菜单项设置是否在 STATUS 屏幕上显示摄像机名称。 OFF :不显示。 ON :显示。 备忘录: ● 在菜单显示过程中,不显示摄像机名称。
NAME EDIT	A至Z、0 至9、/[]	输入摄像机名称。 最多可以输入 6 个字符。(☞ 第 7页) 默认设置为 "HP790G"。
BLACK & WHITE	COLOR B&W	 允许以黑白色显示影像。 仅在将 [VIDEO FORMAT] 菜单中的 [INPUT SOURCE] 设为 "SDI" 时可用此菜单项。(☞ 第 11 页) COLOR :显示彩色影像。 B&W :显示黑白影像。 备忘录: • 对于来自摄像机取景器的影像,使用控制摄像机菜单的 [MENU] 拨盘 (☞ 第 7页) 设置此功能。
BACK LIGHT	MIN、1到 9、 MAX	此菜单项用于调节 LCD 的背光亮度。 增加此值可增加亮度。
MENU RESET	CANCEL EXECUTE	此菜单项将所有菜单设置恢复成工厂默认值。 CANCEL :取消菜单重设。 EXECUTE :执行菜单重设。
PAGE BACK	_	此即返回 [MAIN MENU] 屏幕。

与 GY-HM790 系列一起使用 时的注意事项

■ 根据摄像机的设置而在 VF-HP790G 处操作受限制的项目

设定项目	设定值	受限制的操作
Tally System	Studio	摄影指示灯显示来自遥控器的 TALLY(PGM/PVM)、 CALL 和警告。
	除了 Studio 之外	摄影指示灯显示摄像机工作状态和警告。

端子规格

VF 端子

20 针接头

针编号	名称	进/出
1	D0+	进
2	GND0	
3	GND	_
4	12 V	进
5	SCL (D3-)	进
6	D0-	进
7	CLK+	进
8	CLK-	进
9	GNDC	
10	SDA (D3+)	进
11	D1+	进
12	GND 1	_
13	D2+	进
14	GND	
15	VF_SEN (GND3)	进
16	D1-	进
17	GND2	_
18	D2-	进
19	NRESET	进/出
20	VF_D_IN	出

DC 输入端子

4 针接头

针编号	名称	进/出
1	GND	-
2	NC	_
3	NC	-
4	+12 V	进

[VF CABLE] 接头

[DC INPUT] 接头





故障排除

故障排除	检查点		
电源无法打开	完全插入 VF 线缆或电源电缆。 打开 GY-HM790 系列 /RM-HP250 的电源。		
无影像	完全插入 VF 线缆。 打开 GY-HM790 系列 /RM-HP250 的电源,并设定正确的设置。 检查 [VIDEO FORMAT] 菜单中的 [INPUT SOURCE] 设置。(☞ 第 11 页) [VIDEO FORMAT] 菜单中的 [INPUT SIGNAL] 是否被设为 "MANUAL"? 在这种 情况下,将其设为 "AUTO" 或正确设定视频格式。(☞ 第 11 页)		
色彩不正确 / 无色彩	完全插入 VF 线缆或电源电缆。 调节 [CONTRAST] 和 [BRIGHT] 调节控制。 [OTHERS] 菜单中的 [BLACK & WHITE] 是否被设为 "B&W"? 在这种情况下, 将其设为 "COLOR"。(☞ 第 12页)		
影像模糊	调节 [BRIGHT] 和 [PEAKING] 调节控制。		
取景器的取景角度大小不正确	检查第 11 页的设定。		
影像扭曲	检查第 11 页的设定。		

规格

■ 一般

连接设备 电源

功耗

允许工作温度 允许工作湿度 允许贮存温度 质量

■ LCD 规格

屏幕尺寸 纵横比 LCD 面板 分辨率 显示色彩 查看角度(标准)

亮度 对比度比率

:	GY-HM790 系列
:	12 V DC
	(11 V DC 至 18 V DC)
:	约 11 瓦及更低
:	0 ℃到 40 ℃
:	30 % 到 80 % 相对湿度
:	-20 °C到 60 °C
:	1.6 kg (不含镜头罩)
	1.9 kg (含镜头罩)
:	8.4 英寸
:	8.4 英寸 4:3
::	8.4 英寸 4:3 TFT-LCD
: : :	8.4 英寸 4:3 TFT-LCD 1024 x 768 点(XGA)
: : : :	8.4 英寸 4:3 TFT-LCD 1024 x 768 点(XGA) 约 16.77 百万颜色
	8.4 英寸 4:3 TFT-LCD 1024 x 768 点(XGA) 约 16.77 百万颜色 60°/50°/65°/65°
: : : :	8.4 英寸 4:3 TFT-LCD 1024 x 768 点(XGA) 约 16.77 百万颜色 60°/50°/65°/65° (顶/底/左/右)

: 400:1

■ 输入端子

SDI 输入	:	HD/SD SDI 视频信号输入、 (非平衡)	BNC
HD SDI SD SDI	:	符合 SMPTE 259 M 符合 SMPTE 292 M	

■ 附件

使用说明书	1
保修卡(用于美国和加拿大)	1
VF 线缆	1
镜头罩盖	1

外形轮廓图 (单位:毫米)



*本产品及其它相关产品的规格和外形可随时更改,以便进一步改进,恕不事先通知。

