

本機の対応携帯電話機種一覧

掲載の機種については動作を確認していますが、すべてを保証するものではありません。



NTT ドコモ						au			SoftBank		
機種	録音	Magic Sync	機種	録音	Magic Sync	機種	録音	Magic Sync	機種	録音	Magic Sync
D905i	○		P-10A	○		W65T			943SH	○	
D904i	-		P-09A	○		W65K			942SH		
D903iTV	○		P-08A	○		W64T			941P	-	
D903i	○		P-07A	○		W64SH			941SH	○	
D902iS			P-06A	-		W64SA			940N	-	
D902i			P-05A	○		W64S			940P		
D901iS			P-04A	○		W64K			940SH	○	
D901i	-		P-03B	○		W63T			936SH	-	
D851iWM (MUSIC PORTER X)		○	P-03A	○		W63SH			935SH		
D800iDS			P-02B	-		(URBANO)			(THE PREMIUM)	○	
D705i μ	○		P-02A	○		W63H			934SH		
D705i	○		P-01B	-		W63SA			(mirumo)	○	
D704i	○		P-01A	○		W63S			933SH	○	
D703i			P906i	○		W63K			(AGUOS SHOT)		
D702iF			P905iTV	○		W63K			932SH	○	
D702iBCL	-		P905i	○		(カメラなし)			931N	-	
D702i			P904i	○		W63CA			931P		
D701iWM (MUSIC PORTER II)			P903iX HIGH-SPEED			W62T			931SH	○	
D701i			P903iTV			W62SH			930N		
F-10A (らくらくホン6)			P903i			W62SA			930CA		
F-09A	-		P902iS		○	W62S			930SC	-	
F-08A			P902i			W62PT			(DMNIA)		
F-07A (らくらくホンベージュ II)			P901iTV	-		W62P			930SH	○	
F-04B	○		P901iS			W62K			923SH	○	
F-04A	○		P901i			W62H			922SH	○	
F-03B	○		P900iV			W62CA			921SH	○	
F-02B	○		P900i			W61T			921T		
F-02A	○		P851i (prosolid II)			W61SH			920SHYK	-	
F-01B	○		P706ie			W61SA			920SH	○	
F-01A	-		P706i μ	○		W61S			920T		
F906i	○		P705iCL (PROSOLID μ)	○		W61PT			913SH		○
F905i	○		P705i μ	○		W61P			912SH		
F904i	○		P705i	○		W61K			912T		
F903iX HIGH-SPEED	-		P704i μ	-		W61H			911SH		
F903i	○		P704i	○		W61CA			911T		
F902iS			P703i μ			W56T	-	○	910SH		
F902i			P703i			W55T			910T		
F901iS			P702iD			W55SA			904T		
F901iC			P702i	-		(INFOBAR2)			903SH		
F900iC			P701iD			W54T			903T		
F900iT		○	P700i			W54SA			902SH		
F900i			P2102V			W54S			902T		
F884iES (らくらくホンV)			P2002			W53T			840SH		
F884i	-		SA800i			W53SA			832P	-	
F883iESS (らくらくホン IV S)			SA702i	-	○	W53S			832SH		
F883iES (らくらくホンIV)			SA700iS			W53K			832SHs		
F883iS (らくらくホンベージュS)						W53H			831N		
F883i (らくらくホン ベージュ)						W53CA			831SHs		
F882iES (らくらくホン III)						W52T			(GENT)		
F881iES (らくらくホン II)						W52SH			831T		
F880iES (らくらくホン)						W52SA			(fanfun, petit)		
F801i (キッズケータイ)						W52S			830CA		
F706i	○					W52P			830SC		
F705i	-					W52H			830SHs		
F704i	○					W52CA			830T		
F703i	○					W51T			(fanfun,2)		
F702iD						W51SH			830SH		
F700iS						W51SA			830N		
F700i						W51S			825SH	○	
F2102V	-					W51P			824SH	○	
F205i						W51K			824T	-	
F1100						W51H			823SH	○	
						W51CA			823T	-	
						W47T					
						W45T					
						W44T II					
						W44T					
						W44S					
						W44K II					
						W44K					
						DRAPE					

NTT ドコモ						au			SoftBank		
機種	録音	Magic Sync	機種	録音	Magic Sync	機種	録音	Magic Sync	機種	録音	Magic Sync
L-06A	-	○	SH-08A	-	○	W43T	-	○	822SH	○	○
L-04A			SH-07A	-		W43SA			822T	-	
L-03B			SH-06B	○		W43S			821N	-	
L-03A			SH-06A	-		W43K			821SH	○	
L-02B			SH-05B	○		W43H II			820N	-	
L-01B			SH-05A	○		W43H			820SH	○	
L-01A			SH-04B	○		W43CA			820T	-	
L852i (PRADA Phone by LG)			SH-03B	○		W42SA			816SH	-	
L706ie			SH-03A	○		W42S			815SH	-	
L602i (SIMPURE L2) ※ 1			SH-02B	○		W42K			815T	-	
L601i (SIMPURE L1) ※ 1			SH-02A	○		W42H			814SH	-	
L600i (SIMPURE L) ※ 1			SH-01B	○		W42CA			814T	-	
M702IS			SH-01A	○		W41T			813SH	-	
M702IG			SH906iTV	○		W41SH			813T	-	
M1000			SH906i	○		W41SA			812SH s	-	
N-09A			SH905iTV	○		W41S			812SH	-	
N-08A	SH905i	○	W41K	812T	-						
N-07A	SH904i	○	W41H	811SH	-						
N-06A	SH903iTV	-	W41CA	811T	-						
N-05A	SH903i	○	W33SA II	810SH	-						
N-04A	SH902iSL (DOLCE SL)	-	W33SA	810T	-						
N-03B	SH902iS	-	W33SA neon	803T	-						
N-03A	SH902i	-	W32K	802SH	-						
N-02B	SH901iS	-	W32H	740SC	-						
N-02A	SH901iC	-	W31K II	705SC	-						
N-01B	SH900i	-	W31K	705T	-						
N-01A	SH851i (DOLCE)	-	W31CA	703SHf	-						
N906iL	SH706iw	-	W22H	703SH	-						
N906i μ	SH706ie	-	W21K	V801SH	-						
N906i	SH706i	○	W21CA II	DM005SH	-						
N905iBiz	SH705i II	-	W21CA	(ディスプレイ)	-						
N905i μ	SH705i	-	T003	DM004SH	-						
N905i	SH704i	-	T002	DM003SH	-						
N904i	SH703i	-	Sportio	DM002SH	-						
N903i	SH702iS	-	water beat	DM001SH	-						
N902iX HIGH-SPEED	SH702iD	-	SOLAR PHONE								
N902iS	SH700iS	-	SH002								
N902iL	SH700i	-	S002								
N902i	SO906i	○	S001								
N901iS	SO905iCS (Cyber-shot)	○	SA001								
N901iC	SO905i	○	SH006								
N900iS	SO903iTV	-	SH005								
N900iL	SO903i	-	SH004								
N900iG	SO902iWP+	-	SH003								
N900i	SO902i	-	P001								
N706i II	SO706i	○	PENCK								
N706ie	SO705i	○	NS-02								
N706i	SO704i	○	misora								
N705i μ	SO703i	-	MEDIA SKIN								
N705i	SO702i	-	K004								
N704i μ			K003								
N703i μ			K002								
N703iD			GzOneCA002								
N702iS			G9								
N702iD			E08T								
N701iECO			E06SH								
N701i			E05SH								
N700i			E03CA								
N601i (SIMPURE N1)			E02SA								
N600i (SIMPURE N)			biblio								
N2701			Mobile								
N2102V			Hi-Vision								
N2051			CAM Wooo								
N2002			PLY								
N2001			EXILIMケータイ CA004								
			EXILIMケータイ CA003								
			BRAVIA Phone U1								
			iida PRISMOID								
			Lotta								
			URBANO								
			BARONE								

※ 1 moperaUのみ対応の機種。本機の「携帯設定」を「moperaU」に設定すると使用することができます。
取扱説明書の「MagicSyncを使って録音してみよう」をご覧ください。