

ハイビジョンで撮影した映像をDVDに保存して楽しもう!!

DVDに保存する

1 接続します



保存方法には、次の6通りがあります。

保存のしかた		保存操作の種類	GZ-HD7 取扱説明書
まるごと保存する (標準バックアップ)	₽	● 撮影したすべての映像を保存します。	☞72ページ
		❷ 新しく撮影した映像だけを保存します。	☞72ページ
お気に入りのシーン だけを保存する (選択バックアップ)	Ø	❸ 日付から検索して保存します。	☞74ページ
	Ĭ	④ シーンから検索して保存します。	☞74ページ
	¥	❺ イベントから検索して保存します。	☞76ページ
	兄	⑦ プレイリストを使って保存します。	☞77ページ
※プレイリストから作成した動画の日付は、ディスクを作成した日付になります。			

3 DVDに保存します



 ファイナライズについては、GZ-HD7取扱説明書 「ア74ページをお読みください。
 ファイル数が多い場合、 保存に多くの時間がかか

ります。

ファイナライズすると、あとから追加保存をすることはできません。

あとから追加保存したいときは

●「実行後ファイナライズ」ではなく、「実行」を選び、決定します。

 ファイナライズしない場合、CU-VD40またはパソコンでは 再生できません。

再生するときは、左図の接続を行なってから、GZ-HD7 取扱説明書 ☞ 73ページをお読みください。

DVDに保存した映像をテレビで見る

Ċ

USB

(付属品)

映像 / 音声コード

(付属品)



①USBケーブルをはずし、CU-VD40の電源を一度切ります。
 ②CU-VD40とテレビを接続します。
 ● ハイビジョン映像で見るには、別売のHDMIコードまたはコンポー

 ハイビション映像で見るには、別売のHDMIコートまたは ネントビデオコードでつないでください。

再生します

CU-VD40の電源を入れます。

 電源ランプがオレンジ色に点灯していることを確認してください。 オレンジ色に点灯しないときは、 USBケーブルをはずし、電源を入れなおしてください。



②取り出し(▲)ボタンを押して、トレイを開けます。
 ③ファイナライズ済みのディスクを入れます。

- ④取り出し(▲)ボタンを押して、トレイ を閉めます。
 - 次の画面が表示されます。



- 、トレイ ⑤再生します。
 - 再生のしかたは、CU-VD40 取扱説 明書 120ページをお読みください。

GZ-HD7のデータを消去する前に

 DVDに保存されたことを確認してか ら消去してください。