



※ ここにある取付例は、基本的に運転席側を表しています。


■ ヴィッツ (H11/1 ~ H17/2) 取付例 プラット (H11/8 ~ H17/10) 取付例




■ パッソ (H16/6 ~ H22/2) 取付例 ブーン (H16/6 ~ H22/2) 取付例




■ MAX (H13/10 ~ H17/11) 取付例




■ バモス (H11/6 ~ 現在) 取付例 バモスホピオ (H15/4 ~ 現在) 取付例




■ R2 (H15/12 ~ H22/3) 取付例




■ デリカスペースギア (H6/5 ~ H19/1) 取付例




■ ジムニー (H10/10 ~ 現在) 取付例 ジムニーワイド (H10/1 ~ H14/1) 取付例




■ アルト (H10/10 ~ H16/9) 取付例




■ ソリオ (H17/8 ~ H23/1) 取付例



■ Kei 3 ドア (H10/10 ~ H13/5) 取付例 Kei 5 ドア (H11/3 ~ H21/8) 取付例



■ ワゴン R (H10/10 ~ H15/9) 取付例 ワゴン R プラス (H11/5 ~ H12/12) 取付例



締め付けトルクについて

