

■ ⑧ブラケットの切り取りと⑪パッキンの貼り付け

車種により⑧ブラケットを切り取って使用します。図の黒丸番号順に切り取り、⑪パッキン(幅12mm、厚み3mm)を貼り付けてください。切り取る部分、取付穴位置については、下図および車種別取付例を参照してください。

※ 図中の [A] 等のアルファベットおよび数字は、⑧ブラケットの刻印です。

※ 切り取った [] 部分は使用しません。

※ 車種によっては切り取る部分異なる場合があります。詳細は当社ホームページの「車種別適合情報」をご覧ください。

※ 車種によっては穴開け加工が必要です。

▲ ブラケットを切り取る際は、切断面だけがをしないようご注意ください。また、ニッパーの取り扱いに十分ご注意ください。

トヨタ

日産

スズキ

トヨタ/日産(1)
スズキ(1)*

※ 車両と干渉する場合は[Y][Z]も切り取ってください。

※ 以下のスズキ車が該当します。

| | |
|------|-----------------|
| ラパン | H14/1 ~ H20/11 |
| ランディ | H28/12 ~ 現在 |
| ランディ | H22/12 ~ H28/12 |

※「現在」はR3年3月現在を指します。

スズキ

スズキ(2)

※ ▲は穴開け加工が必要です。

取付穴位置
●: パターン1
▲: パターン2

パターン1

パターン2

※開けた取付穴を避けて貼り付けてください。(↑部3カ所)

※樹脂グロメットを挿入する場所を避けて貼り付けてください。(↑部3カ所)

三菱

三菱(1)

スピーカーフレームへの取り付けかた

上からはめ込む

日産

三菱

三菱(2)
日産(2)

取付穴位置: ●

部分に⑪パッキン(幅12mm、厚み3mm)を貼り付けます。

スバル

スバル

取付穴位置: ●

※ 車両と干渉する場合は[H][Q][Y]も切り取ってください。

部分に⑪パッキン(幅12mm、厚み3mm)を貼り付けます。

ホンダ

ホンダ(1)

取付穴位置: ●

部分に⑪パッキン(幅12mm、厚み3mm)を貼り付けます。

※ねじを挿入する取付穴を避けて貼り付けてください。(↓部1カ所)

ホンダ

フォルクスワーゲン

① AFGH
② B CD IJ KL M
③ NP QYZ
④ ERST UWX 4
⑤ 1 CD IJ KL M
⑥ 2 NP QYZ

ホンダ(2)
フォルクスワーゲン
ホンダ(2)取付穴位置
●:パターン1
▲:パターン2
フォルクスワーゲン
取付穴位置:★

※車両と干渉する場合は[O]も切り取ってください。

取付穴を開ける

取付穴を開ける

ホンダ(2)
部分に①パッキン(幅12mm、厚み3mm)を貼り付けます。

フォルクスワーゲン
※穴開け加工が必要です。

部分に①パッキン(幅12mm、厚み3mm)を貼り付けます。

※開けた取付穴を避けて貼り付けてください。(↑部4カ所)

ホンダ

① AFGH
② 2
③ C
④ DL MN PQR Z
⑤ 1
⑥ 1
⑦ DL MN PQR Z
⑧ ERST X 4
⑨ 3

ホンダ(3)
※穴開け加工が必要です。
取付穴位置:●

取付穴を開ける

取付穴を開ける

部分に①パッキン(幅12mm、厚み3mm)を貼り付けます。

ホンダ

※①パッキン(幅12mm、厚み3mm)をブラケットの外周に貼り付けます。また、12mmにカットして穴(↓部)をふさぎます。

12mm
①パッキン

※取付穴を避けて貼り付けてください。

上側の穴に固定する例

③タッピングねじ
[1][2]の縦・横方向のガイドリブを、ブラケット裏面の上部のねじ穴の溝にはめ合わせてブラケット表面よりねじで固定します。
※ねじを締めすぎると[1][2]が変形し取り付けにくくなりますのでご注意ください。
※ねじを外すと[1][2]が落ちますのでご注意ください。

3 ブラケット裏面
溝に合わせる

※車両のグロメットがBタイプの場合は[3]を使って取り付けてください。

③
Aタイプ Bタイプ

※[3]を取り付けた後に①パッキンを貼り付けてください。

① AFGH
② 2
③ 3
④ 1
⑤ 1
⑥ 2
⑦ 3
⑧ ERST X 4
⑨ 3
⑩ 4

ホンダ(4)
取付穴位置:●

マツダ

① AFGH
② 2 B IJ
③ 1 B IJ
④ DM
⑤ 5 DM
⑥ NP QYZ
⑦ DM
⑧ NP QYZ
⑨ NP QYZ
⑩ ERST UWX 4

マツダ(1)
デミオ(H19/7~H26/9)のみ
取付穴位置:●

このライン(⑩の上端)を目安にして[1]の一部を切り取ってください。

※リアドアは切り取り部分が追加となります。

部分に①パッキン(幅12mm、厚み3mm)を貼り付けます。

マツダ

① AFGH
② 2
③ B
④ C
⑤ 1
⑥ B
⑦ C
⑧ NP QYZ
⑨ NP QYZ
⑩ ERST UWX 4

マツダ(2)
取付穴位置:●

部分に①パッキン(幅12mm、厚み3mm)を貼り付けます。

マツダ

① A
② 1 A
③ 1 A
④ 2
⑤ 1 A
⑥ 1 A
⑦ 2
⑧ 1 A
⑨ 1 A
⑩ 3
⑪ 4

マツダ(3)
取付穴位置
●:パターン1
▲:パターン2

※①パッキン(幅12mm、厚み3mm)をブラケットの外周に貼り付けます。また、12mmにカットして5カ所の穴(↓部)をふさぎます。

※車両と干渉する場合は[Y]も切り取ってください。

12mm
①パッキン