

### ● トヨタ車ワイド200mmサイズに本機を取り付ける場合

トヨタ車でワイド200mmサイズ用のアタッチメントを使用して本機を取り付けるときは、付属のネジ(M4×3mm)では固定できません。

必ず同梱の専用ネジとワッシャーをご使用ください。

- ネジ(M4×6mm) ..... 2
- ø4ワッシャー ..... 2

#### ご注意

- この専用ネジ(M4×6mm)をトヨタ車ワイド200mmサイズ以外の取り付けには、使用しないでください。本体が故障します。