

KENWOOD ROUTE WATCHER II

ケンウッド製ドライブレコーダーで録画した映像を再生するためのパソコンツールです。

インストールする

Setup.exe (Windows) または KENWOOD ROUTE WATCHER_***.dmg (Mac) をダブルクリックし、画面上の指示に従い、KENWOOD ROUTE WATCHER II をインストールします。

対応 OS 等の詳細は

<https://www.kenwood.com/jp/cs/car/audio/> をご覧ください。



- インストールおよび、操作する場合はパソコンの環境を「管理者権限」にして行ってください。
- ご使用のパソコンの環境によっては、ファイルの再生ができない場合があります。

録画ファイルの再生

1 < SD カードのファイルを再生する >

SD カードを本機から取り出しアダプターに挿入してパソコンに接続する

< 本体のファイルを再生する >

ドライブレコーダー本体を市販の USB ケーブルでパソコンに接続する

ミニ USB 端子の位置はドライブレコーダー本体の取扱説明書で確認してください。




< バックアップしたファイルを再生する >
パソコン内のバックアップしたフォルダを選ぶ

2 KENWOOD ROUTE WATCHER II を起動する


3 [開く] をクリックして再生したいファイルのフォルダを選択する



Windows



Mac



4 リストから再生したいファイルを選ぶ



選択したファイルの再生が始まります。
画面の操作方法については次のページをご覧ください。



- フォルダを読み込むと新しい録画ファイルがリストに表示されます。
- 「カレンダー」タブをクリックするとカレンダーが表示され、録画した日を選ぶことができます。選んだ日の録画ファイルがリストに表示されます。「すべて」タブをクリックすると選択したフォルダのすべてのファイルがリストに表示されます。

画面の操作



1 再生画面

2 操作ボタン

ボタン	説明
	再生を開始または、一時停止します。
	リスト上で前 / 後のファイルにスキップします。
	再生速度を 1/4 倍、1/2 倍、1 倍、1.5 倍または、2 倍に変更します。
	音量をミュートまたは、ミュート解除します。
	音量レベルを調整します。
	ビデオを全画面で再生します。 をクリックすると、通常表示に戻ります。
	再生の進行状況を表示します。トラックバーに沿ってポイントをクリックし、再生を別の位置に直接移動することができます。

3 地図画面

4 地図全画面表示

地図を全画面表示します。 をクリックすると、通常表示に戻ります。

5 G センサーチャート

車の前 / 後 (X)、右 / 左 (Y)、および、上 / 下 (Z) 方向の動きに関する 3 軸波形をグラフとイラストで表示します。

6 ファイルリスト

7 録画の種類

チェックのついている録画ファイルがリストに表示されます。

8 カレンダー表示

録画された日に▲マークが付き、▲マークが付いた日付をクリックするとその日に録画されたファイルがリストに表示されます。

9 すべて

選択したフォルダのファイルをすべてリストに表示します。

10 カレンダー

カレンダーを表示します。

11 ツールバー

ボタン	説明
	再生するフォルダを選択します。
	現在のビデオ画像をキャプチャしたプレビューを印刷します。
	選択したファイルをパソコン上の指定する場所にバックアップします。
	現在のビデオ画像をパソコン上の指定する場所にキャプチャおよび保存します。
	選択したファイルの GPS 情報をパソコン上の指定する場所に KML 形式でエクスポートします。
	YouTube ページを開きます。
	- 言語変更：KENWOOD ROUTE WATCHER II に表示する言語を変更します。 - スキン変更：KENWOOD ROUTE WATCHER II の背景色を変更します。 - 情報：ソフトウェアのバージョンおよび著作権情報を表示します。

12 位置情報と速度表示



- カレンダーに祝日は反映されません。
- 地図画面は、パソコンがインターネットに接続されていない場合は表示されません。
- 駐車録画ファイル (Parking) を再生した場合は地図画面は表示されません。
- 写真ファイル (Photo) の再生はできません。

YouTube は Google LLC の商標です。