

MDX-G7

使用上のご注意

本機では USB を使用した録音は
できません。

パソコンからの音を録音するとき
本取扱説明書の 17 ページを参照し、AUX/
OPT.IN 端子より録音してください。

B58-1816-00