

必ずお読みください

AVENUE「MPX-710」をご使用になる前に

アベニュー・ノート「NT310K」とアベニュー・オーディオ「SJ-9PC」接続中は、アベニュー・ノートがシステム・スタンバイ/システム休止状態に入らないようにしてください。

データが失われたり、正常に復帰しない場合があります。

システム・スタンバイ/システム休止状態に入らないようにするためには

- ・アベニュー・ノート取扱説明書 chapter 3-11 ページの「消費電力を節約する」内「操作しないとき電源を切る」において、「電源オプションのプロパティ」の“システム・スタンバイ”欄と“システム休止状態”欄を“なし”の設定にしてください。
詳しくは、アベニュー・ノート取扱説明書をご覧ください。
- ・アベニュー・ノートのディスプレイ部を閉じないでください。

B 5 8 - 1 8 7 2 - 0 0